

anslut®

406064

406067



SE **DYGNSTIMER**

Bruksanvisning i original

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

NO **DØGNTIMER**

Bruksanvisning

(Oversettelse av original bruksanvisning)

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Ta vare på den for fremtidig bruk.

Värna om miljön!

Får inte slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

Rätten till ändringar förbehålles.

Vid eventuella problem, kontakta vår kundservice på telefon 0511-34 20 00.

www.jula.se

Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

Med forbehold om endringer.

Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår kundeservice på telefon 67 90 01 34.

www.jula.no

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmujemy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

www.jula.pl

Care for the environment!

Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our customer service.

www.jula.com

Tillverkare/Produsent/Producenci/Manufacturer
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Distributör/Distributør/Dystrybutor/Distributor
Jula Poland Sp. z o.o., ul.
Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
Jula Norge AS, Solheimsveien 30,
1473 LØRENSKOG

För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på
www.jula.com

Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na
www.jula.com

For latest version of operating instructions, see
www.jula.com

2019-05-06

© Jula AB



SÄKERHETSANVISNINGAR

- Endast för inomhusbruk.
- Anslut inte två eller flera timers tillsammans.
- Anslut inte apparater som kräver högre ström än 16 A.
- Anslut inte apparater med högre effekt än 3500 W.
- Kontrollera alltid att den anslutna elapparatens stickkontakt är helt intryckt i timerns uttag.
- Om timern behöver rengöras, koppla bort från elnätet och torka av den med en torr trasa.
- Doppa inte timern i vatten eller någon annan vätska.
- Värmeaggregat och liknande utrustning får aldrig anslutas till timern.
- Kontrollera att den apparat som ska styras är avstängd innan stickproppen

sätts i timern.

SYMBOLER

	Godkänd enligt gällande direktiv.
	Uttjänt produkt ska sorteras som elskrot.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V ~ 50 Hz
Max. effekt	3500 W

HANDHAVANDE

- Anslut timern till vägguttaget.
- Anslut önskad utrustning till timern.
- Tryck ut flikarna för den period som den anslutna utrustningen ska vara aktiv. Varje flik motsvarar 15 minuter.
- Vrid ringen tills pilen pekar på aktuell tid.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Kun til innendørs bruk.
- Ikke koble to eller flere tidsur sammen.
- Ikke koble til apparater som krever mer strøm enn 16 A.
- Ikke koble til apparater med høyere effekt enn 3500 W.
- Kontroller alltid at det tilkoblede elapparatets stikkontakt er trykket helt inn i tidsurets uttak.
- Hvis tidsuret må rengjøres, skal det kobles fra strømnettet og tørkes av med en tørr klut.
- Ikke senk tidsuret ned i vann eller annen væske.
- Varmeaggregat og lignende utstyr skal aldri kobles til tidsuret.
- Kontroller at det apparatet som skal styres, er avslått før stikkontakten settes i tidsuret.

SYMBOLER

	Godkjent i henhold til gjeldende direktiv.
	Uttjent produkt skal sorteres som elektrisk avfall.

TEKNISKE DATA

Merkespenning	230 V ~ 50 Hz
Maks. effekt	3500 W

BRUK

- Koble timeren til vegguttaket.
- Koble ønsket utstyr til timeren.
- Trykk ut flikene for den perioden som det tilkoblede utstyret skal være aktivt. Hver flik tilsvarer 15 minutter.
- Vri ringen til pilen peker på gjeldende klokkeslett.