

anslut®

006115



PL LISTWA ZASILAJĄCA

Instrukcja obsługi

(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją na przyszłość.

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmujemy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

www.jula.pl



Producenci

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Dystrybutor

Jula Poland Sp. z o.o., ul.

Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska



2018-05-30

© Jula AB

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno łączyć ze sobą kilku rozgałęźników.
- Nie wolno przykrywać rozgałęźnika.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do sprzętu IT.

SYMBOLE

	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami.
	Zużyty produkt należy zutylizować jako złom elektryczny.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Maksymalne obciążenie	3500 W
USB	2 x 5 V/2,4 A
Stopień ochrony obudowy	IP20

MONTAŻ

1. Zamontuj uchwyt, używając dołączonych śrub lub pasków z klejem.
2. Umieść rozgałęźnik w uchwycie.
3. Podłącz wtyk do zasilania.