

ENTRETIEN

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants. N'immergez pas la prise télécommandée ni la télécommande dans l'eau ou dans un autre liquide.

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Sluit niet meerdere producten na elkaar op hetzelfde stopcontact aan.
- Het product is alleen spanningsvrij als het niet op het stopcontact is aangesloten.
- Gebruik het product niet buitenshuis, in vochtige ruimten en natte ruimten of waar waterdruppels of spatten aanwezig kunnen zijn.
- Het product mag alleen op een correct geaard stopcontact worden aangesloten.
- Het product mag niet worden aangesloten met behulp van een verlengsnoer en mag niet worden belast met meer dan 2300 W.
- Haal het product niet uit elkaar – risico van brand, elektriciteitsongevallen en/of kortsluiting.
- Plaats het product zodanig dat het bij gevaar gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald.
- Het bereik van het product wordt sterk beïnvloed door de structurele kenmerken van het gebouw (bv. gewapend beton) en door elektrische en elektromagnetische velden van bv. tl-verlichting, draadloze telefoons en koptelefoons, tv's, beeldschermen en elektrische kabels. In geval van storing: verplaats de storingsbron of plaats het product op een geschikte afstand.
- Vermijd hoge vochtigheid, extreme temperaturen, trillingen of stoten.
- Steek nooit beitels, metalen pennen, spijkers of andere metalen voorwerpen in stopcontacten.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, zoals open vuur of direct zonlicht.
- Plaats het product nooit op of nabij een hittebron. Weglekkende batterijvloeistof kan materiële schade veroorzaken.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit overeenkomstig de markering in het batterijvakje.
- Gebruik alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type.

- Als de batterij lekt, gebruik dan een doekje om het batterijvakje schoon te maken. Voorkom dat batterijvloeistof op huid, ogen of slijmvliezen komt. Bij contact met batterijvloeistof onmiddellijk spoelen met veel schoon water en een arts raadplegen.
- Bewaar batterijen in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Verwijder de batterij als het product langere tijd niet gebruikt zal worden.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het product en voer ze af volgens de toepasselijke regelgeving.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijvakje niet goed kan worden afgesloten, gebruik het product dan niet meer en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit geen apparatuur aan die in enig opzicht buiten de technische gegevens van het product valt.
- Sluit geen apparatuur aan met motorcondensatoren (bijv. koelkasten).
- Sluit geen TV's en beeldschermen met kathodestraalbuizen aan.

WAARSCHUWING!

- Het product bevat een batterij van het CR2032-type, die bij inslikken binnen 2 uur ernstige inwendige vretschade kan toebrengen en/of de dood kan veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als iemand een batterij heeft ingeslikt.**
- Risico van explosie! Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden. Probeer niet de batterijen te openen of te ontmantelen. Batterijen nooit kortsluiten. Batterijen mogen niet worden verbrand.**

LET OP!

Bij onjuiste plaatsing van de batterij bestaat het risico van explosie.

SYMBOLEN	
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Nominale spanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogen	Max. 2300 W
Batterij	1 x 3 V, CR2032
Actieradius	40 m
Frequentie	433,92 MHz
Bedrijfstemperatuur	0 tot 35 °C
Gebruik	Binnenshuis
Stroomverbruik in ruststand	< 5 µA
Zendvermogen	< 2 dBm

BESCHRIJVING

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. <i>Afstandschakelaar, 2x (knop AAN/UIT, koppelen, resetten en controlelampje).</i> | 2. <i>Afstandsbediening</i> |
| 3. <i>Controlelampje</i> | 3. <i>Batterij</i> |
- AFB. 1**

AFSTANDSBEDIENING

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Aan-knoppen</i> | 4. <i>Uit-knoppen</i> |
| 2. <i>Aan-knop voor alle apparaten tegelijk</i> | 5. <i>Uit-knop voor alle apparaten tegelijk</i> |
- AFB. 2**

MONTAGE

BATTERIJ PLAATSEN

- Open het batterijklepje.

- Verwijder het batterijklepje.

AFB. 3

- Plaats de accu. (A. *Pluspool*. B. *Batterij*. C. *Batterijvakje*. D. *Minuspool*)

AFB. 4

- Plaats het batterijdeksel terug en sluit het batterijdeksel.
- LET OP!**
- Als het moeilijk is de batterij te verwijderen, gebruik dan een hulpmiddel met een smalle en spitse punt (A).**
- BELANGRIJK!**

Risico van kortsluiting als de accu in contact komt met de positieve pool (B).

AFB. 5

AANWENDING

KOPPELEN

- Steek de schakelaar in een geschikt stopcontact.
- Houd de AAN/UIT-knop van de schakelaar ingedrukt totdat het controlelampje langzaam begint te knipperen. Laat de knop los.

AFB. 6

- Druk op de knop ON A op de afstandsbediening. Het controlelampje op de afstandsbediening blijft branden wanneer het koppelen is voltooid.

AFB. 7

- Herhaal deze stappen voor het koppelen van andere schakelaars met ON B en C.

AFB. 8

Koppeling ongedaan maken

Houd de AAN/UIT-knop van de schakelaar ongeveer 20 seconden ingedrukt en laat hem daarna los. Dit maakt de koppeling ongedaan.

AFSTANDSBEDIENING

- Gebruik ON A-C om de schakelaars aan te zetten en OFF A-C om de schakelaars uit te zetten.
- Gebruik ON ALL om alle schakelaars aan te zetten en OFF ALL om alle schakelaars uit te zetten.

HANDMATIGE BEDIENING

Als de afstandsbediening zoekraakt of de batterij leeg is, kan de schakelaar handmatig worden bediend.

- Druk tweemaal kort na elkaar op de AAN/UIT-knop om de schakelaar uit te zetten.
- Druk tweemaal kort na elkaar op de AAN/UIT-knop om de schakelaar aan te zetten.

AFB. 9

ONDERHOUD

Reinigen met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Dompel de schakelaar of de afstandsbediening nooit onder in water of andere vloeistoffen.