





DESCRIPTION
<p>Interrupteur mural avec fonction tactile. Il s'agit d'un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l'application Smart Life ou à l'aide d'un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/routeur séparé. L'application permet de contrôler tous les produits SMART et d'utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.</p>

CONFIGURATION MINIMALE
<p>Vérifiez que le smartphone est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz et allumez l'ampoule. Routeur WiFi. iPhone, iPad (IOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.</p>

UTILISATION
INSTALLER L'APPLICATION
<ol style="list-style-type: none">Scannez le QR code pour télécharger l'application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play. <div>FIG. 1</div> Créez un compte avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse mail. Un code de vérification est envoyé par SMS ou e-mail. Inscrivez le code dans l'appli ainsi qu'un mot de passe de votre choix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse mail et votre mot de passe. Avant l'ajouter un appareil WiFi, les fonctions Bluetooth et de suivi GPS doivent être activées. Dans le cas contraire, l'opération d'ajout risquerait d'échouer. L'indicateur doit clignoter rapidement pour pouvoir être associé à votre WiFi. Si l'indicateur ne clignote pas rapidement lorsque vous allumez l'appareil via l'alimentation électrique, appuyez sur le bouton de commutation pendant 5 secondes environ afin de réinitialiser l'appareil en mode appairage. Cliquez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil (Ajouter appareil) afin d'activer la prise murale. <div>FIG. 2</div> <div>FIG. 3</div> Sélectionnez l'alarme voulue dans la partie « Ajout manuel » afin d'ajouter l'appareil. Vérifiez ensuite que le voyant clignote rapidement et cliquez sur « Clignotement rapide ». <div>FIG. 4</div> <div>FIG. 5</div> Attendez la connexion entre l'interrupteur mural et l'application Smart Life et suivez les instructions sur l'écran. <div>FIG. 6</div> <div>FIG. 7</div> Lorsque la configuration est terminée, la page de commande du commutateur mural s'affiche automatiquement. <div>FIG. 8</div>

NL
VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES
LET OP!

Schakel de stroomtoevoer naar de lichtbron niet uit als deze brandt en verbonden is met wifi – gebruik alleen de app om de lichtbron aan en uit te zetten.

SYMBOLLEN	
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen/verordeningen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Nominale spanning	230 V, 5 A
Frequentie	2,4 GHz
Actieradius	40 m
Beschermingsklasse	IP20
Afmetingen	B86 x H86 x D34 mm

BESCHRIJVING
<p>Wandschakelaar met touch-bediening. Dit is een SMART-product dat kan worden verbonden met een bestaand wifi-netwerk en dat kan worden bediend via de app Smart Life of met behulp van een spraakassistent. Geen afzonderlijke hub/router vereist. Met de app kunt u alle SMART-producten bedienen en functies gebruiken zoals timerbesturing, planning en geautomatiseerde gebeurtenissen.</p>

SYSTEMEISEN
<p>Vergewis u ervan dat de smartphone verbonden is met een 2,4 GHz wifinetwerk en zet de lamp aan. Wifirouter. iPhone, iPad (IOS 11.0 of hoger) of Android (5.0 of hoger). Compatibel met Google Assistent, Amazon Alexa enz.</p>

AANWENDING
APP INSTALLEREN
<ol style="list-style-type: none">Scan de QR-code om de Smart Life-app te downloaden. Of zoek in de App Store of Google Play. <div>AFB. 1</div> Registreer een account met een mobiel telefoonnummer of e-mailadres. U ontvangt een verificatiecode via sms of e-mail. Voer de code in de app in en kies een wachtwoord. Als u al een account hebt, logt u in met uw mobiel telefoonnummer of e-mailadres en het wachtwoord. Voordat een wifi-apparaat kan worden toegevoegd, moeten de Bluetooth- en gps-trackingfuncties geactiveerd zijn. Anders kan de toevoegprocedure mislukken. Het controlelampje moet snel knipperen om verbinding te kunnen maken met uw wifi. Als het controlelampje niet snel knippert wanneer u het apparaat via de netvoeding inschakelt, druk dan ongeveer 5 seconden op de schakelknop om het apparaat weer in de koppelingsmodus te zetten. Klik op + in de rechterbovenhoek van het startscherm (apparaat toevoegen) om de wandschakelaar toe te voegen. <div>AFB. 2</div> <div>AFB. 3</div> Selecteer de juiste wandschakelaar volgens de sectie “Handmatig toevoegen” om het apparaat toe te voegen. Bevestig vervolgens dat het controlelampje snel knippert en klik op “Snel knipperen”. <div>AFB. 4</div> <div>AFB. 5</div>

6. Wacht op de verbinding tussen de wandschakelaar en de app Smart Life en volg de instructies op het scherm.

AFB. 6

AFB. 7

7. Zodra de configuratie is voltooid, verschijnt automatisch de pagina voor de

bediening van de wandschakelaar.

AFB. 8