

5. WLAN-Kennwort eingeben. Auf „Bestätigen“ tippen.

6. Hier können das Produkt ein-/ausgeschaltet und die Timer- und Countdown-Funktion gesteuert werden.

7. Oben rechts tippen, um ausführliche Informationen zum Gerät anzuzeigen, den Gerätenamen zu ändern, die integrierte Software zu aktualisieren, Geräte zu entfernen usw.

FI
SYMBOLIT
 Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
 Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT	
Nimellisjännite	230V 50 Hz
Nimellisvirta	10 A
Suurin kuormitus	2300 W, kun 230 V
Teho valmiustilassa	<1 W
Taajuus	2,4 GHz
Kotelointiluokka	IP20
Käyttölämpötila*	-10...35 °C
Langaton liitäntä	WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Suurin lähtöteho WiFi-lähetin	14 dBm

* Tämän tuotteen käyttölämpötila ei nouse 45 °C:een.

KUVAUS
Tämä on SMART-tuote, joka voidaan yhdistää WLAN-verkkoon ja jota voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella tai ääniohjauksella. Ei vaadi erillistä keskitintä/reitintä. Sovelluksessa voit ohjata kaikkia SMART-tuotteita ja käyttää toimintoja, kuten ajastinohjaus, ohjelmointi ja automatisoidut tapahtumat.
JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
WiFi-reititin. iPhone, iPad (iOS 11.0 tai uudempi) tai Android (5.0 tai uudempi). Yhteensopiva Google Assistantin ja Amazon Alexan ym. kanssa

KÄYTTÖ
ASENNA SOVELLUS

Skannaa QR-koodi ja lataa Smart Life -sovellus. Tai etsi sovellus App Storesta tai Google Playsta.

KUVA 1

Rekisteröi tilisi matkapuhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Saat sitten varmennuskoodin tekstiviestinä tai sähköpostilla. Kirjoita koodi sovellukseen ja valitse salasana. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella ja salasamalla.

KUVA 2

YHDISTÄ TUOTE
1. Tarkista, että puhelin on yhdistetty WLAN-verkkoon.
2. Kytke tuote pistorasiaan.
KUVA 3
3. Pidä painike painettuna kunnes merkivalo vilkkuu sinistä valoa. Tarkasta, että tuote on liitántätilassa. (Jos verkkoa halutaan vaihtaa, tuote on irrotettava ja asetetttava takaisin pistorasiaan kolme kertaa. Merkivalo vilkuttaa sitten sinistä valoa näyttääkseen, että tuote on liitántätilassa.)
KUVA 4
4. Paina + (lisää yksikkö) sovelluksen etusivulla.
KUVA 5
5. Anna WiFi-salasana. Napsauta ”Vahvista”.
6. Tästä tuote voidaan kytkeä päälle/pois ja hallita sen ajastinta.
7. Napsauta oikeasta yläkulmasta näyttääksesi laitteen tiedot, muuttaaksesi laitteen nimeä, päivittääksesi sisäänrakennetun ohjelmiston, poistaaksesi laitteen jne.

FR
PICTOGRAMMES
 Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
 Les appareils en fin de vie doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Courant nominal	10 A
Charge maxi	2300 W à 230 V
Puissance en mode veille	<1 W
Fréquence	2,4 GHz
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement*	-10 à 35 °C
Connexion sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Puissance de sortie maximale WIFI	14 dBm

* La température de fonctionnement de ce produit n’atteindra pas 45 °C.

DESCRIPTION
Il s’agit d’un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l’application Smart Life ou à l’aide d’un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/routeur séparé. L’application permet de contrôler tous les produits SMART et d’utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.
CONFIGURATION MINIMALE
Routeur Wi-Fi. iPhone, iPad (iOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.
UTILISATION
INSTALLER L’APPLICATION

Scannez le code QR pour télécharger l’application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play.

FIG. 1

Enregistrez votre compte avec un numéro de portable ou une adresse mail. Vous recevrez ensuite un code de vérification par SMS ou par e-mail. Inscrivez le code dans l’application puis un mot de passe de votre choix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro de portable ou adresse mail et votre mot de passe.

FIG. 2

CONNECTER LE PRODUIT
1. Vérifiez que le téléphone est connecté à votre réseau WiFi.
2. Branchez la fiche à une prise électrique.
FIG. 3
3. Maintenez l’appui sur le bouton jusqu’à ce que le voyant clignote en bleu. Cela indique que l’appareil est en mode connexion. (Si vous voulez changer de réseau, l’appareil doit être débranché et rebranché trois fois à la prise réseau. Le voyant se met alors à clignoter en bleu pour indiquer que l’appareil est passé en mode connexion.)

FIG. 4

1. Appuyez sur + (ajouter un appareil) sur la page d’accueil de l’application.

FIG. 5

5. Entrez le mot de passe du WiFi. Cliquez sur Confirmer.

6. Vous pouvez connecter/déconnecter l’appareil ici et commander sont minuteur et son compte à rebours.

7. Cliquez dans le coin supérieur droit pour afficher des informations détaillées sur l’appareil, modifier son nom, mettre à niveau le logiciel intégré, supprimer l’appareil, etc.

NL
SYMBOLEN
 Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/verordeningen.
 Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Nominale spanning	230 V, 50 Hz
Nominale stroom	10 A
Max. draagvermogen	2300 W bij 230 V
Vermogen in stand-by	<1 W
Frequentie	2,4 GHz
Beschermingsklasse	IP20
Bedrijfstemperatuur*	-10 tot 35 °C
Draadloze aansluiting	Wifi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Maximaal uitgangsvermogen WIFI-zender	14 dBm

* De bedrijfstemperatuur van dit product zal de 45 °C niet bereiken.

* De bedrijfstemperatuur van dit product zal de 45 °C niet bereiken.

BESCHRIJVING
Dit is een SMART-product dat kan worden aangesloten op een bestaand wifi-systeem en kan worden bediend via de Smart Life-app of door middel van spraakherkenning. Vereist geen afzonderlijke hub/router. Met de app kunt u alle SMART-producten bedienen en functies gebruiken zoals timerregeling, planning en geautomatiseerde gebeurtenissen.
SYSTEEMEISEN
Wifi-router. iPhone, iPad (iOS 11.0 of hoger) of Android (5.0 of hoger). Compatibel met Google Assistant, Amazon Alexa enz.
AANWENDING
DE APP INSTALLEREN

Scan de QR code om de Smart Life-app te downloaden. Of zoek in de App Store of Google Play.

AFB. 1

Registreer uw account met uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres. U ontvangt daarna een verificatiecode via sms of e-mail. Voer de code in de app in en kies vervolgens een wachtwoord. Als u al een account hebt, logt u in met het mobiele telefoonnummer of e-mailadres en wachtwoord dat u eerder hebt geregistreerd.

AFB. 2

HET PRODUCT KOPPELEN
1. Controleer of uw telefoon is verbonden met uw wifi.
2. Plaats de stekker van het product in een stopcontact.
AFB. 3

3. Houd de toets ingedrukt totdat het indicatielampje blauw gaat knipperen. Dit geeft aan dat het product in de koppelingsmodus staat. (Als een verandering van netwerk gewenst is, moet het product drie keer uit en in het stopcontact worden gedaan. Het indicatielampje gaat dan blauw knipperen om aan te geven dat het product in de koppelingsmodus staat.)

AFB. 4

4. Druk op + (eenheid toevoegen) op de startpagina van de app.

AFB. 5

5. Geef het wifi-wachtwoord op. Klik op Bevestigen.

6. Hier kan het product worden in- en uitgeschakeld en kunnen de timer en afteltimer worden bediend.

7. Klik rechtsboven om apparaatdetails te bekijken, de apparaatnaam te wijzigen, firmware te upgraden, het apparaat te verwijderen, enz.