



SE - UNDVIK ONÖDIGA KONTAKTFEL!

V.G EFTERDRA SAMTLIGA ANSLUTNINGS-SKRUVAR EFTER TRANSPORT.

Handhavande Instruktion Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren är tillslagen när vippan/vredet är i sitt övre läge, (I on) och den röda indikeringen är synlig. Jordfelsbrytaren är frånslagen när vippan/vredet är i sitt undre läge, (O off) och den gröna indikeringen är synlig.

Funktionstest Jordfelsbrytare

Funktionstesta jordfelsbrytaren en gång i månaden genom att trycka på testknappen. Jordfelsbrytaren skall då slå ifrån, och man får återställa den för hand.

GB - AVOID UNNECESSARY CONTACT FAILURES!

PLEASE TIGHTEN ALL CONNECTING SCREWS AFTER TRANSPORT.

Operating instructions, RCD

The RCD is turned on when the rocker switch/knob is in the upper position (I on) and the red indication is visible. The RCD is turned off when the rocker switch/knob is in the lower position (O off) and the green indication is visible.

Function test, RCD

Test the operation of the RCD once per month by pressing the test button. The RCD should then turn off, and it will have to be reset manually.

NO - UNNGÅ UNØDIGE KONTAKTFEIL!

STRAM ALLE KOBLINGSSKRUER ETTER TRANSPORT.

Bruksanvisning for jordfeilbryter

Jordfeilbryteren er på når vippebryteren/-knappen er i øvre posisjon (I on) og den røde indikatoren er synlig. Jordfeilbryteren er av når vippebryteren/-knappen er i nedre posisjon (O off) og den grønne indikatoren er synlig.

Funksjonstest for jordfeilbryter

Test jordfeilbryteren en gang i måneden ved å trykke på testknappen. Jordfeilbryteren skal da slås av og må tilbakestilles manuelt.

FI - VÄLTÄ TARPEETTOMIA KOSKETUSVIRHEITÄ!

KIRISTÄ KAIKKI LIITÄNTÄRUUVIT UUELLEEN KULJETUKSEN JÄLKEEN.

Käsittelyohjeet Vikavirtasuojakytkin

Vikavirtasuojakytkin on päällä, kun nuppi on yläasennossaan (I on) ja punainen ilmaisin on näkyvissä. Vikavirtasuojakytkin on pois päältä, kun nuppi on ala-asennossaan (O off) ja vihreä ilmaisin on näkyvissä.

Toimintatesti Vikavirtasuojakytkin

Testaa vikavirtasuojakytkimen toiminta kerran kuukaudessa painamalla testipainiketta. Vikavirtasuojakytkimen pitäisi tällöin laueta, ja se on palautettava käsin.

PL - UNIKAJ NIEPOTRZEBNYCH BŁĘDNYCH POŁĄCZEŃ!

DOKRĘĆ WSZYSTKIE ŚRUBY PODŁĄCZENIOWE PO TRANSPORCIE.

Obsługa Instrukcja Bezpiecznik różnicowoprądowy

Bezpiecznik różnicowoprądowy jest włączony, gdy przełącznik/pokrętło znajduje się w górnej pozycji (I on) i widoczny jest czerwony wskaźnik. Bezpiecznik różnicowoprądowy jest wyłączony, gdy przełącznik/pokrętło znajduje się w dolnej pozycji (O off) i widoczny jest zielony wskaźnik.

Test działania Bezpiecznik różnicowoprądowy

Sprawdź działanie bezpiecznika różnicowoprądowego raz w miesiącu, wciskając przycisk testowy. Bezpiecznik powinien się wyłączyć. Należy go ręcznie załączyć z powrotem.

