



SANTA CLAUS IN A CAR WITH LIGHTS

OPERATING INSTRUCTIONS - Original instructions

**SV JULTOMTE I BIL MED BELYSNING
BRUKSANVISNING**

Översättning av originalinstruktioner

**NO JULENISSEN I EN BIL MED LYS
BETJENINGSANVISNINGER**

Oversættelse av originalinstruksjonene

**DA JULEMANDEN I BIL MED LYS
BETJENINGSVEJLEDNING**

Oversættelse af den originale vejledning

**PL ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SAMOCHODZIE
Z LAMPKAMI
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przekład instrukcji oryginalnej

**DE WEIHNACHTSMANN IN EINEM AUTO
MIT BELEUCHTUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Übersetzung der Originalanleitung

**FI VALAISTU JOULUPUKKIAUTO
KÄYTTÖOHJE**

Alkuperäisten ohjeiden käännös

**FR PÈRE NOËL DANS UNE VOITURE AVEC
DES LUMIÈRES
INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Traduction des instructions d'origine

**NL KERSTMAN IN EEN AUTO MET VERLICHTING
BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB 2025-02-25

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

1 Introduction

1.1 The product

The product is a battery powered Christmas decoration with LED lights.

1.2 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Warning! The product is not suitable for children under 3 years of age.
	This product complies with applicable EU directives and regulations.
	Recycle as electrical waste.

2 Safety

2.1 Safety definitions

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 Safety instructions for operation

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Read and obey the warning instructions before operation.
- Do not let children or persons who do not know the product to use it.
- The product is not a toy, keep away from children.
- Only for indoor use.
- Only use the correct type of batteries to operate the product and replace all batteries at the same time.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

- Do not short circuit the batteries.
- The LED lights is not replaceable.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make changes to the product.
- Use the product only for its specified function.

3 To install the batteries

- 1 Remove the lid of the battery compartment on the bottom of the product.
- 2 Put in 3 x AA batteries correctly into the compartment.

Note! Batteries are not included

- 3 Put back the lid of the battery compartment.

4 Operation

- 1 Set the power switch to ON at the bottom of the product to start.

5 Storage

- If the product is not going to be used for a long period of time, remove the batteries, keep the product in a clean and dry area, where children and pets do not have access to it.

6 To clean the product

- Clean the product with a dry cloth when necessary.

7 Discard

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

8 Technical data

Specification	Value
Battery	3 x AA
Dimensions (LxWxH)	24.5 x 12 x 13.5 cm

1 Inledning

1.1 Produkten

Produkten är en batteridrivnen juldekoration med LED-lampor.

1.2 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
	Varning! Produkten är inte lämplig för barn under 3 år.
	Denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv och -förfordningar.
	Återvinns som elektroniskt avfall.

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner

⚠ Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

⚠ Försiktighet! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

Obs! Information som är nödvändig i en specifik situation.

2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning

⚠ Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

- Läs och följ varningsanvisningarna före användning.
- Låt inte barn eller personer som inte vet hur man använder produkten använda den.
- Produkten är inte en leksak, håll den utom räckhåll för barn.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd endast rätt typ av batterier för att driva produkten och byt ut alla batterier samtidigt.

- Blanda inte uppladdningsbara och icke uppladdningsbara batterier.
- Kortslut inte batteripolerna.
- LED-lamporna är inte utbytbara.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda ändamål.

3 Att sätta i batterierna

- 1 Ta bort locket på batterifacket på undersidan av produkten.
- 2 Sätt i 3 st AA-batterier korrekt i facket.

Obs! Batterier ingår inte

- 3 Sätt tillbaka locket på batterifacket.

4 Användning

- 1 Ställ strömbrytaren på ON på undersidan av produkten för att starta den.

5 Förvaring

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska batterierna tas ur och den ska förvaras på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

6 Att rengöra produkten

- Rengör produkten med en torr trasa, vid behov.

7 Kassering

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Bränn inte produkten.

8 Tekniska data

Specifikation	Värde
Batteri	3 x AA
Mått (LxBxH)	24,5 x 12 x 13,5 cm

1 Introduksjon

1.1 Produktet

Produktet er en batteridrevet juledekorasjon med LED-lys.

1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du har forstått den før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.
	Advarsel! Produktet er ikke egnet for barn under 3 år.
	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og -forskrifter.
	Gjenvinnes som elektrisk avfall.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for død eller personskade.

⚠ Forsiktig! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skade på produktet, annet materiell eller på omgivelsene.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for drift

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene er det fare for død eller skade.

- Les og følg advarselsinstruksjonene før bruk.
- Ikke la barn eller personer som ikke vet hvordan de skal betjene produktet, bruke det.
- Produktet er ikke et leketøy, skal holdes utilgjengelig for barn.
- Kun for innendørs bruk.
- Bruk kun riktig type batterier til å drive produktet, og skift ut alle batteriene samtidig.
- Ikke bland oppladbare og ikke-oppladbare batterier.

- Ikke kortslett batteriene.
- LED-lysene er ikke utskiftbare.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke gjør endringer på produktet.
- Bruk produktet kun til det som det er beregnet til.

3 Sette inn batteriene

- 1 Fjern lokket på batterirommet på bunnen av produktet.
- 2 Sett inn 3 x AA-batterier korrekt i batterirommet.

Merk! Batterier er ikke inkludert

- 3 Sett tilbake lokket på batteriet.

4 Bruk

- 1 Sett strømbryteren på undersiden av produktet til PÅ-posisjon.

5 Oppbevaring

- Dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode, demonter batteriet og oppbevar produktet på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

6 Rengjøring av produktet

- Rengjør produktet med en fuktig klut hvis nødvendig.

7 Avhending

- Følg lokale forskrifter når du avhender produktet. Produktet må ikke brennes.

8 Tekniske data

Spesifikasjoner	Verdi
Batteri	3 x AA
Dimensjoner (LxBxH)	24,5 x 12 x 13,5 cm

1 Indledning

1.1 Produktet

Produktet er en batteridrevet juledekoration med LED-lys.

1.2 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Advarsel! Produktet er ikke egnet til børn under 3 år.
	Produktet overholder gældende EU-direktiver og -forordninger.
	Skal bortskaffes som elektronikaffald.

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner

⚠ Advarsel! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskade.

⚠ Forsigtig! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

Bemærk! Information der er nødvendig i bestemte situationer.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug

⚠ Advarsel! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskade.

- Læs og følg advarslerne før brug.
- Lad ikke børn eller personer, der ikke kender produktet, bruge det.
- Produktet er ikke legetøj, så hold det væk fra børn.
- Kun til indendørs brug.
- Brug kun den korrekte type batterier til at betjene produktet, og udskift alle batterier på samme tid.
- Bland ikke genopladelige og ikke-genopladelige batterier.

- Undgå at kortslutte batterierne.
- LED-lysene kan ikke udskiftes.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Brug kun produktet til den angivne funktion.

3 Sådan installeres batterierne

- 1 Fjern låget til batterirummet i bunden af produktet.
- 2 Sæt 3 AA-batterier korrekt ind i rummet.

Bemærk! Batterier medfølger ikke

- 3 Sæt låget på batterirummet igen.

4 Brug

- 1 Sæt afbryderen på ON i bunden af produktet for at starte.

5 Opbevaring

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud og opbevare produktet på et rent og tørt sted utilgængeligt for børn og kæledyr.

6 Sådan rengør du produktet

- Rengør produktet med en tør klud ved behov.

7 Bortskaffelse

- Sørg for at følge de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

8 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Batteri	3 x AA
Mål (LxBxH)	24,5 x 12 x 13,5 cm

1 Wprowadzenie

1.1 Produkt

Produkt to zasilana bateryjnie dekoracja świąteczna z lampkami LED.

1.2 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
	Ostrzeżenie! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw i rozporządzeń unijnych.
	Utylizuj jak odpady elektryczne.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

⚠ Przestroga! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów w pobliżu.

Uwaga! Informacje istotne w danej sytuacji.

2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi

⚠ Ostrzeżenie! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji, a następnie stosuj się do nich podczas używania.
- Nie pozwalaj na korzystanie z produktu dzieciom lub osobom, które nie wiedzą, jak go obsługiwać.
- Produkt nie służy do zabawy, należy trzymać go z dala od dzieci.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

- Do obsługi produktu należy używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu i wymieniać wszystkie baterie jednocześnie.
- Nie mieszaj baterii akumulatorów i baterii jednorazowych.
- Nie zwieraj styków baterii.
- Diody LED nie są wymienne.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie wolno wprowadzać zmian w produkcie.
- Produktu można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

3 Aby włożyć baterie

- 1 Zdejmij pokrywkę komory baterii na spodzie produktu.
- 2 Włóż prawidłowo 3 baterie AA do komory.

Uwaga! Baterie do kupienia osobno.

- 3 Załóż z powrotem pokrywkę komory baterii.

4 Obsługa

- 1 Aby rozpocząć, ustaw przełącznik zasilania na spodzie produktu w pozycji włączonej (ON).

5 Przechowywanie

- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie i przechowywać produkt w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

6 Czyszczenie produktu

- W razie potrzeby wyczyść produkt suchą ściereczką.

7 Utylizacja

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu.

8 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Akumulator	3 x AA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	24,5 x 12 x 13,5 cm

1 Einführung

1.1 Das Produkt

Das Produkt ist eine batteriebetriebene Weihnachtsdekoration mit LED-Leuchten.

1.2 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
	Warnung! Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und -Vorschriften.
	Als Elektroschrott entsorgen.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

⚠️ Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

⚠️ Vorsicht! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung

⚠️ Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

- Lesen und beachten Sie die Warnhinweise vor dem Betrieb.
- Überlassen Sie die Benutzung des Produktes nicht Kindern oder Personen, die mit der Bedienung des Produktes nicht vertraut sind.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, von Kindern fernhalten.
- Nur für den Innenbereich.

- Verwenden Sie nur den richtigen Batterietyp, um das Produkt zu betreiben, und tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.
- Mischen Sie keine wiederaufladbaren und nicht wiederaufladbaren Batterien.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Die LED-Leuchten sind nicht austauschbar.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebene Funktion.

3 So setzen Sie die Batterien ein

- 1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Unterseite des Produkts.
- 2 Legen Sie 3 AA-Batterien korrekt in das Fach ein.

Hinweis! Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

- 3 Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf.

4 Betrieb

- 1 Stellen Sie den Netzschalter an der Unterseite des Produkts auf ON, um es einzuschalten.

5 Lagerung

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, wo Kinder und Haustiere keinen Zugang dazu haben.

6 So reinigen Sie das Produkt

- Reinigen Sie das Produkt, wenn nötig, mit einem trockenen Tuch.

7 Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

8 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Akku	3 x AA
Abmessungen (L x B x H)	24,5 x 12 x 13,5 cm

1 Johdanto

1.1 Tuote

Tuote on paristokäyttöinen LED-valaistu joulukoriste.

1.2 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Varoitus! Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
	Tämä tuote on sovellettavien EU:n direktiivien ja säädösten mukainen.
	Kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun mukana.

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusmääräykset

Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

Huomio! Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

Huom. Tilannekohtaiset välttämättömät tiedot.

2.2 Käytön turvaohjeet

Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

- Lue varoitusohjeet ja noudata niitä ennen käyttöä.
- Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät hallitse tuotteen käyttöä, käyttää sitä.
- Tuote ei ole lelu, joten pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Vain sisäkäyttöön.
- Käytä tuotteessa vain samantyyppisiä paristoja ja vaihda kaikki paristot samanaikaisesti.
- Älä sekoita ladattavia ja ei-ladattavia akkuja.
- Älä aiheuta oikosulkua akkuun.

- LED-valoja ei voi vaihtaa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksensa mukaisesti.

3 Paristojen asentaminen

- 1 Irrota paristolokeron kansi tuotteen pohjasta.
- 2 Aseta 3 AA-paristoa oikein paristolokeroon.

Huomaa! Paristot eivät sisälly toimitukseen

- 3 Aseta paristolokeron kansi paikoilleen.

4 Käyttö

- 1 Aseta tuotteen pohjassa oleva virtakytkin ON-asentoon.

5 Säilytys

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä tuotetta puhtaassa ja kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

6 Tuotteen puhdistaminen

- Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla.

7 Hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

8 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Paristot	3 x AA
Mitat (P x L x S)	24,5 x 12 x 13,5 cm

1 Introduction

1.1 Le produit

Le produit est une décoration de Noël à piles avec des lumières LED.

1.2 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
	Avertissement ! Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
	Ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.
	Recycler comme déchet électrique.

2 Sécurité

2.1 Définitions relatives à la sécurité

⚠ Avertissement ! Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.

⚠ Attention ! Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

Remarque ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes de sécurité pour le fonctionnement

⚠ Attention ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de mort ou de blessures.

- Veuillez lire et respecter les instructions d'avertissement avant l'utilisation.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes utiliser le produit sans en avoir une connaissance adéquate.
- Le produit n'est pas un jouet, ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.

- N'utilisez que des piles de type approprié pour faire fonctionner le produit et remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas les piles rechargeables et non rechargeables.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- L'éclairage LED n'est pas remplaçable.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Utilisez le produit uniquement pour sa fonction prévue.

3 Pour installer les piles

- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous le produit.
- 2 Insérez correctement 3 piles AA dans le compartiment.

Remarque : Les piles ne sont pas incluses.

- 3 Remettez en place le couvercle du compartiment à piles.

4 Utilisation

- 1 Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON au bas de l'appareil pour commencer.

5 Stockage

- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant un long moment, retirez-en les batteries et rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants et des animaux.

6 Pour nettoyer le produit

- Si nécessaire, nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec.

7 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

8 Données techniques

Spécifications	Valeur
Batterie	3 x AA
Dimensions (L x l x H)	24,5 x 12 x 13,5 cm

1 Inleiding

1.1 Het product

Het product is een kerstdecoratie op batterijen met ledlampjes.

1.2 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
	Waarschuwing! Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
	Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en -regelgeving.
	Recyclen als elektrisch afval.

2 Veiligheid

2.1 Definities van veiligheid

⚠ Waarschuwing! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

⚠ Voorzichtig! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

Let op! Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik

⚠ Waarschuwing. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

- Lees en volg de waarschuwingeninstructies voor gebruik.
- Laat het product niet gebruiken door kinderen of personen die het product niet kennen.
- Het product is geen speelgoed: houd het uit de buurt van kinderen.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

- Gebruik alleen batterijen van het juiste type om het product te gebruiken en vervang alle batterijen tegelijkertijd.
- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen door elkaar.
- Voorkom kortsluiting in de batterijen.
- De ledlampjes zijn niet vervangbaar.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde functie.

3 De batterijen installeren

- 1 Verwijder het deksel van het batterijvak aan de onderkant van het product.
- 2 Plaats 3 AA-batterijen op de juiste manier in het vakje.

Let op: Batterijen zijn niet inbegrepen.

- 3 Plaats het deksel van het batterijvak terug.

4 Gebruik

- 1 Zet de aan/uit-schakelaar op ON aan de onderkant van het product om te beginnen.

5 Opbergen

- Verwijder de batterijen en bewaar het product op een schone en droge locatie waartoe kinderen en huisdieren geen toegang hebben als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

6 Het product schoonmaken

- Reinig het product indien nodig met een droge doek.

7 Afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

8 Technische gegevens

Specificatie	Waarde
Batterij	3 x AA
Afmetingen (LxBxH)	24,5 x 12 x 13,5 cm



www.jula.com