

# Instrukcja obsługi

## Automatyczny otwieracz okna

### WAŻNE!

- Przed montażem i użyciem dokładnie przeczytaj niniejsze wskazówki.
- Kroki montażowe przeprowadzaj w podanej kolejności.

### Przygotowania do montażu

- Cylinder należy ochłodzić, wkładając cały produkt (lub sam cylinder) do lodówki na około 30 minut przed montażem (rys. 1). Zdemontuj cylinder poprzez zwolnienie zacisku sprężynowego.
- Kiedy cylinder jest schłodzony, umieść stalowy trzpień tłoka (rys. 2) na twardej powierzchni i wetknij go w cylinder. Zamontuj cylinder w produkcie, jeśli został wcześniej zdemontowany. Podnieś ramię otwieracza jedną ręką (rys. 3) i wprowadź gwintowany trzpień w radełkowaną nakrętkę regulującą na ramieniu. Nakrętka regulująca służy do ustawienia pozycji zamkniętej (rys. 4).
- Zamontuj przejściówkę P203 2 śrubami 447 po karbowanej stronie czarnego uchwytu rury (rys. 5).
- Zamontuj przejściówkę P204 2 śrubami 447 na ramieniu (rys. 6).

*Produkt jest teraz gotowy do montażu.*

### Montaż

- Dla nowych instalacji wykonuj polecenia, zaczynając od kroku 9.
- Aby wymienić ręczny mechanizm otwierający Autovent, najpierw zdemontuj stary (rys. 7, 8 i 9).  
**UWAGA!** Nie wyjmuj śrub, które przytrzymują uchwyt, zdemontuj tylko nakrętki. Te śruby i nakrętki używane są podczas montażu nowego produktu.
- Umieść ramiona produktu na odpowiednich końcach ramy okna (rys. 9, 10 i 11) i przykręć 2 śrubami 448, 2 śrubami 421 i 2 nakrętkami 422.
- Ustaw wielkość otworu w pozycji zamkniętej radełkowaną nakrętką regulującą (rys. 12).
- Zamontuj 2 blokady P205 z każdej strony otworu. Wyśrodkuj otwór i włóż blokady w szynę na kalenicy szklarni (rys. 13).

*Produkt jest już gotowy do użytku.*

1. 30 min

