

781030

GAMO precisionsluftpistoler

P900 Pistolset

Luftpistol P900/kulfång/mål/låda med 250 kulor

VARNING!

Detta är inte en leksak. Användandet måste övervakas av vuxen. Felaktig eller vårdslös användning kan medföra allvarlig personskada eller dödsfall. Kan vara farlig på avstånd upp till 205 m.

Produkten bör bara användas av personer som är över 16 år. Läs alla anvisningar före användning. Köparen och användaren måste uppfylla alla lagkrav rörande ägande och brukande av luftvapen.

| | | | |
|-------------------|--------|---------------------|----------|
| P-900 pistolset | | Kaliber 4,5 (0,177) | |
| Vikt | kg | tum | |
| Kaliber | 4,5 mm | 0,177 tum | |
| Mynningshastighet | | 105 m/s | 345 ft/s |

HANDBOK

| | |
|--------------|----------------|
| Kaliber | 4,5 mm (0,177) |
| Avtryckare | Tvåstegs |
| Skjutavstånd | 245 m |
| Total längd | 31,5 cm |
| Vikt | 0,55 kg |

LADNING

Ladda med öppen handflata. Fäll upp pipan så långt det går.

SÄKERHETSKNAPP

Avtryckaren är låst när den röda punkten inte syns.

JUSTERING AV SIKTE

Skåra. Vänsterskytte: Vrid reglaget A medurs. Högerskytte: Vrid reglaget A moturs.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Detta är inte en leksak. Produkten får bara användas under övervakning av en vuxen person. Säker användning är en okomplicerad men ständig process.
2. Luftpistolen får aldrig riktas mot personer eller djur, även om den är oladdad.
3. Luftpistolen får bara riktas mot ett mål som är avsett för skytte och som inte skymmer personer eller föremål. Målets bakgrund får inte ge upphov till rikoschetter.
4. Håll fingrarna borta från avtryckaren under laddning och hantering.
5. Ladda inte pistolen förrän du tänker skjuta. Du får inte bära med dig en laddad luftpistol medan du går, springer eller hoppar. En laddad luftpistol får inte transporteras i fordon. Säkerhetsspärren ska alltid vara i läget ON (På), även om luftpistolen är oladdad.
6. När du har använt pistolen och ska lägga undan den måste du säkerställa att det inte finns kvarvarande kulor i kammaren.
7. Luftpistolen och kulorna måste förvaras separat, helst i låsta utrymmen.
8. LUFTPISTOLEN OCH/ELLER KULORNA MÅSTE ALLTID VARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
9. Skjut aldrig mot ytor som kan ge rikoschetter eller styrningseffekter. Skjut inte ned i vatten eller vid vatten.
10. Luftpistolen får inte användas av personer som är påverkade av droger, alkohol eller läkemedel.
11. Innan du skjuter mot ett mål måste du kontrollera att målet inte skymmer personer eller föremål som kan skadas av kulorna.
12. Du får inte modifiera luftpistolen eller någon av dess komponenter. Kontakta en fackman om luftpistolen inte fungerar. Du får inte försöka reparera luftpistolen själv. Det kan vara farligt och särskilda verktyg krävs.
13. Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för följder av felaktig användning.
ANVÄNDAREN BÄR DET FULLA ANSVARET FÖR SKADOR ELLER FÖLJDER AV ANVÄNDANDET.
14. Tänk först, skjut sedan.
15. LUFTPISTOLER BÖR BARA ANVÄNDAS AV PERSONER SOM ÄR ÖVER 16 ÅR.

NO

GAMO presisjonsluftpistoler

P900 Pistolsett

Luftpistol P900 / Kulefanger / Blink / Eske med 250 kuler

ADVARSEL!

Dette er ikke et leketøy. Krever tilsyn av en voksen. Feil eller skjodesløs bruk kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Kan være farlig opptil 205 meter.

Denne luftpistolen har en aldersgrense på 16 år. Les alle instruksene før bruk. Kjøper og bruker skal overholde alle lover som gjelder bruk og eierskap av denne luftpistolen.

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|-----------|
| P-900 pistolsett | | Kal. 4,5 (.177) | |
| Vekt | kg | tommer | |
| Kal. | 4,5 mm | 1,77 tommer | |
| Utgangshastighet | | 105 m/s | 345 fot/s |

HÅNDBOK

| | |
|---------------|---------------|
| Kaliber | 4,5 mm (.177) |
| Avtrekker | To trinn |
| Rekkevidde | 245 m |
| Samlet lengde | 31,5 cm |
| Vekt | 0,55 kg |

SPENNE HANEN

Spenn hanen med en åpen håndflate. Åpne det hengslede kammeret helt opp.

SIKRINGSKNAPP

Avtrekkeren er låst når den røde prikken ikke er synlig.

JUSTERE BAKSIKTE

Avdrift. Skudd til venstre: Drei hjul A medsols. Skudd til høyre: Drei hjul A motsols.

SIKKERHETSANVISNINGER

1. Luftpistoler er ikke leketøy. De skal kun brukes under tilsyn av en voksen. Sikkerhet er en enkel, men kontinuerlig prosess.
2. Sikt aldri mot folk eller dyr selv om luftpistolen ikke er ladet.
3. Sikt alltid mot et trygt mål, pass på at det ikke står noe bak målet og at bakgrunnen ikke gir rikosjetter.
4. Hold alltid fingrene unna avtrekkeren under spenning og håndtering.

5. Lad ikke pistolen før du er klar til å skyte. Ikke gå, løp eller hopp mens du holder en ladet luftpistol. Luftpistolen må ikke oppbevares i kjøretøy når den er ladet. Sikringen skal alltid være PÅ, selv om luftpistolen ikke er ladet.
6. Etter bruk og før pistolen legges vekk, kontroller at kammeret er helt tomt for kuler.
7. Luftpistolen og kulene skal oppbevares separat, helst nedlåst.
8. OPPBEVAR ALLTID LUFTPISTOL OG/ELLER KULER UTILGJENGELIG FOR BARN.
9. Skyt ikke mot mål som kan gi rikosjettering eller avdrift. Skyt ikke mot/i vann.
10. Luftpistolen skal ikke brukes i kombinasjon med alkohol eller narkotika.
11. Kontroller før skyting at det ikke er personer, dyr eller farlige gjenstander bak målet som kan ta skade av kulene.
12. Bestanddelene i luftpistoler må ikke klusses med eller endres. Skulle det oppstå funksjonssvikt, oppsøk en profesjonell våpenreparatør. Forsøk ikke å utbedre feilen, ettersom dette krever spesialverktøy og kan være farlig.
13. Misbruk eller feil håndtering av luftpistoler er ikke, under noen omstendigheter, produsenten eller distributørens ansvar. BRUKEREN ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER.
14. Tenk først, skyt siden.
15. LUFTPISTOLER ANBEFALES IKKE FOR PERSONER UNDER 16 ÅR.

PL

Precyzyjne wiatrówki firmy GAMO

Zestaw strzelecki P900

Pistolet wiatrowy P900/kulochwył/tarcze strzeleckie/śrut: 250 szt.

OSTRZEŻENIE!

Pistolet nie jest zabawką! Należy go używać wyłącznie pod opieką dorosłych. Użytkowanie nieuważne lub niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do ciężkich obrażeń lub nawet śmierci. Zasięg wiatrówki, na którym stanowi ona zagrożenie wynosi 205 metrów.

Zaleca się, by wiatrówki nie używały osoby poniżej 16 roku życia. Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami. Nabywcy i użytkownicy powinni stosować się do wszelkich przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni wiatrowej.

| | |
|---------------------------|-------------|
| Zestaw strzelecki P900 | Kal. 4,5 mm |
| Waga | kg |
| Kal. | 4,5 mm |
| Prędkość wylotowa pocisku | 105 m/s |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

| | |
|-------------------|--------------|
| Kaliber | 4,5 mm |
| Spust | Dwustopniowy |
| Zasięg strzału | 245 m |
| Długość całkowita | 31,5 cm |
| Waga: | 0,55 kg |

REPETOWANIE

Repetować wyłącznie otwartą dłoń. Otwórz całkowicie zamek zawiasowy pistoletu.

PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA

Spust jest zablokowany, jeżeli nie widać czerwonego punktu.

USTAWIENIE SZCZERBINKI

Uwzględnienie poprawki na wiatr. Strzelanie z lewego ramienia: przekręć pokrętko A zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzelanie z prawego ramienia: przekręć pokrętko A przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Pistolety wiatrowe nie są zabawkami. Należy ich używać wyłącznie pod opieką dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa jest nieskomplikowanym procesem o charakterze ciągłym.
2. Nigdy nie kieruj lufy pistoletu w stronę zwierząt i ludzi, nawet jeśli pistolet nie jest naładowany.
3. Celuj zawsze w tarczę strzelniczą, upewniając się, że nie znajduje się za nią żaden inny przedmiot i że otoczenie nie spowoduje powstania zjawiska rykoszetu.
4. Pamiętaj, by podczas repetowania i konserwacji pistoletu trzymać palce w bezpiecznej odległości od spustu.
5. Nie ładuj pistoletu przed gotowością do strzału. Z naładowanym pistoletem należy obchodzić się ostrożnie (nie należy z nim chodzić, biegać lub skakać). Upewnij się, że podczas transportu w samochodzie pistolet nie jest naładowany. Zapadka zabezpieczająca powinna zawsze znajdować się w pozycji ON, nawet jeśli pistolet wiatrowy nie jest naładowany.
6. Po użyciu, a przed odłożeniem pistoletu, zawsze upewnij się, że w komorze nie znajduje się śrut.
7. Pistolet wiatrowy i śrut powinien być przechowywany osobno, w miejscach zamykanych na klucz (o ile jest to możliwe).

8. PRZECHOWUJ PISTOLET WIATROWY I/LUB ŚRUT Z DALA OD DZIECI.
9. Nie strzelaj do tarcz mogących powodować rykoszety. Nie strzelaj do/w stronę wody.
10. Pistolet wiatrowy nie powinien być używany przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
11. Zawsze przed oddaniem strzału upewnij się, że za tarczą strzelniczą nie znajdują się osoby lub niebezpieczne przedmioty, które mogłyby doznać obrażeń lub ulec uszkodzeniu.
12. Nie modyfikuj żadnej z części składowych pistoletu wiatrowego. W przypadku wystąpienia usterki skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem. Nie próbuj naprawiać pistoletu samodzielnie. Może to być niebezpieczne i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
13. Producent i dystrybutor pistoletu nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie lub obchodzenie się z bronią. WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE POTENCJALNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA PONOSI UŻYTKOWNIK.
14. Zastanów się nim oddasz strzał.
15. ZALECA SIĘ, BY WIATRÓWKI NIE UŻYWAŁY OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA.

GAMO precision airguns

P900 Gunset

Air pistol P900/ Pellet trap/ Targets/ Box of 250 Match Pellets

WARNING!

Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. May be dangerous up to 224 yards/205 meters.

This airgun is recommended for use by those 16 years of age or older. Read all instructions before using. Buyer and user should conform to all laws governing the use and ownership of this airgun.

| | | |
|--------------|-----------------|---------|
| P-900 gunset | Cal. 4,5 (.177) | |
| Wight | kg | in |
| Cal. | 4,5mm | .177in |
| Muzzle .vel. | 105m/s | 345ft/s |

HANDBOOK

| | |
|-------------------|---------------|
| Calibre | 4,5 mm (1.77) |
| Trigger | Two stage |
| Shooting distance | 245 m/268 yd |
| Overall length | 31,5 cm/12.2" |
| Weight | 0,55 kg |

COCKING

Cock with an open palm. Open the hinged barrel to its fullest extent.

SAFETY BUTTON

The trigger is locked when the red dot is not visible.

REARSIGHT ADJUSTMENT

Windage. Shooting left: Turn knob a clockwise. Shooting right: Turn knob A anti-clockwise.

SAFETY MEASURES

1. Air pistols are not toys. They should only be used under adult supervision. Safety is a straightforward but continuous process.
2. Never point at people or animals even if the air pistol is not loaded.
3. Always aim at a safe target, taking care that it does not conceal any other object, and that the background will not procedure ricochets.
4. Always keep fingers away from the trigger during cocking and handling.
5. Do not load the pistol until you are ready to fire. Do not walk, run or jump when carrying a loaded air gun. A loaded air gun should never be carried inside a vehicle. Always keep the safety catch ON, even when the air gun is unloaded.
6. After use and before putting the pistol away, always make absolutely sure that there are no pellets in the chamber.
7. The air pistol and pellets should be kept in separate places, if possible under lock and key.
8. ALWAYS KEEP THE AIR PISTOL AND/OR PELLETS OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
9. Do not fire at target which allows ricochets or deflections. Do not fire into/at water.
10. Air gun should not be used when the user is under the influence of alcohol or drugs.
11. Before firing, always make sure that there are no persons or dangerous objects behind the target which could be harmed by the pellets.
12. Do not tamper with or modify any of the constituent parts of air guns. If a malfunction should occur, consult a professional gunsmith. Do not attempt to repair the fault, since special tools are needed and this could be dangerous.

13. Improper use or handling of air guns will not, under any circumstances, be the responsibility of the manufacturer or distributor. THE USER WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY HARM WHICH MAY BE CAUSED.
14. Think first, fire second.
15. THE USE OF AIR PISTOLS IS NOT RECOMMENDED FOR PERSONS UNDER 16 YEARS OF AGE.