

**SV**

Läs dessa anvisningar noga före användning.  
För bogsering av fordon med totalvikt upp till 2100 kg. Det bogserade fordonet får inte väga mer än dragfordonet.  
Läs anvisningarna för bogsering i handböckerna för fordonen.

1. Kontrollera bogserlinan och krokarna med avseende på skick före varje användning.  
Använd inte produkten om den är skadad eller sliten. Får inte användas för lyft eller något annat än bogsering.

2. Fäst den röda flaggan mitt på bogserlinan. Koppla krokarna till fästena på de båda fordonen.  
Kontrollera att linan inte löper mot någon del av fordonen.

3. Växeln ska vara urlagd på det bogserade fordonet och tändningen påslagen så att eventuellt rattlös avaktiveras och bromsljus och körriktningvisare fungerar.

OBS! Styrning och bromsning går trögare när fordonets motor inte är igång.  
Bogsera aldrig ett fordon med defekta bromsar.

4. Kör långsamt och mjukt för att undvika ryck.  
Styr fordonen så att bogserlinan följer färdriktningen för att undvika sidokrafter som kan påverka fordonens stabilitet.  
Kontrollera att försäkringens täcker bogsering. Följ gällande lagar och regler.

**NO**

Les disse anvisningene nøye før bruk.  
Til sleping av kjøretøy med en totalvekt opptil 2100 kg. Kjøretøyet som skal slepes, må ikke veie mer enn kjøretøyet som sleper.  
Les anvisningene for sleping i håndbøkene for kjøretøyet.

1. Kontroller at slepetauet og krokene er i god stand, før hver bruk. Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller slitt. Må ikke brukes til løfting eller noe annet enn sleping.

2. Fest det røde flagget midt på slepetauet. Koble krokene til festene på begge kjøretøyene. Kontroller at slepetauet ikke kommer bort i noen del av kjøretøyet.

3. Giret skal stå i fri på kjøretøyet som blir slept, og tenningen skal være på, slik at eventuell rattløs deaktiveres og bremselys og blinklys virker.

OBS! Styring og bremsing går saktere når kjøretøyets motor ikke er i gang.  
Slep aldri et kjøretøy med defekte bremsar.

4. Kjør sakte og forsiktig for å unngå rykk.  
Styr kjøretøyet slik at slepetauet følger fartsretningen, for å unngå sidekrefter som kan påvirke kjøretøyets stabilitet. Kontroller at forsikringen dekker sleping. Følg gjeldende lover og regler.

**PL**

Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejsze wskazówki.  
Do holowania pojazdów o masie całkowitej do 2100 kg. Pojazd holowany nie może ważyć więcej niż pojazd holujący. Przeczytaj wskazówki dotyczące holowania w instrukcjach pojazdu.

1. Przed użyciem sprawdź stan liny holowniczej i haków. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub zużyty. Nie należy używać do podnoszenia lub innych celów niż holowanie.

2. Zamocuj czerwoną flagę na środku liny holowniczej. Podłącz haki do mocowań na obu pojazdach. Sprawdź, czy lina nie biegnie w stronę jakiegokolwiek części pojazdu.

3. Przekładnia biegów holowanego pojazdu powinna być wyłączona, a zapłon włączony, tak aby wyłączyć ewentualną blokadę kierownicy i umożliwić działanie światła hamowania i kierunkowskazów.

UWAGA! Kierowanie i hamowanie będzie utrudnione, kiedy silnik nie pracuje.  
Nigdy nie holuj pojazdu z uszkodzonymi hamulcami.

4. Jedź powoli i płynnie, aby uniknąć szarpnięć.  
Kieruj pojazdem tak, aby lina holownicza podążała za kierunkiem jazdy, aby uniknąć sił bocznych, które mogą wpłynąć na stabilność pojazdu. Sprawdź, czy ubezpieczenie obejmuje holowanie. Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.