

2. Wybrana cyfra miga. Naciśnij przycisk **+**, aby zwiększyć wartość o 1. Zakres ustawień to 00:00–99:99.

3. Istnieje możliwość ustawienia dwóch różnych taryf. Ustaw taryfę 2, lub naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany w ustawieniach i wyjść z tego trybu.

4. Standardowe ustawienie dla obu taryf to 00.00.

USTAWIANIE OKRESU DLA TARYFY
<div> <div>1. Naciśnij przycisk SET w trybie normalnego wyświetlania, aby przejść do trybu ustawień. Następnie naciśnij przycisk SET kilkakrotnie, aby przejść do ustawiania okresu dla taryfy zgodnie z kolejnością ustawień. Naciśnij przycisk ☰, aby wybrać cyfrę, którą chcesz ustawić.</div> <div>2. Wybrana cyfra miga. Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć wartość o 1. Zakres ustawień to 00:00–23:59.</div> <div>3. Istnieje możliwość ustawienia dwóch różnych okresów. Ustaw okres dla taryfy 2, lub naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień.</div> <div>4. Standardowe ustawienie okresu dla taryfy 1 to 00:00–08:00, a dla taryfy 2 09:00–23:00.</div> </div>

PODŚWIETLENIE TŁA
<div> <div>Kiedy miernik energii jest podłączony do gniazda sieciowego, podświetlenie włącza i wyłącza się za pomocą naciśnięcia i przytrzymania przez trzy sekundy przycisku ☰</div> </div>

EN
SAFETY INSTRUCTIONS
<div> <div>• Only intended for indoor use.</div> <div>• Do not connect appliances that need a current of more than 16 A.</div> <div>• Do not connect appliances with an output of more than 3600 W.</div> <div>• The energy meter must not be used for voltages higher than specified in the technical data.</div> <div>• Always check that the plug on the connected appliance is fully inserted into the socket on the energy meter.</div> <div>• If the energy meter needs cleaning, unplug it from the mains and wipe it with a dry cloth.</div> <div>• Do not immerse the energy meter in water or any other liquid.</div> </div>

SYMBOLS
☰ Read the instructions.
CE Conform with the requirements in the relevant EU Regulation/ directives.
♻ Recycle a discarded product in accordance with applicable regulations.

TECHNICAL DATA	
Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Max load	3680 W
Amperage	Max 16 A
Ambient temperature	0–55°C

USE FUNCTIONS
<div> <div>• Measures the power consumption of connected appliances.</div> <div>• Shows total cost, power consumption and power saving.</div> <div>• The memory stores the values for cost, tariff and kWh if there is a power failure.</div> <div>• Can synchronise consumption of kWh with electricity meter in home for calculation.</div> <div>• Shows up to 14 values: <ul style="list-style-type: none">time total cost cost 1 cost 2 tariff total consumption (kWh) consumption 1 (kWh) consumption 2 (kWh) active output (W) apparent output (VA) voltage (V) current (A) frequency (Hz) power factor.</div> </div>

TECHNICAL DATA	
Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Max load	3680 W
Amperage	Max 16 A
Ambient temperature	0–55°C

USE FUNCTIONS
<div> <div>• Measures the power consumption of connected appliances.</div> <div>• Shows total cost, power consumption and power saving.</div> <div>• The memory stores the values for cost, tariff and kWh if there is a power failure.</div> <div>• Can synchronise consumption of kWh with electricity meter in home for calculation.</div> <div>• Shows up to 14 values: <ul style="list-style-type: none">time total cost cost 1 cost 2 tariff total consumption (kWh) consumption 1 (kWh) consumption 2 (kWh) active output (W) apparent output (VA) voltage (V) current (A) frequency (Hz) power factor.</div> </div>

• Shows up to 14 values:

- time
- total cost
- cost 1
- cost 2
- tariff
- total consumption (kWh)
- consumption 1 (kWh)
- consumption 2 (kWh)
- active output (W)
- apparent output (VA)
- voltage (V)
- current (A)
- frequency (Hz)
- power factor.

DE
SICHERHEITSHINWEISE
<div> <div>• Nur für den Innenbereich geeignet.</div> <div>• Keine Geräte anschließen, die einen höheren Strom als 16 A benötigen.</div> <div>• Keine Geräte mit einer Leistung von mehr als 3.600 Watt anschließen.</div> <div>• Der Energiezähler darf nicht für eine höhere Spannung als in den technischen Daten angegeben verwendet werden.</div> <div>• Stets sicherstellen, dass der Stecker des angeschlossenen elektrischen Geräts vollständig in die Anschlussdose des Energiezählers eingesteckt ist.</div> <div>• Wenn der Energiezähler gereinigt werden muss, diesen vom Stromnetz trennen und mit einem trockenen Tuch abwischen.</div> <div>• Den Energiezähler nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.</div> </div>

SYMBOLS
☰ Die Bedienungsanleitung lesen.
CE Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
♻ Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Max. Last	3680 W
Stromstärke	Max. 16 A
Umgebungstemperatur	0–55 °C

BEDIENUNG FUNKTIONEN
<div> <div>• Misst den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte.</div> <div>• Zeigt Gesamtkosten, Stromverbrauch und Stromersparungen an.</div> <div>• Speicher, der bei Stromausfall die Werte für Kosten, Stromtarif und Anzahl der kWh speichert.</div> <div>• Kann die verbrauch kWh-Zahl mit dem Stromzähler des Hauses synchronisieren.</div> </div>

☰
<div> <div>• When ☰ pressed in normal display mode the information is shown on the bottom half of the display.</div> <div>• Switch on or off the blue display light by ☰ pressing for three seconds.</div> <div>• Press ☰ and + at the same time for three seconds to switch off the energy meter.</div> <div>• In settings mode ☰ is used to change the set values.</div> </div>

+
<div> <div>• When + is pressed in normal display mode the clock switches from 12 to 24 hour displaying.</div> <div>• When + is pressed for more than 3 seconds in normal display mode the display of accumulated consumption of energy and cost is reset.</div> <div>• When + is pressed at the same time for ☰ longer than 3 seconds in normal display mode the energy meter switches off.</div> <div>• In settings mode the set value increases one step every time + is pressed.</div> </div>

RST
<div> <div>Press RST to reset the energy meter. The values for cost, tariff and consumption of energy are kept.</div> </div>

SETTINGS SEQUENCE
<div> <div>Time – Tariff 1 – Start time tariff 1 – End time tariff 1 – Tariff 2 – Start time tariff 2 – End time tariff 2.</div> </div>

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
<div> <div>• When using the energy meter for the first time the display may be indistinct or the shown values incorrect. This is usually because the battery is flat. Plug the energy meter into a power point for at least 5 hours, with the backlight off, to charge the built-in battery. Then press RST to start using the energy meter. Leave the energy meter plugged into a power point for at least 48 hours, with the backlight off, to charge the battery if the energy meter is not going to be used for some time.</div> <div>• Switch off the energy meter by pressing ☰ and + at the same time for longer than 3 seconds if the energy meter is not going to be used for some time.</div> </div>

SETTING THE TIME
<div> <div>1. Press + in normal display mode to switch from 12 to 24 hour displaying.</div> <div>2. Press SET in normal display mode to switch to settings mode (this sequence starts as standard when setting the time). Press ☰ to set hours and minutes.</div> <div>3. The selected setting is show flashing. Press + to increase the value by 1. The settings range is from 00:00 to 23:59 for 24 hour displaying and 00:00 to 11:59 for 12 hour displaying.</div> <div>4. Press MENU after setting to save the setting and exit settings mode.</div> </div>

SETTING THE TARIFF
<div> <div>1. Press SET in normal display mode to switch to settings mode and press repeatedly to go to tariff settings. Now press ☰ to select the figure to set.</div> <div>2. The selected figure flashes. Press + to increase the value by 1. The settings range is 00.00 to 99.99.</div> <div>3. Two different tariffs can be set. Set tariff 2, or press MENU to save the setting and exit settings mode.</div> <div>4. The standard setting for both tariffs is 00.00.</div> </div>

SETTING TARIFF PERIODS
<div> <div>1. Press SET in normal display mode to switch to settings mode and press ☰edly SET to go to tariff period setting as per the sequence. Now press ☰ to select the figure to set.</div> <div>2. The selected figure flashes. Press + to increase the value by 1. The settings range is from 00:00 to 23:59.</div> <div>3. Two tariff periods can be set. Set tariff period 2, or press MENU to save the setting and exit settings mode.</div> <div>4. The standard setting for tariff period 1 is 00:00 to 08:00, for tariff period 2 it is 09:00 to 23:00</div> </div>

BACKLIGHT
<div> <div>When the energy meter is plugged into a power point the backlight goes on and off by pressing ☰ for three seconds.</div> </div>

When the energy meter is plugged into a power point the backlight goes on and off by pressing ☰ for three seconds.

DE
SICHERHEITSHINWEISE
<div> <div>• Nur für den Innenbereich geeignet.</div> <div>• Keine Geräte anschließen, die einen höheren Strom als 16 A benötigen.</div> <div>• Keine Geräte mit einer Leistung von mehr als 3.600 Watt anschließen.</div> <div>• Der Energiezähler darf nicht für eine höhere Spannung als in den technischen Daten angegeben verwendet werden.</div> <div>• Stets sicherstellen, dass der Stecker des angeschlossenen elektrischen Geräts vollständig in die Anschlussdose des Energiezählers eingesteckt ist.</div> <div>• Wenn der Energiezähler gereinigt werden muss, diesen vom Stromnetz trennen und mit einem trockenen Tuch abwischen.</div> <div>• Den Energiezähler nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.</div> </div>

SYMBOLS
☰ Die Bedienungsanleitung lesen.
CE Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
♻ Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Max. Last	3680 W
Stromstärke	Max. 16 A
Umgebungstemperatur	0–55 °C

BEDIENUNG FUNKTIONEN
<div> <div>• Misst den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte.</div> <div>• Zeigt Gesamtkosten, Stromverbrauch und Stromersparungen an.</div> <div>• Speicher, der bei Stromausfall die Werte für Kosten, Stromtarif und Anzahl der kWh speichert.</div> <div>• Kann die verbrauch kWh-Zahl mit dem Stromzähler des Hauses synchronisieren.</div> </div>

☰
<div> <div>• When ☰ pressed in normal display mode the information is shown on the top half of the display.</div> <div>• When MENU is pressed in settings mode the settings are saved and settings mode ends.</div> </div>

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
<div> <div>Wenn der Energiezähler an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, indem ☰ drei Sekunden lang gedrückt wird.</div> </div>

TASTENFUNKTIONEN MENÜ
<div> <div>• Wenn using the energy meter for the first time the display may be indistinct or the Informationen in der oberen Hälfte des Displays angezeigt.</div> <div>• Wenn das MENÜ im Einstellmodus gedrückt wird, werden die Einstellungen gespeichert und der Einstellmodus beendet.</div> </div>

SET
<div> <div>• Wenn SET im normalen Anzeigemodus gedrückt wird, erfolgt die Umschaltung in den Einstellmodus.</div> <div>• Im Einstellmodus wird SET verwendet, um Einstellungen vorzunehmen.</div> </div>

☰
<div> <div>• Wenn ☰ im normalen Anzeigemodus gedrückt wird, werden die Informationen in der unteren Hälfte des Displays angezeigt.</div> <div>• Die blaue Displaybeleuchtung ein- oder ausschalten, ☰ indem sie drei Sekunden lang gedrückt gehalten wird.</div> <div>• ☰ und + gleichzeitig drei Sekunden lang drücken, um den Energiezähler auszuschalten.</div> <div>• Im Einstellmodus wird ☰ verwendet, um die Einstellwerte zu ändern.</div> </div>

+
<div> <div>• Wenn im normalen Anzeigemodus + gedrückt wird, schaltet die Uhr zwischen 12-Stunden-Anzeige und 24-Stunden-Anzeige um.</div> <div>• Wird + im normalen Anzeigemodus länger als 3 Sekunden gedrückt, werden die Anzeige des kumulierten Energieverbrauchs und die Gesamtkosten zurückgesetzt.</div> <div>• Wird + im normalen Anzeigemodus gleichzeitig mit ☰ länger als 3 Sekunden gedrückt, wird der Energiezähler ausgeschaltet.</div> <div>• Im Einstellmodus wird der Einstellwert jedes Mal um eine Stufe erhöht, wenn + gedrückt wird.</div> </div>

RST
<div> <div>Zum Zurücksetzen des Energiezählers RST drücken. Die Werte für Kosten, Tarif und Energieverbrauch bleiben jedoch erhalten.</div> </div>

EINSTELLESEQUENZ
<div> <div>Uhrzeit – Tarif 1 – Startzeit Tarif 1 – Endzeit Tarif 1 – Tarif 2 – Startzeit Tarif 2 – Endzeit Tarif 2.</div> </div>

VOR DER ERSTMALIGEN VERWENDUNG
<div> <div>• Bei der erstmaligen Verwendung des Energiezählers kann die Anzeige unscharf oder die angezeigten Werte falsch sein. Dies liegt in der Regel an einem leeren Akku. Den Energiezähler mindestens 5 Stunden lang bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung in einer Steckdose lassen, um den eingebauten Akku aufzuladen. Anschließend RST drücken, um den Energiezähler zu verwenden. Den Energiezähler mindestens 48 Stunden bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung in einer Steckdose lassen, um den Akku aufzuladen, wenn der Energiezähler längere Zeit nicht verwendet wird.</div> <div>• Den Energiezähler ausschalten, indem ☰ und + gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt wird, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.</div> </div>

UHRZEIT EINSTELLEN
<div> <div>1. + im normalen Anzeigemodus drücken, um zwischen der 12-Stunden-Anzeige und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.</div> <div>2. SET im normalen Anzeigemodus drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln (die Sequenz beginnt standardmäßig mit der Einstellung der Uhrzeit). ☰ drücken, um die Stunden- bzw. Minuteneinstellung auszuwählen.</div> <div>3. Die ausgewählte Einstellungsoption wird blinkend angezeigt. + drücken, um den Wert um 1 zu erhöhen. Der einstellbare Bereich ist 00:00 bis 23:59 für die 24-Stunden-Anzeige und 00:00 bis 11:59 für die 12-Stunden-Anzeige.</div> <div>4. Nach Abschluss der Einstellung MENÜ drücken, um die Einstellung zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.</div> </div>

TARIF EINSTELLEN
<div> <div>1. Im normalen Anzeigemodus SET drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln und die Taste wiederholt drücken, um zur Tarifeinstellung zu gelangen. Anschließend ☰ drücken, um die einzustellende Zahl auszuwählen.</div> <div>2. Die ausgewählte Ziffer wird blinkend angezeigt. + drücken, um den Wert um 1 zu erhöhen. Der einstellbare Bereich ist 00,00 bis 99,99.</div> <div>3. Es können zwei unterschiedliche Tarife eingestellt werden. Tarif 2 einstellen oder MENÜ drücken, um die Einstellung zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.</div> <div>4. Die Standardeinstellung für beide Tarife ist 00.00.</div> </div>

TARIFZEITRÄUME EINSTELLEN
<div> <div>1. Im normalen Anzeigemodus SET drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln und SET wiederholt drücken, um zur Einstellung der Tarifzeiträume zu gelangen. Anschließend ☰ drücken, um die einzustellende Zahl auszuwählen.</div> <div>2. Die ausgewählte Ziffer wird blinkend angezeigt. + drücken, um den Wert um 1 zu erhöhen. Der einstellbare Bereich ist 00:00 bis 23:59.</div> <div>3. Es können zwei Tarifzeiträume eingestellt werden. Tarifzeitraum 2 einstellen oder MENÜ drücken, um die Einstellung zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.</div> <div>4. Die Standardeinstellung für Tarifzeitraum 1 ist 00:00 bis 08:00, für Tarifperiode 2 09:00 bis 23:00</div> </div>

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
<div> <div>Wenn der Energiezähler an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, indem ☰ drei Sekunden lang gedrückt wird.</div> </div>

FI
TURVALLISUUSOHJEET
<div> <div>• Vain sisäkäyttöön.</div> <div>• Älä liitä laitteita, jotka vaativat yli 16 A:n virran.</div> <div>• Älä liitä laitteita, joiden teho on yli 3600 W.</div> <div>• Energiamittaria ei saa käyttää suuremmilla jännitteillä kuin teknisissä tiedoissa on ilmoitettu.</div> <div>• Varmista aina, että kytketyn sähkölaitteen pistotulppa on täysin energiamittarin pistorasiasa.</div> <div>• Jos energiamittari on puhdistettava, irrota se sähköverkosta ja pyyhi se kuivalla liinalla.</div> <div>• Älä upota energiamittaria veteen tai muihin nesteisiin.</div> </div>

SYMBOLIT
☰ Lue käyttöohje.
CE Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
♻ Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT	
Nimellisjännite	230 V ~ 50 Hz
Suurin kuormitus Virta	3680 W Maks. 16 A
Ympäristön lämpötila	0–55 °C

KÄYTTÖ TOIMINNOT
<div> <div>• Mittaa liitettyjen laitteiden virrankulutusta.</div> <div>• Näyttää kokonaiskustannukset, sähkökulutuksen ja sähkönsäastö.</div> <div>• Muisti, johon tallennetaan kustannus-, sähkötariffi- ja kWh-arvot sähkökatkon zyrückgesetzt.</div> <div>• Voi synkronoida kulutetn kWh:n määrän kodin sähkömittarin kanssa laskentaa varten.</div> <div>• Näyttää 14 arvoa: <ul style="list-style-type: none">aika kokonaiskustannukset kustannus 1 kustannus 2 tariffi kokonaiskulutus (kWh) kulutus 1 (kWh) kulutus 2 (kWh) pätöteho (W) loisteho (VA) jännite (V) virta (A) taajuu (Hz) tehokerroin.</div> </div>

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT MENU
<div> <div>• Kun MENU-painiketta painetaan normaalissa näyttötilassa, tiedot näkyvät näytön yläosassa.</div> <div>• Kun MENU-painiketta painetaan asetustilassa, asetukset tallennetaan ja asetustilasta poistutaan.</div> </div>

SET
<div> <div>• Kun SET-painiketta painetaan normaalissa näyttötilassa, näyttö siirtyy asetustilaan.</div> <div>• Asetustilassa asetusten tekemiseen käytetään SET-painiketta.</div> </div>

☰
<div> <div>• Kun ☰ painetaan normaalissa näyttötilassa, tiedot näkyvät näytön alaosassa.</div> <div>• Kytke sininen näyttövalo päälle tai pois päältä pitämällä ☰ painettuna kolmen sekunnin ajan.</div> <div>• Sammuta energiamittari painamalla ☰ ja + samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.</div> <div>• Asetustilassa ☰ käytetään asetusarvojen muuttamiseen.</div> </div>

+
<div> <div>• Kun + -painiketta painetaan normaalissa näyttötilassa, kello vaihtaa 12-tuntisen ja 24-tuntisen näytön välillä.</div> <div>• Kun +-painiketta pidetään painettuna yli 3 sekuntia normaalissa näyttötilassa, kertyneen energiankulutuksen ja kustannusten näyttö nollautuu.</div> <div>• Kun +-painiketta painetaan ja pidetään painettuna yhdessä ☰ kanssa yli 3 sekunnin ajan normaalissa näyttötilassa, energiamittari kytkeytyy pois päältä.</div> <div>• Asetustilassa asetusarvoa nostetaan yhdellä askeleella aina, kun + painetaan.</div> </div>

RST
<div> <div>Nollaa energiamittari painamalla ja pitämällä RST painettuna. Kustannusten, tariffin ja energiankulutuksen arvot pysyvät kuitenkin.</div> </div>

ASETUSJÄRJESTYS
<div> <div>Kellonaika - tariffi 1 - alkamisaika tariffi 1 - päättymisaika tariffi 1 - tariffi 2 - alkamisaika tariffi 2 - päättymisaika tariffi 2.</div> </div>

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
<div> <div>• Kun energiamittaria käytetään ensimmäistä kertaa, näyttö voi olla epäselvä tai näytetyt arvot voivat olla virheellisiä. Tämä johtuu yleensä tyhjstä akusta. Jätä energiamittari pistorasiaan vähintään 5 tunniksi taustavalo pois päältä, jotta sisäänrakennettu akku latautuu. Aloita energiamittarin käyttö painamalla RST. Jos energiamittaria ei aiota käyttää pitkään aikaan, jätä se pistorasiaan vähintään 48 tunniksi ja taustavalo sammutettuna, jotta akku latautuu.</div> <div>• Kytke energiamittari pois päältä painamalla ja pitämällä samanaikaisesti ☰ ja + yli 3 sekunnin ajan, jos energiamittaria ei käytetä pitkään aikaan.</div> </div>

KELLONAJAN ASETUS
<div> <div>1. Paina + normaalissa näyttötilassa valitaksesi 12-tuntisen ja 24-tuntisen näytön välillä.</div> <div>2. Paina SET normaalissa näyttötilassa siirtyäksesi asetustilaan (seksvenssi alkaa oletusarvoisesti kellon asetuksesta). Valitse tunti- ja minuuttiasetus painamalla ☰</div> <div>3. Valittu asetuskohde näkyy vilkkuvana. Lisää arvoa 1:llä painamalla +. Säätoon 00:00-23:59 24 tunnin näkyessä ja 00:00-11:59 12 tunnin näkyessä.</div> <div>4. Tallenna asetus ja poistu asetustilasta painamalla MENU, kun olet tehnyt kaikki asetukset.</div> </div>

TARIFFIN ASETUS
<div> <div>1. Siirry asetustilaan painamalla SET normaalissa näyttötilassa ja siirry tariffiasetukseen painamalla painiketta toistuvasti. Valitse sitten asetettava numero painamalla ☰</div> <div>2. Valittu numero näkyy vilkkuvana. Lisää arvoa 1:llä painamalla +. Säätoalue on 00.00 - 99.99.</div> <div>3. Kaksi tariffia voidaan asettaa. Aseta tariffi 2 tai paina MENU tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi asetustilasta.</div> <div>4. Molempien tariffien oletusasetus on 00.00.</div> </div>

TARIFFIAKSOJEN ASETUS
<div> <div>1. Paina SET normaalissa näyttötilassa siirtyäksesi asetustilaan ja paina toistuvasti SET siirtyäksesi tariffijakson asetukseen järjestyksen mukaisesti. Valitse sitten asetettava numero painamalla ☰</div> <div>2. Valittu numero näkyy vilkkuvana. Lisää arvoa 1:llä painamalla +. Säätoalue on 00:00-23:59.</div> <div>3. Kaksi tariffiaksoa voidaan asettaa. Aseta tariffijakso 2 tai tallenna asetus ja poistu asetustilasta painamalla MENU.</div> <div>4. Tariffijakson 1 oletusasetus on 00:00-08:00, tariffijakson 2 09:00-23:00</div> </div>

TAUSTAVALO
<div> <div>Kun energiamittari on kytketty verkkopistorasiaan, taustavalo kytketään päälle ja pois painamalla ja pitämällä ☰ painettuna kolmen sekunnin ajan.</div> </div>