



SMART

SV DIMBAR KRONLAMPA LED

Bruksanvisning i original

NO DIMBAR MIGNONPÆRE LED

Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

PL ŻARÓWKA ŚWIECOWA LED Z FUNKCJĄ ŚCIEMIANIA

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

EN DIMMABLE CHANDELIER LED BULB

Operating instructions (Translation of the original instructions)

DE DIMMBARE LED-KERZENLEUCHTE

Gebrauchsanweisung (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

FI HIMMENNETTÄVÄ KRUUNULAMPPU LED

Käyttöohje (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR AMPOULE FLAMME LED DIMMABLE

Mode d'emploi (Traduction du mode d'emploi original)

NL DIMBARE KAARSLAMP LED

Gebruiksaanwijzing (Nederlandse vertaling)

(Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)

Anslut till smarta produkter. Bild 3: Smart Life-appen på en smarttelefon. Bild 4: Smart Life-appen på en smarttelefon.

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se [www.jula.com](#)

Viktigt! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på [www.jula.com](#)

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na [www.jula.com](#)

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. Julia reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see [www.jula.com](#)

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.jula.com](#)

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden usuin versio täältä: [www.jula.com](#)

Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir [www.jula.com](#)

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie [www.jula.com](#)

© Julia AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA 2023-05-25

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>
---	---

Die is sent with SMS or email. Enter the code in the app and choose a password. If you already have an account, log in using your mobile phone number or email address and password.

FIG. 2
FIG. 3

CONNECT PRODUCT

- Check that the phone is connected to the WiFi network and that the light is switch on.
- The device distribution network only supports 2.4 GHz WiFi and Bluetooth connection. Activate the mobile phone's Bluetooth function and connect the 2.4 GHz WiFi network before adding the device.
- Click on the button “Add device” in the middle of the screen with list of devices, or click the + button on the top right. If the phone's Bluetooth function is activated the device information is shown automatically. “Add” can be selected to add the device to go directly to the WiFi password to complete the network connection. If the device information is not shown, select “Add Manually” or “Auto Scan” to add device.

- FIG. 4**
 - When the light flashes (rapidly or slowly) enter the WiFi password to complete the connection. (Only supports 2.4 GHz network.)
 - Tips: Normally the device connects to the network within 3 minutes. If the network connection is not made within 3 minutes the light stays on continuously. Repeat the connection process as per steps 4 and 5.
- FIG. 5**
 - After connecting correctly to the network the status lights go on and the functions scene, mode, timing etc. can be selected in the app.

- FIG. 6**
 - Additional services are available in the app menu “Me”, for example connection to Alexa and using voice controlled services in Google Assistant. Click on the required service and connect to the device for third party service according to the instructions.
- Sharing of device: when the connection of the device is completed an account can be added to share the device so that it can be controlled by several users.

- NOTE:**
- Do not disconnect the power supply to the light source when it is switched on and connected to WiFi – only use the app to switch on and off the light source.**
 - Never attempt to use the light with incorrect voltage.**





ADD MANUALLY (under Wi-Fi Mode)
<i>Blinking or breathing (the light flashes quickly):</i>
Press on/off/on/off/on in rapid sequence (in two seconds). After three to five seconds the light flashes rapidly (0.5 s interval) and the network connection process starts.
FIG. 7
<i>Blinking or breathing (the light flashes slowly):</i>

If the housing network is a mixed 2.4 GHz/5 GHz network, the following connection method should be used:

- Press on/off/on/off/on in rapid sequence (in two seconds), when the light flashes rapidly (0.5 s interval) press off/on/off/on/off/on in rapid sequence (in two seconds).
- FIG. 8**
 - After three to five seconds the light flashes slowly (2 s interval), which means that the product has found the WiFi settings in the phone and sharing with WiFi hotspot and Smart Life can start.
- Click on the link, wait until the pairing is ready, return to the app and start the network connection process.

Auto Scan
When the light flashes rapidly (0.5 s interval) or slowly (2s interval), select “Auto Scan” to activate automatic searching for devices and start the network connection process.
MAINTENANCE
Clean the outside of the lamp unit with a damp cloth.
NOTE:
<ul style="list-style-type: none">Do not use solvents, or strong or abrasive detergent. Do not attempt to clean the inside of the lamp.

DE
SICHERHEITSHINWEISE
<ul style="list-style-type: none">Das Produkt ist ausschlieβlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden, ansonsten besteht Stromschlaggefahr. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Nennspannung auf dem Typenschild entspricht.
WARNUNG!
<ul style="list-style-type: none">Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden. Das Produkt darf nicht auseinandergenommen oder repariert werden. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Reparaturen sind von einem autorisierten Servicepartner durchzuführen. Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß und gemäß diesen Anweisungen verwendet werden. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Defektes Produkt entsorgen und durch ein neues ersetzen. Das Produkt darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Kabel und Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Gerät vor Stößen und Erschütterungen schützen.

SYMBOLS
 Die Bedienungsanleitung lesen.
 Nicht zur Verwendung bei Feuchtigkeit geeignet
 Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
 Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	4,9 W
Frequenz	2,4 GHz
Fassung	E14
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Farbton	Einstellbar
Entspricht einer x W-Glühlampe	40 W
Lichtstrom	470 lm 360°
Lebensdauer	15.000 Std

Dimmbar	Mit App
Maße	H 111 x Ø 35 mm

BESCHREIBUNG
Dies ist ein SMART-Produkt, das mit einem vorhandenen WLAN verbunden und über die App „Smart Life“ oder mit Hilfe eines Sprachassistenten gesteuert werden kann. Erfordert keinen separaten Hub/Router. In der App können Sie alle SMART-Produkte steuern und Funktionen wie Timersteuerung, Zeitplanung und automatisierte Events nutzen.
SYSTEMANFORDERUNGEN
Überprüfen Sie, ob das Smartphone mit dem 2,4 GHz-WLAN verbunden ist und die Anzeige am WLAN-Router leuchtet. iPhone, iPad (IOS 11.0 oder höher) oder Android (5.0 oder höher). Kompatibel mit Google Assistant, Amazon Alexa usw.

BEDIENUNG
INSTALLIEREN DER APP
<ol style="list-style-type: none">Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life“ herunterzuladen, oder suchen Sie danach im App Store oder bei Google Play. ABB. 1 <ul style="list-style-type: none">Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse. Sie erhalten dann einen Verifizierungscode per SMS oder E-Mail. Geben Sie den Code in die App ein und wählen Sie dann ein Passwort. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, melden Sie sich mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse und dem Passwort an.

ABB. 2
ABB. 3

PRODUKT VERBINDEN
<ol style="list-style-type: none">Überprüfen Sie, ob das Telefon mit dem WLAN verbunden ist und die Anzeige leuchtet. <ul style="list-style-type: none">Das Geräteverteilernetzwerk unterstützt nur 2,4 GHz WiFi- und Bluetooth-Verbindungen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und verbinden Sie sich mit dem 2,4 GHz-WiFi-Netzwerk, bevor Sie das Gerät hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Add device“ (Gerät hinzufügen) in der Mitte des Bildschirms „Geräteleiste“, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke. Wenn die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist, werden die Geräteinformationen automatisch angezeigt. „Add“ (Hinzufügen) kann beim Hinzufügen eines Geräts ausgewählt werden, um direkt zum WLAN-Kennwort zu springen, um die Netzwerkverbindung abzuschließen. Wenn die Geräteinformationen nicht angezeigt werden, wählen Sie „Add Manually“ (manuell hinzufügen) oder „AutoScan“ (Automatisch suchen), um das Gerät hinzuzufügen.

ABB. 4
<ol style="list-style-type: none">Wenn die Anzeige blinkt (schnell oder langsam), geben Sie das WLAN-Kennwort ein, um die Netzwerkverbindung abzuschließen. (Unterstützt nur 2,4-GHz-Netzwerke.) <ul style="list-style-type: none">Tipps: Normalerweise schließt das Gerät die Verbindung zum Netzwerk innerhalb von 3 Minuten ab. Wenn die Netzwerkverbindung innerhalb von 3 Minuten nicht erfolgreich ist, leuchtet die Lampe dauerhaft. Wiederholen Sie den Verbindungsversuch, wie in den Schritten 4 und 5 beschrieben.

ABB. 5
<ol style="list-style-type: none">Nach erfolgreicher Verbindung zum Netzwerk leuchtet die Anzeigeluchte kontinuierlich und die Funktionen Szene, Modus, Timing usw.können in der App frei ausgewählt werden.

ABB. 6
<ol style="list-style-type: none">Weitere Dienste finden Sie im Menü „Me“ der App, wie z. B. die Verbindung zu Alexa und die Verwendung von sprachgesteuerten Diensten in Google Assistant. Klicken Sie auf den gewünschten Dienst und stellen Sie wie angewiesen eine Verbindung zum Gerät für den Service des Drittanbieters her. Teilen der Einheit: Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, kann das Konto hinzugefügt werden, um das Gerät gemeinsam zu nutzen, sodass es von mehreren Benutzern gesteuert werden kann.

ACHTUNG!
<ul style="list-style-type: none">Trennen Sie die Stromversorgung der Lichtquelle nicht, wenn sie eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden ist – verwenden Sie nur die App, um die Lichtquelle ein- und auszuschalten. Versuchen Sie niemals, die Lampe mit der falschen Spannung zu versorgen.

Manuell hinzufügen (im WLAN-Modus)
<i>Blinken oder pulsieren (das Licht blinkt schnell):</i>
Drücken Sie schnell nacheinander (innerhalb von 2 Sekunden) die Taste an/von/an/von/an. Nach 3 bis 5 Sekunden Leerlaufzeit blinkt die Anzeige schnell (Intervall von 0,5 Sekunden), und der Netzwerkverbindungsprozess beginnt.
ABB. 7





<i>Blinken oder pulsieren (das Licht blinkt langsam):</i>
Wenn es sich bei dem Heimnetzwerk um ein gemischtes 2,4-GHz/5-GHz-Netzwerk handelt, sollte die folgende Verbindungsmethode verwendet werden:
<ol style="list-style-type: none">Drücken Sie in schneller Folge (innerhalb von 2 Sekunden) <i>an/von/an/von/an</i>, wenn die Anzeige schnell blinkt (0,5 Sekunden-Intervall), drücken Sie in schneller Folge (innerhalb von 2 Sekunden) <i>von/an/von/an/von/an</i>. ABB. 8 <ul style="list-style-type: none">Nach 3 bis 5 Sekunden Leerlaufzeit blinkt die Anzeige langsam (Intervall von 2 Sek.), was darauf hinweist, dass das Produkt die WLAN-Einstellungen auf dem Telefon und die Freigabe des WLAN-Hotspots gefunden hat und SmartLife gestartet werden kann. Klicken Sie auf den Link, warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist, kehren Sie zur App zurück und starten Sie den Netzwerkverbindungsprozess.

Auto Scan (Automatisch suchen)
Wenn die Anzeige schnell (Intervall von 0,5 Sekunden) oder langsam (Intervall von 2 Sekunden) blinkt, wählen Sie „Auto Scan“, um die automatische Gerätekennung zu aktivieren und den Netzwerkverbindungsprozess zu starten.

PFLERGE
Die Lampe außen mit einem feuchten Tuch reinigen.
ACHTUNG!
<ul style="list-style-type: none">Keine Lösungsmittel sowie starke oder schleimmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden. Versuchen Sie nicht, die Lampe von innen zu reinigen.

FI
TURVALLISUUSOHJEET
<ul style="list-style-type: none">Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tuotteen saa huoltaa vain pätevä henkilökunta, muuten on olemassa sähkötapaturman vaara. Tarkista, että verkkojännite vastaa tyyppikivessä olevaa nimellisjännitettä.
VAROITUS!
<ul style="list-style-type: none">Älä anna lasten käyttää tuotetta. Älä pura tuotetta tai yritä korjata sitä. Tuote ei sisällä käyttäjän korjattavia osia. Kaikki korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltoilikeässä.

- Tuotetta saa käyttää vain asianmukaisesti ja näiden ohjeiden mukaisesti.**
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi normaalisti tai jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos tuote on vaurioitunut, hävitä se ja vaihda se uuteen.**
- Älä ahista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Älä käsittele johtoa tai pistotulppaa märin käsin.**
- Älä ahista tuotetta iskuille.**

SYMBOLIT
 Lue käyttöohje.
 Ei saa käyttää kosteissa tiloissa
 Hyväksytty sovellettavien direktiivien/säädösten mukaisesti.
 Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT	
Nimellisjännite	230 V, 50 Hz
Teho	4,9 W
Taajuus	2,4 GHz
Kanta	E14
Värintoistoindeksi	CRI 80
Väriämpötila	2700–6500 K
Värisävy	Säädettävä
Vastaa x W hehkulamppua	40 W
Valovirta	470 lm 360°
Kestoikä	15 000 h
Himmennettävä	Sovelluksella
Mitat	111 x Ø 35 mm

KUVAUS
Tämä on SMART-tuote, joka voidaan yhdistää WLAN-verkkoon ja jota voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella tai ääniohjauksella. Ei vaadi erillistä keskitintä/reitintä. Sovelluksessa voit ohjata kaikkia SMART-tuotteita ja käyttää toimintoja, kuten ajastinohjaus, ohjelmointi ja automaatisoidut tapahtumat.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Varmista, että älypuhelin on yhdistetty 2,4 GHz:n WLAN-verkkoon, ja kytkte valo päälle. WLAN-reititin. iPhone, iPad (IOS 11.0 tai uudempi) tai Android (5.0 tai uudempi). Yhteensopiva Google Assistantin, Amazon Alexan kanssa jne.

KÄYTTÖ
ASENNA SOVELLUS
<ol style="list-style-type: none">Skannaa QR-koodi ladataksesi Smart Life -sovelluksen. Tai etsi se AppStoresta tai Google Playstä. KUVA 1 <ul style="list-style-type: none">Rekisteröidy matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi. Vahvistuskoodi lähetetään tekstiviestillä tai sähköpostilla. Syötä koodi sovellukseen ja valitse salasana. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi ja salasananalla.

KUVA 2
KUVA 3

YHDISTÄ TUOTE
<ol style="list-style-type: none">Tarkista, että puhelin on yhdistetty WLAN-verkkoon ja tuote on päällä. Laitteen jakeluverkko tukee vain 2,4 GHz:n WLAN- ja Bluetooth-yhteyksiä. Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto ja yhdistä 2,4 GHz WLAN-verkko ennen laitteen lisäämistä. Napsauta “Add device” (lisää laite) -painiketta laiteluettelonäytön keskellä tai napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa “+”-painiketta. Jos puhelimen Bluetooth-toiminto on aktivoitu, laitetiedot näytetään automaattisesti. “Add” (lisäykseen) voidaan valita laitetta lisättäessä, jolloin siirrytään suoraan WiFi-salasanaan verkkoliittännän loppuunsaattamiseksi. Jos laitteen tietoja ei näytetä, lisää laite valitsemalla “Add manually” (lisää manuaalisesti) tai “Auto scan” (automaattinen skannaus).

KUVA 4
<ol style="list-style-type: none">Kun merkivalo vilkkuu (nopeasti tai hitaasti), syötä WiFi-salasana verkkoylehtyden muodostamiseksi. (Tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja.) Vinkki: Normaalisti laite muodostaa yhteyden verkkoon 3 minuutissa. Jos verkkoliitäntä ei onnistu 3 minuutin kuluessa, merkivalo palaa tasaisesti. Toista liitäntäyritys vaiheiden 4 ja 5 mukaisesti.
KUVA 5
<ol style="list-style-type: none">Kun yhtyes verkkoon on muodostettu onnistuneesti, merkivalo palaa tasaisesti ja toiminnot scene, mode, timing jne.voidaan valita vapaasti sovelluksessa.

KUVA 6
<ol style="list-style-type: none">Sovelluksen “Me”-valikossa on saatavilla lisää palveluita, kuten yhteys Alexaan ja Google Assistantin puheohjattujen palveluiden käyttö. Napsauta haluamaasi palvelua ja muodosta yhteys kolmannen osapuolen palveluaitteeseen ohjeiden mukaisesti.

- Laitteen jakaminen: kun laitteen yhdistäminen on valmis, tili voidaan lisätä huoltoen jakamista varten, jotta sitä voi hallita useampi käyttäjä.

HUOM!
<ul style="list-style-type: none">Älä katkaise valonlähteen jännitteensyöttöä, kun se on kytketty päälle ja yhdistetty WLAN-verkkoon - käytä sovellusta valonlähteen kytkemiseen päälle ja pois päältä. Älä koskaan yritä syöttää lampua väärällä jännitteellä.

Lisää manuaalisesti (kohdassa Wi-Fi Mode)
<i>Vilkkuu (valo vilkkuu nopeasti):</i>
Paina päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (kahden sekunnin kuluessa). Kolmen tai viiden sekunnin odottelun jälkeen merkivalo vilkkuu nopeasti (0,5 sekunnin välein) ja verkkoliitäntäprosessi käynnistyy.
KUVA 7

<i>Vilkkuu (valo vilkkuu hitaasti):</i>
Jos kotiverkko on 2,4 GHz/5 GHz:n sekaverkko, on käytettävä seuraavaa liitäntätapaa:
<ol style="list-style-type: none">Paina päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (kahden sekunnin kuluessa), kun valo vilkkuu nopeasti (0,5 s välein), paina pois/päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (kahden sekunnin kuluessa).





KUVA 8
<ol style="list-style-type: none">3–5 sekunnin odottelun jälkeen valo vilkkuu hitaasti (2 sekunnin välein), mikä tarkoittaa, että tuote on löytänyt puhelimen WiFi-asetukset ja jakamisen WiFi-pöytätila ja Smart Life voi käynnistyä.
KUVA 9
<ol style="list-style-type: none">Napsauta linkkiä, odota, että pariiliitos on valmis, palaa sovellukseen ja käynnistä verkkoliitäntäprosessi.

Auto Scan (automaattinen skannaus)
Kun valo vilkkuu nopeasti (0,5 s välein) tai hitaasti (2 s välein), valitse ”Auto

Scan”-aktivoidaksesi laitteen automaattisen skannauksen ja aloittaaksesi verkkoliitäntäproessin.

HUOLTO
Puhdista lampun ulkopuolelta kostealla liinalla.
HUOM!
<ul style="list-style-type: none">Älä käytä liuotainaineita tai syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Älä yritä puhdistaa lampun sisäpuolta.

FR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none">Le produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Le produit doit être entretenir et réparé par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques, sous peine d'accident électrique. Vérifiez que la tension de secteur correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
ATTENTION !
<ul style="list-style-type: none">Ne laissez pas les enfants utiliser le produit. Ne démontez pas la machine et n'essayez pas de la réparer. Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un réparateur agréé. Le produit ne peut être utilisé que de la manière prévue et conformément à ces consignes. Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas normalement, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez le produit s’il est endommagé et remplacez-le par un neuf. Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l’humidité. Ne touchez pas le cordon ou la prise avec des mains mouillées. Ne soumettez pas le produit à des coups ou à des chocs.

PICTOGRAMMES
 Lisez le mode d'emploi.
 Non adapté pour une utilisation en environnement humide
 Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
 Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Puissance	4,9 W
Fréquence	2,4 GHz
Douille	E14
Indice de rendu des couleurs	CRI 80
Température de couleur	2 700 - 6 500 K
Couleur	Réglable
Correspond à une ampoule x W	40 W
Flux lumineux	470 lm 360°
Durée de vie	15 000 h
Intensité lumineuse réglable	Avec appli
Dimensions	H 111 x Ø 35 mm

DESCRIPTION
Il s'agit d'un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l'application Smart Life ou à l'aide d'un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/ routeur séparé. L'application permet de contrôler tous les produits SMART et d'utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.

CONFIGURATION MINIMALE
Vérifiez que le smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et allumez l'ampoule. Routeur Wi-Fi. iPhone, iPad (IOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.

UTILISATION
INSTALLER L'APPLICATION
<ol style="list-style-type: none">Scannez le QR code pour télécharger l'application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play.

FIG. 1
<ol style="list-style-type: none">Créez un compte avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse mail. Un code de vérification est envoyé par SMS ou e-mail. Inscrivez le code dans l'appli ainsi qu'un mot de passe de votre choix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse mail et votre mot de passe.
FIG. 2
FIG. 3

CONNECTER LE PRODUIT
<ol style="list-style-type: none">Vérifiez que le téléphone est connecté au réseau Wi-Fi et que l'ampoule est allumée. Le réseau de distribution d'appareils ne prend en charge que les connectiques WiFi 2,4 GHz et Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable et connectez-vous au réseau WiFi 2,4 GHz avant d'ajouter l'appareil. Cliquez sur le bouton « Add device » (Ajouter un appareil) au milieu de l'écran avec de la liste des appareils, ou cliquez sur le bouton « + » en haut à droite. Si la fonction Bluetooth du téléphone est activée, les données de l'appareil s'affichent automatiquement. Vous pouvez sélectionner «Add » (Ajouter) lors de l'ajout d'un appareil pour accéder directement au mot de passe WiFi et terminer la connexion réseau. Si les données de l'appareil ne s'affichent pas, sélectionnez « Add Manually » (Ajouter manuellement) ou « AutoScan » (recherche automatique) pour ajouter un appareil.

FIG. 4
<ol style="list-style-type: none">Lorsque le voyant clignote (rapidement ou lentement), entrez le mot de passe WiFi pour terminer la connexion au réseau. (Seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge.) Conseils : Normalement, la connexion de l'appareil au réseau ne prend pas plus de 3 minutes. Si la connexion au réseau n'est pas établie dans un délai de 3 minutes, le voyant reste allumé en continu. Répétez la tentative de connexion en suivant les étapes 4 et 5.
FIG. 5
<ol style="list-style-type: none">Une fois la connexion au réseau établie, le voyant reste allumé en continu et il est possible de sélectionner fonctions « scene », « mode », « timing », etc. dans l'application.
FIG. 6
<ol style="list-style-type: none">Il existe également d'autres services dans le menu « Me » de l'application, notamment se connecter à Alexa et l'utilisation de services à commande vocale dans Google Assistant. Cliquez sur le service souhaité et connectez-vous à l'appareil fournisseur de service tiers conformément aux instructions.

- Une fois la connexion de l'appareil terminée, le compte peut être ajouté pour partager l'appareil afin qu'il puisse être piloté par plusieurs utilisateurs.

REMARQUE !
<ul style="list-style-type: none">Ne coupez pas l'alimentation électrique de la source lumineuse lorsqu'elle est allumée et raccordée à la WiFi. Allumez et éteignez-la uniquement avec l'application. N'essayez jamais d'alimenter l'ampoule avec une mauvaise tension incorrecte.

Ajout manuel (en mode Wi-Fi)
<i>Clignotement ou émissions intermittentes (le voyant clignote rapidement):</i>
Appuyez successivement sur on/off/on/off/on (dans un délai de deux secondes). Au bout de trois à cinq secondes, le voyant se met à clignoter rapidement (toutes les 0,5 seconde) et le processus de connexion au réseau démarre.
FIG. 7

<i>Clignotement ou émissions intermittentes (le voyant clignote lentement):</i>
Si le réseau du logement est mixte 2,4 GHz/5 GHz, la utilisez la méthode de connexion suivante :
<ol style="list-style-type: none">Appuyez sur on/off/on/off/on en succession rapide (dans un délai de deux secondes). Lorsque le voyant clignote rapidement (toutes les 0,5 seconde), appuyez sur off/on/off/on/off/on en succession rapide (dans un délai de deux secondes). Au bout de trois à cinc secondes, le voyant se met à clignoter lentement (toutes les 2 secondes), ce qui signifie que le produit a trouvé les paramètres WiFi dans le téléphone et que le partage avec le point d'accès WiFi et SmartLife peut commencer. Cliquez sur le lien, attendez la fin de l'appareige, revenez à l'application et lancez le processus de connexion au réseau.

Auto Scan (recherche automatique)
Lorsque le voyant clignote rapidement (toutes les 0,5 seconde) ou lentement (toutes les 2 seconde), sélectionnez « Auto Scan » pour activer la recherche automatique d'appareil et lancer le processus de connexion au réseau.

ENTRETIEN
Nettoyez l'extérieur de l'ampoule avec un chiffon humide.
REMARQUE !
<ul style="list-style-type: none">N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs forts ou abrasifs. N'essayez pas de nettoyer l'intérieur l'ampoule.

NL
VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES
<ul style="list-style-type: none">Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het product mag alleen worden onderhouden door geschoold personeel, anders bestaat het gevaar voor elektrische schokken. Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.
WAARSCHUWING!
<ul style="list-style-type: none">Laat kinderen het product niet gebruiken. Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren. Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende servicewerkplaats. Het product mag alleen worden gebruikt op de beoogde manier en in overeenstemming met deze instructies. Gebruik het product niet als het beschadigd is of niet normaal werkt, of als het snoer of de stekker beschadigd is. Gooi het product weg als het beschadigd is en vervang het door een nieuw. Stel het product niet bloot aan regen of vocht. Raak het snoer of de stekker niet aan met natte handen. Stel het product niet bloot aan schokken of stoten.