

anslut®

SE Bruksanvisning för tomte LED

NO Bruksanvisning for nisse LED

PL Instrukcja obsługi mikołaj LED

EN User Instructions for Gnome LED

- SE** - Bruksanvisning i original
- NO** - Bruksanvisning i original
- PL** - Instrukcja obsługi w oryginale
- EN** - Operating instructions in original

Date of production: 2014-04-24

© Jula AB

SVENSKA	4
SÄKERHETSANVISNINGAR	4
TEKNISKA DATA	4
NORSK	6
SIKKERHETSANVISNINGER	6
TEKNISKE DATA	6
POLSKI	8
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	8
DANE TECHNICZNE	8
ENGLISH	10
SAFETY INFORMATION	10
TECHNICAL DATA	10

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

- Endast för inomhusbruk. Använd inte i fuktiga miljöer.
- Lampan kan inte bytas ut.
- Endast för batteridrift.
- Ta ut batteriet om produkten inte ska användas på ett tag.
- Produkten är endast avsedd att användas som dekoration.
- Produkten är inte avsedd att användas av eller i närheten av barn.
- Förvaras oåtkomlig för barn.
- Anslut inte armaturen till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
- Elkabeln är inte utbytbar. Om elkabeln skadas ska hela produkten kasseras.

TEKNISKA DATA

Batterityp	3 x AAA batterier
Kapslingsklass	IP20

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se

	<p>Värna om miljön!</p> <p>Får ej slängas bland hushållssopor!</p> <p>Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.</p> <p>Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.</p>
---	--

SIKKERHETSANVISNINGER

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Ta vare på den for fremtidig bruk.

- Kun til innendørs bruk. Må ikke brukes under våte forhold.
- Lyspæren kan ikke skiftes.
- Kun for batteridrift.
- Ta ut batteriet hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid.
- Produktet er bare ment for dekorasjonsformål.
- Produktet er ikke ment for å brukes av barn eller i nærheten av barn.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Lampen må ikke kobles til strømmettet mens den fortsatt befinner seg i pakken.
- Strømledningen kan ikke skiftes. Hvis den er skadet, må hele produktet kasseres.

TEKNISKE DATA

Kapslingsklasse

IP20

Batteritype

3 x AAA batterier

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no



Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!
Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.
Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używać w warunkach zwiększonej wilgotności
- Nie ma możliwości wymiany żarówki.
- Tylko zasilanie bateryjne.
- Wyjąć baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów ozdobnych.
- Produkt nie jest przeznaczony do użycia przez dzieci ani w ich pobliżu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie podłączać lampy do zasilania przed wyjęciem z opakowania.
- Przewód zasilania nie nadaje się do wymiany; w przypadku uszkodzenia należy wyrzucić cały produkt.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony obudowy	IP20
Typ baterii	3 baterie AAA

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 801 600 500.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

www.jula.pl



DBAJ O ŚRODOWISKO!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi!

Produkt zawiera elektryczne lub elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska.

Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmimy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

SAFETY INFORMATION

Read the operating instructions carefully before use.


Please retain for future reference.

- For indoor use only. Do not use in wet conditions.
- The bulb cannot be replaced.
- For battery operation only.
- Remove the battery if the product is not going to be used for some time.
- The product is only intended for decoration.
- The product is not intended to be used by, or in the vicinity of children.
- Keep out of the reach of children.
- Do not connect the luminaire to the mains while it is still in the pack.
- The power cord is not replaceable, if damaged discard the complete product.

TECHNICAL DATA

Protection rating	IP20
Battery Type	3 x AAA batteries

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com

	<p>Care for the environment! Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.</p>
---	--