




- SE** Bruksanvisning för batteridrivet ljusnät
- NO** Bruksanvisning for batteridrevet lysnett
- PL** Instrukcja obsługi świetlnej na baterie
- EN** User instructions for battery powered light net

- SE** - Bruksanvisning i original
- NO** - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)
- PL** - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
- EN** - Operating instructions (Translation of the original instructions)

Date of production: 2015-04-14
© Julia AB

SVENSKA	4
SÄKERHETSANVISNINGAR	4
TEKNISKA DATA	4
BESKRIVNING	4
HANDHAVANDE	5
 NORSK	 7
SIKKERHETSANVISNINGER	7
TEKNISKE DATA	7
BESKRIVELSE	7
BRUK	8
 POLSKI	 10
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	10
DANE TECHNICZNE	10
OPIS	10
OBŚŁUGA	11
 ENGLISH	 13
SAFETY INSTRUCTIONS	13
TECHNICAL DATA	13
DESCRIPTION	13
USE	14

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!


Spara den för framtida behov.

- Avsedd för inom- och utomhusbruk.
- Endast avsedd för batteridrift.
- Ta ut batterierna om produkten inte ska användas på ett tag.
- Produkten är endast avsedd att användas som dekoration.
- Produkten är inte avsedd att användas av, eller i närheten av, barn.
- Förvaras oåtkomlig för barn.
- Dioderna kan inte bytas ut.
- Elkabeln är inte utbytbar. Om elkabeln skadas ska hela produkten kasseras.

TEKNISKA DATA

Batterier	3 x 1,5 V AA
Effekt	300 x 0,048 W
Kapslingsklass	IP44
Antal LED	300 st
Mått	300 x 200 cm

BESKRIVNING



HANDHAVANDE

Tänd ljusnätet genom att trycka på strömbrytaren som är placerad på batteribehållaren. Ljusnätet är försett med en dubbeltimer som tänder dioderna i 8 h varpå de släcks i 5 h, sedan tänds i 4 h och släcks i 7 h.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0511-34 20 00
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se



Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor!
Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.
Lämna produkten för återvinning på anvisad plats,
till exempel kommunens återvinningsstation.

SIKKERHETSANVISNINGER

Les bruksanvisningen nøye før bruk!


Ta vare på den for fremtidig bruk.

- Til innen- og utendørs bruk.
- Kun beregnet for batteridrift.
- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund.
- Produktet er kun beregnet for bruk som dekorasjon.
- Produktet må ikke brukes av eller i nærheten av barn.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Diodene kan ikke byttes ut.
- Strømkabelen kan ikke skiftes ut. Hvis strømkabelen blir skadet, skal hele produktet kasseres.

TEKNISKE DATA

Batterier	3 x 1,5 V AA
Effekt	40 x 0,048 W
Kapslingsklasse	IP44
Antall LED-pærer	40
lysslyngens totale lengde	323 cm

BESKRIVELSE



BRUK

Tenn lysnettet ved å trykke på strømbryteren som er plassert på batteribeholderen. Lysnettet er utstyrt med en dobbel timer som gjør at diodene lyser i 8 timer før de slukkes i 5 timer, og deretter lyser i 4 timer og slukkes i 7 timer.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

www.jula.no



Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!
Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.
Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!


Zachowaj ją na przyszłość.

- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Wyłącznie zasilanie bateryjne.
- Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Produkt można używać wyłącznie jako dekoracji.
- Produkt nie może być używany przez dzieci ani w ich pobliżu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Diody nie podlegają wymianie.
- Kabel zasilający nie jest wymienny. Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, należy zutylizować cały produkt.

DANE TECHNICZNE

Baterie	3 x 1,5 V AA
Moc	40 x 0,048 W
Stopień ochrony obudowy	IP44
Liczba diod LED	40 szt.
Łączna długość tańcucha świetlnego	323 cm

OPIS



OBSŁUGA

Włącz siatkę świetlną, naciskając przełącznik znajdujący się na gnieździe baterii. Siatkę wyposażono w wyłącznik czasowy, który włącza diody na 8 h, a następnie wyłącza je na 5 h, włącza na 4 h i znowu wyłącza na 7 h.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

www.jula.pl



DBAJ O ŚRODOWISKO!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi!

Produkt zawiera elektryczne lub elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska.

Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmujemy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the User Instructions carefully before use.


Save them for future reference.

- For indoor and outdoor use.
- Battery powered only.
- Remove the batteries if the product is not going to be used for some time.
- This product is only intended to be used as a decoration.
- The product is not intended to be used by, or used near, children.
- Store out of the reach of children.
- The LEDs cannot be replaced.
- The power cord is not replaceable. The whole product must be discarded if the power cord is damaged.

TECHNICAL DATA

Batteries	3 x 1.5 V AA
Output	40 x 0.048 W
Protection rating	IP44
No. of LEDs	40
Total length of light string	323 cm

DESCRIPTION



USE

Switch on the light net by pressing by pressing the power switch on the battery holder. The light net has a double timer that switches on the LEDs for 8 h, switches them off for 5 h, switches them on for 4 h and then switches them off for 7 h.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com

 	Care for the environment! Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.
--	---