

AANWENDING**FUNCTIONIES**

Aanduiding	Beschrijving
UIT	Altijd UIT.
ON	Altijd AAN.
DUSK-DAWN	AAN als het donker wordt, UIT als het licht wordt.
2H	AAN als het donker wordt, automatisch UIT na 2 uur.
4H	AAN als het donker wordt, automatisch UIT na 4 uur.
6H	AAN als het donker wordt, automatisch UIT na 6 uur.
8H	AAN als het donker wordt, automatisch UIT na 8 uur.

GEBRUIK

1. Draai de regelknop zodat de pijl in het midden naar de gewenste stand wijst.
2. In de stand ON (altijd AAN) of OFF (altijd UIT) wordt de fotocel niet gebruikt.
3. In de stand DUSK-DAWN wordt het aangesloten apparaat ingeschakeld als het donker wordt en uitgeschakeld als het licht wordt. Detectiegebied fotocel: 5-75 lux.
4. In de stand 2H/4H/6H/8H wordt het aangesloten apparaat ingeschakeld als het donker wordt en uitgeschakeld na 2/4/6/8 uur.

LET OP!

- **Als de fotocel licht detecteert tijdens het aftellen, wordt de aftelfunctie uitgeschakeld. Het aftellen begint weer als het donker wordt.**
- **Als de instellingen worden veranderd terwijl de timer aan het aftellen is, wordt het aftellen onderbroken om weer te beginnen volgens de nieuwe instelling.**
- **Om onjuiste inschakeling te voorkomen, mag u de fotocel niet zo plaatsen dat deze wordt blootgesteld aan kunstlicht als het donker is.**