



RESERVDELSLISTA BENSINDRIVEN RÖJSÅG

RESERVDELAR

Till den här produkten kan du beställa reservdelar! Du hittar reservdelarna i listan och sprängskissen och kontaktar sedan oss för att beställa. Vissa reservdelar/tillbehör som t.ex. skruvar och muttrar är standarddelar och kan finnas i ordinarie sortiment.

Så beställer du en reservdel

1. Hitta delen du vill beställa i reservdelslistan/sprängskissen.
2. Notera ner reservdelsnumret, detta uppger du vid beställning. (numret börjar på R0-, till exempel R023603).
3. Beställ din reservdel genom att besöka kundtjänsten i ditt [varuhus](#) eller kontakta [Jula kundservice](#).
4. Vi skickar reservdelen för uthämtning i ditt Julavaruhus (ej hemleverans).
5. Du betalar reservdelen i varuhuset.


Bra att veta:


- Leveransen tar ca 3-5 arbetsdagar.
- Vi hör av oss via SMS när den finns att hämta ut.

Så kontaktar du oss

Hitta ditt närmsta Julavaruhus: <https://www.jula.se/vara-varuhus/>

Så kontaktar du Jula Kundservice: <https://www.jula.se/kundservice/>





1 RESERVDELAR RÖJSÅG 000841

Nr	R.art.	Bild	R.art. Benämning EN	R.art. Benämning SV	Antal
1	R023923		Aluminum working shaft \varnothing 26x760 assy	RIGGRÖR ÖVRE ALUM. 26X760MM	1
2	R023935		Aluminum working shaft \varnothing 26x735 assy	RIGGRÖR NEDRE ALUM.26X735MM	1
3	R023937		Gear case	VINKELVÄXEL KPL T.RÖJSÅG MEEC	1
4	R027903		Handle fixing plate	FÄSTE ALUM.F.HANDTAG T.000841	1
5	R023939		Right handle assy inc. tube	GASREGLAGE KPL M.KABEL/ HANDTAG	1
6	R023944		Hardness axes \varnothing 8x783	TRANSMISSIONSAXEL ÖVRE 8X783	1
7	R023945		Hardness axes \varnothing 8x762	TRANSMISSIONSAXEL NED 8X762	1
8	R023972		Left handle assy inc. tube	HANDTAG ALUM.VÄNSTER T.000841	1
	R021661		Washer, outside	YTTRE BRICKA F. RÖJKLINGA	1
	R022101		Washer, inside	INRE BRICKA FÖR RÖJKLINGA	1
	R022102		Washer, protection	SKYDD F. KLINGBRICKA T. RÖJSÅG	1
	R022104		Locknut M10 left thread	LÅSMUTTER M10 F.RÖJKLINGA	1
	R023942		Protection guard clamp	FÄSTE T.STÄNKSKYDD F.TRIMMER	1
	R023943		Protection guard	STÄNKSKYDD PLAST M.KNIV TRIMME	1
	R023938		Fixing upper block	FÄSTE ÖVRE DEL 15 T. 000841	1

R029252



Joint shaft connector

MELLANKOPPLING

1

1 STANDARDDELAR RÖJSÅG 000841

Nr	Benämning EN	Antal
9	Connector assy	1
10	Aluminum working shaft \varnothing 26x760	1
11	Oil-retaining bearing and cover	3
12	Connector of hardness axes	1
13	Joint shaft connector R029252	1
14	M5x12 screw	1
15	Aluminum working shaft \varnothing 26x735	1
16	Oil-retaining bearing and cover	3
17	Connector pin	1
18	Connector pin sciew	1
19	M5x12 hex screw	2
20	M6x25 hex screw	2
21	Belt conector fixed block	1
21	Belt connector	1

Nr	Benämning EN	Antal
22	M5 nut	1
23	M5x20 hex screw	1
24	Fixing block	1
25	Fixing block rubber cover	1
26	Handle bar fixing under block	1
27	3T blade	1
28	Nylon head with \varnothing 2.8 line)	1
29	\varnothing 26 protection guard fixed board	1
30	Protection guard	1
31	Protection guard under cover	1
32	ST4.2x10-H-F screw	1
33	Guard blade holder	1
34	Nylon line cutting blade	1

2 RESERVDELAR MOTOR 000841

Nr	R.art.	Bild	R.art. Benämning EN	R.art. Benämning SV	Antal
1	R023946		Clutch	KOPPLING KPL T. RÖJSÅG MEEC	1
2	R023947		Ignition coil	TÄNDSPOLE -2018	1
3	R023948		Starter assy	STARTAPPARAT KPL T.RÖJSÅG MEEC	1
4	R023949		Muffler assy	LUDDÄMPARE T. 000841 RÖJSÅG	1
5	R023951		Carburator	FÖRGASARE KPL T. RÖJSÅG MEEC	1

Nr	R.art.	Bild	R.art. Benämning EN	R.art. Benämning SV	Antal
6	R023952		Air filter base	LUFTFILTER KPL T.000841 RÖJSÅG	1
7	R023953		Fuel tank assy with holding plate	BENSINTANK M LOCK/FILTER	1
	R017998		Sparkplug BPMR7A	TÄNDSTIFT BPMR7A NGK	1
	R028444		Motor housing	MOTORKÅPA T. 000841	1

2 STANDARDDELAR MOTOR 000841

Nr	Benämning EN	Antal
8	Screw axes	2
9	Wave washer	2
10	Washer B	2
11	M5x20 screw	12
12	Fly wheel cover	1
13	Round pin Ø4x10	2
14	M8 nut	2
15	Spring washer 8	1
16	Flat washer 8	1
17	Fly wheel	1
18	M5x35 screw	4
19	Front-half crankshaft case	1
20	Oil seal TC15x30x7	1
21	Bearing 6202/P6	2
22	Crankshaft1	1
23	Half-round key 3*5*13	1
24	Oil seal TC12x22x7	1
25	Round pin B5x10	2
26	Crankshaft gasket	1
27	Back-half crankshaft case	1
28	Starter catch plate assy	1
29	Starter gasket	1
30	M5x25 screw	4
31	Bearing, needle	1
32	Piston pin check ring	2
33	Piston pin	1
34	Piston	1
35	Piston ring	2

Nr	Benämning EN	Antal
36	Cylinder gasket	1
37	Cylinder	1
38	Muffler gasket assy A	1
39	Muffler steel cover	1
40	M5x12 screw	1
41	Flat washer 6	2
42	M6x60 screw	2
43	ST3x9-H-C Screw	4
44	Windshield	1
45	Engine case cover	1
46	M5x16 screw	2
47	Flat washer 5,5x15x1	1
48	Top cover	1
49	Inlet gasket	1
50	Inlet pipe	1
51	Carburetor gasket	1
52	Air filter base	1
53	Filter air bracket	1
54	Flat washer 5	2
55	Spring washer 5	2
56	M5x55 screw	2
57	Air filter sponge	1
58	Air filter inner cover	1
59	Air filter outer cover	1
60	Air filter knob	1
61	M5x20 screw	1
62	Holding plate rubber gasket	1