



025168



**SV BORDSLAMPA RGB**

Bruksanvisning i original

**NO BORDLAMPE RGB**

Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

**DA RGB-BORDLAMPE**

Betjeningsvejledning (Oversættelse af den originale vejledning)

**PL LAMPA BIURKOWA RGB**

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

**EN TABLE LAMP RGB**

Operating instructions (Translation of the original instructions)

**DE RGB-TISCHLEUCHE**

Gebrauchsanweisung

(Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

**FI PÖYTÄVALAISIN RGB**

Käyttöohje (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

**FR LAMPE DE TABLE RVB**

Mode d'emploi (Traduction du mode d'emploi original)

**NL TAFELLAMP RGB**

Gebruiksaanwijzing (Nederlandse vertaling)

(Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)



**Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**Viktigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. Ret til ændringer forbeholdes. Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. Jula reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: [www.jula.com](http://www.jula.com)**


**Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie [www.jula.com](http://www.jula.com)**

**JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA**

**© Jula AB 2025-05-23**

1






## SÄKERHETSANVISNINGAR

- Produkten får inte placeras omedelbart ovanför värmekällor eller där solljus, luftflöde eller temperatur varierar kraftigt.
- Titta inte direkt på ljuskällorna när de är tända – risk för obehag och ögonskador.
- Använd inte produkten utomhus, utsätt den inte för regn eller annan nederbörd och dränk den inte i vatten eller annan vätska – risk för kortslutning och egendomsskada.
- Skydda produkten mot kontakt med skarpa verktyg och hårda, skarpkantiga föremål – risk för funktionsstörning och egendomsskada.
- Om sladden eller stickproppen är skadad ska den bytas ut av behörig serviceverkstad för att undvika fara.
- Ljuskällan får endast bytas av behörig serviceverkstad.
- Extern nätadapter ska ha minst dubbel/förstärkt isolering mellan lågspänningssidan och nätuttaget.

## SYMBOLER



Läs bruksanvisningen.

	Endast för inomhusbruk.
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

## TEKNISKA DATA

Strömförsörjning	5 VDC, 1 A
Effekt	4 W
Ljusflöde	20 lm
Lysdioder	18 st. RGB
Arbetstemperatur	-20 till 40 °C
Fjärrkontrollens räckvidd	3 m
Kabellängd	1,5 m
Mått	10 x 40 x Ø2,3 cm

## BESKRIVNING

Bordslampa med RGB LED-list och fjärrkontroll. Ändra från effektfullt ljus med pulserande färger till mjukt och fast ljussken med några enkla knapptryck. Lampan är dimmbar. Laddas via medföljande USB-kabel. Ej utbytbara ljuskällor.

## DELAR









1. *Armatyr*
2. *Strömbrytare*
3. *Fjärrkontroll*

## BILD 1

## ANVÄNDNING AV KNAPPAR

Knapp	Knapp-benämning	Funktion
	Ökning	Tryck kort för att öka ljusstyrkan. Håll intryckt för att öka växlingshastigheten.
	Minskning	Tryck kort för att minska ljusstyrkan. Håll intryckt för att minska växlingshastigheten.
	Strömbrytare	PÅ/AV
	RGB	RGB-färgfunktion
	Signalknapp	Mottagare

## ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL

Knapp	Knappbenämning	Funktion
	Dimmer (+)	Öka ljusstyrkan
	Dimmer (-)	Minska ljusstyrkan
	Strömbrytare	Tryck för att släcka
	Strömbrytare	Tryck för att tända
	Färgknapp	Rött ljus
	Färgknapp	Grönt ljus
	Färgknapp	Blått ljus
	Färgknapp	Vitt ljus
	Multifunktion	Olika ljuseffekter
	Hastighetsknapp	+ för högre hastighet - för lägre hastighet




## SIKKERHETSANVISNINGER

- Produktet skal ikke plasseres rett over varmekilder eller på steder hvor sollys, luftstrøm eller temperatur varierer kraftig.
- Ikke se direkte på lyskildene når de er tente – fare for ubehag og øyeskader.
- Ikke utsett produktet for regn eller fukt, og ikke senk det ned i vann eller annen væske – fare for kortslutning og eiendomsskade.
- Beskytt produktet mot kontakt med skarpe verktøy og harde gjenstander med skarpe kanter – fare for funksjonsforstyrrelser og eiendomsskade.
- Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må de byttes ut av et kvalifisert serviceverksted for å unngå fare.
- Lyskilden skal kun byttes ut av et kvalifisert serviceverksted.
- Ekstern strømadapter skal ha minst dobbelt/forsterket isolasjon mellom lavspenningsiden og strømuttaket.

## SYMBOLER



Les bruksanvisningen.

	Kun til innendørs bruk.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/ forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

## TEKNISKE DATA

Strømforsyning	5 V DC, 1 A
Effekt	4 W
Lysstrøm	20 lm
Lysdioder	18 stk. RGB
Arbeidstemperatur	-20 til 40 °C
Fjernkontrollens rekkevidde	3 m
Kabellengde	1,5 m
Mål	10 x 40 x Ø2,3 cm

## BESKRIVELSE






Bordlampe med RGB LED-list og fjernkontroll. Endre fra effektfullt lys med pulserende farger til mykt og fast lys med noen enkle knappetrykk. Lampen er dimbar. Lades via medfølgende USB-kabel. Lyskildene kan ikke byttes ut.

## DELER











1. *Armaturl*
2. *Strømbryter*
3. *Fjernkontroll*

## BILDE 1

## SLIK BRUKER DU KNAPPENE

Knapp	Knappens navn	Funksjon
	Øke	Trykk kort på knappen for å øke LED-lysstyrken. Trykk lenge på knappen for å øke lyshastigheten.
	Redusere	Trykk kort på knappen for å redusere LED-lysstyrken. Trykk lenge på knappen for å redusere lyshastigheten.
	Bryter	PÅ/AV
	RGB	RGB-fargefunksjon
	Signalknapp	Mottaker





## SLIK BRUKER DU FJERNKONTROLLEN

Knapp	Knappens navn	Funksjon
	Dimmer (+)	Øke LED-lysstyrken
	Dimmer (-)	Redusere LED-lysstyrken
	Bryter	Trykk for AV
	Bryter	Trykk for PÅ
	Fargetast	Rød LED-belysning
	Fargetast	Grønn LED-belysning
	Fargetast	Blå LED-belysning
	Fargetast	Hvit LED-belysning
	Multifunksjon	Forskjellige belysningseffekter
	Hastighetsknapp	"+" for fort "-" for sakte

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Produktet må ikke placeres umiddelbart over varmekilder, eller hvor sollys, luftstrøm eller temperatur varierer meget.
- Kig ikke direkte på lyskilderne, når de er tændt – risiko for ubehag og øjenskader.
- Brug ikke produktet udendørs, udsæt det ikke for regn eller anden nedbør, og nedsæk det ikke i vand eller andre væsker – risiko for kortslutning og materielle skader.
- Beskyt produktet mod kontakt med skarpt værktøj og hårde, skarpkantede genstande – risiko for funktionsfejl og materielle skader.
- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af et autoriseret serviceværksted for at undgå fare.
- Lyskilden må kun udskiftes af et autoriseret serviceværksted.
- Den eksterne strømadapter skal have mindst dobbelt/forstærket isolering mellem lavspændingssiden og netstikket.

## SYMBOLER

	Læs betjeningsvejledningen.
	Kun til indendørs brug.
	Godkendt i henhold til gældende direktiver/ forordninger.
	Kasserede produkter skal genbruges i overensstemmelse med gældende regler.

## TEKNISKE DATA

Strømforsyning	5 VDC, 1 A
Effekt	4 W
Luminans	20 lm
Lysdioder	18 stk. RGB
Arbejdstemperatur	-20 til 40 °C
Fjernbetjeningens rækkevidde	3 m
Kabellængde	1,5 m
Dimensioner	10 x 40 x Ø2,3 cm

## BESKRIVELSE



Bordlampe med RGB LED-strip og fjernbetjening. Skift fra effektivt lys med pulserende farver til blød og stabil glød med et par enkle tryk på en knap. Lampen kan dæmpes. Oplades via det medfølgende USB-kabel. Ikke-udskiftelige lyskilder.




## DELE

1. *Armaturo*
2. *Afbrydere*
3. *Fjernbetjening*









## FIGUR 1



## BRUG AF KNAPPER

Knap	Navn på knap	Funktion
	Forøgelse	Tryk kortvarigt for at øge lysstyrken. Tryk, og hold for at øge skiftehastigheden.
	Reduktion	Tryk kortvarigt for at reducere lysstyrken. Tryk og hold for at reducere skiftehastigheden.

	Afbrydere	ON/OFF
	RGB	RGB-farvefunktion
	Signalerings-knap	Modtagere

## BRUG AF FJERNBETJENING





Knap	Navn på knap	Funktion
	Lysdæmper (+)	Øg lysstyrken
	Lysdæmper (-)	Reducer lysstyrken
	Afbrydere	Tryk for at slukke
	Afbrydere	Tryk for at tænde
	Farveknap	Rødt lys
	Farveknap	Grønt lys
	Farveknap	Blåt lys
	Farveknap	Hvidt lys

	Multifunktion	Forskellige lyseffekter
	Hastighedsknap	+ for højere hastighed - for lavere hastighed

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno umieszczać produktu bezpośrednio nad źródłami ciepła lub w miejscach, gdzie dochodzi do znaczących zmian następczności, cyrkulacji powietrza lub temperatury.
- Nie patrz bezpośrednio w zapalone żarówki – ryzyko dyskomfortu i uszkodzenia oczu.
- Nie używaj produktu na zewnątrz pomieszczeń, nie narażaj go na działanie deszczu ani innych opadów i nie zanurzaj go w wodzie ani innej cieczy – ryzyko zwarcia i szkód materialnych.
- Chronić produkt przed kontaktem z ostrymi narzędziami i twardymi przedmiotami o ostrych krawędziach – ryzyko zaktócenia działania i szkód materialnych.
- Aby uniknąć zagrożenia, należy wymienić uszkodzony przewód lub wtyk w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
- Wymiany diody może dokonać wyłącznie uprawniony technik serwisowy.
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy powinien być wyposażony co najmniej w podwójną/wzmocnioną izolację między stroną niskiego napięcia a gniazdem sieciowym.

## SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## DANE TECHNICZNE

Zasilanie	5 V DC, 1 A
Moc	4 W
Strumień świetlny	20 lm
Diody	18 szt. diod RGB
Temperatura robocza	od -20 do +40°C
Zasięg pilota	3 m
Długość przewodu	1,5 m
Wymiary	10 x 40 x $\varnothing$ 2,3 cm

## OPIS


Lampa biurkowa z listwą LED RGB i pilotem zdalnego sterowania. Za pomocą kilku przycisków możesz przełączać między nastrojowym oświetleniem z pulsującymi kolorami a stałym, delikatnym światłem. Lampę można ściemniać. Ładowanie dołączonym przewodem USB. Niewymienne diody.





## CZĘŚCI

1. *Oprawa*
2. *Przełącznik*
3. *Pilot zdalnego sterowania*




### RYS. 1






## OBSŁUGA PRZYCISSKU

Przycisk	Nazwa przycisku	Funkcja
	Zwiększanie	Krótkie naciśnięcie przycisku zwiększa jasność diod LED. Dłuższe naciśnięcie przycisku zwiększa szybkość pulsowania światła.

	Zmniejszanie	Krótkie naciśnięcie przycisku zmniejsza jasność diod LED. Dłuższe naciśnięcie przycisku zmniejsza szybkość pulsowania światła.
	Przełącznik	Wł./WYł.
	RGB	Funkcja kolorów RGB
	Przycisk sygnałowy	Odbiornik

## OBŚŁUGA PILOTA

Przycisk	Nazwa przycisku	Funkcja
	Regulator światła (+)	Zwiększanie jasności diod LED
	Regulator światła (-)	Zmniejszanie jasności diod LED
	Przełącznik	Naciśnij, aby wyłączyć
	Przełącznik	Naciśnij, aby włączyć

	Przycisk koloru	Czerwone światło LED
	Przycisk koloru	Zielone światło LED
	Przycisk koloru	Niebieskie światło LED
	Przycisk koloru	Białe światło LED
	Wielo-funkcyjny	Różne efekty świetlne
	Przycisk szybkości pulsowania	„+” aby zwiększyć szybkość pulsowania „-” aby zmniejszyć szybkość pulsowania




## SAFETY INSTRUCTIONS

- The product must not be placed immediately over sources of heat, or where there are considerable fluctuations in sunlight, air flows or temperatures.
- Do not look directly at the light sources when they are switched on – risk of discomfort and eye damage.
- Do not use the product outdoors, expose it to rain or other precipitation, or immerse it in water or any other liquid – risk of short-circuiting and material damage.
- Protect the product from contact with sharp tools and hard, sharp edged objects – risk of malfunction and material damage.
- If the power cord or plug are damaged they must be replaced by an authorised service center to ensure safe use.
- The light source must only be replaced by an authorised service centre.
- An external mains adapter should as a minimum have double/reinforced insulation between the low voltage side and the power point.

## SYMBOLS



Read the instructions.

	For indoor use only.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

## TECHNICAL DATA

Power supply	5 VDC, 1 A
Power	4 W
Luminous flux	20 lm
LEDs	18 RGB
Working temperature	-20 to 40°C
Range of remote control	3 m
Cord length	1.5 m
Size	10 x 40 x Ø2.3 cm

## DESCRIPTION






Table lamp with RGB LED strip and remote control. Switch from impressive light with pulsating colours to soft and constant, at a few touches of the button. The lamp is dimmable. Charged via the supplied USB cable. Non-replaceable light sources.

## PARTS











1. *Light*
2. *Power switch*
3. *Remote control*

FIG. 1

## HOW TO USE THE BUTTON

Button	Button name	Function
	Increase	Short press button to increase LED brightness. Extended press button to increase the light speed.
	Decrease	Short press button to decrease LED brightness. Extended press button to decrease the light speed.
	Switch	ON/OFF
	RGB	RGB color function
	Singal button	Receiver





## HOW TO USE THE REMOTER

Button	Button name	Function
	Dimmer (+)	Increase the LED brightness
	Dimmer (-)	Decrease the LED brightness
	Switch	Press for OFF
	Switch	Press for ON
	Color key	Red LED lighting
	Color key	Green LED lighting
	Color key	Blue LED lighting
	Color key	White LED lighting
	Multi function	Different lighting effects
	Speed button	"+" for quick "-" for slow

## SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt sollte nicht direkt über Wärmequellen oder an Orten aufgestellt werden, an denen Sonnenlicht, Luftstrom oder Temperatur stark variieren.
- Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, während sie eingeschaltet sind – es besteht die Gefahr von Beschwerden und Augenverletzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, setzen Sie es weder Regen noch anderen Niederschlägen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten – es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses und von Produktschäden.
- Schützen Sie das Produkt vor Kontakt mit scharfen Werkzeugen und harten, scharfkantigen Gegenständen – Gefahr von Fehlfunktionen und Produktschäden.
- Ist das Kabel oder der Stecker beschädigt, muss das entsprechende Teil von einer zugelassenen Servicewerkstatt ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Beschädigte Leuchtmittel dürfen nur von einer qualifizierten Servicewerkstatt ersetzt werden.
- Der externe Netzadapter muss mindestens eine doppelte/verstärkte Isolierung zwischen der Niederspannungsseite und der Steckdose aufweisen.

## SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Nur für den Innenbereich geeignet.
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/ Verordnungen.
	Das Produkt ist gemäß den geltenden Bestimmungen zu entsorgen.

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	5 V, 1 A
Leistung	4 W
Lichtstrom	20 lm
LEDs	18 Stk. RGB
Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C
Reichweite der Fernbedienung	3 m
Kabellänge	1,5 m
Maße	10 x 40 x Ø2,3 cm

## BESCHREIBUNG


Schreibtischleuchte mit RGB LED-Leiste und Fernbedienung. Mit einem kurzen Knopfdruck lässt sich von effektivem Licht mit pulsierenden Farben zu weichem, dauerhaftem Licht wechseln. Die Leuchte ist dimmbar. Wird über das mitgelieferte USB-Kabel geladen. Nicht austauschbare Leuchtmittel.





## TEILE

1. *Leuchte*
2. *Netzschalter*
3. *Fernbedienung*

## ABB. 1






## VERWENDUNG DER TASTE

Taste	Tastenbezeichnung	Funktion
	Erhöhen	Kurzes Drücken der Taste, um die LED-Helligkeit zu erhöhen. Längeres Drücken der Taste, um die Lichtgeschwindigkeit zu erhöhen.

	Senken	Kurzes Drücken der Taste, um die LED-Helligkeit zu senken. Längeres Drücken der Taste, um die Lichtgeschwindigkeit zu senken.
	Schalter	EIN/AUS
	RGB	RGB-Farbfunktion
	Signaltaste	Empfänger

## VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Taste	Tastenbezeichnung	Funktion
	Dimmer (+)	Erhöhen der LED-Helligkeit
	Dimmer (-)	Senken der LED-Helligkeit
	Schalter	Drücken für AUS
	Schalter	Drücken für EIN
	Farbtaste	Rote LED-Beleuchtung

	Farbtaste	Grüne LED-Beleuchtung
	Farbtaste	Blaue LED-Beleuchtung
	Farbtaste	Weißer LED-Beleuchtung
	Multi-funktion	Unterschiedliche Lichteffekte
	Geschwindigkeits-taste	„+“ für schnell „-“ für langsam




## TURVALISUUSOHJEET

- Tuotetta ei saa sijoittaa välittömästi lämmönlähteiden yläpuolelle tai paikkaan, jossa auringonvalo, ilmavirta tai lämpötila vaihtelevat suuresti.
- Älä katso suoraan valonlähteisiin, kun ne ovat päällä - epämukavuus- ja silmävaurioriski.
- Älä käytä tuotetta ulkona, älä altista sitä sateelle tai muulle sateelle tai upota sitä veteen tai muihin nesteisiin - oikosulun ja omaisuusvahinkojen vaara.
- Suojaa tuote kosketukselta teräviin työkaluihin ja koviin, teräväreunaisiin esineisiin – toimintahäiriöiden ja omaisuusvahinkojen vaara.
- Jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut, valtuutetun huoltokorjaamon on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Valonlähteen saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Ulkoisessa muuntajassa on oltava vähintään kaksinkertainen/vahvistettu eristys pienjännitepuolen ja pistorasian välillä.

## SYMBOLIT



Lue käyttöohje.

	Vain sisäkäyttöön.
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/ säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

## TEKNISET TIEDOT

Jännitteensyöttö	5 VDC, 1 A
Teho	4 W
Valovirta	20 lm
LEDit	18 kpl RGB
Käyttölämpötila	-20...40 °C
Kaukosäätimen kantama	3 m
Johdon pituus	1,5 m
Mitat	10 x 40 x Ø2,3 cm

## KUVAUS



Pöytävalaisin, jossa on RGB-LED-nauha ja kaukosäädin. Vaihda voimakkaasta valosta ja sykkivistä väreistä pehmeään ja tasaiseen hehkuun napin painalluksella. Valaisin on himmennettävä. Mukana USB-latauskaapeli. Ei vaihdettavia valonlähteitä.

## OSAT











1. *Valaisin*
2. *Virtakytkin*
3. *Kaukosäädin*

## KUVA 1

## PAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN

Painike	Painikkeen nimi	Toiminto
	Lisää	Lyhyt painallus lisää LED-kirkkautta. Pitkä painallus lisää valonnopeutta.
	Vähennä	Lyhyt painallus vähentää LED-kirkkautta. Lyhyt painallus lyhentää valonnopeutta.
	Kytkin	ON/OFF
	RGB	RGB väritoiminto
	Signaalipainike	Vastaanotin





## KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN

Painike	Painikkeen nimi	Toiminto
	Himmennin (+)	Lisää LED kirkkautta
	Himmennin (-)	Vähentää LED kirkkautta
	Kytkin	Sammuta painamalla
	Kytkin	Sytytä painamalla
	Väriavain	Punainen LED valo
	Väriavain	Vihreä LED valo
	Väriavain	Sininen LED valo
	Väriavain	Valkoinen LED valo
	Multi-toiminto	Erilaisia valotehosteita
	Nopeuspainike	Pikainen painamalla "+" Hidas painamalla "-"

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le produit ne doit pas être installé juste au-dessus d'une source de chaleur ou à un emplacement avec des variations importantes de la lumière solaire, du flux d'air ou de la température.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse allumée : risques de gêne et de lésions oculaires.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur et ne l'exposez pas à la pluie ou aux intempéries, ne le plongez pas dans l'eau ou dans un autre liquide : risques de court-circuit et de dommages matériels.
- Protégez le produit de tout contact avec des outils coupants et des objets durs aux bords acérés : risques de dysfonctionnements et de dommages matériels.
- Si le cordon ou la fiche secteur est endommagé, faites-le remplacer par un atelier de service après-vente agréé pour éviter tout danger.
- Un câble endommagé doit être remplacé uniquement par un atelier après-vente agréé.
- L'adaptateur réseau externe doit posséder au minimum une isolation double/renforcée entre le côté basse tension et la sortie réseau.

## PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	Réservé à une utilisation à l'intérieur.
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	5 VCC, 1 A
Puissance	4 W
Flux lumineux	20 lm
Diodes électroluminescentes	18 x RGB
Température de service	-20 à 40 °C
Portée de la télécommande	3 m
Longueur du câble	1,5 m
Dimensions	10 x 40 x Ø2,3 cm

## DESCRIPTION


Lampe de table avec bande LED RVB et télécommande. Passez d'une lumière puissante avec des couleurs changeantes à une lumière douce et fixe en quelques pressions sur le bouton. La lampe est à intensité variable. Se recharge via le câble USB inclus. LED non remplaçables.





## COMPOSANTS

1. *Luminaire*
2. *Interrupteur*
3. *Télécommande*




FIG. 1








## COMMENT UTILISER LE BOUTON

Bouton	Nom du bouton	Fonction
	Augmentation	Appuyez brièvement sur le bouton pour augmenter la luminosité des LED. Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter la vitesse.

	Diminution	Appuyez brièvement sur le bouton pour diminuer la luminosité des LED. Appuyez longuement sur le bouton pour diminuer la vitesse.
	Commutateur	ON/OFF
	RGB	Fonction couleur RGB
	Bouton de signalisation	Récepteur

## COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE





Bouton	Nom du bouton	Fonction
	Variateur (+)	Augmente la luminosité des LED
	Variateur (-)	Diminue la luminosité des LED
	Commutateur	Appuyez pour éteindre (OFF)

	Commutateur	Appuyez pour allumer (ON)
	Touche couleur	Éclairage LED rouge
	Touche couleur	Éclairage LED vert
	Touche couleur	Éclairage LED bleu
	Touche couleur	Éclairage LED blanc
	Multifonction	Jeux de lumières
	Bouton de vitesse	« + » pour rapide « - » pour lent

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het product mag niet onmiddellijk boven warmtebronnen worden geplaatst of op plaatsen waar zonlicht, luchtstroom of temperatuur sterk variëren.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbronnen wanneer deze branden – risico van ongemak en oogletsel.
- Gebruik het product niet buitenshuis, stel het niet bloot aan regen of andere neerslag en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen – risico van kortsluiting en materiële schade.
- Bescherm het product tegen contact met scherp gereedschap en andere harde voorwerpen met scherpe randen – risico van storingen en materiële schade.
- Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum om gevaar te voorkomen.
- De lichtbron mag alleen door een bevoegd servicecentrum worden vervangen.
- De externe voedingsadapter moet minimaal over dubbele/versterkte isolatie tussen de laagspanningszijde en het stopcontact beschikken.

## SYMBOLLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/ verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening	5 VDC, 1 A
Vermogen	4 W
Lichtstroom	20 lm
Lichtdiodes	18 st. RGB
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 40 °C
Bereik van de afstandsbediening	3 m
Kabellengte	1,5 m
Afmetingen	10 x 40 x Ø 2,3 cm

## BESCHRIJVING


Tafellamp met RGB ledstrip en afstandsbediening. Wissel van opvallend licht met pulserende kleuren naar een zacht en constant schijnsel met een paar drukken op de knop. De lamp is dimbaar. Op te laden met bijgeleverde USB-kabel. Niet-vervangbare lichtbronnen.


## ONDERDELEN

1. *Armatuur*
2. *Schakelaar*
3. *Afstandsbediening*







### AFB. 1





## FUNCTIES KNOPPEN

Knop	Naam	Functie
	Verhogen	Druk kort om helderheid van LED te verhogen. Druk lang om intensiteit van LED te verhogen.

	Verlagen	Druk kort om helderheid van LED te verlagen. Druk lang om intensiteit van LED te verlagen.
	Schakelaar	AAN/UIT
	RGB	RGB-kleurfunctie
	Signaalknop	Ontvanger

## FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING

<b>Knop</b>	<b>Naam</b>	<b>Functie</b>
	Dimmer (+)	Helderheid LED verhogen
	Dimmer (-)	Helderheid LED verlagen
	Schakelaar	Druk voor uitzetten
	Schakelaar	Druk voor aanzetten
	Kleurtoets	Rode ledverlichting
	Kleurtoets	Groene ledverlichting

	Kleurtoets	Blauwe ledverlichting
	Kleurtoets	Witte ledverlichting
	Multifunctie	Verschillende lichteffecten
	Snelheids- knop	"+" voor snel "-" voor langzaam