



STORAGE CABINET

OPERATING INSTRUCTIONS - Original instructions

SV FÖRVARINGSSKÅP

BRUKSANVISNING

Översättning av originalinstruktioner

DE AUFBEWAHRUNGSSCHRANK

BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung der Originalanleitung

NO OPPBEVARINGSSKAP

BETJENINGSANVISNINGER

Oversettelse av originalinstruksjonene

FI SÄILYTYSKAAPPI

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisten ohjeiden käännös

DA OPBEVARINGSSKAB

BETJENINGSVEJLEDNING

Oversættelse af den originale vejledning

FR ARMOIRE DE RANGEMENT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Traduction des instructions d'origine

PL SZAFKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekład instrukcji oryginalnej

NL OPBERGKAST

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.


Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM


© JULA AB 2025-10-17

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**


1




①
1x



②
1x




③
1x




④
1x




⑤
1x




⑥
1x



⑦
1x



⑧
1x



⑨
4x



⑩
29x



⑪
16x



⑫
2x



⑬
2x




⑭
4x




⑮
4x




⑯
2x




2




3




4




5







6








7



8



9



1 Inledning

1.1 Beskrivning

Förvaringsskåp med 2 dörrar, 4 hyllplan och höjdjusterbara fötter.

1.2 Avsedd användning

Produkten är avsedd för inomhusbruk, för förvaring av föremål.

1.3 Symboler

	Läs bruksanvisningen noga före användning. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
	Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

1.4 Översikt

Bild 1

1. Vänster panel
2. Höger panel
3. Bakpanel
4. Frontpanel
5. Vänster dörr
6. Höger dörr
7. Övre panel
8. Bottenpanel
9. Hyllplan
10. Skruv M5 x 12
11. Hyllbärare
12. Dörrstift
13. Bricka
14. Fötter
15. Beslag
16. Nycklar

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

⚠ VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

- Läs alla säkerhetsanvisningar nedan före användning.
- Montera inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Sådant kan ha negativ påverkan på syn, uppmärksamhet, koordination och omdöme.
- Produkten ska monteras av vuxen. Innehåller smådelar.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Produkten får användas endast för det avsedda ändamålet.
- Överskrid inte största tillåtna belastning.
- Klättra eller stå inte på produkten.
- Placera produkten på stabilt underlag.

3 Montering

3.1 Montering av produkten

- 1 Passa in bakpanelen mellan den vänstra och den högra panelen och skruva fast (bild 2).
- 2 Passa in frontpanelen mellan den vänstra och den högra panelen (bild 3).
- 3 Passa in den övre panelen och skruva fast (bild 4).
- 4 Passa in bottenpanelen, lägg ned produkten med baksidan nedåt och sätt i och dra åt skruven undertill (bild 5).
- 5 Montera beslagen i hörnen på produktens undersida (bild 6).
- 6 Montera gummifötterna (bild 7).
- 7 Montera hyllbärarna på önskade höjder och placera hyllplanen på hyllbärarna (bild 8).
- 8 Montera dörrstiftet och brickan (A) och passa in dörrs nedre kant över stiftet (B). Tryck ned det övre stiftet (C) och för in dörren i ramen så att den låses på plats (D) (bild 9).

4 Underhåll

- Rengör vid behov produkten med trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.

5 Avfallshantering

5.1 Avfallshantering av produkt

- Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

6 Tekniska data

Data	Värde
Max. belastning per hyllplan	50 kg
Mått (B x D x H)	100 x 190 x 40 cm
Vikt	63 kg

1 Introduksjon

1.1 Produktbeskrivelse

Skap med 2 dører, 4 hyller og føtter som kan justeres i høyden.

1.2 Tiltent bruksområde

Produktet er beregnet for innendørs oppbevaring.

1.3 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og pass på at du forstår instruksjonene før du bruker produktet. Ta vare på disse instruksjonene i tilfelle du får bruk for dem senere.
	Kassert produkt skal resirkuleres i henhold til gjeldende lovgivning.

1.4 Produktoversikt

Bilde 1

1. Venstre panel
2. Høyre panel
3. Bakre panel
4. Fremre panel
5. Venstre dør
6. Høyre dør
7. Øvre panel
8. Nedre panel
9. Hylle
10. Skruer M5x12
11. Hylleklips
12. Dørstift
13. Skive
14. Føtter
15. Brakett
16. Nøkler

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for dødsfall eller personskaade.

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skader på produktet, andre materialer eller området i nærheten.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for dødsfall eller personskaade.

- Les advarslene nedenfor før du setter produktet sammen.
- Ikke sett produktet sammen hvis du er sliten, syk eller påvirket av medisin, alkohol eller andre rusmidler. Det kan svekke synet, reaksjonsevnen, koordinasjonen og dømmekraften.
- Produktet inneholder små deler og må derfor settes sammen av en voksen.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Produktet må ikke endres.
- Produktet skal kun brukes til det som det er beregnet for.
- Ikke overskrid produktets maksimale lastekapasitet.
- Ikke klatre eller stå på produktet.
- Sett produktet på et stabilt underlag.

3 Montering

3.1 Montere produktet

- 1 Monter det bakre panelet mellom venstre og høyre panel, og fest skruene (bilde 2).
- 2 Monter det fremre panelet mellom venstre og høyre panel (bilde 3).
- 3 Monter det øvre panelet og fest skruene (bilde 4).
- 4 Monter det nedre panelet og legg deretter produktet ned med baksiden nedover og fest skruen i bunnen (bilde 5).
- 5 Monter brakettene ved hvert hjørne i bunnen av produktet (bilde 6).
- 6 Monter gummiføttene (bilde 7).
- 7 Monter hyllekripsene i ønsket høyde og sett inn hyllene oppå klipsene (bilde 8).
- 8 Monter dørstiften og skiven (A) og fest den nederste delen av døren oppå den (B). Trykk ned den øverste stiften (C) og skyv døren inn i rammen til den låses på plass (D) (bilde 9).

4 Vedlikehold

- Rengjør produktet ved behov med en fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel.

5 Kassering

5.1 Kassere produktet

- Pass på at du følger lokal lovgivning når du kasserer produktet.

6 Tekniske data

Spesifikasjoner	Verdi
Maksimal belastning per hylle	50 kg
Mål (BxHxD)	100x190x40 cm
Vekt	63 kg

1 Indledning

1.1 Produktbeskrivelse

Opbevaringsskab med 2 døre, 4 hylde og højdejusterbare fødder.

1.2 Anvendelse

Produktet er beregnet til indendørs opbevaring af genstande.

1.3 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

1.4 Produktoversigt

Figur 1

1. Venstre plade
2. Højre plade
3. Bagplade
4. Frontplade
5. Venstre dør
6. Højre dør
7. Topplade
8. Bundplade
9. Hylde
10. Skrue M5x12
11. Klips til hylde
12. Dørstift
13. Skive
14. Fødder
15. Beslag
16. Nøgler

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner

⚠ Advarsel! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskaade.

⚠ Forsigtig! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

Bemærk! Information der er nødvendig i bestemte situationer.

2.2 Sikkerhedsanvisninger

⚠ Advarsel! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskaade.

- Læs nedenstående advarsler, før du samler produktet.
- Saml ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, stoffer eller medicin. Dette har en negativ effekt på dit syn og din opmærksomhed, koordination og dømmekraft.
- Produktet indeholder små dele og skal samles af en voksen.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Undlad at foretage ændringer på produktet.
- Produktet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Overskrid ikke produktets maksimale belastningskapacitet.
- Du må ikke klatre eller stå på produktet.
- Sørg for at placere produktet på en stabil overflade.

3 Samlevejledning

3.1 Sådan samles produktet

- 1 Monter bagpladen mellem venstre og højre plade, og skru skrue fast (Figur 2).
- 2 Monter frontpladen mellem venstre og højre plade (Figur 3).
- 3 Monter toppladen, og skru skrue fast (Figur 4).
- 4 Monter bundpladen, læg derefter produktet med den bagerste del nedad, og fastgør skruen i bunden (Figur 5).
- 5 Monter beslagene i hvert hjørne i bunden af produktet (Figur 6).
- 6 Monter gummifødderne (figur 7).
- 7 Monter hyldeclipsene i den ønskede højde, og sæt hyldeerne oven på clipsene (Figur 8).

- 8** Monter dørstiften og skiven (A), og sæt den nederste del af døren oven på den (B).

Tryk ned på den øverste stift (C), og skub døren ind i rammen, indtil den låses på plads (D) (Figur 9).

4 Vedligeholdelse

- Rengør om nødvendigt produktet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

5 Bortskaffelse

5.1 Sådan bortskaffes produktet

- Følg de lokale regler ved bortskaffelse af produktet.

6 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Maksimal belastning pr. hylde	50 kg
Mål (BxHxD)	100x190x40 cm
Vægt	63 kg

1 Wprowadzenie

1.1 Opis produktu

Szafka dwudrzwiowa wyposażona w 4 półki i nóżki z regulacją wysokości.

1.2 Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do przechowywania przedmiotów w pomieszczeniach.

1.3 Symbole

	Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszych konsultacji.
	Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4 Budowa produktu

Rysunek 1

1. Panel lewy
2. Panel prawy
3. Panel tylny
4. Panel przedni
5. Lewe drzwi
6. Prawe drzwi
7. Panel górny
8. Panel dolny
9. Półka
10. Wkręt M5x12
11. Wspornik półki
12. Bolec drzwi
13. Podkładka
14. Nóżka
15. Wzmocnienie
16. Klucze

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stwarza ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

⚠ Przestroga! Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stwarza ryzyko uszkodzenia produktu, innych materiałów lub otoczenia.

Uwaga! Informacje, które należy znać w danej sytuacji.

2.2 Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stwarza ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

- Przed złożeniem produktu przeczytaj poniższe ostrzeżenia.
- Nie składaj produktu, kiedy odczuwasz zmęczenie, źle się czujesz lub jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Ma to negatywny wpływ na Twój wzrok, czujność, koordynację i ocenę sytuacji.
- Produkt zawiera małe części i powinien zostać złożony przez osobę dorosłą.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie modyfikuj produktu.
- Produkt musi być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie przekraczaj maksymalnej ładowności produktu.
- Nie wspinaj się na produkt ani nie stawaj na nim.
- Pamiętaj, aby ustawić produkt na stabilnej powierzchni.

3 Montaż

3.1 Montaż produktu

- 1** Zamocuj panel tylny między panelem lewym i prawym, po czym wkręć wkręty (Rysunek 2).
- 2** Zamocuj panel przedni między panelem lewym i prawym (Rysunek 3).
- 3** Zamocuj panel górny i wkręć wkręty (Rysunek 4).
- 4** Zamocuj panel dolny, po czym połóż produkt panelem tylnym zwróconym w stronę podłoża i wkręć wkręt w podłodze (Rysunek 5).
- 5** Przymocuj wzmocnienia w każdym narożniku podłogi produktu (Rysunek 6).
- 6** Przymocuj gumowe nóżki (Rysunek 7).
- 7** Zamocuj wsporniki półek na żądanej wysokości i umieść na nich półki (Rysunek 8).

- 8** Zamocuj bolec drzwi i podkładkę (A), po czym umieść na nim dolną część drzwi (B).
Wciśnij górny bolec (C) i wsuń drzwi w ramę, aż się zablokują (D) (Rysunek 9).

4 Konserwacja

- W razie potrzeby czyść produkt wilgotną szmatką i łagodnym deterгентem.

5 Utylizacja

5.1 Utylizacja produktu

- Utylizując produkt należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

6 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Maksymalne obciążenie półki	50 kg
Wymiary (SxWxG)	100x190x40 cm
Masa	63 kg

1 Introduction

1.1 Product description

Storage cabinet with 2 doors, 4 shelves and height adjustable feet.

1.2 Intended use

The product is intended for indoor storage of items.

1.3 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Discarded product must be recycled according to current regulations.

1.4 Product overview

Figure 1

1. Left panel
2. Right panel
3. Back panel
4. Front panel
5. Left door
6. Right door
7. Top panel
8. Bottom panel
9. Shelf
10. Screw M5x12
11. Shelf clip
12. Door pin
13. Washer
14. Feet
15. Bracket
16. Keys

2 Safety

2.1 Safety definitions

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 Safety instructions

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Read the warning instructions that follow before you assemble the product.
- Do not assemble the product if you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine. This has a negative effect on your vision, alertness, coordination and judgement.
- The product contains small parts and must be assembled by an adult.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not modify the product.
- The product must only be used for its intended purpose.
- Do not exceed the product's maximum loading capacity.
- Do not climb or stand on the product.
- Make sure to place the product on a stable surface.

3 Assembly

3.1 To assemble the product

- 1 Fit the back panel between the left and right panel and fasten the screws (Figure 2).
- 2 Fit the front panel between the left and right panel (Figure 3).
- 3 Fit the top panel and fasten the screws (Figure 4).
- 4 Fit the bottom panel then lay the product with its back downwards and fasten the screw at the bottom (Figure 5).
- 5 Mount the brackets at each corner on the bottom of the product (Figure 6).
- 6 Mount the rubber feet (Figure 7).
- 7 Mount the shelf clips at the desired height and fit the shelves on top of the clips (Figure 8).
- 8 Mount the door pin and washer (A) and fit the bottom part of the door on top of it (B). Push down on the top pin (C) and slide the door inside the frame until it locks in place (D) (Figure 9).

4 Maintenance

- Clean the product if needed with a damp cloth and mild detergent.

5 Disposal

5.1 To discard the product

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product.

6 Technical data

Specification	Value
Maximum load per shelf	50 kg
Dimensions (WxHxD)	100x190x40 cm
Weight	63 kg

1 Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Aufbewahrungsschrank mit 2 Türen, 4 Einlegeböden und höhenverstellbaren Füßen.

1.2 Verwendungszweck

Das Produkt ist zum Lagern von Gegenständen in Innenräumen geeignet.

1.3 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Speichern Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung.
	Ausgediente Produkte müssen gemäß geltenden Vorschriften entsorgt werden.

1.4 Produktübersicht

Abbildung 1

1. Linkes Seitenteil
2. Rechtes Seitenteil
3. Rückseite
4. Frontseite
5. Linke Tür
6. Rechte Tür
7. Oberseite
8. Unterseite
9. Regal
10. Schraube M5x12
11. Regalclip
12. Türstift
13. Unterlegscheiben
14. Füße
15. Halterung
16. Schlüssel

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsdefinitionen

⚠️ Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr von Tod oder Verletzungen.

⚠️ Achtung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Sicherheitshinweise

⚠️ Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr von Tod oder Verletzungen.

- Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt montieren.
- Montieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich negativ auf Ihre Sehkraft, Aufmerksamkeit, Koordination und Ihr Urteilsvermögen aus.
- Das Produkt enthält Kleinteile und muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verändern Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Die maximale Ladekapazität des Produkts darf nicht überschritten werden.
- Nicht auf das Produkt klettern oder darauf stehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.

3 Montage

3.1 Montage des Produkts

- 1** Setzen Sie die Rückseite zwischen linkem und rechtem Seitenteil ein und ziehen Sie die Schrauben fest (Abb. 2).
- 2** Setzen Sie die Vorderseite zwischen linkem und rechtem Seitenteil ein (Abb. 3).
- 3** Setzen Sie die Oberseite ein und ziehen Sie die Schrauben fest (Abb. 4).
- 4** Setzen Sie die Unterseite ein und legen Sie das Produkt auf die Rückseite. Ziehen Sie die Schrauben an der Unterseite fest (Abb. 5).

- 5** Bringen Sie die Halterungen an den Ecken am Boden des Produkts an (Abb. 6).
- 6** Montieren Sie die Gummifüße (Abb. 7).
- 7** Setzen Sie die Regalclips in der gewünschten Höhe ein und platzieren Sie die Einlegeböden auf den Clips (Abb. 8).
- 8** Setzen Sie die Türstifte und Unterlegscheiben (A) ein und platzieren Sie den unteren Teil der Tür darauf (B). Nach unten auf den oberen Stift schieben (C) und die Tür in den Rahmen gleiten lassen, bis sie einrastet (D) (Abb. 9).

4 Pflege

- Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

5 Entsorgung

5.1 Entsorgung des Produkts

- Achten Sie beim Entsorgen des Produkts auf die Einhaltung der örtlichen Vorschriften.

6 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Maximale Belastung pro Regalboden	50 kg
Abmessungen, B x H x T	100x190x40 cm
Gewicht	63 kg

1 Johdanto

1.1 Tuotteen kuvaus

Säilytyskaappi, jossa on 2 ovea, 4 hyllyä ja säädettävät jalat.

1.2 Käyttötarkoitus

Tuote on tarkoitettu tavaroiden säilyttämiseen sisätiloissa.

1.3 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

1.4 Tuotekatsaus

Kuva 1

1. Vasen paneeli
2. Oikea paneeli
3. Takapaneeli
4. Etupaneeli
5. Vasen ovi
6. Oikea ovi
7. Yläpaneeli
8. Alapaneeli
9. Hylly
10. Ruuvi M5x12
11. Hyllyn pidiike
12. Oven tappi
13. Aluslevy
14. Jalat
15. Kiinnike
16. Avaimet

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuuden määritelmät

! **Varoitus!** Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai henkilövahingon vaaran.

! **Varo!** Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tuotteen, muiden materiaalien tai viereisten alueiden vahingoittumisen vaaran.

Huom! Tarpeellista tietoa tietyssä tilanteessa.

2.2 Turvallisuusohjeet

! **Varoitus!** Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai henkilövahingon vaaran.

- Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Älä kokoa tuotetta, jos olet väsynyt, sairastunut alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tämä vaikuttaa kielteisesti näkökykyyn, tarkkaavaisuuteen, koordinaatioon ja arvostelukykyyn.
- Aikuisen on koottava tuote, tuote sisältää pieniä osia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä tee muutoksia tuotteeseen.
- Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Älä ylitä tuotteen maksimikantavuutta.
- Älä kiipeä tuotteen päälle tai seiso sen päällä.
- Aseta tuote tukevalle alustalle.

3 Kokoonpano

3.1 Tuotteen kokoaminen

- 1 Asenna takapaneeli vasemman ja oikean paneelin väliin ja kiinnitä ruuvit (kuva 2).
- 2 Asenna etupaneeli vasemman ja oikean paneelin väliin (kuva 3).
- 3 Asenna yläpaneeli ja kiinnitä ruuvit (kuva 4).
- 4 Asenna alapaneeli paikalleen, aseta tuote selkäpuoli alaspäin ja kiinnitä ruuvi pohjaan (kuva 5).
- 5 Asenna kiinnikkeet tuotteen pohjaan jokaiseen kulmaan (kuva 6).
- 6 Asenna kumijalat (kuva 7).
- 7 Asenna hyllynpidikkeet halutulle korkeudelle ja asenna hyllyt pidikkeiden päälle (kuva 8).
- 8 Asenna oven tappi ja aluslevy (A) ja sovita oven alaosa sen päälle (B). Paina alaspäin ylätappeja (C) ja liu'uta ovea kehyksen sisällä, kunnes se lukittuu paikalleen (D) (kuva 9).

4 Huolto

- Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

5 Hävittäminen

5.1 Tuotteen hävittäminen

- Varmista, että noudatat paikallisia määräyksiä, kun hävität tuotteen.

6 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Maksimikuorma hyllyä kohti	50 kg
Mitat (LxKxS)	100x190x40 cm
Paino	63 kg

1 Introduction

1.1 Description du produit

Armoire de rangement avec 2 portes, 4 étagères et pieds réglables.

1.2 Utilisation prévue

Ce produit est destiné à au rangement à l'intérieur.

1.3 Pictogrammes

	Lisez attentivement les instructions d'utilisation et assurez-vous de les avoir bien comprises avant d'utiliser le produit. Conservez les instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
	Les produits en fin de vie doivent être recyclés conformément aux règles applicables.

1.4 Fiche produit

Figure 1

1. Panneau gauche
2. Panneau droit
3. Panneau arrière
4. Panneau avant
5. Porte gauche
6. Porte droite
7. Panneau supérieur
8. Panneau inférieur
9. Étagère
10. Vis M5x12
11. Clip pour étagère
12. Goupille de porte
13. Rondelle
14. Pieds
15. Coin
16. Clés

2 Sécurité

2.1 Définitions de sécurité



Attention ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures voire la mort.



Prudence ! Le non-respect de ces instructions peut endommager le produit, d'autres matériaux ou la zone adjacente.

Remarque ! Informations essentielles spécifiques.

2.2 Consignes de sécurité



Attention ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures voire la mort.

- Lisez les consignes de mise en garde qui suivent avant de monter le produit.
- Ne montez pas le produit si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments. Cela a un effet négatif sur la vision, la vigilance, la coordination et le jugement.
- Ce produit contient des petites pièces et il doit être assemblé par un adulte.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Ne modifiez pas le produit.
- Le produit doit être utilisé uniquement conformément à l'usage auquel il est destiné.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du produit.
- Ne montez pas sur le produit et ne vous tenez pas debout dessus.
- Veillez à poser le produit sur une surface stable.

3 Montage

3.1 Pour assembler le produit

1

Installez le panneau arrière entre les panneaux droit et gauche et vissez les vis (Figure 2).

2

Installez le panneau avant entre les panneaux droit et gauche (Figure 3).

3

Installez le panneau supérieur et vissez les vis (Figure 4).

4

Installez le panneau inférieur puis couchez le produit sur le dos et vissez les vis en bas (Figure 5).

5

Montez les coins à chaque angle du fond du produit (Figure 6).

6

Montez les pieds en caoutchouc (Figure 7).

7

Montez les clips des étagères à la hauteur souhaitée et placez les étagères sur les clips (Figure 8).

- 8** Montez la goupille et la rondelle (A) et glissez la partie inférieure de la porte dessus (B). Appuyez sur la goupille supérieure (C) et faites glisser la porte à l'intérieur du cadre afin de la bloquer en place (D) (Figure 9).

4 Entretien

- Nettoyez le produit si nécessaire avec un chiffon humide et du détergent doux.

5 Mise au rebut

5.1 Pour mettre le produit au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale en mettant le produit au rebut.

6 Caractéristiques techniques

Spécifications	Valeur
Charge maximale par étagère	50 kg
Dimensions (L x H x P)	100x190x40 cm
Poids	63 kg

1 Inleiding

1.1 Productbeschrijving

Opbergkast met 2 deuren, 4 planken en in hoogte verstelbare poten.

1.2 Beoogd gebruik

Het product is bedoeld als opbergsysteem voor in huis.

1.3 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor eventueel later gebruik.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de toepasselijke regelgeving.

1.4 Productoverzicht

Afbeelding 1

1. Linker paneel
2. Rechter paneel
3. Achterpaneel
4. Voorpaneel
5. Linker deur
6. Rechter deur
7. Bovenkant
8. Onderkant
9. Plank
10. Schroef M5x12
11. Plankdrager
12. Deurpen
13. Sluitring
14. Poten
15. Beugel
16. Sleutels

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsdefinities

⚠ Waarschuwing! Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of de dood.

⚠ Voorzichtig! Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan het product, andere materialen of de omgeving.

Opmerking! Informatie die vereist is in een bepaalde situatie.

2.2 Veiligheidsinstructies

⚠ Waarschuwing! Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of overlijden.

- Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product monteert.
- Monteer het product niet als u moe, ziek of onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen bent. Dit heeft een negatieve invloed op uw zicht, alertheid, coördinatie en beoordelingsvermogen.
- Het product bevat kleine onderdelen en moet door een volwassene worden gemonteerd.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Het product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van het product niet.
- Niet op product klimmen of er op gaan staan.
- Plaats het product op een stabiele ondergrond.

3 Montage

3.1 Product monteren

1. Plaats het achterpaneel tussen het linker- en rechterpaneel en draai de schroeven vast (Afbeelding 2).
2. Plaats het voorpaneel tussen het linker- en rechterpaneel (Afbeelding 3).
3. Plaats de bovenkant en draai de schroeven vast (Afbeelding 4).
4. Plaats de bodemplaat, leg het product op de achterzijde en draai de schroef aan de onderkant vast (Afbeelding 5).
5. Monteer op elke hoek een beugel aan de onderkant van het product (Afbeelding 6).
6. Monteer de rubber poten (Afbeelding 7).
7. Monteer de plankdragers op de gewenste hoogte en plaats de planken (Afbeelding 8).

- 8** Monteer de deurpen en sluitring (A) en plaats de onderkant van de deur op de pen (B).
Duw de bovenste pen iets in (C) en schuif de deur in het frame totdat deze vastklikt (D) (Afbeelding 9).

4 Onderhoud

- Reinig het product indien nodig met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

5 Verwijdering

5.1 Het product verwijderen

- Volg de lokale voorschriften bij het verwijderen van het product.

6 Technische gegevens

Specificatie	Waarde
Maximale belasting per plank	50 kg
Afmetingen (B x H x D)	100x190x40 cm
Gewicht	63 kg



www.jula.com