

**SV VÄGGLADDARE USB A+2xUSB C
BRUKSANVISNING**

Översättning av originalinstruktioner

**NO VEGGLADER USB A+2xUSB C
BETJENINGSANVISNINGER**

Oversettelse av originalinstruksjonene

**DA OPLADERSTIK TIL USB-A/2XUSB-C
BETJENINGSVEJLEDNING**

Oversættelse af den originale vejledning

**PL ŁADOWARKA ŚCIENNA USB A+2xUSB C
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przekład instrukcji oryginalnej

**EN WALL CHARGER USB A+2xUSB C
OPERATING INSTRUCTIONS**

Original instructions

**DE WANDLADEGERÄT USB A+2xUSB C
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Übersetzung der Originalanleitung

**FI SEINÄLATURI USB A+2xUSB C
KÄYTTÖOHJE**

Alkuperäisten ohjeiden käännös

**FR CHARGEUR MURAL USB A+2xUSB C
INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Traduction des instructions d'origines

**NL WANDOPLADER USB A+2xUSB C
BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

1 Inledning

1.1 Produktbeskrivning

Produkten är en vägggladdare med USB A- och 2xC-portar.

1.2 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida användning.
	Denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv och -förfordningar.
	Endast avsedd för inomhusbruk.
	Dubbelisolering (säkerhetsklass II), behöver inte jordas.
	Återvinns som elektroniskt avfall.

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner



Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för skador och dödsfall.



Försiktighet! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

Obs! Information som är nödvändig i en specifik situation.

2.2 Allmänna säkerhetsinstruktioner



Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för skador och dödsfall.

- Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Produkten får endast användas för sitt avsedda ändamål.
- Endast för inomhusbruk.

- Kontrollera att den anslutna produktens nominella data överensstämmer med produktens tekniska data. Nominella data för anslutna apparater får inte överstiga produktens tekniska data.
- Se till att kontakten på den anslutna strömkabeln är helt isatt i laddarens uttag.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller någon annan vätska.
- Öppna eller demontera inte produkten. Produkten har inga delar som kan repareras av användaren.
- Anslut produkten till ett lättillgängligt eluttag nära den produkt som ska laddas.
- Produkten måste vara lättillgänglig.
- Utsätt inte produkten för stänk eller droppande vatten eller någon annan form av vätska.
- Produkten är endast avsedd att användas vid normal rumstemperatur.
- Koppla bort produkten eller USB-kablarna när produkten inte används eller när laddningen är klar, på grund av brandrisk.
- Använd inte skadade eller defekta kablar.
- Använd produkten endast på en plats med god luftcirkulation. Håll den borta från värmekällor.

3 Kassering

3.1 Att kassera produkten

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Bränn inte produkten.

4 Tekniska data

Specifikation	Värde
Nominell ingång	110/230 V

PRODUKTINFORMATIONSBLAG (EU) 2019/1782

Publicerad information	Värde och precision	Enhet
Tillverkarens namn eller varumärke, registreringsnummer och adress	ANSLUT	-
Modellbeteckning	027472	-
Ingående spänning	230	V
Ingående växelströmsfrekvens	50/60	Hz
Utgående spänning	20,0	V
Utgående ström	3,25	A
Uteffekt	65,0	W
Genomsnittlig aktiv effekt	86,5	%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	79,4	%
Strömförbrukning utan belastning	0,3	W

1 Introduksjon

1.1 Produktbeskrivelse

Produktet er en veggglader med USB A-port og to USB C-porter.

1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og sørg for at du forstår instruksjonene før du bruker produktet. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.
	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og -forordninger.
	Kun beregnet for innendørs bruk.
	Dobbeltisolert (sikkerhetsklasse II), trenger ikke jordes.
	Gjenvinnes som elektrisk avfall.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

 **Advarsel!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene er det fare for død eller skade.

 **OBS!** Om du ikke følger disse instruksjonene er det en fare for skade på produktet, på andre materialer eller på området rundt.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

 **Advarsel!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene er det fare for død eller skade.

- Les advarselsinstruksjonene som følger før du bruker produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.

- Ikke modifier eller endre produktet.
- Produktet skal bare brukes til dets tiltenkte formål.
- Kun til innendørs bruk.
- Kontroller at det tilkoblede apparatets nominelle data stemmer overens med de tekniske dataene for produktet. Nominelle data for tilkoblede apparater må ikke overskride de tekniske dataene for produktet.
- Pass på at støpselet på den tilkoblede strømkabelen er satt helt inn i ladekontakten.
- Ikke senk produktet ned i vann eller annen væske.
- Ikke åpne eller demonter produktet. Produktet har ingen deler som kan repareres av brukeren.
- Koble produktet til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet som skal lades.
- Produktet må være lett tilgjengelig.
- Produktet må ikke utsettes for sprutende eller dryppende vann eller andre væsker.
- Produktet er kun beregnet for bruk ved normal romtemperatur.
- Koble fra produktet eller USB-kablene når produktet ikke er i bruk, eller når ladingen er fullført, på grunn av brannfare.

- Ikke bruk skadede eller defekte kabler.
- Bruk produktet kun på et sted med god luftgjennomstrømning. Hold det unna varmekilder.

3 Avhending

3.1 Kassering av produktet

- Følg lokale forskrifter når du kaster produktet. Ikke brenn produktet.

4 Tekniske data

Spesifikasjon	Verdi
Nominell inngang	110/230 V

PRODUKTINFORMASJON (EU) 2019/1782

Informasjon publisert	Verdi og presisjon	Enhet
Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse.	ANSLUT	-
Modellnummer	027472	-
Inngangsspenning	230	V
AC-inngangsfrekvens	50/60	Hz
Utgangsspenning	20,0	V
Utgangsstrøm	3,25	A
Utgangseffekt	65,0	W
Gjennomsnittlig aktiv effekt	86,5	%
Effekt ved lav belastning (10 %)	79,4	%
Strømforbruk uten belastning	0,3	W

1 Indledning

1.1 Produktbeskrivelse

Produktet er en vægoplader med USB A- og 2 C-porte.

1.2 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Produktet overholder gældende EU-direktiver og -forordninger.
	Kun beregnet til indendørs brug.
	Dobbeltisoleret (sikkerhedsklasse II), behøver ikke at blive jordet.
	Skal bortskaffes som elektronikaffald.

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner



Advarsel! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskaade.



Forsigtig! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

Bemærk! Information der er nødvendig i bestemte situationer.

2.2 Generel sikkerhedsanvisning



Advarsel! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskaade.

- Læs nedenstående advarsler, før du bruger produktet.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Undlad at foretage ændringer på produktet.
- Produktet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Kun til indendørs brug.

- Kontroller, at det tilsluttede apparats nominelle data svarer til de tekniske data for produktet. Nominelle data for tilsluttede apparater må ikke overstige de tekniske data for produktet.
- Sørg for, at stikket på det tilsluttede strømkabel er sat helt ind i opladerstikket.
- Undgå at nedsænke produktet i vand eller anden væske.
- Batteriet må ikke åbnes eller skilles ad. Produktet har ingen dele, der kan repareres af brugeren.
- Slut produktet til en let tilgængelig stikkontakt tæt på det produkt, der skal oplades.
- Produktet skal være let tilgængeligt.
- Udsæt ikke produktet for sprøjtende eller dryppende vand eller andre væsker.
- Produktet er kun beregnet til at blive brugt ved normal stuetemperatur.
- Afbryd produktet eller USB-kablerne, når produktet ikke er i brug, eller når opladningen er fuldført, på grund af brandfare.
- Brug ikke beskadigede eller defekte kabler.
- Brug produktet kun på et sted med god luftgennemstrømning. Hold det væk fra varmekilder.

3 Bortskaffelse

3.1 Sådan bortskaffes produktet

- Sørg for at følge de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

4 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Nominel indgang	110/230 V

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Offentliggjorte oplysninger	Værdi og præcision	Enhed
Producentens navn eller varemærke, nummer i handelsregisteret og adresse	ANSLUT	-
Modelidentifikation	027472	-
Indgangsspænding	230	V
Inputvekselstrømsfrekvens	50/60	Hz
Udgangsspænding	20,0	V
Udgangsstrøm	3,25	2 A
Udgangseffekt	65,0	W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	86,5	%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79,4	%
Effektforbrug i nullast-tilstand	0,3	W

1 Wprowadzenie

1.1 Opis produktu

Produkt to ładowarka sieciowa z portami USB A i 2 x C.

1.2 Symbole

	Przed użyciem produktu przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i upewnij się, że ją rozumiesz. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw i rozporządzeń unijnych.
	Przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
	Podwójna izolacja (II klasa bezpieczeństwa), nie wymaga uziemienia.
	Utylizuj jak odpady elektryczne.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje rodzaju ostrzeżeń

 **Ostrzeżenie!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

 **Przestroga!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów, a także wyrządzenia szkód w otoczeniu.

Uwaga! Informacje istotne w konkretnej sytuacji.

2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

 **Ostrzeżenie!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

- Nie modyfikuj produktu.
- Produktu wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Sprawdź, czy dane znamionowe podłączonego urządzenia odpowiadają danym technicznym produktu. Dane znamionowe dla podłączonych urządzeń nie mogą przekraczać danych technicznych produktu.
- Upewnij się, że wtyczka podłączonego kabla zasilającego jest całkowicie włożona do gniazda ładowarki.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie otwieraj ani nie demontuj produktu. Produkt nie posiada żadnych części, które mogą być naprawione przez użytkownika.
- Podłącz produkt do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego w pobliżu ładowanego produktu.
- Produkt musi być łatwo dostępny.
- Nie wystawiaj produktu na działanie rozpryskiwanej lub kapiącej wody ani innych płynów.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w temperaturze pokojowej.

- Odłącz produkt lub kable USB, gdy produkt nie jest używany lub gdy ładowanie zostało zakończone, ze względu na ryzyko pożaru.
- Nie używaj uszkodzonych lub wadliwych kabli.
- Używaj produktu wyłącznie w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła.

3 Utylizacja

3.1 Utylizowanie produktu

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie pal produktu.

4 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Wejście znamionowe	110/230 V

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (UE) 2019/1782

Opublikowane informacje	Wartość i precyzja	Jednostka
Nazwa producenta lub znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres	ANSLUT	-
Identyfikator modelu	027472	-
Napięcie wejściowe	230	V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	20,0	V
Prąd wyjściowy	3,25	A
Moc wyjściowa	65,0	W
Średnia sprawność czynna	86,5	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	79,4	%
Pobór mocy bez obciążenia	0,3	W

1 Introduction

1.1 Product description

The product is a wall charger with USB A and 2xC ports.

1.2 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	This product complies with applicable EU directives and regulations.
	Only intended for indoor use.
	Double insulation (safetyclass II), does not need to be earthed.
	Recycle as electrical waste.

2 Safety

2.1 Safety definitions



Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.



Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 General safety instruction



Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Read the warning instructions that follow before you use the product.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not modify the product.
- The product must only be used for its intended purpose.
- For indoor use only.

- Check that the nominal data of the connected appliance corresponds to the technical data for the product. Nominal data for connected appliances must not exceed the technical data for the product.
- Make sure that the plug on the connected power cable is fully inserted into the charger socket.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- Do not open or dismantle the product. The product does not have any parts that can be repaired by the user.
- Connect the product to an easily accessible power outlet close to the product to be charged.
- The product must be easily accessible.
- Do not expose the product to splashing or dripping water, or any other liquid.
- The product is only intended to be used at normal room temperature.
- Disconnect the product or USB cables when the product is not in use, or when the charging is complete because of the risk of fire.
- Do not use damaged or defective cables.
- Use the product only in a location with good airflow. Keep away from heat sources.

3 Disposal

3.1 To discard the product

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

4 Technical data

Specification	Value
Rated input	110/230 V

PRODUCT INFORMATION SHEET (EU) 2019/1782

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	ANSLUT	-
Model identifier	027472	-
Input voltage	230	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	20.0	V
Output current	3.25	A
Output power	65.0	W
Average active efficiency	86.5	%
Efficiency at low load (10 %)	79.4	%
No-load power consumption	0.3	W

1 Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Wandladegerät mit einem USB-A- und zwei C-Anschlüssen.

1.2 Symbole

	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen.
	Nur für den Innenbereich bestimmt.
	Doppelte Isolierung (Schutzklasse II), muss nicht geerdet werden.
	Als Elektroschrott entsorgen.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise



Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.



Achtung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

- Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.
- Das Produkt darf nicht modifiziert werden.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

- Nur für den Innenbereich.
- Überprüfen Sie, ob die Nenndaten des angeschlossenen Geräts mit den technischen Daten des Produkts übereinstimmen. Die Nenndaten der angeschlossenen Geräte dürfen die technischen Daten des Produkts nicht überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker des angeschlossenen Netzkabels vollständig in die Ladebuchse eingesteckt ist.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt nicht. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.
- Schließen Sie das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des aufzuladenden Produkts an.
- Das Produkt muss leicht zugänglich sein.
- Setzen Sie das Produkt keinem Spritz- oder Tropfwasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Das Produkt darf nur bei normaler Raumtemperatur verwendet werden.
- Trennen Sie das Produkt oder die USB-Kabel, wenn das Produkt nicht verwendet wird oder wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, da Brandgefahr besteht.

- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Kabel.
- Verwenden Sie das Produkt nur an einem Ort mit guter Luftzirkulation. Halten Sie es von Wärmequellen fern.

3 Entsorgung

3.1 So entsorgen Sie das Produkt

- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften einhalten. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

4 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Nennleistung	110/230 V

PRODUKTINFORMATIONSBLETT (EU) 2019/1782

Informationen veröffentlicht	Wert und Präzision	Einheit
Name oder Marke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	ANSLUT	-
Modellkennung	027472	-
Eingangsspannung	230	V
Eingangs-AC-Frequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	20	V
Ausgangsstrom	3,25	A
Ausgangsleistung	65	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	86,5	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	79,4	%
Stromverbrauch im Leerlauf	0,3	W

1 Johdanto

1.1 Tuotteen kuvaus

Tämä tuote on seinälaturi, jossa on USB A -portti ja 2 USB C -porttia.

1.2 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.
	Tämä tuote on siihen sovellettavien EU-direktiivien ja säännösten mukainen.
	Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
	Kaksoiseristetty (suojausluokka II), ei vaadi maadoitusta.
	Kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun mukana.

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusmääräykset



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.



Huomio! Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

Huom! Välttämättömiä tietoja tiettyihin tilanteisiin.

2.2 Yleiset turvaohjeet



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

- Lue seuraavat varoitukset ja ohjeet ennen tuotteen käytön aloittamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.

- Älä muokkaa tuotetta.
- Tuotetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkista, että liitetyn laitteen nimellistiedot vastaavat tuotteen teknisiä tietoja. Liitettyjen laitteiden nimellistiedot eivät saa ylittää tuotteen teknisten tietojen arvoja.
- Varmista, että liitetyn virtajohdon liitin on työnnetty perille asti laturin liitäntään.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä avaa tai pura tuotetta. Tuotteessa ei ole sellaisia osia, joita käyttäjä voi korjata.
- Liitä tuote helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan lähellä ladattavaa tuotetta.
- Tuotteen tulee olla helposti ulottuvilla.
- Älä altista tuotetta roiskeille tai tippuvalle vedelle tai muille nesteille.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain normaalissa huoneenlämpötilassa.

- Irrota tuote tai USB-kaapelit, kun tuotetta ei käytetä tai kun lataus on valmis, tulipalovaaran vuoksi.
- Älä käytä vaurioituneita tai viallisia kaapeleita.
- Käytä tuotetta vain paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pidä se erossa lämmönlähteistä.

3 Hävittäminen

3.1 Tuotteen hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

4 Tekniset tiedot

Tieto	Arvo
Nimellinen ottojännite	110/230 V

ASETUKSEN (EU) 2019/1782 MUKAISET TUOTETIEDOT

Julkaistavat tiedot	Arvo ja tarkkuus	Yksikkö
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	ANSLUT	-
Mallitunniste	027472	-
Ottojännite	230	V
Tuloverkkotaajuus	50/60	Hz
Antojännite	20,0	V
Antovirta	3,25	A
Antoteho	65,0	W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	86,5	%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	79,4	%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0,3	W

1 Introduction

1.1 Description du produit

Le produit est un chargeur mural avec port USB-A et 2 ports USB-C.

1.2 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez ces instructions pour référence future.
	Ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes applicables.
	Destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
	Double isolation (classe de sécurité II), ne nécessite pas de mise à la terre.
 	Recyclez comme déchet électrique.

2 Sécurité

2.1 Définitions de sécurité

 **Attention !** Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.

 **Attention !** Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

Remarque ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes générales de sécurité

 **Attention !** Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.

- Lisez les instructions d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.
- Évitez d'utiliser le produit s'il est endommagé.

- Ne modifiez pas le produit.
- Le produit doit être utilisé uniquement aux fins prévues.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Vérifiez si les données nominales de l'appareil branché correspondent aux données techniques du produit.
Les données nominales des appareils branchés ne doivent pas dépasser les données techniques du produit.
- Veillez à ce que la fiche du câble d'alimentation branché soit complètement insérée dans la prise du chargeur.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'ouvrez pas le produit et ne le démontez pas. Le produit ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Branchez le produit à une prise de courant facilement accessible et proche du produit à charger.
- Le produit doit être facilement accessible.
- N'exposez pas le produit à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau, ou à tout autre liquide.
- Le produit est uniquement destiné à être utilisé à une température ambiante normale.

- Déconnectez le produit ou les câbles USB lorsque le produit n'est pas utilisé ou lorsque la charge est terminée, en raison du risque d'incendie.
- N'utilisez pas de câbles endommagés ou défectueux.
- Utilisez le produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Tenez-le éloigné des sources de chaleur.

3 Élimination

3.1 Pour éliminer le produit

- Veillez à respecter les réglementations locales quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

4 Données techniques

Spécification	Valeur
Entrée nominale	110/230V

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT (UE) 2019/1782

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	ANSLUT	-
Identifiant du modèle	027472	-
Tension d'entrée	230	V
Fréquence CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	20,0	V
Courant de sortie	3,25	A
Puissance de sortie	65,0	W
Efficacité active moyenne	86,5	%
Rendement à faible charge (10 %)	79,4	%
Consommation à vide	0,3	W

1 Inleiding

1.1 Productbeschrijving

Het product is een wandlader met USB A- en 2 C-poorten.

1.2 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
	Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en -regelgeving.
	Alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
	Dubbele isolatie (veiligheidsklasse II), hoeft niet geaard te worden.
	Recyclen als elektrisch afval.

2 Veiligheid

2.1 Definities veiligheid



Waarschuwing! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot overlijden of letsel.



Voorzichtig! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

Let op! Informatie die in een bepaalde situatie noodzakelijk is.

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



Waarschuwing! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot overlijden of letsel.

- Lees de navolgende waarschuwingsvoorschriften voordat u het product gebruikt.
- Gebruik het product niet als dit is beschadigd.
- Modificeer het product niet.

- Het product mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Controleer of de nominale gegevens van het aangesloten apparaat overeenkomen met de technische gegevens van het product. Nominale gegevens voor aangesloten apparaten mogen de technische gegevens van het product niet overschrijden.
- Zorg ervoor dat de stekker van de aangesloten stroomkabel volledig in het stopcontact van de oplader zit.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistof.
- Open of demonteer het product niet. Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Sluit het product aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van het op te laden product.
- Het product moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stel het product niet bloot aan spatwater, druiptwater of andere vloeistoffen.

- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij normale kamertemperaturen.
- Koppel het product of de USB-kabels los wanneer het product niet in gebruik is of wanneer het opladen is voltooid, vanwege brandgevaar.
- Gebruik geen beschadigde of defecte kabels.
- Gebruik het product alleen op een locatie met goede luchtcirculatie. Houd het uit de buurt van warmtebronnen.

3 Afvoeren

3.1 Het product afvoeren

- Denk eraan dat u de plaatselijke regelgeving voor verwijderen van het product naleeft. Verbrand het product niet.

4 Technische gegevens

Specificaties	Waarde
Nominaal ingangsvermogen	110/230 V

PRODUCTINFORMATIEBLAD (EU) 2019/1782

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregistratienummer en adres	ANSLUT	-
Modelaanduiding	027472	-
Ingangsspanning	230	V
Ingangsfrequentie AC	50/60	Hz
Uitgangsspanning	20,0	V
Uitgangsstroom	3,25	A
Uitgangsvermogen	65,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	86,5	%
Rendement bij lage belasting (10%)	79,4	%
Stroomverbruik zonder belasting	0,3	W



www.jula.com