

# Hard Head™

Item no. 018984



## REMOTE CONTROL FOR GARAGE DOOR OPENER

FJÄRRKONTROLL TILL GARAGEPORTSÖPPNARE  
FJERNKONTROLL TIL GARASJEPORTÅPNER  
FJERNBETJENING TIL GARAGEPORTÅBNER  
PILOT DO NAPĘDU BRAM GARAŻOWYCH  
FERNBEDIENUNG FÜR GARAGENTORÖFFNER  
KAUKOSÄÄDIN AUTOTALLIN OVENAVAAJAAN  
TÉLÉCOMMANDE POUR OUVRE-PORTE DE GARAGE  
AFSTANDSBEDIENING VOOR GARAGEDEUROPENER

### **EN OPERATING INSTRUCTIONS**

▲ Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. (Translation of the original instructions)

### **SV BRUKSANVISNING**

▲ Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning. Spara den för framtida bruk. (Original bruksanvisning)

### **NO BRUKSANVISNING**

▲ Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. (Oversettelse av original bruksanvisning)

### **DA BETJENINGSVEJLEDNING**

▲ Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. (Oversættelse af den originale vejledning)

### **PL INSTRUKCJA OBSŁUGI**

▲ Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### **DE BEDIENUNGSANLEITUNG**

▲ Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. (Bedienungsanleitung im Original)

### **FI KÄYTTÖOHJEESTA**

▲ Tärkeää! Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä! Säilytä se myöhempää käyttöä varten. (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

### **FR MODE D'EMPLOI**

▲ Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le. (Traduction des instructions originales)

### **NL GEBRUIKSAANWIJZING**

▲ Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. (Vertaling van de originele instructies)



**EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE /  
EU SAMSVARSERKLÄRING / EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING /  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSEERKLÄRUNG /  
EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ /  
EU CONFORMITEITSVERKLARING**

Item number / Artikelnummer / Artikkelnnummer / Varenummer / Numer artykułu /  
Artikelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

018984

**Hard  
Head™**

Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten. / Denne overensstemmelseserklæring er utstedt under producentens eansvar. / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. / Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. / La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabriquant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

**REMOTE / FJÄRRKONTROLL / FJERNKONTROLL / FJERNBETJENING /  
ZDALNE STEROWANIE / FERNBEDIENUNG / KAUKOSÄÄDIN / TÉLÉCOMMANDE /  
AFSTANDBEDIENING**

Conforms to the following directives, regulations and standards: / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder: / Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder: / Overholder følgende direktiver, forordninger og standarder: / Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacją i normami: / Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen: / Seuraa vieni direktiivien, asetusten ja standardien mukainen: / Conforme aux directives, règlements et normes suivants: / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

Directive/Regulation	Harmonised standard
RED 2014/53/EU	EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 50663:2017, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012

This product was CE marked in year: / Produkten CE-märktes år: / Dette produktet ble CE-merket dette året: / Produktet blev CE-mærket i år: / Wyrób oznakowany znakiem CE w roku: / Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr: / Tämä tuote on CE-merkitty vuonna: / Ce produit a reçu le marquage CE en: / Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -21

Skara 2021-11-26

**Fredrik Bohman**  
BUSINESS AREA MANAGER

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se [www.jula.se](http://www.jula.se)

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på [www.jula.no](http://www.jula.no)

Viktigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. Ret til ændringer forbeholdes. Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på [www.jula.com](http://www.jula.com)

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!. Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na [www.jula.pl](http://www.jula.pl)

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. Jula reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see [www.jula.com](http://www.jula.com)

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.jula.com](http://www.jula.com)

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: [www.jula.com](http://www.jula.com)





Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir [www.jula.com](http://www.jula.com)

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie [www.jula.com](http://www.jula.com)

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA




© Jula AB 2025-05-14

1



## SÄKERHETSANVISNINGAR

### SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Produkten är godkänd i enlighet med tillämpliga direktiv.
	Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

## TEKNISKA DATA

Mått	L 57 x B 13 x H 31 mm
Radiofrekvens	433,92 MHz
Batteri	E27A 12 V

## PRODUKTBeskrivning

Produkten är en fjärrkontroll avsedd för Hard Head garageportsöppnare (018-980). Produkten drivs med 1 st. 12 V-batteri storlek E27A. Placera en fjärrkontroll i var och en av hushållets bilar eller lägg undan en som reserv.

## ANVÄNDNING

### Hopparring med portöppnaren

1. Sätt i stickkontakten. Bokstaven H blinkar på displayen och belysningen tänds. Enheten är nu i viloläge (bild 1).
2. Håll knappen LEARN på portöppnaren intryckt i minst 2 sekunder. Symbolen • visas på displayen (bild 2). Tryck två gånger på den portöppningsknapp vars kod ska paras ihop med portöppnaren. Symbolen • blinkar flera gånger på displayen och därefter visas bokstaven H (bild 3).
3. Fjärrkontrollknappens kod är därmed överförd till portöppnaren och hopparringen är klar.

#### BILD 1

#### OBS!

**Upprepa stegen ovan om hopparring av ytterligare fjärrkontroller behövs. Portöppnaren har minnesutrymme för upp till 10 fjärrkontroller.**

## Radering av samtliga koder

Håll knappen LEARN intryckt på fjärrkontrollen. Symbolen • visas på displayen och växlar sedan till bokstaven H. När H börjar blinka på displayen är koderna raderade (bild 4).




### **OBS!**

**Knappsatsen raderas tillsammans med fjärrkontrollerna.**

## Användning av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har 4 knappar som kan paras ihop med 4 olika portöppnare. När en knapp har hopparats styr den "sin" portöppnare genom upprepade tryckningar i den rullande sekvensen öppna - stopp - stäng - stopp - öppna ...

**SIKKERHETSINSTRUKSJONER****SYMBOLER**

	Les instruksjonene.
	Godkjent i henhold til relevante standarder.
	Resirkuler kassert produkt i henhold til lokale forskrifter.

**TEKNISKE DATA**

Størrelse	L57xB13xH31 mm
Radiofrekvens	433,92 MHz
Batteri	E27A 12 V

**BESKRIVELSE**

Fjernkontroll for å styre Hard Heads garasjeportåpner (018-980). Drives av 1 stk. E27A 12 V-batteri. Legg en i hver bil eller kjøp en for å ha i reserve.

## BRUK

### Implementere tilgangskode

1. Sett inn pluggen. H blinker i displayet og lyset slås på. Enheten er i standbymodus (figur 1).
2. Hold inne LEARN-knappen på åpneren i minst 2 sekunder. Symbolet • vises i displayet (figur 2). Trykk på knappen på fjernkontrollen for å kontrollere garasjeporten. Symbolet • blinker flere ganger, og så vises H (figur 3).
3. Nå er koden innlært på åpneren.

### BILDE 1

### MERK!

**Gjenta fremgangsmåten over hvis du skal innlære flere fjernkontroller. Denne åpneren kan lære koder for opptil 10 fjernkontroller.**

### Slette alle fjernkontrollkoder

Hold inne LEARN-knappen på åpneren. Symbolet • vises i displayet og bytter til H. Når H blinker i displayet, slettes kodene (figur 4).

**ADVARSEL!**




**Tastaturet blir også slettet sammen med fjernkontrollen.**

**Bruke fjernkontrollen**

Hver av de 4 knappene på fjernkontrollen kan programmeres til å kontrollere 4 ulike garasjeportåpnere. Når knappen er programmert, kan den brukes til å veksle kjøresekvensen (åpne-stopp-lukk-stopp-åpne).

## SIKKERHEDSMEDDELELSER

### SYMBOLER

	Læs betjeningsvejledningen.
	Produktet er godkendt i overensstemmelse med de gældende direktiver.
	Udtjente produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

## TEKNISKE DATA

Mål	L 57 x B 13 x H 31 cm
Radiofrekvens	433,92 MHz
Batteri	E27A 12V

## PRODUKTBESKRIVELSE

Produktet er en fjernbetjening til Hard Head garageportåbner (018-980). Produktet bruger 1 stk. E27A 12V-batteri. Sørg for, at der er en fjernbetjening i hver af husstandens biler, eller hav en i reserve.

## BETJENING

### Anvend adgangskode

1. Sæt stikket i. H blinker på displayet, og lyset tænder. Enheden er nu i dvaletilstand (figur 1).
2. Tryk på knappen LEARN på portåbneren, og hold den inde i mindst 2 sekunder. • vises på displayet (figur 2). Tryk to gange på knappen på fjernbetjeningen til portåbneren. • blinker flere gange på displayet, hvorefter H vises (figur 3).
3. Portåbneren husker nu koden.

### FIGUR 1

### OBS!

**Gentag ovenstående trin, hvis der er koder til flere fjernbetjeningen, som skal huskes. Portåbneren kan huske koder til op til 10 fjernbetjeningen.**

### Sletning af alle fjernbetjeningskoder

Tryk på knappen LEARN på fjernbetjeningen, og hold den inde. • vises på displayet og skifter derefter til H. Når H blinker på displayet, er koderne slettet (figur 4).




**OBS!**

**Tastaturet slettes sammen med fjernbetjeningerne.**

**Brug af fjernbetjening**

Hver af de 4 knapper på fjernbetjeningen kan programmeres til at styre 4 forskellige garageportåbnere. Når knappen er programmeret, kan den bruges til at skifte mellem sekvensen (åben - stop - luk - stop - åben).

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA****SYMBOLE**

	Przeczytaj instrukcję.
	Zatwierdzona zgodność z odpowiednimi dyrektywami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

**DANE TECHNICZNE**

Wymiary	D57xS13xW31 mm
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz
Bateria	E27A 12 V

**OPIS**

Pilot do sterowania napędem bramy garażowej Hard Head (018-980). Zasilany jedną baterią E27A 12 V. Umieścić po jednym w każdym samochodzie lub kupić jeden na zapas.

## OBŚLUGA

### Wprowadzanie kodu dostępu

1. Podłącz wtyczkę. Na wyświetlaczu zacnie migać litera H i włączy się podświetlenie. Urządzenie jest w trybie czuwania (rysunek 1).
2. Naciskaj przycisk LEARN na napędzie przez co najmniej 2 sekundy. Zostanie wyświetlony symbol • (rysunek 2). Naciśnij dwukrotnie przycisk na pilocie, aby sterować bramą garażową. Symbol • mignie kilka razy, po czym zostanie wyświetlona litera H (rysunek 3).
3. Kod został zaprogramowany w napędzie.

#### RYS. 1

### UWAGA!

**Powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz zaprogramować dodatkowe piloty. Napęd może zapamiętać kody maksymalnie 10 pilotów.**

## Usuwanie kodów wszystkich pilotów

Naciśnij i przytrzymaj przycisk LEARN na napędzie. Symbol • na wyświetlaczu zostanie zastąpiony literą H. Kiedy litera H na wyświetlaczu będzie migać, kody zostaną usunięte (rysunek 4).

### UWAGA!




**Tastaturet blir også slettet sammen med fjernkontrollen.**

## Obsługa pilota

Każdy z 4 przycisków na pilocie można zaprogramować do sterowania napędami 4 różnych bram garażowych. Po zaprogramowaniu przycisku można go używać do zmiany sekwencji działania (otwórz-zatrzymaj-zamknij-zatrzymaj-otwórz).

## SAFETY INSTRUCTIONS

### SYMBOLS

	Read the instructions.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

## TECHNICAL DATA

Size	L57xW13xH31 mm
Radio frequency	433,92 MHz
Battery	E27A 12V

## DESCRIPTION

Remote control to control Hard Head garage door opener (018-980). Powered by 1 E27A 12V battery. Place one in each car or buy one in reserve.

**USE****Apply access code**

1. Plug in the plug. H flashes in the display and the light goes on. The unit is in standby mode (figure 1).
2. Press the LEARN button on the opener for at least 2 seconds. • is shown on the display (figure 2). Press the button on the remote control to control the garage door twice.  
• flashes several times, after which H is shown (figure 3).
3. The code has been learned by the opener.

**FIG. 1****NOTE:**

**Repeat the above steps if codes for additional remote controls are to be learned. The opener can learn codes for up to 10 remote controls.**

## Erase all remote control codes

Press and hold the LEARN button on the opener.

- is shown on the display and switches to H. When H flashes on the display the codes are erased (figure 4).




### NOTE:

**The keypad will also be erased together with the remotes.**

## Using the remote control

Each of the 4 buttons on the remote control can be programmed to control 4 different garage door openers. When the button is programmed it can be used to switch the running sequence (open-stop-close-stop-open).

**SICHERHEITSHINWEISE****SYMBOLE**

	Lesen Sie die Anweisungen.
	Genehmigt gemäß den entsprechenden Richtlinien.
	Recyceln Sie weggeworfene Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.

**TECHNISCHE DATEN**

Größe	L 57 x B 13 x H 31 mm
Funkfrequenz	433,92 MHz
Batterie	E27A 12 V

**BESCHREIBUNG**

Fernbedienung zur Steuerung des Garagentoröffners von Hard Head (018-980). Stromversorgung über eine E27A 12 V-Batterie. Legen Sie eine in jedes Auto oder kaufen Sie eine als Reserve.

## VERWENDUNG

### Zugangscode anwenden

1. Stecken Sie den Stecker ein. H blinkt im Display und die Anzeige leuchtet auf. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus (Abbildung 1).
2. Drücken Sie die Taste LEARN am Öffner mindestens 2 Sekunden lang. • Wird auf dem Display angezeigt (Abbildung 2). Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um das Garagentor mehrere Male zu steuern. • Blinkt zweimal, danach wird H angezeigt (Abbildung 3).
3. Der Code wurde vom Öffner gespeichert.

#### ABB. 1

### ACHTUNG!

**Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Codes für zusätzliche Fernbedienungen gespeichert werden sollen. Der Öffner kann Codes für bis zu 10 Fernbedienungen speichern.**

## Löschen aller Codes der Fernbedienung

Halten Sie die Taste LEARN am Öffner gedrückt. Auf dem Display wird • angezeigt und wechselt zu H. Wenn H auf dem Display blinkt, sind die Codes gelöscht (Abbildung 4).

### WARNUNG!




**Die Tastatur wird zusammen mit den Fernbedienungen gelöscht.**

## Verwendung der Fernbedienung

Jede der 4 Tasten auf der Fernbedienung kann so programmiert werden, dass sie 4 verschiedene Garagentoröffner steuert. Wenn die Taste programmiert ist, kann sie verwendet werden, um die Lauffolge zu schalten (öffnen-stopp-schließen-stopp-öffnen).

## TURVALLISUUSOHJEET

### SYMBOLIT

	Lue ohjeet.
	Hyväksytty asiaa koskevien direktiivien mukaisesti.
	Kierrätä käytetty tuote paikallisten määräysten mukaisesti.

## TEKNISET TIEDOT

Koko	L57xW13xH31 mm
Radiotaajuus	433,92 MHz
Paristo	E27A 12V

## KUVAUS

Kaukosäädin Hard Head -autotallin ovenavaajan ohjaamiseen (018-980). Virtalähteenä 1 E27A 12V paristo. Laita yksi jokaiseen autoon tai osta yksi varalle.

## KÄYTTÖ

### Käytä pääsykoodia

1. Kytke pistotulppa. H vilkkuu näytössä ja valo syttyy. Laite on valmiustilassa (kuva 1).
2. Paina avaajan LEARN-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan. • näytetään näytössä (kuva 2). Paina kaukosäätimen painiketta autotallin oven ohjaamiseksi useita kertoja. • vilkkuu kahdesti, minkä jälkeen näytetään H (kuva 3).
3. Avaaja on oppinut koodin.

#### KUVA 1

### HUOM!

**Toista edellä mainitut vaiheet, jos haluat ohjelmoida koodeja muita kaukosäätimiä varten. Avaajaan voi ohjelmoida koodit jopa 10 kaukosäätimelle.**

### Poista kaikki kaukosäätimen koodit

Pidä avaajan LEARN-painiketta painettuna. • näkyy näytössä ja vaihtuu H:ksi. Kun H vilkkuu näytössä, koodit poistetaan (kuva 4).




**HUOM!**

**Näppäimistö tyhjennetään yhdessä kauko-ohjainten kanssa.**

**Kaukosäätimen käyttö**

Kukin kaukosäätimen 4 painikkeesta voidaan ohjelmoida ohjaamaan 4 eri autotallin oven avaajaa. Kun painike on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää vaihtamaan ajosekvenssiä (auki-seis-kiinni-seis-auki).

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ****SYMBOLES**

	Lisez les instructions.
	Homologué conformément aux directives en vigueur.
	Lorsqu'il est mis au rebut, le produit doit être recyclé conformément aux réglementations locales.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Taille	57 x 13 x 31 mm (L x l x h)
Fréquence radio	433,92 MHz
Pile	E27A 12V

**DESCRIPTION**

Télécommande pour contrôler le bloc moteur de garage Hard Head (018-980). Alimentée par 1 pile E27A 12 V.  
Conservez la télécommande dans la voiture.

Vous pouvez également vous procurer une télécommande supplémentaire.

## UTILISATION

### Appliquez le code d'accès

1. Branchez la prise. Un H clignote sur l'affichage et la lumière s'allume. L'appareil est en mode veille (figure 1).
2. Appuyez sur le bouton LEARN de la motorisation pendant au moins deux secondes. Un point • s'affiche (figure 2). Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la télécommande pour commander la porte du garage. Un point • clignote deux fois, puis un H s'affiche (figure 3).
3. Le code a été mémorisé par la motorisation.

FIG. 1

### REMARQUE !

**Répétez les étapes ci-dessus si des codes de télécommandes supplémentaires doivent être mémorisés. La motorisation peut mémoriser les codes de 10 télécommandes maximum.**

## Effacez tous les codes de la télécommande

Appuyez et maintenez le bouton LEARN du bloc moteur. Un point • s'affiche puis un H apparaît. Lorsque le H clignote sur l'écran, les codes sont effacés (figure 4).

### ATTENTION !




**Le clavier sera également effacé en même temps que les télécommandes.**

## Utilisation de la télécommande

Chacun des quatre boutons de la télécommande peut être programmé pour commander quatre motorisations de portes de garage différentes. Lorsque le bouton est programmé, il peut être utilisé pour changer la séquence de fonctionnement (ouverture-arrêt-fermeture-arrêt-ouverture).

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### SYMBOLEN

	Lees de instructies.
	Goedgekeurd conform relevante richtlijnen.
	Afgedankte producten moeten volgens lokale regelgeving worden gerecycled.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting	L 57 x B 13 x H 31
Radiofrequentie	433,92 MHz
Batterij	E27A 12V

## BESCHRIJVING

Afstandsbediening voor de bediening van Hard Head-garagedeurenopeners (018-980). Aangedreven door één E27A 12V-batterij. Leg er eentje in elke auto of koop een reserve.

## GEBRUIK

### Toegangscodes gebruiken

1. Sluit de plug aan. H knippert op het scherm en het licht gaat aan. Het apparaat staat in de stand-bymodus (afbeelding 1).
2. Druk minstens 2 seconden op de knop LEARN (LEREN) op de opener. '•' wordt op het scherm weergegeven (afbeelding 2). Druk meerdere keren op de knop op de afstandsbediening om de garagedeur te bedienen. '•' knippert twee keer, waarna 'H' wordt weergegeven (afbeelding 3).
3. De opener heeft de code nu geleerd.

#### FIG. 1

#### NOTE:

**Herhaal bovenstaande stappen als codes voor extra afstandsbedieningen moeten worden geleerd. De opener kan codes leren voor maximaal 10 afstandsbedieningen.**

**LET OP!**

**Het toetsenblok wordt ook samen met de remotes gewist.**

**Alle codes van de afstandsbedieningen  
wissen**

Houd de knop LEARN (LEREN) op de opener ingedrukt. '•' wordt op het scherm weergegeven en wordt daarna 'H'. Wanneer 'H' op het scherm knippert, zijn de codes gewist (afbeelding 4).

**De afstandsbediening gebruiken**

Elk van de 4 knoppen op de afstandsbediening kan worden geprogrammeerd voor bediening van 4 verschillende garagedeuropeners. Wanneer de knop is geprogrammeerd, kan die worden gebruikt om de lopende volgorde te wijzigen (openen-stoppen-sluiten-stoppen-openen).

