

Planschbecken Höhe <40 cm Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG

Sicherheitshinweise

Vor dem Aufbau sowie der Benutzung des Planschbeckens sollten sämtliche in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Hinweise sorgfältig durchgelesen und befolgt werden. Diese beinhalten einige der potentiell am häufigsten auftretenden Gefahren der Freizeitgestaltung im Wasser. Aufgrund des Umfangs kann an dieser Stelle jedoch nicht auf sämtliche Risiken eingegangen werden. Bei Aufenthalt im Wasser sollte zu jeder Zeit mit Vorsicht sowie einem gesunden Maß Menschenverstand und Urteilsvermögen vorgegangen werden. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung für spätere Zwecke sorgfältig auf. Zudem können folgende Angaben je nach Art des Pools voneinander abweichen.

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das größte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
- Für unsichere Schwimmer oder gänzliche Nichtschwimmer sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise in Form von Schutzausrüstung, ergriffen werden.
- Sämtliches Spielzeug sollte außerhalb der Nutzung aus dem Planschbecken entfernt werden.
- Wird der Pool weder benutzt noch beaufsichtigt, müssen sämtliche Objekte aus dessen Umkreis (Stühle, großes Spielzeug etc.) entfernt werden. Diese können Kindern den unbeaufsichtigten Zugang erleichtern.

Sicherheitsvorrichtungen

- Um einen unerlaubten Zugang zu verhindern, empfiehlt sich der Aufbau einer entsprechenden Absperrung.
- Persönliche Schutzausrüstungen, Absperrungen, Abdeckplanen, Alarmsysteme oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind hilfreiche Hilfsmittel, ersetzen jedoch zu keinem Zeitpunkt eine ständige und Beaufsichtigung durch eine erwachsene Person.

Sicherheitsausrüstung

- Sämtliche Notfallnummern sollten stets griffbereit zur Verfügung stehen.

Sichere Nutzung des Family Pools

- Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.
- Erste Hilfe (Herz-Lungen-Wiederbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
- Sämtliche sich im Family Pool befindlichen Personen sollten mit Notfallmaßnahmen vertraut sein.
- Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
- Die Benutzung des Pools unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol ist untersagt.
- Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens vollständig von der Wasseroberfläche entfernen, wenn sie verwendet werden.
- Die Verwendung von Chemikalien zur Wasseraufbereitung ohne Wasserzirkulation birgt das Risiko eines direkten Kontakts, was zu schweren Verletzungen führen kann. Beachten Sie die Empfehlungen des Chemikalienherstellers bezüglich eines regelmäßigen Austausches des Wassers. Dieser Zeitraum kann je nach Grad der Verunreinigung (Geruch, Trübheitsgrad, Flecken am Poolboden) variieren.
- Halten Sie sich strikt an die Herstellerangaben bei der Dosierung von Poolchemikalien und überschreiten Sie niemals die vorgegebene Menge. Bewahren Sie Chemikalien stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Elektrogeräte dürfen in der Nähe des Pools nur gemäß den nationalen Sicherheitsbestimmungen verwendet und installiert werden.
- Entfernen Sie, wenn möglich, alle Zugangshilfen zum Pool und lagern Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Verwendung von weiterem Zubehör wie Leitern, Pumpen oder ähnlichem, welche nicht vom Hersteller des Pools empfohlen wurden, ist nicht gestattet.
- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet.



Kinder dürfen sich zu keiner Zeit ohne Aufsicht im Pool aufhalten.

Ein Hineinspringen ist untersagt.

- Bitte lesen und befolgen Sie sämtliche auf der Seitenwand abgebildeten Sicherheitshinweise.
- Wählen Sie vor dem Aufbau einen geeigneten Standort. Um das Risiko des Ertrinkens von Kleinkindern zu vermeiden, sollte dieser Ort für eine ständige Beaufsichtigung zu jeder Zeit einsehbar sein.

Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Artikelnummer	Teile
51041; 51045; 52489; 51080; 51121; 51117; 51132; 51042; 51048; 51122; 54005; 98011; 91056; 51043; 54153; 54066; 54120; 54336; 54337; 55001; 55031; 54117; 54118; 91008; 54006; 54244; 54409; 54150; 54121; 54009; 54321; 54422; 54423; 54426; 54443; 54479	Ein Family Pool, Reparaturflicken

AUFBAU

DEN RICHTIGEN STANDORT WÄHLEN

- Aufgrund der Summe des Gewichts von Wasser und Nutzern muss der Untergrund für das Planschbecken so beschaffen sein, dass er das Gesamtgewicht über die gesamte Nutzungsdauer gleichmäßig tragen kann.
- Ein adäquates Abflusssystem für überschüssiges Wasser ist erforderlich, um Überläufe beim Befüllen, Entleeren oder während der Verwendung des Planschbeckens ablaufen lassen zu können.
- Der Untergrund muss eben und glatt sein, denn eine schräge oder ungleichmäßige Fläche könnte die Struktur des Planschbeckens sowie die Nähte beschädigen.
- Die ausgewählte Fläche muss frei von Objekten aller Art sein, da jedes sich unter dem Planschbecken befindliche Objekt aufgrund des Gewichts des Wassers den Boden beschädigen oder sogar durchstoßen kann.
- Die ausgewählte Fläche muss frei von aggressiven Pflanzen und Unkrautarten sein. Starke Wurzeln und Pflanzen können durch das Material hindurch wachsen, was zu Wasseraustritt führen kann. Gras und andere Pflanzen, die Gerüche oder schleimige Ablagerungen verursachen könnten, müssen ebenfalls vom Aufstellungsort entfernt werden, um die Sauberkeit zu gewährleisten.
- Am gewählten Standort dürfen sich keine Freileitungen oder Bäume befinden. Vergewissern Sie sich zudem, dass dort keine unterirdischen Versorgungsrohre oder Leitungen verlaufen.
- Das Produkt sollte fern von Hauseingängen aufgestellt werden. Es ist auch nicht empfehlenswert, Möbel oder andere Gegenstände in unmittelbarer Nähe zu positionieren. Auslaufendes Wasser, sei es durch Nutzung oder defekte Teile, kann sowohl Innen- als auch Außeneinrichtungen stark beschädigen.
- **Geeigneter Untergrund:** Gras, Boden und alle anderen Oberflächen, welche die zuvor genannten Aufstellkriterien nicht erfüllen.
- **Nicht empfohlene Aufstellflächen:** Schlamm, Sand, Kies, Terrasse, Balkon, Auffahrt, Plattform, weicher/loser Boden oder andere Oberflächen, die die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen.

AUFBAU

Achtung: Abbau nur durch eine erwachsene Person.

- Starten Sie mit dem Aufpumpen der unteren Luftkammer und gehen Sie danach zur oberen Kammer und eventuell vorhandenen Zusatzteilen über. Verschließen Sie im Anschluss die Sicherheitsventile (Luftpumpe nicht Lieferumfang enthalten).
- Sobald der Ring den richtigen Druck erreicht hat, sollte er sich fest anfühlen. Vermeiden Sie ein übermäßiges Aufpumpen, da die hohe Elastizität des PVC-Materials zu permanenten Verformungen oder Beschädigungen führen kann.

- Befüllen Sie das Planschbecken bis dieses 75 % seines gesamten Fassungsvermögens erreicht hat. Achten Sie darauf, den Pool **NICHT ZU ÜBERFÜLLEN**, da dies Beschädigungen zur Folge haben kann.
ACHTUNG: Lassen Sie das Planschbecken während des Füllvorgangs zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt.
BITTE BEACHTEN: Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

WASSERPFLEGE

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt die Pflegehinweise, welche in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind. Andernfalls besteht das Risiko, Ihre Gesundheit und insbesondere die Gesundheit Ihrer Kinder zu gefährden.

- Wechseln Sie - besonders an heißen Tagen - in regelmäßigen Abständen das Wasser. Ist dieses merklich verunreinigt, muss es unverzüglich gewechselt werden.
- Werden Chemikalien zur Wasseraufbereitung verwendet, beachten Sie hierbei genaustens die Anweisung des jeweiligen Herstellers.

WASSER ABLASSEN

1. Informationen zu geltenden Vorschriften bezüglich der Entsorgung von Poolwasser erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung.
2. Um das Wasser aus dem Planschbecken abzulassen, öffnen Sie die Ventile der Luftkammern und drücken Sie die Seitenwände vorsichtig nach unten.
Fill 'N Fun Pools können durch das Herunterdrücken der Seitenwand entleert werden.
WICHTIGER HINWEIS: Entleeren nur durch eine erwachsene Person!

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Nach der Verwendung des Produktes können alle Oberflächen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien, welche das Produkt beschädigen könnten.
2. Lassen Sie den Pool nach dem Entleeren vollständig an der Luft trocknen. Falten Sie ihn im Anschluss zusammen und bewahren Sie es vorzugsweise in der Originalverpackung auf, um Schimmelbildung vorzubeugen.
3. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, bei einer Temperatur über 15 °C sowie außerhalb der Reichweite von Kindern.
4. Wir empfehlen ausdrücklich, den Pool außerhalb der Badesaison (Wintermonate) abzubauen.

