

# Hard Head



**SE** Bruksanvisning för avlastningsvagn

**NO** Bruksanvisning for avlastningsvogn


**PL** Instrukcja obsługi wózek warsztatowy

**EN** User instructions for trolley

- SE** - Bruksanvisning i original
- NO** - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)
- PL** - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
- EN** - Operating instructions (Translation of the original instructions)

Date of production: 2015-05-25  
© Jula AB

# MONTERING / MONTERING / MONTAŻ / ASSEMBLY



1.	Handtag / Håndtak / Uchwyt / Handle	x 1
2.	Hylla / Hylle / Półka / Shelf	x 3
3.	Ben / Bein / Nóżka / Leg	x 4
4.	Svängbart hjul / Svängbart hjul / Kółko obrotowe / Swivel castor	x 2
5.	Fast hjul / Faste hjul / Kółko stałe / Fixed castor	x 2
6.	M8 x 12 Skruv / Skruue / Śruba / Screw	x 16
7.	M8 Bricka / Skive / Podkładka / Washer	x 56
8.	M8 x 14 Skruv / Skruue / Śruba / Screw	x 24
9.	M8 Mutter / Mutter / Nakrętka / Nut	x 40

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0511-34 20 00

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

[www.jula.se](http://www.jula.se)

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

[www.jula.no](http://www.jula.no)

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

[www.jula.pl](http://www.jula.pl)

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.

[www.jula.com](http://www.jula.com)