

Instrukcja

Wielofunkcyjny zestaw do lutowania R!MAC

Przed użyciem przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi oraz ostrzeżenia.

INSTRUKCJE (Butan nie jest zawarty w zestawie)

Napełnianie gazem:

Przed napełnieniem sprawdź, czy regulator (B) jest w pozycji OFF (WYŁ)
Przekręć narzędzie do góry nogami i napełnij je butanem R!MAC pompującymi ruchami, trzymając butlę gazową przyciśniętą do zaworu napełniającego.
Narzędzie napełnione zostanie w kilka sekund. Nie należy dopuścić do przepełnienia narzędzia.
Odczekaj kilka minut przed użyciem, by gaz się ustabilizował.

Zapalanie/wyłączanie:

1. Przesuń regulator GAS ON/OFF (GAZ WŁ/WYŁ) (B) całkowicie w prawo w położenie „ON” (WŁ)
2. Wciśnij zabezpieczenie przed dziećmi (C) z boku narzędzia, równocześnie wciskając regulator zapłonu (D). Powinno być słychać wyphywający gaz oraz widać zmieniający się kolor przy dyszy lutowniczej.
3. Aby wyłączyć narzędzie, przesuń regulator GAS ON/OFF (GAZ WŁ/WYŁ) (B) całkowicie w prawo w położenie „OFF” (WYŁ)

Temperatura końcówki lutowniczej:

Temperaturę końcówki reguluje się za pomocą regulatora gazu (E) na narzędziu (+) = wyższa moc oraz (-) = niższa moc.

Wymiana końcówek lutowniczych / dyszy:

1. Przed przystąpieniem do wymiany upewnij się, że końcówka ostygła po użyciu. Końcówki wymienia się łatwo poprzez odkręcenie starej i wkręcenie nowej.
2. Odkręć końcówkę lutowniczą, odkręcając rowkowaną nakrętkę (F) i zdejmując komorę spalania w celu uzyskania efektu spalania (G).

PRZED ODŁOŻENIEM DO PRZECHOWYWANIA ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE NARZĘDZIE JEST ZIMNE!

