



SMART
SV DIMBAR NORMALLAMPA LED
Bruksanvisning i original

NO DIMBAR NORMALPÆRE LED
Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

PL ŻARÓWKA STANDARDOWA LED Z FUNKCJĄ SCIEMIANIANIA
Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

EN DIMMABLE NORMAL LED BULB
Operating instructions (Translation of the original instructions)

DE DIMMBARE KLASSISCHE LED-LEUCHTE
Gebrauchsanweisung (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

FI HIMMENNETTÄVÄ VAKIOLAMPPU LED
Käyttöohje (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR AMPOULE LED STANDARD DIMMABLE
Mode d'emploi (Traduction du mode d'emploi original)

NL DIMBARE NORMALE LAMP LED
Gebruiksaanwijzing (Nederlandse vertaling)
(Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se [www.jula.com](#)

Viktigt! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på [www.jula.com](#)

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na [www.jula.com](#)

Important! Read the use instructions carefully before use. Save them for future reference. Julia reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see [www.jula.com](#)

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.jula.com](#)







Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden usuin versio täältä: [www.jula.com](#)

Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir [www.jula.com](#)

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie [www.jula.com](#)

© Julia AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA 2023-05-25

CE	JULA										
EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSKLÆRING / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUVAKUUTUS / DECLARATION UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITÄTSVERKLÄRING											
Julia Item number / Artikelnummer / Artikkelnnummer / Numer artykułu / Artikkelnnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikkelnnummer											
024354											
Model no.: A60-uYn PW 220-240V C KKKKK											
anslut™											
Julia AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN											
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / Denne försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten. / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. / Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinoimella vastuulla. / La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./											
LIGHT SOURCE EN / LJUSKÄLLA SE / LYSKILDE NO / ŽRÓDLO ŚWIATŁA PL / LICHTSOURCE DE / VALONLÄHDE FI / SOURCE DE LUMIÈREFR / LICHTBRON NL											
SMART, WIFI											
Conforms to the following directives, regulations and standards. / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder. / Er i samsvar med følgende direktiver, forordninger og standarder. / Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacjami i normami. / Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen. / Securarea în directivile, actelele și în standardul măcarimii. / Conforme aux directives, règlements et normes suivants. / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen.											
<table><tbody><tr><td><i>Directiva/Regulacja</i></td><td><i>Harmoniserad standard</i></td></tr><tr><td>RED 2014/53/EU</td><td>EN 300 328 V2.2.2, EN 301 488-1 V2.2.3, EN 30065:2017, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014+A1, EN 62489:2015, EN 301 489-1 V2.2.2, EN 50663:2011, EN IEC60515:2019+A11, EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 62366:2012+A11, IEC TR 62778:2014</td></tr><tr><td>Eno-energija Direktiva 2009/125/EC</td><td></td></tr><tr><td>Light Source Regulation (EU) 2019/2020 + (EU)2021/1241</td><td></td></tr><tr><td>RoHS 2011/65/EU + 2015/863</td><td>EN 50581:2012</td></tr></tbody></table>	<i>Directiva/Regulacja</i>	<i>Harmoniserad standard</i>	RED 2014/53/EU	EN 300 328 V2.2.2, EN 301 488-1 V2.2.3, EN 30065:2017, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014+A1, EN 62489:2015, EN 301 489-1 V2.2.2, EN 50663:2011, EN IEC60515:2019+A11, EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 62366:2012+A11, IEC TR 62778:2014	Eno-energija Direktiva 2009/125/EC		Light Source Regulation (EU) 2019/2020 + (EU)2021/1241		RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012	
<i>Directiva/Regulacja</i>	<i>Harmoniserad standard</i>										
RED 2014/53/EU	EN 300 328 V2.2.2, EN 301 488-1 V2.2.3, EN 30065:2017, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014+A1, EN 62489:2015, EN 301 489-1 V2.2.2, EN 50663:2011, EN IEC60515:2019+A11, EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 62366:2012+A11, IEC TR 62778:2014										
Eno-energija Direktiva 2009/125/EC											
Light Source Regulation (EU) 2019/2020 + (EU)2021/1241											
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012										
This product meets CE marked in year / Produktun CE-märkning år / Dette produkt ble CE-markert dette året / Wyrób oznakowany znakiem CE w roku / Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna / Ce produsat a reuți în marcatage CE anul / Dit produkt werd CE-gemerkeerd in het jaar: -'22											
Signed for and on behalf of / Underskrevet for och på uppdrag av / Signeret for og på vegne av / Proklamováno iménom / Ha círelőz / Unterschrieben für und Auf trag von / Alesignedtuiznaa za produca / Sigitu për eja në emër / Ouderendende voor en namens:											
Skara 2022-08-30	<i>Fredrik Bohman</i>										
	FREDRIK BOHMAN BUSINESS AREA MANAGER										
<small>DOC 024354-LED-FINALE</small>											



SV
SÄKERHETSANVISNINGAR

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Produkten får endast servas av kvalificerad personal, annars finns risk för elolycka/fall.
- kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.

VARNING!

- Låt inte barn använda produkten.**
- Demontera inte produkten och försök inte reparera den. Produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Eventuella reparationer ska utföras av behörig serviceverkstad.**
- Produkten får endast användas på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar.**
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar normalt, eller**

om sladden eller stickproppen är skadad. Kasserera produkten om den är skadad och ersätt den med en ny.

- Utsätt inte produkten för regn eller fukt. Rör inte vid sladden eller stickproppen med våta händer.**
- Utsätt inte produkten för slag eller stötar.**

SYMBOLER	
	Läs bruksanvisningen.
	Inte lämplig för användning i fukt
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kassererad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA	
Märkspänning	230 V, 50 Hz
Effekt	7 W
Frekvens	2,4 GHz
Sockel	E27
Färgåtergivningsindex	Ra 80
Färgtemperatur	2700 – 6500 K
Färgton	Justerbar
Motsvarar x W glödljus	60 W
Ljusflöde	806 lm
Livsängd	15 000 h
Dimbar	Med app
Mått	H 108 x Ø 60 mm

BESKRIVNING
Detta är en SMART produkt som kan anslutas till befintligt WiFi och styras via appen Smart Life eller med hjälp av en röstassistent. Kräver inte separat hub/ router. I appen kan du styra alla SMARTA produkter och använda funktioner som timerstyrning, schemaläggning och automatiserade event.

SYSTEMKRAV
Kontrollera att smarttelefonen är ansluten till WiFi-nätverk 2,4 GHz och tänd lampan. WiFi-router. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller högre) eller Android (5.0 eller högre). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

HANDHAVANDE
INSTALLERA APP

- Skanna QR-koden för att ladda ner Smart Life-appen. Eller sök på App Store eller Google Play.

- BILD 1**
- Registrera konto med mobiltelefonnummer eller e-postadress. En verifieringskod skickas som SMS eller e-post. Skriv in koden i appen och välj ett lösenord. Om du redan har ett konto, logga in med mobiltelefonnummer eller e-postadress samt lösenord.

BILD 2

BILD 3

- KOPPLA PRODUKT**
- Kontrollera att telefonen är ansluten till WiFi-nätverket och att lampan är tänd.
 - Enhetsdistributionsnätverket stöder endast 2,4 GHz WiFi- och Bluetooth-anslutning. Aktivera mobiltelefonens Bluetooth-funktion och anslut 2,4 GHz WiFi-nätverket innan enheten läggs till.
 - Klicka på knappen "Add device" (lägg till enhet) mitt på skärmbilden med enhetslistan, eller klicka på knappen "+" upptill till höger. Om telefonens Bluetooth-funktion är aktiverad visas enhetsinformationen automatiskt. "Add" (tilläggning) kan väljas vid tilläggning av enhet för att hoppa direkt till WiFi-lösenordet för att slutföra nätverksanslutningen. Om enhetsinformationen inte visas, välj "Add Manually" (lägg till manuellt) eller "Auto Scan" (automatisk sökning) för att lägga till enhet.

- BILD 4**
- När ljuset blinkar (snabbt eller långsamt) ska WiFi-lösenordet anges för att slutföra nätverksanslutningen. (Stöder endast 2,4 GHz-nätverk.) Tips: Normalt slutförs enhetens anslutning till nätverket inom 3 minuter. Om nätverksanslutning inte lyckats inom 3 minuter är lampan konstant tänd. Upprepa anslutningsförsöket enligt steg 4 och 5.

BILD 5

- Efter korrekt slutförd anslutning till nätverket lyser indikeringslampan med fast sken och funktionerna scene, mode, timing m. fl. kan väljas fritt i appen.

- BILD 6**
- Fler tjänster finns i appens meny "Me" till exempel anslutning till Alexa och användning av röststyrda tjänster i Google Assistant. Klicka på önskad tjänst och anslut till enhet för tredjepartstjänst enligt anvisningarna.

- Delning av enhet: När anslutning av enheten slutförts kan kontot läggas till för att dela enheten så att den kan styras av flera användare.

- OBST!**
- Bryt inte strömförsörjningen till ljuskällan när den är tänd och WiFi-ansluten – använd endast appen för att tända och släcka ljuskällan.**
- Försök aldrig mata lampan med fel spänning.**

Lägg till manuellt (i WiFi-läge)
Blinkande eller pulserande (ljuset blinkar snabbt):
Tryck till/från/till/från/till i snabb följd (inom två sekunder). Efter tre till fem sekunders väntetid blinkar ljuset snabbt (0,5 s intervall) och nätverksanslutningsprocessen startar.

BILD 7

Blinkande eller pulserande (ljuset blinkar långsamt):
Om bostadsnätverket är ett blandat 2,4 GHz-/5 GHz-nätverk, bör följande anslutningsmetod användas:

- Tryck till/från/till/från/till i snabb följd (inom två sekunder), när ljuset blinkar snabbt (0,5 s intervall), tryck från/till/från/till/från/till i snabb följd (inom två sekunder).

BILD 8

- Efter tre till fem sekunders väntetid blinkar ljuset långsamt (2 s intervall), vilket betyder att produkten hittar WiFi-inställningarna i telefonen och delning med WiFi-hotspot och Smart Life kan starta.

BILD 9

- Klicka på länken, vänta tills hoppningen är klar, återgå till appen och starta nätverksanslutningsprocessen.

Auto Scan (automatisk sökning)
När ljuset blinkar snabbt (0,5 s intervall) eller långsamt (2 s intervall), välj "Auto Scan" för att aktivera automatisk sökning efter enheter och starta nätverksanslutningsprocessen.

UNDERHÅLL
Rengör lampan utvändigt med en fuktig trasa.

OBST!
Använd inte lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel.
Försök inte rengöra lampan invändigt.

NO
SIKKERHETSANVISNINGER

- Produktet er kun beregnet på innendørs bruk.
 - Service på produktet skal kun utføres av kvalifisert personell, ellers er det fare for el-ulykke.
 - Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskiltet.
- ADVARSEL!**
- Ikke la barn bruke produktet.**
 - Ikke demonter produktet, og ikke forsøk å reparere det. Produktet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Eventuelle reparasjoner må utføres av et autorisert serviceverksted.**
 - Produktet skal kun brukes til det som det er beregnet for, og i henhold til disse anvisningene.**
 - Ikke bruk produktet dersom det er skadet eller ikke fungerer normalt, eller hvis ledningen eller støpselet er skadet. Kasser produktet hvis det er skadet, og erstatt det med et nytt.**
 - Produktet må ikke setteses for regn eller fuktighet. Ikke ta på ledning eller støpsele med våte hender.**
 - Produktet må ikke setteses for slag eller støpt.**

SYMBOLER	
	Les bruksanvisningen.
	Ikke egnet for bruk i fukt
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Kassert produkt skal gjevinnnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA	
Nominell spenning	230 V, 50 Hz
Effekt	7 W
Frekvens	2,4 GHz
Sokkel	E27
Fargegjengivelsesindeks	Ra 80
Färgtemperatur	2700 – 6500 K
Fargetone	Justerbar
Tilsvareer x W glødepære	60 W
Lysstrøm	806 lm
Levetid	15 000 t
Dimbar	Med app
Dimensjoner	H 108 x Ø 60 mm

BESKRIVELSE
Dette er et SMART-produkt som kan kobles til eksisterende WiFi og styres via appen Smart Life eller ved hjelp av en stemmeassistent. Krever ikke separat hub/router. I appen kan du styre alle SMARTe produkter og bruke funksjoner som tidsurstyring, skjemaplanlegging og automatiserte hendelser.

SYSTEMKRAV
Kontroller at smarttelefonen er koblet til et WiFi-nettverk på 2,4 GHz og tenn lampen. WiFi-ruter. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller nyere) eller Android (5.0 eller nyere). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

BRUK
INSTALLERE APP

- Skann QR-koden for å laste ned Smart Life-appen. Eller søk på App Store eller Google Play.

BILDE 1

- Registrer konto med mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Det blir sendt en verifiseringskode til deg via SMS eller e-post. Skriv inn koden i appen og velg et passord. Hvis du allerede har en konto, logg på med mobiltelefonnummer eller e-postadresse og passord.

BILDE 2

BILDE 3

KOBLE PRODUKT

- Kontroller at telefonen er koblet til WiFi-nettverket og at lampen er tent.
- Enhetsdistributionsnettverket støtter kun 2,4 GHz WiFi- og Bluetooth-tilkobling. Aktiver mobiltelefonens Bluetooth-funksjon og koble til WiFi-nettverket på 2,4 GHz før enheten legges til.
- Klikk på knappen «Add device» (legg til enhet) midt på skjermbildet med enhets-listen, eller klikk på knappen «+» øverst til høyre. Hvis telefonens Bluetooth-funksjon er aktivert, vises enhetsinformasjonen automatisk. «Add» (legge til) kan velges når du legger til enhet for å gå direkte til WiFi-passordet for å fullføre netterktilkoblingen. Hvis enhetsinformasjonen ikke vises, velg «Add Manually» (legg til manuelt) eller «Auto Scan» (automatisk søk) for å legge til en enhet.

- BILDE 4**
- Når lyset blinker (raskt eller langsomt), skal WiFi-passordet angis for å fullføre netterktilkoblingen. (Støtter kun 2,4 GHz-nettverk.) Tips: Normalt fullføres enhetens tilkobling til netterket innen 3 minutter. Hvis en netterktilkobling ikke lykkes innen 3 minutter, er lampen konstant tent. Gjenta tilkoblingsforsøket i henhold til trinn 4 og 5.

BILDE 5

- Efter korrekt fullført tilkobling til netterket lyser indikatorlampen med fast lys, og funksjonene scene, modus, timing m.m. kan velges fritt i appen.

BILDE 6

- Flere tjenester finnes i appens meny «Me», for eksempel tilkobling til Alexa og bruk av stemmestyrtje tjenester i Google Assistant. Klikk på ønsket tjeneste og koble til enhet for tredjepartstjeneste i henhold til anvisningene.

- Deling av enhet: Når enhetslistkoblingen er fullført, kan kontoen legges til for å dele enheten slik at den kan styres av flere brukere.

OBST!

- Ikke bryt strömförsörjningen till lyskilden när den er tent og WiFi-tilkoblet – bruk kun appen til å tenne og slukke lyskilden.**
- Forsøk aldri å forsyne lampen med feil spenning.**

Legg til manuelt (under WiFi-modus)

Blinker eller pulserer (lyset blinker raskt):

Trykk til/frå/till/frå/till raskt (innen to sekunder). Etter tre til fem sekunders ventetid blinker lyset raskt (0,5 s intervall) og netterkvtilkoblingsprosessen starter.

BILDE 7

Blinker eller pulserer (lyset blinker sakte):
Hvis hjemmenetverket er et blandet 2,4 GHz-/5 GHz-nettverk, bør følgende tilkoblingsmetode brukes:

- Trykk til/frå/till/frå/till raskt (innen to sekunder), og når lyset blinker raskt (0,5 s intervall), trykk fra/till/frå/till/frå/till raskt (innen to sekunder).

BILDE 8

- Etter tre til fem sekunders ventetid blinker lyset langsomt (2 s intervall), noe som betyr at produktet har funnet WiFi-innstillingene på telefonen og deling med WiFi-hotspot og SmartLife kan starte.

BILDE 9

- Klikk på koblingen, vent til parkoblingen er fullført, gå tilbake til appen og start netterktilkoblingsprosessen.

Auto Scan (automatisk søk)
Når lyset blinker raskt (0,5 s intervall) eller langsomt (2 s intervall), velg «Auto Scan» for å aktivere automatisk søk etter enheter og starte netterktilkoblingsprosessen.

VEDLIKEHOLD
Rengjør lampen utvendig med en fuktig klut.

PL
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
 - Produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, w przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem.
 - Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
- OSTRZEŻENIE!**
- Nie pozwalaj dzieciom używać produktu.**
 - Nie rozbięraj produktu na części i nie próbuj go naprawiać. Produkt nie zawiera żadnych części, które może naprawić użytkownik. Eventualne naprawy powinny być dokonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym.**
 - Produktu można używać wyłącznie w określony sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją.**
 - Nie używaj produktu, jeżeli jest niesprawny, nie działa w normalny sposób lub jeżeli przewód lub wtyk są uszkodzone. Zutilizuj produkt, jeśli jest uszkodzony, i zastąp go nowym.**
 - Nie narażaj produktu na działanie deszczu ani wilgoci. Nie dotykaj przewodu ani wtyku mokrymi rękoma.**
 - Nie narażaj produktu na uderzenia ani wstrząsy.**

SYMBOLS	
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE	
Napięcie znamionowe	230 V, 50 Hz
Moc	7 W
Częstotliwość	2,4 GHz
Gwint	E27
Współczynnik oddawania barw	Ra 80
Temperatura barwowa	2700–6500 K
Odcień barwy	Możliwość regulacji
Moc odpowiada światłu żarówki x W	60 W
Strumień świetlny	806 lm
Czas eksploatacji	15 000 godzin
Funkcja ściemniania	Sterowanie za pomocą aplikacji
Wymiary	Wys. 108 x Ø60 mm

OPIS
To inteligentny produkt, który można podłączyć do sieci Wi-Fi oraz kontrolować za pomocą aplikacji Smart Life lub asystenta głosowego. Nie wymaga osobnego huba ani routera. W aplikacji można sterować wszystkimi produktami SMART i korzystać z takich funkcji, jak sterowanie wyłącznikiem czasowym, tworzenie harmonogramu i automatyczne zdarzenia.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i włącz lampę. Ruter Wi-Fi. iPhone, iPad (iOS 11.0 i późniejszy) lub Android (5.0 i późniejszy). Kompatybilność z systemami Google Assistant, Amazon Alexa itp.

KOMPLUČA
INSTALACJA APLIKACJI

- Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Smart Life. Możesz także uzyskać ją w App Store lub Google Play.

RYS. 1

- Załoć konto, podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Kod weryfikacyjny zostaje przesyłany SMS-em lub e-mailem. Wprowadź kod w aplikacji i wybierz adres. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się podając swój numer telefonu lub adres e-mail oraz hasło.

RYS. 2

RYS. 3

PODŁĄCZANIE PRODUKTU

- Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi i czy lampa się świeci.
- Sieć dystrybucyjna urządzenia obsługuje tylko połączenia Wi-Fi 2,4 GHz i Bluetooth. Przed dodaniem urządzenia aktywuj funkcję Bluetooth telefonu komórkowego i połącz je z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
- Kliknij przycisk „Add device” (Dodaj urządzenie) pośrodku ekranu z listą urządzeń lub kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu. Jeśli funkcja Bluetooth na telefonie jest aktywna, informacjie o urządzeniu są wyświetlane automatycznie. Podczas dodawania urządzenia można wybrać „Add” (dodawania), aby przejść bezpośrednio do hasła Wi-Fi, aby zakończyć połączenie sieciowe. Jeśli informacjie

o urządzeniu nie są wyświetlane, aby dodać urządzenie, wybierz „Add Manually” (dodawanie ręcznie) lub „Auto Scan” (wyszukiwanie automatyczne).

RYS. 4

- Gdy lampa miga (szybko lub wolno), należy podać hasło do Wi-Fi, aby zakończyć podłączenie do sieci. (Obsługuje tylko sieć 2,4 GHz). Wskazówka: Zwykłe podłączenie urządzenia do sieci zostaje zakończone w ciągu 3 minut. Jeśli połączenie sieciowe nie powidzie się w ciągu 3 minut, lampa świeci światłem stałym. Powtórz próbę połączenia, wykonując kroki 4 i 5.

RYS. 5

- Po poprawnym wykonaniu podłączenia do sieci lampa kontrolna świeci światłem stałym, a w aplikacji można swobodnie wybierać funkcje „Scene” (scena), „Mode” (tryb), „Timing” (czas) itp.

RYS. 6

USE	
INSTALL APP	
<ol style="list-style-type: none">Scan the QR code to download the Smart Life app. Or search at App Store or Google Play.	
FIG. 1	
<ol style="list-style-type: none">Register account with mobile phone number or email address. A verification code is sent with SMS or email. Enter the code in the app and choose a password. If you already have an account, log in using your mobile phone number or email address and password.	
FIG. 2	
FIG. 3	

CONNECT PRODUCT

- Check that the phone is connected to the WiFi network and that the light is switch on.

- The device distribution network only supports 2.4 GHz WiFi and Bluetooth connection. Activate the mobile phone's Bluetooth function and connect the 2.4 GHz WiFi network before adding the device.

- Click on the button "Add device" in the middle of the screen with list of devices, or click the + button on the top right. If the phone's Bluetooth function is activated the device information is shown automatically. "Add" can be selected to add the device to go directly to the WiFi password to complete the network connection. If the device information is not shown, select "Auto Scan" or "Auto Scan" to add device.

- FIG. 4**
 - When the light flashes (rapidly or slowly) enter the WiFi password to complete the connection. (Only supports 2.4 GHz network.)
Tips: Normally the device connects to the network within 3 minutes. If the network connection is not made within 3 minutes the light stays on continuously. Repeat the connection process as per steps 4 and 5.

- FIG. 5**
 - After connecting correctly to the network the status lights go on and the functions scene, mode, timing etc. can be selected in the app.

- FIG. 6**
 - Additional services are available in the app menu "Me", for example connection to Alexa and using voice controlled services in Google Assistant. Click on the required service and connect to the device for third party service according to the instructions.





- Sharing of device: when the connection of the device is completed an account can be added to share the device so that it can be controlled by several users.**NOTE:**
 - Do not disconnect the power supply to the light source when it is switched on and connected to WiFi – only use the app to switch on and off the light source.**
 - Never attempt to use the light with incorrect voltage.**

Add Manually (under Wi-Fi Mode)
<i>Blinking or breathing (the light flashes quickly):</i>
Press on/off/on/off/on in rapid sequence (in two seconds). After three to five seconds the light flashes rapidly (0.5 s interval) and the network connection process starts.
FIG. 7
<i>Blinking or breathing (the light flashes slowly):</i>

If the housing network is a mixed 2.4 GHz/5 GHz network, the following connection method should be used:
<ol style="list-style-type: none">Press on/off/on/off/on in rapid sequence (in two seconds), when the light flashes rapidly (0.5 s interval) press off/on/off/on/off/on apid sequence (in two seconds).
FIG. 8
<ol style="list-style-type: none">After three to five seconds the light flashes slowly (2 s interval), which means that the product has found the WiFi settings in the phone and sharing with WiFi hotspot and Smart Life can start.
FIG. 9
<ol style="list-style-type: none">Click on the link, wait until the pairing is ready, return to the app and start the network connection process.

Auto Scan
When the light flashes rapidly (0.5 s interval) or slowly (2s interval), select "Auto Scan" to activate automatic searching for devices and start the network connection process.
MAINTENANCE
Clean the outside of the lamp unit with a damp cloth.
NOTE: <ul style="list-style-type: none">Do not use solvents, or strong or abrasive detergent. Do not attempt to clean the inside of the lamp.

DE
SICHERHEITSHINWEISE
<ul style="list-style-type: none">Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden, ansonsten besteht Stromschlaggefahr. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Nennspannung auf dem Typenschild entspricht.
WARNUNGI
<ul style="list-style-type: none">Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden. Das Produkt darf nicht auseinandergenommen oder repariert werden. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Reparaturen sind von einem autorisierten Servicepartner durchzuführen. Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß und gemäß diesen Anweisungen verwendet werden. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Defektes Produkt entsorgen und durch ein neues ersetzen. Das Produkt darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Kabel und Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Gerät vor Stößen und Erschütterungen schützen.

SYMBOL
 Die Bedienungsanleitung lesen.
 Nicht zur Verwendung bei Feuchtigkeit geeignet
 Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
 Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	7 W
Frequenz	2,4 GHz
Fassung	E27

Farbwiedergabeindex	Ra 80
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Farbton	Einstellbar
Entspricht einer x-W-Glühlampe	60 W
Lichtstrom	806 lm
Lebensdauer	15.000 Std
Dimmbar	Mit App
Maße	H 108 x Ø 60 mm

BESCHREIBUNG
Dies ist ein SMART-Produkt, das mit einem vorhandenen WLAN verbunden und über die App „Smart Life“ oder mit Hilfe eines Sprachassistenten gesteuert werden kann. Erfordert keinen separaten Hub/Router. In der App können Sie alle SMART-Produkte steuern und Funktionen wie Timersteuerung, Zeitplanung und automatisierte Events nutzen.

SYSTEMANFORDERUNGEN
Überprüfen Sie, ob das Smartphone mit dem 2,4 GHz-WLAN verbunden ist und die Anzeige am WLAN-Router leuchtet. iPhone, iPad (iOS 11.0 oder höher) oder Android (5.0 oder höher). Kompatibel mit Google Assistant, Amazon Alexa usw.

BEDIENUNG
INSTALLIEREN DER APP
<ol style="list-style-type: none">Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life“ herunterzuladen, oder suchen Sie danach im App Store oder bei Google Play.
ABB. 1
<ol style="list-style-type: none">Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse. Sie erhalten dann einen Verifizierungscode per SMS oder E-Mail. Geben Sie den Code in die App ein und wählen Sie dann ein Passwort. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, melden Sie sich mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse und dem Passwort an.
ABB. 2
ABB. 3

PRODUKT VERBINDEN
<ol style="list-style-type: none">Überprüfen Sie, ob das Telefon mit dem WLAN verbunden ist und die Anzeige leuchtet.
<ol style="list-style-type: none">Das Geräteverteilernetzwerk unterstützt nur 2,4 GHz WiFi- und Bluetooth-Verbindungen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und verbinden Sie sich mit dem 2,4 GHz-WiFi-Netzwerk, bevor Sie das Gerät hinzufügen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Add device“ (Gerät hinzufügen) in der Mitte des Bildschirms „Geräteleiste“, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke. Wenn die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist, werden die Geräteinformationen automatisch angezeigt. „Add“ (Hinzufügen) kann beim Hinzufügen eines Geräts ausgewählt werden, um direkt zum WLAN-Kennwort zu springen, um die Netzwerkverbindung abzuschließen. Wenn die Geräteinformationen nicht angezeigt werden, wählen Sie „Add Manually“ (manuell hinzufügen) oder „AutoScan“ (Automatisch suchen), um das Gerät hinzuzufügen.

- ABB. 4**
 - Wenn die Anzeige blinkt (schnell oder langsam), geben Sie das WLAN-Kennwort ein, um die Netzwerkverbindung abzuschließen. (Unterstützt nur 2,4-GHz-Netzwerke.)
Tipps: Normalerweise schließt das Gerät die Verbindung zum Netzwerk innerhalb von 3 Minuten ab. Wenn die Netzwerkverbindung innerhalb von 3 Minuten nicht erfolgreich ist, leuchtet die Lampe dauerhaft. Wiederholen Sie den Verbindungsversuch, wie in den Schritten 4 und 5 beschrieben.

- ABB. 5**
 - Nach erfolgreicher Verbindung zum Netzwerk leuchtet die Anzeigeleuchte kontinuierlich und die Funktionen Szene, Modus, Timing usw.können in der App frei ausgewählt werden.

- ABB. 6**
 - Weitere Dienste finden Sie im Menü „Me“ der App, wie z. B. die Verbindung zu Alexa und die Verwendung von sprachgesteuerten Diensten in Google Assistant. Klicken Sie auf den gewünschten Dienst und stellen Sie wie angewiesen eine Verbindung zum Gerät für den Service des Drittanbieters her.

- Teilen der Einheit: Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, kann das Konto hinzugefügt werden, um das Gerät gemeinsam zu nutzen, sodass es von mehreren Benutzern gesteuert werden kann.

- ACHTUNG!**
- Trennen Sie die Stromversorgung der Lichtquelle nicht, wenn sie eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden ist – verwenden Sie nur die App, um die Lichtquelle ein- und auszuschalten.**
 - Versuchen Sie niemals, die Lampe mit der falschen Spannung zu versorgen.**

Manuell hinzufügen (im WLAN-Modus)
<i>Blinken oder pulsieren (das Licht blinkt schnell):</i>
Drücken Sie schnell nacheinander (innerhalb von 2 Sekunden) die Taste an/von/an/von/an. Nach 3 bis 5 Sekunden Leerlaufzeit blinkt die Anzeige schnell (Intervall von 0,5 Sekunden), und der Netzwerkverbindungsprozess beginnt.
ABB. 7

- Blinken oder pulsieren (das Licht blinkt langsam):*** Wenn es sich bei dem Heimnetzwerk um ein gemischtes 2,4-GHz/5-GHz-Netzwerk handelt, sollte die folgende Verbindungsmethode verwendet werden:

- Drücken Sie in schneller Folge (innerhalb von 2 Sekunden) an/von/an/von/an/von/an, wenn die Anzeige schnell blinkt (0,5 Sekunden-Intervall), drücken Sie in schneller Folge (innerhalb von 2 Sekunden) von/an/von/an/von/an.

- ABB. 8**
 - Nach 3 bis 5 Sekunden Leerlaufzeit blinkt die Anzeige langsam (Intervall von 2 Sek.), was darauf hinweist, dass das Produkt die WLAN-Einstellungen auf dem Telefon und die Freigabe des WLAN-Hotspots gefunden hat und SmartLife gestartet werden kann.

- ABB. 9**
 - Klicken Sie auf den Link, warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist, kehren Sie zur App zurück und starten Sie den Netzwerkverbindungsprozess.





Auto Scan (Automatisch suchen)
Wenn die Anzeige schnell (Intervall von 0,5 Sekunden) oder langsam (Intervall von 2 Sekunden) blinkt, wählen Sie „Auto Scan“, um die automatische Geräteerkennung zu aktivieren und den Netzwerkverbindungsprozess zu starten.
PFLEGE
Die Lampe außen mit einem feuchten Tuch reinigen.
ACHTUNG!
<ul style="list-style-type: none">Keine Lösungsmittel sowie starke oder schleimmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden.
<ul style="list-style-type: none">Versuchen Sie nicht, die Lampe von innen zu reinigen.

FI
TURVALLISUUSOHJEET
<ul style="list-style-type: none">Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- 3–5 sekunnin odottelun jälkeen valo vilkkuu hitaasti (2 sekunnin välein), mikä tarkoittaa, että tuote on löytänyt puhelimen WiFi-asetukset ja jakamisen WiFi-hotspotilla ja Smart Life voi käynnistyä.

KUVA 9
<ol style="list-style-type: none">Napsauta linksä i, odota, että pariliitos on valmis, palaa sovellukseen ja käynnistä verkkoliitäntäprosessi.

- Älä anna lasten käyttää tuotetta.**
- Älä pura tuotetta tai yritä korjata sitä. Tuote ei sisällä käyttäjän korjattavia osia. Kaikki korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltoiliikkeessä.**
- Tuotetta saa käyttää vain asianmukaisesti ja näiden ohjeiden mukaisesti.**
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi normaalisti tai jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos tuote on vaurioitunut, hävitä se ja vaihda se uuteen.**
- Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Älä käsittele johtoa tai pistotulppaa märin käsin.**
- Älä altista tuotetta iskuille.**

SYMBOLIT
 Lue käyttöohje.
 Ei saa käyttää kosteissa tiloissa
 Hyväksytyt sovellettavien direktiivien/säädösten mukaisesti.
 Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT	
Nimellisedännite	230 V, 50 Hz
Teho	7 W
Taajuus	2,4 GHz
Kanta	E27
Värintoistoindeksi	Ra 80
Väriämpötila	2700–6500 K
Värisävy	Säädettävä
Vastaa x W hehkulamppua	60 W
Valovirta	806 lm
Kestoika	15 000 h
Himmennettävä	Sovelluksella
Mitat	108 x Ø 60 mm

KUVALUS
Tämä on SMART-tuote, joka voidaan yhdistää WLAN-verkkoon ja jota voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella tai ääniohjauksella. Ei vaadi erillistä keskitintä/reitintä. Sovelluksessa voit ohjata kaikkia SMART-tuotteita ja käyttää toimintoja, kuten ajastinohjaua, ohjelmointi ja automatisoidut tapahtumat.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Varmista, että alypuhelin on yhdistetty 2,4 GHz:n WLAN-verkkoon, ja kytkte valo päälle. WLAN-reititin. iPhone, iPad (iOS 11.0 tai uudempi) tai Android (5.0 tai uudempi). Yhteensopiva Google Assistantin, Amazon Alexan kanssa jne.
KÄYTTÖ
ASENNA SOVELLUS
<ol style="list-style-type: none">Skanna QR-koodi ladataksesi Smart Life -sovelluksen. Tai etsi se AppStoresta tai Google Playstä.
KUVA 1
<ol style="list-style-type: none">Rekisteröidy matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi. Vahvistuskoodi lähetetään tekstiviestillä tai sähköpostilla. Syötä koodi sovellukseen ja valitse salasana. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi ja salasananalla.
KUVA 2
KUVA 3

YHDISTÄ TUOTE
<ol style="list-style-type: none">Tarkista, että puhelin on yhdistetty WLAN-verkkoon ja tuote on päällä.
<ol style="list-style-type: none">Laitteen jakeluverkko tukee vain 2,4 GHz:n WLAN- ja Bluetooth-yhteyksiä. Aktivoi matkapuhellimen Bluetooth-toiminto ja yhdistä 2,4 GHz WLAN-verkko ennen laitteen lisäämistä.
<ol style="list-style-type: none">Napsauta "Add device" (Lisää laite) -painiketta laiteluettelonäytön keskellä tai napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-painiketta. Jos puhelimen Bluetooth-toiminto on aktivoitu, laitetiedot näytetään automaattisesti. "Add" (Lisätä) voidaan valita laitetta lisättäessä, jolloin siirrytään suoraan WiFi-salasanaan verkkoliitäntään loppuunsaattamiseksi. Jos laitteen tietoja ei näytetä, lisää laite valitsemalla "Add manually" (lisää manuaalisesti) tai "Auto scan" (automaattinen skannaus).

- KUVA 4**
 - Kun merkivalo vilkkuu (nopeasti tai hitaasti), syötä WiFi-salasanav verkkoyhteyden muodostamiseksi. (Tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja.)
Vinkki: Normaalisti laite muodostaa yhteyden verkkoon 3 minuutissa. Jos verkkoliitäntä ei onnistu 3 minuutin kuluttua, merkivalo palaa tasaisesti. Toista liitäntäyritys vaiheiden 4 ja 5 mukaisesti.

- KUVA 5**
 - Kun yhteys verkkoon on muodostettu onnistuneesti, merkivalo palaa tasaisesti ja toiminnot scene, mode, timing jne.voidaan valita vapaasti sovelluksessa.

- KUVA 6**
 - Sovelluksen "Me"-valikossa on saatavilla lisää palveluita, kuten yhteys Alexaan ja Google Assistantin puheohjattujen palveluiden käyttö. Napsauta haluamaasi palvelua ja muodosta yhteys kolmannen osapuolen palvelulaitteeseen ohjeiden mukaisesti.

- Laitteen jakaminen: kun laitteen yhdistäminen on valmis, tili voidaan lisätä laitteen jakamista varten, jotta sitä voi hallita useampi käyttäjä.

HUOM!
<ul style="list-style-type: none">Älä katkaise valonlähteen jännitteenyöttöä, kun se on kytketty päälle ja yhdistetty WLAN-verkkoon - käytä sovellusta valonlähteen kytkemiseen päälle ja pois päältä.
<ul style="list-style-type: none">Älä koskaan yritä syöttää lampua väärällä jännitteellä.
Lisää manuaalisesti (kohdassa Wi-Fi Mode)
<i>Vilkkuu (valo vilkkuu nopeasti):</i>
Paina päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (kahden sekunnin kuluessa). Kolmen tai viiden sekunnin odottelun jälkeen merkivalo vilkkuu nopeasti (0,5 sekunnin välein) ja verkkoliitäntäprosessi käynnistyy.
KUVA 7
<i>Vilkkuu (valo vilkkuu hitaasti):</i>
Jos kotiverkko on 2,4 GHz/5 GHz:n sekaverkko, on käytettävä seuraavaa liitäntätapaa:

- Paina päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (kahden sekunnin kuluessa), kun valo vilkkuu nopeasti (0,5 s välein), paina pois/päälle/pois/päälle/pois/päälle nopeasti peräkkäin (kahden sekunnin kuluessa).





KUVA 8

- 5–5 sekunnin odottelun jälkeen valo vilkkuu hitaasti (2 sekunnin välein), mikä tarkoittaa, että tuote on löytänyt puhelimen WiFi-asetukset ja jakamisen WiFi-hotspotilla ja Smart Life voi käynnistyä.

KUVA 9
<ol style="list-style-type: none">Napsauta linksä i, odota, että pariliitos on valmis, palaa sovellukseen ja käynnistä verkkoliitäntäprosessi.

Auto Scan (automaattinen skannaus)
Kun valo vilkkuu nopeasti (0,5 s välein) tai hitaasti (2 s välein), valitse "Auto Scan" aktivoidaksesi laitteen automaattisen skannuksen ja aloittaaksesi verkkoliitäntäproessin.
HUOTO
Puhdista lampun ulkopuolelta kostealla liinalla.
HUOM!
<ul style="list-style-type: none">Älä käytä liuotainaineita tai syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Älä yritä puhdistaa lampun sisäpuolta.

FR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none">Le produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Le produit doit être entretenu et réparé par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques, sous peine d'accident électrique. Vérifiez que la tension de secteur correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
ATTENTION !
<ul style="list-style-type: none">Ne laissez pas les enfants utiliser le produit. Ne démontez pas la machine et n'essayez pas de la réparer. Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un réparateur agréé. Le produit ne peut être utilisé que de la manière prévue et conformément à ces consignes. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez le produit s'il est endommagé et remplacez-le par un neuf. Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité. Ne touchez pas le cordon ou la prise avec des mains mouillées. Ne soumettez pas le produit à des coups ou à des chocs.

PICTOGRAMMES
 Lisez le mode d'emploi.
 Non adapté pour une utilisation en environnement humide
 Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
 Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Puissance	7 W
Fréquence	2,4 GHz
Douille	E27
Indice de rendu des couleurs	Ra 80
Température de couleur	2 700 - 6 500 K
Couleur	Réglable
Correspond à une ampoule x W	60 W
Flux lumineux	806 lm
Durée de vie	15 000 h
Intensité lumineuse réglable	Avec appli
Dimensions	H 108 x Ø 60 mm

DESCRIPTION
Il s'agit d'un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l'application Smart Life ou à l'aide d'un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/ routeur séparé. L'application permet de contrôler tous les produits SMART et d'utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.
CONFIGURATION MINIMALE
Vérifiez que le smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et allumez l'ampoule. Routeur Wi-Fi. iPhone, iPad (iOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.
UTILISATION
INSTALLER L'APPLICATION
<ol style="list-style-type: none">Scannez le QR code pour télécharger l'application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play.
FIG. 1
<ol style="list-style-type: none">Créez un compte avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse mail. Un code de vérification est envoyé par SMS ou e-mail. Inscrivez le code dans l'appli ainsi qu'un mot de passe de votre choix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse mail et votre mot de passe.
FIG. 2
FIG. 3

CONNECTER LE PRODUIT
<ol style="list-style-type: none">Vérifiez que le téléphone est connecté au réseau Wi-Fi et que l'ampoule est allumée.
<ol style="list-style-type: none">Le réseau de distribution d'appareils ne prend en charge que les connectiques WiFi 2,4 GHz et Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable et connectez-vous au réseau WiFi 2,4 GHz avant d'ajouter l'appareil.
<ol style="list-style-type: none">Cliquez sur le bouton « Add device » (Ajouter un appareil) au milieu de l'écran au de la liste des appareils, ou cliquez sur le bouton « + » en haut à droite. Si la fonction Bluetooth du téléphone est activée, les données de l'appareil s'affichent automatiquement. Vous pouvez sélectionner «Add» (Ajouter) lors de l'ajout d'un appareil pour accéder directement au mot de passe WiFi et terminer la connexion réseau. Si les données de l'appareil ne s'affichent pas, sélectionnez « Add Manually » (Ajouter manuellement) ou « AutoScan » (recherche automatique) pour ajouter un appareil.

FIG. 4
<ol style="list-style-type: none">Lorsque le voyant clignote (rapidement ou lentement), entrez le mot de passe WiFi pour terminer la connexion au réseau. (Seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge.)
Conseils : Normalement, la connexion de l'appareil au réseau ne prend pas plus de 3 minutes. Si la connexion au réseau n'est pas établie dans un délai de 3 minutes, le voyant reste allumé en continu. Répétez la tentative de connexion en suivant les étapes 4 et 5.

FIG. 5

5. Une fois la connexion au réseau établie, le voyant reste allumé en continu et il est possible de sélectionner fonctions « scene », « mode », « timing », etc. dans l'application.

- FIG. 6**
 - Il existe également d'autres services dans le menu « Me » de l'application, notamment se connecter à Alexa et l'utilisation de services à commande vocale dans Google Assistant. Cliquez sur le service souhaité et connectez-vous à l'appareil fournisseur de service tiers conformément aux instructions.

- Une fois la connexion de l'appareil terminée, le compte peut être ajouté pour partager l'appareil afin qu'il puisse être piloté par plusieurs utilisateurs.

REMARQUE !
<ul style="list-style-type: none">Ne coupez pas l'alimentation électrique de la source lumineuse lorsqu'elle est allumée et raccordée à la WiFi. Allumez et éteignez-la uniquement avec l'application. N'essayez jamais d'alimenter l'ampoule avec une mauvaise tension incorrecte.

Ajout manuel (en mode Wi-Fi)
<i>Clignotement ou émissions intermittentes (le voyant clignote rapidement):</i>
Appuyez successivement sur on/off/on/off/on (dans un délai de deux secondes). Au bout de trois à cinq secondes, le voyant se met à clignoter rapidement (toutes les 0,5 seconde) et le processus de connexion au réseau démarre.
FIG. 7
<i>Clignotement ou émissions intermittentes (le voyant clignote lentement):</i>

Si le réseau de logement est mixte 2,4 GHz/5 GHz, la utilisez la méthode de connexion suivante :

- Appuyez sur on/off/on/off/on en succession rapide (dans un délai de deux secondes). Lorsque le voyant clignote rapidement (toutes les 0,5 seconde), appuyez sur off/on/off/on/off/on en succession rapide (dans un délai de deux secondes).

- FIG. 8**
 - Au bout de trois à cinq secondes, le voyant se met à clignoter lentement (toutes les 2 secondes), ce qui signifie que le produit a trouvé les paramètres WiFi dans le téléphone et que le partage avec le point d'accès WiFi et SmartLife peut commencer.

- FIG. 9**
 - Cliquez sur le lien, attendez la fin de l'appairage, revenez à l'application et lancez le processus de connexion au réseau.

Auto Scan (recherche automatique)
Lorsque le voyant clignote rapidement (toutes les 0,5 seconde) ou lentement (toutes les 2 seconde), sélectionnez « Auto Scan » pour activer la recherche automatique d'appareil et lancer le processus de connexion au réseau.

ENTRETIEN
Nettoyez l'extérieur de l'ampoule avec un chiffon humide.
REMARQUE !
<ul style="list-style-type: none">N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs forts ou abrasifs. N'essayez pas de nettoyer l'intérieur l'ampoule.

NL
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
<ul style="list-style-type: none">Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het product mag alleen worden onderhouden door geschoold personeel, anders bestaat het gevaar voor elektrische schokken. Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.
WAARSCHUWING