


Ulotka z instrukcją obsługi do wanny z hydromasażem WiFi



Pobierz aplikację **Bestway SmartSpa™** ze sklepu Apple Store / Google Play.


Aplikację możesz również pobrać skanując kod QR na pompie.

ŁĄCZENIE

Uwaga: Podczas procedury telefon musi znajdować się w odległości nie większej niż dwa metry od pompy wanny z hydromasażem, dopóki połączenie nie zostanie zakończone

Krok 1: Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z Wi-Fi i włącz Bluetooth, aby przyspieszyć połączenie.

Krok 2: Podłącz pompę do wanny z hydromasażem. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na pompie do wanny z hydromasażem przez 3 sekundy .

Kontrolka Wi-Fi powinna zacząć powoli migać. 

Krok 3: Otwórz aplikację na swoim urządzeniu mobilnym. Użyj aplikacji, aby zeskanować kod QR lub postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku, aby zsynchronizować urządzenie z pompą do wanny z hydromasażem.

ROZŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie powoli migać. 

Niniejszym Bestway oświadcza, że typ urządzenia radiowego S100201/S200202/S300202/S400201 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.bestwaycorp.com.