DEWALT DPG17 EU Instructions

File Name: D740_REV02
Part Number: D740
Date: 10.22.2024
Printed Size: 431.8mm x 406.4mm / 17" x 16"
Folded Size: 107.95mm x 101.6mm / 4.25" x 4"

Print Color

Black | Do NOT Print | Trim | Fold

DEWALT

DPG17 EU

For UK customer care:
Radians Worldwide LTD
2nd Floor, Magna House
18-22 London Road
Staines-Upon-Thames
TW18 4BP United Kingdom
UK Registered Company No. 5215190

For EU customer care:
Call +31 (0) 40 798 3637
Radians Europe B.V.
Flight Forum 48
5657 DB Eindhoven
The Netherlands

For online customer service,
please visit: www.ZhelpZ.com.

Product Manufactured by:
RADIANS, INC. www.radians.com

Copyright © 2024 DEWALT. DEWALT® is a registered trademark of the DEWALT Industrial Tool Co., used under license. All rights reserved. The trademark of the DEWALT power tools and accessories, Manufactured by: Radians, Memphis, TN 38141, 901-388-7776, www.radians.com. A licensee of DEWALT Industrial Tool Co.

MARKING LABEL

RADIANS
Model: DPG17
PN:RA-PROD-DPG17
Serial Number: Radians Series
S305 Distripex Farms Drive, Memphis, TN 38141
CE 2777
EN 166:2001+AC:2009 CE
Order No. xxxx

EN PARTS AND FUNCTIONS:

1. Status Display Light
2. ON/OFF and Function Button
3. DOWN - Seek Button
4. Micro-USB Jack for Charging
5. USB Port
6. Soft Foam Ear Cushion
7. Height Adjustable Ear Arm
8. Wide Headband with Soft Padding

FR PARTIES ET FONCTIONS:

1. Luz de la puntalla de estado
2. Botón de encendido / apagado y función
3. ABAJO - Botón de búsqueda
4. Conector micro-USB para cargar
5. ARRIBA - Botón de búsqueda
6. Cojín de espuma suave para las orejas
7. Brazo guía de ajuste de altura
8. Diadema ancha con acolchado suave

IT PIÈCES ET FONCTIONS:

1. Voyant d'affichage d'état
2. Bouton marche/arrêt et fonction
3. BAS - Bouton de recherche
4. Prise micro-USB pour le chargement
5. UP - Bouton de recherche
6. Coussin d'oreille en mousse souple
7. Bras de guidage de réglage de la hauteur
8. Bandeau large avec rembourrage doux

DE TEILE UND FUNKTIONEN:

1. Statusanzeigelampe
2. EIN/AUS- und Funktionstaste
3. DOWN - Suchtaste
4. Micro-USB-Buchse zum Aufladen
5. UP - Suchtaste
6. Weiches Schaumstoff-Ohrpolster
7. Führungsarm zur Höhenverstellung
8. Breites Stirnband mit weicher Polsterung

NL ONDERDELEN EN FUNCTIES:

1. Statusweergavelampje
2. AAN/UIT en functieknop
3. OMLAAG - Zoekknop
4. Micro-USB-aansluiting voor opladen
5. OMHOOG - Zoekknop
6. Oorkussen van zacht schuim
7. Hoogteverstellingsgeleiderm
8. Brede hoofdband met zacht vulling

CS ČÁSTI A FUNKCE:

1. Lampka wyświetlacza stanu
2. Przycisk włączania/wyłączania i przycisk funkcyjny
3. W DÓŁ - przycisk wyszukiwania
4. Gniazdo Micro-USB do ładowania
5. UP - przycisk wyszukiwania
6. Miękka poduszka z pianki
7. Ramię prowadzące regulacji wysokości
8. Szeroki pałąk z miękką wyściełką

PT PEÇAS E FUNÇÕES:

1. Luz de estado de ação
2. ON / OFF e botão de função
3. PARA BAIXO - Botão Buscar
4. Conector Micro USB para carregamento
5. PARA CIMA - Botão Buscar
6. Almofada de ouvido de espuma macia
7. Braço guia de ajuste de altura
8. Faixa de cabeça larga com acolchoamento macio

SR ДЕЛОВИ И ФУНКЦИЈЕ:

1. Лампица статусног екрана
2. Дугме за укључивање/искључивање
3. DOWN - Тастер за претраживање
4. Micro-USB улазна утичница за напајање
5. UP - Тастер за претраживање
6. Меја за ушне од пене
7. Водећа полуга за подешавање висине
8. Широка диадема са меким јастучићем

HU ALKATRÉSZEK ÉS FUNKCIÓK:

1. Állapotjelző lámpa
2. Bekapcsolás/kikapcsolás és funkciógomb
3. LEFELÉ - Keresési gomb
4. Micro-USB-csatlakozó a töltéshez
5. FELFELÉ - Keresési gomb
6. Lágyan párnázott füldíszek
7. Magasságállítható vezetőkar
8. Szélesre szabott, kényelmes fejpánt

PL CZĘŚCI I FUNKCJE:

1. Wskaźnik stanu
2. Przycisk Włączania/Wyłączania
3. Przycisk DOWN (W DÓŁ)
4. Gniazdo ładowania Micro-USB
5. Przycisk UP (W GÓRĘ)
6. Miękkie nauszniki z pianki
7. Regulowany uchwyt prowadzący
8. Szerokie, miękkie pałąkowe

TR PARÇALAR VE İŞLEVLER:

1. Durum Ekranı Göstergesi
2. AÇIK/KAPALI ve İşlevler Düğmesi
3. AŞAĞI - Arama Düğmesi
4. Şarj Micro-USB Jack Soketi
5. YUKARI - Arama Düğmesi
6. Yumuşak Köpük Kulaklıklar
7. Yükseklik Ayarlanabilir Kılavuz Kol
8. Geniş Yumuşak Dolgu Bandı

EL ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

1. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης
2. ON / OFF και κουμπί λειτουργιών
3. ΚΑΤΩ - Κουμπί αναζήτησης
4. Υποδοχή Micro-USB για φόρτιση
5. ΠΑΝΩ - Κουμπί αναζήτησης
6. Μαξιλαράκια αφής αφρού
7. Βραχίονας οδηγού ρύθμισης ύψους
8. Ευρύ κεφαλόδεσμο με μαλακή επένδυση

GB DPG17 PREMIUM WIRELESS HEARING PROTECTOR

Nominal weight for hearing protector: 369 g
Dimensions: 101 x 101 x 43 mm
Size Range: Small, Medium, Large

IF THE FOLLOWING WARNINGS & INSTRUCTIONS ARE NOT ADHERED TO, THE PROTECTION AFFORDED BY THE EARMUFFS WILL BE SEVERELY IMPAIRED:

- Earmuffs should be used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions;
- Earmuffs should be worn at all times in noisy surroundings;
- Earmuffs should be worn all of the time when the noise is hazardous;
- Earmuffs complying with EN352 should be used in "high" or "small size range" or "large size range", "Medium size range" earmuff will fit the majority of wearers, "Small size range" or "large size range" earmuffs are designed to fit wearers for when "medium size range" earmuffs do not fit properly.

FITTING INSTRUCTIONS:

1. Place the headband, to head, grasp ear cup with one hand, and headband with the other. Slide the ear cup gently away from the headband. The ear cup will now slide freely on the headband. Repeat for other ear cup.
2. Place earmuff on head, and gently compress the headband frame into the guide arms until the headband rests on top of the wearer's head. Ear cups should be centered over the ears.
3. Tilt the ear cups with the power control button to ensure a seal.

CHARGING

According to manufacturer's guidelines, your hearing protector has been shipped to you with only a partial charge on its integrated battery. Before using your hearing protector for the first time, it is important to fully charge the battery. Locate the micro-USB port located on the bottom of the right cup of the hearing protector. Connect the other end of the cable to a suitable USB power source such as a computer port or USB wall charger. The charging indicator will flash amber. When the circuit will stop charging automatically.

POWER AND VOLUME

Your hearing protector will last for 3 seconds to power ON/OFF headset. Voice Assist will announce "Power ON" or "Power OFF" Voice assist will also prompt a battery status update - "Battery High," "Battery Medium," "Battery Low," or "Battery Empty". Adjust the volume using your connected device.

ON AIRPLANE MODE

Hearing protector will also provide a "Battery Low" warning every 20 minutes when battery voltage is low. An additional "Battery Empty" warning will also be announced when battery voltage is critically low. Recharge battery.

BLUETOOTH® CONNECTION

Upon first power ON/OFF connection, double press the ON/OFF button on the hearing protector's right cup to enter pairing mode. If you hear "Pairing" then your device is in pairing mode. Pairing the ON/OFF button again or pairing mode will time out after 3 minutes. Enabled device is scanning/searching for devices. Check your device to make sure it has discovered "DEWALT DPG17" Select "DEWALT DPG17" from the list of Bluetooth devices. Upon successful connection, Voice Assist will announce "Connected" and the LED on the right cup will turn from flashing to solid blue.

INCOMING CALLS

When a call is ringing, incoming phone calls will cause the music to be muted and you will hear your phone's ringtone until the call has ended. To answer an incoming call, press the function button on the hearing protector once. To disconnect from a call, press the function button on the hearing protector once. To reject an incoming call, press the function button on the hearing protector for 1 second. Use the controls on the connected device to end a call.

DURING/BACK ON PLAYER

Press the ON/OFF button twice to play previous music again, press ON/OFF button to play next music. To pause, press the function button on the hearing protector once. *Some Devices may not be compatible with this feature and will have to be operated using controls on the connected device.*

AUDIO INPUT MODE

Your hearing protector is acting as a compatible 3.5mm stereo audio cable. Turn the hearing protector on. Use the native controls on the device to control input volume, playback and seek.

IMPORTANT OPERATION INFORMATION

- Do not place your hearing protector in the microwave oven.
- Do not place your hearing protector in extreme temperatures.
- Warning: The output of the electrical audio circuit of this hearing protector may exceed the daily limit sound level.
- Do not use your hearing protector if it is damaged, or if the battery is damaged or leaking.
- Warning: Modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CARE / MAINTENANCE

- The exterior of the headset can be cleaned with slightly damp cloth and mild detergent. Never immerse earmuff in water.
- Do not store the device where temperature may exceed 140 degrees Fahrenheit / 54 degrees Celsius.
- Do not store the device where temperature may be below 32 degrees Fahrenheit / 0 degrees Celsius.
- Cleaning the earmuff with solvents, petroleum based products, or other harsh chemicals could result from the manufacturer.
- Earmuff, and in particular cushions, may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage.

WARRANTY

- Warranty period: 1 year.
- Warranty is limited to measured at no more than 82dB (A) equivalent noise according to Regulation (EU) 2016/425. The electronic circuit of the earmuffs complies with the requirements of the electromagnetic compatibility and EMC requirements.

Copyright © 2024 DEWALT. DEWALT® is a registered trademark of the DEWALT Industrial Tool Co., used under license. All rights reserved. The trademark of the DEWALT power tools and accessories, Manufactured by: Radians, Memphis, TN 38141, 901-388-7776, www.radians.com. A licensee of DEWALT Industrial Tool Co.

Product Manufactured by: RADIANS, INC. www.radians.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Radians is under license. Other trademarks and names are those of their respective owners.

The information values are tested and approved according to PPE 2016/425 and applicable sections of European Standard EN352-1:2002/A1:2005/A2:2006 PPE Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law by SATRA Technology Europe Limited.

CE certification and annual product control performed by SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, 15 D15 YN2P Ireland. Notified Body Number: 2777

Declaration of Conformity available at https://www.radians.com/doc-hearing

EN DPG17 PROTECTOR AUDITIVO PREMIUM INALÁMBRICO

Peso nominal de la protección auditiva: 369g
Dimensiones: 101 x 101 x 43 mm
Rango de tamaños: Pequeño, mediano y grande

SI NO SE SIGUEN LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES, LA PROTECCIÓN QUE OFRECEN LAS OREJERAS SE VERÁ GRAVEMENTE DEBILITADA:

- El usuario deberá asegurarse de que
- Las orejeras se deben utilizar y mantener de acuerdo con las instrucciones del fabricante;
- Las orejeras se utilizan en todo momento en entornos con un elevado nivel de ruido;
- Las orejeras se deben utilizar en todo momento en los casos en que el ruido sea peligroso;
- Las orejeras que cumplan con la EN352 deben utilizarse en "tamaño pequeño" o "tamaño grande", "Las orejeras de tamaño Medio" son aptas para la mayoría de usuarios, "Las orejeras de tamaño pequeño" o "tamaño grande" están diseñadas para ajustarse a los usuarios en los casos en los que las orejeras de «tamaño medio» no son adecuadas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ajuste de cintas de sujeción para cabeza: Sujete la diadema con una mano y la copa con la otra. Deslice poco a poco el protector sobre la banda. La estructura de plástico de la banda se extenderá sobre los bordes que unen las cintas. Ajuste la cinta de la cabeza hasta que la cinta quede cómodamente sobre la parte superior de la cabeza. Ajuste la banda de la cabeza para que la parte superior de la cabeza quede cómodamente cubierta por la cinta de esta.
2. El auricular con el control de encendido y apagado debe levantar en el lado derecho.

CARGA

Para cumplir las disposiciones reglamentarias, su protector auditivo se ha enviado con una carga parcial de su batería de ion de litio. Antes de utilizar su protector auditivo por primera vez, es importante cargar completamente la batería. Localice el puerto micro-USB situado en la parte inferior de la copa del protector de la cabeza. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de corriente USB adecuada como el puerto de un ordenador o un cargador USB de pared. La luz de carga parpadeará en ámbar. Cuando la batería esté cargada por completo, el circuito de carga se detendrá automáticamente.

ENCENDIDO/APAGADO Y VOLUMEN

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender o apagar los auriculares. El asistente de voz anunciará "Power ON" o "Power OFF" El asistente de voz también ofrecerá una actualización del estado de la batería: "Batería alta", "Batería media", "Batería baja" o "Batería vacía". Ajuste el volumen a través de su dispositivo conectado. Si no se escucha nada, es posible que la batería se haya descargado. Ajuste el volumen cuando el dispositivo conectado.

APARTADO DE BATERÍA BAJA

Su protector auditivo también emitirá una advertencia de «Batería Low» (batería baja) cada 20 minutos cuando el voltaje de la batería sea bajo. Se anunciará una advertencia adicional de «Batería vacía» cuando el voltaje de la batería sea crítico. Recargue la batería.

CONEXIÓN BLUETOOTH®

Cuando se conecte por primera vez o cuando se encienda o apague el dispositivo, pulse dos veces el botón de encendido y apagado ON/OFF del auricular derecho del protector auditivo. Cuando oiga «Pairing» (emparejando), su dispositivo está en modo de emparejamiento. Si no se pulsa el botón de encendido y apagado ON/OFF del auricular del protector auditivo, el modo de emparejamiento se detendrá tras 3 minutos. Dispositivo activado está escaneando y buscando los dispositivos. Comprobar que su dispositivo ha detectado "DEWALT DPG17" Seleccione "DEWALT DPG17" de la lista de dispositivos Bluetooth. Tras la conexión correcta, el asistente de voz anunciará "Connected" y el LED del auricular derecho cambiará de parpadeo a azul sólido.

LLAMADAS ENTRANTES

Cuando suene el teléfono, las llamadas entrantes silenciarán la música y oirá el tono de llamada del teléfono hasta que finalice la llamada. Para responder a una llamada, pulse una vez el botón de función en el protector auditivo. Para finalizar una llamada, pulse una vez el botón de función en el protector auditivo. Para rechazar una llamada entrante, pulse el botón de función en el protector auditivo durante 1 segundo. Use los controles del dispositivo conectado. Después de rechazar una llamada, oirá el mensaje «Busy» (ocupado).

BACK AND DURING/ATRÁS Y PAUSA

Pulse el botón ON/OFF para reproducir de nuevo la música anterior y el botón OF para reproducir la música siguiente. Para pausar la reproducción, pulse una vez el botón de función en el protector auditivo. *Algunos dispositivos no son compatibles con esta función y deben utilizarse los controles del dispositivo conectado.*

MODO DE ENTRADA DE AUDIO

Conecte el dispositivo mediante un cable de audio estéreo compatible de 3.5 mm. Encienda el protector auditivo. Use los controles nativos del dispositivo para controlar el volumen de entrada, reproducir y desplazarse por la pista.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

- Evite que su protector auditivo entre en contacto con el horno microondas.
- Evite que su protector auditivo entre en contacto con temperaturas extremas.
- Advertencia: La salida del circuito de audio eléctrico de este protector auditivo puede superar el límite diario de sonido.
- No utilice su protector auditivo si está dañado, o si la batería está dañada o con fugas.
- Advertencia: Las modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El exterior del auricular puede limpiarse con un trapo ligeramente humedecido y detergente neutro. No sumerja nunca los auriculares en agua.
- No guarde el dispositivo en lugares donde la temperatura pueda superar los 54 grados centígrados.
- No guarde el dispositivo en lugares donde la temperatura sea inferior a 0 grados centígrados.
- La limpieza de los auriculares con disolventes, productos derivados del petróleo u otros productos químicos duros puede provocar el deterioro del producto.
- Los protectores, en particular los cojines, se deterioran con el uso y deben comprobarse en intervalos periódicos por si tienen fisuras o fugas.

GARANTÍA

- Periodo de garantía: 1 año.
- La garantía se limita a un ruido equivalente de 82dB (A) según el Reglamento (UE) 2016/425. El circuito electrónico de los auriculares cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética y los requisitos de CEM.

Copyright © 2024 DEWALT. DEWALT® es una marca registrada de DEWALT Industrial Tool Co., utilizada bajo licencia. Todos los derechos reservados. La marca de las herramientas eléctricas y los accesorios DEWALT, fabricados por: Radians, Memphis, TN 38141, 901-388-7776, www.radians.com. Licenciatario de DEWALT Industrial Tool Co.

Fabricado por: RADIANS, INC. www.radians.com

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Radians se ha llevado a cabo bajo licencia. Las demás marcas y nombres son los de sus respectivos propietarios.

Los valores de información se ensayan y aprueban de acuerdo con la norma PPE 2016/425 y los apartados correspondientes de la norma europea EN352-1:2002/A1:2005/A2:2006 Reglamento PPE (UE) 2016/425 en la versión del Reino Unido por SATRA Technology Europe Limited.

Certificación CE y control anual de producto realizados por SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, 15 D15 YN2P Ireland. Número de organismo notificado: 2777

Declaración de conformidad disponible en https://www.radians.com/doc-hearing

FR DPG17 PROTECTEUR AUDITIF SANS FIL PREMIUM

Poids nominal de la protection auditive : 369g
Dimensions : 101 x 101 x 43 mm
Plage de taille : Petit, moyen, grand

SI LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS CI-APRÈS NE SONT PAS RESPECTÉS, LA PROTECTION OFFERTE PAR LES CACHE-OREILLES SERA SÉVÈREMENT ATTÉNUÉE :

- L'utilisateur doit s'assurer que
- Les cache-oreilles doivent être utilisés, gérés et entretenus conformément aux instructions du fabricant ;
- Les cache-oreilles doivent être portés en permanence en environnement bruyant ;
- Les cache-oreilles doivent être portés en permanence dans le cas où le bruit est dangereux ;
- Les cache-oreilles conformes à la norme EN352 doivent être utilisés en « taille petite » ou « taille grande », « taille moyenne » le cache-oreilles « taille moyenne » convient à la majorité des porteurs, « taille petite » ou « taille grande » cache-oreilles sont conçus pour les porteurs lorsque les cache-oreilles « taille moyenne » ne sont pas adaptés.

MODE D'EMPLOI

1. Ajuster le bandeau de tête : Tenir le bandeau d'une main et le cache-oreille de l'autre. Faites glisser doucement l'oreillette pour l'écarter du serre-tête. L'armature du serre-tête s'étendra d'environ deux à trois centimètres. Répétez l'opération pour l'autre oreillette. Ajustez la bande de tête pour que la partie supérieure de la tête soit confortablement couverte par le bandeau de tête.
2. L'oreillette avec la commande de puissance doit être portée sur votre oreille droite.

CHARGE

Conformément aux directives du fabricant, votre protecteur auditif vous a été expédié avec seulement une charge partielle sur sa batterie lithium-ion intégrée. Pour charger la protection auditif, enlevez le cache du connecteur micro-USB fixé sur le côté droit du protecteur auditif. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation USB appropriée, comme un port d'ordinateur ou un chargeur USB mural. Le voyant de charge clignotera en ambre. Lorsque la batterie sera pleine, le circuit de charge s'arrêtera automatiquement.

PUISSANCE ET VOLUME

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le casque. L'assistance vocale annoncera « Power ON » ou « Power OFF » L'assistance vocale vous invitera à mettre à jour l'état de la batterie : « Batterie élevée », « Batterie moyenne », « Batterie faible » ou « Batterie vide ». Réglez le volume à l'aide de votre appareil connecté.

APPAREILLAGE DE BATTERIE FAIBLE

Votre protecteur auditif émettra également un avertissement « Batterie faible » toutes les 20 minutes lorsque la charge de la batterie est faible. Un avertissement supplémentaire de « Batterie vide » est émis lorsque la protection est critique. Rechargez l'appareil à la prochaine.

CONNEXION BLUETOOTH®

Lors de la première connexion ON/OFF, appuyez deux fois de suite sur le bouton de marche/arrêt sur la coque droite du casque pour passer en mode d'appariement. Si vous entendez « Pairing », votre appareil est en mode d'appariement. Appuyez sur le bouton ON/OFF ou sur le mode d'appariement expire au bout de 3 minutes. Appareil activé est en train de rechercher des appareils. Vérifiez votre appareil pour vous assurer que « DEWALT DPG17 » a été découvert. Sélectionnez « DEWALT DPG17 » dans la liste des appareils Bluetooth. Une fois la connexion établie, l'assistance vocale annoncera « Connected » et la LED du casque droit passera de clignotante à bleue fixe.

APPELS ENTRANTS

Lorsque votre téléphone sonne, les appels téléphoniques entrants vous mettront la musique en sourdine et vous entendrez la sonnerie de votre téléphone jusqu'à la fin de l'appel. Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton de fonction du casque. Pour mettre fin à un appel, appuyez une fois sur le bouton de fonction du casque. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur le bouton de fonction du casque pendant 1 seconde. Utilisez les commandes de l'appareil connecté. Après avoir terminé un appel, vous entendrez « Appel terminé ».

LORSQUE VOUS ÊTES EN MODE AVION

Votre protecteur auditif émettra également un avertissement « Batterie faible » toutes les 20 minutes lorsque la charge de la batterie est faible. Un avertissement supplémentaire de « Batterie vide » est émis lorsque la protection est critique. Rechargez l'appareil à la prochaine.

CONNEXION BLUETOOTH®

Lors de la première connexion ON/OFF, appuyez deux fois de suite sur le bouton de marche/arrêt sur la coque droite du casque pour passer en mode d'appariement. Si vous entendez « Pairing », votre appareil est en mode d'appariement. Appuyez sur le bouton ON/OFF ou sur le mode d'appariement expire au bout de 3 minutes. Appareil activé est en train de rechercher des appareils. Vérifiez votre appareil pour vous assurer que « DEWALT DPG17 » a été découvert. Sélectionnez « DEWALT DPG17 » dans la liste des appareils Bluetooth. Une fois la connexion établie, l'assistance vocale annoncera « Connected » et la LED du casque droit passera de clignotante à bleue fixe.

APPELS ENTRANTS

Lorsque votre téléphone sonne, les appels téléphoniques entrants vous mettront la musique en sourdine et vous entendrez la sonnerie de votre téléphone jusqu'à la fin de l'appel. Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton de fonction du casque. Pour mettre fin à un appel, appuyez une fois sur le bouton de fonction du casque. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur le bouton de fonction du casque pendant 1 seconde. Utilisez les commandes de l'appareil connecté. Après avoir terminé un appel, vous entendrez « Appel terminé ».

PAUSE/RETOUR

Appuyez sur le bouton de fonction vers la fin pour lire à nouveau la musique précédemment appuyez sur le bouton de recherche vers le bas pour lire la musique suivante. Pour mettre en pause la musique, appuyez une fois sur le bouton de fonction du casque. *Certaines fonctions ne sont pas compatibles avec cette fonction et doivent être utilisées avec les commandes de l'appareil connecté.*

MODE D'ENTRÉE AUDIO

Votre protecteur auditif fonctionne comme un câble audio stéréo 3.5 mm compatible. Allumez le protecteur auditif. Utilisez les commandes natives de l'appareil pour contrôler le volume d'entrée, mettre en pause/lecture ou rechercher.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE FONCTIONNEMENT

- Ne pas mettre votre protecteur auditif dans le four à micro-ondes.
- Ne pas exposer votre protecteur auditif à des températures extrêmes.
- Avertissement : La sortie du circuit audio électrique de ce protecteur auditif peut dépasser la limite journalière de niveau sonore.
- Ne pas utiliser votre protecteur auditif s'il est endommagé, ou si la batterie est endommagée ou fuit.
- Avertissement : Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

ENTRETIEN / MAINTENANCE

- Le boîtier du casque peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux. Ne jamais immerger le cache-oreilles dans l'eau.
- Ne pas conserver le dispositif à une température supérieure à 140 degrés Fahrenheit / 54 degrés Celsius.
- Ne pas conserver le dispositif à une température inférieure à 32 degrés Fahrenheit / 0 degrés Celsius.
- Quoto prodotto può subire un deterioramento dovuto a solventi, prodotti a base di petrolio o altre sostanze chimiche. Per ottenere informazioni indirizzarsi al produttore.
- Le protezioni, in particolare i cuscinetti, si deteriorano con l'usura e devono essere ispezionate a intervalli periodici per individuare crepe o perdite.

GARANTIE

- Durée de la garantie : 1 ans.
- La garantie est limitée à un bruit équivalent de 82dB (A) conformément au Règlement (UE) 2016/425. Le circuit électronique des cache-oreilles respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et les exigences CEM.

Copyright © 2024 DEWALT. DEWALT® est une marque déposée de DEWALT Industrial Tool Co., utilisée sous licence. Tous droits réservés. La marque des outils électriques et des accessoires DEWALT, fabriqués par : Radians, Memphis, TN 38141, 901-388-7776, www.radians.com. Licencié de DEWALT Industrial Tool Co.

Fabriqué par : RADIANS, INC. www.radians.com

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Radians se fait sous licence. Les autres marques et noms sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Les valeurs d'information sont testées et approuvées selon la norme PPE 2016/425 et les sections applicables de la norme européenne EN352-1:2002/A1:2005/A2:2006 Règlement PPE (UE) 2016/425 tel qu'il a été transposé dans le droit du Royaume-Uni par SATRA Technology Europe Limited.

Certification CE et contrôle annuel du produit effectués par SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, 15 D15 YN2P Ireland. Numéro d'organisme notifié : 2777

Déclaration de conformité disponible sur https://www.radians.com/doc-hearing

DE DPG17 PREMIUM DRAHTLOS-GEHÖRSCHUTZ

Nenngewicht für Gehörschutz: 369
Abmessungen: 101 x 101 x 43 mm
Größe: Klein, Mittel, Groß

WENN DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET WERDEN, WIRD DIE WIRKUNG DES GEHÖRSCHUTZES STARK BEEINTRÄCHTIGT:

- Der Gehörschutz muss gemäß den Anweisungen des Herstellers angewendet, eingesetzt und gewartet werden;
- Der Gehörschutz muss in lärmenden Umgebungen immer getragen werden;
- Der Gehörschutz muss immer getragen werden, wenn der Lärm gefährlich ist;
- Der Gehörschutz, welcher den Norm EN352 entspricht, haben eine "Größe Klein", "Größe Mittel" oder "Größe Groß". Die "Größe Mittel" passt den meisten Trägern, "Größe Klein" oder "Größe Groß" sind für Ausnahmefälle, in denen die "Größe Mittel" nicht passt.

MONTAGEANWEISUNG

1. Passen Sie die Kopfbügelgröße an: Nehmen Sie den Kopfhörer mit der anderen Hand, bevor Sie den Ohrmuschelteil am Kopf ansetzen. Ziehen Sie die Ohrmuschel vorsichtig nach außen, bis sie sich frei bewegen kann. Wiederholen Sie dies für die andere Ohrmuschel.
2. Setzen Sie den Gehörschutz auf den Kopf und drücken Sie den Rahmen vorsichtig in die Führungsarme ein, bis der Kopfbügel auf dem Kopf des Trägers ruht. Die Ohrmuscheln müssen über den Ohren zentriert sein.
3. Stellen Sie die Ohrmuscheln mit dem Lautstärkeregler sicher ein.

LADEN

Gemäß Herstellerrichtlinien Richtlinien eingehaltenen wenden, wurde Ihr Gehörschutz mit einer Teilladung der Lithiumionenbatterie versehen. Bevor Sie Ihren Gehörschutz zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, die Batterie vollständig zu laden. Schlaufenschutz ist im Micro-USB-Buchse an der Unterseite der rechten Schale des Gehörschutzes. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine geeignete USB-Stromquelle wie einen Computerport oder USB-Wandladegerät an. Die Ladeanzeige blinkt bernsteinfarben. Wenn der Stromkreis wird die Ladung automatisch stoppen.

LEISTUNG UND LAUTSTÄRKE

Ihr Gehörschutz hält 3 Sekunden lang eingeschaltet, um den Headset ein- und auszuschalten. Der Sprachassistent wird „Leistung EIN" oder „Leistung AUS" ansagen. Der Sprachassistent wird auch eine Batteriestatusaktualisierung ansagen: „Batterie hoch", „Batterie mittel", „Batterie niedrig" oder „Batterie leer". Stellen Sie die Lautstärke mit Ihrem angeschlossenen Gerät ein.

WENN DER FLUGMODUS EINGESCHALTET IST

Ihr Gehörschutz wird auch alle 20 Minuten mit einer „Akku schwach"-Warnung, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Eine zusätzliche Warnung „Akku leer" wird auch angesagt, wenn die Batteriespannung kritisch niedrig ist. Laden Sie den Akku neu.

BLUETOOTH®-VERBINDUNG

Bei der ersten EIN/AUS-Verbindung drücken Sie zweimal die EIN/AUS-Taste an der rechten Hörmuschel des Gehörschutzes, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Wenn Sie „Pairing" hören, befindet sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus. Wenn Kopplung EIN/AUS-Taste oder Kopplungsmodus läuft nach 3 Minuten aus. Aktiviertes Gerät sucht und sucht nach Geräten. Überprüfen Sie Ihr Gerät, um sicherzustellen, dass es "DEWALT DPG17" entdeckt hat. Wählen Sie "DEWALT DPG17" aus der Liste der Bluetooth-Geräte. Nach erfolgreicher Verbindung wird Voice Assist "Connected" ansagen und die LED auf der rechten Muschel wird von blinkend zu dauerhaft blau wechseln.

EINGEHENDE ANRUFE

Wenn Sie anrufen, wird die Musik stummgeschaltet und Sie hören den Klingelton Ihres Telefons, bis der Anruf beendet ist. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie einmal die Funktionstaste am Gehörschutz. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie einmal die Funktionstaste am Gehörschutz. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie die Funktionstaste am Gehörschutz für 1 Sekunde. Verwenden Sie die Steuerungen des verbundenen Geräts, um einen Anruf zu beenden.

ZURÜCKSPIELEN/ZURÜCKSPIELEN

Drücken Sie zweimal die Taste EIN/AUS, um die vorherige Musik erneut abzuspielen, drücken Sie die Taste „NEXT", um die nächste Musik abzuspielen. Um eine Pause zu machen, drücken Sie einmal die Funktionstaste des Gehörschutzes. *Einige Geräte sind möglicherweise nicht mit dieser Funktion kompatibel und müssen über Bedienelemente am angeschlossenen Gerät bedient werden.*

AUDIOEINGANGSMODUS

Ihr Gehörschutz fungiert als kompatibles 3.5-mm-Stereo-Audiokabel. Schalten Sie den Gehörschutz ein. Verwenden Sie die nativen Bedienelemente des Geräts, um die Eingangslautstärke zu regeln, die Pause/Wiedergabe zu unterbrechen und Titel auszuwählen.

WICHTIGE BEDIENUNGSHINWEISE

- Lassen Sie Ihren Gehörschutz nicht in einem Mikrowellenofen aufbewahren. Der Träger sollte vor der Benutzung die korrekte Funktionsweise des Gerätes sowie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig lesen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen führen.
- Lagern Sie Ihren Gehörschutz nicht an extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Warnung: Der Ausgang des elektrischen Audiokreises dieses Gehörschutzes kann den Tagesgrenzwert überschreiten.
- Verwenden Sie Ihren Gehörschutz nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn der Akku beschädigt ist oder auslaufen kann.
- Warnungen: Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung Verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät ungültig machen.

PFLEGE / WARTUNG

- Das Gehäuse des Gehörschutzes kann mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Lagern Sie den Gehörschutz nicht in einem Ort, in dem die Temperatur 130 Grad Fahrenheit / 54 Grad Celsius überschreiten kann.
- Lagern Sie den Gehörschutz nicht in einem Ort, in dem die Temperatur 32 Grad Fahrenheit / 0 Grad Celsius unterschreiten kann.
- Eine Produkt Ihrer durch lösemittelhaltige Produkte, Produkte auf Erdölbasis oder andere harte Chemikalien verursachte Beschädigung kann vom Hersteller verursacht werden.
- Gehörschutz und insbesondere die Polster können mit der Zeit abnutzen und sollten in regelmäßigen Abständen auf Risse und Undichtigkeiten geprüft werden.

GARANTIE

- Garantiezeit: 1 Jahr.
- Die Garantie ist auf einen Ton von 82 dB (A) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 begrenzt. Die elektronischen Schaltkreise des Gehörschutzes erfüllen die Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der EMV-Anforderungen.

Copyright © 2024 DEWALT. DEWALT® ist eine eingetragene Marke der DEWALT Industrial Tool Co., unter Lizenz verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die Marke der Elektrowerkzeuge und Zubehörteile DEWALT, hergestellt von: Radians, Memphis, TN 38141, 901-388-7776, www.radians.com. Lizenznehmer von DEWALT Industrial Tool Co.

Hergestellt von: Radians, Memphis, TN 38141, 901-388-7776, www.radians.com. Ein Lizenznehmer der DEWALT Industrial Tool Co.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch Radians erfolgt unter Lizenz. Weitere Marken und Namen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Informationswerte sind gemäß PPE 2016/425 und den geltenden Abschnitten der Europäischen Norm EN352-1:2002/A1:2005/A2:2006 PPE-Verordnung (EU) 2016/425 in das Recht des