



251046



SV BÄNKSLEIPMASKIN

Bruksanvisning i original
Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.

NO BENKSLIPEMASKIN

Bruksanvisning
(Oversettelse av original bruksanvisning)
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.

PL SZLIFIERKA STOŁOWA

Instrukcja obsługi
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj ją na przyszłość.

EN BENCH GRINDER

Operating instructions
(Translation of the original instructions)
Important! Read the user instructions carefully before use.
Save them for future reference.

DE TISCHSCHLEIFMASCHINE

Gebruiksaanweisung
(Übersetzung der Original-Gebruiksaanweisung)
Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte
sorgfältig durchlesen!
Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.

FI PÖYTÄHIOMAKONE

Käyttöohje
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.

FR TOURET À MEULER

Mode d'emploi
(Traduction du mode d'emploi original)
Important! Lisez attentivement le mode d'emploi avant
la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter
ultérieurement.

NL WERKBANKSLIJMACHINE

Gebruiksaanwijzing (Nederlandse vertaling)
(Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u het apparaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Värna om miljön!

Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

Verne om miljøet!

Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende lover og regler.

Dbaj o środowisko!

Zużyty produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Care for the environment!

Recycle discarded product in accordance with local regulations.

Schützen Sie die Umwelt!

Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

Suojele ympäristöä!

Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Pensez à l'environnement

Les appareils hors d'usage doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Bescherm het milieu!

Afgedankte producten moeten worden gerecycleerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving.



Rätten till ändringar förbehålles.

För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.se

Med forbehold om endringer.

Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.no

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.pl

Jula reserves the right to make changes.

For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Änderungen vorbehalten.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

Vous trouverez la dernière version des consignes d'utilisation sur www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden.

Voor de recentste editie van de gebruikershandleiding, zie www.jula.com



**EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSERKLÄRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSEKILÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION
UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING**

Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

251046



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant./ Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./

**BENCH GRINDER / BÄNKSLIPMASKIN / BENKESLIPMASKIN / SZLIFIERKA STOŁOWA
/ TISCHSCHLEIFMASCHINE/ PÖYTÄHIOMAKONE/ TOURET À MEULER / WERKBANKSLIJPMACHINE
230V, 250W S1/350W S2 (30min)**

Conforms to the following directives, regulations and standards:/ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:/ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder:/ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacją i normami:/ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen:/ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen:/ Conforme aux directives, règlements et normes suivants:/ Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

<u>Directive/Regulation</u>	<u>Harmonised standard</u>
MD 2006/42/EC	EN 62841-1:2015, EN 62841-3-4:2016+A11
EMC 2014/30/EU	EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012


This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år:/ Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna:/ Ce produit a reçu le marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -13

Skara 2020-06-13

Mattias Lif

BUSINESS AREA MANAGER (Signatory for Jula and authorised to compile the technical documentation. /Undertecknat för Jula samt behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen / Signert for Jula og kvalifisert til å sammenfatte den tekniske dokumentasjonen. / Podpisano w imię Jula oraz osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej. / Unterzeichnet im Namen von Jula und befugt, die technische Dokumentation zusammenzustellen, / Allekirjoittanut Julan puolesta ja valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat. / Signé au nom de Jula et habilité à établir la documentation technique. / Ondertekend namens Jula en gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie

1



SÄKERHETSANVISNINGAR

ALLMÄNNA

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELVERKTYG

VARNING!

Läs alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för olycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Spara alla varningar och anvisningar för framtida behov. Termen elverktyg i varningarna nedan avser nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

ARBETSSOMRÅDE

- Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador.
- Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll kringstående personer, speciellt barn, på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över elverktyget.

ELSÄKERHET

- Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för olycksfall.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för olycksfall ökar om din kropp jordas.
- Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för olycksfall.
- Akta sladden. Bär eller dra aldrig elverktyget i sladden och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden

från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för olycksfall.

- Om elverktyget används utomhus, använd endast förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för olycksfall.
- Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö, använd jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för olycksfall.

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg vid trötthet eller vid påverkan av droger, alkohol eller läkemedel. Kom ihåg att en bråkdel sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter verktygets typ och användning, minskar risken för personskada.
- Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du sätter i stickproppen eller batteriet eller lyfter/bär elverktyget. Olycksrisken är stor om du bär elverktyg med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till elverktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge.
- Avlägsna ställnycklar och liknande innan elverktyget startas. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på elverktyget kan orsaka personskada.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Det ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
- Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns utrustning för dammsugning och -uppsamling ska

denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm.

- Låt inte vana vid arbete med liknande elverktyg göra dig överdrivet självsäker och få dig att åsidosätta säkerhetsanvisningarna för elverktyget. Kom ihåg att en bråkdels sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

- Tvinga inte elverktyg. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Elverktyg fungerar bättre och säkrare med den belastning de är avsedda för.
- Använd inte elverktyg om det inte går att starta och stänga av dem med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- Dra ut stickproppen och/eller ta bort batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyg startas oavsiktligt.
- Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om ett elverktyg är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera.
- Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan

vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för.

- Håll handtag och greppytor rena, torra och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor gör elverktyget svårt att hålla och kontrollera i oväntade situationer.

SERVICE

- Elverktyg får endast servas av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BÄNKSLIPMASKIN

- Använd inte skadade tillbehör. Kontrollera före varje användning att slipskivor och andra tillbehör inte har sprickor eller andra skador och att stålborstar inte har lösa eller trasiga trådar. När tillbehöret kontrollerats och monterats, håll produkten i riskfri vinkel och kör den obelastad med maximalt varvtal cirka 1 minut. Om tillbehöret är skadat brister det förmodligen under denna provkörning.
 - För produkter som inte är avsedda för användning med stålborstar utelämnas orden "och att stålborstar inte har lösa eller trasiga trådar".
- Använd endast tillbehör som har minst samma märkvarvtal som produkten. Tillbehör som roterar snabbare än sitt märkvarvtal kan sprängas och orsaka personskada.
- Observera att trådar kan lossna från stålborstar även vid normal användning. Överbelasta inte trådarna genom att trycka stålborsten för hårt mot underlaget. Trådar från stålborstar kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller hud.
 - Säkerhetsanvisningarna ovan gäller endast för produkter avsedda för användning med stålborstar.
- Slipa aldrig med kanten av en slipskiva. Slipning med kanten kan göra att skivan sprängs.

MINIMERING AV BULLER OCH VIBRATION

- Planera arbetet så att exponering för kraftiga vibrationer fördelas över längre tid.
- För att begränsa buller och vibration vid användning, begränsa användningstiden, använd driftlägen med låg vibrations- och bullernivå och använd lämplig skyddsutrustning.
- Vidta nedanstående åtgärder för att minimera riskerna till följd av exponering för vibration och/eller buller:
 - Använd verktyget endast i enlighet med dessa anvisningar.
 - Kontrollera att verktyget är i gott skick.
 - Använd tillbehör i gott skick, som är lämpliga för uppgiften.
 - Håll stadigt i handtag/greppytor.
 - Underhåll och smörj verktyget i enlighet med dessa anvisningar.

Symboler

Nedanstående symboler kan vara av vikt för hur du bör använda ditt elverktyg. Se till att du förstår symbolerna och deras betydelse.

	Läs bruksanvisningen.
	Använd ögonskydd.
	Godkänd enligt gällande EU-direktiv.
	Källsorteras som elavfall.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	250 W S1 / 350 W S2 (30 min)
Varvtal obelastad	2980 /min
Kapslingsklass	IPX0
Ljudtrycksnivå, LpA	82,4 dB(A), K=3 dB
Ljudeffektnivå, LwA	93,4 dB(A), K=3 dB
Mått, slipsten	200 x 20 x 16 mm
Vikt	10,2 kg

Använd hörselskydd!

Det deklarerade värdet för vibration och buller, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. Mätvärdena har fastställts i enlighet med EN 62841-3-4:2016+A11.

WARNING!

Den faktiska vibrations- och bullernivån under användning av verktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används samt vilket material som bearbetas. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden).

BESKRIVNING

- Slipstöd
- Hölje
- Strömbrytare
- Slipsten
- Skydd

BILD 1

HANDHAVANDE

NÄTANSLUTNING

Maskinen är försedd med en jordad nätkabel och ska därför anslutas till ett jordat eluttag. Kontrollera vid användning av förlängningskabel att även denna är en treledarkabel med jordad kontakt.

MONTERING PÅ BÄNK

Maskinen ska skruvas fast på arbetsbänken. Bultarnas längd bestäms av bänkens tjocklek. Är bänken av stål bör en träskiva placeras mellan bänken och maskinen för att dämpa vibrationer. Montera skydd och anhåll efter att maskinen monterats på bänken. Maskinen är därefter klar att tas i bruk.

SLIPSKIVA

Slipskivor är mycket ömtåliga och tål inte stötar och slag. Slipa alltid mot skivans framsida. Montera aldrig en slipskiva med sprickor och byt omedelbart ut slipskivor som spruckit eller skadats på annat sätt. På grund av den höga rotationshastigheten kan slipskivan splittras, med påföljande olycksrisk.

SLIPNING

Använd slipmaskinen endast för arbeten som den är avsedd för, exempelvis för slipning av verktyg. Utnyttja framsidans hela bredd och undvik att slipa spår i skivan. För slipning av hårda metaller, använd en mjuk slipskiva. För slipning av mjuka metaller, använd en hård slipskiva. Undvik att fylla igen slipskivan genom att bearbeta trä, bly eller andra mjuka material. Tryck inte arbetsstycket för hårt mot slipskivan, detta orsakar bara djupa spår i materialet. Kyl ned arbetsstycket då och då med vatten, särskilt stämjärn och liknande verktyg som annars kan blåanlöpas. Håll arbetsstycket med ett stadigt grepp så att det inte fastnar mellan slipsten och anhåll, vilket kan medföra att slipskivan spricker och då kan skada händerna.

ANHÅLL

Anhålllet får endast justeras när slipskivan står stilla. Justera in anhålllet så att avståndet till slipskivan är 1-1,5 mm (max. 1,5 mm).

BYTA SLIPSKIVA

OBS!

Stäng av och koppla loss maskinen från elnätet innan slipskivan byts ut.

1. För att byta slipskiva behövs en stjärnmejsel och två skruvnycklar (8 och 19 mm).
2. Avlägsna skydden. Observera att den högra axeln är högergående medan den vänstra är vänstergående.
3. Lossa muttern och avlägsna den gamla slipskivan.
4. Rengör låsflänsarna.
5. Sätt tillbaka en fläns på axeln med den konkava sidan vänd mot slipskivan.
6. Montera den nya slipskivan. Sätt tillbaka den andra flänsen med den konkava sidan vänd mot slipskivan.
7. Dra åt muttern ordentligt, men överdra inte!
8. Sätt tillbaka skydden och justera anhålllet.
9. Låt motorn komma upp i varv och gå några sekunder utan belastning innan maskinen används igen.

UNDERHÅLL

- Stäng alltid av verktyget och dra ut sladden innan du utför något arbete på verktyget.
- Rengör verktyget efter varje användning med mjuk trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.
- Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts.
- Använd aldrig lösningsmedel som bensen, alkohol, ammoniaklösning etc. Det kan skada plastdelar.

SIKKERHETSANVISNINGER

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER FOR EL-VERKTØY

ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger. Manglende overholdelse av anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på alle advarsler og anvisninger for fremtidige behov. Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for strømtilkoblede (med ledning) eller batteridrevne (uten ledning) el-verktøy.

ARBEIDSOMRÅDE

- Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke steder gir økt fare for skader.
- Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv og damp.
- Hold personer i området på trygg avstand, spesielt barn, når el-verktøy er i bruk. Hvis du blir distraheret, kan du miste kontrollen over el-verktøyet.

EL-SIKKERHET

- El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Foreta aldri endringer på støpselet. Bruk aldri adaptere sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker.
- Unngå kroppskontakt med jodede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes.
- Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i el-verktøy, øker faren for el-ulykker.
- Vær forsiktig med ledningen. Ikke bær eller trekk el-verktøyet etter ledningen og ikke trekk i ledningen for å koble fra

støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker.

- Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk. Ledninger beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker.
- Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø – bruk jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker.

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Husk at et brøkdels sekunds uoppmerksomhet eller slurv kan være nok for å forårsake alvorlig personskade.
- Bruk personlig verneutstyr. Bruk vernebriller eller ansiktsbeskyttelse. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, skliskre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade.
- Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon før du setter i støpselet eller batteriet, eller løfter/bærer el-verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler el-verktøyet til strøm når strømbryteren er slått på.
- Fjern skrunøkler og lignende før el-verktøyet startes. Nøkler eller lignende som sitter igjen på en roterende del på verktøyet, kan forårsake personskade.
- Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Det gir bedre kontroll over el-verktøyet i uventede situasjoner.
- Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hanser unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvvoppsamling, skal dette kobles til og

benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv.

- Ikke la din erfaring med arbeid med lignende el-verktøy gjøre deg altfor selvsikker og få deg til å ignorere sikkerhetsanvisningene for el-verktøyet. Husk at et brøkdels sekunds uoppmerksomhet eller slurv kan være nok for å forårsake alvorlig personskade.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV EL-VERKTØY

- Ikke bruk makt på el-verktøy. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. El-verktøy fungerer bedre og sikrer med den belastningen de er beregnet for.
- Ikke bruk el-verktøyet dersom det ikke kan slås på og av med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres.
- Trekk ut støpselet og/eller fjern batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk el-verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet.
- El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøy er farlige hvis de brukes av uerfarne personer.
- Vedlikehold el-verktøyet og tilbehør. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy.
- Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere.
- Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å

bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for.

- Hold håndtak og gripeflater rene, tørre og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater gjør el-verktøyet vanskelig å holde og kontrollere i uventede situasjoner.

SERVICE

- El-verktøy må bare utføres av kvalifisert personell som bruker identiske reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand.

SIKKERHETSANVISNINGER FOR BENKSLIPEMASKIN

- Ikke bruk skadet tilbehør. Kontroller før hver gangs bruk at slipeskiver og andre tilbehør ikke har sprekker eller andre skader og at stålborster ikke har løse eller slitte tråder. Når tilbehøret er kontrollert og montert, holder du produktet i risikofri vinkel og kjører det ubelastet med maksimalt turtall i rundt ett minutt. Hvis tilbehøret er skadet, går det sannsynligvis i stykker under denne prøvekjøringen.
 - For produkter som ikke er beregnet for bruk med stålborster skal du se bort fra ordene «og at stålborster ikke har løse eller slitte tråder».
- Bruk bare tilbehør som har minst samme nominelle turtall som produktet. Tilbehør som roterer raskere enn sitt nominelle turtall, kan sprenges og forårsake personskade.
- Merk at tråder kan løsne fra stålborster selv ved normal bruk. Ikke overbelast trådene ved å trykke stålborsten for hardt mot underlaget. Tråder fra borsten kan lett trenge gjennom hud og/eller tynne klær.
 - Sikkerhetsanvisningene over gjelder kun for produkter som er beregnet for bruk med stålborster.
- Slip aldri med kanten av en slipeskive. Sliping med kanten kan føre til at skiven sprenges.

REDUKSJON AV STØY OG VIBRASJON

- Planlegg arbeidet slik at eksponering for kraftig vibrasjon fordeles over lengre tid.
- For å begrense støy og vibrasjon ved bruk må du begrense brukstiden, bruke driftsfunksjoner med lavt vibrasjons- og støynivå og egnet verneutstyr.
- Iverksett tiltakene nedenfor for å minimere farene ved eksponering for vibrasjon og/eller støy:
 - Verktøyet må kun brukes i henhold til disse anvisningene.
 - Kontroller at verktøyet er i god stand.
 - Bruk tilbehør som er i god stand, og som egner seg for oppgaven.
 - Hold godt fast i håndtak/gripeflater.
 - Vedlikehold og smør verktøyet i henhold til disse anvisningene.

Symboler

Symbolene nedenfor kan være viktige for hvordan du bør bruke el-verktøyet ditt. Sørg for at du forstår symbolene og betydningen av dem.

	Les bruksanvisningen.
	Bruk vernebriller.
	Godkjent i henhold til gjeldende EU-direktiv.
	Kildesorteres som elektrisk avfall.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	250 W S1 / 350 W S2 (30 min)
Tomgangsturtall	2980 o/min
Kapslingsklasse	IPX0
Lydtrykknivå, LpA	82,4 dB(A), K=3 dB
Lydeffektnivå, LwA	93,4 dB(A), K=3 dB
Mål, slipestein	200 x 20 x 16 mm
Vekt	10,2 kg

Bruk hørselvern.

Den angitte verdien for vibrasjon og støy, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy og til å gi en foreløpig vurdering av eksponering. Måleverdiene er fastsatt i henhold til EN 62841-3-4:2016+A11.

ADVARSEL!

Det faktiske vibrasjons- og støynivået ved bruk av verktøy kan avvike fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes og hvilket materiale som bearbeides. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som kreves for å beskytte brukeren på bakgrunn av en vurdering av eksponeringen under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått og når det kjøres på tomgang, i tillegg til igangsettingstiden).

BESKRIVELSE

1. *Slipestøtte*
2. *Deksel*
3. *Strømbryter*
4. *Slipestein*
5. *Beskyttelse*

BILDE 1

BRUK

STRØMTILKOBLING

Maskinen er utstyrt med en jordet strømkabel og skal derfor kobles til en jordet stikkontakt. Kontroller ved bruk av skjøteledning at også denne er en trelederkabel med jordet kontakt.

MONTERING PÅ BENK

Maskinen skal skrus fast på arbeidsbenken. Boltens lengde kommer an på benkens tykkelse. Hvis benken er av stål, bør det plasseres en treplate mellom benken og maskinen for å dempe vibrasjoner. Monter beskyttelse og anlegg etter at maskinen er montert på benken. Maskinen er deretter klar til å tas i bruk.

SLIPESKIVE

Slipeskiver er svært ømfintlige og tåler ikke støt og slag. Slip alltid mot skivens forsiden. Monter aldri en slipeskive med sprekker, og bytt umiddelbart ut slipeskiver som er sprukket eller skadet på andre måter. På grunn av den høye rotasjonshastigheten kan slipeskiven splintres, og det fører til ulykkesrisiko.

SLIPING

Bruk slipemaskinen kun til oppgaver som den er beregnet for, f.eks. sliping av verktøy. Utnytt hele bredden av forsiden og unngå å slippe spor i skiven. Bruk en myk slipeskive til sliping av harde metaller. Bruk en hard slipeskive til sliping av myke metaller. Unngå å tilstoppe slipeskiven ved å bearbeide tre, bly eller andre myke materialer. Ikke trykk arbeidsemnet for hardt mot slipeskiven, det skaper bare dype spor i materialet. Kjøøl ned arbeidsemnet nå og da med vann, særlig stemjern og lignende verktøy som ellers kan blågløde. Hold arbeidsemnet stødig slik at det ikke setter seg fast mellom slipestein og anlegg, ettersom det kan føre til at slipeskiven sprekker og da kan skade hendene.

ANLEGG

Anlegget skal kun justeres når slipeskiven står stille. Juster anlegget slik at avstanden til slipeskiven er 1–1,5 mm (maks. 1,5 mm).

BYTTE SLIPESKIVE

MERK!

Slå maskinen av og koble den fra strømkilden før du bytter slipeskiven.

1. For å bytte slipeskive trenger du en stjernetrekker og to skrunøkler (8 og 19 mm).
2. Fjern beskyttelsen. Merk at den høyre akselen er høyregjenget, mens den venstre er venstregjenget.
3. Løsne mutteren og fjern den gamle slipeskiven.
4. Rengjør låseflensene.
5. Sett en flens på akselen med den konkave siden vendt mot slipeskiven.
6. Monter den nye slipeskiven. Sett den andre flensen på plass med den konkave siden vendt mot slipeskiven.
7. Stram mutteren godt til, men ikke for mye!
8. Sett beskyttelsen tilbake og juster anlegget.
9. La motoren komme opp i turtall og gå noen sekunder uten belastning før du bruker maskinen på nytt igjen.

VEDLIKEHOLD

- Slå alltid av verktøyet og trekk ut støpselet før du utfører arbeid på verktøyet.
- Rengjør verktøyet etter hver gangs bruk med en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel.
- Hold ventilasjonsåpningene frie for støv og smuss.
- Bruk aldri løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakkløsning etc. Det kan skade plastdeler.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ELEKTRONARZĘDZI

OSTRZEŻENIE!

Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i pozostałymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki do przyszłego użytku. Używane w poniższych ostrzeżeniach pojęcie „elektronarzędzie” oznacza stacjonarne elektronarzędzia zasilane prądem przemiennym sieciowym prądem elektrycznym (wyposażone w przewód zasilający) lub akumulatorami (bezprowadowe).

MIEJSCE PRACY

- Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Przeładowane miejsce pracy i niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, powinny przebywać w bezpiecznej odległości od działającego elektronarzędzia. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyk elektronarzędzia powinien pasować do gniazda sieciowego. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian we wtyku. Nigdy nie używaj przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

- Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Uważaj na przewód. Nigdy nie przenoś elektronarzędzia, trzymając za przewód, ani nie ciągnij za przewód w celu wyjęcia wtyku. Zabezpiecz przewód przed wysoką temperaturą, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami narzędzia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli korzystasz z elektronarzędzia na świeżym powietrzu, używaj wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Przewód przeznaczony do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli konieczne jest używanie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, użyj połączenia sieciowego chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowuj ostrożność. Podczas pracy z elektronarzędziem przez cały czas zachowuj ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Pamiętaj, że chwila nieuwagi wystarczy, żeby spowodować poważne obrażenia ciała.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej. Używaj okularów ochronnych lub maski ochronnej. Środki ochrony indywidualnej stosowane w zależności od rodzaju narzędzia oraz sposobu posługiwania się nim, np. maski przeciwpyłowe,

obuwie antypoślizgowe, hełm ochronny i środki ochrony słuchu, zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń.

- Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyku do gniazda, przed włożeniem akumulatora i przed podniesieniem lub przeniesieniem produktu upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w położeniu wyłączonym. Ryzyko wypadku jest duże przy przenoszeniu elektronarzędzia z palcem na przełączniku lub podłączaniu narzędzia do prądu przy przełączniku w pozycji włączonej.
- Przed włączeniem elektronarzędzia zdejmij klucze nastawne i inne przedmioty. Klucz lub pozostałe narzędzia pozostawione na obracającej się części elektronarzędzia mogą spowodować obrażenia.
- Nie pochylaj się zbyt do przodu. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Dzięki temu łatwiej będzie kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy go podłączyć i korzystać z niego w należyty sposób. Takie urządzenia minimalizują ryzyko powstawania problemów spowodowanych zapyleniem.
- Doświadczenie w pracy z podobnymi elektronarzędziami może dawać złudną pewność siebie, ważne jest jednak, żeby dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Pamiętaj, że chwila nieuwagi wystarczy, żeby spowodować poważne obrażenia ciała.

OBŚŁUGA I CZYSZCZENIE ELEKTRONARZĘDZIA

- Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do zaplanowanych prac. Elektronarzędzia działają lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla nich przewidziane.
- Nie używaj elektronarzędzi, których nie można włączyć i wyłączyć przełącznikiem. Elektronarzędzia, których nie można włączyć lub wyłączyć przełącznikiem, są niebezpieczne i wymagają naprawy.
- Przed regulacją elektronarzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia na dłuższy czas, wyjmij akumulator i/lub wyciągnij wtyk z gniazda. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
- Przechowuj elektronarzędzia, z których nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzie było używane przez dzieci lub osoby, które go nie znają ani nie zapoznały się z zaleceniami dotyczącymi jego bezpiecznej obsługi. W rękach osób niedoświadczonych elektronarzędzia mogą być niebezpieczne.
- Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia elektronarzędzie należy naprawić przed ponownym użyciem. Niedostateczny poziom konserwacji elektronarzędzia jest przyczyną wielu wypadków.
- Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i dbaj o ich ostrość. Narzędzia tnące, które są prawidłowo konserwowane i mają zaostrome krawędzie, rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w obsłudze.

- Stosuj elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. zgodnie z zaleceniami i z uwzględnieniem warunków pracy oraz przewidzianego zadania. Zastosowanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może być niebezpieczne.
- Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w czystości i dbaj, by były one suche i wolne od smaru oraz tłuszczu. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne utrudniają trzymanie elektronarzędzia i kontrolę produktu w nieoczekiwanych sytuacjach.

SERWIS

- Elektronarzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, stosujący identyczne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SZLIFIERKI STOŁOWEJ

- Nigdy nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdź, czy tarcze ściernie i inne akcesoria nie są pęknięte ani uszkodzone oraz czy szczotki stalowe nie mają luźnych ani uszkodzonych drutów. Po sprawdzeniu i zamontowaniu akcesorium, trzymaj produkt pod bezpiecznym kątem i pozwól mu pracować bez obciążenia z maksymalną prędkością obrotową przez ok. 1 minutę. Jeżeli akcesorium jest uszkodzone, prawdopodobnie pęknie podczas wykonywania testu.
 - Jeśli produkt nie jest przeznaczony do stosowania ze szczotkami stalowymi, pominiń zapis: „oraz czy szczotki stalowe nie mają luźnych ani uszkodzonych drutów”.
- Używaj wyłącznie akcesoriów o co najmniej takiej samej znamionowej prędkości obrotowej, co produkt.

Akcesoria, które obracają się powyżej swojej znamionowej prędkości obrotowej, mogą się oderwać, powodując ciężkie obrażenia ciała.

- Pamiętaj, że druty mogą oderwać się od szczotki stalowej także podczas normalnego użycia. Nie przeciążaj drutów poprzez zbyt mocne dociskanie szczotki stalowej do podłoża. Druty szczotki stalowej mogą łatwo przebić się przez cienkie ubrania i/lub skórę.
 - Powyższe instrukcje obsługi dotyczą wyłącznie produktów przeznaczonych do stosowania ze szczotkami stalowymi.
- Nigdy nie szlifuj krawędzią tarczy ścierniej. Szlifowanie krawędzią może spowodować pęknięcie tarczy.

OGRANICZANIE HAŁASU I DRGAŃ

- Zaplanuj pracę w taki sposób, by narażenie na silne drgania rozłożył w dłuższym okresie.
- Aby zmniejszyć hałas i drgania, ogranicz czas użytkowania narzędzia, korzystaj z trybów pracy o niskim poziomie drgań i hałasu oraz stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
- Wykonaj poniższe czynności, aby zminimalizować ryzyko związane z narażeniem na drgania i/lub hałas:
 - Używaj narzędzia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
 - Sprawdź, czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
 - Korzystaj z akcesoriów w dobrym stanie technicznym odpowiednich do charakteru wykonywanego zadania.
 - Trzymaj pewnie za rękojeści/uchwyty.
 - Przeprowadzaj konserwację i smarowanie narzędzia zgodnie z niniejszymi wskazówkami.

Symbole

Poniższe symbole mogą mieć znaczenie dla sposobu użytkowania elektronarzędzia. Upewnij się, że rozumiesz symbole i ich znaczenie.

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Stosuj środki ochrony oczu.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE.
	Produkt należy zutylizować jako złom elektryczny.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V~50 Hz
Moc	250 W S1 / 350 W S2 (30 min)
Prędkość obrotowa bez obciążenia	2980 obr./min
Stopień ochrony obudowy	IPX0
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA	82,4 dB(A), K = 3 dB
Poziom mocy akustycznej, LwA	93,4 dB(A), K = 3 dB
Wymiary kamienia szlifierskiego	200 x 20 x 16 mm
Masa	10,2 kg

Stosuj środki ochrony słuchu!

Deklarowaną wartość drgań i hałasu zmierzoną zgodnie ze standardową metodą testową można wykorzystać do porównania różnych narzędzi oraz dokonania wstępnej oceny narażenia na działanie drgań. Wartości pomiarowe określono zgodnie z normą EN 62841-3-4:2016+A11.

OSTRZEŻENIE!

W zależności od sposobu korzystania z elektronarzędzia i rodzaju obrabianego materiału rzeczywisty poziom drgań i hałasu podczas pracy z narzędziem może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego środki ostrożności wymagane do ochrony użytkownika należy zidentyfikować na podstawie oceny narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (biorąc pod uwagę wszystkie etapy cyklu roboczego, jak również czas, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchu).

OPIS

1. Podpora szlifierska
2. Obudowa
3. Przetłacznik
4. Kamień szlifierski
5. Osłony

RYS. 1

OBŚŁUGA

PODŁĄCZENIE DO PRĄDU

Urządzenie zaopatrzone jest w uziemiony przewód zasilający i powinno zostać podłączone do uziemionego gniazdka. Przy korzystaniu z przedłużacza sprawdź, czy jest to przedłużacz trójprzewodowy z uziemieniem.

MONTAŻ NA STOLE ROBOCZYM

Urządzenie należy przykręcić do stołu roboczego. Długość śrub zależy od grubości stołu. Jeśli stół wykonany jest ze stali, należy pomiędzy powierzchnią stołu a urządzeniem umieścić drewnianą podkładkę w celu

stłumienia drgań. Po zamontowaniu urządzenia na stole roboczym zamocuj ogranicznik i osłonę. Urządzenie jest gotowe do użytku.

TAРCZA ŚCІERNA

Tarcze ścierne są bardzo kruche i nie są odporne na wstrząsy ani uderzenia. Szlifuj zawsze przednią częścią tarczy. Nigdy nie montuj pękniętej tarczy ścierniej i natychmiast wymień tarczę, jeśli zauważyłś pęknięcie lub jakiegokolwiek inne uszkodzenie. Ze względu na wysoką prędkość obrotową tarcza może pęknąć, powodując ryzyko wypadku.

SZLIFOWANIE

Używaj szlifierki wyłącznie do prac, do których jest przeznaczona, np. do szlifowania narzędzi. Używaj całej przedniej powierzchni tarczy i unikaj zostawiania śladów na jej powierzchni. Do szlifowania twardych metali używaj miękkiej tarczy ścierniej. Do szlifowania miękkich metali używaj twardej tarczy ścierniej. Unikaj zapychania tarczy poprzez obróbkę drewna, ołowiu lub innych miękkich materiałów. Nie przyskaj zbyt mocno obrabianego przedmiotu do tarczy, gdyż może to pozostawić głębokie ślady w materiale. Od czasu do czasu schładzaj obrabiany przedmiot wodą, dotyczy to zwłaszcza dłut gniazdowych i podobnych narzędzi, które mogą łatwo się rozgrzać. Trzymaj obrabiany przedmiot pewnie, tak aby nie utknął między kamieniem szlifierskim a ogranicznikiem, co może prowadzić do pęknięcia tarczy ścierniej i uszkodzenia ciała.

OGRAHCZNIK

Ogranicznik należy regulować wyłącznie przy wyłączonej tarczy ścierniej. Wyreguluj ogranicznik tak, aby odległość do tarczy ścierniej wynosiła 1–1,5 mm (maks. 1,5 mm).

WYMIANA TARCZY ŚCІERNEJ

UWAGA!

Przed wymianą tarczy ścierniej wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

1. Do wymiany tarczy potrzebne są: śrubokręt krzyżakowy i dwa klucze nastawne (8 i 19 mm).
2. Zdejmij osłonę. Zwróć uwagę, że oś prawa ma gwint prawy, a lewa gwint lewy.
3. Poluzuj nakrętkę i zdejmij starą tarczę ścierną.
4. Oczyść kołnierze blokujące.
5. Osadź z powrotem kołnierz na osi wklęsłą stroną zwróconą do tarczy ścierniej.
6. Zamontuj nową tarczę. Osadź z powrotem drugi kołnierz na osi wklęsłą stroną zwróconą do tarczy ścierniej.
7. Porządnie dokręć nakrętkę, ale nie za mocno!
8. Nałóż z powrotem osłonę i wyreguluj ogranicznik.
9. Przed kolejnym użyciem uruchom silnik i pozwól szlifierce pracować przez kilka sekund bez obciążenia.

KONSERWACJA

- Przed jakąkolwiek pracą przy narzędziu zawsze je wyłączaj i wyciągaj wtyczkę.
- Po każdym użyciu czyść narzędzie miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.
- Dopilnuj, aby w otworach wentylacyjnych nie znajdowały się kurz ani zanieczyszczenia.
- Nie używaj rozpuszczalników, takich jak: benzyna, alkohol, amoniak itd. Może to uszkodzić elementy wykonane z tworzywa.

SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR POWER TOOLS

WARNING!

Read all the safety instructions and other instructions. Failure to follow all the instructions and safety instructions can result in the risk of electric shock, fire and/or serious personal injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in all the warnings below refers to mains-powered (corded) or battery-powered (cordless) power tools.

WORK AREA

- Keep the work area clean and well lit. Dark and cluttered work areas increase the risk of accidents and injuries.
- Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of flammable liquids, gas or dust. Power tools produce sparks that can ignite dust and fumes.
- Keep onlookers, especially children, at a safe distance when using power tools. You can easily lose control of the power tool if you are distracted.

ELECTRICAL SAFETY

- The plug on the power tool must match the power point. Never modify the plug in any way. Never use an adapter with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or moisture. There is a greater risk of electric shock if water gets into a power tool.
- Be careful with the power cord. Never use the power cord to carry or pull the tool, or to pull out the plug from the mains socket. Keep the power cord away from

heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or tangled power cords increase the risk of electric shock.

- If using the tool outdoors, only use an extension cord approved for outdoor use. Cords intended for outdoor use reduce the risk of electric shock.
- If it is absolutely necessary to use power tools in damp conditions, use a mains connection protected by a residual current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert. Pay attention to what you are doing, and use your common sense when working with power tools. Never use power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention or carelessness can result in serious personal injury.
- Use personal safety equipment. Wear safety glasses or a face mask. Depending on the type of tool and how it is used, safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets and ear protection reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starting. Check that the power switch is in the OFF position before plugging in the plug or battery, or lifting/carrying the tool. Carrying a power tool with your finger on the switch or connecting a tool to the mains supply when the switch is in the ON position increases the risk of accidents and injuries.
- Remove adjuster keys/spanners before switching on the power tool. Spanners or the like that are left in a rotating part of the power tool can cause personal injury.
- Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. This ensures better control over the power tool in unexpected situations.
- Wear suitable clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose-fitting clothing, jewellery and long hair can get caught in moving parts.

- If dust extraction and dust collection equipment is available, this should be connected and used correctly. The use of such devices can reduce the risk of dust-related problems.
- Do not allow familiarity with similar tools to lead to exaggerated self-confidence and to neglect the safety instructions for the tool. A moment of inattention or carelessness can result in serious personal injury.

USING AND LOOKING AFTER POWER TOOLS

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for the planned work. The tool does the job better and more safely when used at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if it cannot be switched on and off with the power switch. Power tools that cannot be controlled with the power switch are dangerous and must be repaired.
- Pull out the plug and/or remove the battery before making any adjustments, changing accessories or putting the power tool away. These safety precautions reduce the risk of accidentally starting the power tool.
- Store power tools out of the reach of children when not in use. Never allow children, or anyone who is unfamiliar with the power tool and these instructions, to use the tool. Power tools are dangerous if used by inexperienced persons.
- Maintain power tools and accessories. Check that moving parts are properly adjusted and do not jam, and that no parts are incorrectly fitted or damaged. Check for other factors that could affect functionality. If a power tool is damaged it must be repaired before it is used again. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and bits etc., in accordance with these instructions,

taking into account the actual working conditions and the work that is to be done. It can be dangerous to use power tools for purposes other than those for which they are intended to be used.

- Keep handles and grips clean, dry and free from oil and grease. Greasy handles and grips make it difficult to hold and control the tool in unexpected situations.

SERVICE

- Power tools must only be serviced by qualified personnel using identical spare parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR BENCH GRINDER

- Do not use damaged accessories. Always check before use that grinding wheels and other accessories are not cracked or otherwise damaged, and that steel brushes do not have loose or broken wires. When the accessory has been checked and fitted, hold the product at a safe angle and run it at maximum speed for 1 minute. If the accessory is damaged it will probably break during this test.
 - Disregard “and that steel brushes do not have loose or broken wires” for products not intended to be used with steel brushes.
- Only use accessories with at least the same rated speed as the product. Accessories that rotate faster than their rated speed can shatter and cause personal injury.
- Note that wires can come loose from steel brushes, even during normal use. Do not overload the wires by pressing the steel brush too hard against the surface. Wires from steel brushes can easily penetrate through thin clothes and/or skin.
 - The above safety instructions only apply to products intended to be used with steel brushes.
- Never grind with the edge of a grinding wheel. Grinding with the edge can cause the wheel to shatter.

REDUCTION OF NOISE AND VIBRATIONS

- Plan the work so that exposure to heavy vibrations is spread over a longer period.
- To reduce noise and vibrations when in use, limit the time the tool is in use, and use low-power/vibration mode and suitable safety equipment.
- Take the following precautions to minimise the risks of exposure to vibrations and/or noise:
 - Only use the tool in accordance with these instructions.
 - Check that the tool is in good condition.
 - Use accessories in good condition, and which are suitable for the purpose.
 - Keep a firm grip on the handles/grips.
 - Maintain and lubricate the tool in accordance with these instructions.

Symbols

The following symbols can be of importance for how you should use your power tool. Make sure you understand the symbols and their significance.

	Read the instructions.
	Wear safety glasses.
	Approved in accordance with the relevant EU directives.
	Recycle as electrical waste.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Output	250 W S1 / 350 W S2 (30 min)
Speed, no load	2980 rpm
Protection rating	IPX0
Sound pressure level, LpA	82.4 dB(A), K=3 dB
Sound power level, LwA	93.4 dB(A), K=3 dB
Size, grindstone	200 x 20 x 16 mm
Weight	10.2 kg

Wear ear protection.

The declared values for vibration and noise, which have been measured according to a standardised test method, can be used to compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure. The measurement values have been determined in accordance with EN 62841-3-4:2016+A11.

WARNING!

The actual vibration and noise level when using power tools may differ from the specified maximum value, depending on how the tool is used and the material. It is therefore necessary to determine which safety precautions are required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in addition to the start-up time).

DESCRIPTION

1. Tool rest
2. Casing
3. Power switch
4. Grindstone
5. Guard

FIG. 1

USE

MAINS CONNECTION

The machine has an earthed power cord and should therefore be connected to an earthed

power point. Check when using an extension cord that this is also a three-core cord with an earthed plug.

MOUNTING ON WORKBENCH

The machine should be bolted to the workbench. The length of the bolts is determined by the thickness of the workbench. If the bench is made of steel, place a wooden board between the bench and the machine to reduce vibrations. Fit the guards and tool rests after the machine has been mounted on the bench. The machine is then ready for use.

GRINDING DISC

Grinding wheels are very brittle and cannot withstand knocks and blows. Always grind against the front edge of the wheel. Never fit a grinding wheel that is cracked and immediately replace grinding wheels that get cracked or otherwise damaged. The high rotational speed could cause the grinding wheel to shatter and cause an accident.

GRINDING

Only use the grinder for the work for which it is intended, for example, sharpening tools. Use the full width of the front edge and avoid grinding grooves in the wheel. Use a soft grinding wheel to grind hard metals. Use a hard grinding wheel to grind soft metals. Avoid clogging the grinding wheel by not grinding wood, lead or other soft materials. Do not press the workpiece too hard against the grinding wheel, this will just produce deep grooves in the material. Cool the workpiece now and then with water, especially chisels and other similar tools which could otherwise get blue-annealed. Hold the workpiece with a firm grip to prevent it fastening between the grinding wheel and tool rest, which could cause the wheel to crack and injure your hands.

TOOL REST

The tool rest must only be adjusted when the grinding wheel has stopped. Adjust the tool

rest so that the gap to the grinding wheel is 1-1.5 mm (max 1.5 mm).

CHANGING THE GRINDING WHEEL

NOTE:

Switch off and unplug the machine from the mains before replacing the grinding wheel.

1. A Phillips screwdriver and two spanners (8 and 19 mm) are needed to replace the grinding wheel.
2. Remove the guards. Note that the right-hand axle has right-hand thread and the left has left-hand thread.
3. Undo the nut and remove the old grinding wheel.
4. Clean the locking flanges.
5. Replace one flange on the axle with the concave side facing the grinding wheel.
6. Fit the new grinding wheel. Replace the other flange with the concave side facing the grinding wheel.
7. Tighten the nut firmly, but do not overtighten.
8. Refit the guards and adjust the tool rest.
9. Allow the motor to speed up and run with no load for a few seconds before using the machine again.

MAINTENANCE

- Always switch off the tool and unplug the power cord before doing any work on the tool.
- Always clean the tool after use with a soft cloth moistened with a mild detergent.
- Keep the ventilation openings free from dust and dirt.
- Never use solvents such as petrol, alcohol, or ammonia solution, etc. This can damage the plastic parts.

SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und anderen Anweisungen durch. Werden nicht alle Anweisungen und Sicherheitshinweise befolgt, besteht Stromschlag-, Brand- oder schwere Verletzungsgefahr. Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den nachfolgenden Warnungen bezieht sich auf netzbetriebene (mit Kabel) und batteriebetriebene (kabellose) Elektrowerkzeuge.

ARBEITSBEREICH

- Der Arbeitsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein. Unordentliche und dunkle Arbeitsplätze erhöhen die Gefahr von Verletzungen.
- Elektrowerkzeuge dürfen nicht in explosiven Umgebungen verwendet werden, z. B. in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten, Gase oder Stäube. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dampf entzünden können.
- Umstehende Personen, insbesondere Kinder, müssen sich während der Verwendung von Elektrowerkzeugen in sicherem Abstand befinden. Bei Ablenkungen können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Es darf kein Adapter mit einem geerdeten Elektrowerkzeug verwendet werden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern die Gefahr eines Stromschlags.
- Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden oder Kühlschränken muss vermieden werden.

Wird der Körper geerdet, steigt die Gefahr eines Stromschlags.

- Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Dringt Wasser in ein Elektrowerkzeug ein, steigt die Gefahr eines Stromschlags.
- Achten Sie auf das Kabel. Das Elektrowerkzeug darf nicht am Kabel getragen oder gezogen werden. Der Stecker darf nicht am Kabel aus der Steckdose gezogen werden. Das Kabel vor Wärme, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen schützen. Beschädigte oder verhedderte Kabel können die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.
- Wird das Elektrowerkzeug im Freien verwendet, dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für die Verwendung im Freien zugelassen sind. Kabel für die Verwendung im Freien reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.
- Muss das Elektrowerkzeug in einer feuchten Umgebung verwendet werden, muss der Netzanschluss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter gesichert sein. Fehlerstrom-Schutzschalter reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Arbeiten Sie aufmerksam. Seien Sie vorsichtig und wenden Sie bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen den gesunden Menschenverstand an. Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Denken Sie daran, dass ein Bruchteil einer Sekunde reicht, in dem Sie unaufmerksam oder nachlässig sind, um zu schweren Verletzungen zu führen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie eine Schutzbrille oder ein Gesichtsvisionier. Der Art und Verwendung des Werkzeugs angepasste Sicherheitsausrüstung wie eine Staubfiltermaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz verringern die Gefahr von Verletzungen.

- Ein unbeabsichtigter Start muss vermieden werden. Kontrollieren Sie, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker einstecken oder Batterien einsetzen bzw. das Elektrowerkzeug anheben oder tragen. Die Unfallgefahr ist hoch, wenn Sie Elektrowerkzeuge mit dem Finger an der Ein-/Austaste tragen oder an den Strom anschließen, wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist.
- Stellschlüssel u. Ä. entfernen, bevor das Elektrowerkzeug gestartet wird. Schlüssel o. Ä., die sich noch an rotierenden Teilen eines Elektrowerkzeugs befinden, können zu Verletzungen führen.
- Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nicht. Sorgen Sie immer für einen festen Stand und gutes Gleichgewicht. Damit haben Sie in unerwarteten Situationen mehr Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Haare, Kleidung und Handschuhe dürfen nicht in die Nähe beweglicher Teile kommen. Weite Kleidung, loser Schmuck und langes Haar kann sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Geräte zum Absaugen und Sammeln von Staub müssen, soweit vorhanden, korrekt angeschlossen und verwendet werden. Diese Geräte können Probleme im Zusammenhang mit Staub verringern.
- Werden Sie durch die Arbeit mit ähnlichen Elektrowerkzeugen nicht zu selbstsicher und vernachlässigen Sie die Sicherheitshinweise für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen dadurch nicht. Denken Sie daran, dass ein Bruchteil einer Sekunde reicht, in dem Sie unaufmerksam oder nachlässig sind, um zu schweren Verletzungen zu führen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht am Schalter ein- oder ausschalten lässt. Elektrowerkzeuge, die nicht mit dem Schalter bedient werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
- Ziehen Sie den Stecker bzw. entfernen Sie die Batterien, bevor Anpassungen durchgeführt, Zubehör ausgetauscht oder Elektrowerkzeuge stillgelegt werden. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern die Gefahr, dass sich das Elektrowerkzeug unbeabsichtigt einschaltet.
- Nicht verwendete Elektrowerkzeuge müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder oder Personen, die das Elektrowerkzeug nicht kennen oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, dürfen das Elektrowerkzeug nicht verwenden. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen verwendet werden.
- Elektrowerkzeuge und Zubehör müssen gepflegt werden. Kontrollieren Sie, dass bewegliche Teile korrekt eingestellt sind und sich frei bewegen können, dass keine Teile falsch montiert oder kaputt sind und dass die Funktion nicht beeinträchtigt ist. Ein beschädigtes Elektrowerkzeug muss vor der nächsten Verwendung repariert werden. Viele Unfälle sind auf mangelhaft gepflegte Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
- Schneidewerkzeuge müssen scharf und sauber gehalten werden. Korrekt gepflegte Schneidewerkzeuge mit scharfen Schneiden klemmen weniger und sind leichter zu kontrollieren.
- Elektrowerkzeuge, Zubehör, Bits usw. müssen gemäß diesen Anweisungen und unter Beachtung der vorherrschenden Arbeitsverhältnisse und der zu erledigenden Aufgabe verwendet werden. Die Verwendung von Elektrowerkzeugen für andere Zwecke als die beabsichtigten kann gefährlich sein.
- Griffe und Griffflächen müssen sauber, trocken und öl- und fettfrei sein. Durch rutschige Griffe und Griffflächen sind Elektrowerkzeuge schwierig zu halten und

VERWENDUNG UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie ein geeignetes Elektrowerkzeug für die beabsichtigten Arbeiten. Elektrowerkzeuge funktionieren besser und sicherer, wenn sie mit der vorgesehenen Belastung verwendet werden.

in unerwarteten Situationen schwer zu kontrollieren.

WARTUNG

- Elektrowerkzeuge dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet werden, das gleichwertige Ersatzteile verwendet. Dies gewährleistet die Sicherheit des Elektrowerkzeugs.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BANKSCHLEIFMASCHINE

- Beschädigtes Zubehör darf nicht verwendet werden. Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass Schleifscheiben und sonstiges Zubehör keine Risse oder andere Schäden aufweisen und dass die Stahlbürsten frei von losen oder defekten Drähten sind. Nach der Kontrolle und Montage des Zubehörs das Produkt in einem gefahrlosen Winkel halten und unbelastet etwa 1 min mit maximaler Drehzahl laufen lassen. Sollte das Zubehör beschädigt sein, reißt es vermutlich bei diesem probeweisen Betrieb.
 - Bei Produkten, die nicht für den Gebrauch mit Stahlbürsten vorgesehen sind, entfällt der Teil „und dass die Stahlbürsten frei von losen oder defekten Drähten sind“.
- Ausschließlich Zubehörteile mit mindestens der gleichen Nenndrehzahl wie das Produkt verwenden. Rotiert Zubehör mit einer höheren Geschwindigkeit als die eigene Nenndrehzahl, kann es weggeschleudert werden und Verletzungen verursachen.
- Bitte beachten, dass sich auch bei normalem Gebrauch Drähte von Stahlbürsten lösen können. Die Stahlbürste nicht zu fest auf die Unterlage aufdrücken, um die Drähte nicht übermäßig zu belasten. Drähte von Stahlbürsten können leicht durch dünne Kleidung und/oder die Haut dringen.
 - Die obigen Sicherheitshinweise beziehen sich nur auf Produkte, die

für den Gebrauch mit Stahlbürsten vorgesehen sind.

- Niemals mit der Kante einer Schleifscheibe schleifen. Beim Schleifen mit der Kante kann die Scheibe bersten.

MINIMIERUNG VON LÄRM UND VIBRATIONEN

- Planen Sie die Arbeiten so, dass starke Vibrationen über einen längeren Zeitraum verteilt werden.
- Um Lärm und Vibrationen bei der Verwendung zu minimieren, sollten die Verwendungsdauer begrenzt und Einstellungen mit einem niedrigen Lärm- und Vibrationspegel sowie geeignete Schutzausrüstung verwendet werden.
- Es müssen die nachfolgenden Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken aufgrund von Vibrationen bzw. Lärm zu minimieren:
 - Das Werkzeug darf nur in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen verwendet werden.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug in gutem Zustand befindet.
 - Verwenden Sie nur unbeschädigtes Zubehör, das für die Arbeiten geeignet ist.
 - Halten Sie das Werkzeug am Griff/ den Griffflächen fest.
 - Pflegen und schmieren Sie das Werkzeug gemäß diesen Anweisungen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind für die Verwendung des Elektrowerkzeugs wichtig. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Symbole und deren Bedeutung verstehen.

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Augenschutz verwenden.
	Zulassung gemäß der geltenden EU-Verordnung.
	Muss als Elektronikabfall entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Leistung	250 W S1 / 350 W S2 (30 min)
Drehzahl, ohne Last	2980 U/min
Schutzart	IPX0
Schalldruckpegel, LpA	82,4 dB(A), K = 3 dB
Schalleistungspegel, LwA	93,4 dB(A), K = 3 dB
Maße, Schleifstein	200 x 20 x 16 mm
Gewicht	10,2 kg

Gehörschutz verwenden!

Die angegebenen Werte für Vibrationen und Lärm wurden in normierten Versuchen gemessen und können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge und zu einer vorläufigen Einschätzung der Lärmbelastung herangezogen werden. Die Messwerte wurden gemäß EN 62841-3-4:2016+A11 ermittelt.

WARNUNG!

Die tatsächliche Vibrations- und Lärmbelastung während der Verwendung des Werkzeugs kann je nach Art der Verwendung und des bearbeiteten Material vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers müssen daher auf einer Einschätzung der Bedingungen während

der tatsächlichen Verwendung ergriffen werden (dies beinhaltet u. a. den gesamten Arbeitszyklus, d. h. neben der Einschaltzeit auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlauf läuft).

BESCHREIBUNG

1. Schleifstütze
2. Gehäuse
3. Ein-/Austaste
4. Schleifstein
5. Schutz

ABB. 1

BEDIENUNG

STROMANSCHLUSS

Da die Maschine mit einem geerdeten Netzkabel versehen ist, muss sie an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sicherstellen, dass auch dieses ein Dreileiterkabel mit geerdetem Stecker ist.

MONTAGE AUF DERWERKBANK

Die Maschine muss auf der Werkbank festgeschraubt werden. Die Länge der Schrauben richtet sich nach der Dicke der Werkbank. Bei einer Werkbank aus Stahl muss zur Dämpfung von Vibrationen eine Holzplatte zwischen Bank und Maschine platziert werden. Schutzelemente und Anschläge sind erst nach der Montage der Maschine auf der Bank anzubringen. Dann ist die Maschine bereit für die Inbetriebnahme.

SCHLEIFSCHEIBE

Schleifscheiben sind sehr empfindlich und vor Stoßeinwirkungen und Schlägen zu schützen. Stets an der Vorderseite der Scheibe schleifen. Niemals eine Schleifscheibe mit Rissbildung montieren. Eine Schleifscheibe, die Risse oder andere Schäden aufweist, ist

umgehend zu ersetzen. Aufgrund der hohen Drehgeschwindigkeit kann die Schleifscheibe zersplittern und Unfälle verursachen.

SCHLEIFEN

Die Schleifmaschine nur gemäß dem bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden, z. B. zum Schleifen von Werkzeug. Die gesamte Breite der Vorderseite nutzen und keine Rillen in die Scheibe schleifen. Beim Schleifen harter Metalle ist eine weiche Schleifscheibe zu verwenden. Beim Schleifen weicher Metalle eine harte Schleifscheibe einsetzen. Die Schleifscheibe sollte nicht durch die Bearbeitung von Holz, Blei oder anderen weichen Materialien verstopft werden. Das Werkstück nicht zu fest an die Schleifscheibe drücken, da dies nur zu tiefen Rillen im Material führen würde. Das Werkstück, vor allem Stemmeisen u. ä. Werkzeuge, von Zeit zu Zeit mit Wasser kühlen, um ein Bläuen zu vermeiden. Das Werkstück mit festem Griff halten und darauf achten, dass es sich nicht zwischen Schleifstein und Anschlag verklemmt. Dies könnte ansonsten dazu führen, dass die Schleifscheibe reißt und die Hände verletzt.

ANSCHLAG

Der Anschlag darf nur bei stillstehender Schleifscheibe justiert werden. Den Anschlag so justieren, dass der Abstand zur Schleifscheibe 1–1,5 mm beträgt (max. 1,5 mm).

SCHLEIFSCHETBE AUSTAUSCHEN

ACHTUNG!

Vor dem Austausch der Schleifscheibe die Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.

1. Zum Austausch der Schleifscheibe sind ein Kreuzschlitzschraubendreher und zwei Schraubenschlüssel (8 und 19 mm) erforderlich.

2. Schutzelemente entfernen. Beachten, dass die rechte Welle ein Rechtsgewinde und die linke ein Linksgewinde hat.
3. Die Mutter lösen und die alte Schleifscheibe abnehmen.
4. Die Rastflansche reinigen.
5. Einen Flansch wieder an der Welle anbringen, und zwar mit der konkaven Seite zur Schleifscheibe hin.
6. Die neue Schleifscheibe montieren. Den anderen Flansch wieder anbringen, mit der konkaven Seite zur Schleifscheibe hin.
7. Die Mutter gut festschrauben, aber nicht übermäßig anziehen!
8. Schutzelemente wieder anbringen und Anschlag justieren.
9. Den Motor Geschwindigkeit aufnehmen und einige Sekunden ohne Last laufen lassen, bevor die Maschine wieder eingesetzt wird.

PFLEGE

- Vor der Handhabung das Werkzeug immer abschalten und den Stecker ziehen.
- Das Werkzeug nach jedem Gebrauch mit einem weichen, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch säubern.
- Die Belüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz halten.
- Niemals Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniaklösung usw. verwenden. Dadurch könnten Kunststoffteile beschädigt werden.

TURVALLISUUSOHJEET

SÄHKÖTYÖKALUJEN YLEISET

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet. Ohjeiden ja turvatoimien noudattamatta jättäminen voi johtaa sähkötapaturmaan, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten. Jäljempänä olevissa varoituksissa termi sähkötyökalut viittaa verkkovirralla (johdollinen) tai akulla (johdoton) toimiviin sähkötyökaluihin.

TYÖSKENTELYALUE

- Työskentelyalue on pidettävä puhtaana ja hyvin valaistuna. Ahtaat ja pimeät tilat lisäävät loukkaantumisriskiä.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä sivulliset, erityisesti lapset, turvallisen välimatkan päässä, kun käytät sähkötyökaluja. Jos häiriötekijät häiritsevät sinua, saatat menettää sähkötyökalun hallinnan.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- Sähkötyökalun pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muuta pistotulppaa millään tavalla. Älä koskaan käytä sovittua maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähkötapaturmien riskiä.
- Vältä koskettamista maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähkötapaturman riski kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Jos sähkötyökaluun pääsee vettä, sähkötapaturman riski kasvaa.

- Varo johtoa. Älä koskaan kannan tai vedä sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähkötapaturmien riskiä.
- Jos sähkötyökalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäyttöön suunniteltu johto vähentää sähkötapaturmien riskiä.
- Jos sähkötyökalujen käyttö kosteassa ympäristössä on välttämätöntä, käytä vikavirtasuojakytkimellä suojattua pistorasiaa. Vikavirtasuojakytkimet vähentävät sähkötapaturmien riskiä.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

- Ole tarkkana. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä sähkötyökaluilla työskennellessäsi. Älä koskaan käytä sähkötyökaluja väsyneenä tai huumeidena, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Muista, että sekunnin murto-osan tarkkaamattomuus tai huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan vamman.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Käytä suojalaseja tai kasvonsuojainta. Työkalun tyypistä ja käytöstä riippuen suojarusteet, kuten hengityssuojain, turvakengät, suojakypärä ja kuulosuojaimet, vähentävät loukkaantumisriskiä.
- Vältä tahaton käynnistys. Varmista, että virtakytkin on pois päältä ennen kuin kytket pistotulpan tai akun tai nostat/kannat sähkötyökalua. Onnettomuusriski on suuri, jos kuljetat sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai kytket sähkötyökaluun virran kytkimen ollessa päällä-asennossa.
- Poista säätöavaimet ja vastaavat ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyöriivään osaan jätetty avain tai vastaava esine voi aiheuttaa tapaturman.
- Älä kurkota liian kauas. Pidä aina tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Silloin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.

- Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsi- ja jalkineet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Jos käytettävissä on pölynpoisto- ja keräyslaitteita, ne on kytkettävä ja niitä on käytettävä oikein. Tällaiset laitteet voivat vähentää pölyn aiheuttamien ongelmien riskiä.
- Älä anna samankaltaisilla sähkötyökaluilla työskentelyn tuttuuden tehdä sinusta liian itsevarmaa ja jätä huomioimatta sähkötyökalun turvallisuusohjeet. Muista, että sekunnin murto-osan tarkkaamattomuus tai huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan vamman.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä oikeanlaisia sähkötyökaluja suunniteltuun työhön. Sähkötyökalut toimivat paremmin ja turvallisemmin, kun niitä kuormitetaan suunnitellulla kuormalla.
- Älä käytä sähkötyökaluja, jos niitä ei voi kytkeä päälle ja pois päältä virtakytkimellä. Sähkötyökalut, joita ei voi ohjata kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.
- Irrota pistotulppa ja/tai irrota akku ennen kuin teet säätöjä, vaihdat tarvikkeen tai lopetat sähkötyökalun käytön. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimet vähentävät sähkötyökalujen tahattoman käynnistymisen riskiä.
- Sähkötyökalut, jotka eivät ole käytössä, on pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät tunne sähkötyökalua tai näitä ohjeita, käyttää sitä. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat ihmiset.
- Sähkötyökalujen ja tarvikkeiden huolto. Tarkista, että liikkuvat osat on säädetty oikein ja että ne liikkuvat vapaasti, että ne mitään osia ei ole koottu väärin, että ne eivät ole rikki ja ettei ole muita toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Jos sähkötyökalu on

vaurioitunut, se on korjattava ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.

- Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut ja terävät leikkuutyökalut takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa.
- Käytä sähkötyökalua, tarvikkeita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon vallitsevat työolosuhteet ja suoritettava tehtävä. Sähkötyökalujen käyttäminen muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista.
- Pidä kahvat ja tartuntapinnat puhtaina, kuivina ja vapaina öljystä ja rasvasta. Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat vaikeuttavat sähkötyökalun pitämistä ja hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

HUOLTO

- Sähkötyökaluja saa huoltaa vain pätevä henkilökunta käyttäen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.

PÖYTÄHIOMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET

- Älä käytä vaurioituneita tarvikkeita. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että hiomalaikat ja muut tarvikkeet eivät ole halkeilleet tai muuten vaurioituneet ja että teräsharjoissa ei ole löystyneitä tai katkenneita harjaksia. Kun tarvike on tarkistettu ja asennettu, pidä tuotetta turvallisessa kulmassa ja käytä sitä kuormittamattomana suurimmalla nopeudella noin 1 minuutin ajan. Jos tarvike on vaurioitunut, se todennäköisesti rikkoutuu tämän koekäytön aikana.
 - Niiden tuotteiden osalta, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi teräsharjojen kanssa, sanat "että teräsharjoissa ei ole löystyneitä tai katkenneita harjaksia" jätetään pois.
- Käytä vain tarvikkeita, joiden nimellisoikeus on vähintään sama kuin tuotteen. Nimellisoikeuttaan

nopeammin pyörivät tarvikkeet voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Huomaa, että teräsharjasta voi irrota lankoja myös normaalin käytön aikana. Älä ylikuormita harjoja painamalla harjaa liian kovaa alustaa vasten. Teräsharjojen langat voivat helposti tunkeutua ohuiden vaatteiden ja/tai ihon läpi.
 - Yllä olevat turvallisuusohjeet koskevat ainoastaan tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi teräsharjojen kanssa.
- Älä koskaan hio hiomalaikan reunalla. Reunalla hionta voi aiheuttaa levyn räjähtämisen.

MELUN JA TÄRINÄN MINIMOINTI

- Suunnittele työ niin, että altistuminen voimakkaalle tärinälle jakautuu pidemmälle ajalle.
- Rajoita melua ja tärinää käytön aikana rajoittamalla käyttöaikaa, käyttämällä tärinää ja melua vähentäviä työasentoja ja käyttämällä asianmukaisia suojavarusteita.
- Ryhdy seuraaviin toimenpiteisiin tärinälle ja/tai melulle altistumisesta aiheutuvien riskien minimoimiseksi:
 - Käytä työkalua vain näiden ohjeiden mukaisesti.
 - Tarkasta, että työkalu on hyvässä kunnossa.
 - Käytä hyväkuntoisia, tehtävään sopivia tarvikkeita.
 - Pidä tiukasti kiinni kahvoista/tartuntapinnoista.
 - Huolla ja voitele työkalu näiden ohjeiden mukaisesti.

Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla tärkeitä sähkötyökalun käytön kannalta. Varmista, että ymmärrät symbolit ja niiden merkityksen.

	Lue käyttöohje.
---	-----------------

	Käytä suojalaseja.
	Hyväksytty voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti.
	Lajitellaan sähköjätteeksi.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V ~ 50 Hz
Teho	250 W S1 / 350 W S2 (30 min)
Nopeus kuormittamattomana	2980 1/min
Kotelointiluokka	IPXO
Äänenpainetaso, LpA	82,4 dB(A), K=3 dB
Äänitehotaso, LwA	93,4 dB(A), K=3 dB
Mitat, hiomakivi	200 x 20 x 16 mm
Paino	10,2 kg

Käytä kuulosuojaimia!

Tärinän ja melun ilmoitettua arvoa, joka on mitattu standardoidulla testimenetelmällä, voidaan käyttää eri työkalujen keskinäiseen vertailuun ja altistumisen alustavaan arviointiin. Mitatut arvot on määritetty standardin EN 62841-3-4:2016+A11 mukaan.

VAROITUS!

Todellinen tärinä- ja melutaso työkalun käytön aikana voi poiketa määritellystä kokonaisarvosta riippuen siitä, miten työkalua käytetään ja mitä materiaalia käsitellään. Määritä sen vuoksi käyttäjän suojelemiseksi tarvittavat turvatoimenpiteet, jotka perustuvat arvioon altistumisesta todellisissa käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki työnkulun osat, kuten aika, jolloin työkalu on pois päältä ja tyhjäkäynnillä, käynnistysajan lisäksi).

KUVAUS

- Hiomatuoki
- Kotelo
- Virtakytkin

4. *Hiomakivi*
5. *Suojus*

KUVA 1

KÄYTTÖ

VERKKOLIITÄNTÄ

Kone on varustettu maadoitetulla virtajohdolla, joten se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kun käytät jatkokaapelia, varmista, että se on myös kolmiojohtiminen kaapeli, jossa on maadoitettu pistoke.

ASENNUS TYÖPÖYDÄLLE

Kone ruuvataan kiinni työpöytänsä. Ruuvien pituus määräytyy pöytälevyn paksuuden mukaan. Jos työpöytä on valmistettu teräksestä, työpöydän ja koneen väliin on asetettava puulevy tärinän vaimentamiseksi. Asenna suojus ja hiomatuki sen jälkeen, kun kone on asennettu työpöydälle. Tämän jälkeen kone on käyttövalmis.

HIOMALAIKKA

Hiomalaikat ovat hyvin hauraita, eivätkä ne kestä iskuja ja kolhuja. Hio aina laikan etuosalla. Älä koskaan asenna halkeillutta hiomalaikkaa, ja vaihda halkeilleet tai muuten vaurioituneet hiomalaikat välittömästi. Suuren pyörimisnopeuden vuoksi hiomalaikka voi sirpaloitua, mikä aiheuttaa onnettomuusvaaran.

HIONTA

Käytä hiomakonetta vain siihen työhön, johon se on tarkoitettu, kuten työkalujen hiontaan. Käytä laikan koko leveyttä ja vältä hiomasta uria laikkaan. Käytä kovien metallien hiontaan pehmeää hiomalaikkaa. Käytä pehmeiden metallien hiontaan kovaa hiomalaikkaa. Vältä hiomalaikan tukkeutumista työstämällä puuta, lyijyä tai muita pehmeitä materiaaleja. Älä paina työkalua liian kovaa hiomalaikkaa vasten, sillä se aiheuttaa vain syviä uria materiaaliin. Jäähdytä työkalua ajoittain vedellä, erityisesti talttoja ja muita vastaavia työkaluja, jotka saattavat muuten sinistyä.

Pidä työkalusta tukevasti kiinni, jotta se ei jää hiomakiven ja hiomatuen väliin, jolloin hiomalaikka voi murtua ja vahingoittaa käsiäsi.

HIOMATUKI

Hiomatuen voi säätää vain hiomalaikan ollessa pysähdyksissä. Säädä hiomatuki siten, että etäisyys hiomalaikkaan on 1-1,5 mm (maks. 1,5 mm).

HIOMALAIKAN VAIHTO

HUOM!

Kytke kone pois päältä ja irrota se sähköverkosta ennen hiomalaikan vaihtamista.

1. Tarvitset hiomalaikan vaihtamiseen ristipäättälta ja kaksi kiintoavainta (8 ja 19 mm).
2. Irrota suojus. Huomaa, että oikea akseli on oikeakätinen ja vasen akseli on vasenkätinen.
3. Löysää mutteri ja poista vanha hiomalaikka.
4. Puhdista lukituslaipat.
5. Aseta laippa akselille siten, että kovera puoli on hiomalaikkaa kohti.
6. Asenna uusi hiomalaikka. Aseta toinen laippa akselille siten, että kovera puoli on hiomalaikkaa kohti.
7. Kiristä mutteri tiukasti, mutta älä kiristä liikaa!
8. Aseta suojus takaisin paikoilleen ja säädä hiomatuki.
9. Anna moottorin kiihtyä ja käydä muutaman sekunnin ajan ilman kuormaa, ennen kuin käytät konetta uudelleen.

KUNNOSSAPITO

- Sammuta työkalu ja irrota johto aina ennen kuin teet mitään töitä työkalulle.
- Puhdista työkalu jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineella.
- Pidä tuuletusaukot puhtaina pölystä ja liasta.
- Älä koskaan käytä liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkaa jne. Ne voivat vahingoittaa muoviosia.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES CONCERNANT LES OUTILS ÉLECTRIQUES

ATTENTION !

Lisez toutes les consignes de sécurité et autres instructions. Si toutes les instructions et consignes de sécurité ne sont pas respectées, il y a un risque d'accident électrique, d'incendie et/ou de blessures graves. Conservez toutes les mises en garde et instructions au cas où vous en auriez besoin ultérieurement. Le terme « outil électrique » dans les mises en garde ci-dessous couvre les outils électriques qui se branchent sur le secteur (filaires) ou alimentés par batterie (sans fil).

ESPACE DE TRAVAIL

- L'espace de travail doit être propre et bien éclairé. Les espaces encombrés et mal éclairés augmentent le risque de blessure.
- N'utilisez pas les outils électriques dans un environnement explosif, notamment à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
- En utilisant un outil électrique, veillez à ce que les personnes alentour, en particulier les enfants, restent à une distance sûre. Si votre attention est détournée, vous risquez de perdre le contrôle de l'outil électrique.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- La fiche de l'outil électrique doit être compatible avec la prise secteur. Ne modifiez jamais la fiche secteur de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais un adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées

et des prises de courant compatibles réduisent le risque d'accidents électriques.

- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque d'accidents électriques augmente si le corps est mis à la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'outil électrique, le risque d'accident électrique augmente.
- Faites attention au cordon. Ne tentez jamais de porter ou de tirer l'outil électrique par le cordon et ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher. Protégez le cordon de la chaleur, des huiles, des bords tranchants et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'accidents électriques.
- Si vous utilisez l'outil électrique en plein air, utilisez une rallonge homologuée pour une utilisation en extérieur. Un cordon prévu pour une utilisation en extérieur réduit le risque d'accidents électriques.
- S'il n'est pas possible d'éviter d'utiliser l'outil électrique dans un environnement humide, utilisez une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel. Les disjoncteurs différentiels réduisent le risque d'accidents électriques.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Soyez vigilant. Soyez toujours attentif et faites preuve de bon sens en utilisant des outils électriques. N'utilisez jamais un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Rappelez-vous qu'il suffit d'une fraction de seconde d'inattention ou de négligence pour causer des graves blessures.
- Portez un équipement de protection individuelle. Portez des lunettes de

protection ou un écran facial. Selon le type et l'utilisation de l'outil, les équipements de sécurité tels que masques anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques de sécurité et protections auditives réduisent le risque de blessures.

- Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt avant de brancher la fiche secteur ou la batterie, ou de soulever/porter l'outil électrique. Le risque d'accident est important si vous portez l'outil électrique en gardant le doigt sur l'interrupteur ou branchez l'outil électrique avec l'interrupteur est en position marche.
- Avant de démarrer l'outil électrique, retirez toute clé de réglage. Une clé laissée en prise dans une partie rotative de l'outil électrique peut causer des blessures.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Veillez à garder un bon appui au sol et un bon équilibre. Cela permet d'avoir un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas des vêtements amples ou des bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à distance des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- Si un équipement d'extraction et de collecte des poussières est disponible, celui-ci doit être raccordé et utilisé de manière correcte. Ce genre de dispositif peut réduire le risque de problèmes liés à la poussière.
- Même si vous avez l'habitude de travailler avec des outils électriques similaires, ne vous laissez pas emporter par un excès de confiance en ignorant les consignes de sécurité de l'outil électrique. Rappelez-vous qu'il suffit d'une fraction de seconde d'inattention ou de négligence pour causer des graves blessures.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

- Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté au travail prévu. En faisant fonctionner les outils électriques sous la charge pour laquelle ils sont conçus, leur efficacité et leur sécurité seront optimales.
- N'utilisez pas l'outil électrique s'il n'est pas possible de les mettre en marche et de les arrêter au moyen de l'interrupteur. Les outils électriques dont l'interrupteur ne permet pas de commander le fonctionnement sont dangereux et doivent être réparés.
- Avant d'effectuer des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger l'outil électrique, débranchez la fiche secteur et/ou retirez la batterie. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage involontaire de l'outil électrique.
- Gardez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou n'ayant pas pris connaissance de ces instructions, l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- Entretien des outils électriques et accessoires. Vérifiez si les pièces mobiles sont correctement réglées et se meuvent sans entrave, si aucune pièce n'est mal montée ou cassée, et s'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient nuire au bon fonctionnement. Si un outil électrique est endommagé, il doit être réparé avant de pouvoir être utilisé de nouveau. Des outils électriques mal entretenus sont la cause de nombreux accidents.
- Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus et bien aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à maîtriser.

- Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions en prenant en considération les conditions de travail effectives et la nature du travail à effectuer. Il peut être dangereux d'utiliser l'outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- Gardez les poignées et les surfaces de préhension propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées et les surfaces de préhension glissantes rendent l'outil électrique difficile à tenir et à maîtriser dans des situations imprévues.

MAINTENANCE

- Les outils électriques ne peuvent être entretenus que par du personnel qualifié et avec des pièces de rechange identiques. Cela garantit que l'outil électrique reste sûr.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR TOURET À MEULER

- N'utilisez pas des accessoires endommagés. Contrôlez avant chaque utilisation que les disques de meulage et autres accessoires ne sont pas fissurés ou autrement endommagés et que les fils des brosses métalliques ne sont ni desserrés ni cassés. Après le contrôle et le montage de l'accessoire, tenez le produit selon un angle sans risque et faites-le tourner à la vitesse maximale pendant 1 minute. Si l'accessoire est endommagé, il se cassera sans pendant cet essai de fonctionnement.
 - Les consignes ci-dessus relatives aux brosses métalliques ne concernent que les produits conçus pour une utilisation avec des brosses métalliques.
- N'utilisez que les accessoires avec au minimum la même vitesse nominale que le produit. Un accessoire qui tourne plus

vite que la vitesse nominale peut éclater et causer des blessures.

- Attention ! Des fils peuvent se détacher de la brosse métallique même dans les conditions normales d'utilisation. Ne surchargez pas les fils en appuyant la brosse métallique trop fortement contre la surface. Les fils des brosses métalliques glissent facilement dans les vêtements minces et/ou la peau.
 - Les consignes de sécurité ci-dessus s'appliquent uniquement aux produits conçus pour une utilisation avec des brosses métalliques.
- Ne jamais poncer avec le bord d'un disque de meulage. Le ponçage avec le bord peut provoquer l'éclatement du disque.

RÉDUCTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS

- Planifiez le travail de manière à répartir l'exposition aux fortes vibrations sur une période prolongée.
- Pour limiter le bruit et les vibrations lors de l'utilisation, limitez le temps d'utilisation, préférez les modes de fonctionnement présentant de faibles niveaux de vibration et de bruit, et portez des équipements de protection adéquats.
- Afin de réduire les risques liés à l'exposition aux vibrations et/ou au bruit, prenez les précaution suivantes :
 - N'utilisez l'outil qu'en suivant ces instructions.
 - Vérifiez que l'outil est en bon état.
 - Utilisez des accessoires en bon état et adaptés à l'utilisation qui en sera faite.
 - Tenez fermement les poignées/surfaces de préhension.
 - Entretenez et lubrifiez l'outil conformément à ces instructions.

Pictogrammes

Les pictogrammes ci-dessous peuvent être importants pour ce qui est de l'utilisation de l'outil électrique. Assurez-vous de bien comprendre les pictogrammes et leur signification.

	Lisez le mode d'emploi.
	Utilisez une protection oculaire.
	Homologué selon les directives européennes en vigueur.
	En fin de vie, l'appareil doit être traité comme un déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	230 V ~ 50 Hz
Puissance	250 W S1 / 350 W S2 (30 min)
Vitesse de rotation à vide	2980 tr/min
Indice de protection	IPX0
Niveau de pression acoustique, LpA	82,4 dB(A), K=3 dB
Niveau de puissance acoustique, LwA	93,4 dB(A), K=3 dB
Dimensions, meule	200 x 20 x 16 mm
Poids	10,2 kg

Portez une protection auditive !

La valeur déclarée en ce qui concerne les vibrations et le bruit, qui a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée, peut être utilisée pour comparer différents outils et effectuer une première

évaluation de l'exposition. Mesures réalisées conformément à la norme EN 62841-3-4:2016+A11.

ATTENTION !

Le niveau effectif de vibrations et de bruit pendant l'utilisation de l'outil peut différer de la valeur totale indiquée en fonction de la façon dont il est utilisé et du matériau travaillé. Il convient par conséquent de déterminer les précautions de sécurité nécessaires afin de protéger l'utilisateur sur la base d'une estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (prenant en compte tous les éléments du cycle de travail, notamment le moment où l'outil est éteint et celui où il tourne au ralenti, en plus du temps de démarrage).

DESCRIPTION

1. Porte-outil
2. Capot
3. Interrupteur
4. Meule
5. Protection

FIG. 1

UTILISATION

CONNEXION RÉSEAU

La machine est équipée d'un cordon d'alimentation avec terre et peut donc être branchée à une prise électrique avec terre. Contrôlez lors de l'utilisation de la rallonge que cette dernière est également un câble à trois conducteurs et fiche avec terre.

MONTAGE SUR ÉTABLI

La machine doit être vissée à l'établi. La longueur des boulons dépend de l'épaisseur de l'établi. Si l'établi est en acier, une planche de bois doit être placée entre l'établi et la

machine pour amortir les vibrations. Montez la protection et la butée après le montage de la machine sur l'établi. La machine est alors prête à être utilisée.

DISQUE DE MEULAGE

Les disques de meulage sont très fragiles et ne résistent pas aux chocs et coups. Meulez toujours sur la partie avant du disque. Ne montez jamais un disque de meulage fissuré et remplacez immédiatement tout disque de meulage fissuré ou autrement endommagé. En raison de la vitesse élevée de rotation, le disque de meulage peut se briser et provoquer alors un accident.

PONÇAGE

Utilisez le touret uniquement pour l'usage prévu, par exemple pour l'affûtage d'outils. Utilisez toute la largeur de la partie avant et évitez de rainurer le disque. Pour l'affûtage de métaux durs, utilisez une meule tendre. Pour l'affûtage de métaux tendres, utilisez une meule dure. Évitez de bloquer la meule en travaillant du bois, du plomb ou d'autres matériaux tendres. N'appuyez pas excessivement la pièce à travailler contre la meule. Il pourrait en résulter des gorges profondes dans le matériau. Refroidissez la pièce à travailler régulièrement avec de l'eau, en particulier les ciseaux à bois et outils similaires pour prévenir le phénomène de recuit. Tenez fermement la pièce à travailler pour éviter qu'elle ne se coince entre la meule et la butée et entraîne ainsi la fissuration de la meule et des lésions aux mains.

BUTÉE

Réglez la butée uniquement lorsque la meule est immobile. Réglez la butée de sorte que la distance avec la meule soit comprise entre 1 et 1,5 mm (max. 1,5 mm).

REEMPLACER LES DISQUES DE MEULAGE

REMARQUE !

Éteignez et débranchez la machine de la prise secteur avant de remplacer la meule.

1. Un tournevis cruciforme et deux clés (8 et 19 mm) sont requis pour remplacer la meule.
2. Retirez les protections. Notez que l'axe droit présente un filetage à droite et l'axe gauche un filetage à gauche.
3. Desserrez l'écrou et retirez la meule usée.
4. Nettoyez les brides de verrouillage.
5. Remontez une bride sur l'axe avec le côté concave face à la meule.
6. Montez la meule neuve. Remontez l'autre bride sur l'axe avec le côté concave face à la meule.
7. Serrez l'écrou fermement, mais sans excès.
8. Remontez les protections et réglez la butée.
9. Attendez que le moteur ait atteint la vitesse prévue et laissez-le tourner à vide pendant quelques secondes avant d'utiliser la machine.

ENTRETIEN

- Éteignez toujours l'outil et débranchez le cordon avant toute intervention sur l'outil.
- Nettoyez l'outil après chaque utilisation avec un chiffon doux humidifié avec un détergent doux.
- Gardez les ouvertures d'aération à l'abri de la poussière et de la saleté.
- N'utilisez jamais de solvants tels que de l'essence, de l'alcool, une solution d'ammoniac, etc. Le plastique risquerait d'être endommagé.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheids- en andere instructies. Als niet alle instructies en veiligheidsinstructies worden opgevolgd, bestaat het risico van elektrische ongevallen, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Hierna wordt onder de term 'elektrisch gereedschap' zowel op het elektriciteitsnet aangesloten (met snoer) als accu-aangedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap bedoeld.

WERKOMGEVING

- Zorg ervoor dat de werkomgeving schoon en goed verlicht is. In donkere en onoverzichtelijke ruimten bestaat een groter risico op letsel.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontvlammen.
- Houd omstanders, met name kinderen, op een veilige afstand bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Als u bent afgeleid, kunt u de controle verliezen over het elektrische gereedschap.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- De stekker van het elektrische gereedschap moet passen in het stopcontact. Breng nooit wijzigingen aan in de stekker. Gebruik nooit een adapter wanneer u geaard elektrisch gereedschap gebruikt. Niet-aangepaste stekkers en geschikte stopcontacten beperken het risico op elektrische schok.
- Zorg dat uw lichaam niet in aanraking komt met geaarde oppervlakken, zoals

pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw lichaam geaard is, neemt het risico op elektrische schok toe.

- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Als er water het elektrische gereedschap binnendringt, neemt het risico op elektrische schok toe.
- Wees voorzichtig met het snoer. Gebruik nooit het snoer om het elektrische gereedschap te dragen of hieraan te trekken en trek nooit aan het koord om de stekker uit het stopcontact te halen. Bescherm het snoer tegen hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico van elektrische ongevallen.
- Gebruik wanneer het elektrische gereedschap buitenshuis wordt gebruikt alleen verlengsnoeren die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Een snoer dat bestemd is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische ongevallen.
- Als u het elektrische gereedschap echt moet gebruiken in een vochtige omgeving, gebruik dan een aansluiting die wordt beschermd met een aardlekschakelaar. Een aardlekschakelaar beperkt het risico op elektrische schok.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Wees altijd alert. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand als u met het elektrische gereedschap werkt. Gebruik nooit elektrisch gereedschap als u vermoeid bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Een moment van onoplettendheid kan al leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik persoonlijke veiligheidsuitrusting. Gebruik een veiligheidsbril of gezichtsschermb. Afhankelijk van het soort gereedschap en het gebruik, beperkt veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, antislipveiligheidsschoenen, een veiligheidshelm en gehoorbescherming, het risico op persoonlijk letsel.

- Voorkom onbedoeld inschakelen. Controleer of de aan/uit-schakelaar in de uit-positie staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt, de accu aansluit of het elektrische gereedschap optilt of draagt. Het risico op ongelukken is groot als u het elektrische gereedschap draagt met uw vinger op de aan/uit-schakelaar of de stroom van het elektrische gereedschap aansluit terwijl de aan/uit-schakelaar in de aan-positie staat.
- Verwijder afstelsleutels en dergelijke voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Afstelsleutels en dergelijke die nog bevestigd zitten op een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap, kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.
- Probeer niet te ver te reiken. Zorg ervoor dat u altijd stevig en in evenwicht staat. Zo heeft u betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen weg van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Als er uitrusting aanwezig is voor het afzuigen en opvangen van stof, moet deze op de juiste wijze worden aangesloten en gebruikt. Dergelijke voorzieningen kunnen het risico van door stof veroorzaakte problemen verminderen.
- Zorg ervoor dat u niet te zelfverzekerd raakt en zich niet langer aan de veiligheidsinstructies houdt als u vaker werkzaamheden met dergelijk elektrisch gereedschap heeft uitgevoerd. Eén moment van onoplettendheid kan al leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- Forceer nooit het elektrische gereedschap. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor het geplande werk. Elektrisch gereedschap werkt beter en is veiliger als

het wordt gebruikt op de spanning waarvoor het is ontworpen.

- Gebruik elektrisch gereedschap niet als het niet kan worden in- en uitgeschakeld met behulp van de aan/uit-schakelaar. Elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu voordat u aanpassingen doorvoert, accessoires omwisselt of het gereedschap opbergt. Deze veiligheidsmaatregelen beperken het risico op het onbedoeld inschakelen van het elektrische gereedschap.
- Elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt, moet buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen. Laat nooit kinderen of personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies niet hebben gelezen gebruikmaken van het gereedschap. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren mensen wordt gebruikt.
- Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires op de juiste wijze. Controleer of alle bewegende delen correct zijn afgesteld en vrij kunnen bewegen, en of er geen verkeerd gemonteerde of beschadigde onderdelen zijn bevestigd. Controleer ook op andere factoren die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap. Als elektrisch gereedschap beschadigd is, moet het worden gerepareerd voordat het weer wordt gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Houd snijgereedschap scherp en schoon. Snijgereedschap dat op de juiste wijze wordt onderhouden en beschikt over scherpe snijvlakken, loopt minder snel vast en is gemakkelijker onder controle te houden.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, bits, enz. in overeenstemming met deze instructies, met inachtneming van de actuele arbeidsomstandigheden en

de uit te voeren taak. Het kan gevaarlijk zijn om elektrisch gereedschap te gebruiken voor een ander doeleinde dan het doeleinde waarvoor het is ontworpen.

- Houd handgrepen en greepoppervlakken schoon, droog en vrij van olie en vet. Vette handvatten en grepen zorgen ervoor dat het elektrische gereedschap in onverwachte situaties moeilijk vast en onder controle te houden is.

SERVICE

- Laat de service voor elektrisch gereedschap uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel dat gebruikmaakt van identieke reserveonderdelen. Zo weet u zeker dat het elektrische gereedschap veilig blijft.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BANKSLIJPMACHINES

- Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer de slijpschijf voor elk gebruik op scheurtjes of andere beschadigingen en zorg ervoor dat de staalborstel geen losse of kapotte draden heeft. Wanneer u het accessoire hebt gecontroleerd en gemonteerd, houdt u het product in een correcte hoek en laat u dit gedurende 1 minuut onbelast draaien op het maximale toerental. Als het accessoire is beschadigd, zal deze waarschijnlijk breken tijdens deze test.
 - Voor producten die niet geschikt zijn voor gebruik met een staalborstel worden de woorden 'en zorg ervoor dat de staalborstel geen losse of kapotte draden heeft' weggelaten.
- Gebruik uitsluitend accessoires die ten minste hetzelfde maximale toerental hebben als het product. Accessoires die sneller roteren dan het maximale toerental, kunnen exploderen en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Merk op dat draden zelfs bij normaal gebruik van de borstel kunnen losraken.

Overbelast de draden niet door te hard op de staalborstel te drukken. Draden van een staalborstel kunnen eenvoudig door kleding of de huid dringen.

- De bovenstaande veiligheidsinstructies gelden alleen voor producten die geschikt zijn voor gebruik met staalborstels.
- Slijp nooit met de zijkant van een slijpschijf. Door met de zijkant van een slijpschijf te slijpen, kan deze barsten.

MINIMALISERING VAN LAWAAI EN TRILLINGEN

- Plan de werkzaamheden zodanig dat de blootstelling aan te krachtige trillingen over een langere tijd wordt verdeeld.
- Om het geluid en de trillingen tijdens het gebruik te beperken, beperkt u de gebruikstijd, gebruikt u een instelling met een laag trillings- en geluidsniveau en gebruikt u passende beschermingsuitrusting.
- Neem de onderstaande maatregelen om de risico's als gevolg van blootstelling aan trillingen en/of geluid te minimaliseren:
 - gebruik het gereedschap alleen in overeenstemming met deze instructies;
 - controleer of het gereedschap in goede staat verkeert;
 - gebruik in goede staat verkerende accessoires, die geschikt zijn voor de werkzaamheden;
 - houd de handvatten/grepen stevig vast;
 - onderhoud het gereedschap in overeenstemming met deze instructies.

Symbolen

De onderstaande symbolen kunnen van belang zijn voor de manier waarop u het elektrische gereedschap moet gebruiken. Zorg ervoor dat u de symbolen en de betekenis ervan begrijpt.

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Gebruik oogbescherming.
	Goedgekeurd volgens de geldende EU-richtlijnen/verordeningen.
	Afvoeren als elektrisch afval.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogen	250 W S1/350 W S2 (30 min)
Snelheid onbelast	2980/min
Beschermingsgraad	IPX0
Geluidsdruk niveau, LpA	82,4 dB(A), K=3 dB
Geluidsvermogen niveau, LwA	93,4 dB(A), K=3 dB
Afmetingen, slijpsteen	200 x 20 x 16 mm
Gewicht	10,2 kg

Draag gehoorbescherming!

De opgegeven waarden voor trillingen en geluid, die gemeten zijn met een gestandaardiseerde testmethode, kunnen worden gebruikt om verschillende werktuigen met elkaar te vergelijken en een voorlopige inschatting te maken van de blootstelling aan trillingen en geluid. De meetwaarden zijn bepaald in overeenstemming met EN 62841-3-4:2016+A11.

WAARSCHUWING!

De daadwerkelijke trillings- en geluidsniveaus tijdens het gebruik van het gereedschap kunnen afwijken van de vermelde totaalwaarde, afhankelijk van hoe het gereedschap wordt gebruikt en welk materiaal wordt bewerkt. Controleer daarom de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de gebruiker te beschermen op basis van een inschatting van de blootstelling onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van de arbeidscyclus, zoals hoe lang het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer deze stationair draait, in aanvulling op de gebruikstijd).

BESCHRIJVING

1. Slijpsteen
2. Behuizing
3. Schakelaar
4. Slijpsteen
5. Bescherming

AFB. 1

GEBRUIK

AANSLUITING OP NETSTROOM

De machine is voorzien van een geaard netsnoer en moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. Controleer dat de verlengkabel eveneens geaard is en in een geaard stopcontact zit voordat u de machine gebruikt.

MONTEREN OP DE WERKBANK

De machine moet worden vastgeschroefd op de werkbank. De lengte van de bouten is afhankelijk van de dikte van de werkbank. Als u een stalen werkbank heeft, moet u een plaat hout tussen de werkbank en de machine plaatsen om de trillingen te dempen. Monteer de afdekking en de aanslag nadat u de

machine op de werkbank hebt gemonteerd. De machine is vervolgens klaar voor gebruik.

SLIIPSCHIJF

Slijpschijven zijn zeer kwetsbaar en u mag deze nergens tegen stoten of slaan. Slijp altijd aan de voorkant van de schijf. Monteer nooit een slijpschijf met barsten en vervang een slijpschijf onmiddellijk wanneer deze is gebarsten of op een andere manier is beschadigd. Door de hoge rotatiesnelheid kan de slijpschijf splinteren, met gevaar voor ongelukken.

SLIIPEN

Gebruik de slijpmachine alleen voor werkzaamheden waar deze voor bedoeld is, bijvoorbeeld voor het slijpen van een werktuig. Gebruik de volledige breedte van de voorkant en vermijd dat u sleuven in de schijf slijpt. Gebruik een zachte slijpschijf om harde metalen te slijpen. Gebruik een harde slijpschijf om zachte metalen te slijpen. Voorkom dat de slijpschijf verstopt raakt door hout, lood of andere zachte materialen te bewerken. Druk het werkstuk niet te hard op de slijpschijf, omdat dit diepe sporen kan achterlaten op het materiaal. Koel het werkstuk af en toe af met water, vooral beitels en andere gereedschappen die anders te heet kunnen worden. Houd het werkstuk stevig vast, zodat het niet vast komt te zitten tussen de slijpsteen en de aanslag. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de slijpschijf barst en uw handen beschadigt.

AANSLAG

De aanslag mag alleen worden bijgesteld wanneer de slijpschijf stilstaat. Stel de aanslag bij, zodat de afstand tot de slijpschijf 1 tot 1,5 mm (max. 1,5 mm) bedraagt.

DE SLIIPSCHIJF VERVANGEN

LET OP!

Schakel de machine uit en koppel deze los van het elektriciteitsnet voordat u de slijpschijf vervangt.

1. U hebt een stervormige schroevendraaier en twee moersleutels (8 en 19 mm) nodig om de slijpschijf te vervangen.
2. Verwijder het omhulsel. Merk op dat de rechteras een rechtse schroefdraad heeft, terwijl de linker as een linkse schroefdraad heeft.
3. Draai de moer los en verwijder de oude slijpschijf.
4. Maak de sluitflenzen schoon.
5. Plaats een van de flenzen op de as, met de holle kant naar de slijpschijf gericht.
6. Monteer de nieuwe slijpschijf. Plaats de andere flens, met de holle kant naar de slijpschijf gericht.
7. Draai de moer stevig vast, maar draai deze niet te ver!
8. Bevestig het omhulsel.
9. Zorg ervoor dat de motor op volle snelheid draait en laat deze enkele seconden draaien zonder te slijpen voordat u de machine opnieuw gebruikt.

ONDERHOUD

- Schakel de machine altijd uit en trek het snoer uit het stopcontact voordat u aan de machine werkt.
- Reinig de machine na elk gebruik met een zachte doek bevochtigd met mild reinigingsmiddel.
- Zorg ervoor dat er geen stof en vuil zit in de ventilatieopeningen.
- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakoplossingen, enz. Dit kan de kunststof onderdelen beschadigen.

