



ITEM NO. 014094



### **SV GRILLHINK**

#### **BRUKSANVISNING**

Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.  
Spara den för framtida bruk.  
(Original bruksanvisning).

### **NO GRILLBØTTE**

#### **BRUKSANVISNING**

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.  
Ta vare på den for fremtidig bruk.  
(Oversettelse av original bruksanvisning).

### **PL GRILL WIADERKO**

#### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość.  
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji).

### **EN BUCKET GRILL**

#### **OPERATING INSTRUCTIONS**

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference.  
(Translation of the original instructions).

### **DE GRILLEIMER**

#### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.  
(Bedienungsanleitung im Original).

### **FI GRILLIÄMPÄRI**

#### **KÄYTTÖOHJE**

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!  
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.  
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta).

### **FR SEAU DE BARBECUE**

#### **MODE D'EMPLOI**

Important! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le.  
(Traduction des instructions originales).

### **NL GRILLEMMEER**

#### **GEBRUIKSAANWIJZING**

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.  
(Vertaling van de originele instructies).

Rätten till ändringar förbehålles.  
För senaste version av bruksanvisningen se [www.jula.com](http://www.jula.com)

Med forbehold om endringer.  
Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på [www.jula.com](http://www.jula.com)

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.  
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na [www.jula.com](http://www.jula.com)

Jula reserves the right to make changes.  
For latest version of operating instructions, see [www.jula.com](http://www.jula.com)


Änderungen vorbehalten.  
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.jula.com](http://www.jula.com)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.  
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: [www.jula.com](http://www.jula.com)


Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.  
Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir [www.jula.com](http://www.jula.com)

Wijzigingen voorbehouden.  
Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie [www.jula.com](http://www.jula.com)


1




2




3



4



5



## SÄKERHETSANVISNINGAR

### VARNING!

- Grillen blir mycket varm, flytta den inte när den är tänd.
- Grillen får inte användas inomhus!
- Använd inte alkohol eller bensin för att tända grillen. Spruta inte någon form av lättantändlig vätska över grillkol eller briketter som redan tänts. Använd enbart tändmedel som uppfyller EN 1860-3.
- Håll barn och husdjur på behörigt avstånd från grillen.
- Använd aldrig vatten för att kontrollera eller släcka elden.
- Lägg på locket och stäng luftventilerna när grillningen är avslutad.
- Använd grillvantar för att undvika brännskador vid grillning.
- Varmt grillkol eller varma briketter får inte kastas i soptunnor, där någon kan trampa på dem eller där det råder risk för eldsvåda. Låt briketterna slockna helt innan de kastas bort.
- Ställ inte grillen i t.ex. ett förråd innan den har slocknat helt.
- Se till att lättantändliga vätskor och tryckbehållare inte finns inom den tända grillens område.
- Om elektrisk tändare används ska dess nätsladd hållas borta från grillens varma ytor.
- Grillen är inte avsedd som värmeelement och får under inga omständigheter användas inomhus.
- Rengör grillen regelbundet för att säkerställa avsedd funktion.
- Grillen ska stå stabilt på ett fast och plant underlag när den används. Placera grillen på minst 3 meters avstånd från träd och brännbart material.
- Endast grillkol och briketter får användas för uppvärmning.
- OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolfatet i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada.

Använd inte för mycket briketter/grillkol, ett lager räcker.

- Kontrollera att kolen glöder helt och hållet före grillning, det tar minst 30 minuter. Grillning kan påbörjas först när briketterna/grillkolen har jämn glöd och en grå hinna som täcker dem.

### OBS!

**Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolfatet i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. Använd inte för mycket briketter/grillkol, ett lager räcker.**

### SYMBOLER



Använd inte produkten i slutna utrymmen och/eller utrymmen avsedda för längre vistelse, som hus, tält, husvagn, husbil, båt etc. Risk för dödsfall till följd av kolmonoxidförgiftning.

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | Läs bruksanvisningen.                                         |
|  | Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser. |

## BESKRIVNING

### BILD 1

## MONTERING

- Ta ut alla delar ur förpackningen och sortera dem innan monteringen påbörjas.
- Montera grillen på ett jämnt underlag.
- Se illustrationerna för korrekt monteringsordning.

### BILD 2–5

## SIKKERHETSANVISNINGER

### ADVARSEL!

- Grillen blir svært varm, ikke flytt den når den er tent.
- Grillen skal ikke brukes innendørs!
- Ikke bruk alkohol eller bensin til å tenne grillen. Ikke sprut noen form for lettantennelig væske over grillkull eller briketter som allerede er tent. Bruk kun tennvæske som oppfyller EN 1860-3.
- Hold barn og husdyr på forsvarlig avstand fra grillen.
- Bruk aldri vann til å kontrollere eller slukke ilden.
- Bruk grillhansker for å unngå brannskader når du griller.
- Varmt grillkull eller varme briketter skal ikke kastes i søppelbøtter, på steder der noen kan trække på dem, eller på brannfarlige steder. Sørg for at brikettene er helt sluknet, før du kaster dem.
- Ikke sett grillen i f.eks. en bod før den har sluknet helt.
- Se til at lettantennelige væsker og trykkbeholdere ikke står i nærheten av den tente grillen.
- Hvis du bruker en elektrisk tenner, må strømledningen holdes unna grillens varme deler.
- Grillen er ikke beregnet for bruk som varmeelement og skal ikke under noen omstendigheter brukes innendørs.
- Rengjør grillen regelmessig for å sikre at den fungerer som den skal.
- Grillen skal stå stabilt på et fast og plant underlag når den er i bruk. Plasser grillen minst 3 meter unna trær/busker og annet brennbart materiale.
- Ikke bruk noe annet enn grillkull og briketter til oppvarming.
- Kontroller at kullet gløder skikkelig, før du begynner å grille. Det tar minst 30 minutter. Du kan begynne å grille først når

brikettene/grillkullet har en jevn glød og er dekket av en grå hinne.

### MERK!

Brikettene/grillkullet skal alltid plasseres på kullfatet i bunnen av grillen. Noe annet kan skade grillen. Ikke bruk for mye briketter/grillkull, ett lag er nok.

### SYMBOLER

|                                                                                                                                                                              |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                              |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                        |  |
| Ikke bruk produktet i lukkede rom og/eller områder beregnet for lengre opphold, som hus, telt, campingvogn, husbil, båt etc. Fare for dødsfall som følge av kullforgiftning. |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                              | Les bruksanvisningen.                                  |  |
|                                                                                                                                                                              | Produktet skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter. |  |

## BESKRIVELSE

### BILDE 1

## MONTERING

- Ta alle delene ut av emballasjen og sorter dem før du starter på monteringen.
- Monter grillen på et jevnt underlag.
- Se illustrasjonene for korrekt monteringsanvisning.

### BILDE 2–5

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE!


- Grill mocno się nagrzewa. Nie przesuwaj go, gdy jest rozpalony.
- Grilla nie wolno używać w pomieszczeniach!
- Do rozpalania grilla nie stosuj alkoholu ani benzyny. Nie rozpylaj żadnych łatwopalnych cieczy nad rozżarzonym węglem i brykietami. Korzystaj wyłącznie z rozpałek, które spełniają wymogi normy EN 1860-3.
- Dzieci i zwierzęta domowe powinny przebywać w bezpiecznej odległości od grilla.
- Nigdy nie używaj wody do kontrolowania ognia ani do jego gaszenia.
- Aby uniknąć oparzeń, korzystaj z rękawic do grilla.
- Nie wrzucaj rozżarzonych kawałków węgla i brykietów do pojemników na odpady. Nie pozostawiaj ich też ich w miejscach, gdzie ktoś mógłby na nie nadebrać, ani w miejscach zagrożonych pożarem. Przed wyrzuceniem brykietów zaczekaj, aż całkowicie się wypalą.
- Nie odstawiaj grilla np. do schowka, zanim żar całkowicie nie wygaśnie.
- Upewnij się, że w okolicy rozpalonego grilla nie ma łatwopalnych cieczy ani pojemników pod ciśnieniem.
- Jeżeli korzystasz z zapalnika elektrycznego, trzymaj jego przewód zasilający z dala od rozgrzanych powierzchni grilla.
- Grill nie jest przeznaczony do stosowania jako grzejnik i pod żadnym pozorem nie można go używać w pomieszczeniach.
- Czyść grill regularnie, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Podczas korzystania z grilla powinien on stać stabilnie na zwartym i płaskim podłożu. Umieść grill w odległości co najmniej 3 metrów od drzew i materiałów palnych.
- Jako paliwo wolno stosować wyłącznie węgiel lub brykiety.
- Przed rozpoczęciem grillowania sprawdź,

czy węgiel całkowicie się rozżarzył – potrwa to co najmniej 30 minut. Grillowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy brykiety lub węgiel będą równomiernie rozżarzone i pokryte szarym nalotem.

### UWAGA!

**Brykiety/węgiel umieszczaj zawsze na znajdującej się na spodzie grilla półce na węgiel. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia grilla. Nie używaj zbyt wiele węgla/brykietów, wystarczy jedna warstwa.**

### SYMBOLE



Nie używaj produktu w zamkniętych pomieszczeniach i/lub miejscach przeznaczonych do dłuższego przebywania, takich jak domy, namioty, przyczepy kempingowe, kampery, łódzie itp. Ryzyko zgonu na skutek zatrucia tlenkiem węgla.

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Przeczytaj instrukcję obsługi.                                                      |
|  | Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami. |

## OPIS

### RYS. 1

## MONTAŻ

- Wyjmij wszystkie części z opakowania i posortuj je przed rozpoczęciem montażu.
- Zmontuj grill na równym podłożu.
- Aby zachować właściwą kolejność montażu, zob. ilustracje.

### RYS. 2-5

## SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING!

- **The grill becomes very hot, do not move it when lit.**
- **The grill must not be used indoors!**
- **Do not use spirit or petrol to light the grill. Do not spray any type of flammable liquid over already kindled charcoal or briquettes. Only use firelighters that comply with the EN 1860-3 standard.**
- **Keep children and pets at a safe distance from the grill.**
- Never use water to control or extinguish the fire.
- Put the lid on and close the air vents once you have finished grilling.
- Wear grill gloves in order to avoid burns when grilling.
- Hot charcoal or hot briquettes must not be thrown into wastebins, where people can step on them or where there is a risk of fire. Let the briquettes extinguish completely before disposal.
- Do not put the grill, for example, into storage before it has extinguished completely.
- Ensure that flammable liquids and pressurised containers are not kept in the vicinity of the lit grill.
- If an electric igniter is used, its power cord must be kept away from the hot surfaces of the grill.
- The grill is not designed to be used as a heater and under no circumstances may it be used indoors.
- Clean the grill regularly to ensure its intended functionality.
- The grill must stand firmly on a firm, level surface when in use. Place the grill at least 3 metres away from trees and combustible materials.
- Only charcoal and briquettes may be used for heating.
- NOTE: The briquettes/charcoal must always be placed on the charcoal tray in the bottom of the grill. Otherwise there is a risk of damaging the grill. Do not use too much charcoal/many briquettes, one


layer is sufficient.

- Check that the charcoal glows fully before grilling, this takes at least 30 minutes. Grilling can be started only when the briquettes/charcoal have an even glow and a grey film covers them.

### NOTE:

**Always put the briquettes/charcoal in the charcoal tray in the bottom of the grill. Otherwise there is a risk of damaging the grill. Do not use too much charcoal/briquettes, one layer is enough.**

### SYMBOLS



|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | Read the instructions.                                          |
|  | Recycle discarded product in accordance with local regulations. |

## DESCRIPTION

FIG. 1

## INSTALLATION

- Remove all the parts from the packaging and sort before assembly.
- Assemble the grill on a level surface.
- See diagrams for correct order of assembly.

FIG. 2–5

## SICHERHEITSHINWEISE

### WARNUNG!

- **Der Grill kann sehr warm werden. Er darf während der Verwendung nicht bewegt werden.**
- **Der Grill darf nicht im Innenbereich verwendet werden!**
- **Zum Anzünden des Grills keinen Alkohol oder Benzin verwenden. Keine leicht entzündlichen Flüssigkeiten auf bereits angezündete Holzkohle oder Briketts sprühen. Nur Anzündhilfen gemäß EN 1860-3 verwenden.**
- **Kinder und Haustiere müssen sich in sicherem Abstand vom Grill befinden.**
- Das Feuer niemals mit Wasser bekämpfen oder löschen.
- Die Tür und die Lüftungsschlitze nach der Zubereitung schließen.
- Grillhandschuhe tragen, um Verbrennungen beim Grillen zu vermeiden.
- Heiße Holzkohle oder heiße Briketts dürfen nicht in Mülltonnen geworfen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass niemand darauf treten kann und dass keine Brandgefahr besteht. Die Briketts müssen vollständig abkühlen, bevor sie entsorgt werden.
- Den Grill nicht in den Schuppen o. Ä. stellen, bevor er nicht vollständig abgekühlt ist.
- Darauf achten, dass sich keine leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder Druckbehälter im Bereich des angezündeten Grills befinden.
- Wird ein elektrischer Anzünder verwendet, muss das Netzkabel von den heißen Oberflächen des Grills ferngehalten werden.
- Der Grill ist nicht kein Heizelement und darf unter keinen Umständen in Innenräumen verwendet werden.
- Den Grill regelmäßig reinigen, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Der Grill muss während der Verwendung auf einem festen und ebenen Untergrund stehen. Der Grill muss mindestens 3 Meter von Bäumen und brennbaren Materialien entfernt stehen.
- Zum Heizen dürfen nur Holzkohle und Briketts verwendet werden.
- **HINWEIS:** Die Briketts/Holzkohle immer in die Holzkohlewanne im Boden des Grills legen. Ansonsten kann der Grill beschädigt


werden. Nicht zu viele Briketts/Holzkohle verwenden, eine Schicht ist ausreichend.

- Die Kohle muss richtig glühen, bevor mit dem Grillen begonnen werden kann. Dies dauert mindestens 30 Minuten. Erst mit dem Grillen beginnen, wenn die Briketts/Holzkohle eine gleichmäßige Glut und einen grauen Überzug haben.

### ACHTUNG!

**Die Briketts/Holzkohle immer in die Holzkohlewanne im Boden des Grills legen. Ansonsten kann der Grill beschädigt werden. Nicht zu viele Briketts/Holzkohle verwenden, eine Schicht ist ausreichend.**

### SYMBOLE



Das Produkt nicht in geschlossenen Räumen bzw. Räumen, die für einen längeren Aufenthalt vorgesehen sind, verwenden, z. B. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote usw. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

|  |                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Die Bedienungsanleitung lesen.                                               |
|  | Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden. |

## BESCHREIBUNG

### ABB. 1

## MONTAGE

- Alle Teile aus der Verpackung nehmen, und vor der Montage sichten und anordnen.
- Grill auf einer ebenen Fläche montieren.
- Zur richtigen Montage siehe Abbildungen.

### ABB. 2–5

## TURVALLISUUSOHJEET

### VAROITUS!

- **Grilli kuumenee voimakkaasti, älä liikuta sitä, kun se on sytytetty.**
- **Grilliä ei saa käyttää sisätiloissa!**
- **Älä käytä alkoholia tai bensiiniä grillin sytyttämiseen. Älä suihkuta mitään syttyvää nestettä jo sytytettyjen hiilien tai brikettien päälle. Käytä vain standardin EN 1860-3 mukaisia sytytystuotteita.**
- **Pidä lapset ja lemmikkieläimet turvallisen välimatkan päässä grillistä.**
- Älä koskaan käytä vettä tulen hallintaan tai sammuttamiseen.
- Laita kansi päälle ja sulje ilmaventtiilit, kun grillaus on päättynyt.
- Käytä grillikäsineitä välttääksesi palovammoja grillatessasi.
- Kuumia puuhiiliä tai kuumia brikettejä ei saa heittää jäteastiaan, jossa joku voi astua niille tai jossa on tulipalon vaara. Anna brikettien sammua kokonaan, ennen kuin heität ne pois.
- Älä laita grilliä esimerkiksi varastoon ennen kuin se on sammunut kokonaan.
- Varmista, että syttyviä nesteitä ja painesäiliöitä ei ole sytytetyn grillin lähellä.
- Jos käytät sähkösytytintä, pidä sen virtajohto kaukana grillin kuumista pinnoista.
- Grilliä ei ole tarkoitettu lämmityspatteriksi, eikä sitä saa missään tapauksessa käyttää sisätiloissa.
- Puhdista grilli säännöllisesti varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan.
- Grillin on oltava vakaasti tukevalla ja tasaisella alustalla, kun sitä käytetään. Sijoita grilli vähintään 3 metrin päähän puista ja palavista materiaaleista.
- Lämmitykseen saa käyttää ainoastaan puuhiiltä ja brikettejä.
- **HUOM! Briketit/hiilet on aina asetettava grillin pohjassa olevaan hiilialustaan. Muuten grilli voi vaurioitua. Älä käytä liikaa brikettejä/hiiltä, yksi kerros riittää.**

- Varmista, että hiillos on täysin hehkuva ennen grillausta, mikä kestää vähintään 30 minuuttia. Grillaaminen voidaan aloittaa vasta, kun briketit/hiilet ovat tasaisin hehkuja ja harmaita.

### HUOM!

**Briketit/hiilet on aina asetettava grillin pohjassa olevaan hiilialustaan. Muuten grilli voi vaurioitua. Älä käytä liikaa brikettejä/hiiltä, yksi kerros riittää.**

### SYMBOLIT



Älä käytä tuotetta suljetuissa tiloissa ja/tai tiloissa, jotka on tarkoitettu pitkäaikaiseen oleskeluun, kuten taloissa, teltoissa, asuntovaunuissa, asuntoautoissa, veneissä jne. Häikämyrkytyksen aiheuttama kuolemanvaara.

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lue käyttöohje.                                                                   |
|  | Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti. |

## KUVAUS

### KUVA 1

## ASENNUS

- Poista kaikki osat pakkauksesta ja lajittele ne ennen asennuksen aloittamista.
- Asenna grilli tasaiselle alustalle.
- Katso oikea asennusjärjestys kuvista.

### KUVA 2-5

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### ATTENTION !

- **Le fumoir devient très chaud. Ne pas le déplacer quand il est allumé.**
- **Le fumoir ne peut être utilisé à l'intérieur !**
- **Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer le fumoir. Ne pas vaporiser de liquide inflammable sur du charbon de bois ou des briquettes déjà allumés. Utilisez exclusivement des allume-feu conformes à la norme EN 1860-3.**
- **Gardez les enfants et les animaux à distance du fumoir.**
- Ne jamais utiliser d'eau pour maîtriser ou éteindre un incendie.
- Posez le couvercle et fermez les événements d'aération une fois le fumage terminé.
- Utilisez des gants de cuisine pour éviter les brûlures lors de la cuisson.
- Ne pas jeter de charbon chaud ou de briquettes chaudes aux ordures. Quelqu'un pourrait marcher dessus ou un incendie pourrait être déclenché. Laissez les briquettes s'éteindre complètement avant de les jeter.
- Ne pas placer le fumoir dans une remise, par exemple, avant qu'il ne soit tout à fait éteint.
- Veillez à ce que des liquides inflammables et des récipients sous pression ne se trouvent pas à proximité du fumoir allumé.
- Si un briquet électrique est utilisé, gardez son cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes du fumoir.
- Le fumoir n'est pas conçu comme un élément chauffant et ne peut en aucun cas être utilisé à l'intérieur.
- Nettoyez régulièrement le fumoir pour garantir la fonction prévue.
- Le fumoir doit être stable sur une surface ferme et plane quand il est utilisé. Placez le

fumoir à une distance d'au moins 3 mètres d'arbres et de tout matériau combustible.

- Seuls du charbon de bois et des briquettes peuvent être utilisés.
- REMARQUE ! Les briquettes/charbon de bois doivent toujours être disposées dans le plateau au fond du fumoir. Dans le cas contraire, le fumoir pourrait s'en voir endommagé. Ne pas utiliser trop de briquettes/charbon de bois. Une seule couche suffit.
- Veillez à ce que le charbon de bois soit tout à fait incandescent avant de commencer le fumage, ce qui prend au moins 30 minutes. Le fumage ne peut commencer que lorsque les briquettes/charbon de bois forment des braises uniformes et qu'un film gris les recouvre.

### REMARQUE !

**Les briquettes/charbon de bois doivent toujours être disposées dans le plateau au fond du fumoir. Dans le cas contraire, le fumoir pourrait s'en voir endommagé. Ne pas utiliser trop de briquettes/charbon de bois. Une seule couche suffit.**

### PICTOGRAMMES

|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Ne pas utiliser le produit dans des espaces confinés et/ou des espaces destinés à des séjours prolongés, comme des maisons, des tentes, des caravanes, des camping-cars, des bateaux, etc. Risque de mort par intoxication au monoxyde de carbone. |  |  |

|                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lisez le mode d'emploi.                                                                 |
|  | Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur. |

## DESCRIPTION

FIG. 1

## MONTAGE

- Sortez toutes les pièces de l'emballage et triez les avant de commencer l'installation.
- Montez le gril sur une surface plane.
- Voir les illustrations pour un montage correct.

FIG. 2–5

## VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

### WAARSCHUWING!


- **De barbecue wordt zeer heet, verplaats hem niet als hij brandt.**
- **De barbecue mag niet binnenshuis worden gebruikt!**
- **Gebruik geen alcohol of benzine om de barbecue aan te steken. Spuit geen brandbare vloeistof over houtskool of briketten die reeds zijn aangestoken. Gebruik uitsluitend aanmaakmiddelen die voldoen aan EN 1860-3.**
- **Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand van de barbecue.**
- Gebruik nooit water om het vuur onder controle te krijgen of te doven.
- Doe het deksel erop en sluit de ventilatieopeningen als het grillen klaar is.
- Gebruik barbecuehandschoenen om brandwonden bij het grillen te voorkomen.
- Hete houtskool of hete briketten mogen niet in vuilnisbakken worden gegooid, noch op plaatsen waar erop getrapt kan worden of waar brandgevaar bestaat. Laat de briketten helemaal uitdoven voordat u ze weggooit.
- Zet de barbecue bijvoorbeeld niet in een berging voordat hij helemaal is uitgedoofd.
- Zorg ervoor dat ontvlambare vloeistoffen en drukvaten zich niet in de buurt van de aangestoken barbecue bevinden.
- Als u een elektrische aansteker gebruikt, houd het netsnoer dan uit de buurt van de hete oppervlakken van de barbecue.
- De grill is niet bedoeld als een verwarmingstoestel en mag in geen geval binnenshuis worden gebruikt.
- Maak de barbecue regelmatig schoon om een goede werking te garanderen.

- De barbecue moet tijdens het gebruik stabiel op een stevige en vlakke ondergrond staan. Plaats de barbecue op minstens 3 meter afstand van bomen en brandbare materialen.
- Alleen houtskool en briketten mogen worden gebruikt voor het grillen.
- LET OP! De briketten/kolen moeten altijd op de houtskoolbak onderin de barbecue worden gelegd. Anders kan de barbecue beschadigd raken. Gebruik niet te veel briketten/ houtskool, één laag is genoeg.
- Zorg ervoor dat de kolen helemaal gloeien voordat u gaat grillen, dit duurt minstens 30 minuten. Het barbecueën kan pas beginnen wanneer de briketten/kolen een gelijkmatige gloed en een grijs laagje hebben.

### LET OP!

**De briketten/kolen moeten altijd op de houtskoolbak onderin de barbecue worden gelegd. Anders kan de barbecue beschadigd raken. Gebruik niet te veel briketten/houtskool, één laag is genoeg.**

### SYMBOLLEN



Gebruik het product niet in afgesloten ruimten en/of ruimten bestemd voor langdurig verblijf, zoals huizen, tenten, caravans, campers, boten, enz. Risico van overlijden door koolmonoxidevergiftiging.

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lees de gebruiksaanwijzing.                                                      |
|  | Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften. |

## BESCHRIJVING

**AFB. 1**

## MONTAGE

- Haal alle onderdelen uit de verpakking en sorteer ze voordat u met de montage start.
- Monteer de grill op een effen ondergrond.
- Zie de afbeeldingen voor de correcte installatievolgorde.

**AFB. 2–5**

