



## TUNNEL TENT WITH TWO SLEEPING CABINS

OPERATING INSTRUCTIONS - Original instructions

**SV** TUNNELTÄLT MED TVÅ SOVKABINER  
BRUKSANVISNING  
Översättning av originalinstruktioner

**DE** TUNNELZELT MIT ZWEI SCHLAFKABINEN  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
Übersetzung der Originalanleitung

**NO** TUNNELTELT MED TO SOVEKABINER  
BETJENINGSANVISNINGER  
Oversettelse av originalinstruksjonene

**FI** TUNNELITELTTÄ, JOSSA ON KAKSI  
MAKUHUHTTIÄ  
KÄYTTÖOHJE  
Alkuperäisten ohjeiden käännös

**DA** TUNNELTELT MED TO SOVEKABINER  
BETJENINGSVEJLEDNING  
Oversættelse af den originale vejledning

**FR** TENTE TUNNEL AVEC DEUX CABINES  
DE COUCHAGE  
INSTRUCTIONS D'UTILISATION  
Traduction des instructions d'origine

**PL** NAMIOT TUNELOWY Z DWIEMA  
SYPIALNIAMI  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Przekład instrukcji oryginalnej

**NL** TUNNELTENT MET TWEE SLAAPCABINES  
BEDIENINGSINSTRUCTIES  
Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmiennym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.





Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.


**WWW.JULA.COM**

**© JULA AB 2025-06-24**

**JULA AB  
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**




24X




12X

A




2X


B




2X




1




2




3



4







# 1 Introduction

## 1.1 The product

The product is a tunnel tent with 2 sleeping cabins, for 4 persons.

## 1.2 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Discarded product must be recycled according to current regulations.

# 2 Safety

## 2.1 Safety definitions

**Warning!** If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

**Caution!** If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

**Note!** Information that is necessary in a given situation.

## 2.2 Safety instructions for operation

- Read and obey the warning instructions before assembly.
- Take off your shoes when you go into the product.
- Keep flames, heat sources and flammable liquids away from the product.
- Do not smoke inside the product.
- Do not cook inside the product.
- Prevent contact with sharp objects, for example stones and sticks.
- Prevent direct sunlight, UV radiation will accelerate the aging of the fabric.
- Do not use the product if it is damaged.

# 3 Assembly

**Warning!** Do not set up the product on a area that can be overflowed. Select a level area to set up the product.

**Note!** Use a groundsheet (not included) to prevent moisture or damage to the floor of the product.

- 1 Make sure that there are no missing parts.
- 2 Remove rocks, branches, and other debris from the assembly area.
- 3 Put the product onto the ground or a protective groundsheet, with the bottom side pointed downwards. Make sure that the door is completely closed.
- 4 Connect the tent poles.
- 5 Put the tent poles into the flysheet's pole sleeves of the product. Match the grey (A) and black (B) labels on the poles and the sleeves. (Figure 1)
- 6 With the help of another person, hold the ends of each pole and bend it into an arch. Carefully put the pole ends onto the pins at the anchor loops and attach the poles to the G-hooks. (Figure 2)
- 7 Attach the flysheet to the ground. Use a hammer to attach the anchors into the ground at a 45° angle. (Figure 2)
- 8 Put out the inner tent and use the toggle and O-ring to hang the inner tent from the flysheet. (Figure 3)
- 9 Attach the hall floor. (Figure 4)
- 10 Attach all the guy lines. Use a hammer to attach the anchors into the ground at a 45° angle. (Figure 5)

**Note!** Make sure that the adjusters on the guy line are under tension and correctly anchored.

## 3.1 To disassemble the product

**Caution!** Make sure that the fabric is fully dry before you roll the product and put it into the storage bag.

- 1 Remove the tent poles and all the anchors from the ground.
- 2 Roll the fabric to prevent folds and creases. Folds can become weak areas, which will increase the risk of holes.

## 4 Maintenance

### 4.1 To clean the product

**⚠ Caution!** Do not use abrasive materials or solvents to clean the product.

**⚠ Caution!** Do not tumble dry or twist the product.

- Clean the product with a moist cloth, mild detergent and water.
- Hang dry the product when it is wet.

## 5 Storage

**Note!** Make sure the product is clean and fully dry before you put it into storage to prevent mold.

- If the product is not going to be used for a long period of time, keep the product in a clean and dry place, where children and pets do not have access it.
- Open up the product from time to time and air it out to make sure there is no moisture or vermin inside.

## 6 Discard

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

## 7 Technical data



Specification	Value
Waterproof rating	3000 mm
Dimension (LxWxH)	480 x 230 x 190 cm
Weight	10.5 kg

# 1 Inledning

## 1.1 Produkten

Produkten är ett tunneltält med två sovkabiner, för fyra personer.

## 1.2 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande föreskrifter.

# 2 Säkerhet

## 2.1 Säkerhetsdefinitioner

**⚠ Varning!** Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

**⚠ Försiktighet!** Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

**Obs!** Information som är nödvändig i en specifik situation.

## 2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning

- Läs och följ varningsanvisningarna innan användning.
- Ta av dig skorna när du går in i tältet.
- Håll öppna lågor, värmekällor och brandfarliga vätskor borta från tältet.
- Rök inte inuti tältet.
- Tillaga inte mat inuti tältet.
- Undvik att tältet kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. stenar och pinnar.
- Undvik direkt solljus. UV-strålning påskyndar tygets åldrande.
- Använd inte produkten om den är skadad.

# 3 Montering

**⚠ Varning!** Ställ inte upp tältet på ett område som kan översvämmas. Välj ett plant område att ställa upp tältet på.

**Obs!** Använd ett markunderlägg (ingår ej) för att förhindra fukt eller skador på produktens undersida.

- 1 Kontrollera så att inga delar saknas.
- 2 Avlägsna stenar, grenar och annat skräp från uppställningsplatsen.
- 3 Lägg produkten på marken eller på ett skyddande markunderlägg med undersidan nedåt. Se till att dörren är helt stängd.
- 4 Sätt ihop tältstängerna.
- 5 För in tältstängerna i yttertältets stånghylsor. Matcha de grå (A) och svarta (B) etiketterna på stängerna och hylsorna. (Bild 1)
- 6 Ta hjälp av en annan person och håll i ändarna på varje stång och böj den till en båge. Sätt försiktigt fast stolpändarna på stiften vid förankringsöglorna och fäst stängerna i G-krokarna. (Bild 2)
- 7 Fäst yttertältet i marken. Använd en hammare för att fästa markpinnarna i marken i 45° vinkel. (Bild 2)
- 8 Sätt ut innettältet och använd justeringsanordningen och O-ringen för att hänga upp innettältet i yttertältet. (Bild 3)
- 9 Fäst golvet i förtältet. (Bild 4)
- 10 Fäst alla staglinor. Använd en hammare för att fästa markpinnarna i marken i 45° vinkel. (Bild 5)

**Obs!** Se till att justeringsanordningarna på staglinorna är spända och korrekt förankrade.

## 3.1 Att demontera produkten

**⚠ Försiktighet!** Se till att tyget är helt torrt innan du rullar ihop tältet och lägger det i förvaringspåsen.

- 1 Ta bort tältstängerna och alla markpinnar från marken.
- 2 Rulla tyget för att undvika veck och skrynklor. Veck kan försvagas, vilket ökar risken för hål.

# 4 Underhåll

## 4.1 Att rengöra produkten

**⚠ Försiktighet!** Använd inte slipande material eller lösningsmedel för att rengöra produkten.

**⚠ Försiktighet!** Produkten får inte torktumlas eller vridas.

- Rengör produkten med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och vatten.

- Hängtorka produkten när den är våt.

## 5 Förvaring

**Obs!** Se till att produkten är ren och helt torr innan du lägger den i förvaring för att förhindra mögel.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Öppna produkten då och då och vädra ut den för att säkerställa att det inte finns någon fukt eller ohyra inuti.

## 6 Kassering

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Elda inte upp produkten.

## 7 Tekniska data



Specifikation	Värde
Vattentäthetsgrad	3000 mm
Mått (LxBxH)	480 x 230 x 190 cm
Vikt	10,5 kg

# 1 Introduksjon

## 1.1 Produktet

Produktet er et tunneltelt med 2 sovealkover, for 4 personer.

## 1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du har forstått den før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.
	Kassert produkt må resirkuleres i henhold til gjeldende forskrifter.

# 2 Sikkerhet

## 2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

**⚠ Advarsel!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for død eller personskade.

**⚠ Forsiktig!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skade på produktet, annet materiell eller på omgivelsene.

**Merk!** Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

## 2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

- Les og følg advarselinstruksjonene før bruk.
- Ta av deg skoene når du går inn i produktet.
- Hold flammer, varmekilder og brennbare væsker borte fra produktet.
- Ikke røyk inne i produktet.
- Ikke lag mat inne i produktet.
- Unngå kontakt med skarpe gjenstander, for eksempel steiner og pinner.
- Unngå direkte sollys, UV-stråling vil fremskynde aldringen av stoffet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.

# 3 Montering

**⚠ Advarsel!** Ikke sett opp produktet på et område som kan bli oversvømt. Velg et plant område for å sette opp produktet.

**Merk!** Bruk et underlag (medfølger ikke) for å forhindre fukt eller skade på gulvet i produktet.

- 1 Kontroller at det ikke mangler noen deler.
- 2 Fjern steiner, greiner og annet rusk fra området for montering.
- 3 Sett produktet på bakken eller på et beskyttende underlag, med undersiden vendt nedover. Sørg for at døren er helt lukket.
- 4 Koble sammen teltstengene.
- 5 Sett teltstengene inn i ytterdukens stanghylser på produktet. Match de grå (A) og svarte (B) etikettene på stengene og hylsene. (Figur 1)
- 6 Med hjelp fra en annen person holder du i endene av hver stang og bøyer stangen i en bue. Sett stangene forsiktig på pinnene i forankringsløkkene, og fest stengene til G-krokene. (Figur 2)
- 7 Fest ytterduken til bakken. Bruk en hammer til å feste ankrene i bakken i en vinkel på 45°. (Figur 2)
- 8 Sett ut innerteltet, og bruk hempe og O-ring for å henge opp innerteltet i ytterduken. (Figur 3)
- 9 Fest gulvet i forteltet. (Figur 4)
- 10 Fest alle bardunene. Bruk en hammer til å feste ankrene i bakken i en vinkel på 45°. (Figur 5)

**Merk!** Sørg for at justeringsanordningene på bardunlinen er under spenning og riktig forankret.

## 3.1 Demontere produktet

**⚠ OBS!** Sørg for at stoffet er helt tørt før du ruller sammen produktet og legger det i oppbevaringsposen.

- 1 Fjern teltstengene og alle forankringene fra bakken.
- 2 Rull stoffet for å unngå bretter og folder. Bretter kan bli svake områder, noe som vil øke risikoen for hull.

# 4 Vedlikehold

## 4.1 Rengjøring av produktet

**⚠ OBS!** Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre produktet.

**!** **OBS!** Produktet må ikke tørkes i tørketrommel eller vris.

- Rengjør produktet med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.

- Heng produktet til tork når det er vått.

## 5 Oppbevaring

**Merk!** For å forhindre mugg, sørg for at produktet er rent og helt tørt før du legger det til oppbevaring.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr dersom det ikke skal brukes over en lengre periode.
- Åpne produktet fra tid til annen og luft det ut for å sikre at det ikke er fuktighet eller skadedyr inni.

## 6 Avhending

- Følg lokale forskrifter når du avhender produktet. Produktet må ikke brennes.

## 7 Tekniske data



Spesifikasjoner	Verdi
Vanntetthetsgrad	3000 mm
Mål (LxBxH)	480 x 230 x 190 cm
Vekt	10,5 kg

# 1 Indledning

## 1.1 Produktet

Produktet er et tunneltelt med 2 sovekabiner, der er beregnet til 4 personer.

## 1.2 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

# 2 Sikkerhed

## 2.1 Sikkerhedsdefinitioner

**⚠ Advarsel!** Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre fare for død eller personskade.

**⚠ Forsigtig!** Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

**Bemærk!** Information der er nødvendig i bestemte situationer.

## 2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug

- Læs og følg advarslerne før samling.
- Tag dine sko af, når du træder ind i produktet.
- Hold flammer, varmekilder og brændbare væsker væk fra produktet.
- Der må ikke ryges inde i produktet.
- Lav ikke mad inde i produktet.
- Undgå kontakt med skarpe genstande, f.eks. sten og pinde.
- Undgå direkte sollys, da UV-stråling fremskynder stoffets ældning.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.

# 3 Samlevejledning

**⚠ Advarsel!** Stil ikke produktet op på et område, der kan blive oversvømmet. Vælg et plant område til opstilling af produktet.

**Bemærk!** Brug et underlag (medfølger ikke) for at forhindre fugt eller skader på produktets gulv.

- 1 Kontroller, at der ikke mangler nogen dele.
- 2 Fjern sten, grene og andet fra opstillingsområdet.
- 3 Læg produktet på jorden eller på et beskyttende underlag med undersiden nedad. Sørg for, at døren er helt lukket.
- 4 Saml telstængerne.
- 5 Stik telstængerne ind i kanalerne til stænger på oversejlet. Match de grå (A) og sorte (B) etiketter på stængerne og kanalerne. (Figur 1)
- 6 Hold med hjælp fra en anden person i enderne af hver stang, og bøj den til en bue. Sæt forsigtigt stængernes ender på stifterne ved ringene, og fastgør stængerne til G-kroge. (Figur 2)
- 7 Fastgør oversejlet til jorden. Brug en hammer til at sætte pløkkerne fast i jorden i en vinkel på 45°. (Figur 2)
- 8 Fold inderteltet ud, og hæng det op i oversejlet ved hjælp af pinden og O-ringen. (Figur 3)
- 9 Fastgør gulvet. (Figur 4)
- 10 Fastgør alle barduner. Brug en hammer til at sætte pløkkerne i jorden i en vinkel på 45°. (Figur 5)

**Bemærk!** Sørg for, at strammerne på bardunen er spændte og korrekt forankrede.

## 3.1 Sådan skilles produktet ad

**⚠ Forsigtig!** Sørg for, at stoffet er helt tørt, før du ruller produktet sammen og lægger det i opbevaringsposen.

- 1 Fjern telstængerne og alle pløkkerne fra jorden.
- 2 Rul stoffet sammen for at undgå folder og krøller. Folder kan blive til svage områder, hvilket vil øge risikoen for huller.

# 4 Vedligeholdelse

## 4.1 Sådan rengøres produktet

**⚠ Forsigtig!** Brug ikke slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre produktet.

**⚠ Forsigtig!** Produktet må ikke tørretumbles eller vrides.

- Rengør produktet med en fugtig klud, et mildt rengøringsmiddel og vand.

- Hæng produktet til tørre, når det er vådt.

## 5 Opbevaring

**Bemærk!** Sørg for, at produktet er rent og helt tørt, før du opbevarer det for at forhindre, at der dannes mug.

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares et rent og tørt sted, hvor det er utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Åbn produktet en gang imellem, og luft det ud for at sikre, at der ikke er fugt eller kryb indeni.

## 6 Bortskaffelse

- Følg de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

## 7 Tekniske data



Specifikation	Værdi
Vandsøjletryk	3000 mm
Mål (L x B x H)	480 x 230 x 190 cm
Vægt	10,5 kg

# 1 Wprowadzenie

## 1.1 Produkt

Produkt to namiot tunelowy z 2 sypialniami dla maksymalnie 4 osób.

## 1.2 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Instrukcję tę należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
	Zużyty produkt należy przetworzyć na surowce wtórne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 2 Bezpieczeństwo

## 2.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa

**⚠ Ostrzeżenie!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

**⚠ Przewaga!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów w pobliżu.

**Uwaga!** Informacje dotyczące postępowania w określonych sytuacjach.

## 2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi

- Przed montażem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji, a następnie stosuj się do nich podczas używania.
- Przed wejściem do produktu zdejmij buty.
- Chroń produkt przed ogniem, kontaktem ze źródłami ciepła i łatwopalnymi płynami.
- Nie pal w środku produktu.
- Nie gotuj w środku produktu.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, takimi jak kamienie i patyki.
- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, promieniowanie UV przyspiesza starzenie się tkaniny.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

# 3 Montaż

**⚠ Ostrzeżenie!** Nie rozstawiaj produktu w miejscu, które może zostać zalane. Rozbij namiot na równym podłożu.

**Uwaga!** Aby zapobiec zawilgoceniu lub uszkodzeniu podłogi produktu, należy użyć podkładu (nie wchodzi w skład zestawu).

- 1 Upewnij się, że nie brakuje żadnych części.
- 2 Usuń kamienie, gałęzie i inne zanieczyszczenia z miejsca, gdzie chcesz rozstawić produkt.
- 3 Połóż produkt na ziemi lub na płachcie ochronnej, spodem skierowaną w dół. Upewnij się, że drzwi są całkowicie zamknięte.
- 4 Połącz rurki namiotu.
- 5 Wsuń rurki namiotu w tunele w tropiku. Dopasuj szare (A) i czarne (B) etykiety na rurkach i tunelach. (Rysunek 1)
- 6 Z pomocą drugiej osoby chwyć końce każdej rurki i wygnij je, tworząc łuk. Ostrożnie włóż końcówki rurek w śledzie w pętlach i umocuj haczyki do każdej rurki. (Rysunek 2)
- 7 Przymocuj tropik do podłoża. Za pomocą młotka wbij śledzie w ziemię pod kątem 45° ( ). (Rysunek 2)
- 8 Rozłóż część wewnętrzną namiotu i użyj przetyczki oraz pierścienia O, aby zawiesić go na tropiku. (Rysunek 3)
- 9 Umocuj podłogę przedsionka. (Rysunek 4)
- 10 Przymocuj wszystkie linki odciągające. Za pomocą młotka wbij śledzie w ziemię pod kątem 45°. (Rysunek 5)

**Uwaga!** Upewnij się, że regulatory na linkach odciągających są napięte i prawidłowo zamocowane.

## 3.1 Demontaż produktu

**⚠ Przewaga!** Przed zwinieniem produktu i włożeniem go do torby do przechowywania upewnij się, że materiał jest całkowicie suchy.

- 1 Wyjmij rurki namiotu i wszystkie śledzie z ziemi.
- 2 Zwin materiał, aby zapobiec powstawaniu fałd i zagnieceń. W zagniecieniach materiał bardziej się niszczy, co zwiększa ryzyko powstania dziur.

## 4 Konserwacja

### 4.1 Czyszczenie produktu

**⚠ Przystroga!** Do czyszczenia produktu nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.

**⚠ Przystroga!** Nie susz w suszarce bębnowej ani nie wykręcaj produktu.

- Czyść produkt wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem.

- Produkt należy rozwiesić do wyschnięcia.

## 5 Przechowywanie

**Uwaga!** Przed odłożeniem do przechowywania upewnij się, że produkt jest czysty i całkowicie suchy, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

- Produkt, który nie będzie używany przez długi czas, należy przechowywać w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

- Od czasu do czasu otwieraj produkt i przewietrz go, aby upewnić się, że w środku nie ma wilgoci ani szkodników.

## 6 Utylizacja

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu.

## 7 Dane techniczne



Specyfikacja	Wartość
Stopień wodoodporności	3000 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	480 x 230 x 190 cm
Masa	10,5 kg

# 1 Einführung

## 1.1 Das Produkt

Das Produkt ist ein Tunnelzelt mit 2 Schlafkabinen für 4 Personen.

## 1.2 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
	Das Produkt muss gemäß den geltenden Vorschriften recycelt werden.

# 2 Sicherheit

## 2.1 Sicherheitshinweise

**⚠️ Warnung!** Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

**⚠️ Vorsicht!** Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

**Hinweis!** Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

## 2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung

- Vor der Montage die Warnhinweise lesen und beachten.
- Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, wenn Sie das Produkt betreten.
- Flammen, Wärmequellen und brennbare Flüssigkeiten von dem Produkt fernhalten.
- Nicht im Inneren des Produkts rauchen.
- Nicht im Inneren des Produkts kochen.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen wie beispielsweise Steine und Stöcke vermeiden.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, denn UV-Strahlung beschleunigt die Alterung des Stoffes.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.

# 3 Montage

**⚠️ Warnung!** Stellen Sie das Produkt nicht auf einer Fläche auf, die überschwemmt werden kann. Wählen Sie einen ebenen Bereich, um das Produkt aufzustellen.

**Hinweis!** Verwenden Sie eine Bodenplane (nicht im Lieferumfang enthalten), um Feuchtigkeit oder Schäden am Boden des Produkts zu vermeiden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen.
- 2 Entfernen Sie Steine, Äste und andere Verunreinigungen aus dem Aufstellungsbereich.
- 3 Legen Sie das Produkt mit der Unterseite nach unten auf den Boden oder eine schützende Bodenplane. Stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist.
- 4 Verbinden Sie die Zeltstangen.
- 5 Stecken Sie die Zeltstangen in die Stangenhülsen des Außenzeltes. Passen Sie die grauen (A) und schwarzen (B) Etiketten an den Stangen und den Hülsen aufeinander an. (Abbildung 1)
- 6 Halten Sie mit Hilfe einer anderen Person die Enden jeder Stange fest und biegen Sie die Stange zu einem Bogen. Stecken Sie die Stangenenden vorsichtig auf die Stifte an den Ankerschlaufen und befestigen Sie die Stangen an den G-Haken. (Abbildung 2)
- 7 Befestigen Sie das Außenzelt am Boden. Verwenden Sie einen Hammer, um die Anker in einem Winkel von 45° in den Boden zu schlagen. (Abbildung 2)
- 8 Legen Sie das Innenzelt aus und verwenden Sie den Knebel und den O-Ring, um das Innenzelt an das Außenzelt zu hängen. (Abbildung 3)
- 9 Bringen Sie den Boden an. (Abbildung 4)
- 10 Befestigen Sie alle Abspannleinen. Verwenden Sie einen Hammer, um die Anker in einem Winkel von 45° in den Boden zu schlagen. (Abbildung 5)

**Hinweis!** Stellen Sie sicher, dass die Spanner der Abspannleine unter Spannung stehen und richtig verankert sind.

### 3.1 So bauen Sie das Produkt ab

**⚠ Achtung!** Achten Sie darauf, dass der Stoff vollständig trocken ist, bevor Sie das Produkt aufrollen und in den Aufbewahrungsbeutel legen.

- 1 Entfernen Sie die Zeltstangen und alle Verankerungen aus dem Boden.
- 2 Rollen Sie den Stoff auf, um Falten und Knicke zu vermeiden. Falten können zu Schwachstellen werden, die das Risiko von Löchern erhöhen.

## 4 Reinigung und Wartung

### 4.1 So reinigen Sie das Produkt

**⚠ Achtung!** Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.

**⚠ Achtung!** Das Produkt nicht im Trockner trocknen oder drehen.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, mildem Reinigungsmittel und Wasser.
- Hängen Sie das Produkt zum Trocknen auf, wenn es nass ist.

## 5 Lagerung

**Hinweis!** Stellen Sie sicher, dass das Produkt sauber und vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden.

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Öffnen Sie das Produkt von Zeit zu Zeit und lüften Sie es, um sicherzustellen, dass sich keine Feuchtigkeit oder Ungeziefer darin befindet.

## 6 Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Produkt nicht verbrennen.

## 7 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Wasserdichtigkeit	3000 mm
Abmessungen (L x B x H)	480 x 230 x 190 cm
Gewicht	10,5 kg

# 1 Johdanto

## 1.1 Tuote

Tuote on 4 hengen tunnelitelulta, jossa on 2 makuuosiota.

## 1.2 Symbolit



Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.



Hävität tuote kierrättämällä se voimassa olevien määräysten mukaisesti.

# 2 Turvallisuus

## 2.1 Turvallisuusmääräykset



**Varoitus!** Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.



**Huomio!** Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

**Huom.** Tilannekohtaiset välttämättömät tiedot.

## 2.2 Käytön turvaohjeet

- Lue varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata niitä.
- Ota kengät pois, kun menet tuotteen sisään.
- Pidä liekit, lämmönlähteet ja syttyvät nesteet kaukana tuotteesta.
- Älä tupakoi tuotteen sisällä.
- Älä valmista ruokaa tuotteen sisällä.
- Vältä kosketusta teräviin esineisiin, esimerkiksi kiviin ja keppihin.
- Vältä suoraa auringonvaloa, sillä UV-säteily nopeuttaa kankaan vanhenemista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.

# 3 Kokoaminen



**Varoitus!** Älä aseta tuotetta alueelle, joka voi täyntyä vedellä. Valitse tasainen alue tuotteen asettamista varten.

**Huomaa!** Käytä pohjakatetta (ei sisälly toimitukseen), jotta tuotteen lattia ei vahingoitu tai kastu .



Varmista, ettei osia puutu.



Poista kivet, oksat ja muut roskat asettamisalueelta.



Aseta tuote maahan tai pohjakatteelle siten, että tuotteen alapuoli osoittaa alaspäin. Varmista, että ovi on täysin kiinni.



Liitä teltan tolpat.



Aseta teltan tolpat tuotteen suojakankaan tolppaholkkeihin. Sovita yhteen harmaat (A) ja mustat (B) tarrat pylväissä ja holkeissa. (Kuva 1)



Pidä toisen henkilön avustuksella kiinni kummankin tolpan päästä ja taivuta tolppa kaarelle. Laita varovasti tangon päät kiinnityssilmukoissa oleviin tappeihin ja kiinnitä tangot G-koukkuihin. (Kuva 2)



Kiinnitä suojakangas maahan. Kiinnitä ankkurit maahan vasaralla 45°:n kulmassa. (Kuva 2)



Aseta sisäteltoa paikoilleen ja kiinnitä se vetoketjun ja O-renkaan avulla teltan suojapeitteeseen. (Kuva 3)



Kiinnitä eteisen lattia. (Kuva 4)



Kiinnitä kaikki köydet. Kiinnitä ankkurit maahan vasaralla 45°:n kulmassa. (Kuva 5)

**Huomaa!** Varmista, että köyden säätölaitteet ovat kireällä ja asianmukaisesti ankkuroituna.

## 3.1 Tuotteen purkaminen



**Huomio!** Varmista, että kangas on täysin kuiva ennen kuin rullaat tuotteen ja laitat sen säilytyspussiin.



Irrota telttatolpat ja kaikki ankkurit maasta.



Rullaa kangas rullalle, jotta se ei taitu ja rypisty. Taitoksista voi tulla heikkoja kohtia, mikä lisää reikien riskiä.

# 4 Huolto

## 4.1 Tuotteen puhdistaminen



**Huomio!** Älä käytä hankausaineita tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen.



**Huomio!** Älä kuivaa tuotetta kuivausrummussa tai väännä tuotetta.

- Puhdista tuote kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

- Ripusta tuote kuivumaan, kun se on märkä.

## 5 Säilyttäminen

**Huomaa!** Varmista, että tuote on puhdas ja täysin kuiva ennen kuin siirrät sen säilytykseen homeen estämiseksi.

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä puhtaassa ja kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Avaa tuote aika ajoin ja tuuleta se, jotta varmistat, ettei sen sisällä ole kosteutta tai tuholaisia.

## 6 Hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

## 7 Tekniset tiedot



Tekniset tiedot	Arvo
Vedenpitävyysluokitus	3000 mm
Mitat (P x L x K)	480 x 230 x 190 cm
Paino	10,5 kg

# 1 Introduction

## 1.1 Le produit

Le produit est une tente tunnel dotée de 2 cabines de couchage pour 4 personnes.

## 1.2 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
	Le produit mis au rebut doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

# 2 Sécurité

## 2.1 Définitions relatives à la sécurité

**⚠ Avertissement !** Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.

**⚠ Attention !** Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

**Remarque !** Informations nécessaires dans une situation donnée.

## 2.2 Consignes de sécurité pour le fonctionnement

- Veuillez lire et respecter les instructions d'avertissement avant tout assemblage.
- Enlevez vos chaussures lorsque vous entrez dans le produit.
- Tenez les flammes, les sources de chaleur et les liquides inflammables à l'écart du produit.
- Ne fumez pas à l'intérieur du produit.
- Ne cuisinez pas à l'intérieur du produit.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants, par exemple des pierres ou des bâtons.
- Évitez la lumière directe du soleil, car les rayons UV accélèrent le vieillissement de la toile.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

# 3 Assemblage

**⚠ Avertissement !** N'installez pas le produit dans une zone susceptible d'être inondée. Sélectionnez une zone plate pour installer le produit.

**Remarque !** Utilisez un tapis de sol (non fourni) pour éviter l'humidité ou les dommages au sol du produit.

- 1 Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce.
- 2 Enlevez les pierres, les branches et tout autre débris de la zone d'assemblage.
- 3 Posez le produit sur le sol ou sur une bâche de protection, la face inférieure dirigée vers le bas. Veillez à ce que la porte soit tout à fait fermée.
- 4 Raccordez les mâts de la tente.
- 5 Placez les mâts de la tente dans les manchons du double toit du produit prévus à cet effet. Faites correspondre les étiquettes grises (A) et noires (B) sur les mâts et les manchons. (Figure 1)
- 6 Avec l'aide d'une autre personne, tenez les extrémités de chaque mât et courbez chaque mât en arc. Placez délicatement les extrémités des mâts sur les goupilles des boucles d'ancrage et attachez les mâts aux crochets en G. (Figure 2)
- 7 Fixez le double toit au sol. Utilisez un marteau pour planter les sardines dans le sol à un angle de 45°. (Figure 2)
- 8 Sortez la tente intérieure et utilisez la boucle et le joint torique pour suspendre la tente intérieure au double toit. (Figure 3)
- 9 Fixez le sol du hall. (Figure 4)
- 10 Fixez tous les haubans. Utilisez un marteau pour planter les sardines dans le sol à un angle de 45°. (Figure 5)

**Remarque !** Veillez à ce que les ajusteurs du hauban soient sous tension et correctement ancrés.

## 3.1 Pour démonter le produit

**⚠ Attention !** Veillez à ce que la toile soit tout à fait sèche avant de rouler le produit et de le glisser dans le sac de rangement.

- 1 Retirez les mâts de la tente et toutes les sardines du sol.
- 2 Roulez la toile pour éviter les plis. Les plis peuvent devenir des zones de faiblesse, ce qui augmente le risque de trous.

## 4 Maintenance

### 4.1 Pour nettoyer le produit

**⚠ Attention !** N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer le produit.

**⚠ Attention !** Ne séchez pas le produit au sèche-linge et ne le tordez pas.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon humide, d'un détergent doux et d'eau.
- Faites sécher le produit sur un fil s'il est mouillé.

## 5 Stockage

**Remarque !** Veillez à ce que le produit soit propre et tout à fait sec avant de le ranger afin d'éviter la formation de moisissures.

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ouvrez le produit de temps à autre et aérez-le pour vous assurer qu'il n'y a pas d'humidité ou de vermine à l'intérieur.

## 6 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

## 7 Données techniques

Spécifications	Valeur
Indice d'étanchéité	3000 mm
Dimensions (LxlxH)	480 x 230 x 190 cm
Poids	10,5 kg

# 1 Inleiding

## 1.1 Het product

Het product is een tunneltent met 2 slaapcabines, voor 4 personen.

## 1.2 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
	Een afgedankt product moet worden gerecycled volgens de actuele regelgeving.

# 2 Veiligheid

## 2.1 Definities van veiligheid

**⚠ Waarschuwing!** Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

**⚠ Voorzichtig!** Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

**Let op!** Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

## 2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik

- Lees en volg de waarschuwingeninstructies voor montage.
- Doe uw schoenen uit wanneer u het product binnengaat.
- Houd vlammen, warmtebronnen en ontvlambare vloeistoffen uit de buurt van het product.
- Rook niet in het product.
- Kook niet in het product.
- Voorkom contact met scherpe voorwerpen, zoals stenen en stokken.
- Voorkom direct zonlicht, UV-straling zal de veroudering van de stof versnellen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.

# 3 Montage

**⚠ Waarschuwing!** Plaats het product niet op een plek die kan overstromen. Kies een vlak terrein om het product op te stellen.

**Let op!** Gebruik een grondzeil (niet meegeleverd) om vocht of schade aan de vloer van het product te voorkomen.

- 1 Controleer of er geen onderdelen ontbreken.
- 2 Verwijder stenen, takken en ander afval van de montageplaats.
- 3 Leg het product op de grond of op een beschermend grondzeil, met de onderkant naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
- 4 Verbind de tentstokken.
- 5 Steek de tentstokken in de stoksleuven van de buitentent. Zorg dat de grijze (A) en zwarte (B) labels op de stokken en de sleuven bij elkaar passen. (Afbeelding 1)
- 6 Houd met de hulp van een tweede persoon de uiteinden van elke stok vast en buig de stok tot een boog. Steek de uiteinden van de stokken voorzichtig op de pinnen bij de verankeringslussen en bevestig de stokken aan de G-haken. (Afbeelding 2)
- 7 Bevestig de buitentent aan de grond. Gebruik een hamer om de ankers in de grond te bevestigen onder een hoek van 45°. (Afbeelding 2)
- 8 Zet de binnentent uit en gebruik de knevel en O-ring om de binnentent aan de buitentent te hangen. (Afbeelding 3)
- 9 Bevestig de vloer van de hal. (Afbeelding 4)
- 10 Bevestig alle scheerlijnen. Gebruik een hamer om de ankers in de grond te bevestigen onder een hoek van 45°. (Afbeelding 5)

**Let op!** Zorg ervoor dat de spanners op de scheerlijnen op spanning staan en goed verankerd zijn.

### 3.1 Het product uit elkaar halen

**!** **Voorzichtig!** Zorg ervoor dat de stof volledig droog is voordat u het product oprolt en in de opbergtas doet.

- 1 Haal de tentstokken en alle ankers uit de grond.
- 2 Rol de stof op om vouwen en kreuken te voorkomen. Plooiën kunnen zwakke plekken worden, waardoor het risico op gaatjes toeneemt.

## 4 Onderhoud

### 4.1 Het product schoonmaken

**!** **Voorzichtig!** Gebruik geen schurende materialen of oplosmiddelen om het product schoon te maken.

**!** **Voorzichtig!** Het product niet in de droger drogen of laten draaien.

- Reinig het product met een vochtige doek, een mild reinigingsmiddel en water.
- Hang het product op als het nat is.

## 5 Opbergen

**Let op!** Zorg ervoor dat het product schoon en volledig droog is voordat u het opbergt om schimmel te voorkomen.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waartoe kinderen en huisdieren geen toegang hebben, als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Open het product van tijd tot tijd en laat het luchten om er zeker van te zijn dat er geen vocht of ongedierte in zit.

## 6 Afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

## 7 Technische gegevens

Specificaties	Waarde
Waterdichtheid	3000 mm
Afmetingen (LxBxH)	480 x 230 x 190 cm
Gewicht	10,5 kg







# KAYOBA

[www.jula.com](http://www.jula.com)