

Axley

733011



SV FONTÅN

BRUKSANVISNING

Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.
Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning).

NO FONTENE

BRUKSANVISNING

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning).

DA SPRINGVAND

BETJENINGSVEJLEDNING

Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug.
Gem den til senere brug.
(Oversættelse af den originale vejledning).

PL FONTANNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji).

EN FOUNTAIN

OPERATING INSTRUCTIONS

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions).

DE BRUNNEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen!
Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original).

FI SUIHKULÄHDE

KÄYTTÖOHJE

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta).

FR FONTAINE

MODE D'EMPLOI

Important! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales).

NL FONTEIN

GEBRUIKSAANWIJZING

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies).

Värna om miljön!

Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

Verne om miljøet!

Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende lover og regler.

Beskyt miljøet!

Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

Dbaj o środowisko!

Zużyty produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Care for the environment!

Recycle discarded product in accordance with local regulations.

Schützen Sie die Umwelt!

Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

Suojele ympäristöä!

Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Pensez à l'environnement

Les appareils hors d'usage doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Bescherm het milieu!

Afgedankte producten moeten worden gerecycleerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving.



Rätten till ändringar förbehålles.

För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Med forbehold om endringer.

Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com

Ret til ændringer forbeholdes.

Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på www.jula.com

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com

Jula reserves the right to make changes.

For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Änderungen vorbehalten.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter

des modifications. Vous trouverez la dernière version des consignes d'utilisation sur www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden. Voor de

recentste editie van de gebruikershandleiding, zie www.jula.com

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

- Dra alltid ur fontänens kontakt ur eluttaget innan vattnet av någon anledning vidrörs med händerna.
- Kontakten får endast anslutas till eluttag inomhus om inte kontakten används inuti ett skyddshölje.
- Kontrollera alltid att eluttaget sitter högre upp än fontänens kabelutgång.
- Elkabeln ska placeras på avstånd från ställen där den kan fastna eller skadas. Om kabeln grävs ner, se till att den är skyddad från skada genom att innesluta den i lämpligt kabelrör.
- Vid förflyttning av fontänen ska den alltid lyftas tömd på vatten, annars kan den ta skada.
- Elkabeln till pumpen går inte att ersätta. Om sladden är skadad måste pumpen kasseras.
- Använd inte pumpen om vattentemperaturen är över 30 °C eller om vattnet är fruset. Pumpen får heller inte användas till att pumpa brandfarliga vätskor.
- Denna fontän är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte är mentalt eller fysiskt kapabla eller erfarna nog att kunna förstå sig på fontänen, om de inte övervakas eller har fått instruktioner angående fontänens handhavande av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med fontänen.
- Pumpens elförsörjning ska gå genom en jordfelsbrytare med en märkeffekt på max 30 mA.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V / 50Hz
Effekt	4,5 W
Kapslingsklass	IP68
Max. flöde	250 l/h
Max. uppfodringshöjd	55 cm

MONTERING

1. Placera fontänen på en plan yta, på avstånd från ställen där den riskerar att täppas igen av löv.
2. Lägg pumpen i fontänen och kontrollera att elkabeln går igenom kanalen i botten på fontänen. Anslut pumpen till fontänslangen innan överdelen monterar. Anslut pumpen till transformatorn.



HANDHAVANDE

1. Fyll fontänens behållare med vatten.
2. Sätt i nätkontakten i eluttaget och starta pumpen. Efter ett litet tag kommer vattnet att börja flöda.

SIKKERHETSANVISNINGER

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Ta vare på den for fremtidig bruk.

- Dra alltid ut fontenens støpsel fra stikkontakten før du av noen grunn berører vannet med hendene.
- Støpset kan kun kobles til stikkontakter innendørs med mindre kontakten brukes i et beskyttelsesdeksel.
- Pass alltid på at stikkontakten sitter høyere oppe enn fontenens kabelutgang.
- Strømkabelen skal plasseres i avstand fra steder der den kan sette seg fast eller skades. Dersom kablet graves ned, må du passe på at den blir beskyttet fra skade, ved å legge den i et egnet kabelrør.
- Ved flytting av fontenen skal den alltid tømmes for vann, ellers kan den bli skadet.
- Strømkabelen til pumpen kan ikke skiftes ut. Hvis ledningen er skadet, må hele pumpen kastes.
- Ikke bruk produktet hvis vanntemperaturen er over 30 °C eller hvis vannet er frosset. Pumpen skal heller ikke brukes til å pumpe brannfarlige væsker.
- Denne fontenen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som ikke er i fysisk eller psykisk stand eller som mangler erfaring og kunnskap til å skjønne hvordan fontenen fungerer, hvis de ikke holdes under tilsyn eller har fått instruksjoner i bruken av fontenen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med fontenen.
- Pumpens strømforsyning skal gå gjennom en jordfeilbryter med nominell effekt på maksimum 30 mA.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	4,5 W
Kapslingsklasse	IP68
Maks. volumstrøm	250 l/h
Maks. pumpehøyde	55 cm

MONTERING

1. Plasser fontenen på et jevnt underlag, i avstand fra steder der det er fare for at den kan bli tettet til av løv.
2. Legg pumpen i fontenen, og pass på at strømkabelen går gjennom kanalen i bunnen på fontenen. Koble pumpen til fonteneslangen før toppen monteres. Koble pumpen til transformatoren.



BRUK

1. Fyll beholderen til fontenen med vann.
2. Sett strømledningen i stikkontakten, og start pumpen. Etter en liten stund begynner vannet å renne.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug!

Gem den til senere brug.

- Tag altid stikket til fontænen ud af stikkontakten, før du rører ved vandet med hænderne af en eller anden grund.
- Stikket må kun tilsluttes en indendørs stikkontakt, medmindre stikket bruges i et beskyttelseshus.
- Kontroller altid, at stikkontakten sidder højere oppe end fontænen's kabeludtag.
- Det elektriske kabel skal placeres væk fra steder, hvor det kan komme i klemme eller blive beskadiget. Hvis kablet graves ned, skal du sørge for, at det er beskyttet mod skader ved at føre det i et passende rør.
- Hvis fontænen flyttes, skal den altid være tømt for vand, da den ellers kan blive beskadiget.
- Det elektriske kabel til pumpen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal pumpen kasseres.
- Brug ikke pumpen, hvis vandtemperaturen er over 30°C, eller hvis vandet er frosset. Pumpen må heller ikke bruges til at pumpe brandfarlige væsker.
- Denne fontæne er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), som ikke er mentalt eller fysisk i stand til eller har tilstrækkelig erfaring til at forstå fontænen, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af den af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.
- Pumpens strømforsyning skal være forsynet med en fejlstrømsafbryder med en nom. effekt på maks. 30 mA.

TEKNISKE DATA

Mærkespænding	230 V / 50Hz
Effekt	4,5 W
Kapslingsklasse	IP68
Maks. flowhastighed	250 l/t
Maks. løftehøjde	55 cm

MONTERING

1. Placer fontænen på et fladt underlag, væk fra steder, hvor den kan blive tilstoppet af blade.
2. Placer pumpen i fontænen, og kontroller, at strømkablet går gennem kanalen i bunden af fontænen. Tilslut pumpen til fontænen's slange, før du monterer overdelen. Tilslut pumpen til transformeren.



BETJENING

1. Fyld fontænen's beholder med vand.
2. Sæt netstikket i stikkontakten, og tænd for pumpen. Efter lidt tid vil vandet begynde at løbe.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję!

Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.

- Zawsze wyciągaj wtyczkę fontanny z gniazdka sieciowego, zanim z jakiegokolwiek powodu dotkniesz wody.
- Wtyczkę można podłączyć wyłącznie do gniazda sieciowego w pomieszczeniu zamkniętym, jeżeli nie jest używana w obudowie ochronnej,
- Zawsze upewniam się, że gniazdko sieciowe znajduje się powyżej złącza kabla fontanny.
- Kabel elektryczny należy umieścić z dala od miejsc, w których może utknąć lub zostać uszkodzony. Jeżeli kabel jest zakopywany, upewnij się, że jest zabezpieczony przed uszkodzeniem przez umieszczenie go w odpowiednim peszlu.
- Przy przenoszeniu fontanny należy zawsze podnosić ją po opróżnieniu, w przeciwnym razie może zostać uszkodzona.
- Kabel pompy nie nadaje się do wymiany. Jeżeli kabel zostanie uszkodzony, należy zutyliczować pompę.
- Nie używaj pompy, jeżeli temperatura wody przekracza 30°C lub jeżeli woda jest zamrznięta. Pompy nie należy też używać do pompowania łatwopalnych cieczy.
- Fontanna nie jest przeznaczona do stosowania przez osoby (w tym dzieci), które nie są dostatecznie sprawne fizycznie lub psychicznie, albo nie mają odpowiedniego doświadczenia, aby obsługiwać fontannę, jeżeli nie przebywają pod nadzorem lub nie uzyskały instrukcji odnośnie obsługi fontanny od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się fontanną.
- W układzie zasilania pompy powinien znajdować się wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym 30 mA

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V/50 Hz
Moc	4,5 W
Stopień ochrony obudowy	IP68
Maks. przepływ	250 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	55 cm

MONTAŻ

1. Umieścić fontannę na płaskiej powierzchni z dala od miejsc, w których mogłyby zostać zatkana liśćmi.
2. Wstawić pompę do fontanny i sprawdzić, czy kabel biegnie przez kanał na dnie fontanny. Przed zamontowaniem górnej części podłączyć pompę do węża fontanny. Podłączyć pompę do transformatora.



OBSŁUGA

1. Napełnij zbiornik fontanny wodą.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego i włącz zasilanie. Po chwili woda zacznie wypływać.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the operating instructions carefully before use!

Please retain for future reference.

- Always unplug the water feature before placing hands in the water.
- Insert plug into indoor sockets only, unless the plug is used inside a protective enclosure.
- Always ensure that the power socket is above the height of the cable exit point.
- The electrical cable must be kept at a distance from places where it could get stuck or damaged. If the cable is buried, make sure it is protected from accidental damage by enclosing in a suitable electrical conduit.
- When moving the water feature, it must always be first drained of water before lifting it, otherwise it may be damaged.
- The electrical cable for the pump cannot be replaced. If the cable is damaged the pump must be discarded.
- Do not use the pump when water is above 30°C or when the water is frozen. In addition, the pump must not be used to pump flammable liquids.
- This water feature is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning operation of the water feature by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the water feature.
- The pump must be powered through a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V / 50Hz
Power	4.5 W
Enclosure class	IP68
Max. flow	250 l/h
Maximum delivery head	55 cm

ASSEMBLY

1. Place the water feature on a level surface, away from areas where it is likely to get clogged with leaves.
2. Place the pump into the water feature and make sure the cable passes through the duct in the water feature base. Connect the pump to the water feature hose before fitting the upper section. Connect the pump to the transformer.



OPERATION

1. Fill the water feature reservoir with water.
2. Insert the mains plug into the socket and start the pump. After a short while, the water will start to flow.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen!

Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

- Bevor das Wasser aus beliebigem Grund mit den Händen berührt wird, stets den Netzstecker des Springbrunnens ziehen.
- Der Kontakt darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden, sofern er nicht innerhalb einer Schutzhülle eingesteckt wird.
- Sicherstellen, dass die Steckdose immer höher liegt als der Kabelausgang des Springbrunnens.
- Das Elektrokabel ist so zu verlegen, dass es nicht Gefahr läuft, hängen zu bleiben oder einzuklemmen. Wenn das Kabel vergraben wird, muss es durch Verlegung in einem geeigneten Kabelrohr vor Beschädigungen geschützt werden.
- Beim Umsetzen des Springbrunnens muss dieser stets von Wasser entleert werden, bevor er angehoben wird. Anderenfalls kann er beschädigt werden.
- Das Elektrokabel der Pumpe kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Pumpe entsorgt werden.
- Die Pumpe nicht bei einer Wassertemperatur von mehr als 30 °C oder bei gefrorenem Wasser verwenden. Die Pumpe darf auch nicht zum Fördern von brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden.
- Dieser Springbrunnen darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, die nicht in der körperlichen oder geistigen Verfassung oder nicht erfahren genug sind, das Gerät ordnungsgemäß zu bedienen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie der Springbrunnen zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Springbrunnen spielen.
- Die Stromversorgung der Pumpe muss durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von max. 30 mA erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	4,5 W
Schutzart	IP68
Max. Durchsatz	250 l/h
Max. Hubhöhe	55 cm

MONTAGE

1. Springbrunnen auf eine ebene Fläche stellen, wo er nicht Gefahr läuft, von Laub bedeckt zu werden.
2. Pumpe in den Springbrunnen legen und das Elektrokabel durch den Kanal im Boden des Springbrunnens führen. Pumpe an den Springbrunnenschlauch anschließen, bevor das Ober-
teil montiert wird. Pumpe an den Transformator anschließen.



BEDIENUNG

1. Behälter des Springbrunnens mit Wasser füllen.
2. Den Stecker in die Steckdose stecken, und die Pumpe einschalten. Nach kurzer Zeit wird das Wasser zu fließen beginnen.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!

Säilytä se myöhempiä käyttöä varten.

- Irrota suihkulähde aina pistorasiasta, ennen kuin kosketat vettä käsilläsi mistä tahansa syystä.
- Pistotulpan saa kytkeä vain sisäpistorasiaan, ellei pistotulppaa käytetä suojakotelon sisällä.
- Varmista aina, että pistorasia on korkeammalla kuin suihkulähteen kaapelilähtö.
- Virtajohto on sijoitettava pois paikoista, joihin se voi jäädä kiinni tai joissa se voi vahingoittua. Jos kaapeli on haudattu, varmista, että se on suojattu vaurioilta koteloilmaalla se sopivaan kaapelikanavaan.
- Kun suihkulähdettä siirretään, se on aina nostettava tyhjänä, muuten se voi vahingoittua.
- Pumpun virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, pumppu pitää hävittää.
- Älä käytä pumppua, jos veden lämpötila on yli 30 °C tai jos vesi on jäässä. Pumppua ei myöskään saa käyttää palavien nesteiden pumppaamiseen.
- Tätä suihkulähdettä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, jotka eivät ole henkisesti tai fyysisesti riittävän kyvykkäitä tai kokeneita ymmärtämään suihkulähdettä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai opasta heitä suihkulähteen käytössä.
- Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki suihkulähteellä.
- Pumpun sähkönsyöttö on varmistettava vikavirtasojakytkimellä, jonka nimellisarvo on enintään 30 mA.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Teho	4,5 W
Kotelointiluokka	IP68
Maksimivirtaus	250 l/h
Suurin syöttökorkeus	55 cm

ASENNUS

1. Sijoita suihkulähde tasaiselle alustalle, pois paikoista, joissa lehdet todennäköisesti tukkivat sen.
2. Aseta pumppu suihkulähteeseen ja tarkista, että sähkökaapeli kulkee suihkulähteen pohjassa olevan kanavan läpi. Kytke pumppu suihkulähteen letkuun ennen yläosan asentamista. Kytke pumppu muuntajaan.



KÄYTTÖ

1. Täytä suihkulähteen säiliö vedellä.
2. Aseta pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä pumppu. Vähän ajan kuluttua vesi alkaa virrata.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

- Débranchez toujours la fiche de la fontaine de la prise électrique avant de retirer l'eau avec les mains pour une raison quelconque.
- La fiche doit être branchée uniquement à une prise de courant intérieure si elle n'est pas dotée d'une gaine de protection.
- Contrôlez toujours que la prise électrique est plus haute que la sortie de câbles de la fontaine.
- Le câble électrique doit être placé à distance de tout emplacement où il pourrait se coincer ou s'abîmer. Si le câble est enfoui, veillez à le protéger en le passant dans un tuyau pour câble adapté.
- Pour déplacer la fontaine, soulevez-la toujours vidée de son eau pour éviter de l'endommager.
- Le câble électrique d'alimentation de la pompe ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la pompe doit être mise au rebut.
- N'utilisez pas la pompe si la température de l'eau est supérieure à 30 °C ou si l'eau est gelée. La pompe ne doit pas non plus être utilisée pour pomper des liquides inflammables.
- La fontaine n'est pas conçue pour être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette dernière des instructions d'utilisation.
- Les enfants doivent être sous surveillance pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec la fontaine.
- L'alimentation électrique de la pompe doit être dotée d'un disjoncteur différentiel avec une puissance nominale de 30 mA max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	230 V / 50 Hz
Puissance	4,5 W
Indice de protection	IP68
Débit maxi	250 l/h
Hauteur manométrique max.	55 cm

MONTAGE

1. Placez la fontaine sur une surface plane, à distance de tout emplacement où elle pourrait être recouverte de feuilles.
2. Posez la pompe dans la fontaine et contrôlez que le câble électrique passe dans la gaine au fond de la fontaine. Branchez la pompe au câble de la fontaine avant de monter la partie supérieure. Branchez la pompe au transformateur.



UTILISATION

1. Remplissez le réservoir de la pompe avec de l'eau.
2. Branchez la fiche à la prise électrique et démarrez la pompe. Au bout d'un moment, l'eau apparaît.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig vóór de ingebruikname!

Bewaar hem voor toekomstig gebruik.

- Trek de stekker van de fontein altijd uit de contactdoos voordat u het water om wat voor reden ook met de handen aanraakt.
- De stekker mag alleen worden aangesloten op een contactdoos binnenshuis tenzij de stekker in een beschermdoos wordt gebruikt.
- Controleer altijd of de contactdoos hoger zit dan de kabeluitgang van de fontein.
- Plaats de elektriciteitskabel uit de buurt van plaatsen waar deze vast kan komen te zitten of kan beschadigen. Als de kabel wordt ingegraven, zorgt u dat deze tegen schade wordt beschermd door deze in een geschikte kabelbuis te leggen.
- De fontein mag bij het verplaatsen geen water in zich hebben, anders kan de fontein beschadigd raken.
- De elektriciteitskabel naar de pomp kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de pomp worden weggegooid.
- Gebruik de pomp niet bij een watertemperatuur hoger dan 30 °C of als het water bevroren is. De pomp mag ook niet worden gebruikt om brandbare vloeistoffen te pompen.
- Deze fontein is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die fysiek of mentaal niet beschikken over voldoende capaciteiten of ervaring om het product goed te kunnen begrijpen, tenzij ze worden begeleid of instructies hebben gehad over het gebruik van de fontein door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd kinderen in de gaten om te voorkomen dat zij met de fontein spelen.
- De voeding van de pomp moet zijn aangesloten op een aardlekschakelaar met een nominaal vermogen van max. 30 mA.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V/50 Hz
Vermogen	4,5 W
Beschermingsklasse	IP68
Max. flow	250 l/h
Max. hefhoogte	55 cm

MONTAGE

1. Plaats de fontein op een vlakke ondergrond, uit de buurt van plaatsen waar de kans bestaat dat deze verstopt raakt door bladeren.
2. Leg de pomp in de fontein en controleer of de elektriciteitskabel door het kanaal in de onderkant van de fontein loopt. Sluit de pomp aan op de fonteinslang voordat u het bovenstuk monteert. Sluit de pomp aan op de transformator.



AANWENDING

1. Vul het reservoir van de fontein met water.
2. Steek de stekker in het elektrische contact en start de pomp. Na een poosje begint het water te stromen.