



**Bruksanvisning för dränkbar länsump**

**Bruksanvisning for senkbar lensepumpe**

**Instrukcja obsługi zanurzeniowej pompy zęzowej**

**Operating Instructions for Submersible Bilge Pump**

**650-349**




**SV** Bruksanvisning i original  
**NO** Bruksanvisning i original  
**PL** Instrukcja obsługi w oryginalu  
**EN** Installation instructions in original

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

**TEKNISKA DATA**


Spänning  
Säkring

12 VDC  
10 A




**BESKRIVNING**

1. Tunga
2. Skydd för pumphjulet
3. Testknapp
4. Skruv



**HANDHAVANDE**

Länsumpen har en inbyggd flottör som aktiverar pumpen när vattennivån stiger. Pumpkapacitet 2300 l/tim via 3/4"-slang.  
Pumpen är försedd med testknapp för funktionskontroll.  
Konstruerad för enkelt underhåll.  
Ta bort pumphjulets skydd (2) innan montering.



Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

[www.jula.se](http://www.jula.se)




**Les bruksanvisningen nøye før bruk!**

**TEKNISKE DATA**


Spenning  
Sikring

12 VDC  
10 A




**BESKRIVELSE**

1. Tunge
2. Beskyttelse for pumpehjulet
3. Testknapp
4. Skruer



**BRUK**

Lensepumpen har en innebygget flottør som aktiverer pumpen når vannivået stiger. Pumpekapasitet 2300 l/t via 3/4"-slange. Pumpen er utstyrt med testknapp for funksjonskontroll. Konstruert for enkelt vedlikehold. Losse beskyttelsen (2) før bruk.



Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG


[www.jula.no](http://www.jula.no)



**Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!**


**DANE TECHNICZNE**

Napięcie	12 VDC
Bezpiecznik	10 A




**OPIS**

1. Obciążenie
2. Osłona koła pompy
3. Przycisk testowy
4. Śruba




**OBSŁUGA**

Pompa posiada wbudowany pływak, który włącza pompę po podniesieniu się poziomu wody. Wydajność pompy to 2300 l/h z węzłem 3/4". Pompa wyposażona jest w przycisk testowy do kontroli działania.  
Łatwa konserwacja.  
Zdejmij osłonę koła pompy (2) przed montażem.



Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 801 600 500.


Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska  
www.jula.pl

	<p><b>Dbaj o środowisko!</b></p> <p>Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne lub elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów, gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmujemy stary, tego samego rodzaju i tej samej ilości.</p>
---	--

**Read these instructions carefully before use!**


**TECHNICAL DATA**

Voltage	12 VDC
Fuse	10 A




**DESCRIPTION**

1. Tongue
2. Cover for impeller
3. Test button
4. Screw



**OPERATION**

The bilge pump has a built-in float which activates the pump when the water level rises. Pump capacity 2300 l/hour via 3/4" hose. The pump is fitted with a test button to test functionality. Designed for simple maintenance. Remove the impeller cover (2) before fitting.



Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department.  
[www.jula.com](http://www.jula.com)

