



SMART AIR DEHUMIDIFIER

OPERATING INSTRUCTIONS - Original instructions



SV LUFTAVFUKTARE BRUKSANVISNING

Översättning av originalinstruktioner

DE LUFTENTFEUCHTER BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung der Originalanleitung

NO LUFTAVFUKTER BETJENINGSANVISNINGER

Oversettelse av originalinstruksjonene

FI ILMANKUIVAIN KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisten ohjeiden käännös

DA AFFUGTER BTJETJENINGSVEJLEDNING

Oversættelse af den originale vejledning

FR DÉSHUMIDIFICATEUR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Traduction des instructions d'origine

PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekład instrukcji oryginalnej

NL LUCHTONTVOCHTIGER BEDIENINGSINSTRUCTIES

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettside.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB 2025-10-20

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**



**EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE /
EU SAMSVARSERKLÄRING / EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄT SERKLÄRUNG /
EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ /
EU CONFORMITEITSVERKLARING**

Jula Item number / Artikelnummer / Artikelnummer / Varenummer / Numer artykułu /
Artikelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

023534

Model no.: YDA-50D/S3P-W



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under produsentens eneansvar./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabriquant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./

**DEHUMIDIFIER EN / AVFUKTARE SE / AVFUKTER NO / AFFUGTER DA / OSUSZACZ
POWIETRZA PL / ENTFEUCHTER DE / KVAUS FI / DESHUMIDIFICATEUR FR /
ONTVOCHTIGER NL**

Conforms to the following directives, regulations and standards:/ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:/ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder:/ Overholder følgende direktiver, forordninger og standarder:/ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacją i normami:/ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen:/ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen:/ Conforme aux directives, règlements et normes suivants: / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

Directive/Regulation	Harmonised standard
RED 2014/53/EU	EN 301489-V2.1.1, EN 301489-17 V3.1.1, EN 300328V2.1.1, EN 62311:2008, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 61000-3-3:2013+A2, EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012



This product was CE marked in year:/ Produktet CE-märktes år:/ Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Produktet blev CE-mærket i år:/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna:/ Ce produit a reçu le marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -22

Signed for and on behalf of / Undertecknad för och på uppdrag av / Signert for og på vegne av / Underskrevet for og på vegne af / Podpisano w imieniu i na rzecz / Unterzeichnet für und im Auftrag von / Allekirjoitettu puolesta ja puolesta / Signé pour et au nom de / Ondertekend voor en namens:


Skara 2022-06-21

Fredrik Bohman
BUSINESS AREA MANAGER


1




2




3




4








5



6





SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs dessa anvisningar noga före användning.

- Produkten kan användas av personer från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de har fått övervakning eller anvisningar gällande användning av produkten på säkert sätt och förstår föreliggande risker. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten. Låt inte barn använda, rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av produkten av någon med ansvar för deras säkerhet.
- Om sladden eller stickproppen är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.
- Produkten ska installeras i enlighet med anvisningarna och gällande regler.
- Underhåll och eventuella reparationer ska utföras av kvalificerad personal.
- Anslut inte produkten till nätuttag som sitter löst eller har andra skador.
- Produkten får endast användas på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar.
- Stäng omedelbart av produkten och dra ut stickproppen om produkten välter eller faller under användning. Kontrollera att produkten inte har några synliga skador. Kontakta behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person om produkten är skadad.

- Stäng av produkten och dra ut stickproppen vid åska – blixtnedslag kan skada produkten.
- Använd inte produkten med anordning för varvtalsreglering – risk för elolycksfall.
- Dra inte sladden under mattor eller liknande. Dra inte sladden under möbler eller apparater. Dra sladden så att den inte blir trampad eller utgör en snubblingsrisk.
- Försök aldrig öppna produkten medan den är igång.
- Var noga med att inte röra vid produktens metalldelar när luftfiltret tas ut.
- Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen.
- Töm vattenbehållaren innan produkten återstartas, för att undvika överflöde och/eller spill.
- Luta inte produkten, den kan skadas av uttrinnande vatten.
- Dra ut stickproppen om produkten inte ska användas på en längre tid.

OBS!

- **Följ alltid grundläggande säkerhetsanvisningar vid användning av elektriska produkter. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för dödsfall, elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada.**

ELDATA

- Tekniska data för produkten anges på typskylten på produktens baksida.
- Stickproppen ska anslutas till korrekt installerat jordat nätuttag.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.
- Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Låt behörig elektriker installera ett jordat nätuttag om stickproppen inte passar i nätuttaget. Nätuttaget ska vara säkrat för produktens maximala strömförbrukning (anges på typskylten).

- Använd inte förlängnings-sladd om det inte är absolut nödvändigt. Eventuell förlängnings-sladd ska vara godkänd för produkten.
- Dra ut stickproppen före rengöring, service och/eller andra ingrepp.

WARNING!

- **Använd aldrig andra föremål eller metoder än de tillverkaren rekommenderar för att rengöra produkten.**
- **Förvara produkten i rum utan aktiva antändningskällor, som öppen låga, gasdrivna produkter, elvärmare eller liknande.**
- **Golvytan i det rum där produkten installeras ska vara minst 4 m².**
- **Överbelasta inte nätuttag eller anslutning. Risk för elolycksfall och/eller brand till följd av överhettning.**
- **Starta/stoppa inte produkten genom att bryta/återställa strömförsörjningen. Risk för elolycksfall och/eller brand till följd av överhettning.**
- **Rör inte vid sladden eller stickproppen med våta händer. Risk för elolycksfall.**
- **Placera inte produkten nära värmekällor. Plastdelar kan smälta. Risk för brand.**
- **Stäng omedelbart av produkten och dra ut stickproppen i händelse av onormalt ljud, onormal lukt, rök eller annan avvikelse. Risk för brand och/eller elolycksfall.**
- **Demontera inte produkten och försök inte ändra eller reparera den. Risk för egendomsskada och/eller elolycksfall.**
- **Stäng av produkten och dra ut stickproppen före rengöring. Risk för elolycksfall och/eller personskada.**

- **Använd inte produkten i närheten av brännbara vätskor eller gaser. Risk för explosion och/eller brand.**
 - **Stäng av produkten innan vattenbehållaren tas ut. Risk för skada på produktens flottörbrytare och/eller orsaka risk för elolycksfall.**
 - **Använd inte produkten i trånga utrymmen. Bristande ventilation kan medföra risk för brand till följd av överhettning.**
 - **Utsätt inte produkten för risk för vattenstänk. Vatten som tränger in i produkten kan skada isoleringen och medföra risk för elolycksfall och/eller brand.**
 - **Placera produkten på plant, stabilt underlag. Om produkten välter kan vatten rinna ut och orsaka egendomsskada och risk för elolycksfall och/eller brand.**
 - **För aldrig in kroppsdelar eller föremål i inlopps- eller utloppsöppningar. Risk för elolycksfall och/eller egendomsskada.**
- **Placera inte tunga föremål på sladden. Dra sladden så att den inte blir trampad eller klämd. Risk för brand och/eller elolycksfall.**
 - **Kliv eller sitt inte på produkten. Produkten kan välta – risk för personskada.**
 - **Sätt alltid i filtret ordentligt. Rengör filtret varannan vecka. Kör aldrig produkten utan filter – risk för egendomsskada.**
 - **Om vatten tränger in i produkten, stäng av produkten, dra ut stickproppen och kontakta behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad personal. Risk för personskada och/eller egendomsskada.**
 - **Ställ aldrig vattenfyllda föremål som vaser på produkten. Vatten som tränger in i produkten kan skada isoleringen och medföra risk för elolycksfall och/eller brand.**

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.



TEKNISKA DATA

Spänning	230 V
Effekt	750 W
Tankvolym	50 l
Kabellängd	1,7 m
Mått	B 380 x H 615 x D 275 mm
Vikt	18,7 kg

BESKRIVNING

Framsida

1. *Luftriktare*
2. *Manöverpanel*
3. *Lock för vattenbehållare*
4. *Frontkåpa*
5. *Handtag för vattenbehållare*
6. *Bakre kåpa*
7. *Vattenbehållare*

Baksida

8. *Handtag*

9. *Filtterram*
10. *Utlopp*
11. *Sladdhållare*
12. *Hjul*

BILD 1

Manöverpanel

1. *Timerknapp*

För inställning av timer 24 h. Tryck på den här knappen för att ställa in tid för start och avstängning mellan 1 och 24 timmar. För att avbryta inställd timerprogrammering, tryck två gånger på timerknappen efter bekräftelse.

2. *Knapp för torkningsläge*

Tryck på den här knappen för att starta torkning av produkten. Den här funktionen används för att förebygga mögeltillväxt inne i produkten. Processen tar omkring 1 timme. Tryck på knappen igen för att avbryta torkningsfunktionen och återställa produkten till det driftläge den hade innan torkningsfunktionen startades.

3. *Lufthastighet*

Välj hög (HIGH) eller låg (LOW) lufthastighet i automatiskt läge (AUTO) eller kontinuerligt läge (CONTINUOUS).

4. *Display*

I läge AUTO och CONTINUOUS visar displayen luftfuktigheten i rummet. Vid inställning av luftfuktighet i läge AUTO visar displayen den inställda luftfuktigheten i %. Vid timerdrift visas den inställda tiden.

5. *Inställning av luftfuktighet*

Tryck på den här knappen för att ställa in önskad luftfuktighet. För varje tryckning ändras det inställda värdet i ordningen 30 % – 35 % – 40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 %

– 70 % – 75 % – 80 %. Inställningen är giltig endast i läge AUTO.

Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att starta eller stänga av pumpfunktionen.

6. Knapp för inställning av driftläge

Tryck på den här knappen när produkten startas för att välja läge AUTO, CONTINUOUS etc. Indikeringslampan för det valda läget tänds. Håll knappen intryckt 3 sekunder för att aktivera barnlåset. Upprepa för att avaktivera barnlåset.

7. Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att starta/stänga av produkten.

BILD 2

HANDHAVANDE

- Före första användning, ta ut filterramen och placera filtret med aktivt kol i den.
- Starta aldrig produkten utan filter.

1. Filter med aktivt kol

2. Filterram

BILD 3

- Töm vattenbehållaren före användning.
- Håll dörrar och fönster stängda för bästa avfuktningssfunktion och lägsta energiförbrukning.
- Lämna minst 50 cm fritt utrymme ovanför produkten och minst 20 cm på alla sidor.

BILD 4

- Produktens vibration kan orsaka buller. För att undvika detta rekommenderar vi att produkten placeras på gummiduk eller liknande. Använd vid behov gummiduk för att förhindra att produktens fötter lämnar märken på underlaget.

FUNKTIONER

Inställning av timeravstängning

När produkten är igång, tryck på timerknappen för att ställa in önskad tid mellan 1 och 24 timmar. Varje knapptryckning ökar tiden med 1 timme upp till 24 timmar, därefter växlar visningen till 1 igen. Om timerknappen hålls intryckt bläddras den visade tiden cirkulärt. När den inställda tiden löpt ut stängs produkten av automatiskt. Tidsinställningen bekräftas automatiskt efter 5 sekunder utan knapptryckning. Lampan i timerknappen lyser när timerläge är aktiverat.

Inställning av timerstart

När produkten är i viloläge, ställ in önskad tid för timerstart enligt beskrivningen ovan av inställning av timeravstängning. Tidsinställningen bekräftas automatiskt efter 5 sekunder utan knapptryckning. Lampan i timerknappen lyser när timerläge är aktiverat och den inställda tiden visas på displayen.

Läge AUTO

Välj driftläge AUTO. Om luftfuktigheten i rummet överskrider det inställda värdet med mer än 5 % startas kompressorn och fläkten går med inställt varvtal. Om luftfuktigheten i rummet är mellan 5 % över och 5 % under det inställda värdet arbetar kompressorn och fläkten går med inställt varvtal. Om luftfuktigheten i rummet underskrider det inställda värdet med mer än 5 % stängs kompressorn av men fläkten går med inställt varvtal. Standardinställning för luftfuktighet är 50 %.

Läge CONTINUOUS

I läge CONTINUOUS arbetar kompressorn oavsett luftfuktigheten i rummet. Fläkten går som standard med högt varvtal. Fläktvarvtalet kan ställas in knappen för lufthastighet.

Torkningsläge

Tryck på knappen för torkningsläge för att starta torkningsfunktionen. Processen tar cirka 1 timme.

1. Produkten startas med högt varvtal (HIGH) och går under 30 minuter.
2. Fläkten övergår till lågt varvtal (LOW) och går i 20 minuter.

Avaktivering

1. Tryck på knappen igen för att avbryta torkningsfunktionen och återställa produkten till det driftläge den hade innan torkningsfunktionen startades.
2. Tryck på strömbrytaren för att avbryta torkningsfunktionen och försätta produkten i viloläge.

Indikering av luftfuktighet

Tryck samtidigt på knappen för val av driftläge och knappen för inställning av luftfuktighet för att aktivera/stänga av indikeringen av luftfuktighet. När funktionen är aktiverad indikeras luftfuktigheten av färgen på ljusbandet på produktens framsida. Rött anger hög luftfuktighet (över 60 %), grönt anger medelhög luftfuktighet (40 till 60 %), blått anger låg luftfuktighet (lägre än 40 %).

Pumpfunktion

Håll knappen för inställning av luftfuktighet intryckt i 3 sekunder för att starta eller stänga av pumpfunktionen. Anslut en tömnings slang innan pumpfunktionen startas.

Pendling

Tryck samtidigt på timerknappen och knappen för torkningsläge för att aktivera pendlingsfunktionen.

TÖMNING

Användning av vattenbehållare

När vattenbehållaren är full blinkar indikeringslampan för full vattenbehållare och summern avger 10 ljudsignaler. Kompressorn, fläkten och avjoniseringsenheten stoppas.

Placera händerna i fördjupningarna på produktens sidor och dra försiktigt ut vattenbehållaren. Öppna locket på behållarens högra sida och håll ut vattnet.

BILD 5

Stäng vattenbehållarens lock och fäll ned handtaget. Sätt försiktigt tillbaka vattenbehållaren i produkten för att återstarta produkten.

BILD 6

OBS!

Töm vattenbehållaren när den är full. Kontrollera att flottören rör sig fritt och tryck sedan in vattenbehållaren på plats med båda händerna.

Tömning med slang

En tömnings slang kan anslutas för att undvika manuell tömning av vattenbehållaren.

Utan pumpfunktion

a. Anslut en slang med ytterdiameter 13 mm på baksidan av produkten.

1. Ta bort kåpan över tömningsanslutningen och ta bort pluggen.
2. Anslut en slang med diameter 13 mm.

BILD 7

b. Använd slang med standardgänga med ytterdiameter 1 1/16 tum (26,98 mm) och stigning 11,5 TPI.

1. Ta bort kåpan över tömningsanslutningen och ta bort pluggen.
2. Anslut slangen.

BILD 8**OBS!**

Tömningslangens längd bör inte överskrida 60 cm och utloppsändan ska placeras minst 10 cm lägre än anslutningen. Se till att slangen löper nedåt utan bukter, annars finns risk för läckage.

BILD 9**OBS!**

Om tömning med slang används och produkten inte ska användas på en längre tid bör tömningsanslutningen demonteras och produkten rengöras.

Samla upp eventuell kvarstående vatten i lämpligt kärl.

BILD 10**Med pumpfunktion**

Anslut en slang med innerdiameter 5 mm på baksidan av produkten. Lyfthöjden vid tömning bör inte vara högre än 5 m.

1. Ta bort kåpan över tömningsanslutningen och ta bort pluggen.
2. Anslut en slang med diameter 5 mm.

BILD 11**OBS!**

Anslut slangen innan pumpfunktionen startas.

UNDERHÅLL

- Dra ut stickproppen före underhåll och/eller reparation.

- Dra ut stickproppen om produkten inte ska användas på en längre tid.
- Filter och filterram ska rengöras och torkas regelbundet.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Håll eller spola inte vatten eller annan vätska på produkten.
- Rengör inte produkten med lösningsmedel som bensen, bensin, alkohol eller liknande.
- Rengör vattenbehållaren och dess lock regelbundet med en mjuk, fuktad trasa för att förebygga mögel i produkten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller föremål som kan repa ytan.
- Rengör silen av polypropen med vatten minst varannan vecka. Använd inte lösningsmedel eller hett vatten.

FELSÖKNING**VANLIGA FRÅGOR**

Varför samlas mindre vatten i vattenbehållaren under vintern?

- Vid låg utomhustemperatur är luften torrare. Därför blir avfuktningen mindre än under sommaren. Detta är helt normalt.

Varför stängs produkten av plötsligt eller startar inte?

- Vattenbehållaren kan vara full eller felaktigt monterad. Töm vattenbehållaren och kontrollera att den är korrekt monterad.
- För hög eller för låg temperatur eller relativ luftfuktighet. Produkten avfuktar endast vid temperatur mellan 5 och 32 °C och relativ luftfuktighet 30 till 80 %. Optimal drifttemperatur är 16 till 32 °C.

Varför kommer det varm luft från utloppet?

- Produkten tar in rumsluft och avfuktar den genom att den kyls till

temperatur lägre än daggpunkten. Vattnet i luften kondenserar och faller ned i vattenbehållaren och den avfuktade luften värms innan den släpps ut. Detta ger snabbare avfuktning och lägre energiförbrukning. Detta är helt normalt.

FELSÖKNING

Felsökningsschemat används för att identifiera orsaken till vanliga problem och hur de ska avhjälpas. Kontakta återförsäljaren om problemet inte kan avhjälpas med hjälp av felsökningsschemat.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten startar inte.	Stickproppen är inte isatt.	Sätt i stickproppen.
	Vattenbehållaren är full eller inte korrekt monterad.	Töm vattenbehållaren och sätt tillbaka den korrekt.
	Omgivningstemperatur lägre än 5 °C eller högre än 32 °C.	Normalt.
Produkten avfuktar inte effektivt.	För låg rumstemperatur eller luftfuktighet.	Avfuktningen blir mindre när luftfuktigheten är lägre.
	Luftinlopp och/eller luftutlopp igensatta.	Rensa luftinlopp och luftutlopp.
Ingen luft blåses ut.	Luftfilter igensatt.	Rensa luftfiltret enligt anvisningarna.
Onormalt buller.	Produkten lutar eller underlaget är ostadigt.	Placera produkten på plant, stabilt underlag.
	Luftfilter igensatt.	Rensa luftfiltret enligt anvisningarna.
	Porlande ljud.	Detta orsakas av strömmande kylmedel och är helt normalt.
Vattenläckage.	Tömningsslangen har lossnat.	Dra åt tömningsslangens anslutning.
	Tömningssystemet är igensatt.	Rensa tömningssystemet och se till att slangens löper rakt.
Frostbildning	För låg omgivningstemperatur, väntar på avfrostning.	Detta är normalt. Produkten är försedd med avfrostningsfunktion.

Felkod på display	Innebörd
FL	Vattenbehållaren är full.
E1	Batteritemperaturgivaren detekterar fel.
E2	Rumstemperaturgivaren detekterar fel.
P1	Normalt. Produkten är i avfrostningsläge.
CL	Normalt. Produkten är i torkningsläge.
LC	Barnlås aktiverat.

BESKRIVNING

Detta är en SMART produkt som kan anslutas till befintligt WiFi och styrs via appen Smart Life eller med hjälp av en röstassistent. Kräver inte separat hub/router. I appen kan du styra alla SMARTA produkter och använda funktioner som timerstyrning, schemaläggning och automatiserade event.

SYSTEMKRAV

WiFi router. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller högre) eller Android (5.0 eller högre).

Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

HANDHAVANDE

INSTALLERA APP

1. Skanna QR-koden för att ladda ner Smart Life-appen. Eller sök på App Store eller Google Play.
2. Registrera ditt konto med mobilnummer eller e-postadress. Du får sedan en



verifieringskod via sms eller e-post. Skriv in koden i appen och välj sedan lösenord. Har du ett konto sedan tidigare, logga in med tidigare angivet mobilnummer eller e-postadress och lösenord.



KOPPLA PRODUKT

1. Kontrollera att telefonen är ansluten till ditt WiFi och att produkten är påslagen.
2. Tryck på + (lägg till enhet) på startsidan.
3. Följ guiden för att slutföra anslutningen.
4. När kopplingen är klar kommer produkten visas i appen och du kan nu ställa in produkten via appen.

○ PUMP



Avfuktningknapp

- WiFi-knapp: WiFi-lampan blinkar under anslutning. När den lyser med fast sken innebär det att anslutningen lyckades.
- Om du inte kan ansluta till WiFi: håll nere avfuktningknappen i 3 sekunder för att starta om WiFi. Lampan börjar blinka när WiFi har återställts.

SIKKERHETSANVISNINGER

Les disse anvisningene nøye før bruk.

- Produktet kan brukes av personer fra 8 år og av personer med nedsatt fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått anvisninger om sikker bruk av produktet og forstår risikoene knyttet til bruk. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet. Ikke la barn bruke, rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Produktet er ikke beregnet for bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemninger eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke det, med mindre de har fått anvisninger om bruk av produktet fra noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må den/det byttes av en godkjent

servicerepresentant eller en annen kvalifisert fagperson for å unngå risiko.

- Produktet skal monteres i henhold til anvisningene og gjeldende regler.
- Vedlikehold og eventuelle reparasjoner skal utføres av kvalifisert personale.
- Ikke koble produktet til stikkontakter som er løse eller har andre skader.
- Produktet skal kun brukes til det som det er beregnet for, og i henhold til disse anvisningene.
- Slå øyeblikkelig av produktet og trekk ut støpselet hvis produktet velter eller faller under bruk. Kontroller at produktet ikke har synlige skader. Kontakt en godkjent servicerepresentant eller annen kvalifisert person hvis produktet er skadet.
- Slå av produktet og trekk ut støpselet i tordenvær – lynnedslag kan skade produktet.

- Produktet må ikke brukes med utstyr for turtallsregulering – fare for el-ulykker.
- Ikke trekk ledningen under tepper eller liknende. Ikke trekk ledningen under møbler eller apparater. Legg ledningen slik at ingen trækker på den eller snubler i den.
- Forsøk aldri å åpne produktet mens det er i gang.
- Pass på så du ikke kommer borti produktets metalleder når luftfilteret tas ut.
- Ikke dra i ledningen når du skal trekke ut støpselet.
- Tøm vannbeholderen før produktet startes på nytt, for å unngå oversvømmelse og/eller spill.
- Produktene må ikke vinkles, det kan bli skadet av vann som renner ut.
- Trekk ut stikkontakten dersom produktet ikke skal brukes i en lang periode.

MERK!

- **Følg alltid grunnleggende sikkerhetsanvisninger ved**

bruk av elektriske produkter. Manglende overholdelse av anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan medføre dødsfall, el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade.

ELEKTRISKE DATA

- Tekniske data for produktet er angitt på typeskiltet bak på produktet.
- Støpselet skal kobles til et korrekt installert jordet strømuttak.
- Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskiltet.
- Foreta aldri endringer på støpselet. La en autorisert elektriker installere en jordet stikkontakt hvis støpselet ikke passer i stikkontakten. Strømuttaket skal være sikret for produktets maksimale strømforbruk (angitt på typeskiltet).
- Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Eventuell skjøteledning skal være godkjent for bruk med produktet.




- Trekk ut støpselet før rengjøring, service og/eller andre inngrep.

ADVARSEL!

- **Ikke bruk andre gjenstander eller metoder enn dem som produsenten anbefaler for å rengjøre produktet.**
- **Oppbevar produktet i rom uten antenningskilder, for eksempel åpen ild, gassdrevne produkter, varmeovner eller lignende.**
- **Gulvarealet i rommet der produktet installeres skal være minst 4 m².**
- **Ikke overbelast strømuttak eller tilkobling. Fare for el-ulykker og/eller brann som følge av overoppheting.**
- **Ikke start/stopp produktet ved å bryte/tilbakestille strømforsyningen. Fare for el-ulykker og/eller brann som følge av overoppheting.**
- **Ikke bruk en skadet eller uegnet ledning. Fare for brann og/eller el-ulykker.**
- **Utfør aldri endringer på ledningen eller støpselet. Fare for el-ulykker og/eller brann som følge av overoppheting.**
- **Ikke ta på ledning eller støpsel med våte hender. Fare for el-ulykker.**
- **Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder. Plastdeler kan smelte. Brannfare.**
- **Slå øyeblikkelig av produktet og trekk ut støpselet ved unormale lyder, unormal lukt, røyk eller andre avvik. Fare for brann og/ell el-ulykker.**
- **Ikke demonter produktet, og ikke forsøk å endre eller reparere det. Fare for skade på eiendom og/eller el-ulykker.**
- **Slå av produktet og trekk ut støpselet før rengjøring. Fare for el-ulykker og/eller personskade.**
- **Produktet må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Fare for eksplosjon og/eller brann.**

- **Slå av produktet før vannbeholderen tas ut. Fare for skade på produktets flottørbryter og/eller fare for el-ulykker.**
- **Ikke bruk produktet på trange steder. Manglende ventilasjon kan gi fare for el-ulykker og/eller brann som følge av overoppheting.**
- **Ikke utsett produktet for risiko for vannsprut. Vann som trenger inn i produktet, kan skade isolasjonen og medføre fare for el-ulykker og/eller brann.**
- **Plasser produktet på et jevnt, stabilt underlag. Hvis produktet velter, kan vann renne ut og forårsake skade på eiendom samt fare for el-ulykker og/eller brann.**
- **Før aldri kroppsdeler eller gjenstander inn i innløps- eller utløpsåpninger. Fare for el-ulykker og/eller skade på eiendom.**
- **Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen. Legg ledningen slik at den ikke blir tråkket på eller kommer i klem. Fare for brann og/eller el-ulykker.**
- **Klatre eller sitt ikke på produktet. Produktet kan velte – fare for personskade.**
- **Sett alltid filteret ordentlig inn. Rengjør filteret annenhver uke. Kjør aldri produktet uten filter – fare for skade på eiendom.**
- **Hvis vann trenger inn i produktet, må du slå det av, trekke ut støpselet og kontakte autorisert servicerepresentant eller annet kvalifisert personale. Fare for personskade og/eller eiendomsskade.**
- **Du må aldri sette vannfylte gjenstander på produktet, f.eks. vaser. Vann som trenger inn i produktet, kan skade isolasjonen og medføre fare for el-ulykker og/eller brann.**

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes i henhold til gjeldende forskrifter.

	Brannfare – antenkelige materialer
---	------------------------------------

TEKNISKE DATA

Spenning	230 V
Effekt	750 W
Tankvolum	50 l
Kabellengde	1,7 m
Mål	B 380 x H 615 x D 275 mm
Vekt	18,7 kg

BESKRIVELSE

Forside

1. *Luftretter*
2. *Betjeningspanel*
3. *Lokk til vannbeholder*
4. *Frontdeksel*
5. *Håndtak til vannbeholder*
6. *Bakre deksel*
7. *Vannbeholderen*

Bakside

8. *Håndtak*
9. *Filterramme*
10. *Utløp*
11. *Ledningsholder*
12. *Hjul*

BILDE 1

Betjeningspanel

1. *Timerknapp*

For innstilling av timer 24 t. Trykk på denne knappen for å stille inn tid for start og stopp mellom 1 og 24 timer. Du kan avbryte innstilt timerprogrammering ved å trykke to ganger på timerknappen etter bekreftelse.

2. *Knapp for tørkemodus*

Trykk på denne knappen for å starte tørking av produktet. Denne funksjonen brukes til å forebygge muggvekst inne i produktet. Prosessen tar rundt 1 time. Trykk på knappen igjen for å avbryte tørkefunksjonen og tilbakestille produktet til den driftsmodusen det hadde før tørkefunksjonen ble startet.

3. *Lufthastighet*

Velg høy (HIGH) eller lav (LOW) lufthastighet i automatisk stilling (AUTO) eller kontinuerlig stilling (CONTINUOUS).

4. *Display*

I AUTO og CONTINUOUS viser displayet luftfuktigheten i rommet. Ved innstilling av luftfuktighet i AUTO-modus viser displayet den innstilte luftfuktigheten i %. Ved timerdrift vises den innstilte tiden.

5. *Innstilling av luftfuktighet*

Trykk på denne knappen for å stille inn ønsket luftfuktighet. For hvert trykk endres den innstilte verdien i rekkefølgen 30 % – 35 % –

40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 % – 70 % – 75 % – 80 %. Innstillingen er gyldig bare i AUTO-modus.

Hold knappen inne i 3 sekunder for å starte eller slå av pumpefunksjonen.

6. Knapp for innstilling av driftsmodus

Trykk på denne knappen når produktet er startet, for å velge modusen AUTO, CONTINUOUS osv. Indikeringslampen for den valgte modusen tennes. Hold knappen inne i 3 sekunder for å aktivere barnesikringen. Gjenta for å deaktivere barnesikringen.

7. Strømbryter

Trykk på strømbryteren for å slå produktet av/på.

BILDE 2

BRUK

- Ta ut filterrammen før første gangs bruk, og plasser filteret med aktivt kull i den.
- Ikke start produktet uten filter.

1. *Filter med aktivt kull*

2. *Filterramme*

BILDE 3

- Tøm vannbeholderen før bruk.
- Hold dører og vinduer lukket for å oppnå optimal avfukning og lavest mulig energiforbruk.
- La det være minst 50 cm klaring over produktet og minst 20 cm på alle sider.

BILDE 4

- Vibrasjonene i produktet kan forårsake støy. For å unngå dette anbefaler vi at produktet plasseres på gummiduk eller tilsvarende. Bruk gummiduk ved behov for å hindre at føttene på produktet lager merker på underlaget.

FUNKSJONER

Innstilling av timeravstenging

Trykk på timerknappen når produktet er i gang, for å stille inn ønsket tid mellom 1 og 24 timer. Hvert knappetrykk øker tiden med 1 time opptil 24 timer, og deretter veksler visningen til 1 igjen. Hvis timerknappen holdes inne, blas den viste tiden sirkulært.

Når den innstilte tiden er utløpt, slås produktet av automatisk. Tidsinnstillingen bekreftes automatisk etter 5 sekunder uten knappetrykk. Lampen i timerknappen lyser når timermodus er aktivert.

Innstilling av timerstart

Still inn ønsket tid for timerstart når produktet er i hvilemodus, i henhold til beskrivelsen over om innstilling av timeravstenging. Tidsinnstillingen bekreftes automatisk etter 5 sekunder uten knappetrykk. Lampen i timerknappen lyser når timermodus er aktivert, og den innstilte tiden vises i displayet.

Modusen AUTO

Velg driftsmodus AUTO. Hvis luftfuktigheten i rommet overskrider den innstilte verdien med mer enn 5 %, startes kompressoren og viften går med innstilt turfall. Hvis luftfuktigheten i rommet er mellom 5 % over og 5 % under den innstilte verdien, arbeider kompressoren, og viften går med innstilt turfall. Hvis luftfuktigheten i rommet underskrider den innstilte verdien med mer enn 5 %, slås kompressoren av, men viften går med innstilt turfall. Standardinnstilling for luftfuktighet er 50 %.

Modus CONTINUOUS

I CONTINUOUS-modus arbeider kompressoren uavhengig av luftfuktigheten i rommet. Viften går som standard med høyt turfall. Vifteturallet kan stilles inn med knappen for lufthastighet.

Tørkemodeus

Trykk på tørkemodeus-knappen for å starte tørkefunksjonen. Prosessen tar cirka 1 time.

1. Produktet starter med høyt turtall (HIGH) og går i under 30 minutter.
2. Viften går over til lavt turtall (LOW) og går i 20 minutter.

Deaktivering

1. Trykk på knappen igjen for å avbryte tørkefunksjonen og tilbake stille produktet til den driftsmodus den hadde før tørkefunksjonen ble startet.
2. Trykk på strømbryteren for å avbryte tørkefunksjonen og sette produktet i hvilemodus igjen.

Indikering av luftfuktighet

Trykk samtidig på knappen for valg av driftsmodus og knappen for innstilling av luftfuktighet for å aktivere/slå av indikeringen for luftfuktighet. Når funksjonen er aktivert, indikeres luftfuktigheten av fargen på lysbåndet på forsiden av produktet. Rødt angir høy luftfuktighet (over 60 %), grønt angir middels høy luftfuktighet (40 til 60 %), blått angir lav luftfuktighet (lavere enn 40 %).

Pumpefunksjon

Hold knappen for innstilling av luftfuktighet inne i 3 sekunder for å starte eller slå av pumpefunksjonen. Koble til en tømme slange før pumpefunksjonen startes.

Pending

Trykk samtidig på timerknappen og knappen for tørking for å aktivere pendlingsfunksjonen.

TØMMING

Bruk av vannbeholder

Når vannbeholderen er full, blinker indikeringslampen for full vannbeholder, og summeren avgir 10 lydsignaler. Kompressoren, viften og avioniseringsenheten stoppes.

Plasser hendene i fordypningene på sidene av produktet og dra vannbeholderen forsiktig ut. Åpne lokket på høyre side av beholderen, og hell ut vannet.

BILDE 5

Ha igjen lokket på vannbeholderen og fell ned håndtaket. Sett vannbeholderen forsiktig tilbake i produktet for å starte produktet på nytt.

BILDE 6

MERK!

Tøm vannbeholderen når den er full. Kontroller at flottøren beveger seg fritt, og trykk deretter vannbeholderen på plass med begge hendene.

Tømming med slange

For å unngå manuell tømming av vannbeholderen er det mulig å koble til en tømme slange.

Uten pumpefunksjon

- a. Koble til en slange med ytterdiameter 13 mm på baksiden av produktet.
 1. Fjern dekselet over tømme tilkoblingen og fjern pluggen.
 2. Koble til en slange med diameter 13 mm.

BILDE 7

- b. Bruk en slange med standardgjenge med ytterdiameter 1 1/16 tommer (26,98 mm) og en stigning på 11,5 TPI.

1. Fjern dekselet over tømmeilkoblingen og fjern pluggen.
2. Koble til slangen.

BILDE 8**MERK!**

Lengden på tømmeslangen bør ikke overskride 60 cm, og utløpsenden skal plasseres minst 10 cm lavere enn tilkoblingen. Sørg for at slangen går nedover uten svinger, ellers er det fare for lekkasje.

BILDE 9**MERK!**

Hvis det benyttes slange til tømming og produktet ikke skal brukes på lengre tid, bør tømmeilkoblingen demonteres og produktet rengjøres.

Samle opp eventuelt gjenværende vann i egnet beholder.

BILDE 10**Med pumpefunksjon**

Koble til en slange med innerdiameter 5 mm på baksiden av produktet. Løftehøyden ved tømming bør ikke være høyere enn 5 m.

1. Fjern dekselet over tømmeilkoblingen og fjern pluggen.
2. Koble til en slange med diameter 5 mm.

BILDE 11**MERK!**

Koble til slangen før pumpefunksjonen startes.

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet før vedlikehold og/eller reparasjon.
- Trekk ut stikkkontakten dersom produktet ikke skal brukes i en lang periode.
- Filter og filterramme skal rengjøres og tørkes regelmessig.
- Rengjør produktet med en fuktig klut. Ikke hell eller spyl vann eller annen væske på produktet.
- Ikke rengjør produktet med løsemidler som bensen, bensin, alkohol eller tilsvarende.
- Rengjør vannbeholderen og lokket regelmessig med en myk, fuktet klut for å forebygge mugg i produktet. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller gjenstander som kan ripe overflaten.
- Rengjør silen av polypropen med vann minst annenhver uke. Ikke bruk løsemidler eller varmt vann.

FEILSØKING**VANLIGE SPØRSMÅL**

Hvorfor samles det mindre vann i vannbeholderen om vinteren?

- Ved lav utetemperatur er luften tørrere. Derfor blir det mindre avfuktning enn om sommeren. Dette er helt normalt.

Hvorfor slås produktet plutselig av eller starter ikke?

- Vannbeholderen kan være full eller feil montert. Tøm vannbeholderen og kontroller at den er korrekt montert.
- For høy eller for lav temperatur eller relativ luftfuktighet. Produktet avfukter bare ved temperaturer mellom 5 og 32 °C og en relativ luftfuktighet på 30 til 80 %. Optimal driftstemperatur er 16 til 32 °C.

Hvorfor kommer det varm luft fra utløpet?

- Produktet tar inn romluft og avfukter den ved å kjøle den ned til en temperatur som er lavere enn duggpunktet. Vannet i luften kondenserer og faller ned i vannbeholderen, og den avfuktede luften varmes før den slippes ut. Dette gir raskere avfukting og lavere energiforbruk. Dette er helt normalt.

FEILSØKING

Feilsøkingsskjemaet brukes for å identifisere årsaken til vanlige problemer og gir deg forslag til løsning. Kontakt forhandleren hvis problemet ikke kan utbedres ved hjelp av feilsøkingsskjemaet.

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Produktet starter ikke.	Støpselet er ikke satt inn.	Sett inn støpselet.
	Vannbeholderen er full eller ikke riktig montert.	Tøm vannbeholderen og sett den tilbake på plass på riktig måte.
	Omgivelsestemperatur på under 5 °C eller over 32 °C.	Normalt.
Produktet avfukter ikke effektivt.	For lav romtemperatur eller luftfuktighet.	Avfuktingen blir mindre når luftfuktigheten er lavere.
	Luftinntak og/eller luftutløp tett.	Rens luftinntak og luftutløp.
Ingen luft blåses ut.	Tett luftfilter.	Rens luftfilteret i henhold til anvisningene.
Unormal støy.	Produktet heller eller underlaget er ustabil.	Plasser produktet på et jevnt, stabilt underlag.
	Tett luftfilter.	Rens luftfilteret i henhold til anvisningene.
	Surklende lyd.	Dette skyldes strømmende kjølemiddel og er helt normalt.
Vannlekkasje.	Tømmeslangen har løsnet.	Stram tilkoblingen for tømmeslangen.
	Tømmesystemet er tett.	Rens tømmesystemet og pass på at slangen ligger rett.
Frostdannelse	For lav omgivelsestemperatur, venter på avriming.	Dette er normalt. Produktet er utstyrt med avrimingsfunksjon.

Feilkode på display	Betydning
FL	Vannbeholderen er full.
E1	Batteritemperaturmåleren detekterer feil.
E2	Romtemperaturmåleren detekterer feil.
P1	Normalt. Produktet er i avrimingsmodus.
CL	Normalt. Produktet er i tørkemode.
LC	Barnesikring er aktivert.

BESKRIVELSE

Dette er et SMART produkt som kan kobles til eksisterende WiFi og styres via appen Smart Life eller ved hjelp av en stemmeassistent. Krever ikke separat hub/ruter. I appen kan du styre alle SMARTE produkter og bruke funksjoner som tidsurstyring, skjemaplanlegging og automatiserte hendelser.

SYSTEMKRAV

WiFi-ruter. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller nyere) eller Android (5.0 eller nyere).

Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

BRUK

INSTALLERE APP

1. Skann QR-koden for å laste ned Smart Life-appen. Eller søk på App Store eller Google Play.
2. Registrer kontoen din med mobilnummer



eller e-postadresse. Deretter får du verifiseringskode via SMS eller e-post. Skriv inn koden i appen og velg deretter passord. Hvis du har en konto fra før, logg på med tidligere angitt mobilnummer eller e-postadresse og passord.



KOBLE PRODUKT

1. Kontroller at telefonen er koblet til WiFi-nettverket og at produktet er påslått.
2. Trykk på + (legg til enhet) på startside.
3. Følg veiledningen for å fullføre tilkoblingen.
4. Når koblingen er fullført, vil produktet vises i appen, og du kan nå stille inn produktet via appen.

○ PUMP



Avfukterknapp

- **WiFi-knapp:** WiFi-lampen blinker ved parkobling. Når lampen slutter å blinke og lyser konstant, betyr det at parkoblingen var vellykket.
- Hvis du ikke kan koble til WiFi: Trykk og hold inne avfukterknappen i 3 sekunder for å tilbakestille WiFi. Lampen begynner å blinke når WiFi har blitt tilbakestilt

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs disse instruktioner omhyggeligt før brug.

- Produktet kan bruges af personer fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet. Lad ikke børn bruge, rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
- Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (børn eller voksne) med nogen form for handicap eller af personer, der ikke har tilstrækkelig erfaring eller viden til at bruge det, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal de udskiftes af en kvalificeret servicerepræsentant eller en anden kvalificeret person for at undgå fare.
- Produktet skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne og gældende regler.
- Vedligeholdelse og eventuelle reparationer skal udføres af kvalificeret personale.
- Tilslut ikke produktet til stikkontakter, der er løse eller på anden måde beskadigede.
- Produktet må kun anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med denne vejledning.
- Sluk straks for produktet, og tag stikket ud, hvis det vælter eller falder ned under brug. Kontrollér, at produktet ikke har synlige skader. Hvis produktet er beskadiget, skal du kontakte din autoriserede servicerepræsentant eller en anden kvalificeret person.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud i tilfælde af torden - lynnedslag kan beskadige produktet.
- Brug ikke produktet sammen med en hastighedsregulering - risiko for elektrisk stød.
- Lad ikke ledningen løbe under tæpper eller lignende. Lad ikke ledningen løbe under møbler eller apparater. Før ledningen, så den ikke bliver trådt på eller udgør en snublefare.
- Forsøg aldrig at åbne produktet, mens det kører.
- Pas på ikke at røre ved produktets metaldele, når du fjerner luftfilteret.
- Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud.
- Tøm vandbeholderen, før du genstarter produktet, for at undgå overløb og/eller spild.
- Vip ikke produktet, da det kan blive beskadiget af udsivende vand.
- Tag stikket ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

OBS!

- **Følg altid de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, når du bruger elektriske produkter. Hvis du ikke følger alle instruktioner og sikkerhedsanvisninger, kan det resultere i død, elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.**

ELEKTRISKE DATA

- Produktets tekniske data er angivet på typeskiltet på bagsiden af produktet.
- Stikket skal tilsluttes en korrekt installeret jordet stikkontakt.
- Kontrollér, at netspændingen svarer til spændingsangivelsen på typeskiltet.
- Foretag aldrig ændringer af stikket på nogen måde. Få en kvalificeret elektriker til at installere en stikkontakt med jordforbindelse, hvis stikket ikke passer i stikkontakten. Stikkontakten skal være sikret til produktets maksimale strømforbrug (angivet på typeskiltet).

- Brug ikke forlængerledninger, medmindre det er absolut nødvendigt. En eventuel forlængerledning skal være godkendt til produktet.
- Tag stikket ud før rengøring, service og/eller andre handlinger.



ADVARSEL!

- **Brug aldrig andre genstande eller metoder end dem, der er anbefalet af producenten, til at rengøre produktet.**
- **Opbevar produktet i rum uden aktive antændelseskilder såsom åben ild, gasdrevne produkter, elektriske varmeapparater eller lignende.**
- **Gulvarealet i det rum, hvor produktet er installeret, skal være mindst 4 m².**
- **Overbelast ikke stikkontakten eller tilslutningen. Risiko for elektrisk stød og/eller brand på grund af overophedning.**
- **Start/stop ikke produktet ved at afbryde/genoprette strømforsyningen. Risiko for elektrisk stød og/eller brand på grund af overophedning.**
- **Brug ikke en beskadiget eller uegnet ledning. Risiko for brand og/eller elektrisk stød.**
- **Modificer aldrig ledning eller stik. Risiko for elektrisk stød og/eller brand på grund af overophedning.**
- **Rør ikke ved ledningen eller stikket med våde hænder. Risiko for elektrisk stød.**
- **Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder. Plastdele kan smelte. Risiko for brand.**
- **Sluk straks for produktet, og tag stikket ud, hvis der opstår unormale lyde, lugt, røg eller andet unormalt. Risiko for brand og/eller elektrisk stød.**
- **Du må ikke skille produktet ad eller forsøge at ændre eller reparere det. Risiko for materiel skade og/eller elektrisk stød.**

- Sluk for produktet, og tag stikket ud før rengøring. Risiko for elektrisk stød og/eller personskade.
- Brug ikke produktet i nærheden af brændbare væsker eller gasser. Risiko for eksplosion og/eller brand.
- Sluk for produktet, før du fjerner vandbeholderen. Risiko for beskadigelse af produktets svømmerafbryder og/eller risiko for en elektrisk stød.
- Brug ikke produktet i trange rum. Utilstrækkelig ventilation kan medføre risiko for brand på grund af overophedning.
- Udsæt ikke produktet for risiko for vandsprøjt. Vand, der trænger ind i produktet, kan beskadige isoleringen og skabe risiko for elektrisk stød og/eller brand.
- Placer produktet på et fladt, stabilt underlag. Hvis produktet vælter, kan der løbe vand ud, hvilket kan forårsage materiel skade og risiko for elektrisk stød og/eller brand.
- Stik aldrig kropsdele eller genstande ind i ind- eller udløbsåbninger. Risiko for elektrisk stød og/eller materiel skade.
- Placer ikke tunge genstande på ledningen. Før ledningen, så den ikke bliver trådt på eller klemt. Risiko for brand og/eller elektrisk stød.
- Du må ikke træde eller sidde på produktet. Produktet kan vælte - risiko for personskade.
- Sæt altid filteret korrekt i. Rengør filteret hver anden uge. Kør aldrig produktet uden filter - risiko for materiel skade.
- Hvis der trænger vand ind i produktet, skal du slukke for produktet, trække stikket ud og kontakte din autoriserede servicerepræsentant eller andet kvalificeret personale. Risiko for personskade og/eller materiel skade.

- **Stil aldrig vandfyldte genstande som f.eks. vaser på produktet. Vand, der trænger ind i produktet, kan beskadige isoleringen og skabe risiko for elektrisk stød og/eller brand.**

SYMBOLER

	Læs brugsanvisningen.
	Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.
	Kasserede produkter skal genbruges i overensstemmelse med gældende regler.

	Brandfare - brændbare materialer
--	----------------------------------

TEKNISKE DATA

Spænding	230 V
Effekt	750 W
Tankens volumen	50 l
Kabellængde	1,7 m
Dimensioner	B 380 x H 615 x D 275 cm
Vægt	18,7 kg

BESKRIVELSE

Forside

1. *Luftafvisere*
2. *Betjeningspanel*
3. *Låg til vandbeholder*
4. *Frontbeklædning*
5. *Håndtag til vandbeholder*
6. *Bagbeklædning*
7. *Vandbeholder*

Bagside

8. *Håndtag*
9. *Filterramme*
10. *Udløb*
11. *Ledningsholder*
12. *Hjul*

FIGUR 1

Betjeningspanel

1. *Timer-knap*

Til indstilling af 24-timers-timeren. Tryk på denne knap for at indstille start- og sluttidspunktet til mellem 1 og 24 timer. For at annullere den indstillede timerprogrammering skal du trykke to gange på timerknappen efter bekræftelse.

2. *Knap til tørretilstand*

Tryk på denne knap for at starte tørring af produktet. Denne funktion bruges til at forhindre skimmelvækst inde i produktet. Processen tager omkring 1 time. Tryk på knappen igen for at afbryde tørrefunktionen og returnere produktet til den driftstilstand, det havde, før tørrefunktionen blev startet.

3. *Lufthastighed*

Vælg høj (HIGH) eller lav (LOW) lufthastighed i automatisk tilstand (AUTO) eller kontinuerlig tilstand (CONTINUOUS).

4. Display

I AUTO- og CONTINUOUS-tilstand viser displayet luftfugtigheden i rummet. Når du indstiller luftfugtigheden i AUTO-tilstand, viser displayet den indstillede luftfugtighed i %. I timertilstand vises den indstillede tid.

5. Indstilling af luftfugtighed

Tryk på denne knap for at indstille den ønskede luftfugtighed. For hvert tryk ændres den indstillede værdi i rækkefølgen 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80%. Indstillingen gælder kun i AUTO-tilstand.

Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at slå pumpefunktionen til eller fra.

6. Knap til indstilling af driftstilstand

Tryk på denne knap, når produktet startes, for at vælge AUTO, CONTINUOUS osv. Indikatorlampen for den valgte tilstand lyser. Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at aktivere børnesikringen. Gentag for at deaktivere børnesikringen.

7. Afbrydere

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde/slukke for produktet.

FIGUR 2

HÅNDTERING

- Før første brug skal du tage filterrammen ud og placere filteret med aktivt kul i den.
- Start aldrig produktet uden et filter.

1. Filter med aktivt kul
2. Filterramme

FIGUR 3

- Tøm vandbeholderen før brug.
- Hold døre og vinduer lukkede for at opnå den bedste affugtning og det laveste energiforbrug.
- Lad der være mindst 50 cm fri plads over produktet og mindst 20 cm på alle sider.

FIGUR 4

- Produktets vibrationer kan forårsage støj. For at undgå dette anbefaler vi at placere produktet på en gummimåtte eller lignende. Brug om nødvendigt en gummimåtte for at forhindre, at produktets fødder efterlader mærker i underlaget.

FUNKTIONER

Indstilling af timer-slukning

Når produktet kører, skal du trykke på timerknappen for at indstille den ønskede tid mellem 1 og 24 timer. Hvert tryk på knappen øger tiden med 1 time op til 24 timer, hvorefter displayet skifter tilbage til 1. Hvis man holder timerknappen nede, bevæger den viste tid sig rundt i en cirkel. Når den indstillede tid er gået, slukker produktet automatisk. Tidsindstillingen bekræftes automatisk efter 5 sekunder uden tryk på en knap. Lyset i timerknappen er tændt, når timerfunktionen er aktiveret.

Indstilling af timerens start

Når produktet er i dvaletilstand, skal du indstille det ønskede tidspunkt for timerstart som beskrevet ovenfor for indstilling af timerslukning. Tidsindstillingen bekræftes automatisk efter 5 sekunder uden tryk på en knap. Lyset i timerknappen lyser, når timerfunktionen er aktiveret, og den indstillede tid vises på displayet.

AUTO-tilstand

Vælg driftstilstanden AUTO. Hvis luftfugtigheden i rummet overstiger den indstillede værdi med mere end 5 %, startes kompressoren, og ventilatoren kører med den indstillede hastighed. Hvis luftfugtigheden i rummet er mellem 5 % over og 5 % under den indstillede værdi, går kompressoren i gang, og ventilatoren kører med den indstillede hastighed. Hvis luftfugtigheden i rummet falder under den indstillede værdi med mere end 5%, slukker kompressoren, men ventilatoren kører med den indstillede hastighed. Standardindstillingen for luftfugtighed er 50 %.

Tilstanden CONTINUOUS

I tilstanden CONTINUOUS kører kompressoren uanset luftfugtigheden i rummet. Ventilatoren kører som standard med høj hastighed. Ventilatorhastigheden kan indstilles ved hjælp af luftfugtighedsknappen.

Tørretilstand

Tryk på knappen for tørretilstand for at starte tørrefunktionen. Processen tager ca. 1 time.

1. Produktet starter ved høj hastighed (HIGH) og kører i 30 minutter.
2. Ventilatoren skifter til lav hastighed (LOW) og kører i 20 minutter.

Deaktivering

1. Tryk på knappen igen for at afbryde tørrefunktionen og returnere produktet til den driftstilstand, det havde, før tørrefunktionen blev startet.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at afbryde tørrefunktionen og sætte produktet i dvaletilstand.

Angivelse af luftfugtighed

Tryk på knappen til valg af driftstilstand og knappen til indstilling af luftfugtighed samtidig for at slå luftfugtighedsindikatoren til/fra. Når funktionen er aktiveret, vises luftfugtigheden ved hjælp af farven på lysbåndet på forsiden af produktet. Rød angiver høj luftfugtighed (over 60 %), grøn angiver middel luftfugtighed (40 til 60 %), blå angiver lav luftfugtighed (under 40 %).

Pumpefunktion

Tryk på knappen til indstilling af luftfugtighed og hold den nede i 3 sekunder for at slå pumpefunktionen til eller fra. Tilslut en tømningsslange, før du starter pumpefunktionen.

Oscillation

Tryk på timerknappen og tørretilstandsknappen samtidig for at aktivere oscillationsfunktionen.

TØMNING

Brug af vandbeholdere

Når vandbeholderen er fuld, blinker indikatorlampen for fuld vandbeholder, og summeren afgiver 10 lydsignaler. Kompressoren, ventilatoren og deioniseringsenheden er stoppet.

Placer hænderne i fordybningerne på siderne af produktet, og træk forsigtigt vandbeholderen ud. Åbn låget i højre side af beholderen, og hæld vandet ud.

FIGUR 5

Luk låget til vandbeholderen, og fold håndtaget ned. Sæt forsigtigt vandbeholderen tilbage i produktet for at genstarte det.

FIGUR 6

OBS!

Tøm vandbeholderen, når den er fuld. Kontroller, at svømmeren bevæger sig frit, og tryk derefter vandbeholderen på plads med begge hænder.

Tømning med en slange

Der kan tilsluttes en tømningsslange for at undgå manuel tømning af vandbeholderen.

Uden pumpefunktion

a. Tilslut en slange med en udvendig diameter på 13 mm til bagsiden af produktet.

1. Fjern dækslet over tømningstilslutningen, og fjern proppen.
2. Tilslut en slange med en diameter på 13 mm.

FIGUR 7

b. Brug en slange med standardgevind og en ydre diameter på 26,98 mm (1 1/16 tomme) og en stigning på 11,5 TPI.

1. Fjern dækslet over tømningstilslutningen, og fjern proppen.
2. Tilslut slangen.

FIGUR 8**OBS!**

Tømningsslangens længde må ikke overstige 60 cm, og udløbsenden skal placeres mindst 10 cm lavere end tilslutningen. Sørg for, at slangen løber nedad uden knæk, da der ellers er risiko for lækage.

FIGUR 9**OBS!**

Hvis der bruges tømning med slange, og produktet ikke skal bruges i længere tid, skal tømningstilslutningen afmonteres, og produktet rengøres.

Opsaml eventuelt resterende vand i en passende beholder.

FIGUR 10**Med pumpefunktion**

Tilslut en slange med en indvendig diameter på 5 mm til bagsiden af produktet. Løftehøjden ved tømning bør ikke være højere end 5 meter.

1. Fjern dækslet over tømningstilslutningen, og fjern proppen.
2. Tilslut en slange med en diameter på 5 mm.

FIGUR 11**OBS!**

Tilslut slangen, før du starter pumpefunktionen.

VEDLIGEHOELSE

- Træk stikket ud før vedligeholdelse og/eller reparation.
- Tag stikket ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Filteret og filterrammen skal rengøres og tørres regelmæssigt.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Hæld eller sprøjt ikke vand eller andre væsker på produktet.
- Rengør ikke produktet med opløsningsmidler som benzen, benzin, sprit eller lignende.

- Rengør vandbeholderen og låget regelmæssigt med en blød, fugtig klud for at undgå skimmelsvamp i produktet. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller genstande, der kan beskadige produktet.
- Rengør polypropylenfilteret med vand mindst hver anden uge. Brug ikke opløsningsmidler eller varmt vand.

FEJLFINDING

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor samler der sig mindre vand i vandbeholderen om vinteren?

- Ved lave udetemperaturer er luften mere tør. Derfor vil affugtningen være mindre end om sommeren. Det er helt normalt.

Hvorfor slukker produktet pludselig eller starter ikke?

- Vandbeholderen kan være fuld eller forkert monteret. Tøm vandbeholderen, og kontroller, at den er monteret korrekt.
- For høj eller for lav temperatur eller relativ luftfugtighed. Produktet affugter kun ved temperaturer mellem 5 °C og 32 °C og en relativ luftfugtighed på mellem 30 og 80 %. Den optimale driftstemperatur er 16 °C til 32 °C.

Hvorfor kommer der varm luft ud af udløbet?

- Produktet suger rumluft ind og affugter den ved at køle den ned til en temperatur under dugpunktet. Vandet i luften kondenserer og falder ned i vandbeholderen, og den affugtede luft opvarmes, før den slippes ud. Det resulterer i hurtigere affugtning og lavere energiforbrug. Det er helt normalt.

FEJLFINDING

Fejlfindingskemaet bruges til at identificere årsagen til hyppigt forekommende problemer, og hvordan man afhjælper dem. Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af fejlfindingskemaet, skal du kontakte din forhandler.

Problemet	Mulig årsag	Tiltag
Produktet starter ikke.	Stikket er ikke sat i.	Sæt stikket i.
	Vandbeholderen er fuld eller ikke korrekt monteret.	Tøm vandbeholderen, og sæt den korrekt på plads igen.
	Omgivelsestemperatur lavere end 5 °C eller højere end 32 °C.	Normalt.
Produktet affugter ikke effektivt.	Rumtemperaturen eller luftfugtigheden er for lav.	Der er mindre affugtning, når luftfugtigheden er lavere.
	Luftindtag og/eller -udtag er blokeret.	Rens luftindtag og -udtag.
Der blæses ikke luft ud.	Luftfilteret er tilstoppet.	Rengør luftfilteret i henhold til anvisningerne.
Unormal støj.	Produktet hælder, eller overfladen er ustabil.	Placer produktet på et fladt, stabilt underlag.
	Luftfilteret er tilstoppet.	Rengør luftfilteret i henhold til anvisningerne.
	Brusende lyd.	Dette skyldes kølemiddel, der flyder rundt, og er helt normalt.
Vandlækage.	Tømmningsslangen har løsnet sig.	Stram tømningsslangens tilslutning.
	Tømmningssystemet er tilstoppet.	Rens tømningsystemet, og sørg for, at slangen løber lige.
Frostdannelse	Omgivelsestemperaturen er for lav, venter på afrimning.	Det er helt normalt. Produktet er udstyret med en afrimningsfunktion.

Fejlkode på displayet	Betydning
FL	Vandbeholderen er fuld.
E1	Batteriets temperatursensor registrerer fejl.
E2	Rumtemperatursensoren registrerer fejl.
P1	Normalt. Produktet er i afrimningstilstand.
CL	Normalt. Produktet er i tørretilstand.
LC	Børnesikring aktiveret.

BESKRIVELSE

Dette er et SMART-produkt, som kan tilsluttes eksisterende WiFi og styres via Smart Life-appen eller med en stemmeassistent. Kræver ikke separat hub/router. I appen kan du styre alle SMARTE produkter og bruge funktioner som timerstyring, planlægning og automatiserede begivenheder.

SYSTEMKRAV

WiFi-router. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller nyere) eller Android (5.0 eller nyere).

Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

HÅNDTERING

INSTALLER APP

1. Scan QR-koden for at downloade Smart Life-appen. Eller søg i App Store eller Google Play.
2. Registrer konto med mobiltelefonnummer eller e-mailadresse. Du vil derefter



modtage en bekræftelseskode via sms eller e-mail. Indtast koden i appen og vælg derefter adgangskode. Hvis du allerede har en konto, skal du logge ind med det mobiltelefonnummer eller den e-mailadresse og adgangskode, du har angivet tidligere.



FORBIND PRODUKT

1. Kontroller, at din telefon er forbundet med dit WiFi, og at produktet er tændt.
2. Tryk på + (tilføj enhed) på startsiden.
3. Følg guiden for at færdiggøre tilslutningen.
4. Når tilslutningen er gennemført, vises produktet i appen, og du kan nu konfigurere produktet via appen.

○ PUMP



Affugtningsknap

- WiFi-knap: WiFi-lampen blinker under tilslutningen. Når den lyser konstant, betyder det, at tilslutningen var vellykket.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse til WiFi: Tryk på affugtningsknappen og hold den nede i 3 sekunder for at genstarte WiFi. Lampen begynder at blinke, når WiFi er genoprettet.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

- Produktu mogą używać osoby w wieku powyżej ośmiu lat, osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub psychicznej oraz osoby, które nie używały go wcześniej, o ile korzystają z niego pod nadzorem lub otrzymały wskazówki dotyczące jego bezpiecznej obsługi oraz rozumieją zachodzące ryzyko. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem. Nie pozwalaj dzieciom używać, czyścić ani konserwować produktu bez nadzoru.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Jeśli przewód lub wtyk jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony w autoryzowanym serwisie lub przez uprawnioną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Produkt należy zamontować zgodnie z instrukcjami i obowiązującymi przepisami.
- Konserwacja i ewentualne naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Nie podłączaj produktu do gniazda, które jest obluzowane lub ma inne uszkodzenia.
- Produktu można używać wyłącznie w określony sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Jeżeli produkt przewróci się lub spadnie podczas użytkowania, niezwłocznie go wyłącz i wyciągnij wtyk z gniazda. Sprawdź, czy produkt nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Jeśli produkt jest uszkodzony,

skontaktuj się z uprawnionym pracownikiem serwisu lub inną wykwalifikowaną osobą.

- Wyłącz produkt i wyjmij wtyk z gniazda podczas burzy – wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić produkt.
- Nie używaj produktu z regulatorem prędkości obrotowej – grozi to porażeniem prądem.
- Nie prowadź przewodu pod dywanami itp. Nie prowadź przewodu pod meblami ani urządzeniami. Poprowadź przewód w taki sposób, aby nie można było na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.
- Nigdy nie próbuj otwierać produktu podczas jego pracy.
- Pamiętaj, by nie dotykać metalowych części produktu po wyjęciu filtra powietrza.
- Nie ciągnij za przewód, aby wyjąć wtyk.
- Aby uniknąć przepiętnienia i/lub rozlania, opróżnij zbiornik wody przed ponownym włączeniem produktu.

- Nie przechylaj produktu ze względu na ryzyko uszkodzenia przez ciekącą wodę.
- Wyciągnij wtyk z gniazda, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

UWAGA!

- **Używając produktów elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa grozi śmiercią, porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi obrażeniami ciała.**

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Dane techniczne produktu znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu.
- Wtyk należy podłączyć do poprawnie zainstalowanego, uziemionego gniazda.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie dokonuj żadnych zmian we wtyku. Jeżeli wtyk nie pasuje, zleć

zainstalowanie uziemionego gniazda sieciowego uprawnionemu elektrykowi. Gniazdo powinno być zabezpieczone pod kątem maksymalnego zużycia prądu przez produkt (wartość podana na tabliczce znamionowej).

- Jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, nie używaj przedłużaczy. Jeśli stosujesz przedłużacz, upewnij się, że jest zatwierdzony do pracy z tego rodzaju produktem.
- Przed czyszczeniem, serwisem i/lub innymi pracami wyjmij wtyk z gniazda.

OSTRZEŻENIE!

- **Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj innych przedmiotów ani metod niż zalecane przez producenta.**
- **Przechowuj produkt w pomieszczeniu bez aktywnych źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, produkty zasilane gazem, grzejniki elektryczne itp.**

- **Powierzchnia podłogi w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany produkt, powinna wynosić przynajmniej 4 m².**
- **Nie przeciążaj gniazda sieciowego ani złącza. Ryzyko porażenia prądem i/ lub pożaru na skutek przegrzania.**
- **Nie włączaj/wyłączaj produktu, przerywając/ przywracając zasilanie. Ryzyko porażenia prądem i/lub pożaru na skutek przegrzania.**
- **Nie używaj uszkodzonego lub niewłaściwego przewodu ze względu na ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem.**
- **Nigdy nie modyfikuj przewodu ani wtyku. Ryzyko porażenia prądem i/ lub pożaru na skutek przegrzania.**
- **Nie dotykaj przewodu ani wtyku mokrymi rękoma. Ryzyko porażenia prądem.**
- **Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż plastikowe części mogą się stopić. Stwarza to**

zagrożenie pożarem.




- **Natychmiast wyłącz produkt i wyciągnij wtyk z gniazda, jeżeli produkt wydaje dziwny dźwięk lub zapach, pojawił się dym lub inne odstępstwa od normy. Stwarza to zagrożenie pożarem i/lub porażeniem prądem.**
- **Nie demontuj produktu i nie próbuj go modyfikować ani naprawiać. Stwarza to ryzyko szkód materialnych i/lub porażenia prądem.**
- **Wyłącz produkt i wyciągnij wtyk z gniazda przed przystąpieniem do czyszczenia. Ryzyko porażenia prądem i/lub obrażeń ciała.**
- **Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. Ryzyko wybuchu i/lub pożaru.**
- **Przed wyjęciem zbiornika wody wyłącz produkt. Zachodzi ryzyko uszkodzenia wyłącznika pływakowego produktu i/lub spowodowania porażenia prądem.**


- **Nie używaj produktu w ciasnych pomieszczeniach. Niedostateczna wentylacja może spowodować ryzyko pożaru na skutek przegrzania.**
- **Nie narażaj produktu na zachlapanie wodą. W przypadku dostania się wody do produktu może dojść do uszkodzenia izolacji, co grozi porażeniem prądem i/lub pożarem.**
- **Umieść produkt na płaskim, stabilnym podłożu. Z przewróconego produktu może wyciec woda, powodując szkody materialne oraz ryzyko porażenia prądem i/lub pożaru.**
- **Nigdy nie wkładaj części ciała ani przedmiotów do otworów wlotowych i wylotowych urządzenia. Ryzyko porażenia prądem i/lub wyrządzenia szkód w mieniu.**
- **Nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów. Poprowadź przewód w taki**

sposób, aby nie można było na niego nadepnąć ani go przygnieść. Ryzyko pożaru i/ lub porażenia prądem.

- **Nie wchodzi na produkt ani nie siadaj na nim. Produkt może się przewrócić – ryzyko obrażeń ciała.**
- **Zawsze starannie wkładaj filtr. Czyść filtr co dwa tygodnie. Nigdy nie uruchamiaj produktu bez zamontowanego filtra – ryzyko szkód materialnych.**
- **Jeśli do produktu dostanie się woda, wyłącz go, wyciągnij wtyk z gniazda i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu lub innym wykwalifikowanym specjalistą. Ryzyko obrażeń ciała i/lub szkód w mieniu.**
- **Nigdy nie stawiaj na produkcie przedmiotów, takich jak wazon, napełnionych wodą. W przypadku dostania się wody do produktu może dojść do uszkodzenia izolacji, co grozi porażeniem prądem i/lub pożarem.**

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/ rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	Ryzyko pożaru – materiał łatwopalny
---	-------------------------------------

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc	750 W
Pojemność zbiornika	50 l
Długość przewodu	1,7 m
Wymiary Szer. 380 x wys. 615 x głęb. 275 mm	
Masa	18,7 kg

OPIS

Przód

1. Żaluzja
2. Panel sterowania
3. Pokrywa zbiornika wody
4. Osłona przednia
5. Uchwyt zbiornika wody
6. Tylna obudowa
7. Zbiornik wody

Tył

8. *Uchwyt*
9. *Rama filtra*
10. *Wylot*
11. *Uchwyt na przewód*
12. *Kółka*

RYS. 1

Panel sterowania

1. *Przycisk wyłącznika czasowego*

Do ustawiania wyłącznika czasowego 24 h. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić godzinę włączania i wyłączenia od 1 do 24 h. Aby przerwać ustawione godziny wyłącznika czasowego, naciśnij dwukrotnie na przycisk wyłącznika po potwierdzeniu.

2. *Przycisk trybu osuszania*

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć osuszenie produktu. Ta funkcja służy do zapobiegania namnażaniu się pleśni wewnątrz produktu. Proces zabiera około godziny. Naciśnij ponownie przycisk, aby przerwać funkcję osuszania i przywrócić tryb pracy produktu używany przed włączeniem funkcji suszenia.

3. *Prędkość strumienia powietrza*

Wybierz pomiędzy wysoką (HIGH) lub niską (LOW) prędkością powietrza w trybie automatycznym (AUTO) lub trybie ciągłym (CONTINUOUS).

4. *Wyświetlacz*

Podczas pracy w trybie AUTO i CONTINUOUS na wyświetlaczu pojawia się informacja o wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Przy ustawieniu wilgotności powietrza w trybie AUTO na wyświetlaczu pojawia się ustawiona wilgotność powietrza w procentach (%). W trakcie pracy wyłącznika czasowego na wyświetlaczu widać ustawiony czas.

5. *Programowanie wilgotności powietrza*

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić oczekiwaną wilgotność powietrza. Po każdym naciśnięciu przycisku ustawiona wartość zmienia się w następującej kolejności: 30% – 35% – 40% – 45% – 50% – 55% – 60% – 65% – 70% – 75% – 80%. Zaprogramowane ustawienia są aktywne wyłącznie w trybie AUTO.

Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję pompy.

6. *Przycisk ustawiania trybu pracy*

Naciśnij ten przycisk po włączeniu produktu, aby wybrać tryb AUTO, CONTINUOUS itd. Zaświeci się lampka wskaźnika wybranego trybu. Wciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić blokadę rodzicielską. Powtórz tę czynność, aby usunąć blokadę rodzicielską.

7. *Przetłącznik*

Naciśnij przetłącznik, aby włączyć/wyłączyć produkt.

RYS. 2

OBSŁUGA

- Przed pierwszym użyciem wyciągnij ramę filtra i włóż do niej filtr z węglem aktywnym.
- Nigdy nie włączaj produktu bez filtra.

1. *Filtr z węglem aktywnym*

2. *Rama filtra*

RYS. 3

- Przed użyciem opróżnij zbiornik wody.
- Aby zapewnić jak najlepszą zdolność odprowadzania wilgoci i najniższe zużycie energii, drzwi i okna powinny być zamknięte.
- Zostaw co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni nad produktem i przynajmniej 20 cm wokół wszystkich boków.

RYS. 4

- Wibracje produktu mogą generować hałas. Aby tego uniknąć, zalecamy umieszczenie produktu na gumowej podkładce lub podobnym materiale. Aby zapobiec pozostawieniu przez nóżki produktu śladów na podłożu, w razie potrzeby użyj gumowej podkładki.

FUNKCJE

Programowanie godziny wyłączenia wyłącznika czasowego

Gdy produkt jest uruchomiony, naciśnij przycisk wyłącznika czasowego, aby ustawić żądany czas w zakresie od 1 do 24 h. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa czas o godzinę do przodu aż do godz. 24, a następnie ustawienie ponownie przeskakuje do 1. Jeśli przytrzymasz przycisk, na wyświetlaczu godzina będzie zmieniała się w kółko. Produkt wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu. Ustawiony czas potwierdza się automatycznie po 5 sekundach bez konieczności ponownego naciśnięcia przycisku. Lampka przycisku wyłącznika czasowego świeci, gdy tryb ten jest aktywny.

Programowanie godziny włączenia wyłącznika czasowego

Kiedy produkt jest w trybie czuwania, ustaw żądaną godzinę włączenia się wyłącznika zgodnie z powyższym opisem programowania godziny wyłączenia się wyłącznika czasowego. Ustawiony czas potwierdza się automatycznie po 5 sekundach bez konieczności ponownego naciśnięcia przycisku. Lampka przycisku wyłącznika czasowego świeci, gdy tryb ten jest aktywny, a zaprogramowana godzina jest pokazana na wyświetlaczu.

Tryb AUTO

Wybierz tryb pracy AUTO. Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu przekroczy zaprogramowaną wartość o więcej niż 5%, uruchomi się kompresor, a wentylator zacznie

pracować z ustawioną prędkością. Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu mieści się pomiędzy +/- 5% zaprogramowanej wartości, kompresor będzie pracował, a wentylator zacznie się obracać z ustawioną prędkością. Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu spadnie poniżej zaprogramowanej wartości o więcej niż 5%, kompresor wyłączy się, ale wentylator będzie nadal pracował z ustawioną prędkością. Standardowe ustawienie wilgotności powietrza to 50%.

Tryb CONTINUOUS

W trybie CONTINUOUS kompresor pracuje bez względu na wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Standardowo wentylator pracuje na wysokich obrotach. Prędkość pracy wentylatora można ustawić przyciskiem prędkości strumienia powietrza.

Tryb osuszania

Naciśnij przycisk osuszania, aby włączyć funkcję osuszania. Proces zabiera około godziny.

1. Produkt włącza się z wysoką prędkością obrotową (HIGH) i pracuje przez niecałe 30 minut.
2. Wentylator przechodzi do niskiej prędkości obrotowej (LOW) i pracuje przez 20 minut.

Wyłączenie

1. Naciśnij ponownie przycisk, aby przerwać funkcję osuszania i przywrócić tryb pracy produktu używany przed włączeniem funkcji suszenia.
2. Naciśnij przetącznik, aby przerwać proces osuszania i pozwolić urządzeniu kontynuować w trybie czuwania.

Wyświetlanie wilgotności powietrza

Naciśnij jednocześnie przycisk wyboru trybu pracy oraz przycisk programowania wilgotności powietrza, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie wilgotności powietrza. Kiedy funkcja jest włączona, wilgotność powietrza jest oznaczona kolorem na taśmie kolorystycznej z przodu produktu. Czerwony kolor oznacza wysoką wilgotność powietrza (powyżej 60%), zielony oznacza średnią wilgotność powietrza (40 do 60%), niebieski oznacza niską wilgotność powietrza (poniżej 40%).

Funkcja pompowania

Przytrzymaj wciśnięty przycisk programowania wilgotności powietrza przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję pompy. Przed włączeniem funkcji pompy podłącz wąż spustowy.

Ruch wahadłowy

Aby włączyć funkcję ruchu wahadłowego, naciśnij jednocześnie przycisk wyłącznika czasowego oraz przycisk trybu osuszania.

OPRÓŻNIANIE

Używanie zbiornika wody

Kiedy zbiornik wody jest pełny, miga lampka wskazująca zapełnienie zbiornika, a urządzenie wydaje 10 sygnałów dźwiękowych. Kompresor, wentylator i moduł dejonizacji wyłączają się.

Umieść ręce w zagłębieniach po bokach produktu i ostrożnie wyjmij zbiornik z urządzenia. Otwórz pokrywę po prawej stronie zbiornika i wylej wodę.

RYS. 5

Zamknij pokrywę zbiornika wody i złóż uchwyt. Ostrożnie włóż zbiornik z powrotem do produktu, aby go ponownie włączyć.

RYS. 6

UWAGA!

Opróżnij zbiornik wody, gdy będzie pełny. Sprawdź, czy pływak porusza się swobodnie i następnie dociśnij zbiornik obiema rękami.

Opróżnianie przy użyciu węża

Wąż spustowy można podłączyć, aby uniknąć ręcznego opróżniania zbiornika wody.

Bez funkcja pompowania

a. Podłącz wąż o średnicy zewnętrznej 13 mm z tyłu produktu.

1. Zdejmij obudowę na złączu spustowym i wyciągnij korek.
2. Podłącz wąż o średnicy 13 mm.

RYS. 7

b. Użyj węża ze standardowym gwintem o średnicy zewnętrznej 1 1/16 cala (26,98 mm) i skoku gwintu 11,5 TPI.

1. Zdejmij obudowę na złączu spustowym i wyciągnij korek.
2. Podłącz wąż.

RYS. 8

UWAGA!

Długość węża spustowego nie powinna przekraczać 60 cm, a końcówkę wylotową należy umieścić przynajmniej 10 cm niżej niż złącze. Upewnij się, że wąż biegnie w dół bez zakłóceń, w przeciwnym razie zachodzi ryzyko wycieku.

RYS. 9

UWAGA!

Jeśli zbiornik jest opróżniany przy użyciu węża, a produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zdemontować końcówkę spustową i wyczyścić produkt.

Ewentualnie zbierz pozostałą wodę do odpowiedniego naczynia.

RYS. 10**Z funkcją pompowania**

Podłącz wąż o średnicy wewnętrznej 5 mm z tyłu produktu. Wysokość podnoszenia podczas opróżniania nie powinna być większa niż 5 m.

1. Zdejmij obudowę na złączu spustowym i wyciągnij korek.
2. Podłącz wąż o średnicy 5 mm.

RYS. 11**UWAGA!**

Podłącz wąż przed włączeniem funkcji pompy.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do konserwacji i/lub naprawy wyjmij wtyk z gniazda.
- Wyciągnij wtyk z gniazda, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Filtr i ramę filtra należy regularnie czyścić i suszyć.
- Czyść produkt wilgotną ściereczką. Nie polewaj ani nie spryskuj produktu wodą ani innym płynem.
- Nie czyść produktu rozpuszczalnikami takimi jak benzen, benzyna, alkohol itp.
- Zbiornik wody i jego nakrętkę czyść regularnie miękką, wilgotną szmatką, aby zapobiec powstawaniu pleśni w produkcie. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.

- Sitko polipropylenowe należy czyścić wodą przynajmniej co dwa tygodnie. Nie używaj rozpuszczalników ani gorącej wody.

WYKRYWANIE USTEREK**NAJCZĘSTSZE PYTANIA**

Dlaczego zimą w zbiorniku wody zbiera się jej mniej?

- Przy niższej temperaturze otoczenia powietrze jest bardziej suche. Dlatego wówczas osuszanie jest mniej intensywne niż latem. Jest to zupełnie normalne zjawisko.

Dlaczego produkt nagle się wyłącza lub nie można go uruchomić?

- Zbiornik wody może być przepełniony lub nieprawidłowo zamontowany. Opróżnij zbiornik wody i sprawdź, czy jest prawidłowo zamontowany.
- Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura. Produkt osusza jedynie w temperaturach od 5 do 32°C i przy względnej wilgotności powietrza od 30 do 80%. Optymalna temperatura pracy wynosi od 16 do 32°C.

Dlaczego z wylotu wylatuje ciepłe powietrze?

- Produkt zaciąga powietrze z pomieszczenia i osusza je poprzez schłodzenie go do temperatury niższej niż punkt rosy. Woda w powietrzu skrapla się i spada do zbiornika wody, a osuszone powietrze zostaje ogrzane przed wypłynięciem z produktu. W ten sposób proces osuszania przebiega szybciej i przy niższym zużyciu energii. Jest to zupełnie normalne zjawisko.

WYKRYWANIE USTEREK

Tabela wykrywania usterek służy do określenia przyczyny często występujących problemów oraz zawiera informacje na temat sposobu usunięcia usterek. Jeśli problemu nie można rozwiązać przy użyciu tabeli wykrywania usterek, skontaktuj się z dystrybutorem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt się nie uruchamia.	Wtyk nie jest podłączony.	Włóż wtyk do gniazda.
	Zbiornik wody jest pełny lub zamontowany nieprawidłowo.	Opróżnij zbiornik wody i umieść go z powrotem w poprawny sposób.
	Temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 32°C.	Prawidłowo.
Produkt nie osusza skutecznie.	Zbyt niska temperatura otoczenia lub wilgotność powietrza.	Osuszanie staje się mniej skuteczne przy niższej wilgotności powietrza.
	Wlot powietrza i/lub wylot powietrza są niedrożne.	Oczyść wlot i wylot powietrza.
Produkt nie wydmuchuje powietrza.	Niedrożny filtr powietrza.	Oczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją obsługi.
Nieprawidłowy hałas.	Produkt jest przechylony lub podłoże jest niestabilne.	Umieść produkt na płaskim, stabilnym podłożu.
	Niedrożny filtr powietrza.	Oczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją obsługi.
	Dźwięk grzechoczący.	Powoduje go przepływające chłodziwo i jest to normalne zjawisko.
Wyciek wody.	Wąż spustowy się poluzował.	Dokręć złącze węża spustowego.
	Układ opróżniania jest niedrożny.	Oczyść układ opróżniania i upewnij się, że wąż biegnie prosto.
Osadzanie się szronu	Zbyt niska temperatura otoczenia, oczekiwanie na odmrożenie.	Jest to normalne zjawisko. Produkt jest wyposażony w funkcję odmrażania.

Kod błędu na wyświetlaczu	Znaczenie
FL	Zbiornik wody jest pełny.
E1	Czujnik temperatury akumulatora wykrył błąd.
E2	Czujnik temperatury otoczenia wykrył błąd.
P1	Prawidłowo. Produkt jest w trybie odmrażania.
CL	Prawidłowo. Produkt jest w trybie osuszania.
LC	Aktywna blokada rodzicielska.

OPIS

To inteligentny produkt, który można podłączyć do sieci Wi-Fi oraz kontrolować za pomocą aplikacji Smart Life lub asystenta głosowego. Nie wymaga osobnego huba ani routera. W aplikacji można sterować wszystkimi produktami SMART i korzystać z takich funkcji, jak sterowanie wyłącznikiem czasowym, tworzenie harmonogramu i automatyczne zdarzenia.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Router Wi-Fi. iPhone, iPad (iOS 11.0 i późniejsze) lub Android (5.0 i późniejsze). Kompatybilność z systemami Google Assistant, Amazon Alexa itp.

OBSŁUGA

INSTALACJA APLIKACJI

1. Zeskanuj kod QR, żeby pobrać aplikację Smart Life. Możesz też wyszukać aplikację w App Store lub Google Play.



2. Zarejestruj konto przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail. Otrzymasz następnie kod weryfikacyjny SMS-em lub e-mailem. Wprowadź kod do aplikacji, a następnie ustaw hasło. Jeśli masz już konto, zaloguj się za pomocą podanego wcześniej numeru telefonu lub adresu e-mail oraz hasła.



PODŁĄCZANIE PRODUKTU

1. Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi, a produkt jest włączony.
2. Naciśnij „+” (dodawanie urządzenia) na stronie głównej.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami, aby nawiązać połączenie.
4. Po nawiązaniu połączenia produkt pojawi się w aplikacji. Za jej pośrednictwem możesz go teraz skonfigurować.

○ PUMP



Przycisk osusza powietrze

- Przycisk Wi-Fi: Wskaźnik Wi-Fi miga podczas łączenia. Po nawiązaniu stałego połączenia wskaźnik zaświeci się ciągłym światłem.
- W przypadku problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk osuszacza, aby zresetować połączenie Wi-Fi. Po resecie wskaźnik zacznie migać.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before use.

- This product can be used by children from 8 years of age and by persons with physical, sensorial or mental disabilities, or persons who lack experience or knowledge, if they are supervised or receive instructions concerning the safe use of the product and understand the risks involved. Keep children under supervision to make sure they do not play with the product. Do not allow children to use, clean or maintain the product without supervision.
- The product is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the product from someone who is responsible for their safety.
- A damaged power cord or plug must be replaced by an authorised service centre or other qualified personnel to ensure safe use.
- The product must be installed in accordance with the instructions and local regulations.
- Maintenance and any repairs should be carried out by qualified personnel.
- Do not connect the product to a power point that is loose or otherwise damaged.
- The product must only be used for its intended purpose and in accordance with these instructions.
- Switch off the product immediately and pull out the plug if the product tips over or falls when in use. Check for any visible damage to the product. Contact an authorised service centre or other qualified personnel if the product is damaged.
- Switch off the product and pull out the plug during thunder storms – lightning can damage the product.

- Do not use the product with a speed controller – risk of electric shock.
- Do not route the power cord under carpets etc. Do not route the power cord under furniture or other appliances. Place the power cord so that there is no risk of treading on it, or tripping over it.
- Never attempt to open the product when it is in use.
- Be careful not to touch the metal parts on the product when removing the air filter.
- Do not pull the power cord to unplug the plug.
- Empty the water container before restarting the product, to avoid overflowing/or spillage.
- Do not tilt the product, it can be damaged by running water.
- Pull out the plug if the product is not going to be used for some time.

NOTE:

- **Always follow the basic safety instructions when using electrical products.**

Failure to follow all the instructions and safety instructions can result in the risk of fatal injury, electric shock, fire and/or serious personal injury.

ELECTRICAL DATA

- The technical data for the product is specified on the type plate on the back of the product.
- The plug must be plugged into a correctly installed and earthed power point.
- Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.
- Never modify the plug in any way. Allow an authorised electrician to install an earthed power point if the plug does not fit in the power point. The power point must be fused for the product's maximum power consumption (specified on type plate).
- Do not use an extension cord unless absolutely necessary. If using an extension cord, it must be approved for the product.



- Pull out the plug before cleaning, service and/or any other intervention.

WARNING!

- **Never use other objects or methods than those recommended by the manufacturer to clean the product.**
- **Store the product in a room without sources of heat, such as naked flame, LPG products, electric heaters, etc.**
- **The floor area in the room where the product is installed must be at least 4 m².**
- **Do not overload the power point or connection. Risk of electric shock and/or fire as a result of overheating.**
- **Do not start/stop the product by disconnecting/reconnecting the power supply. Risk of electric shock and/or fire as a result of overheating.**
- **Do not use a damaged or unsuitable power cord. Risk of fire and/or electric shock.**
- **Never modify the power cord or plug. Risk of electric shock and/or fire as a result of overheating.**
- **Do not touch the power cord or the plug with wet hands. Risk of electric shock.**
- **Do not place the product near sources of heat. Plastic parts can melt. Risk of fire.**
- **Switch off the product immediately and pull out the plug in the event of any abnormal noise, smell, smoke or other sign of a problem. Risk of fire and/or electric shock.**
- **Do not dismantle the product or attempt to modify, or repair it. Risk of material damage and/or electric shock.**
- **Switch off the product and pull out the plug before cleaning. Risk of electric shock and/or personal injury.**
- **Do not use the product near flammable liquids or gas. Risk of explosion and/or fire.**

- **Switch off the product before removing the water container. Risk of damaging the float switch, and/or risk of electric shock.**
- **Do not use the product in a confined space. Inadequate ventilation can cause a fire risk as a result of overheating.**
- **Do not expose the product to splashing water. Water that gets into the product can damage the insulation and result in a risk of electric shock and/or fire.**
- **Place the product on a level, stable surface. If the product tips over water can run out and cause material damage and a risk of electric shock and/or fire.**
- **Never poke your fingers or any other objects into the inlet or outlet openings. Risk of electric shock and/or material damage.**
- **Do not place heavy objects on the power cord. Place the power cord so that it cannot be stood on, or clenched. Risk of fire and/or electric shock.**
- **Do not step or sit on the product. The product can tip over – risk of personal injury.**
- **Always make sure to fit the filter properly. Clean the filter every other week. Never run the product without a filter – risk of material damage.**
- **If water gets into the product, switch it off, pull out the plug and contact an authorised service centre or other qualified personnel. Risk of personal injury and/or material damage.**
- **Never place objects filled with water, such as vases, on the product. Water that gets into the product can damage the insulation and result in a risk of electric shock and/or fire.**

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.



TECHNICAL DATA

Voltage	230 V
Output	750 W
Tank volume	50 l
Cord length	1.7 m
Size	W 380 x H 615 x D 275 mm
Weight	18.7 kg

DESCRIPTION

Front

1. *Air deflector*
2. *Control panel*
3. *Cap for water container*
4. *Front casing*
5. *Handle for water container*
6. *Back casing*
7. *Water container*

Back

8. *Handle*
9. *Filter frame*
10. *Outlet*
11. *Cord retainer*
12. *Wheel*

FIG. 1

Control panel

1. *Timer button*

For setting of timer 24 h. Press this button to set the time to switch on and off from 1 to 24 hours. To cancel the set timer programming, press the timer button twice after confirmation.

2. *Button for drying mode*

Press this button to start drying the product. This button is used to prevent mould developing in the product. The process takes about 1 hour. Press the button again to stop the drying function and reset the product to the run mode it had before the drying function was started.

3. *Air speed*

Select HIGH or LOW air speed in automatic mode (AUTO) or continuous mode (CONTINUOUS).

4. *Display*

In AUTO and CONTINUOUS mode the display shows the humidity in the room. When setting the humidity in AUTO mode the display shows the set humidity in %. The set time is shown in timer mode.

5. *Setting the humidity*

Press this button to set the required humidity. Each time the button is pressed the set value changes in the order of 30% – 35% – 40% – 45% – 50% – 55% – 60% – 65% – 70% – 75% – 80%. This setting is only applicable in AUTO mode.

Press the button for 3 seconds to switch on or switch off the pump function.

6. *Button to sett run mode*

Press this button when the product starts to select AUTO, CONTINUOUS mode etc.. The status light for the selected mode goes on. Keep the button pressed for 3 seconds to activate the child lock. Repeat to deactivate the child lock.

7. *Power switch*

Press the power switch to start/stop the product.

FIG. 2

USE

- Before using for the first time, take out the filter frame and put the filter with active carbon in it.
 - Never start the product without filter.
1. *Filter with active carbon*
 2. *Filter frame*

FIG. 3

- Empty the water container before use.
- Keep doors and windows closed for best dehumidification and minimum consumption of energy.
- Leave at least 50 cm of free space over the product and at least 20 cm on all sides.

FIG. 4

- The vibration of the product can cause noise. To avoid this it is recommended to place the product on a rubber mat or the equivalent. Use a rubber mat when necessary to prevent the feet on the product leaving marks on the floor.

FUNCTIONS

Setting the timed stop

When the product is on, press the timer button to set the required time from 1 to 24 hours. The time is increased by 1 up to 24 hours each time the button is pressed, after which is shows 1 again. If the timer button is held pressed in the time shown is browsed in a circle. The product switches off automatically when the set time has expired. The time set is confirmed automatically after 5 seconds without pressing the button. The light in the timer button goes on when timer mode is activated.

Setting the timer to start

When the product is in standby mode, set the required time for the timer to start according to the above instruction for setting the timed stop. The time set is confirmed automatically after 5 seconds without pressing the button. The light in the timer button goes on when timer mode is activated and the set time is shown on the display.

AUTO mode

Select AUTO mode. If the humidity in the room exceeds the set value by more than 5% the compressor starts and the fan runs at the set speed. If the humidity in the room is between 5% over and 5% under the set value the compressor starts and the fan runs at the set speed. If the humidity in the room is less than the set value by more than 5% the compressor switches off, but the fan runs at the set speed. The standard setting for humidity is 50%.

CONTINUOUS mode

In CONTINUOUS mode the compressor works irrespective of the humidity in the room. The fan runs as standard at high speed. The fan speed can be set with the button for the air speed.

Drying mode

Press the button for drying mode to start the drying function. The process takes about 1 hour.

1. The product starts at high speed (HIGH) and runs for 30 minutes.
2. The fan switches to low speed (LOW) and runs for 20 minutes.

Deactivation

1. Press the button again to stop the drying function and reset the product to the run mode it had before the drying function was started.

- Press the power switch to stop the drying function and put the product in standby mode.

Indication of humidity

Press the button for selecting run mode and the button for setting the humidity at the same time to activate/switch of indication of humidity. When the function is activated the humidity is indicated by the colour of the light strip on the front of the product. Red indicates high humidity (over 60%), green medium humidity: (40 to 60%), blue low humidity (less than 40%).

Pump function

Press the button for setting the humidity for 3 seconds to switch on or switch off the pump function. Connect an emptying hose before starting the pump function.

Oscillation

Press the timer button and the button for drying mode at the same time to activate the oscillation function.

EMPTYING

Using the water container

When the water container is full the status light for full container goes on and the buzzer gives 10 audio prompts. The compressor, fan and deionisation unit stop.

Carefully pull out the water container with the handles on the sides. Open the cap on the right side and pour out the water.

FIG. 5

Close the cap on the water container. Carefully replace the water container in the product to restart the product.

FIG. 6

NOTE:

Empty the water container when it is full. Check that the float moves freely and then press the water container in place with both hands.

Emptying with hose

A hose can be connected to avoid manual emptying of the container.

Without pump function

a. Connect a hose with an outer diameter of 13 mm to the back of the product.

- Remove the casing over the connection and remove the plug.
- Connect a hose with a diameter of 13 mm.

FIG. 7

b. Use a hose with standard thread with an outer diameter of 1 1/16 inches (26.98 mm) and pitch 11.5 TPI.

- Remove the casing over the connection and remove the plug.
- Connect the hose.

FIG. 8

NOTE:

The length of the hose should not exceed 60 cm and the outlet end should be placed at least 10 cm below the connection. Make sure the hose runs down without bends, otherwise there is a risk of leakage.

FIG. 9

NOTE:

If the product is emptied with a hose and is not going to be used for some time, remove the connection and clean the product.

Collect any residual water in a suitable container.

FIG. 10

With pump function

Connect a hose with an inner diameter of 5 mm to the back of the product. The lift height when emptying should not more than 5 m.

1. Remove the casing over the connection and remove the plug.
2. Connect a hose with a diameter of 5 mm.

FIG. 11**NOTE:**

Connect the hose before starting the pump function.

MAINTENANCE

- Pull out the plug before maintenance and/or repairs.
- Pull out the plug if the product is not going to be used for some time.
- The filter and filter frame should be cleaned and dried regularly.
- Clean the product with a damp cloth. Do not pour or spray water or any other liquid on the product.
- Do not clean the product with solvent, such as benzene, petrol, or alcohol etc.
- Clean the water container and its cap regularly with a soft, damp cloth to prevent mould in the product. Do not use abrasive detergent, or utensils that can scratch the surface.
- Clean the polypropylene strainer with water at least every other week. Do not use solvent or hot water.

TROUBLESHOOTING**FAQS**

Why does less water collect in the water container during the winter?

- The air is drier when the outdoor temperature is lower. The dehumidification is therefore less than during the summer. This is perfectly normal.

Why does the product suddenly switch off, or not start?

- The water container could be full or not properly in place. Empty the water container and check that it is properly in place.
- Too high or low temperature or humidity. The product only dehumidifies at temperatures from 5 to 32°C and a humidity of 30 to 80%. The optimum temperature is 16 to 32°C.

Why does warm air come out of the outlet?

- The product takes in room air and dehumidifies it by cooling the temperature below dew point. The water in the air condenses and drops into the water container and the dehumidified air is warmed before it is released. This ensures quicker dehumidification and less consumption of energy. This is perfectly normal.

TROUBLESHOOTING

The troubleshooting guide is used to identify the causes of common problems and how they can be rectified. Contact the retailer if the problem cannot be rectified with the help of the troubleshooting guide.

Problem	Possible cause	Action
The product does not start.	The plug is not plugged in.	Plug in the plug.
	The water container is full or not properly in place.	Empty the container and replace properly.
	The ambient temperature is less than 5°C or higher than 32°C.	Normal.
The product is not dehumidifying effectively.	The room temperature or humidity is too low.	Dehumidification is less when the humidity is lower.
	Air inlet and/or air outlet blocked.	Unblock the air inlet and air outlet.
No air is blow out.	Air filter is blocked.	Clean the air filter according to the instructions.
Abnormal noise.	The product is tilted, or the surface is unstable.	Place the product on a level, stable surface.
	Air filter is blocked.	Clean the air filter according to the instructions.
	Purling noise.	This is caused by the flowing refrigerant and is completely normal.
Leaking water.	The emptying hose has come loose.	Tighten the connection of the hose.
	The emptying hose is blocked.	Unblock the emptying system and make sure the hose is not bent.
Freezing	The ambient temperature is too low, wait for defrosting.	This is normal. The product has a defrosting function.

Error code on the display	Significance
FL	The water container is full.
E1	The battery temperature sensor detects a fault.
E2	The room temperature sensor detects a fault.
P1	Normal. The product is in defrost mode.
CL	Normal. The product is in drying mode.
LC	Child lock activated.

DESCRIPTION

This is a SMART product that can be connected to existing WiFi and controlled via the app Smart Life, or with a voice assistant. Does not require a separate hub/router. You can control all SMART products in the app and use functions such as timer control, scheduling and automatised events.

SYSTEM REQUIREMENTS

WiFi router. iPhone, iPad (IOS 11.0 or higher) or Android (5.0 or higher).

Compatible with Google Assistant, Amazon Alexa and others.

USE

INSTALL APP

1. Scan the QR code to download the Smart Life app. Or search on App Store or Google Play.
2. Register your account with mobile number or email address. You will the receive a



verification code via SMS or email. Enter the code in the app and select password. If you already have an account, log in with the mobile number or email address and password.



CONNECT PRODUCT

1. Check that the phone is connected to your WiFi and that the product is switched on.
2. Press + (add unit) on the start page.
3. Follow the guide to complete the connection.
4. The product is shown in the app when the connection is ready and you can now adjust the product via the app.

○ PUMP



Dehumidifier button

- WiFi button: The WIFI light is in a flashing state during matching. When the flash is lighting steady this indicates that the matching has been successful.
- If you cannot connect to WIFI : Long press and hold the dehumidification button for 3 seconds to reset the WIFI. The light will start to flash when the WIFI has been reset.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durchlesen.

- Das Produkt kann von Personen über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die sichere Verwendung des Produkts eine Einweisung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Kinder dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt verwenden, reinigen oder pflegen.
- Dieses Produkt darf von Personen (Kinder und Erwachsene) mit Behinderungen oder unzureichender Erfahrung oder Kenntnis nicht verwendet werden, sofern sie nicht von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in die Verwendung des Produkts eingewiesen wurden.
- Ist das Kabel oder der Stecker beschädigt, muss das entsprechende Teil von einem zugelassenen Servicevertreter oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Vorschriften installiert werden.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Schließen Sie das Produkt nicht an eine lose oder beschädigte Steckdose an.
- Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß und gemäß diesen Anweisungen verwendet werden.
- Wenn das Produkt während des Gebrauchs umkippt oder fällt, schalten Sie es sofort

aus und ziehen Sie den Netzstecker. Prüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden. Wenn das Produkt beschädigt ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter oder eine andere qualifizierte Person.

- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn es zu einem Blitzschlag kommt. Blitzeinschläge können das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer Geschwindigkeitsregelung – es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Ziehen Sie das Kabel nicht unter Teppichen oder ähnlichen Gegenständen. Ziehen Sie das Kabel nicht unter Möbel oder Geräte. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht darauf treten kann und Stolpergefahr besteht.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt während des Betriebs zu öffnen.

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Entfernen des Luftfilters nicht die Metallteile des Produkts berühren.
- Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Leeren Sie den Wasserbehälter, bevor Sie das Produkt neu starten, um ein Überlaufen und/oder Verschütten zu vermeiden.
- Kippen Sie das Produkt nicht, da es durch das Auslaufen von Wasser beschädigt werden kann.
- Entfernen Sie den Stecker vom Produkt, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

ACHTUNG!

- **Befolgen Sie bei der Verwendung von elektrischen Produkten stets die grundlegenden Sicherheitshinweise. Werden nicht alle Anweisungen und Sicherheitshinweise befolgt, besteht Gefahr von Stromschlägen, Brand oder schweren bzw. tödlichen Verletzungen.**

ELEKTRISCHE DATEN

- Die technischen Daten für das Produkt finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts.
- Der Stecker muss mit einer korrekt installierten und geerdeten Steckdose verbunden werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung der Nennspannung auf dem Typenschild entspricht.
- Der Stecker darf unter keinen Umständen modifiziert werden. Wenn der Netzstecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren. Die Netzsteckdose ist für die maximale Leistungsaufnahme des Produkts (auf dem Typenschild angegeben) zu schützen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, es sei denn, es ist unbedingt

erforderlich. Jedes Verlängerungskabel muss für das Produkt zugelassen sein.

- Ziehen Sie vor der Reinigung, Wartung und/oder anderen Arbeiten den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG!

- **Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine anderen Gegenstände oder Methoden als die vom Hersteller empfohlenen.**
- **Lagern Sie das Produkt in Räumen ohne aktive Zündquellen wie offene Flammen, gasbetriebene Produkte, elektrische Heizgeräte usw.**
- **Die Bodenfläche des Raums, in dem das Produkt installiert ist, sollte mindestens 4 m² betragen.**
- **Überlasten Sie die Steckdose oder den Anschluss nicht. Gefahr eines Stromschlags und/oder Brands aufgrund von Überhitzung.**
- **Starten/stoppen Sie das Produkt nicht, indem Sie die Stromversorgung**

**ausschalten/zurücksetzen.
Gefahr eines Stromschlags
und/oder Brands aufgrund
von Überhitzung.**

- **Verwenden Sie kein beschädigtes oder ungeeignetes Kabel. Gefahr von Feuer und/oder Stromschlägen.**
- **Tauschen Sie niemals das Kabel oder den Stecker aus. Gefahr eines Stromschlags und/oder Brands aufgrund von Überhitzung.**
- **Berühren Sie das Kabel und den Stecker nicht mit nassen Händen. Stromschlaggefahr.**
- **Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wärmequellen, da Kunststoffteile schmelzen können. Brandgefahr.**
- **Schalten Sie das Produkt sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, unnormale Gerüche, Rauch oder andere Störungen feststellen. Brandgefahr und/oder Stromunfall.**

- **Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren oder zu reparieren. Gefahr von Sachschäden und/oder Stromschlägen.**
- **Das Produkt vor dem Reinigen ausschalten und den Stecker ziehen. Gefahr eines Stromschlags und/oder von Verletzungen.**
- **Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Gefahr eines Brandes und/oder einer Explosion.**
- **Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie den Wasserbehälter entfernen. Gefahr von Schäden am Schwimmerschalter des Produkts und/oder Gefahr eines Stromschlags.**
- **Verwenden Sie das Produkt nicht in engen Räumen. Eine fehlende Belüftung kann aufgrund einer Überhitzung zu einem Brand führen.**

- **Setzen Sie das Produkt keinem Spritzwasser aus. Wasser, das in das Produkt eindringt, kann die Isolierung beschädigen und die Gefahr eines Stromschlags und/oder Brands darstellen.**
 - **Produkt auf einer waagerechten, stabilen Fläche aufstellen. Wenn das Produkt kippt, kann Wasser austreten und Sachschäden verursachen sowie ein Risiko für Stromschläge und/oder Feuer darstellen.**
 - **Stecken Sie niemals Körperteile oder Gegenstände in Ein- oder Auslassöffnungen. Gefahr von Stromschlägen und/oder Sachschäden.**
 - **Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Das Kabel so verlegen, dass man nicht darauf treten kann bzw. es eingeklemmt wird. Gefahr eines Brandes und/oder eines Stromschlags.**
- **Treten oder setzen Sie sich nicht auf das Produkt. Das Produkt kann umkippen – Verletzungsgefahr.**
 - **Setzen Sie den Filter immer richtig ein. Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen. Betreiben Sie das Produkt niemals ohne Filter – es besteht die Gefahr von Sachschäden.**
 - **Wenn Wasser in das Produkt gelangt, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter oder eine andere qualifizierte Person. Gefahr von Verletzungen und/oder Sachschäden.**
 - **Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie Vasen auf das Produkt. Wasser, das in das Produkt eindringt, kann die Isolierung beschädigen und die Gefahr eines Stromschlags und/oder Brands darstellen.**

SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
	Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

	Brandgefahr – brennbare Materialien
---	---

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung	750 W
Tankkapazität	50 l
Kabellänge	1,7 m
Maße	B 380 x H 615 x T 275 mm
Gewicht	18,7 kg

BESCHREIBUNG

Vorderseite

1. Luftwechselrichter
2. Bedienfeld
3. Deckel für Wasserbehälter
4. Vordere Abdeckung
5. Griff für Wasserbehälter
6. Hintere Abdeckung
7. Wasserbehälter

Rückseite

8. Griff
9. Filterrahmen
10. Auslauf
11. Kabelhalter
12. Räder

ABB. 1

Bedienfeld

1. Timer-Taste

Zur Einstellung des Timers auf das 24-Stunden-Format. Drücken Sie diese Taste, um die Start- und Abschaltzeit zwischen 1 und 24 Stunden einzustellen. Um die eingestellte Timer-Programmierung abzubrechen, drücken Sie nach der Bestätigung zweimal die Timer-Taste.

2. Taste für den Trocknermodus

Drücken Sie diese Taste, um mit dem Trocknen des Produkts zu beginnen. Diese Funktion wird verwendet, um Schimmelbildung im Produkt zu verhindern. Der Vorgang dauert etwa 1 Stunde. Drücken Sie die Taste erneut, um die Trocknungsfunktion abzubrechen und das Produkt in den Betriebsmodus zurückzusetzen, in dem es sich vor dem Start der Trocknungsfunktion befand.

3. Luftgeschwindigkeit

Wählen Sie im Automatikmodus (AUTO) oder im Dauerbetrieb (CONTINUOUS) die Option für hohe (HIGH) oder niedrige (LOW) Luftgeschwindigkeit.

4. Display

In den Modi AUTO und CONTINUOUS zeigt das Display die Luftfeuchtigkeit im Raum an. Wenn Sie die Luftfeuchtigkeit im Modus AUTO einstellen, zeigt das Display die eingestellte Luftfeuchtigkeit in % an. Während des Timerbetriebs wird die eingestellte Zeit angezeigt.

5. *Feuchtigkeitseinstellung*

Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen. Bei jedem Drücken ändert sich der eingestellte Wert in der Reihenfolge 30 % - 35 % - 40 % - 45 % - 50 % - 55 % - 60 % - 65 % - 70 % - 75 % - 80 %. Die Einstellung ist nur im AUTO-Modus gültig. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Pumpenfunktion ein- oder auszuschalten.

6. *Taste zur Einstellung der Betriebsart*

Drücken Sie diese Taste, wenn das Produkt eingeschaltet ist, um den Modus AUTO, CONTINUOUS usw. auszuwählen. Die Anzeigeleuchte für die ausgewählte Position leuchtet auf. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Kindersicherung zu deaktivieren.

7. *Netzschalter*

Drücken Sie den Netzschalter, um das Produkt ein-/auszuschalten.

ABB. 2

BEDIENUNG

- Vor dem ersten Gebrauch den Filterrahmen herausnehmen und den Aktivkohlefilter einsetzen.
 - Starten Sie das Produkt niemals ohne Filter.
1. *Aktivkohlefilter*
 2. *Filterrahmen*

ABB. 3

- Leeren Sie den Wasserbehälter vor dem Gebrauch.
- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen, um eine optimale Entfeuchtung und einen möglichst geringen Energieverbrauch zu erreichen.

- Lassen Sie mindestens 50 cm Freiraum über dem Produkt und mindestens 20 cm auf allen Seiten.

ABB. 4

- Die Vibrationen des Produkts können Geräusche verursachen. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt auf eine Gummimatte oder ähnliches zu legen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Gummimatte, um zu verhindern, dass die Füße des Produkts die Oberfläche kratzen.

FUNKTIONEN

Einstellen der Abschaltung mit Timer

Drücken Sie bei laufendem Produkt die Timer-Taste, um die gewünschte Zeit zwischen 1 und 24 Stunden einzustellen. Mit jedem Drücken der Taste wird die Zeit um 1 Stunde bis 24 Stunden erhöht, dann ändert sich die Anzeige wieder auf 1. Wenn die Timer-Taste gedrückt gehalten wird, wird die angezeigte Zeit im Kreis angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Produkt automatisch aus. Die Zeiteinstellung wird nach 5 Sekunden ohne Drücken der Taste automatisch bestätigt. Die Anzeige in der Timer-Taste leuchtet auf, wenn der Timer-Modus aktiviert ist.

Starteinstellung des Timers

Wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet, stellen Sie die gewünschte Startzeit des Timers wie oben beschrieben für die Einstellung der Timer-Abschaltung ein. Die Zeiteinstellung wird nach 5 Sekunden ohne Drücken der Taste automatisch bestätigt. Die Anzeige in der Timer-Taste leuchtet auf, wenn der Timer-Modus aktiviert ist und die eingestellte Zeit auf dem Display angezeigt wird.

Modus AUTO

Wählen Sie den Betriebsmodus AUTO. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum den eingestellten Wert um mehr als 5 % überschreitet, startet der Kompressor und der Lüfter läuft mit der eingestellten Geschwindigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zwischen 5 % und 5 % unter dem eingestellten Wert liegt, läuft der Kompressor und der Ventilator läuft mit der eingestellten Geschwindigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum um mehr als 5 % unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich der Kompressor ab, aber der Lüfter läuft mit der eingestellten Geschwindigkeit. Die Standard-einstellung für die Luftfeuchtigkeit ist 50 %.

Modus CONTINUOUS

Im Modus CONTINUOUS arbeitet der Kompressor unabhängig von der Luftfeuchtigkeit im Raum. Der Lüfter läuft standardmäßig mit hoher Drehzahl. Die Lüftergeschwindigkeit kann auf die Taste für die Luftgeschwindigkeit eingestellt werden.

Trocknungsmodus

Drücken Sie die Taste für den Trocknermodus, um das Gerät zu starten. Dieser Vorgang dauert etwa 1 Stunde.

1. Das Produkt startet mit hoher Geschwindigkeit (HIGH) und läuft 30 Minuten lang.
2. Der Lüfter schaltet auf niedrige Drehzahl (LOW) um und läuft 20 Minuten lang.

Deaktivierung

1. Drücken Sie die Taste erneut, um die Trocknungsfunktion abzubrechen und das Produkt in den Betriebsmodus zurückzusetzen, in dem es sich vor dem Start der Trocknungsfunktion befand.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um den Trocknungsprozess zu stoppen und das

Produkt in den Bereitschaftsmodus zu versetzen.

Luftfeuchtigkeitsanzeige

Drücken Sie gleichzeitig die Taste zur Auswahl des Betriebsmodus und die Taste zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit, um die Feuchtigkeitsanzeige ein-/auszuschalten. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Luftfeuchtigkeit durch die Farbe des Lichtbandes auf der Vorderseite des Geräts angezeigt. Rot steht für hohe Luftfeuchtigkeit (über 60 %), Grün für mittlere Luftfeuchtigkeit (40 % bis 60 %), Blau für niedrige Luftfeuchtigkeit (unter 40 %).

Pumpfunktion

Halten Sie die Taste zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit 3 Sekunden lang gedrückt, um die Pumpenfunktion ein- oder auszuschalten. Vor dem Starten der Pumpenfunktion einen Ablaufschlauch anschließen.

Oszillation

Drücken Sie gleichzeitig die Timer-Taste und die Trocknermodus-Taste, um die Oszillationsfunktion zu aktivieren.

LEERUNG

Verwendung des Wasserbehälters

Wenn der Wasserbehälter voll ist, blinkt die Kontrolllampe „Wasserbehälter voll“ und Sie hören 10 Signaltöne. Kompressor, Lüfter und Deionisatoreinheit werden angehalten.

Legen Sie Ihre Hände in die Aussparungen an den Seiten des Produkts und ziehen Sie den Wasserbehälter vorsichtig heraus. Öffnen Sie den Deckel auf der rechten Seite des Behälters, und gießen Sie das Wasser aus.

ABB. 5

Schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters und klappen Sie den Griff nach unten. Setzen Sie den Wasserbehälter vorsichtig wieder in das Produkt ein, um das Produkt neu zu starten.

ABB. 6

ACHTUNG!

Leeren Sie den Wasserbehälter, wenn er voll ist. Prüfen Sie, ob sich der Schwimmer frei bewegen lässt, dann den Wasserbehälter mit beiden Händen in die richtige Position drücken.

Ablassen durch Schlauch

Ein Ablaufschlauch kann angeschlossen werden, um eine manuelle Entleerung des Wasserbehälters zu vermeiden.

Ohne Pumpenfunktion

a. Schließen Sie einen Schlauch mit einem Außendurchmesser von 13 mm an der Rückseite des Produkts an.

1. Entfernen Sie die Abdeckung über dem Ablassanschluss und entfernen Sie die Schraube.
2. Einen Schlauch mit einem Durchmesser von 13 mm anschließen.

ABB. 7

b. Verwenden Sie Standard-Gewindeschläuche mit einem Außendurchmesser von 1 1/16" (26,98 mm) und einer Teilung von 11,5 TPI.

1. Entfernen Sie die Abdeckung über dem Ablassanschluss und entfernen Sie die Schraube.
2. Den Schlauch anschließen.

ABB. 8

ACHTUNG!

Die Länge des Ablaufschlauchs sollte 60 cm nicht überschreiten, und das Ablaufende

sollte mindestens 10 cm niedriger als der Anschluss sein. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch ohne Abwärtsbewegung verläuft, da sonst die Gefahr von Leckagen besteht.

ABB. 9

ACHTUNG!

Wenn eine Schlauchentleerung verwendet wird und das Produkt längere Zeit nicht verwendet werden soll, sollte der Ablaufanschluss entfernt und das Produkt gereinigt werden.

Sammeln Sie das restliche Wasser in einem geeigneten Behälter.

ABB. 10

Mit Pumpenfunktion

Schließen Sie einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 5 mm an der Rückseite des Geräts an. Die Hubhöhe beim Entladen sollte nicht höher als 5 m sein

1. Entfernen Sie die Abdeckung über dem Ablassanschluss und entfernen Sie die Schraube.
2. Einen Schlauch mit einem Durchmesser von 5 mm anschließen.

ABB. 11

ACHTUNG!

Schließen Sie den Schlauch an, bevor Sie die Pumpenfunktion starten.

PFLEGE

- Vor Reinigung und/oder Reparatur den Stecker ziehen.
- Entfernen Sie den Stecker vom Produkt, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

- Filter und Filterrahmen sollten regelmäßig gereinigt und getrocknet werden.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Gießen oder spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Benzin, Alkohol usw.
- Reinigen Sie den Wasserbehälter und den Deckel regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Schimmel im Produkt zu vermeiden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Gegenstände, die die Oberfläche zerkratzen können.
- Reinigen Sie das Polypropylensieb mindestens alle zwei Wochen mit Wasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder heißes Wasser.

FEHLERSUCHE

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Warum sammelt sich im Winter weniger Wasser im Wasserbehälter an?

- Bei niedrigen Außentemperaturen ist die Luft trockener. Daher ist die Entfeuchtung geringer als im Sommer. Dies ist normal.

Warum schaltet sich das Produkt plötzlich aus oder lässt sich nicht einschalten?

- Der Wasserbehälter ist möglicherweise voll oder falsch installiert. Leeren Sie den Wasserbehälter, und überprüfen Sie, ob er richtig montiert ist.
- Zu hohe oder zu niedrige Temperatur oder relative Luftfeuchtigkeit. Das Produkt entfeuchtet nur bei einer Temperatur zwischen 5 und 32 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 80 %. Die optimale Arbeitstemperatur liegt bei 16 bis 32 °C.

Warum kommt heiße Luft aus dem Auslass?

- Das Produkt nimmt Raumluft auf und entfeuchtet sie, indem es es auf eine Temperatur unter dem Taupunkt kühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und fällt in den Wasserbehälter, und die entfeuchtete Luft wird vor dem Ablassen erhitzt. Dies führt zu einer schnelleren Entfeuchtung und einem geringeren Energieverbrauch. Dies ist normal.

FEHLERSUCHE

Die Fehlerfindungstabelle dient zur Identifizierung der Ursache häufiger Probleme und zur Behebung dieser Probleme. Wenden Sie sich an einen Händler, wenn das Problem nicht mithilfe der Fehlersuche behoben werden kann.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Stecker ist nicht eingesteckt.	Stecker in eine Steckdose stecken.
	Der Wasserbehälter ist voll oder nicht richtig eingesetzt.	Leeren Sie den Wasserbehälter und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
	Umgebungstemperatur unter 5 oder über 32 °C.	Normal.
Das Produkt entfeuchtet nicht effektiv.	Zu niedrige Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit.	Die Entfeuchtung wird reduziert, wenn die Luftfeuchtigkeit geringer ist.
	Lufteinlass und/oder Luftauslass verstopft.	Lufteinlass und Luftauslass spülen.
Es wird keine Luft ausgeblasen.	Luftfilter verstopft.	Reinigen Sie den Luftfilter gemäß den Anweisungen.
Ungewöhnliche Geräusche.	Das Produkt ist gekippt oder der Untergrund ist instabil.	Produkt auf einer waagerechten, stabilen Fläche aufstellen.
	Luftfilter verstopft.	Reinigen Sie den Luftfilter gemäß den Anweisungen.
	Glucksende Geräusche.	Dies wird durch fließendes Kältemittel verursacht und ist normal.
Wasseraustritt.	Der Ablaufschlauch hat sich gelöst.	Den Ablaufschlauch festziehen.
	Das Entleerungssystem ist verstopft.	Das Entleerungssystem spülen und sicherstellen, dass der Schlauch gerade läuft.
Frostbildung	Umgebungstemperatur zu niedrig, warten auf Abtauen.	Das ist normal. Das Gerät ist mit einer Abtaufunktion ausgestattet.

Fehlercode auf dem Display	Bedeutung
FL	Der Wasserbehälter ist voll.
E1	Der Batterietemperatursensor erkennt einen Fehler.
E2	Der Raumtemperatursensor erkennt einen Fehler.
P1	Normal. Das Produkt befindet sich im Abtaumodus.
CL	Normal. Das Produkt befindet sich im Trocknungsmodus.
LC	Kindersicherung aktiviert.

BESCHREIBUNG

Dies ist ein SMART-Produkt, das mit einem vorhandenen WLAN verbunden und über die App „Smart Life“ oder mit Hilfe eines Sprachassistenten gesteuert werden kann. Erfordert keinen separaten Hub/Router. In der App können Sie alle SMART-Produkte steuern und Funktionen wie Timersteuerung, Zeitplanung und automatisierte Events nutzen.

SYSTEMANFORDERUNGEN

WLAN-Router. iPhone, iPad (IOS 11.0 oder höher) oder Android (5.0 oder höher).

Kompatibel mit Google Assistant, Amazon Alexa usw.

BEDIENUNG

INSTALLIEREN DER APP

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life“ herunterzuladen, oder suchen Sie danach im App Store oder bei Google Play.



2. Registrieren Sie Ihr Konto mit Handynummer oder E-Mail-Adresse. Sie erhalten dann einen Bestätigungscode per SMS oder E-Mail. Geben Sie den Code in der App ein und wählen Sie anschließend ein Passwort. Wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich mit der zuvor angegebenen Handynummer oder E-Mail-Adresse und dem Passwort an.



RODUKT VERBINDEN

1. Überprüfen Sie, ob das Telefon mit Ihrem WLAN verbunden und das Produkt eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf + (Gerät hinzufügen).
3. Folgen Sie dem Assistenten, um die Verbindung abzuschließen.
4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Produkt in der App und Sie können das Produkt nun über die App einrichten.

○ PUMP



Luftentfeuchter-Taste

- **WIFI-Taste:** Das WIFI-Licht blinkt während des Abgleichs. Wenn die Leuchte konstant leuchtet, bedeutet dies, dass der Abgleich erfolgreich war.
- Wenn Sie keine Verbindung zum WIFI herstellen können: Halten Sie die Entfeuchter-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das WIFI zurückzusetzen. Das Licht beginnt zu blinken, wenn das WIFI zurückgesetzt wurde.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

- Tätä tuotetta voivat käyttää lapset 8 vuoden iästä alkaen ja henkilöt, joilla on fyysinen tai psyykkinen toimintarajoitus tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai opastetaan tuotteen turvallisessa käytössä ja että he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät riskit. Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki tuotteella. Älä anna lasten käyttää, puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset tai aikuiset), jokin toimintarajoitus tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa sen käyttämiseen, ellei joku heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä tuotteen käytössä.
- Jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun

pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

- Tuote on asennettava ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
- Vain valtuutettu henkilöstö saa tehdä huollon ja mahdolliset korjaukset.
- Älä liitä tuotetta pistorasiaan, joka on löysällä tai muuten vaurioitunut.
- Tuotetta saa käyttää vain asianmukaisesti ja näiden ohjeiden mukaisesti.
- Sammuta tuote välittömästi ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos tuote kaatuu tai putoaa käytön aikana. Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita. Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai muuhun pätevään henkilökuntaan.
- Sammuta tuote ja irrota se pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana - salama voi vahingoittaa tuotetta.

- Älä käytä tuotetta nopeudensäätölaitteen kanssa - sähkötapaturman vaara.
- Älä vedä johtoa mattojen tai vastaavien alla. Älä vedä johtoa kalusteiden tai vastaavien alla. Asenna johto niin, että sille ei astuta eikä se muodosta kompastumisriskiä.
- Älä koskaan yritä avata tuotetta sen ollessa käynnissä.
- Varo koskemasta metalliosiin, kun otat ilmansuodattimen ulos.
- Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä.
- Tyhjennä vesisäiliö ennen tuotteen uudelleenkäynnistämistä, jotta vältät ylivuodon ja/tai roiskumisen.
- Älä kallista tuotetta, sillä valuva vesi voi vahingoittaa sitä.
- Irrota pistotulppa, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

HUOM!

- **Noudata aina perusturvallisuusohjeita sähkölaitteita käyttäessäsi. Ohjeiden ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan, sähkötapaturmaan, tulipaloon ja/tai vakavaan henkilövahinkoon.**

SÄHKÖTIEDOT

- Tuotteen tekniset tiedot on ilmoitettu tuotteen takana olevassa tyyppikilvessä.
- Pistotulppa on kytkettävä oikein asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
- Tarkista, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä olevaa nimellisjännitettä.
- Älä koskaan muuta pistotulppaa millään tavalla. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maadoitettu pistorasia, jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan. Pistorasia suojattava sulakkeella, joka vastaa tuotteen suurinta virrankulutusta (ilmoitettu tyyppikilvessä).

- Älä käytä jatkojohtoa, ellei se ole välttämätöntä. Mahdollisen jatkojohdon on oltava tuotteelle hyväksytty.
- Irrota pistotulppa ennen puhdistusta, huoltoa ja/tai muita toimenpiteitä.

VAROITUS!

- **Älä koskaan käytä muita kuin valmistajan suosittelemia esineitä tai menetelmiä tuotteen puhdistamiseen.**
- **Säilytä tuote tiloissa, joissa ei ole aktiivisia syttymislähteitä, kuten avotulta, kaasukäyttöisiä tuotteita, sähkölämmittimiä tai vastaavia.**
- **Tuotteen asennushuoneen lattiapinta-alan on oltava vähintään 4 m².**
- **Älä ylikuormita pistorasiaa tai liitäntää. Sähkötapaturman ja/tai tulipalon vaara ylikuumenemisen vuoksi.**
- **Älä käynnistä tai pysäytä tuotetta katkaisemalla/ palauttamalla virransyöttö. Sähkötapaturman ja/tai**




tulipalon vaara ylikuumenemisen vuoksi.

- **Älä käytä vaurioituneita tai sopimattomia johtoja. Tulipalon ja/tai sähkötapaturman vaara.**
- **Älä koskaan tee muutoksia johtoon tai pistotulppaan. Sähkötapaturman ja/tai tulipalon vaara ylikuumenemisen vuoksi.**
- **Älä käsittele johtoa tai pistotulppaa märin käsin. Sähkötapaturman vaara.**
- **Älä aseta tuotetta lämmönlähteiden lähelle. Muoviosat voivat sulaa. Palovaara.**
- **Pysäytä tuote ja irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta, jos havaitset epänormaalia ääntä, hajua, savua tai muuta poikkeavaa. Tulipalon ja/tai sähkötapaturman vaara.**
- **Älä pura tuotetta tai yritä muuttaa tai korjata sitä. Omaisuusvahinkojen ja/tai sähkötapaturman vaara.**
- **Sammuta tuote ja irrota pistotulppa ennen**

- puhdistusta. Sähkötapaturman ja/tai henkilövahingon vaara.
- Älä käytä laitetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä. Räjähdyksen ja/tai tulipalon vaara.
 - Kytke tuote pois päältä ennen vesisäiliön irrotusta. Tuotteen uimurikytkin voi vahingoittaa ja/tai aiheuttaa sähkötapaturman vaaran.
 - Älä käytä tuotetta ahtaissa tiloissa. Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa ylikuumenemisesta johtuvan tulipalon vaaran.
 - Älä altista tuotetta vesiroiskeille. Tuotteeseen pääsevä vesi voi vahingoittaa eristystä ja aiheuttaa sähkötapaturman ja/tai tulipalon vaaran.
 - Aseta tuote tasaiselle, vakaalle alustalle. Jos tuote kaatuu, vettä voi vuotaa ulos ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja sekä sähkötapaturman ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä koskaan työnnä ruumiinosia tai esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin. Sähkötapaturman ja/tai omaisuusvahinkojen vaara.
 - Älä laita raskaita esineitä johdon päälle. Asenna johto niin, että sille ei astuta eikä se jää puristuksiin. Tulipalon ja/tai sähkötapaturman vaara.
 - Älä kiipeä tai istu tuotteen päälle. Tuote voi kaatua - loukkaantumisvaara.
 - Aseta suodatin aina kunnolla paikalleen. Puhdista suodatin kahden viikon välein. Älä koskaan käytä tuotetta ilman suodatinta - omaisuusvahinkojen vaara.
 - Jos tuotteeseen pääsee vettä, sammuta tuote, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai muuhun pätevään henkilökuntaan. Henkilövahinkojen ja/tai omaisuusvahinkojen vaara.

- **Älä koskaan aseta tuotteen päälle vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita. Tuotteeseen pääsevä vesi voi vahingoittaa eristystä ja aiheuttaa sähkötapaturman ja/tai tulipalon vaaran.**

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje.
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

	Tulipalovaara - syttyvät materiaalit
--	--------------------------------------

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V
Teho	750 W
Säiliön tilavuus	50 l
Johdon pituus	1,7 m
Mitat	380 x 615 x 275 mm
Paino	18,7 kg

KUVAUS

Etupuoli

1. Ilmanohjain
2. Ohjauspaneeli
3. Vesisäiliön kansi
4. Etukansi
5. Vesisäiliön kahva
6. Takakansi
7. Vesisäiliö

Takapuoli

8. Kahva
9. Suodatinkehys
10. Lähtö
11. Johdonpidin
12. Pyörä

KUVA 1

Ohjauspaneeli

1. Ajastinpainike

Ajastimen asettaminen 24 h. Paina tätä painiketta asettaaksesi käynnistys- ja pysäytysajan 1 ja 24 tunnin välille. Jos haluat peruuttaa ajastimen ohjelmoinnin, paina ajastinpainiketta kahdesti vahvistuksen jälkeen.

2. Kuivaustilan painike

Paina tätä painiketta käynnistääksesi tuotteen kuivauksen. Tätä toimintoa käytetään estämään homeen kasvua tuotteen sisällä. Prosessi kestää noin tunnin. Paina painiketta uudelleen keskeyttääksesi kuivaustoiminnon ja palauttaaksesi tuotteen toimintatilaan, jossa se oli ennen kuivaustoiminnon käynnistämistä.

3. Ilmanopeus

Valitse korkea (HIGH) tai matala (LOW) ilman nopeus automaattitilassa (AUTO) tai jatkuvassa tilassa (CONTINUOUS).

4. Näyttö

AUTO- ja CONTINUOUS-tilassa näyttö näyttää huoneen kosteuden. Kun ilmankosteus asetetaan AUTO-tilassa, näytössä näkyy asetettu kosteus prosentteina. Ajastintilassa näytetään asetettu aika.

5. Ilmankosteuden asettaminen

Aseta haluttu ilmankosteus painamalla tätä painiketta. Kullakin painalluksella asetusarvo muuttuu järjestyksessä 30 % - 35 % - 40 % - 45 % - 50 % - 55 % - 60 % - 65 % - 70 % - 75 % - 80 %. Asetus on voimassa vain AUTO-tilassa.

Käynnistä tai pysäytä pumpputoiminto painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.

6. Toimintatilan valintapainike

Paina tätä painiketta, kun tuote käynnistetään, valitaksesi AUTO-, CONTINUOUS- jne. tilan. Valitun tilan merkkivalo syttyy. Aktivoi lapsilukko pitämällä painike painettuna 3 sekunnin ajan. Toista tämä lapsilukon poistamiseksi käytöstä.

7. Virtakytkin

Käynnistä/sammuta tuote painamalla virtakytkintä.

KUVA 2

KÄYTTÖ

- Poista suodatinkehys ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aseta aktiivihiiisuodatin.
- Älä koskaan käynnistä tuotetta ilman suodatinta.

1. Aktiivihiiisuodatin

2. Suodatinkehys

KUVA 3

- Tyhjennä vesisäiliö ennen käyttöä.
- Pidä ovet ja ikkunat suljettuina parasta kosteudenpoistoa ja pienintä energiankulutusta varten.

- Jätä vähintään 50 cm vapaata tilaa tuotteen yläpuolelle ja vähintään 20 cm muille sivuille.

KUVA 4

- Tuotteen värinä voi aiheuttaa melua. Tämän välttämiseksi suosittelemme tuotteen asettamista kumimatolle tai vastaavalle. Käytä tarvittaessa kumimattoa, jotta tuotteen jalat eivät jätä jälkiä pintaan.

TOIMINNOT

AJASTIMEN ASETTAMINEN

Kun tuote on käynnissä, aseta haluttu aika 1 ja 24 tunnin välille painamalla ajastinpainiketta. Jokainen painallus lisää aikaa 1 tunnilla 24 tuntiin asti, jonka jälkeen näyttö palaa takaisin 1:een. Jos ajastinpainiketta pidetään painettuna, näytössä näkyvä aika vaihtuu jatkuvasti. Tuote sammuu automaattisesti, kun asetettu aika päättyy. Aika-asetus vahvistetaan automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin. Ajastinpainikkeen valo syttyy, kun ajastintila on aktivoitu.

Ajastimen käynnistyksen asettaminen

Kun tuote on lepotilassa, aseta haluamasi ajastimen käynnistysaika edellä kuvatulla tavalla. Aika-asetus vahvistetaan automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin. Ajastinpainikkeen valo syttyy, kun ajastintila on aktivoitu ja asetettu aika näkyy näytössä.

AUTO tila

Valitse toimintatila AUTO. Jos huoneen kosteus ylittää asetetun arvon yli 5 %:lla, kompressori käynnistyy ja puhallin käy asetetulla nopeudella. Jos huoneen kosteus on 5 % yli ja 5 % alle asetusarvon, kompressori toimii ja puhallin käy asetetulla nopeudella.

Jos huoneen kosteus on yli 5 % alle asetusarvon, kompressori kytkeytyy pois päältä, mutta puhallin käy asetetulla nopeudella. Oletuskosteusasetus on 50 %.

CONTINUOUS-tila

CONTINUOUS-tilassa kompressori toimii huoneen kosteudesta riippumatta. Tuuletin toimii vakiona suurella nopeudella. Puhaltimen nopeus voidaan asettaa ilmanopeuspainikkeella.

Kuivaustila

Käynnistä kuivaustoiminto painamalla kuivaustila-painiketta. Prosessi kestää noin tunnin.

1. Tuote käynnistyy suurella nopeudella (HIGH) ja toimii 30 minuuttia.
2. Puhallin kytkeytyy LOW-nopeudelle ja käy 20 minuuttia.

Pysäytys

1. Paina painiketta uudelleen keskeyttääksesi kuivaustoiminnon ja palauttaaksesi tuotteen toimintatilaan, jossa se oli ennen kuivaustoiminnon käynnistämistä.
2. Paina virtapainiketta peruuttaaksesi kuivaustoiminnon ja siirtyäksesi lepotilaan.

Ilmankosteuden näyttö

Paina samanaikaisesti toimintatilan valintapainiketta ja kosteuden asetuspainiketta kosteusnäytön aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi. Kun toiminto on aktivoitu, kosteus näytetään tuotteen etupaneelin valonauhalla. Punainen tarkoittaa korkeaa ilmankosteutta (yli 60 %), vihreä tarkoittaa keskinkertaista ilmankosteutta (40-60 %), sininen tarkoittaa alhaista ilmankosteutta (alle 40 %).

Pumpputoiminto

Pidä kosteuden säätöpainiketta painettuna 3 sekunnin ajan käynnistääksesi tai pysäyttääksesi pumpputoiminnon. Liitä tyhjennysletku ennen pumpun käynnistämistä.

Kääntötoiminto

Aktivoi kääntötoiminto painamalla samanaikaisesti ajastinpainiketta ja kuivaustilan painiketta.

TYHJENNYS

Vesisäiliön käyttö

Kun vesisäiliö on täynnä, vesisäiliön täyttymisen merkkivalo vilkkuu ja sumneri antaa 10 äänimerkkiä. Kompressori, puhallin ja deionisaatioyksikkö pysäytetään.

Aseta kätesi tuotteen sivuilla oleviin syvennyksiin ja vedä vesisäiliö varovasti ulos. Avaa astian oikealla puolella oleva kansi ja kaada vesi ulos.

KUVA 5

Sulje vesisäiliön kansi ja taita kahva alas. Käynnistä tuote uudelleen asettamalla vesisäiliö varovasti paikalleen.

KUVA 6

HUOM!

Tyhjennä vesisäiliö, kun se on täynnä. Tarkista, että uimuri liikkuu vapaasti, ja työnnä sitten vesisäiliö paikalleen molemmin käsin.

Tyhjennys letkulla

Tyhjennysletku voidaan liittää, jolloin vesisäiliön tyhjennys ei tarvitse tehdä käsin.

Ilman pumpputoimintoa

a. Liitä letku, jonka ulkohalkaisija on 13 mm, tuotteen takaosaan.

1. Irrota tyhjennysliitännän kansi ja irrota tulppa.
2. Liitä letku, jonka halkaisija on 13 mm.

KUVA 7

b. Käytä letkua, jossa on vakiokierre, jonka ulkohalkaisija on 1 1/16" (27 mm) ja jako 11,5 TPI.

1. Irrota tyhjennysliitännän kansi ja irrota tulppa.
2. Liitä letku.

KUVA 8

HUOM!

Tyhjennysletkun pituus saa olla enintään 60 cm, ja ulostulopään on oltava vähintään 10 cm alempana kuin liitäntä. Varmista, että letku kulkee alaspäin ilman mutkia, muutoin on olemassa vuotoriski.

KUVA 9

HUOM!

Jos käytetään letkutyhjennystä ja tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennysliitäntä on irrotettava ja tuote puhdistettava.

Kerää jäljelle jäänyt vesi sopivaan astiaan.

KUVA 10

Pumpputoiminnolla

Liitä letku, jonka sisähalkaisija on 5 mm, tuotteen takaosaan. Tyhjennyskorkeus ei saa olla yli 5 m.

1. Irrota tyhjennysliitännän kansi ja irrota tulppa.
2. Liitä letku, jonka halkaisija on 5 mm.

KUVA 11

HUOM!

Liitä letku ennen pumpun käynnistämistä.

HUOLTO

- Irrota pistotulppa ennen huoltoa ja/tai korjausta.
- Irrota pistotulppa, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Suodatin ja suodatinkehys on puhdistettava ja kuivattava säännöllisesti.
- Puhdista tuote kostealla liinalla. Älä kaada vettä tai muita nesteitä tuotteen päälle.
- Älä puhdista tuotetta liuottimilla, kuten bentseenillä, bensiinillä, alkoholilla tai vastaavilla.
- Puhdista vesisäiliö ja sen kansi säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla, jotta tuote ei homehdu. Älä käytä hankaavia aineita tai esineitä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.
- Puhdista polypropeenisiivilä vedellä vähintään kahden viikon välein. Älä käytä liuottimia tai kuumaa vettä.

VIANETSINTÄ

USEIN KYSYTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Miksi vesisäiliöön kertyy vähemmän vettä talvella?

- Alhaisissa ulkolämpötiloissa ilma on kuivempaa. Siksi kosteudenpoisto on vähäisempää kuin kesällä. Tämä on täysin normaalia.

Miksi tuote yhtäkkiä sammuu tai ei käynnisty?

- Vesisäiliö voi olla täynnä tai väärin asennettu. Tyhjennä vesisäiliö ja tarkista, että se on asennettu oikein.
- Liian korkea tai liian alhainen lämpötila tai suhteellinen kosteus. Tuote kuivaa ainoastaan 5...32 °C:n lämpötilassa ja 30–80 %:n suhteellisessa kosteudessa. Optimaalinen käyttölämpötila on 16...32 %.

Miksi poistoaukosta tulee kuumaa ilmaa?

- Tuote ottaa huoneilmaa ja kuivattaa sen jäähdyttämällä sen kastepisteen alapuolelle. Ilman sisältämä vesi tiivistyy ja putoaa vesisäiliöön, ja kuivattu ilma lämmitetään ennen sen poistamista. Tämä johtaa nopeampaan kosteudenpoistoon ja pienempään energiankulutukseen. Tämä on täysin normaalia.

VIANETSINTÄ

Vianmäärityskaaviota käytetään yleisten ongelmien syiden tunnistamiseen ja se sisältää ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Jos ongelma ei voida ratkaista vianmäärityskaavion avulla, ota yhteys jälleenmyyjään.

<i>Ongelma</i>	<i>Mahdollinen syy</i>	<i>Toimenpide</i>
Tuote ei käynnisty.	Pistotulppaa ei ole kytketty.	Kytke pistotulppa.
	Vesisäiliö on täynnä tai sitä ei ole asennettu oikein.	Tyhjennä säiliö ja aseta se oikein.
	Ympäristön lämpötila on alle 5 °C tai yli 32 °C.	Normaali.
Tuote ei kuivaa tehokkaasti.	Iian alhainen huonelämpötila tai ilmankosteus.	Kosteudenpoisto vähenee, kun ilmankosteus on alhaisempi.
	Ilman ilmanotto ja/tai ulostulo tukossa.	Puhdista ilmanotto ja ulostulo.
Ilmaa ei tule ulos.	Ilmansuodatin tukossa.	Puhdista ilmansuodatin ohjeiden mukaisesti.
Epänormaali melu.	Tuote on kallistunut tai pinta on epävaka.	Aseta tuote tasaiselle, vakaalle alustalle.
	Ilmansuodatin tukossa.	Puhdista ilmansuodatin ohjeiden mukaisesti.
	Poriseva ääni.	Tämä johtuu virtaavasta kylmäaineesta ja on täysin normaalia.
Vesivuoto.	Tyhjennysletku on irronnut.	Kiristä tyhjennysletkun liitäntä.
	Tyhjennysjärjestelmä on tukossa.	Puhdista tyhjennysjärjestelmä ja varmista, että letku kulkee suoraan.
Jäätymistä	Ympäristön lämpötila liian alhainen, odotetaan sulatusta.	Tämä on normaalia. Tuotteessa on sulatustoiminto.

<i>Vikakoodi näytössä</i>	<i>Merkitys</i>
FL	Vesisäiliö on täynnä.
E1	Akun lämpötila-anturin väärä arvo.
E2	Huonelämpötila-anturin väärä arvo.
P1	Normaali. Tuote on sulatustilassa.
CL	Normaali. Tuote on kuivaustilassa.
LC	Lapsilukko aktivoitu.

KUVAUS

Tämä on SMART-tuote, joka voidaan yhdistää WLAN-verkkoon ja jota voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella tai ääniohjauksella. Ei vaadi erillistä keskitintä/reititintä. Sovelluksessa voit ohjata kaikkia SMART-tuotteita ja käyttää toimintoja, kuten ajastinohjaus, ohjelmointi ja automatisoidut tapahtumat.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

WiFi-reiitin. iPhone, iPad (IOS 11.0 tai uudempi) tai Android (5.0 tai uudempi).

Yhteensopiva Google Assistantin ja Amazon Alexan ym. kanssa

KÄYTTÖ

ASENNA SOVELLUS

1. Skannaa QR-koodi ja lataa Smart Life -sovellus. Tai etsi sovellus App Storesta tai Google Playsta.
2. Rekisteröi tilisi matkapuhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Saat sitten



varmennuskoodin tekstiviestinä tai sähköpostilla. Kirjoita koodi sovellukseen ja valitse salasana. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella ja salasanalla.



YHDISTÄ TUOTE

1. Tarkista, että puhelin on yhdistetty WLAN-verkkoon ja tuote on päällä.
2. Paina + (lisää yksikkö) etusivulla.
3. Yhdistä seuraamalla ohjeita.
4. Kun yhdistäminen on valmis, tuote näkyy sovelluksessa ja voit säätää tuotetta sovelluksen kautta.

○ PUMP



Kosteudenpoistopainike

- Wifi-painike: Wifi-valo vilkkuu yhdistämisen aikana. Kun valo palaa tasaisena, yhdistäminen on valmis.
- os wifi-yhteyttä ei voi muodostaa: Nollaa wifi pitämällä kosteudenpoistopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Valo alkaa vilkkuu, kun wifi on nollattu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation.

- Le produit peut être utilisé par des personnes de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience ou de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers inhérents. Les enfants doivent être sous surveillance pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ne laissez pas les enfants utiliser, nettoyer ou entretenir le produit sans surveillance.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants ou adultes) présentant un quelconque type de handicap ou par des personnes n'ayant pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour l'utiliser, sauf si elles ont reçu des indications, d'une personne responsable de leur sécurité, sur la manière d'utiliser le produit.
- Si le cordon ou la prise électrique sont endommagés, faites-les remplacer par un prestataire agréé ou une autre personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Le produit doit être installé conformément aux instructions et à la réglementation en vigueur.
- L'entretien et les réparations éventuelles doivent être effectués par un personnel qualifié.
- Ne raccordez pas le produit à une prise de courant qui n'est pas solidement fixée et qui présente d'autres dégâts.
- Le produit ne doit être utilisé que de la manière prévue et conformément à ces indications.
- Éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le s'il bascule ou tombe pendant

son utilisation. Vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage visible. Contactez un représentant du service après-vente agréé ou un autre professionnel qualifié si le produit est endommagé.

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche en cas d'orage : la foudre peut endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec un dispositif de réglage du régime : risque d'accident électrique.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis, etc. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des meubles ou d'autres appareils. Positionnez le cordon d'alimentation de manière qu'il ne soit pas piétiné ou qu'il ne présente un risque de trébuchement.
- N'essayez jamais d'ouvrir le produit pendant qu'il est en marche.
- Veillez à ne pas toucher les pièces métalliques du produit lorsque vous retirez le filtre à air.

- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher la prise.
- Videz le réservoir d'eau avant de redémarrer le produit pour éviter tout débordement et/ou déversement.
- N'inclinez pas le produit car il pourrait être endommagé par l'eau qui s'en écoule.
- Débranchez la fiche si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

REMARQUE !

- **Respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez des produits électriques. Le non-respect des avertissements et consignes de sécurité peut entraîner un risque de décharge électrique, d'incendie et/ou de blessure grave.**

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- Les caractéristiques du produit figurent sur la plaque signalétique au dos du produit.

- La fiche doit être branchée à une prise secteur correctement installée et mise à la terre.
- Vérifiez que la tension de secteur correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
- N'effectuez jamais aucune modification sur la fiche secteur. Demandez à un électricien qualifié d'installer une prise électrique mise à la terre si la fiche secteur ne rentre pas dans la prise électrique. La prise de courant doit être sécurisée pour la consommation électrique maximale du produit (indiquée sur la plaque signalétique).
- N'utilisez pas de rallonge à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Toute rallonge doit être approuvée pour le produit.
- Sortez la fiche avant le nettoyage, l'entretien et/ou d'autres interventions.

ATTENTION !

- **N'utilisez jamais d'objets ou de méthodes autres que ceux recommandés par le fabricant pour le nettoyage du produit.**
- **Rangez le produit dans des pièces sans sources d'inflammation actives, telles que des flammes nues, des produits à gaz, des radiateurs électriques ou similaires.**
- **La surface au sol de la pièce où le produit est installé doit être d'au moins 4 m².**
- **Ne surchargez pas la prise de courant ou la connexion. Risque d'accident électrique et/ou d'incendie dû à une surchauffe.**
- **Ne démarrez/n'arrêtez pas le produit en débranchant/rétablissant l'alimentation électrique. Risque d'accident électrique et/ou d'incendie dû à une surchauffe.**
- **N'utilisez pas de cordon endommagé ou inapproprié : risque d'incendie et/ou d'accident électrique.**

- **N'effectuez jamais aucune modification sur le cordon ou la fiche secteur. Risque d'accident électrique et/ou d'incendie dû à une surchauffe.**
- **Ne touchez pas le cordon ou la prise avec des mains mouillées. Risque d'accident électrique.**
- **Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur : les pièces en plastique peuvent fondre. Risque d'incendie.**
- **Arrêtez immédiatement le déshumidificateur et sortez la fiche de la prise secteur en cas de bruit anormal, d'odeur anormale, de fumée ou toute autre anomalie : Risque d'incendie et/ou d'accident électrique.**
- **Ne désassemblez pas le produit et ne tentez pas de le modifier ou de le réparer. Risque de blessures corporelles et/ou de dommages matériels.**
- **Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur avant le nettoyage. Risque d'incendie, d'accident électrique et/ou de blessures.**
- **N'utilisez pas le produit à proximité de liquides ou de gaz combustibles. Risque d'explosion et/ou d'incendie.**
- **Éteignez le produit avant de retirer le réservoir d'eau. Risque d'endommagement de l'interrupteur à flotteur du produit et/ou risque d'accident électrique.**
- **N'utilisez pas le produit dans des espaces exigus. Le manque de ventilation peut entraîner un risque d'incendie dû à une surchauffe.**
- **N'exposez pas le produit à des projections d'eau. L'eau qui pénètre dans le déshumidificateur peut endommager l'isolation et faire courir un risque d'accident électrique et/ou d'incendie.**
- **Placez le produit sur un support plan et stable. Si le produit est renversé, l'eau**




peut s'écouler et causer des dommages matériels et un risque d'accident électrique et/ou d'incendie.


- N'insérez jamais de parties du corps ou d'autres objets dans les ouvertures d'entrée ou de sortie. Risque d'accident électrique et/ou de dommages matériels.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon. Placez le cordon de manière à ce que l'on ne puisse pas marcher dessus ou l'écraser. Risque d'incendie et/ou d'accidents électriques..
- Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur le produit. Le produit peut basculer : risque de blessures corporelles.
- Insérez toujours le filtre correctement. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines. N'utilisez jamais le produit sans filtre à air : risque de dommages matériels.
- Si de l'eau pénètre dans le produit, éteignez-le,

débranchez-le et contactez un représentant du service après-vente qualifié ou un autre personnel qualifié. Risque de blessures et/ou de dommages matériels.

- Ne posez jamais d'objets remplis d'eau tels que des vases sur le produit. L'eau qui pénètre dans le déshumidificateur peut endommager l'isolation et faire courir un risque d'accident électrique et/ou d'incendie.

PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

	Risque d'incendie : matières inflammables
---	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	230 V
Puissance	750 W
Volume du réservoir	50 l
Longueur du câble	1,7 m
Dimensions	Larg. 380 mm x haut. 615 mm x prof. 275 mm
Poids	18,7 kg

DESCRIPTION

Façade

1. Déflecteur d'air
2. Panneau de commande
3. Couvercle pour le réservoir d'eau
4. Capot avant
5. Poignée pour réservoir d'eau
6. Capot arrière
7. Le réservoir d'eau

Dos

8. Poignée
9. Cadre de filtre
10. Sortie
11. Support du câble
12. Roulettes

FIG. 1

Panneau de commande

1. Bouton minuterie

Pour régler la minuterie sur 24 h. Appuyez sur ce bouton pour régler l'heure de démarrage et d'arrêt entre 1 et 24 heures. Pour annuler la programmation de la minuterie, appuyez deux fois sur le bouton de la minuterie après confirmation.

2. Bouton pour le mode de séchage

Appuyez sur ce bouton pour démarrer le séchage du produit. Cette fonction est utilisée pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur du produit. Le processus prend environ 1 heure. Appuyez à nouveau sur le bouton pour interrompre la fonction de séchage et revenir au mode de fonctionnement où se trouvait le produit avant le démarrage du séchage.

3. Vitesse du souffle d'air

Sélectionnez une vitesse d'air haute (HIGH) ou basse (LOW) en mode automatique (AUTO) ou en mode continu (CONTINUOUS).

4. Écran d'affichage

Dans les modes AUTO et CONTINUOUS, l'écran affiche l'humidité de la pièce. Lorsqu'on règle l'humidité en mode AUTO, l'écran affiche l'humidité en %. En fonctionnement sous minuterie, c'est le temps réglé qui s'affiche.

5. Réglage de l'humidité de l'air

Appuyez sur ce bouton pour régler l'humidité souhaitée. Pour chaque appui, la valeur change dans la séquence suivante : 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %. Le réglage n'est valable qu'en mode AUTO.

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer ou arrêter la fonction pompe.

6. Bouton de réglage du mode de fonctionnement

Appuyez sur ce bouton lors du démarrage du produit pour sélectionner le mode AUTO, CONTINUOUS, etc. Le voyant du mode sélectionné s'allume. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfants. Répétez l'opération pour désactiver la sécurité enfants.

7. Interrupteur

Appuyez sur l'interrupteur pour démarrer/arrêter le produit.

FIG. 2

UTILISATION

- Avant la première utilisation, retirez le cadre du filtre et mettez en place le filtre à charbon actif dans celui-ci.
- Ne démarrez jamais le produit sans filtre.

1. *Filtre à charbon actif*
2. *Cadre de filtre*

FIG. 3

- Videz le réservoir d'eau avant utilisation.
- Gardez les portes et les fenêtres fermées pour assurer une déshumidification optimale et une consommation d'énergie minimale.
- Laissez un dégagement d'au moins 50 cm au-dessus du produit et d'au moins 20 cm de chaque côté.

FIG. 4

- Les vibrations du produit peuvent générer du bruit. Pour éviter cela, nous vous recommandons de placer le produit sur un tapis en caoutchouc ou équivalent. Si nécessaire, utilisez un tapis en caoutchouc pour éviter que les pieds du produit ne laissent des marques sur la surface.

FONCTIONS

Réglage de la minuterie d'arrêt

Lorsque le produit est en marche, appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler la durée souhaitée entre 1 et 24 heures. Chaque appui augmente la durée de 1 heure et ce jusqu'à 24 heures, après quoi l'affichage reprend à 1. Si on maintient le bouton de la minuterie enfoncé, les durées tournent en

boucle. Lorsque la durée définie s'est écoulée, le produit s'éteint automatiquement. Si aucun appui n'est effectué pendant 5 secondes, la durée programmée est confirmée. Le voyant du bouton de la minuterie est allumé lorsque le mode minuterie est activé.

Réglage du démarrage de la minuterie

Lorsque le produit est en mode veille, réglez le moment de démarrage de la minuterie comme décrit ci-dessus pour le réglage de l'arrêt de la minuterie. Si aucun appui n'est effectué pendant 5 secondes, la durée programmée est confirmée. Le voyant du bouton de la minuterie est allumé lorsque le mode minuterie est activé et le temps réglé s'affiche à l'écran.

Mode AUTO

Sélectionnez le mode de fonctionnement AUTO. Si l'humidité de la pièce est supérieure de plus de 5 % à la valeur réglée, le compresseur démarre et le ventilateur tourne à la vitesse réglée. Si l'humidité de la pièce se situe entre 5 % au-dessus et 5 % en dessous de la valeur réglée, le compresseur travaille et le ventilateur tourne à la vitesse réglée. Si l'humidité de la pièce est inférieure de plus de 5 % à la valeur réglée, le compresseur s'arrête mais le ventilateur tourne à la vitesse réglée. Le réglage par défaut pour l'humidité est de 50 %.

Mode CONTINUOUS

En mode CONTINUOUS, le compresseur travaille quelle que soit l'humidité de la pièce. Par défaut, le ventilateur tourne à grande vitesse. La vitesse du ventilateur se règle à l'aide du bouton de réglage de la vitesse de l'air.

Mode séchage

Appuyez sur le bouton mode de séchage pour démarrer la fonction de séchage. Le processus prend environ 1 heure.

1. Le produit démarre à haute vitesse (HIGH) et fonctionne pendant 30 minutes.
2. Le ventilateur passe en basse vitesse (LOW) et fonctionne pendant 20 minutes.

Désactivation

1. Appuyez à nouveau sur le bouton pour interrompre la fonction de séchage et revenir au mode de fonctionnement où se trouvait le produit avant le démarrage du séchage.
2. Appuyez sur l'interrupteur pour interrompre la fonction de séchage et mettre le produit en veille.

Indicateur d'humidité

Appuyez simultanément sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement et sur le bouton de réglage de l'humidité pour activer/désactiver l'affichage de l'humidité. Lorsque la fonction est activée, l'humidité est indiquée par la couleur de la bande lumineuse sur le devant du produit. Le rouge signale une humidité élevée (supérieure à 60 %), le vert une humidité moyenne (40 à 60 %), le bleu une humidité faible (inférieure à 40 %).

Fonction pompage

Enfoncez le bouton de réglage de l'humidité pendant 3 secondes pour démarrer ou arrêter la fonction pompe. Raccordez un tuyau de vidange avant de démarrer la fonction pompe.

Marche oscillante

Appuyez simultanément sur le bouton de la minuterie et sur le bouton du mode de séchage pour activer la fonction oscillation.

DÉGONFLAGE

Utilisation du réservoir d'eau

Lorsque le réservoir d'eau est plein, le voyant « réservoir plein » clignote et le bruiteur émet 10 bips. Le compresseur, le ventilateur et le déioniseur sont mis à l'arrêt.

Placez les mains dans les enfoncements sur les côtés du produit et retirez doucement le réservoir d'eau. Ouvrez le couvercle sur le côté droit du réservoir et videz l'eau.

FIG. 5

Fermez le couvercle du réservoir d'eau et abaissez la poignée. Remettez doucement le réservoir d'eau dans le produit pour redémarrer le produit.

FIG. 6

REMARQUE !

Videz le réservoir d'eau lorsqu'il est plein. Vérifiez que le flotteur est mobile puis mettez en place le réservoir d'eau en poussant avec les deux mains.

Vidange avec tuyau

Un tuyau de vidange peut être raccordé pour éviter de vider le réseau manuellement.

Sans fonction pompe

a. Raccordez un tuyau de 13 mm de diamètre extérieur au dos du produit.

1. Enlevez le cache du raccord de vidange et retirez le bouchon.
2. Raccordez un tuyau de 13 mm de diamètre.

FIG. 7

b. Utilisez un tuyau à filetage standard ayant un diamètre extérieur de 26,98 mm et un pas de 11,5 TPI.

1. Enlevez le cache du raccord de vidange et retirez le bouchon.
2. Connectez le tuyau.

FIG. 8

REMARQUE !

La longueur du tuyau de vidange ne doit pas dépasser 60 cm et l'extrémité de sortie doit se trouver au moins 10 cm en dessous du raccord. Veillez à ce que le tuyau ne forme pas des coudes en tombant car cela pourrait provoquer des fuites.

FIG. 9

REMARQUE !

Si la vidange se fait par tuyau et que le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, défaites le raccord du tuyau et nettoyez le produit.

Recueillez l'eau résiduelle dans un récipient approprié.

FIG. 10

Avec fonction pompe

Raccordez un tuyau de 5 mm de diamètre intérieur au dos du produit. La hauteur de levage lors de la vidange ne doit pas dépasser 5 m.

1. Enlevez le cache du raccord de vidange et retirez le bouchon.
2. Raccordez un tuyau de 5 mm de diamètre.

FIG. 11

REMARQUE !

Raccordez le tuyau avant de démarrer la fonction pompe.

ENTRETIEN

- Débranchez la prise de courant avant tout entretien et/ou toute réparation.
- Débranchez la fiche si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Le filtre et son cadre doivent être nettoyés et séchés régulièrement.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Ne versez pas et ne projetez pas d'eau ou tout autre liquide sur le produit.
- Ne nettoyez pas le produit avec des solvants tels que benzène, essence, alcool ou produits similaire.
- Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau et son couvercle avec un chiffon doux et humide pour éviter l'apparition de moisissure dans le produit. N'utilisez pas des nettoyeurs abrasifs ou des objets pouvant rayer la surface.
- Nettoyez la crépine en polypropylène à l'eau au moins toutes les deux semaines. N'utilisez des solvants ou de l'eau chaude.

DÉPANNAGE**QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES**

Pourquoi y a-t-il moins d'eau dans le réservoir en hiver ?

- Lorsque la température extérieure est basse, l'air est plus sec. Par conséquent, la déshumidification est moins productive qu'en été. Ceci est parfaitement normal.

Pourquoi le produit s'arrête-t-il soudainement ou ne démarre pas ?

- Il est possible que réservoir d'eau soit plein ou mal installé. Videz le réservoir d'eau et vérifiez qu'il est correctement installé.
- Température ou humidité relative trop élevée ou trop basse. Le produit ne déshumidifie que lorsque la

température est comprise entre 5 et 32 °C et que l'humidité relative se situe entre 30 et 80 %. La température de fonctionnement optimale se situe entre 16 et 32 °C.

Pourquoi l'air qui sort est-il chaud ?

- Le produit aspire l'air ambiant et le déshumidifie en faisant baisser sa température à un niveau inférieur au point de rosée. L'eau contenue dans l'air se condense et tombe dans le réservoir d'eau et l'air déshumidifié est chauffé avant d'être libéré. Cela permet d'accélérer la déshumidification et de réduire la consommation énergétique. Ceci est parfaitement normal.

DÉPANNAGE

Le schéma de dépannage est utilisé pour déterminer la cause des problèmes courants et pour y remédier. Contactez le revendeur si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en consultant le tableau de recherche des pannes.

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne démarre pas.	La fiche secteur n'est pas insérée.	Branchez la fiche de courant.
	Le réservoir d'eau est plein ou mal installé.	Videz le réservoir d'eau et remettez-le en place correctement.
	Température ambiante inférieure à 5 °C ou supérieure à 32 °C.	Normal.
Le produit ne déshumidifie pas de manière efficace.	Température ambiante ou humidité trop basse.	La déshumidification est moins important lorsque le taux d'humidité est faible.
	Entrée et/ou sortie d'air obstruées.	Nettoyez l'entrée et la sortie d'air.
Absence de souffle d'air à la sortie.	Filtre à air colmaté.	Nettoyez le filtre à air d'après les instructions.
Bruits anormaux.	Le produit est incliné ou la surface instable.	Placez le produit sur un support plan et stable.
	Filtre à air colmaté.	Nettoyez le filtre à air d'après les instructions.
	Bruit de frémissement.	Le phénomène est causé par l'écoulement du liquide de refroidissement et parfaitement normal.
Fuite d'eau.	Le tuyau de vidange s'est desserré.	Resserrez le raccord du tuyau de vidange.
	Le circuit de vidange est obstrué.	Nettoyez le circuit de vidange et veillez à ce que le tuyau soit bien droit.
Formation de givre	Température ambiante trop basse, en attente de dégivrage.	C'est normal. Le produit est équipé d'une fonction de dégivrage.

Code de défaut à l'écran	Signification
FL	Le réservoir d'eau est plein.
E1	Le capteur de température de la batterie détecte des défauts.
E2	Le capteur de température ambiante détecte des défauts.
P1	Normal. Le produit est en mode dégivrage.
CL	Normal. Le produit est en mode séchage.
LC	Sécurité enfant activée.

DESCRIPTION

Il s'agit d'un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l'application Smart Life ou à l'aide d'un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/routeur séparé. L'application permet de contrôler tous les produits SMART et d'utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.

CONFIGURATION MINIMALE

Routeur Wi-Fi. iPhone, iPad (IOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.

UTILISATION

INSTALLER L'APPLICATION

1. Scannez le code QR pour télécharger l'application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play.



2. Enregistrez votre compte avec un numéro de portable ou une adresse mail. Vous recevrez ensuite un code de vérification par SMS ou par e-mail. Inscrivez le code dans l'application puis un mot de passe de votre choix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro de portable ou adresse mail et votre mot de passe.



CONNECTER LE PRODUIT

1. Vérifiez que le téléphone est connecté à votre réseau WiFi et que le produit est allumé.
2. Appuyez sur + (ajouter un appareil) sur la page d'accueil.
3. Suivez les instructions pour établir la connexion.
4. Une fois la connexion établie, le produit apparaît dans l'application et vous pouvez maintenant configurer le produit à l'aide de l'application.

○ PUMP



Bouton Déshumidificateur

- Bouton WIFI : le voyant WIFI clignote pendant l'appariement. Lorsque le voyant reste allumé, cela indique que l'appariement a réussi.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter au WIFI : Appuyez longuement sur le bouton de déshumidification et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le WIFI. Le voyant commencera à clignoter une fois le WIFI réinitialisé.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees vóór gebruik deze instructies zorgvuldig door.

- Het product kan worden gebruikt door personen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de risico's begrijpen. Houd kinderen in de gaten om te voorkomen dat zij met het product spelen. Laat kinderen het product niet zonder toezicht gebruiken, reinigen of onderhouden.
 - Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen of volwassenen) met een functiebeperking of door personen die onvoldoende ervaring of kennis hebben voor het gebruik ervan, tenzij zij instructies hebben gehad over het gebruik van het product van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet dit/deze worden vervangen door een erkend servicecentrum of een andere vakman om gevaar te voorkomen.
 - Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de aanwijzingen en de geldende voorschriften.
 - Onderhoud en eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
 - Sluit het product niet aan op stopcontacten die los zitten of andere schade vertonen.
 - Het product mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met deze instructies.
 - Schakel het product onmiddellijk uit en trek de stekker eruit als het product omvalt of tijdens het gebruik valt. Controleer of het product geen zichtbare

schade heeft. Neem contact op met een erkend servicecentrum of een andere gekwalificeerde persoon als het product beschadigd is.

- Zet bij onweer het product uit en trek de stekker eruit - een blikseminslag kan het product beschadigen.
- Gebruik het product niet met een voorziening voor een toerentalregeling – gevaar voor elektrische schokken.
- Leg het snoer niet onder tapijt en dergelijke. Leg het snoer niet onder meubels of apparaten. Zorg ervoor dat er niemand op het snoer kan stappen of er over kan struikelen.
- Probeer het product nooit te openen terwijl het in werking is.
- Zorg ervoor dat u de metalen onderdelen van het product niet aanraakt wanneer het luchtfilter eruit wordt gehaald.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Maak het waterreservoir leeg voordat u het product weer inschakelt; dit om te voorkomen dat het reservoir overloopt en/of dat er water wordt gemorst.
- Kantel het product niet; het kan beschadigd raken door het weggelopen van water.
- Trek de stekker eruit als het product langere tijd niet wordt gebruikt.

LET OP!

- **Volg bij het gebruiken van elektrische producten altijd de basale veiligheidsinstructies. Als u niet alle instructies en veiligheidsinstructies opvolgt, bestaat er gevaar voor overlijden, elektrische schokken, brand en/of ernstig lichamelijk letsel.**

ELEKTRICITEITSGEGEVENS

- De technische gegevens van het product staan vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van het product.
- De stekker moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.
- Breng nooit wijzigingen aan in de stekker. Laat een bevoegde elektricien een geaard stopcontact installeren als de stekker niet in het stopcontact past. Het stopcontact moet beveiligd zijn voor maximaal stroomverbruik van het product (aangegeven op het typeplaatje).
- Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Een eventueel verlengsnoer moet goedgekeurd zijn voor het product.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór reiniging, onderhoud en/of een andere handeling.

WAARSCHUWING!

- **Gebruik nooit andere voorwerpen of methoden dan wat de fabrikant aanbeveelt om het product te reinigen.**
- **Bewaar het product in een**

ruimte waar zich geen actieve ontstekingsbronnen bevinden zoals open vuur, producten op gas, elektrische verwarmingstoestellen of dergelijke.

- **Het vloeroppervlak in de ruimte waar het product wordt geïnstalleerd, moet minstens 4 m² groot zijn.**
- **Zorg ervoor dat het stopcontact of de aansluiting nooit overbelast raakt. Gevaar voor elektrische schokken en/of brand door oververhitting.**
- **Start/stop het product niet door de stroomvoorziening te onderbreken/herstellen. Gevaar voor elektrische schokken en/of brand door oververhitting.**
- **Gebruik geen beschadigd of ongeschikt snoer; gevaar voor brand en/of elektrische schokken.**
- **Verander nooit het snoer of de stekker. Gevaar voor elektrische schokken en/of brand door oververhitting.**
- **Raak het snoer of de stekker niet aan met natte**

handen. Gevaar voor elektrische schokken.

- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen. De plastic onderdelen kunnen smelten. **Brandgevaar.**
- Bij abnormaal geluid, abnormale geur, rook of andere afwijkingen moet u het product onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Gevaar voor brand en/of elektrische schokken.
- Demonteer het product niet en probeer ook niet om het aan te passen of te repareren. Gevaar voor materiële schade en/of elektrische schokken.
- Schakel het product uit en trek de stekker eruit voordat u het reinigt. Gevaar voor elektrische schokken en/of lichamenlijk letsel.
- Gebruik het product niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen. **Explosiegevaar en/of brandgevaar.**

- Schakel het product uit voordat u het waterreservoir verwijderd. Gevaar voor beschadiging van de vlotterschakelaar van het product en/of gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik het product niet in krappe ruimten. Een gebrekkige ventilatie kan leiden tot brandgevaar door oververhitting.
- Stel het product niet bloot aan opspattend water. Wanneer water in het product doordringt, kan de isolatie beschadigd raken en ontstaat er gevaar voor elektrische schokken en/of brand.
- Plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond. Als het product kantelt, kan het water eruit stromen, met materiële schade tot gevolg en gevaar voor elektrische schokken en/of brand.
- Steek nooit lichaamsdelen of voorwerpen in inlaat- of uitlaatopeningen. Gevaar voor elektrische schokken en/of materiële schade.

- **Plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Trek het snoer dusdanig dat er niet op getrapt wordt of dat het niet bekneld raakt. Gevaar voor brand en/of elektrische schokken.**
- **Klauter niet op het product en ga er niet op zitten. Het product kan kantelen, wat een risico op lichamelijk letsel inhoudt.**
- **Zorg dat het filter altijd correct is geplaatst. Maak het filter om de week schoon. Laat het product niet werken zonder filter, gevaar voor materiële schade.**
- **Als er water in het product doordringt, schakelt u het product uit, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een erkend servicecentrum of ander gekwalificeerd personeel. Risico op persoonlijk letsel en/of materiële schade.**
- **Plaats nooit met water gevulde voorwerpen zoals vazen op het product. Wanneer water in het product doordringt, kan de isolatie**

beschadigd raken en ontstaat er gevaar voor elektrische schokken en/of brand.

SYMBOLLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

	Brandgevaar - ontvlambaar materiaal
---	-------------------------------------

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	230 V
Vermogen	750 W
Tankvolume	50 l
Kabellengte	1,7 m
Afmetingen	B 380 x H 615 x D 275 mm
Gewicht	18,7 kg

BESCHRIJVING

Voorzijde

1. *Luchtgeleider*
2. *Bedieningspaneel*
3. *Deksel voor waterreservoir*
4. *Voorkap*

5. *Handgreep voor waterreservoir*
6. *Achterkap*
7. *Waterreservoir*

Achterzijde

8. *Handgreep*
9. *Filterframe*
10. *Uitlaat*
11. *Kabelhouder*
12. *Wiel*

AFB. 1

Bedieningspaneel

1. *Timerknop*

Voor instellen van timer 24 u. Druk op deze knop om de tijd voor starten en uitschakelen in te stellen tussen 1 en 24 uur. Als u de ingestelde timerprogrammering wilt annuleren, drukt u twee keer op de timerknop na bevestiging.

2. *Knop voor droogstand*

Druk op deze knop om het drogen van het product te starten. Deze functie wordt gebruikt om schimmelgroei in het product te voorkomen. Het proces duurt ongeveer 1 uur. Druk nogmaals op de knop om de droogstand te annuleren en het product terug te zetten in de bedrijfsstand van vóór het starten van de droogstand.

3. *Luchtsnelheid*

Selecteer de hoge (HIGH) of lage (LOW) luchtsnelheid in de automatische stand (AUTO) of de continue stand (CONTINUOUS).

4. *Display*

In de stand AUTO en CONTINUOUS toont het display de luchtvochtigheid in de kamer. Bij het instellen van de luchtvochtigheid in de stand AUTO toont het display de ingestelde luchtvochtigheid in %. Bij gebruik van de timer wordt de ingestelde tijd weergegeven.

5. *Luchtvochtigheid instellen*

Druk op deze knop voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid. Bij elke keer drukken verandert de ingestelde waarde in de volgorde 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80%. De instelling is alleen geldig in de stand AUTO.

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de pompfunctie te starten of uit te schakelen.

6. *Knop voor het instellen van bedrijfsstand*

Druk op deze knop wanneer het product wordt gestart om stand AUTO, CONTINUOUS enz. te selecteren. Het indicatielampje voor de geselecteerde stand gaat branden. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in te schakelen. Herhaal deze stappen om het kinderslot uit te schakelen.

7. *Schakelaar*

Druk op de schakelaar om het product te starten/uit te schakelen.

AFB. 2

HANTERING

- Verwijder vóór het eerste gebruik het filterframe en plaats het filter met actieve kool erin.
- Start het product nooit zonder filter.

1. *Filter met actieve kool*

2. *Filterframe*

AFB. 3

- Leeg het waterreservoir vóór gebruik.
- Houd deuren en ramen gesloten voor een optimale ontvochtiging en een minimaal energieverbruik.
- Laat minimaal 50 cm vrije ruimte boven het product en minimaal 20 cm aan alle zijanten vrij.

AFB. 4

- De trilling van het product kan geluid veroorzaken. Om dit te voorkomen, wordt aanbevolen het product op een rubberdoek of iets dergelijks te plaatsen. Gebruik indien nodig een rubberdoek om te voorkomen dat de poten van het product afdrukken op de ondergrond achterlaten.

FUNCTIES

Instellen van timeruitschakeling

Wanneer het product aan is, drukt u op de timerknop om de gewenste tijd in te stellen tussen 1 en 24 uur. Bij iedere druk op de knop wordt de tijd met 1 uur verhoogd tot maximaal 24 uur, waarna de weergave weer teruggaat naar 1. Als u de timerknop ingedrukt houdt, zal de weergegeven tijd circulair veranderen. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, wordt het product automatisch uitgeschakeld. De tijdstelling wordt automatisch bevestigd als er 5 seconden niet op de knop is gedrukt. Het lampje in de timerknop gaat branden wanneer de timerstand is geactiveerd.

Timerstart instellen

Als het product in de ruststand staat, stelt u de gewenste tijd voor timerstart in volgens de beschrijving hierboven van instellen van timeruitschakeling. De tijdstelling wordt automatisch bevestigd als er 5 seconden niet op de knop is gedrukt. Het lampje in de timerknop gaat branden wanneer de timerstand is geactiveerd en de ingestelde tijd wordt weergegeven op het display.

Stand AUTO

Selecteer bedrijfsstand AUTO. Als de luchtvochtigheid in de ruimte de ingestelde waarde met meer dan 5% overschrijdt, start de compressor en draait de ventilator op de ingestelde snelheid. Als de luchtvochtigheid in de ruimte tussen 5% boven en 5% onder de ingestelde waarde ligt, zal de compressor draaien en zal de ventilator op de ingestelde

snelheid draaien. Als de luchtvochtigheid in de ruimte tot meer dan 5% onder de ingestelde waarde daalt, wordt de compressor uitgeschakeld, maar draait de ventilator op de ingestelde snelheid. De standaardinstelling voor de luchtvochtigheid is 50%.

Stand CONTINOUS

In de stand CONTINOUS werkt de compressor ongeacht de luchtvochtigheid in de ruimte. De ventilator draait standaard op hoge snelheid. De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld met de knop voor luchtsnelheid.

Droogstand

Druk op de knop voor de droogstand om de droogfunctie te starten. Het proces duurt ongeveer 1 uur.

1. Het product start op hoge snelheid (HIGH) en draait gedurende 30 minuten.
2. De ventilator schakelt over naar lage snelheid (LOW) en draait gedurende 20 minuten.

Uitschakelen

1. Druk nogmaals op de knop om de droogstand te annuleren en het product terug te zetten in de bedrijfsstand van vóór het starten van de droogstand.
2. Druk op de schakelaar om de droogfunctie uit te schakelen en het product in de ruststand te zetten.

Indicatie van luchtvochtigheid

Druk de knop voor selectie van bedrijfsstand en de knop voor instelling van luchtvochtigheid gelijktijdig in om de indicatie van luchtvochtigheid te in/uit te schakelen. Als de functie is ingeschakeld, wordt de luchtvochtigheid aangegeven door de kleur van de lichtstrook op de voorkant van het product. Rood geeft een hoge luchtvochtigheid aan (meer dan 60%), groen geeft een

gemiddelde luchtvochtigheid aan (40 tot 60%), blauw geeft een lage luchtvochtigheid aan (minder dan 40%).

Pompfunctie

Houd de knop voor het instellen van de luchtvochtigheid 3 seconden ingedrukt om de pompfunctie te starten of uit te schakelen. Sluit een afvoerslang aan voordat u de pompfunctie start.

Swingfunctie

Druk tegelijkertijd op de timerknop en de knop voor de droogstand om de swingfunctie te activeren.

LEGEN

Gebruik van waterreservoir

Wanneer het waterreservoir vol is, knippert het indicatielampje voor vol waterreservoir en geeft de zoemer 10 geluidssignalen. De compressor, de ventilator en de deïonisator worden gestopt.

Plaats uw handen in de uitsparingen aan de zijkanten van het product en trek het waterreservoir er voorzichtig uit. Open het deksel aan de rechterkant van het reservoir en giet het water eruit.

AFB. 5

Sluit het deksel van het waterreservoir en klap de handgreep omlaag. Plaats het waterreservoir voorzichtig terug in het product om het product opnieuw te starten.

AFB. 6

LET OP!

Maak het waterreservoir leeg als het vol is. Controleer of de vlotter vrij kan bewegen en druk het waterreservoir vervolgens met beide handen op zijn plaats.

Legen met slang

Als u het waterreservoir niet handmatig wilt legen, kunt u een afvoerslang aansluiten.

Zonder pompfunctie

a. Sluit een slang met een buitendiameter van 13 mm aan op de achterkant van het product.

1. Verwijder de kap van de afvoeraansluiting en verwijder de plug.
2. Sluit een slang met een diameter van 13 mm aan.

AFB. 7

b. Gebruik een slang met standaard schroefdraad met een buitendiameter van 26,98 mm (1 1/16") en met 11,5 TPI (gangen per inch).

1. Verwijder de kap van de afvoeraansluiting en verwijder de plug.
2. Sluit de slang aan.

AFB. 8

LET OP!

De afvoerslang mag niet langer zijn dan 60 cm en de uitgang moet minstens 10 cm lager liggen dan de aansluiting. Zorg ervoor dat de slang zonder knikken naar beneden loopt, omdat anders gevaar bestaat voor lekkage.

AFB. 9

LET OP!

Als u voor het legen een slang gebruikt en het product langere tijd niet wordt gebruikt, moet de afvoeraansluiting worden losgemaakt en moet het product worden gereinigd.

Vang eventueel achtergebleven water op in een geschikte bak.

AFB. 10

Met pompfunctie

Sluit een slang met een binnendiameter van 5 mm aan op de achterkant van het product. De opvoerhoogte mag bij het legen niet meer dan 5 m bedragen.

1. Verwijder de kap van de afvoeraansluiting en verwijder de plug.
2. Sluit een slang met een diameter van 5 mm aan.

AFB. 11

LET OP!

Sluit de slang aan voordat u de pompfunctie start.

ONDERHOUD

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór onderhoud en/of reparatie.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Filter en filterframe moeten regelmatig worden gereinigd en droog worden gemaakt.
- Reinig het product met een vochtige doek. Giet of spoel geen water of andere vloeistof op het product.
- Reinig het product niet met oplosmiddelen als benzeen, benzine en alcohol e.d.
- Maak het waterreservoir en het deksel regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek om schimmel in het product te voorkomen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen die krassen kunnen geven op het oppervlak.
- Maak de zeef van polypropreen minimaal een keer per twee weken schoon met water. Gebruik geen oplosmiddelen of heet water.

PROBLEEMOPLOSSING

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom komt er in de winter minder water in het waterreservoir?

- Bij lage buitentemperaturen is de lucht droger. Daarom is de ontvochtiging minder dan in de zomer. Dat is normaal.

Waarom wordt het product plotseling uitgeschakeld of start het niet?

- Het waterreservoir is mogelijk vol of verkeerd geplaatst. Leeg het waterreservoir en controleer of het goed is geplaatst.
- Te hoge of te lage temperatuur of relatieve luchtvochtigheid. Het product ontvochtigt alleen bij een temperatuur tussen 5 °C en 32 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 30 tot 80%. De optimale bedrijfstemperatuur is 16 tot 32 °C.

Waarom komt er warme lucht uit de uitlaat?

- Er gaat lucht van de ruimte het product in. Het product ontvochtigt deze lucht door die af te koelen tot een temperatuur onder het dauwpunt. Het water in de lucht condenseert en valt in het waterreservoir en de ontvochtigde lucht wordt verwarmd voordat deze wordt afgevoerd. Dit leidt tot snellere ontvochtiging en een lager energieverbruik. Dat is normaal.

PROBLEEMOPLOSSING

Het probleemoplossingsschema is bedoeld om de oorzaak van veel voorkomende problemen te achterhalen en deze te verhelpen. Als het probleem niet kan worden opgelost aan de hand van het probleemoplossingsschema, neem dan contact op met uw dealer.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Het product start niet.	De stekker zit er niet in.	Doe de stekker in het stopcontact.
	Het waterreservoir is vol of niet correct geplaatst.	Leeg het waterreservoir en plaats het correct terug.
	Omgevingstemperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 32 °C.	Normaal.
Het product zorgt niet voor effectieve ontvochtiging.	Te lage kamertemperatuur of luchtvochtigheid.	De ontvochtiging neemt af als de luchtvochtigheid lager is.
	Luchtinlaat en/of luchtuitlaat verstopt.	Reinig de luchtinlaat en luchtuitlaat.
Er wordt geen lucht uitgeblazen.	Luchtfilter verstopt.	Reinig het luchtfilter volgens de instructies.
Abnormaal geluid.	Het product staat scheef of de ondergrond is instabiel.	Plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond.
	Luchtfilter verstopt.	Reinig het luchtfilter volgens de instructies.
	Ruisend geluid.	Dit wordt veroorzaakt door stromend koelmiddel en is normaal.
Waterlekkage.	De afvoerslang is losgeraakt.	Draai de aansluiting van de afvoerslang goed vast.
	Het afvoersysteem is verstopt.	Reinig het afvoersysteem en zorg ervoor dat de slang recht loopt.
Ijsvorming	Omgevingstemperatuur te laag, wacht op ontdooien.	Dit is normaal. Het product is voorzien van een ontdooifunctie.

Foutcode op display	Betekenis
FL	Het waterreservoir is vol.
E1	De accutemperatuursensor detecteert een storing.
E2	De kamertemperatuursensor detecteert een storing.
P1	Normaal. Het product staat in de ontdooi-stand.
CL	Normaal. Het product staat in de droog-stand.
LC	Kinderslot geactiveerd.

BESCHRIJVING

Dit is een SMART-product dat kan worden aangesloten op een bestaand wifi-systeem en kan worden bediend via de Smart Life-app of door middel van spraakherkenning. Vereist geen afzonderlijke hub/router. Met de app kunt u alle SMART-producten bedienen en functies gebruiken zoals timerregeling, planning en geautomatiseerde gebeurtenissen.

SYSTEEMEISEN

Wifi-router. iPhone, iPad (IOS 11.0 of hoger) of Android (5.0 of hoger).

Compatibel met Google Assistent, Amazon Alexa enz.

AANWENDING

DE APP INSTALLEREN

1. Scan de QR code om de Smart Life-app te downloaden. Of zoek in de App Store of Google Play.
2. Registreer uw account met uw mobiele



telefoonnummer of e-mailadres. U ontvangt daarna een verificatiecode via sms of e-mail. Voer de code in de app in en kies vervolgens een wachtwoord. Als u al een account hebt, logt u in met het mobiele telefoonnummer of e-mailadres en wachtwoord dat u eerder hebt geregistreerd.



HET PRODUCT KOPPELEN

1. Controleer of uw telefoon is verbonden met uw wifi en of het product is ingeschakeld.
2. Druk op + (eenheid toevoegen) op de startpagina.
3. Volg de instructies om de verbinding tot stand te brengen.
4. Zodra de koppeling is gemaakt, verschijnt het product in de app en kunt u het product via de app instellen.

○ PUMP



Knop voor luchtontvochtiging

- Wifi-knop: Het wifi-lampje knippert tijdens het koppelen. Als het lampje continu brandt, betekent dit dat de koppeling gelukt is.
- Als je geen verbinding kunt maken met wifi: Houd de knop voor luchtontvochtiging 3 seconden lang ingedrukt om de wifi te resetten. Het lampje begint te knipperen als de wifi gereset is.

