

MEEC TOOLS



230 V

LEAF BLOWER/VACUUM

Item no. 011398



SV LÖVBLÅS/-SUG

BRUKSANVISNING

Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.
Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning).

NO LØVBLÅSER/-SUGER

BRUKSANVISNING

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning).

PL DMUCHAWA/ODKURZACZ DO LIŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji).

EN LEAF BLOWER/VACUUM

OPERATING INSTRUCTIONS

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions).

DE LAUBBLÄSER/-SAUGER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original).

FI LEHTIPUHALLIN/LEHTI-IMURI

KÄYTTÖOHJEESTA

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta).

FR SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES

MODE D'EMPLOI

Important! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales).

NL BLADBLAZER/-ZUIGER

GEBRUIKSAANWIJZING

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies).

Värna om miljön!

Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

Verne om miljøet!

Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende lover og regler.

Dbaj o środowisko!

Zużyty produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Care for the environment!

Recycle discarded product in accordance with local regulations.

Schützen Sie die Umwelt!

Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

Suojele ympäristöä!

Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Pensez à l'environnement

Les appareils hors d'usage doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Bescherm het milieu!

Afgedankte producten moeten worden gerecycleerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving.



Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com

Jula reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Vous trouverez la dernière version des consignes d'utilisation sur www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden. Voor de recentste editie van de gebruikershandleiding, zie www.jula.com



EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARERKLÄRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION
UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING

Item number / Artikelnummer / Artikelnummer / Numer artykułu / Artikelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

011398



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarerklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./

LEAF BLOWER/ VACUUM / LÖVBLÅS/ -SUG / LÖVBLÅSER/ -SUGER /
DMUCHAWA/ ODKURZACZ DO LIŚCI / ELEKTRISCHER LAUBBLÄSER/ SAUGER- /
SÄHKÖKÄYTTÖINEN LEHTIPUHALLIN/IMURI/ SOUFFLEUR/
ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE/ ELEKTRISCHE BLADBLAZER/AFZUIGER
230V, 2800W

Conforms to the following directives, regulations and standards./ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder./ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder./ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacją i normami./ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen./ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen./ Conforme aux directives, règlements et normes suivants./ Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

Directive/Regulation	Harmonised standard
MD 2006/42/EC	EN 60335-1:2012+A11, EN 62233:2008, EN 50636-2-100:2014
EMC 2014/30/EU	EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015, EN 610000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
OND 2000/14/EC + 2005/88/EC	
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012

Measured sound power level on an equipment representative for this type: Uppmätt ljudeffektivnivå på en utrustning som är representativ för denna typ: Mått lydteffektivnivå för utstyr som er representativt for vedkommende type: Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla danego typu: Gemessener Schalleistungspegel eines für diesen Typ repräsentativen Geräts: Mitatuu äänitehokaso tällä tyyppii edustavassa laitteessa: Niveau de puissance acoustique mesurée sur un équipement représentatif de ce type: Gemeten geluidsvermogen aan een apparaat dat representatief is voor dit type:	Guaranteed sound power level Garanterad ljudeffektivnivå: Garanteret lydteffektivnivå: Gwarantowana moc akustyczna: Garantierter Schalleistungspegel: Taattu äänitehokaso: Puissance acoustique garantie : Gegarandeerd geluidsvermogen:	Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC: Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EC: Fremgangsmåter for samsvarsvurdering iht. 2000/14/EC: Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE: Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 2000/14/EG: 2000/14/EE:n mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: Procédure d'évaluation de la conformité conformément à 2000/14/CE : Conformiteitsbeoordeling conform 2000/14/EG:
101,4 dB(A)	103 dB(A)	Annex V / Bilaga V / Vedlegg V / Załącznik V / Anhang V / Lite V / Annexe V / Bijlage V


This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år/ Dette produktet ble CE-merket dette året/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr./ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna/ Ce produit a reçu le marquage CE en/ Dit product werd CE-gekeurd in het jaar: -19

Skara 2019-11-28


Mattias Lif

BUSINESS AREA MANAGER (Signatory for Jula and authorised to compile the technical documentation,
/Undertecknat för Jula samt behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen. / Signet for Jula og kvalifisert til å
sammenfatte den tekniske dokumentasjonen. / Podpisano w imieniu Jula oraz osoby upoważnionej do sporządzenia
dokumentacji technicznej. / Unterzeichnet im Namen von Jula und befugt, die technische Dokumentation zusammenzustellen
/ Allekirjoittanut Julan puolesta ja valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat. / Signé au nom de Jula et habilité à établir la
documentation technique. / Ondertekend namens Jula en gemachtigde voor de samenstelling van de technische
documentatie


1




2




3



4




5




6



7



8



SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

Läs dessa anvisningar noga före användning. Om inte alla anvisningarna nedan följs finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Termen elverktyg i varningarna nedan avser nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

- Spara dessa anvisningar.
- Om sladden eller stickproppen är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.

UTBILDNING

- Läs dessa anvisningar noga och bekanta dig med produktens reglage och användning.
- Låt aldrig barn använda produkten.
- Låt aldrig personer som inte känner till produkten eller har tagit del av dessa anvisningar använda den. Det kan finnas lokala åldersregler för användning.
- Använd inte produkten när andra personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.
- Användaren är ansvarig för eventuella olyckor eller risker för andra personer eller för egendom.

FÖRBEREDELSE

- Använd stadiga skor och långbyxor.
- Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan dras in i luftintaget. Håll långt hår borta från luftintaget.
- Använd skyddsglasögon.
- Använd dammfiltermask om arbetet är dammigt.
- Kontrollera alltid sladden och förlängningssladden med avseende på

skador, slitage och åldrande före användning. Använd inte produkten om sladden är skadad eller sliten.

- Använd aldrig produkten om skydd eller kåpor är demonterade eller skadade. Använd aldrig produkten utan monterade säkerhetsanordningar, som uppsamlare.

ARBETSOMRÅDE

- Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador.
- Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll kringstående personer, speciellt barn, samt husdjur på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över produkten.

ELSÄKERHET

- Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade produkter. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas.
- Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall.
- Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra produkten och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall.
- Om produkten används utomhus, använd endast förlängningssladd som är godkänd

för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för olycksfall.

- Använd endast förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk.
- Förlängningssladdar upp till 25 m ska ha ledartvårsnittsarea minst 1,5 mm², förlängningssladdar längre än 25 m ska ha ledartvårsnittsarea minst 2,5 mm².

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg vid trötthet eller vid påverkan av droger, alkohol eller läkemedel. Kom ihåg att en bråkdelens sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada.
- Använd skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter elverktygets typ och användning, minskar risken för personskada.
- Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan stickproppen sätts i. Olycksrisken är stor om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till elverktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge.
- Avlägsna ställnycklar och liknande innan du startar elverktyget. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på elverktyg kan orsaka personskada.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Det ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
- Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.

- Om det finns utrustning för dammsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm. Produkten ska anslutas till nät med jordfelsbrytare med utlösningström högst 30 mA.

ANVÄNDNING

- Se alltid till att sladden är dragen bort från produkten.
- Dra omedelbart ur stickproppen om sladden blir skadad under arbetet. Rör inte vid sladden innan stickproppen är urdragen.
- Bär eller dra inte produkten i sladden.
- Dra ut stickproppen i nedanstående situationer.
 - Innan produkten lämnas utan uppsikt.
 - Innan eventuell blockering avlägsnas.
 - Före kontroll, rengöring eller annat arbete på produkten.
 - Om produkten börjar vibrera onormalt.
- Använd produkten endast i dagsljus eller i god artificiell belysning.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans.
- Spring aldrig med produkten.
- Håll alla ventilationsöppningar rena och fria från skräp.
- Blås alltid skräp bort från kringstående personer.
- Använd produkten endast vid tider då det inte orsakar störning – inte tidigt på morgonen eller sent på kvällen.
- Lösgör skräpet med räfsa eller sopborste innan arbetet inleds.
- Fukta gärna ytan vid dammiga förhållanden eller använd dimtillsats.
- Blåsmunstycket ska vara så nära marken som möjligt.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Se till att samtliga skruvförband är korrekt åtdragna för att hålla produkten i säkert skick.
- Kontrollera regelbundet uppsamlaren med avseende på slitage och skador.
- Byt skadade eller slitna delar.
- Använd endast reservdelar och tillbehör som tillverkaren rekommenderar.
- Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn.

SERVICE

- Elverktyget får endast servas av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	VARNING!
	Använd hörselskydd.
	Använd skyddsglasögon.
	Håll kringstående personer, speciellt barn, samt husdjur på säkert avstånd när produkten används. Håll tillräckligt avstånd. Risk för personskada till följd av ivägslungade föremål.
	Minsta säkerhetsavstånd för kringstående är 15 meter när produkten används.
	VARNING! Roterande delar. Håll händer och fötter på avstånd när produkten är igång.
	
	Koppla bort produkten från nätspänning innan någon form av justering eller service utförs.
	Skydda produkten mot fukt och väta.
	Garanterad ljudeffektnivå, LwA. 103 dB
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V ~ 50 HZ
Effekt	2800 W
Varvtal	12 000/min / 14 500/min
Blåshastighet	313 km/h
Luftflöde	630 m ³ /h
Uppsamlare	45 l
Vikt	4,1 kg
Ljudtrycksnivå, LpA	86,3 dB(A), K=2,5 dB
Ljudeffektnivå, LwA*	101,4 dB(A), K=2,77 dB
Ljudeffektnivå, LwA**	103 dB(A)
Vibrationsnivå	4,92 m/s ² , K=1,5 m/s ²

*Uppmätt, **Garanterad

Använd alltid hörselskydd!

Det deklarerade värdet för vibration och buller, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. Mätvärdena har fastställts i enlighet med EN 50636-2-100:2014.

VARNING!

Den faktiska vibrations- och bullernivån under användning av verktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används samt vilket material som bearbetas. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden).

BESKRIVNING

1. Sugrör
2. Flätkåpa
3. Motorkåpa
4. Uppsamlare
5. Låsvred för sugrör
6. Spärrknapp för sugrör
7. Strömbrytare
8. Blåsrör

BILD 1

MONTERING

UPPACKNING

Packa upp produkten och kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Använd inte produkten om delar saknas eller är skadade – risk för allvarlig personskada.

FÖRBEREDELSE

Produkten levereras delvis monterad. Blåsrör/sugrör samt uppsamlingspåse måste monteras före användning.

MONTERING AV BLÅSRÖR

Montera blåsrörets två delar på maskinkroppen. Se till att delarna låser i varandra.

BILD 2

MONTERING AV SUGRÖR

1. Lossa flätkåpan från maskinkroppen.

BILD 3

2. Montera sugröret på maskinkroppen.

BILD 4

MONTERING AV UPSAMLARE

Tryck fast uppsamlingspåsens anslutning på utloppet från höljet så att den klickar på plats.

BILD 5

MONTERING AV AXELREM

1. Haka fast axelremmens hake i öglan på höljet.
2. Justera remmen till bekväm längd.

HANDHAVANDE

AVSEDD ANVÄNDNING

Produkten är avsedd för städning av hårda ytor som infarter och gångar. Samt för att hålla infarter, garage och uteplatser etc. fria från löv, barr och annat smått skräp.

OBS!

Använd aldrig produkten för något annat ändamål än det avsedda.

START

1. Anslut produkten till nätspänning.
2. Rikta rörets mynning åt säkert håll och tryck på strömbrytaren för att starta.
3. Håll stadigt i produkten vid start.
4. Stäng av produkten genom att släppa strömbrytaren.

VIKTIGT!

För att undvika oavsiktlig start, sätt alltid strömbrytaren i avstängt läge när produkten bärs och när den inte används.

INSTÄLLNING AV BLÅSLÄGE

1. För lägesväljaren till symbolen för blåsläge.
2. Var noga med att alltid rikta luftströmmen åt säkert håll i blåsläge. Rikta aldrig

luftströmmen direkt eller indirekt mot människor eller djur.

3. Iakttä korrekt arbetsställning vid lövblåsning.

BILD 6

INSTÄLLNING AV SUGLÄGE

1. För lägesväljaren till symbolen för sugläge.
1. I sugläge dras luft och skräp in genom det stora sugröret och strömmar genom fläkthjulet, som finfördelar skräpet. Därefter samlas det finfördelade skräpet i uppsamlaren.
2. Iakttä korrekt arbetsställning vid lövsugning.

BILD 7

VIKTIGT!

- **Kontrollera före varje användning att uppsamlaren är korrekt monterad enligt anvisningarna.**
- **Var uppmärksam på vad som dras in i sugröret. Produkten är endast avsedd för sugning av löv och liknande trädgårdsavfall.**

REGLERING AV LUFTFLÖDE

- Produktens luftflöde i blås-/sugläge kan regleras, se pilen.

BILD 8

- Varvtalet kan ställas in mellan 12 500 och 14 500 varv/min.

TÖMNING AV UPSAMLARE

Uppsamlaren är fäst vid produkten på två ställen. Uppsamlaren behöver inte demonteras för tömning. Öppna dragkedjan och töm uppsamlaren. Kontrollera före varje användning att uppsamlarens dragkedja är stängd.

TIPS

Följ nedanstående tips för bästa funktion och livslängd.

- Sug endast upp torra löv och kvistar och torrt trädgårdsavfall.
- Finfördelningsfunktionen fungerar sämre med vått material och risken för igensättning ökar.
- Använd blåsläge för att blåsa ihop våta löv och liknande på ett ställe och låt dem torka innan de sugs upp och finfördelas.
- Undvik att suga upp stenar eller andra hårda föremål, det kan skada fläkthjulet.
- Undvik att suga upp jord. Jord innehåller fukt och kan, tillsammans med annat trädgårdsavfall, orsaka igensättning.
- Produkten får inte användas som avfallskvarn. Försök inte suga upp annat material än trädgårdsavfall.
- För bästa funktion och komfort bör uppsamlaren tömmas när den är fylld till omkring hälften. Därmed är produkten lättare att hantera och fungerar optimalt.

UNDERHÅLL

OBS!

- **Se till att produkten inte är ansluten till nätspänning vid underhåll eller service.**
- **Rengör lövblåsen efter varje användning.**
- **Fasttorkade föroreningar kan vara omöjliga att avlägsna utan att motorenheten demonteras. Sådan rengöring omfattas inte av garantin.**

RENGÖRING

- Spola inte vatten på lövblåsen och dränk den inte i vatten eller annan vätska – risk för olycksfall.
- Håll ventilationsöppningar, motorenhet och handtag rena.

- Rengör lövblåsen med borste eller lätt fuktad trasa. Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel, det kan skada den.

RENSNING AV FLÄKTHJUL

Löv och färskväxt delar kan sätta igen/ blockera lövsugen.

1. Stäng av lövblåsen, dra ut stickproppen och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt.
2. Avlägsna sugröret från insugsöppningen.
3. Ta försiktigt bort material som blockerar fläkthjulet.
4. Kontrollera att fläkthjulet roterar lätt och är fritt från skador.
5. Om fläkthjulet är skadat ska det bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person.
6. Sätt tillbaka sugröret eller skyddet för insugsöppningen.

OBS!

Det går inte att starta lövsugen om inte sugröret eller skyddet för insugsöppningen är korrekt monterat.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn startar inte.	Ingen strömförsörjning.	Kontrollera säkringen.
	Sladden är defekt.	Använd inte produkten om sladden eller stickproppen är skadad. Om sladden eller stickproppen är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.
	Motorn eller strömbrytaren är defekt.	Kontakta återförsäljaren.
Material sugas inte in (låg sugkraft).	Produkten är igensatt eller blockerad.	Töm uppsamlaren.
	För mycket material i uppsamlaren.	Ställ in högre varvtal.
	För lågt varvtal inställt.	Justera varvtalet.
	För lång förlängningssladd eller förlängningssladd med för liten ledartvärsnittsarea för motorns strömförsörjning.	Förlängningssladdar upp till 25 m ska ha ledartvärsnittsarea minst 1,5 mm ² , förlängningssladdar längre än 25 m ska ha ledartvärsnittsarea minst 2,5 mm ² .

SIKKERHETSANVISNINGER

ADVARSEL!

Les disse anvisningene nøye før bruk. Manglende overholdelse av anvisningene nedenfor kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for strømtilkoblede (med ledning) eller batteridrevne (uten ledning) el-verktøy.

- Ta vare på disse anvisningene.
- Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må den/det byttes av en godkjent servicerepresentant eller en annen kvalifisert fagperson for å unngå risiko.

OPPLÆRING

- Les disse anvisningene nøye og gjør deg kjent med produktets betjeningsorganer og bruk.
- La aldri barn bruke produktet.
- Ikke la personer som er ukjente med produktet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. Det kan finnes lokale aldersgrenser for bruk.
- Produktet må ikke brukes når det befinner seg andre personer, særlig barn, eller husdyr i nærheten.
- Brukeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller risikoer for andre personer eller eiendom.

FORBEREDELSE

- Bruk stødige sko og langbukser.
- Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan trekkes inn i luftinntaket. Hold langt hår unna luftinntaket.
- Bruk vernebriller.
- Bruk støvfiltermaske hvis arbeidet genererer mye støv.

- Kontroll alltid ledningen og skjøteledningen før bruk for å se etter skader, slitasje og aldring. Produktet må ikke brukes hvis ledningen er skadet eller slitt.
- Ikke bruk produktet hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er demonterte eller skadet. Bruk aldri produktet uten monterte sikkerhetsanordninger, for eksempel oppsamler.

ARBEIDSSOMRÅDE

- Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke steder gir økt fare for skader.
- Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv og damp.
- Hold personer og husdyr i området på trygg avstand, spesielt barn, når elverktøy er i bruk. Hvis du blir distraheret, kan du miste kontrollen over produktet.

EL-SIKKERHET

- El-verktøyet støpsel må passe til stikkkontakten. Foreta aldri endringer på støpselet. Bruk aldri adaptere sammen med jodede produkter. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker.
- Unngå kroppskontakt med jodede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes.
- Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i el-verktøy, øker faren for el-ulykker.
- Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra produktet, og ikke trekk i ledningen når du skal trekke ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker.

- Hvis produktet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledninger beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker.
- Bruk bare skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk.
- Skjøteledninger opp til 25 m skal ha tverrsnittsareal på minst 1,5 mm², skjøteledninger lengre enn 25 m skal ha tverrsnittsareal på minst 2,5 mm².

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Husk at et brøkdels sekunds uoppmerksomhet eller slurv kan være nok for å forårsake alvorlig personskade.
- Bruk verneutstyr. Bruk vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklislire vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av el-verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade.
- Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren er i avslått posisjon før stikkkontakten settes inn. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler elverktøyet til strøm når strømbryteren er slått på.
- Fjern skrunøkler og lignende før du starter el-verktøyet. Slike nøkler eller annet utstyr/verktøy som sitter igjen på en roterende del av et el-verktøy, kan forårsake personskade.
- Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Det gir bedre kontroll over el-verktøyet i uventede situasjoner.
- Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler.

Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

- Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv. Produktet skal kobles til strømmettet via jordfeilbryter med utløsningsstrøm på maks. 30 mA.

BRUK

- Pass på at ledningen alltid er trukket bort fra produktet.
- Hvis ledningen blir skadet under arbeidet, må du straks trekke støpselet ut fra stikkkontakten. Unngå å ta på ledningen før støpselet er trukket ut.
- Ikke bær eller trekk produktet i ledningen.
- Trekk ut støpselet dersom noen av følgende situasjoner oppstår:
 - Før du forlater produktet uten tilsyn.
 - Før fjerning av eventuell blokkering.
 - Før kontroll, rengjøring eller annet arbeid på produktet.
 - Hvis produktet begynner å vibrere unormalt.
- Produktet skal kun brukes i dagslys eller god kunstig belysning.
- Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid.
- Løp aldri med produktet.
- Hold alle ventilasjonsåpninger rene og frie for skrot.
- Blås alltid skrot vekk fra personer i området.
- Bruk produktet kun på tidspunkter når det ikke forstyrrer noen – ikke tidlig på morgenen eller sent om kvelden.
- Løsne skrot med en rive eller en kost før du begynner å arbeide.
- Fukt gjerne overflaten ved støvete forhold eller bruk støvtillbehør.
- Blåsemunnstykket skal være så nært bakken som mulig.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Kontroller at samtlige skrueforbindelser er korrekt strammet for å holde produktet i god stand.
- Kontroller oppsamleren regelmessig for slitasje og skader.
- Bytt skadde eller slitte deler.
- Bruk bare reservedeler og tilbehør som produsenten anbefaler.
- Oppbevar produktet tørt og utilgjengelig for barn.

SERVICE

- Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert personell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	ADVARSEL!
	Bruk hørselvern.
	Bruk vernebriller.
	Hold personer og husdyr i området, spesielt barn, på trygg avstand når produktet er i bruk. Hold tilstrekkelig avstand.
	Fare for personskade som følge av at objekter slynges avgårde. Minste sikkerhetsavstand for personer i nærheten er 15 meter når produktet er i bruk.
	ADVARSEL! Roterende deler. Hold hender og føtter på avstand når produktet er i gang.
	Koble produktet fra nettspenningen før du gjennomfører noen form for justering eller service.
	Beskytt produktet mot fukt og væske.
	Garantert lydeffektnivå, L _{WA} . 103 dB
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	2800 W
Turtall	12 000/min / 14 500/min
Blåsehastighet	313 km/t
Luftstrøm	630 m ³ /t
Oppsamler	45 l
Vekt	4,1 kg
Lydtrykknivå, LpA	86,3 dB(A), K=2,5 dB
Lydeffektnivå, LwA*	101,4 dB(A), K=2,77 dB
Lydeffektnivå, LwA**	103 dB(A)
Vibrasjonsnivå	4,92 m/s ² , K=1,5 m/s ²

*Målt, **Garantert

Bruk alltid hørselsvern!

Den angitte verdien for vibrasjon og støy, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy og til å gi en foreløpig vurdering av eksponering. Måleverdiene er fastsatt i henhold til EN 50636-2-100:2014.

ADVARSEL!

Det faktiske vibrasjons- og støynivået ved bruk av verktøy kan avvike fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes og hvilket materiale som bearbeides. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som kreves for å beskytte brukeren på bakgrunn av en vurdering av eksponeringen under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått og når det kjøres på tomgang, i tillegg til igangsettingstiden).

BESKRIVELSE

1. Sugerør
2. Viftedeksel
3. Motordeksel
4. Oppsamler
5. Låseknot for sugerør
6. Sperreknapp for sugerør
7. Strømbryter
8. Blåserør

BILDE 1

MONTERING

OPPAKKING

Pakk ut produktet og kontroller at alle deler er med og er uskadde. Ikke bruk produktet hvis noen deler mangler eller er skadet – fare for alvorlig personskade.

FORBEREDELSE

Produktet leveres delvis montert. Blåserør/ sugerør samt oppsamlingspose må monteres før bruk.

MONTERING AV BLÅSERØR

Monter blåserørets to deler på maskinkroppen. Sørg for at delene går i inngrep.

BILDE 2

MONTERING AV SUGERØR

1. Ta viftedekselet løs fra maskinkroppen.

BILDE 3

2. Monter sugerøret på maskinkroppen.

BILDE 4

MONTERING AV OPPSAMLER

Trykk oppsamlingsposens tilkobling fast på maskinens utløpstilkobling slik at den klikker på plass.

BILDE 5

MONTERING AV SKULDERREM

1. Hekt fast skulderremmens hake i ringen på maskinen.
2. Juster remmen til en komfortabel lengde.

BRUK

TILTENKT BRUKSOMRÅDE

Produktet er beregnet til rydding av harde flater som oppkjørsler og gangveier, og for å holde innkjørsler, garasjer og uteområder etc. frie for løv, bar og annet smått skrot.

MERK!

Ikke bruk produktet til annet enn det det er beregnet for.

START

1. Koble produktet til nettspenning.
2. Rett rørets munning i en trygg retning og trykk på strømbryteren for å starte.
3. Hold godt tak i produktet når det startes.
4. Slå av produktet ved å slippe strømbryteren.

VIKTIG!

For å unngå utilsiktet start skal strømbryteren alltid settes i avslått posisjon når produktet bæres, og når det ikke er i bruk.

INNSTILLING AV BLÅSEMODUS

1. Før modusvelgeren til symbolet for blåsemodus.
2. Vær nøye med at du alltid retter luftstrømmen i en trygg retning i

blåsemodus. Ikke rett luftstrømmen direkte eller indirekte mot mennesker eller dyr.

3. Sørg for å innta korrekt arbeidsstilling ved løvblåsing.

BILDE 6

INNSTILLING AV SUGEMODUS

1. Før modusvelgeren til symbolet for sugemodus.
2. I sugemodus trekkes luft og avfall inn gjennom det store sugerøret og strømmer gjennom viftehjulet, som finfordeler avfallet. Deretter samles det finfordelte avfallet i oppsamleren.
3. Sørg for å innta korrekt arbeidsstilling ved løvsuging.

BILDE 7

VIKTIG!

- **Kontroller før hver gangs bruk at oppsamleren er riktig montert i henhold til anvisningene.**
- **Vær oppmerksom på hva som trekkes inn i sugerøret. Produktet er kun beregnet på oppsuging av løv og lignende hageavfall.**

REGULERING AV LUFTSTRØM

- Produktets luftstrøm i blåse-/sugemodus kan reguleres, se pilen.

BILDE 8

- Turtallet kan stilles inn mellom 12 500 og 14 500 o/min.

TØMMING AV OPPSAMLER

Oppsamleren sitter fast i produktet på to steder. Oppsamleren trenger ikke å demonteres før tømming. Åpne glidelåsen og tøm oppsamleren. Kontroller før hver gangs bruk at oppsamlerens glidelås er lukket.

TIPS

Følg tipsene nedenfor for å oppnå best mulig funksjon og levetid.

- Sug kun opp tørre løv og kvister og tørt hageavfall.
- Finfordelingsfunksjonen fungerer dårligere med vått materiale, og det er større risiko for at det går tett.
- Bruk blåsemodus for å blåse sammen vått løv og lignende på ett sted, og la det tørke før det suges opp og finfordeles.
- Unngå å suge opp steiner eller andre harde gjenstander, det kan skade viftehjulet.
- Unngå å suge opp jord. Jord inneholder fukt, og kan forårsake gjentetting sammen med annet hageavfall.
- Produktet skal ikke brukes som avfallskvern. Ikke prøv å suge opp annet materiale enn hageavfall.
- For best funksjon og komfort bør oppsamleren tømmes når den er omtrent halvfull. Da blir produktet lettere å håndtere, og fungerer optimalt.

VEDLIKEHOLD

MERK!

- **Pass på at produktet ikke er koblet til nettspenning ved vedlikehold eller service.**
- **Rengjør løvblåseren etter hver gangs bruk.**
- **Fasttørket smuss kan være umulig å fjerne uten at motorenheten demonteres. Slik rengjøring omfattes ikke av garantien.**

RENGJØRING

- Ikke spyl vann på løvblåseren, og ikke senk den ned i vann eller annen væske – fare for el-ulykke.

- Hold ventilasjonsåpninger, motorenhet og håndtak rene.
- Rengjør løvblåseren med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler, det kan skade løvblåseren.

RENGJØRING AV VIFTEHJUL

Løv og ferske plantedeler kan tette/blokkere løvsugeren.

1. Slå av løvblåseren, trekk ut stikkkontakten og vent til alle bevegelige deler har stanset helt.
2. Løsne sugerøret fra innsugsåpningen.
3. Fjern forsiktig materialet som blokkerer viftehjulet.
4. Kontroller at viftehjulet roterer lett og er fritt for skader.
5. Hvis viftehjulet er skadet, skal det byttes ut av en autorisert servicerepresentant eller en annen kvalifisert person.
6. Fjern sugerøret eller beskyttelsen foran innsugsåpningen.

MERK!

Det går ikke an å starte løvsugeren hvis ikke sugerøret eller beskyttelsen foran innsugsåpningen er korrekt montert.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Motoren starter ikke.	Ingen strømforsyning.	Kontroller sikringen.
	Ledningen er defekt.	Produktet må ikke brukes hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må den/det byttes av en godkjent servicerepresentant eller en annen kvalifisert fagperson for å unngå risiko.
	Motoren eller strømbryteren er defekt.	Kontakt forhandleren.
Materialet suges ikke inn (lav sugekraft).	Produktet er tett eller blokkert.	Tøm oppsamleren.
	For mye materiale i oppsamleren.	Still inn høyere turtall.
	For lavt turtall innstilt.	Juster turtallet.
	For lang skjøteledning, eller skjøteledning med for lite tverrsnittsareal for motorens strømforsyning.	Skjøteledninger opp til 25 m skal ha tverrsnittsareal på minst 1,5 mm ² , skjøteledninger lengre enn 25 m skal ha tverrsnittsareal på minst 2,5 mm ² .

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych zaleceń grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi obrażeniami ciała. Używane w poniższych ostrzeżeniach pojęcie „elektronarzędzie” oznacza stacjonarne elektronarzędzia zasilane prądem przemianym sieciowym prądem elektrycznym (wyposażone w przewód zasilający) lub akumulatorami (bezprowodowe).

- Zachowaj niniejszą instrukcję.
- Jeśli przewód lub wtyk jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony w autoryzowanym serwisie lub przez uprawnioną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

SZKOLENIE

- Uważnie przeczytaj instrukcję i zapoznaj się ze sposobem regulacji i użytkowania produktu.
- Nigdy nie pozwól używać produktu dzieciom.
- Nigdy nie pozwól używać produktu osobom, które go nie znają lub nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Użycie urządzenia może podlegać lokalnym przepisom odnośnie do granicy wiekowej.
- Nie używaj produktu, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta.
- Użytkownik odpowiada za ewentualne wypadki lub stworzenie zagrożenia dla osób trzecich i mienia.

PRZYGOTOWANIA

- Noś mocne obuwie oraz długie spodnie.
- Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą zostać wciągnięte do wlotu

powietrza. Długie włosy trzymaj z dala od wlotu powietrza.

- Używaj okularów ochronnych.
- Używaj maski z filtrem przeciwpyłowym, jeżeli podczas pracy powstaje dużo pyłu.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy przewód i przedłużacz nie są uszkodzone, zniszczone lub zużyte. Nie używaj produktu, jeśli przewód jest uszkodzony lub zużyty.
- Nigdy nie używaj produktu z uszkodzoną lub zdemontowaną osłoną lub obudową. Nigdy nie używaj produktu bez zabezpieczeń, takich jak zbiornik.

MIEJSCE PRACY

- Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Przetadowane miejsce pracy i niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, oraz zwierzęta powinny przebywać w bezpiecznej odległości od działającego elektronarzędzia. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad produktem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyk elektronarzędzia powinien pasować do gniazda sieciowego. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian we wtyku. Nigdy nie używaj przejściówek z uziemionymi produktami. Niemodyfikowane wtyki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie narażaj elektronarzędzia na działanie

deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- Uważaj na przewód. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia produktu ani do wyjmowania wtyku z gniazda. Zabezpiecz przewód przed wysoką temperaturą, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami narzędzia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli korzystasz z produktu na świeżym powietrzu, używaj wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Przewód przeznaczony do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Używaj wyłącznie przedłużaczy zatwierdzonych do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
- Przedłużacze do 25 m powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 1,5 mm², a powyżej 25 m co najmniej 2,5 mm².

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowuj ostrożność. Podczas pracy z elektronarzędziem przez cały czas zachowuj ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Pamiętaj, że chwila nieuwagi wystarczy, żeby spowodować poważne obrażenia ciała.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej. Używaj okularów ochronnych. Środki ochrony indywidualnej stosowane w zależności od rodzaju elektronarzędzia oraz sposobu posługiwania się nim, np. maski przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, hełm ochronny i środki ochrony słuchu, zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń.
- Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyku do gniazda sprawdź, czy przełącznik znajduje się w położeniu wyłączonym. Ryzyko wypadku jest duże przy przenoszeniu

elektronarzędzia z palcem na przełączniku lub podłączaniu narzędzia do prądu przy przełączniku w pozycji włączonej.

- Usuń klucze nastawne i pozostałe narzędzia przed włączeniem elektronarzędzia. Klucz lub pozostałe narzędzia pozostawione na obracającej się części elektronarzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie pochylaj się zbyt mocno do przodu. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Dzięki temu łatwiej będzie kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy go podłączyć i korzystać z niego w należyty sposób. Takie urządzenia minimalizują ryzyko powstawania problemów spowodowanych zapyleniem. Produkt należy podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą bezpiecznika różnicowoprądowego z maks. poziomem prądu wyzwalania 30 mA.

SPOSÓB UŻYCIA

- Dopilnuj, aby przewód był poprowadzony z dala od produktu.
- Jeśli przewód zostanie uszkodzony w trakcie pracy, niezwłocznie wyciągnij wtyk z gniazda. Nie dotykaj przewodu, zanim wtyk nie zostanie wyciągnięty.
- Nie przenoś ani nie ciągnij produktu, trzymając go za przewód.
- Wyjmij wtyk z gniazda w poniższych sytuacjach:
 - przed pozostawieniem produktu bez nadzoru;
 - przed usunięciem blokującego go przedmiotu;

- przed przeglądem, czyszczeniem i innymi czynnościami wykonywanymi bezpośrednio na produkcie;
- jeżeli produkt zaczyna nieprawidłowo drgać.
- Używaj produktu wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- Nie pochylaj się zbyt do przodu. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie stracić równowagi.
- Nigdy nie biegaj z produktem.
- Dopilnuj, aby wszystkie otwory wentylacyjne były czyste i nie zawierały zanieczyszczeń.
- Odpadki zdmuchuj zawsze z dala od stojących wokół osób.
- Produktu używaj wyłącznie w takich porach, w których nikomu nie będzie to przeszkadzało – ani wcześniej rano, ani późno wieczorem.
- Przed przystąpieniem do pracy, rozgrzeb odpady grabiami lub miotłą.
- W przypadku zapylenia zmocz powierzchnię, jeśli masz taką możliwość, lub użyj środka w postaci mgiełki.
- Dysza wydmuchowa musi znajdować się tak blisko gruntu, jak to możliwe.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, upewnij się, że wszystkie połączenia śrubowe są prawidłowo dokręcone.
- Regularnie sprawdzaj zbiornik pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Wymień uszkodzone lub zużyte części.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Produkt przechowuj w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.

SERWIS

- Elektronarzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, stosujący identyczne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	OSTRZEŻENIE!
	Używaj środków ochrony słuchu.
	Używaj okularów ochronnych.
	Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, oraz zwierzęta, powinny przebywać w bezpiecznej odległości od urządzenia. Zachowaj odpowiednią odległość. Ryzyko obrażeń ciała na skutek wyrzucanych przedmiotów. Bezpieczna odległość dla osób postronnych wynosi co najmniej 15 m podczas użytkowania produktu.
	
	OSTRZEŻENIE! Części obrotowe. Gdy produkt jest włączony, trzymaj ręce i stopy w bezpiecznej odległości.
	
	Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac regulacyjnych lub konserwacyjnych odłącz produkt od zasilania.
	Chroń produkt przed wilgocią i wodą.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2800 W
Prędkość obrotowa	12–14 500/min
Prędkość wydmuchu	313 km/h
Przepływ powietrza	630 m ³ /h
Zbiornik	45 l
Masa	4,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA	86,3 dB(A), K = 2,5 dB
Poziom mocy akustycznej, LwA*	101,4 dB(A), K = 2,77 dB
Poziom mocy akustycznej, LwA**	103 dB(A)
Poziom drgań	4,92 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

*Zmierzony, **Gwarantowany

Zawsze stosuj środki ochrony słuchu!

Deklarowaną wartość drgań i hałasu zmierzoną zgodnie ze standardową metodą testową można wykorzystać do porównania różnych narzędzi oraz dokonania wstępnej oceny narażenia na działanie drgań. Wartości pomiarowe określono zgodnie z normą EN 50636-2-100:2014.

OSTRZEŻENIE!

W zależności od sposobu korzystania z elektronarzędzia i rodzaju obrabianego materiału rzeczywisty poziom drgań i hałasu podczas pracy z narzędziem może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego środki ostrożności wymagane do ochrony użytkownika należy zidentyfikować na podstawie oceny narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (biorąc pod uwagę wszystkie etapy cyklu roboczego, jak również czas, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchu).

OPIS

1. Rura zasysająca
2. Obudowa wentylatora
3. Osłona silnika
4. Zbiornik
5. Pokrętko blokujące rurę ssącą
6. Przycisk blokady rury ssącej
7. Przetącznik
8. Rura nadmuchowa

RYS. 1

MONTAŻ

ROZPAKOWYWANIE

Rozpakuj produkt i upewnij się, że wszystkie części w opakowaniu są nieuszkodzone. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz brak lub uszkodzenie którejkolwiek części – ryzyko ciężkich obrażeń ciała.

PRZYGOTOWANIA

Produkt dostarczany jest częściowo zmontowany. Rurę nadmuchową/ssącą oraz worek zbiorczy należy zmontować przed użyciem.

MONTAŻ RURY NADMUCHOWEJ

Zamontuj obie części rury nadmuchowej na korpusie urządzenia. Upewnij się, że części są do siebie dobrze dopasowane.

RYS. 2

MONTAŻ RURY SSĄCEJ

1. Zdejmij obudowę wentylatora z korpusu urządzenia.

RYS. 3

2. Zamontuj rurę ssącą na korpusie urządzenia.

RYS. 4

MONTAŻ ZBIORNIKA

Docisnij złącze worka zbiorczego do otworu wylotowego na obudowie, aby osiągnęło właściwe położenie i kliknęło.

RYS. 5

MONTAŻ PASKA NA RAMIĘ

1. Zapnij zaczep paska na ramię na pętli na obudowie.
2. Wyreguluj długość paska.

OBSŁUGA

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt jest przeznaczony do sprzątnięcia twardych powierzchni, takich jak podjazdy i ścieżki. Nadaje się także do usuwania liści, igliwia i innych drobnych odpadów z podjazdów, garażów i tarasów.

UWAGA!

Nie używaj produktu w inny sposób niż zgodny z przeznaczeniem.

URUCHAMIANIE

1. Podłącz produkt do sieci zasilania.
2. Skieruj ujście rury w bezpiecznym kierunku i naciśnij przełącznik, aby uruchomić urządzenie.
3. Stabilnie trzymaj produkt podczas uruchamiania.
4. Aby wyłączyć produkt, zwolnij przełącznik.

WAŻNE!

Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, gdy produkt nie jest używany lub podczas przenoszenia urządzenia, zawsze ustawiaj przełącznik w położeniu wyłączonym.

USTAWIANIE TRYBU DMUCHAWY

1. Przesuń przełącznik trybu pracy na symbol dmuchawy.
2. Pamiętaj, aby w trybie dmuchawy zawsze kierować strumień powietrza w bezpiecznym kierunku. Nigdy nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio ani pośrednio w stronę ludzi lub zwierząt.
3. W czasie pracy z dmuchawą przyjmij prawidłową postawę.

RYS. 6

USTAWIANIE TRYBU SSANIA

1. Przesuń przełącznik trybu pracy na symbol ssania.
2. W trybie ssania powietrze i odpady są zasysane przez rurę ssącą i przechodzą przez obudowę wentylatora, gdzie następuje rozdrobnienie odpadów. Rozdrobnione odpady zbierają się w zbiorniku.
3. W czasie pracy w trybie ssania przyjmij prawidłową postawę.

RYS. 7

WAŻNE!

- **Przed każdym użyciem sprawdź, czy zbiornik jest zamontowany prawidłowo i zgodnie z instrukcją.**
- **Zwracaj uwagę na to, co zasysasz rurą. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zasysania liści i innych podobnych odpadów ogrodowych.**

REGULOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA

- Przepływ powietrza w trybie dmuchawy/ssania można regulować (patrz strzałka).

RYS. 8

- Prędkość obrotową można ustawić pomiędzy 12 500 a 14 500 obr./min.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA

Zbiornik jest przytwierdzony do produktu w dwóch miejscach. Zbiornik nie wymaga demontażu do opróżniania. Otwórz zamek błyskawiczny i opróżnij zbiornik. Przed każdym użyciem sprawdź, czy zamek błyskawiczny zbiornika jest zapięty.

WSKAZÓWKI

W celu zapewnienia możliwie najlepszego działania i okresu użytkowania zastosuj się do poniższych zaleceń.

- Zasysaj wyłącznie suche liście i gałązki oraz suche odpady ogrodowe.
- W przypadku materiału mokrego funkcja rozdrabniania działa gorzej, a ryzyko zablokowania produktu wzrasta.
- Używaj trybu dmuchawy do zdmuchiwania mokrych liści itp. w jedno miejsce. Przed zassaniem i rozdrobnieniem liści odczekaj, aż wyschną.
- Nie zasysaj kamieni ani innych twardych obiektów, gdyż wirnik może ulec uszkodzeniu.
- Nie zasysaj ziemi. Ziemia, w której znajdują się kamienie, może wraz z innymi odpadami ogrodowymi spowodować zatkanie urządzenia.
- Produkt nie nadaje się do użytku jako młynek do odpadów. Nie zasysaj innego materiału niż odpady ogrodowe.
- Aby uzyskać jak najlepsze działanie i komfort użytkowania, należy opróżnić zbiornik, gdy jest wypełniony mniej więcej do połowy. Dzięki temu produkt jest łatwiejszy w obsłudze i działa optymalnie.

KONSERWACJA

UWAGA!

- **Upewnij się, że podczas prac konserwacyjnych oraz serwisowych produkt nie jest podłączony do sieci elektrycznej.**

- **Czyść dmuchawę po każdym użyciu.**
- **Może nie być możliwe usunięcie zaschniętych zanieczyszczeń bez demontażu modułu silnika. Tego rodzaju czyszczenie nie jest objęte gwarancją.**

CZYSZCZENIE

- Nie polewaj dmuchawy wodą i nie zanurzaj jej w wodzie ani innej cieczy ze względu na ryzyko porażenia prądem.
- Utrzymuj w czystości otwory wentylacyjne, moduł silnika i uchwyty.
- Czyść dmuchawę szczotką lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż urządzenie może ulec uszkodzeniu.

CZYSZCZENIE WIRNIKA

Liście i świeże części roślin mogą zablokować odkurzacza.

1. Wyłącz dmuchawę, wyjmij wtyk i odczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają.
2. Wyjmij rurę ssącą z otworu ssącego.
3. Ostrożnie usuń materiał, który blokuje wirnik.
4. Sprawdź, czy wirnik obraca się swobodnie i nie jest uszkodzony.
5. Jeśli wirnik jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez uprawnionego przedstawiciela serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.
6. Załóż z powrotem rurę ssącą lub osłonę otworu ssącego.

UWAGA!

Jeśli rura ssąca lub osłona otworu ssącego nie są poprawnie zamontowane, nie można uruchomić odkurzacza.

WYKRYWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Silnik się nie uruchamia.	Brak zasilania.	Sprawdź bezpiecznik.
	Przewód jest uszkodzony.	Nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyk są uszkodzone. Jeśli przewód lub wtyk jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony w autoryzowanym serwisie lub przez uprawnioną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
	Silnik lub przełącznik uległ uszkodzeniu.	Skontaktuj się z dystrybutorem.
Materiał nie zasysa się (niska moc ssania).	Produkt jest przepętniony lub niedrożny.	Opróżnij zbiornik.
	Zbyt wiele materiału w zbiorniku.	Ustaw wyższą prędkość obrotową.
	Ustawiono za niską prędkość obrotową.	Wyreguluj prędkość obrotową.
	Zbyt długi przedłużacz lub przedłużacz o zbyt małej powierzchni przekroju do zasilania silnika.	Przedłużacze do 25 m powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 1,5 mm ² , a powyżej 25 m co najmniej 2,5 mm ² .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

Read these instructions carefully before use. Failure to follow all the instructions below can result in the risk of electric shock, fire and/or serious personal injury. The term "power tool" in all the warnings below refers to mains-powered (corded) or battery-powered (cordless) power tools.

- Save these instructions.
- A damaged power cord or plug must be replaced by an authorised service centre or other qualified personnel to ensure safe use.

TRAINING

- Read these instructions carefully and familiarise yourself with the controls on the product and how they are used.
- Never allow children to use the product.
- Never allow persons who are not familiar with the product, or who have not read these instructions, to use it. There may be local regulations for the minimum age of persons allowed to use the product.
- Do not use the product when other persons, especially children, or pets, are in the vicinity.
- The user is responsible for any accidents or risks to other persons or property.

PREPARATIONS

- Wear heavy-duty shoes and long trousers.
- Do not wear loose-fitting clothing or jewellery which can be drawn into the air intake. Keep long hair away from the air intake.
- Wear safety glasses.
- Wear a dust filter mask if the work produces a lot of dust.

- Always check the power cord and extension cord for damage, wear and ageing before use. Do not use the product if the power cord is damaged or worn.
- Never use the product if the guards or covers are dismantled or damaged. Never use the product without the safety devices.

WORK AREA

- Keep the work area clean and well lit. Dark and cluttered work areas increase the risk of accidents and injuries.
- Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of flammable liquids, gas or dust. Power tools produce sparks that can ignite dust and fumes.
- Keep onlookers, especially children, and pets at a safe distance when using power tools. You can easily lose control of the product if you are distracted.

ELECTRICAL SAFETY

- The plug on the power tool must match the power point. Never modify the plug in any way. Never use an adapter with earthed products. Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or moisture. There is a greater risk of electric shock if water gets into a power tool.
- Be careful with the power cord. Never use the power cord to carry or pull the product, or to pull out the plug from the power point. Keep the power cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or tangled power cords increase the risk of electric shock.
- If the product is used outdoors, only use an extension cord approved for outdoor use. Cords intended for outdoor use reduce the risk of electric shock.

- Only use an extension cord approved for outdoor use.
- Extension cords up to 25 m must have a cross-sectional conductor area of at least 1.5 mm², and extension cords longer than 25 m a conductor area of at least 2.5 mm².

PERSONAL SAFETY

- Stay alert. Pay attention to what you are doing, and use your common sense when working with power tools. Never use power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention or carelessness can result in serious personal injury.
- Use safety equipment. Wear safety glasses. Depending on the type of power tool and how it is used, safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets and ear protection reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starting. Check that the power switch is switched off before plugging in the plug. Carrying a power tool with your finger on the switch or connecting a tool to the mains supply when the switch is in the ON position increases the risk of accidents and injuries.
- Remove Allen keys/spanners etc. before starting the power tool. Allen keys, or the like, left in a rotating part of a power tool can cause personal injury.
- Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. This ensures better control over the power tool in unexpected situations.
- Wear suitable clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose-fitting clothing, jewellery and long hair can get caught in moving parts.
- If dust extraction and dust collection equipment is available, this should be connected and used correctly. The use of such devices can reduce the risk of dust-related problems. The product must be connected to the mains with a residual current device of max 30 mA.

HOW TO USE

- Always make sure that the power cord is pointing away from the product.
- Pull out the plug immediately if the power cord gets damaged during the work. Do not touch the power cord before it is unplugged.
- Do not carry or pull the product by the power cord.
- Pull out the plug in the following situations.
 - Before leaving the product unattended.
 - Before removing a blockage.
 - Before checking, cleaning or doing any other work on the product.
 - If the product starts vibrating abnormally.
- Only use the product in daylight, or in good artificial lighting.
- Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance.
- Never run with the product.
- Keep all the ventilation openings clean and free from debris.
- Always blow debris away from onlookers.
- Only use the product when it will not cause a disturbance – i.e. not early in the morning or late at night.
- Loosen the rubbish with a rake or brush before starting.
- Dampen the surface in dusty conditions, or use a dust additive.
- Keep the blower nozzle as close to the ground as possible.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Make sure that all the screw unions are properly tightened to keep the product in safe condition.
- Check the catcher for wear or damage at regular intervals.
- Replace damaged or worn parts.
- Only use spare parts and accessories recommended by the manufacturer.
- Store the product in a dry place and out of the reach of children.

SERVICE

- The power tool must only be serviced by qualified personnel using identical spare parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	WARNING!
	Wear ear protection.
	Wear safety glasses.
	Keep onlookers, especially children, and pets at a safe distance when using the product. Keep at a safe distance.
	Risk of personal injury as a result of objects being ejected. The minimum safe distance for onlookers is 15 metres when the product is in use.
	WARNING: Rotating parts. Keep your hands and feet at a safe distance when the product is running.
	
	Disconnect the product from the mains supply before making any adjustments or before servicing.
	Protect the product from moisture and water.
	Guaranteed sound power level, LwA. 103 dB
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Output	2800 W
Speed	12000 rpm / 14500 rpm
Blowing speed	313 km/h
Air flow	630 m ³ /h
Catcher	45 l
Weight	4.1 kg
Sound pressure level, LpA	86.3 dB(A), K=2.5 dB
Sound power level, LwA*	101.4 dB(A), K=2.77 dB
Sound power level, LwA**	103 dB(A)
Vibration level	4.92 m/s ² , K=1.5 m/s ²

*Measured, **Guaranteed

Always wear ear protection.

The declared values for vibration and noise, which have been measured according to a standardised test method, can be used to compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure.

The measurement values have been determined in accordance with EN 50636-2-100:2014.

WARNING!

The actual vibration and noise level when using tools may differ from the specified maximum value, depending on how the tool is used and the material. It is therefore necessary to determine which safety precautions are required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in addition to the start-up time).

DESCRIPTION

1. Suction tube
2. Fan casing
3. Motor casing
4. Catcher
5. Lock knob for suction tube
6. Lock button for suction tube
7. Power switch
8. Blowpipe

FIG. 1

ASSEMBLY

UNPACKING

Unpack the product and check that all the parts are included and undamaged. Do not use the product if any parts are missing or damaged – risk of serious personal injury.

PREPARATIONS

The product is supplied partly assembled. The blowpipe/suction tube and catcher bag must be fitted before use.

FITTING THE BLOWPIPE

Fit the two parts of the blowpipe on the machine body. Make sure the parts lock together.

FIG. 2

FITTING THE SUCTION TUBE

1. Release the fan casing from the machine body.

FIG. 3

2. Fit the suction tube on the machine body.

FIG. 4

FITTING THE CATCHER

Press the catcher bag connection on the outlet from the casing so that it clicks in place.

FIG. 5

FITTING THE SHOULDER STRAP

1. Hook the shoulder strap in the eyelet on the casing.
2. Adjust the strap to a comfortable length.

USE

INTENDED USE

The product is intended for cleaning hard surfaces such as drives and paths. Also for keeping drives, garages and patios free from leaves, needles and other debris.

NOTE:

Never use the product for anything other than the purpose it was designed for.

STARTING

1. Connect the product to the power supply.
2. Point the tube in a safe direction and press the power switch to start.
3. Hold the product in a firm grip when starting.
4. Switch off the product by releasing the power switch.

IMPORTANT:

To avoid unintentional starting, always put the power switch in the Off position when carrying the product and when it is not in use.

ADJUSTING THE BLOWER MODE

1. Move the mode selector to the symbol for blower mode.
2. Make sure to always keep the air flow pointed in a safe direction in blower mode.

Never point the air flow directly or indirectly at people or animals.

3. Maintain a correct working posture when blowing leaves.

FIG. 6

ADJUSTING THE SUCTION MODE

1. Move the mode selector to the symbol for suction mode.
2. In suction mode the air and debris is sucked in through the large suction tube and flows out through the impeller, which shreds the debris. The shredded debris is then accumulated in the catcher.
3. Maintain a correct working posture when vacuuming leaves.

FIG. 7

IMPORTANT:

- **Check before use that the catcher is fitted correctly according to the instructions.**
- **Pay attention to what is sucked into the suction tube. The product is only intended for vacuuming leaves and other similar garden waste.**

ADJUSTING THE AIR FLOW

- The air flow in blower/suction mode can be adjusted, see arrow.

FIG. 8

- The speed can be set from 12500 to 14500 rpm.

EMPTYING THE CATCHER

The catcher is fastened to the product at two points. It is not necessary to remove the catcher to empty it. Open the zip and empty the catcher. Always check before use that the zip on the catcher is zipped.

TIPS

Follow the following tips for best functionality and useful life.

- Only vacuum up dry leaves and twigs and dry garden debris.
- The shredding function does not work very well with wet material and the risk of blockage increases.
- Use the blower mode to blow wet leaves together in one place and allow them to dry before vacuuming and shredding.
- Avoid vacuuming stones and other hard objects, this can damage the fan wheel.
- Avoid vacuuming soil. Soil contains moisture and can together with other garden debris cause a blockage.
- The product must not be used as a waste shredder. Do not attempt to vacuum material other than garden waste.
- For best functionality and comfort the catcher should be emptied when it is about half full. This makes the product easier to use and optimises its functionality.

MAINTENANCE

NOTE:

- **Make sure the product is disconnected from the mains when cleaning or servicing.**
- **Clean the leaf blow after use.**
- **Dry embedded scraps can be impossible to remove without dismantling the motor unit. This sort of cleaning is not covered by the warranty.**

CLEANING

- Do not spray water on the leaf blower or immerse it water or any other liquid – risk of electric shock.

- Keep the ventilation openings, motor unit and handle clean.
- Clean the leaf blower with a brush or damp cloth. Do not use strong detergents or solvents, this can damage it.

CLEANING THE IMPELLER

Leaves and green plants can block the leaf blower in vacuum mode.

1. Switch off the leaf blower, pull out the plug and wait until all moving parts have completely stopped.
2. Remove the suction tube from the intake opening.
3. Carefully remove the material blocking the impeller.
4. Check that the impeller rotates freely and is undamaged.
5. A damaged impeller must be replaced at an authorised service centre or by other qualified personnel.
6. Replace the suction tube or the guard for the intake opening.

NOTE:

It is not possible to start the leaf blower unless the suction tube or guard for the intake opening are correctly in place.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Action
The motor will not start.	No power.	Check the fuse.
	The power cord is defective.	Do not use the product if the power cord or plug are damaged. A damaged power cord or plug must be replaced by an authorised service centre or other qualified personnel to ensure safe use.
	The motor or power switch is defective.	Contact the retailer.
Material is not sucked in (low vacuum power).	The product is clogged or blocked.	Empty the catcher.
	Too much material in the catcher.	Set a higher speed.
	Speed set too low.	Adjust the speed.
	The extension cord is too long or the cross-sectional area is not dimensioned for the power supply to the motor.	Extension cords up to 25 m must have a cross-sectional conductor area of at least 1.5 mm ² , and extension cords longer than 25 m a conductor area of at least 2.5 mm ² .

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung durch. Werden nicht alle nachstehenden Anweisungen befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den nachfolgenden Warnungen bezieht sich auf netzbetriebene (mit Kabel) und batteriebetriebene (kabellose) Elektrowerkzeuge.

- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Ist das Kabel oder der Stecker beschädigt, muss das entsprechende Teil von einem zuständigen Techniker oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

EINWEISUNG

- Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch und machen Sie sich mit den Stellelementen und der Bedienung des Produkts vertraut.
- Lassen Sie Kinder das Produkt niemals benutzen.
- Personen, die das Produkt nicht kennen oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, dürfen es nicht verwenden. Erkundigen Sie sich nach den Altersvorschriften an Ihrem Ort.
- Das Produkt darf nicht in der Nähe anderer Personen, insbesondere Kindern, oder Haustieren verwendet werden.
- Der Anwender haftet für eventuelle Unfälle oder Gefahren für andere Personen oder anderes Eigentum.

VORBEREITUNGEN

- Tragen Sie robuste Schuhe und eine lange Hose.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, der in den Lufteinlass gezogen werden kann. Halten Sie lange Haare vom Lufteinlass fern.
- Schutzbrille tragen.
- Tragen Sie bei staubigen Arbeiten eine Staubfiltermaske.
- Überprüfen Sie das Kabel und das Verlängerungskabel vor dem Gebrauch immer auf Schäden, Verschleiß und Abnutzung. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen demontiert oder beschädigt sind. Verwenden Sie niemals das Produkt ohne montierte Sicherheitsanordnungen wie den Aufsammler.

ARBEITSBEREICH

- Der Arbeitsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein. Unordentliche und dunkle Arbeitsplätze erhöhen die Gefahr von Verletzungen.
- Elektrowerkzeuge dürfen nicht in explosiven Umgebungen verwendet werden, z. B. in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten, Gase oder Stäube. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dampf entzünden können.
- Umstehende Personen, insbesondere Kinder und Haustiere, müssen sich während der Verwendung von Elektrowerkzeugen in sicherem Abstand befinden. Bei Ablenkungen können Sie die Kontrolle über das Produkt verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. Der Stecker darf unter keinen Umständen verändert werden. Es darf kein Adapter zusammen mit geerdeten Produkten verwendet werden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern die Gefahr eines Stromschlags.
- Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden oder Kühlschränken muss vermieden werden. Wird der Körper geerdet, steigt die Gefahr eines Stromschlags.
- Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Dringt Wasser in ein Elektrowerkzeug ein, steigt die Gefahr eines Stromschlags.
- Achten Sie auf das Kabel. Das Gerät darf nicht am Kabel getragen oder gezogen oder am Kabel aus der Steckdose gezogen werden. Das Kabel vor Wärme, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen schützen. Beschädigte oder verhedderte Kabel können die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.
- Wird das Produkt im Freien verwendet, dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für die Verwendung im Freien zugelassen sind. Kabel für die Verwendung im Freien reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Verwendung im Freien zugelassen sind.
- Verlängerungskabel bis 25 m müssen eine minimale Leiterquerschnittsfläche von 1,5 mm² haben, Verlängerungskabel, die länger als 25 m sind, müssen eine minimale Leiterquerschnittsfläche von 2,5 mm² haben.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Arbeiten Sie aufmerksam. Seien Sie vorsichtig und wenden Sie bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen den gesunden Menschenverstand an. Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Denken Sie daran, dass ein Bruchteil einer Sekunde reicht, in dem Sie unaufmerksam oder nachlässig sind, um zu schweren Verletzungen zu führen.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung. Schutzbrille tragen. Der Art und Verwendung des Elektrowerkzeugs angepasste Sicherheitsausrüstung wie eine Staubfiltermaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz verringern die Gefahr von Verletzungen.
- Ein unbeabsichtigter Start muss vermieden werden. Vor dem Einsetzen des Steckers sicherstellen, dass der Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet ist. Die Unfallgefahr ist hoch, wenn Sie das Elektrowerkzeug mit dem Finger an der Ein-/Austaste tragen oder an den Strom anschließen, wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist.
- Stellschlüssel u. Ä. entfernen, bevor Sie das Elektrowerkzeug starten. Schlüssel oder Ähnliches, die sich noch an rotierenden Teilen eines Elektrowerkzeugs befinden, können zu Verletzungen führen.
- Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nicht. Sorgen Sie immer für einen festen Stand und gutes Gleichgewicht. Damit haben Sie in unerwarteten Situationen mehr Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Haare, Kleidung und Handschuhe dürfen nicht in die Nähe beweglicher Teile kommen. Weite Kleidung, Schmuck und langes Haar können sich in beweglichen Teilen verfangen.

- Geräte zum Absaugen und Sammeln von Staub müssen, soweit vorhanden, korrekt angeschlossen und verwendet werden. Diese Geräte können Probleme im Zusammenhang mit Staub verringern. Das Produkt muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA oder weniger an das Stromnetz angeschlossen werden.

VERWENDUNG

- Achten Sie immer darauf, dass das Kabel vom Produkt abgezogen wird.
- Ziehen Sie den Stecker sofort heraus, wenn das Kabel während des Betriebs beschädigt wird. Berühren Sie das Netzkabel nicht, bevor der Stecker entfernt wurde.
- Tragen oder ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker in den folgenden Situationen ab.
 - Ehe Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen.
 - Vor dem Entfernen von Verstopfungen.
 - Vor der Kontrolle, Reinigung oder anderen Arbeiten am Produkt.
 - Wenn das Gerät merkwürdig vibriert.
- Das Produkt darf nur bei ausreichend Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung verwendet werden.
- Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nicht. Sorgen Sie immer für einen festen Stand und gutes Gleichgewicht.
- Nicht mit dem Gerät rennen.
- Halten Sie alle Belüftungsöffnungen sauber und frei von Ablagerungen.
- Blasen Sie Fremdkörper immer von den Umstehenden weg.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur zu Zeiten, in denen es keine Störungen verursacht - nicht früh am Morgen oder spät am Abend.

- Lösen Sie die Verschmutzungen mit einem Rechen oder einer Kehrmaschine, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Befeuchten Sie, wenn möglich, staubige Oberflächen oder verwenden Sie Staubzubehör.
- Die Blasdüse sollte so nahe wie möglich am Boden sein.




PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsteile ordnungsgemäß festgezogen sind, um das Produkt in einem sicheren Zustand zu halten.
- Überprüfen Sie den Sammelbeutel regelmäßig auf Verschleiß und Schäden.
- Beschädigte oder abgenutzte Teile austauschen.
- Es dürfen nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör verwendet werden.
- Bewahren Sie das Produkt trocken und für Kinder unzugänglich auf.

WARTUNG

- Das Elektrowerkzeug darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden, das gleichwertige Ersatzteile verwendet. Dies gewährleistet die Sicherheit des Elektrowerkzeugs.

SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	WARNUNG!
	Gehörschutz tragen.

	Schutzbrille tragen.
	Umstehende Personen, insbesondere Kinder, sowie Haustiere müssen sich in sicherem Abstand befinden, wenn das Produkt verwendet wird. Halten Sie ausreichend Abstand.
	Verletzungsgefahr durch aufgeworfene Gegenstände. Der Mindestsicherheitsabstand für Umstehende beträgt 15 Meter, wenn das Produkt in Gebrauch ist.
	WARNUNG! Rotierende Teile. Halten Sie Hände und Füße fern, wenn das Produkt in Betrieb ist.
	
	Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie Einstellungen oder Wartungsarbeiten durchführen.
	Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe.
	Garantierter Schallleistungspegel, LWA.
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
	Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V ~ 50 HZ
Leistung	2800 W
Drehzahl	12.000/Min / 14.500/Min
Gebläsegeschwindigkeit	313 km/h
Luftdurchsatz	630 m³/h
Auffangbehälter	45 l
Gewicht	4,1 kg
Schalldruckpegel, LpA	86,3 dB(A), K = 2,5 dB
Schallleistungspegel, LwA*	101,4 dB(A), K = 2,77 dB
Schallleistungspegel, LwA**	103 dB(A)
Vibrationspegel	4,92 m/s², K = 1,5 m/s²

*Gemessen, **Garantiert

Stets einen Gehörschutz tragen!

Die angegebenen Werte für Vibrationen und Lärm wurden in normierten Versuchen gemessen und können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge und zu einer vorläufigen Einschätzung der Lärmbelastung herangezogen werden. Die Messwerte wurden gemäß EN 50636-2-100:2014 ermittelt.

WARNUNG!

Die tatsächliche Vibrations- und Lärmbelastung während der Verwendung des Werkzeugs kann je nach Verwendung des Werkzeugs und des bearbeiteten Materials vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers müssen daher auf Grundlage einer Einschätzung der Bedingungen während der tatsächlichen Verwendung ergriffen werden (dies beinhaltet u. a. den gesamten Arbeitszyklus, d. h. neben der Einschaltzeit auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlauf läuft).

BESCHREIBUNG

1. Saugrohr
2. Lüfterverkleidung
3. Motorabdeckung
4. Auffangbehälter
5. Halteknopf für Saugrohr
6. Verriegelungstaste für Saugrohr
7. Betriebsschalter
8. Blasrohr

ABB. 1

MONTAGE

AUSPACKEN

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind - es besteht Verletzungsgefahr.

VORBEREITUNGEN

Das Produkt wird teilweise montiert geliefert. Das Blasrohr/Saugrohr und der Sammelbeutel müssen vor der Verwendung installiert werden.

MONTAGE DES BLASROHRS

Die beiden Teile des Blasrohrs am Maschinenkörper montieren. Stellen Sie sicher, dass die Teile einrasten.

ABB. 2

MONTAGE DES SAUGROHRS

1. Die Lüfterabdeckung vom Maschinengehäuse abnehmen.

ABB. 3

2. Das Saugrohr am Maschinenkörper anbringen.

ABB. 4

MONTAGE DES SAMMELBEUTELS

Drücken Sie den Sammelbeutelanschluss auf den Gehäuseanschluss, bis er einrastet.

ABB. 5

MONTAGE DES SCHULTERGURTES

1. Haken Sie den Haken des Schultergurts in die Schlaufe am Gehäuse ein.
2. Stellen Sie den Riemen auf eine bequeme Länge ein.

BEDIENUNG

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Produkt zum Reinigen von harten Oberflächen wie Einfahrten und Gehwegen. Um Einfahrten, Garagen und Terrassen etc. frei von Blättern, Baumnadeln und anderen kleinen Verschmutzungen zu halten.

ACHTUNG!

Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

START

1. Schließen Sie das Produkt an die Steckdose an.
2. Richten Sie den Röhrenauslass in eine sichere Richtung und drücken Sie den Netzschalter, um zu starten.
3. Halten Sie das Produkt während des Startvorgangs fest.
4. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Netzschalter loslassen.

WICHTIG!

Um ein versehentliches Starten zu vermeiden, drehen Sie den Netzschalter immer in die ausgeschaltete Position, wenn das Produkt abgenutzt oder nicht in Gebrauch ist.

EINSTELLEN DER BLASFUNKTION

1. Stellen Sie den Moduswahlschalter auf das Symbol für die Blasfunktion.
2. Achten Sie darauf, den Luftstrom im Blasmodus stets sicher zu leiten. Richten Sie den Luftstrom niemals direkt auf Menschen oder Tiere.
3. Achten Sie beim Laubblasen auf die richtige Haltung.

ABB. 6

EINSTELLEN DER SAUGFUNKTION

1. Stellen Sie den Moduswahlschalter auf das Symbol für die Saugfunktion.
2. Im Saugmodus werden Luft und Rückstände durch das große Saugrohr gezogen und laufen durch das Lüfterrad, wodurch die Rückstände fein zerkleinert werden. Dann werden die kleinen Teile im Beutel gesammelt.
3. Achten Sie beim Laubsaugen auf die richtige Haltung.

ABB. 7

WICHTIG!

- **Vor jeder Verwendung kontrollieren, dass der Sammelbehälter ordnungsgemäß montiert ist.**
- **Achten Sie darauf, was in das Saugrohr gezogen wird. Dieses Produkt ist nur zum Ansaugen von Blättern und ähnlichen Gartenabfällen vorgesehen.**

REGELUNG DES LUFTSTROMS

- Der Luftstrom des Produkts im Blas-/Saugmodus kann eingestellt werden, siehe Pfeil.

ABB. 8

- Die Drehzahl kann zwischen 12.500 und 14.500 U/Min eingestellt werden.

AUSLEEREN DES SAMMELBEUTELS

Der Sammelbehälter wird an zwei Stellen am Produkt befestigt. Der Sammelbeutel muss zum Entleeren nicht entfernt werden. Öffnen Sie den Reißverschluss und entleeren Sie den Sammelbehälter. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung, dass der Sammelbeutel ordnungsgemäß montiert ist.

TIPP

Befolgen Sie die unten stehenden Tipps, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu erzielen.

- Saugen Sie nur trockene Blätter und Zweige und trockenen Gartenabfall auf.
- Die Zerkleinerungsfunktion funktioniert schlechter mit nassem Material, und die Gefahr von Verstopfungen steigt.
- Verwenden Sie den Blasmodus, um nasse Blätter und dergleichen an einem Ort zusammenzublasen und sie trocknen zu lassen, bevor sie angesaugt und zerteilt werden.
- Saugen Sie keine Steine oder andere harte Gegenstände auf, da dies das Laufrad beschädigen kann.
- Vermeiden Sie das Aufsaugen von Erde. Erde enthält Feuchtigkeit und kann zusammen mit anderen Gartenabfällen zu Verstopfungen führen.
- Das Produkt darf nicht als Abfallmühle verwendet werden. Versuchen Sie nicht, andere Materialien als Gartenabfälle aufzusaugen.
- Für optimale Leistung und Komfort sollte der Sammelbeutel geleert werden, wenn er halb voll ist. Das erleichtert die Handhabung des Produkts und sorgt für optimale Leistung.

PFLEGE

ACHTUNG!

- **Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Wartung oder Pflege nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.**
- **Reinigen Sie den Laubbläser nach jedem Gebrauch.**
- **Feste getrocknete Verunreinigungen können möglicherweise nicht entfernt werden, ohne die Motoreinheit zu demontieren. Eine solche Reinigung ist nicht von der Garantie abgedeckt.**

REINIGUNG

- Spülen Sie den Laubbläser nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen, die Motoreinheit und den Griff sauber.
- Reinigen Sie den Laubbläser mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese die Kunststoffteile des Laubbläsert beschädigen können.

REINIGUNG DES LAUFRADS

Blätter und frische Pflanzenteile können den Laubsauger verstopfen/blockieren.

1. Schalten Sie den Laubbläser aus, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollständig stillstehen.
2. Entfernen Sie das Saugrohr von der Ansaugöffnung.
3. Entfernen Sie vorsichtig Material, das das Laufrad blockiert.
4. Prüfen, ob sich das Laufrad leicht dreht und frei von Beschädigungen ist.
5. Ein beschädigtes Laufrad sollte von einem qualifizierten Kundendienstmitarbeiter oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
6. Setzen Sie das Saugrohr oder die Abdeckung der Ansaugöffnung wieder ein.

ACHTUNG!

Der Laubsauger kann nur gestartet werden, wenn das Saugrohr oder der Schutz der Ansaugöffnung ordnungsgemäß angebracht ist.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Der Motor startet nicht.	Keine Stromversorgung.	Die Sicherung prüfen.
	Das Kabel ist defekt.	Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Ist das Kabel oder der Stecker beschädigt, muss das entsprechende Teil von einem zuständigen Techniker oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
	Der Motor oder Schalter ist defekt.	Händler kontaktieren.
Material wird nicht angesaugt (geringe Saugleistung).	Das Produkt ist verstopft oder blockiert.	Leeren Sie den Sammelbeutel.
	Zu viel Material im Sammelbehälter.	Höhere Geschwindigkeit einstellen.
	Eingestellte Geschwindigkeit zu niedrig.	Stellen Sie die Geschwindigkeit ein.
	Verlängerungskabel ist zu lang oder Verlängerungskabel hat zu geringen Leiterquerschnitt für die Motorstromversorgung.	Verlängerungskabel bis 25 m müssen eine minimale Leiterquerschnittsfläche von 1,5 mm ² haben, Verlängerungskabel, die länger als 25 m sind, müssen eine minimale Leiterquerschnittsfläche von 2,5 mm ² haben.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähkötapaturman, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon. Jäljempänä olevissa varoituksissa termi sähkötyökalut viittaa verkkovirralla (johdollinen) tai akulla (johdoton) toimiviin sähkötyökaluihin.

- Säilytä nämä ohjeet.
- Jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

KOULUTUS

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu tuotteen hallintalaitteisiin ja toimintaan.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät tunne tuotetta tai näitä ohjeita, käyttää sitä. Selvitä onko käytölle paikallisia ikärajoituksia.
- Älä käytä tuotetta, kun lähellä on muita ihmisiä, erityisesti lapsia, tai lemmikkejä.
- Käyttäjä on vastuussa mahdollisista onnettomuuksista tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista riskeistä.

VALMISTELUT

- Käytä tukevia kenkiä ja pitkiä housuja.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat joutua ilmanottoaukkoon. Pidä pitkät hiukset kaukana ilmanottoaukosta.
- Käytä suojalaseja.
- Käytä pölysuodatinsuojainta, jos työ on pölyistä.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että johto ja jatkojohto eivät ole vaurioituneet, kuluneet tai vanhentuneet. Älä käytä tuotetta, jos johto on vaurioitunut tai kulunut.

- Älä koskaan käytä tuotetta, jos suojuukset tai kotelot on irrotettu tai ne ovat vaurioituneet. Älä koskaan käytä tuotetta ilman turvalaitteita, kuten keruulaitetta.

TYÖSKENTELYALUE

- Työskentelyalue on pidettävä puhtaana ja hyvin valaistuna. Ahtaat ja pimeät tilat lisäävät loukkaantumisriskiä.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä sivulliset, erityisesti lapset ja lemmikkieläimet, turvallisen välimatkan päässä, kun käytät sähkötyökaluja. Jos jokin häiritsee sinua, saatat menettää tuotteen hallinnan.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- Sähkötyökalun pistotulpan on sovitava pistorasiaan. Älä koskaan muuta pistotulppaa millään tavalla. Älä koskaan käytä sovitinta maadoitettujen työkalujen kanssa. Muuttamattomat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähkötapaturmien riskiä.
- Vältä koskettamista maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähkötapaturman riski kasvaa, jos kehoosi on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Jos sähkötyökaluun pääsee vettä, sähkötapaturman riski kasvaa.
- Varo johtoa. Älä koskaan kannan tai vedä tuotetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähkötapaturmien riskiä.
- Jos tuotetta käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäyttöön suunniteltu johto vähentää sähkötapaturmien riskiä.

- Jos laitetta käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa.
- Enintään 25 m:n pituisten jatkojohtojen johtimien poikkipinta-ala on oltava vähintään 1,5 mm², yli 25 m:n pituisten jatkojohtojen johtimien poikkipinta-ala on oltava vähintään 2,5 mm².

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

- Ole tarkkana. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä sähkötyökaluilla työskennellessäsi. Älä koskaan käytä sähkötyökaluja väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Muista, että sekunnin murto-osan tarkkaamattomuus tai huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan vamman.
- Käytä suojavarusteita. Käytä suojalaseja. Työkalun tyyppistä ja käytöstä riippuen suojavarusteet, kuten hengityssuojain, turvakengät, suojakypäri ja kuulosuojaimet, vähentävät loukkaantumisriskiä.
- Vältä tahaton käynnistys. Varmista, että virtakytkin on pois päältä -asennossa ennen pistotulpan asettamista. Onnettomuusriski on suuri, jos kuljetat sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai kytket sähkötyökaluun virran kytkimen ollessa päällä-asennossa.
- Poista säätöavaimet ja vastaavat ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyöriivään osaan jätetty avain tai vastaava esine voi aiheuttaa tapaturman.
- Älä kurkota liian kauas. Pidä aina tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Silloin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
- Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koroja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Jos käytettävissä on pölynpoisto- ja

keräyslaitteita, ne on kytkettävä ja niitä on käytettävä oikein. Tällaiset laitteet voivat vähentää pölyn aiheuttamien ongelmien riskiä. Laite on kytkettävä verkkoon vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA.

KÄYTTÖ

- Varmista aina, että johto on vedetty pois päin tuotteesta.
- Jos johto vaurioituu käytön aikana, irrota pistotulppa välittömästi. Älä koske johtoon ennen kuin pistotulppa on irrotettu.
- Älä kannata tai vedä tuotetta johdosta.
- Vedä pistotulppa ulos alla olevissa tilanteissa.
 - Ennen kuin jätät tuotteen ilman valvontaa.
 - Ennen tukoksen poistamista.
 - Ennen tuotteen tarkistamista, puhdistamista tai muuta työtä.
 - Jos tuote alkaa äristää epänormaalisti.
- Käytä tuotetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.
- Älä kurkota liian kauas. Pidä aina tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
- Älä koskaan juokse tuotteen kanssa.
- Pidä kaikki ilmanvaihtoaukot puhtaina ja vapaina roskista.
- Puhalla roskat aina pois päin sivullisista.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun se ei aiheuta häiriötä - ei aikaisin aamulla tai myöhään illalla.
- Irrota roskat haravalla tai luudalla ennen työn aloittamista.
- Kostuta pinta pölyisissä olosuhteissa tai käytä sumulisälaitetta.
- Puhallussuuttimen tulisi olla mahdollisimman lähellä maata.

HUOLTO JA VARASTOINTI

- Varmista, että kaikki ruuviliitokset on kiristetty kunnolla, jotta tuote pysyy turvallisessa kunnossa.
- Tarkista keruupussi säännöllisesti kulumien ja vaurioiden varalta.
- Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.
- Säilytä tuote kuivassa ja poissa lasten ulottuvilta.

HUOLTO

- Sähkötyökaluja saa huoltaa vain pätevä henkilökunta käyttäen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje.
	VAROITUS!
	Käytä kuulonsuojaimia.
	Käytä suojalaseja.
	Pidä sivulliset, erityisesti lapset ja lemmikkieläimet, turvallisen välimatkan päässä, kun käytät tuotetta. Säilytä riittävä etäisyys. Sinkoutuvista esineistä johtuva henkilövahinkojen vaara. Vähimmäisturvaetäisyys sivullisille on 15 metriä, kun tuote on käytössä.
	

	VAROITUS! Pyöriviä osia. Pidä kädet ja jalat kaukana tuotteen ollessa käynnissä.
	
	Irrrota tuote verkkovirrasta ennen säätöjen tai huoltotoimenpiteiden suorittamista.
	Suojaa tuote kosteudelta ja vedeltä.
	Taattu äänitehotaso, L _{WA} .
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V ~ 50 HZ
Teho	2800 W
Pyörimisnopeus	12 000 r/min / 14 500 r/min
Puhallusnopeus	313 km/h
Ilmavirta	630 m ³ /h
Keruupussi	45 l
Paino	4,1 kg
Äänenpainetaso, L _{pA}	86,3 dB(A), K=2,5 dB
Äänitehotaso, L _{WA} *	101,4 dB(A), K=2,77 dB
Äänitehotaso, L _{WA} **	103 dB(A)
Tärinä	4,92 m/s ² , K=1,5 m/s ²

*Mitattu, **Taattu

Käytä aina kuulonsuojaimia!

Tärinän ja melun ilmoitettua arvoa, joka on mitattu standardoidulla testimenetelmällä, voidaan käyttää eri työkalujen keskinäiseen vertailuun ja altistumisen alustavaan arviointiin. Mitatut arvot on määritetty standardin EN 50636-2-100:2014 mukaisesti.

VAROITUS!

Todellinen tärinä- ja melutaso työkalun käytön aikana voi poiketa määritellystä kokonaisarvosta riippuen siitä, miten työkalua käytetään ja mitä materiaalia käsitellään. Määritä sen vuoksi käyttäjän suojelemiseksi tarvittavat turvatoimenpiteet, jotka perustuvat arvioon altistumisesta todellisissa käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki työnkulun osat, kuten aika, jolloin työkalu on pois päältä ja tyhjäkäynnillä, käynnistysajan lisäksi).

KUVAUS

1. *Imuputki*
2. *Puhaltimen kotelo*
3. *Moottorin kansi*
4. *Keruupussi*
5. *Lukitusruuvi imuputkea varten*
6. *Imuputken lukituspainike*
7. *Virtakytkin*
8. *Puhallusputki*

KUVA 1**ASENNUS****PAKKAUKSEN PURKAMINEN**

Pura tuote pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat tallella ja ehjiä. Älä käytä tuotetta, jos osia puuttuu tai on vaurioitunut - vakavan henkilövahingon vaara.

VALMISTELUT

Tuote toimitetaan osittain koottuna. Puhallusputki/imuputki ja keräyspussi on asennettava ennen käyttöä.

PUHALLUSPUTKEN ASENTAMINEN

Asenna puhallusputken molemmat osat koneen runkoon. Varmista, että osat lukittuvat toisiinsa.

KUVA 2**IMUPUTKEN ASENNUS**

1. Irrota tuulettimen suojus koneen rungosta.

KUVA 3

2. Asenna imuputki koneen runkoon.

KUVA 4**KERUUPUSSIN ASENNUS**

Paina keruupussin liitäntä ulostuloliitäntään niin, että se napsahtaa paikalleen.

KUVA 5**OLKAHIHNNAN ASENNUS**

1. Kiinnitä olkahihnan koukku kotelon silmukkaan.
2. Säädä hihna mukavan pituiseksi.

KÄYTTÖ**SUUNNITELTU KÄYTTÖTARKOITUS**

Tuote on tarkoitettu kovien pintojen, kuten ajoteiden ja kävelyteiden puhdistukseen. Sekä pihateiden, autotalliin, terassien jne. pitämiseen vapaina lehdistä, neulasista ja muista pienistä roskista.

HUOM!

Älä koskaan käytä tuotetta mihinkään muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

KÄYNNISTYS

1. Kytke tuote pistorasiaan.
2. Suuntaa putken suu turvalliseen suuntaan ja käynnistä painamalla kytkintä.
3. Pidä tuotteesta tukevasti kiinni käynnistettäessä.
4. Sammuta tuote vapauttamalla virtakytkin.

TÄRKEÄÄ!

Laitteen tahattoman käynnistymisen välttämiseksi aseta virtakytkin aina pois päältä-asentoon, kun tuotetta kuljetetaan ja kun sitä ei käytetä.

PUHALLUSTILAN VALINTA

1. Siirrä tilanvalitsin puhallustilan symbolin kohdalle.
2. Muista aina suunnata ilmavirta turvalliseen suuntaan puhallustilassa. Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa suoraan tai epäsuorasti ihmisiä tai eläimiä kohti.
3. Noudata oikeaa työasentoa lehtiä puhaltaessasi.

KUVA 6

IMUTILAN VALINTA

1. Siirrä tilanvalitsin imutilan symbolin kohdalle.
2. Imutilassa ilma ja roskat imeytyvät suuren imuputken kautta ja virtaavat siipipyörän läpi, joka pilkkoo roskat. Silputtu jäte kerätään sitten keruupussiin.
3. Noudata oikeaa työasentoa imuroidessasi lehtiä.

KUVA 7

TÄRKEÄÄ!

- **Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että keruupussi on asennettu oikein ohjeiden mukaisesti.**
- **Kiinnitä huomiota siihen, mitä imuputken vedetään. Tuote on tarkoitettu ainoastaan lehtien ja vastaavien puutarhajätteiden imemiseen.**

ILMAVIRRRAN SUUNTAAMINEN

- Tuotteen ilmavirtaa puhallus-/imutilassa voidaan säätää, katso nuoli.

KUVA 8

- Nopeuden säätöalue on 12 500–14 500 r/min.

KERUUPUSSIN TYHJENNYS

Keräin on kiinnitetty tuotteeseen kahdesta kohdasta. Keruupussia ei tarvitse purkaa tyhjentämistä varten. Avaa vetoketju ja tyhjennä keruupussi. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että keruupussin vetoketju on kiinni.

VINKKI

Noudata seuraavia vinkkejä parhaan toiminnan ja käyttöiän varmistamiseksi.

- Imuroi vain kuivia lehtiä ja oksia sekä kuivia puutarhajätteitä.
- Silppuamistoiminto toimii huonommin märällä materiaalilla, ja tukkeutumiskasvaa.
- Puhalla puhallustoiminnolla märät lehdet ja muut vastaavat yhteen paikkaan ja antaa niiden kuivua ennen kuin ne imetään ja silputaan.
- Vältä kiven tai muiden koven esineiden imemistä, sillä se voi vahingoittaa puhallinta.
- Vältä mullan imemistä. Multa sisältää

kosteutta ja voi yhdessä muiden puutarhajätteiden kanssa aiheuttaa tukkeutumista.

- Tuotetta ei saa käyttää jätemyllynä. Älä yritä imuroida muuta materiaalia kuin puutarhajätettä.
- Parhaan suorituskyvyn ja mukavuuden takaamiseksi keruupussi on tyhjennettävä, kun se on noin puoliksi täynnä. Näin tuotetta on helpompi käsitellä ja toimii optimaalisesti.

HUOLTO

HUOM!

- **Varmista, että tuotetta ei ole kytketty verkkojännitteeseen huollon aikana.**
- **Puhdista lehtipuhallin jokaisen käytön jälkeen.**
- **Kuivuneita epäpuhtauksia voi olla mahdotonta poistaa purkamatta moottoriyksikköä. Takuu ei kata tällaista puhdistusta.**

PUHDISTUS

- Älä huuhtelee lehtipuhallinta vedellä tai upota sitä veteen tai muihin nesteisiin - sähkötapaturman vaara.
- Pidä tuuletusaukot, moottoriyksikkö ja kahvat puhtaina.
- Puhdista lehtipuhallin harjalla tai hieman kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesu- tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa puhallinta.

PUHALTIMEN PUHDISTUS

Lehdet ja tuoreet kasvinosat voivat tukkia/estää lehti-imurin.

1. Pysäytä laite, vedä pistotulppa irti ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan.
2. Poista imuputki imuaukosta.

3. Poista varovasti kaikki puhaltimen tukkiva materiaali.
4. Tarkista, että puhallin pyörii vapaasti eikä ole vaurioitunut.
5. Valtuutetun huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava vaurioitunut puhallin.
6. Asenna imuputki tai imuaukon suojus takaisin paikalleen.

HUOM!

Lehti-imuria ei voi käynnistää, ellei imuputkea tai imuaukon suojusta ole asennettu oikein.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Moottori ei käynnisty.	Ei jännitteensyöttöä.	Tarkasta varoke.
	Johto on viallinen.	Älä käytä tuotetta, jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
	Moottori tai kytkin on viallinen.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Materiaalia ei imetä sisään (pieni imuteho).	Tuote on tukkeutunut tai tukossa.	Tyhjennä keruupussi.
	Keruupussissa on liikaa materiaalia.	Aseta suurempi pyörimisnopeus.
	Pyörimisnopeus asetettu liian alhaiseksi.	Säädä nopeutta.
	Liian pitkä jatkojohto tai jatkojohto, jonka johtimen poikkipinta-ala on liian pieni moottorin virransyötölle.	Enintään 25 m:n pituisten jatkojohtojen johtimien poikkipinta-ala on oltava vähintään 1,5 mm ² , yli 25 m:n pituisten jatkojohtojen johtimien poikkipinta-ala on oltava vähintään 2,5 mm ² .

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

Lisez attentivement les présentes consignes avant utilisation. Si toutes les instructions ci-dessous de sécurité ne sont pas respectées, il existe un risque d'accident électrique, d'incendie et/ou de blessures graves. Le terme « outil électrique » dans les mises en garde ci-dessous couvre les outils électriques qui se branchent sur le secteur (filaires) ou alimentés par batterie (sans fil).

- Conservez ces consignes.
- Si le cordon ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par un représentant agréé ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

FORMATION

- Lisez ces instructions et familiarisez-vous avec le réglage et l'utilisation du produit.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser le produit.
- Ne jamais laisser des personnes non familiarisées avec le produit ou n'ayant pas pris connaissance des présentes instructions l'utiliser. Des règles locales relatives à l'âge peuvent être applicables pour l'utilisation du produit.
- Ne pas utiliser le produit quand d'autres personnes, en particulier des enfants, ou des animaux de compagnie sont à proximité.
- L'utilisateur est responsable de tout accident ou risque pour d'autres personnes ou des biens.

PRÉPARATIONS

- Portez des chaussures solides et un pantalon long.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui peuvent être aspirés dans l'entrée d'air. Tenez les cheveux longs à l'écart de la prise d'air.
- Portez des lunettes de protection.
- Portez un masque antipoussière si le travail génère de la poussière.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours que le cordon et la rallonge ne sont pas endommagés et ne présentent pas de signes d'usure ou de vétusté. N'utilisez pas le produit si le cordon est endommagé ou déformé.
- N'utilisez jamais le produit si le couvercle ou les couvercles sont démontés ou endommagés. N'utilisez jamais le produit sans dispositifs de sécurité intégrés, tels que des collecteurs.

ZONE DE TRAVAIL

- La zone de travail doit être propre et bien éclairé. Les espaces encombrés et mal éclairés augmentent le risque de blessure.
- N'utilisez pas les outils électriques dans un environnement explosif, notamment à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
- À l'utilisation d'un outil électrique, veillez à ce que les passants, en particulier les enfants et les animaux domestiques, restent à une distance sûre. Si votre attention est détournée, vous risquez de perdre le contrôle du produit.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- La fiche de l'outil électrique doit être compatible avec la prise secteur. N'effectuez jamais aucune modification sur la fiche secteur. N'utilisez jamais un adaptateur avec des produits reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises de courant compatibles réduisent le risque d'accidents électriques.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque d'accidents électriques augmente si le corps est mis à la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'outil électrique, le risque d'accident électrique augmente.
- Faites attention au cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter ou tirer le produit et ne pas tirer sur le cordon pour débrancher la prise du secteur. Protégez le cordon de la chaleur, des huiles, des bords tranchants et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'accidents électriques.
- Si vous utilisez le produit en extérieur, utilisez exclusivement une rallonge homologuée pour une utilisation en extérieur. Un cordon prévu pour une utilisation en extérieur réduit le risque d'accidents électriques.
- Utilisez exclusivement une rallonge homologuée pour une utilisation en extérieur.
- Les rallonges jusqu'à 25 m doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm². Les rallonges de plus de 25 m doivent avoir une section d'au moins 2,5 mm².

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Soyez vigilant. Soyez toujours attentif et faites preuve de bon sens en utilisant des outils électriques. N'utilisez jamais un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Rappelez-vous qu'il suffit d'une fraction de seconde d'inattention ou de négligence pour causer de graves blessures.
- Portez un équipement de protection. Portez des lunettes de protection. Les équipements de sécurité tels que masques antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casques de protection ou casques antibruit, selon le type et l'utilisation de l'outil électrique, réduisent les risques de blessures.
- Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la fiche. Le risque d'accident est important si vous portez l'outil électrique en gardant le doigt sur l'interrupteur ou branchez l'outil électrique avec l'interrupteur en position ON.
- Avant de démarrer l'outil électrique, retirez toute clé de réglage ou analogue. Une clé ou autre pièce similaire laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut provoquer des blessures.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Veillez à garder un bon appui au sol et un bon équilibre. Cela permet d'avoir un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas des vêtements amples ou des bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à distance des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- Si un équipement d'extraction et de collecte des poussières est disponible, celui-ci doit être raccordé et utilisé de manière correcte. Ce genre de dispositif

peut réduire le risque de problèmes liés à la poussière. Le produit doit être connecté à un réseau avec un disjoncteur différentiel et un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.

UTILISATION

- Veillez à toujours éloigner le cordon du produit.
- Débranchez immédiatement la fiche secteur si le cordon est endommagé pendant le travail. Ne touchez pas le cordon tant que la fiche secteur n'est pas débranchée.
- Veillez à ne jamais porter ou tirer l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Débranchez la fiche de la prise secteur dans les situations suivantes.
 - Avant de laisser le produit sans surveillance.
 - Avant d'éliminer les blocages éventuels.
 - Avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer d'autres travaux sur le produit.
 - Si le produit commence à vibrer de façon anormale.
- Utilisez uniquement le produit à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Veillez à garder un bon appui au sol et un bon équilibre.
- Ne sautez jamais avec le produit.
- Gardez tous les événements de ventilation propres et exempts de débris.
- Ne jamais souffler des débris en direction de passants.
- Utilisez le produit uniquement à des heures où il ne provoque pas de gêne, c'est-à-dire pas tôt le matin ni tard le soir.
- Détachez les débris avec un râteau ou une

brosse avant de commencer les opérations.

- Si possible, humidifiez la surface dans des conditions poussiéreuses ou utilisez un humidifiant.
- La buse de soufflage doit être aussi près du sol que possible.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Veillez à ce que tous les boulons soient correctement serrés pour maintenir le produit en bon état.
- Vérifiez régulièrement que le collecteur n'est pas usé ou endommagé.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées.
- N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant.
- Stockez le produit au sec et hors de la portée des enfants.

MAINTENANCE

- L'outil électrique ne doit être réparé que par un personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela garantit que l'outil électrique reste sûr.

PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	ATTENTION !
	Portez une protection auditive.
	Portez des lunettes de protection.
	Lors de l'utilisation du produit, veillez à ce que les personnes présentes, en particulier les enfants, restent à une distance sûre. Gardez une distance suffisante. Risque de blessures en raison de projections d'objets. La distance minimum à respecter pour les personnes est de 15 mètres lorsque le produit est utilisé.
	ATTENTION ! Pièces rotatives. Tenez les mains et les pieds éloignés du l'outil lorsqu'il est en marche.
	
	Débranchez le produit du secteur avant d'effectuer tout réglage ou entretien.
	Protégez le produit de l'eau et de l'humidité.
	Puissance acoustique garantie (L _{WA}). (L _{WA}).
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	230 V ~ 50 Hz
Puissance	2800 W
Régime	12 000 tr/min/14 500 tr/min
Vitesse de soufflage	313 km/h
Flux d'air	630 m ³ /h
Collecteur	45 l
Poids	4,1 kg
Niveau de pression acoustique, L _{pA}	86,3 dB(A), K = 2,5 dB
Niveau de puissance acoustique, L _{WA} *	101,4 dB(A), K = 2,77 dB
Niveau de puissance acoustique, L _{WA} **	103 dB(A)
Niveau de vibrations	4,92 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

*Mesuré, **Garanti

Portez toujours une protection auditive !

La valeur déclarée en ce qui concerne les vibrations et le bruit, qui a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée, peut être utilisée pour comparer différents outils et effectuer une première évaluation de l'exposition. Les valeurs de mesure ont été établies conformément à la norme EN 50636-2-100:2014.

ATTENTION !

Le niveau effectif de vibration et de bruit pendant l'utilisation de l'outil peut différer de la valeur totale indiquée en fonction de la manière dont il est utilisé et du matériau travaillé. Il convient par conséquent de déterminer les précautions de sécurité nécessaires afin de protéger l'utilisateur sur la base d'une estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (prenant en compte tous les éléments du cycle de travail, notamment le moment où l'outil est éteint et celui où il tourne au ralenti, en plus du temps de démarrage).

DESCRIPTION

1. *Tuyau d'aspiration*
2. *Capot du ventilateur*
3. *Capot du moteur*
4. *Collecteur*
5. *Bouton de verrouillage du tuyau d'aspiration*
6. *Bouton de verrouillage du tuyau d'aspiration*
7. *Interrupteur*
8. *Tube de soufflage*

FIG. 1

MONTAGE

DÉBALLAGE

Déballez le produit et assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Ne pas utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées. Risque de blessures graves.

PRÉPARATIONS

Le produit est livré en partie démonté. Le tuyau de soufflage/d'aspiration ainsi que le sac collecteur doivent être montés avant utilisation.

MONTAGE DU TUYAU DE SOUFFLAGE

Montez les deux parties du tuyau de soufflage sur le corps de l'outil. Veillez à bien fixer les pièces entre elles.

FIG. 2

MONTAGE DU TUYAU D'ASPIRATION

1. Défaites le capot du ventilateur du corps de l'appareil.

FIG. 3

2. Montez le tuyau d'aspiration sur le corps de la machine.

FIG. 4

MONTAGE DU SAC COLLECTEUR

Fixez le raccord du sac collecteur sur la sortie en l'encliquetant.

FIG. 5

MONTAGE DE LA BANDOULIÈRE

1. Accrochez le crochet de la bandoulière au carter.
2. Réglez la bandoulière à la longueur souhaitée.

UTILISATION

UTILISATION PRÉVUE

L'appareil est destiné au nettoyage des surfaces dures telles que les allées et les passages, ainsi que pour maintenir les allées, les garages et les patios, etc. exempts de feuilles, d'aiguilles et d'autres petits débris.

REMARQUE !

N'utilisez jamais le produit à d'autres fins que l'usage auquel il est destiné.

MISE EN MARCHÉ

1. Branchez le produit au secteur.
2. Orientez l'embouchure dans une direction ne présentant pas de danger et appuyez sur la gâchette pour mettre en marche.
3. Tenez fermement l'appareil au démarrage.
4. Éteignez l'appareil en relâchant la gâchette.

IMPORTANT !

Pour éviter tout démarrage involontaire, placez toujours l'interrupteur d'alimentation en position arrêt quand vous transportez le produit et quand vous ne l'utilisez pas.

RÉGLAGE DU MODE SOUFFLAGE

1. Réglez le sélecteur de mode sur le symbole de soufflage.
2. En mode soufflage, faites attention à toujours orienter le flux d'air dans une direction ne présentant pas de danger. Ne dirigez jamais le flux d'air directement ou indirectement vers des personnes ou des animaux.
3. Adoptez une position de travail appropriée au soufflage de feuilles.

FIG. 6

RÉGLAGE DU MODE ASPIRATION

1. Réglez le sélecteur de mode sur le symbole d'aspiration.
2. En mode aspiration, l'air et les feuilles sont aspirés dans le grand tuyau d'aspiration et traversent ensuite le ventilateur qui atomise les feuilles. Ensuite, les feuilles atomisées passent dans le collecteur.
3. Adoptez une position de travail appropriée à l'aspiration de feuilles.

FIG. 7

IMPORTANT !

- **Avant chaque utilisation, vérifiez que le collecteur est monté correctement conformément aux consignes.**
- **Soyez attentif à ce que vous aspirez. L'appareil est conçu uniquement pour l'aspiration de feuilles et déchets de jardin similaires.**

RÉGLAGE DU FLUX D'AIR

- Le flux d'air est réglable en mode soufflage/aspiration, voir la flèche.

FIG. 8

- Le régime du moteur peut être réglé entre 12 500 et 14 500 tr/min.

VIDAGE DU SAC COLLECTEUR

Le sac collecteur est fixé à l'appareil en deux points. Le sac de récupération n'a pas besoin d'être démonté pour la vidange. Ouvrez la fermeture éclair pour vider le sac. Avant chaque utilisation, vérifiez que la fermeture à glissière du sac est fermée.

CONSEILS

Suivez les conseils ci-dessous pour optimiser le fonctionnement et la longévité de l'appareil.

- N'aspirez que les feuilles et les brindilles sèches et débris de jardin secs.
- La fonction d'atomisation fonctionne moins bien avec des feuilles mouillées, et il existe alors un risque de colmatage.
- Utilisez le mode soufflage pour rassembler les feuilles mouillées et similaire et laissez-les sécher avant de les aspirer et de les atomiser.
- Évitez d'aspirer des cailloux ou d'autres objets durs, car cela peut endommager les ailettes du ventilateur.
- Évitez d'aspirer de la terre. La terre contient de l'humidité et, avec d'autres déchets de jardin, elle peut obstruer l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé comme broyeur de déchets. N'essayez pas d'aspirer d'autres matériaux que des débris de jardin.
- Pour optimiser le fonctionnement et le confort, il est conseillé de vider le sac de récupération lorsqu'il est rempli à environ la moitié. L'appareil est alors plus facile à utiliser et fonctionne de manière optimale.

ENTRETIEN

REMARQUE !

- **Veillez à ce que l'appareil ne soit pas branché au secteur pendant la maintenance ou l'entretien.**
- **Nettoyez le souffleur de feuilles après chaque utilisation.**
- **Les impuretés séchées peuvent être impossibles à éliminer sans démonter le bloc moteur. Un nettoyage de ce type n'est pas couvert par la garantie.**

NETTOYAGE

- Veillez à ne pas verser d'eau sur le souffleur de feuilles ni à le plonger dans de l'eau ou tout autre liquide : risque de décharge électrique.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, le bloc moteur et les poignées restent propres.
- Nettoyez le souffleur de feuilles avec une brosse ou un chiffon légèrement humidifié. N'utilisez pas de solvants ou de détergents forts, car cela peut l'endommager.

NETTOYAGE DES AILETTES DU VENTILATEUR

Les feuilles et les parties fraîches des plantes peuvent obstruer ou bloquer l'aspirateur de feuilles.

1. Éteignez le souffleur de feuilles, débranchez-le et attendez que toutes les pièces mobiles soient complètement immobilisées.
2. Retirez le tube d'aspiration de l'orifice d'aspiration.
3. Retirez soigneusement le matériau qui bloque les ailettes du ventilateur.
4. Vérifiez que les ailettes du ventilateur tournent facilement et ne sont pas endommagées.
5. Si les ailettes sont endommagées, elles doivent être remplacées par un technicien de maintenance agréé ou toute autre personne qualifiée.
6. Remettez en place le tube d'aspiration ou la protection de l'orifice d'aspiration.

REMARQUE !

Il n'est pas possible de mettre en marche l'aspirateur à feuilles si le tube d'aspiration ou la protection de l'orifice d'aspiration n'est pas correctement monté.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez le fusible.
	Le cordon est défectueux.	N'utilisez pas le produit si le cordon ou la prise secteur sont endommagés. Si le cordon ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par un représentant agréé ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
	Le moteur ou l'interrupteur est défectueux.	Contactez le revendeur.
Les feuilles ne sont pas aspirées (faible puissance d'aspiration).	Le produit est colmaté ou bloqué.	Videz le sac de récupération.
	Trop de feuilles dans le sac collecteur.	Sélectionnez un régime moteur plus élevé.
	Le régime moteur est trop bas.	Réglez le régime moteur.
	Rallonge trop longue ou rallonge avec une section transversale trop petite pour l'alimentation du moteur.	Les rallonges jusqu'à 25 m doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm ² . Les rallonges de plus de 25 m doivent avoir une section d'au moins 2,5 mm ² .

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Lees deze instructies zorgvuldig door vóór gebruik. Als u de onderstaande instructies niet opvolgt, bestaat het risico op elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. Hierna wordt onder de term "elektrisch gereedschap" zowel op het elektriciteitsnet aangesloten (met snoer) als accu-aangedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap bedoeld.

- Bewaar deze instructies.
- Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkend servicecentrum of een andere vakman om gevaar te voorkomen.

TRAINING

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het gebruik van het product.
- Het product mag niet worden gebruikt door kinderen.
- Laat het product nooit gebruiken door personen die niet bekend zijn met het product of deze instructies. Aan het gebruik kunnen lokale leeftijdsregels verbonden zijn.
- Gebruik het product niet in de buurt van anderen, met name kinderen, of wanneer huisdieren in de buurt zijn.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of risico's waaraan andere personen of eigendommen worden blootgesteld.

VOORBEREIDING

- Draag stevige schoenen en een lange broek.

- Draag geen losse kleding of sieraden die in de luchtinlaat kunnen worden getrokken. Houd lang haar uit de buurt van de luchtinlaat.
- Draag een veiligheidsbril.
- Gebruik een stoffiltermasker als het werk stoffig is.
- Controleer het snoer en verlengsnoer altijd op beschadigingen, slijtage en veroudering vóór het gebruik. Gebruik het product niet als het snoer beschadigd of versleten is.
- Gebruik het product nooit als de afdekking of kappen verwijderd of beschadigd zijn. Gebruik het product nooit zonder gemonteerde veiligheidsvoorzieningen, zoals de opvangbak.

WERKOMGEVING

- Zorg ervoor dat de werkomgeving schoon en goed verlicht is. In donkere en rommelige ruimten bestaat een groter risico van ongevallen.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontvlammen.
- Houd omstanders, met name kinderen, en huisdieren op een veilige afstand bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het product verliezen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- De stekker van het elektrische gereedschap moet passen in het stopcontact. Verander niets aan de stekker. Gebruik nooit een adapter met geaarde producten. Niet-aangepaste stekkers en geschikte stopcontacten beperken het risico op elektrische schok.
- Zorg dat uw lichaam niet in aanraking komt met geaarde oppervlakken, zoals

pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw lichaam geaard wordt, neemt het risico van elektrische ongevallen toe.

- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Als er water het elektrisch gereedschap binnendringt, neemt het risico op een elektrische schok toe.
- Wees voorzichtig met het snoer. Gebruik het snoer nooit om het product te dragen of te trekken en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Bescherm het snoer tegen hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico van elektrische ongevallen.
- Gebruik buitenshuis alleen verlengsnoeren voor het product die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Een snoer dat bestemd is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische ongevallen.
- Gebruik alleen een verlengsnoer dat is goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
- Verlengsnoeren tot 25 m lang moeten een snoerdoorsnede van minimaal 1,5 mm² hebben. Verlengsnoeren die langer dan 25 m zijn, moeten een snoerdoorsnede van minimaal 2,5 mm² hebben.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Wees altijd alert. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand als u met het elektrische gereedschap werkt. Gebruik nooit elektrisch gereedschap als u vermoeid bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Eén moment van onoplettendheid kan al leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag een veiligheidsbril. Veiligheidsuitrusting zoals een stoffiltermasker, antislipveiligheidsschoenen, een

veiligheidshelm en gehoorbescherming, afhankelijk van het type en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op een persoonlijk letsel.

- Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de aan-uitknop in de uitgeschakelde modus staat voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken. Er bestaat een grote kans op ongelukken als u het elektrische apparaat draagt met uw vinger op de schakelaar of als u een elektrisch apparaat aansluit met de schakelaar in de aan-stand.
- Verwijder afstelsleutels en dergelijke voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Sleutels of dergelijke die op een draaiend deel van het elektrisch gereedschap achterblijven, kunnen persoonlijk een letsel veroorzaken.
- Probeer niet te ver te reiken. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en uw evenwicht bewaart. Zo heeft u betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen weg van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Als er hulpstukken aanwezig zijn voor het afzuigen en opvangen van stof, moeten deze op de juiste wijze worden aangesloten en gebruikt. Dergelijke voorzieningen kunnen het risico van door stof veroorzaakte problemen verminderen. Het product moet worden aangesloten op een netspanning met een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA.

GEBRUIK

- Zorg er altijd voor dat het snoer van het product weg wordt getrokken.

- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het snoer tijdens het gebruik beschadigd raakt. Raak het snoer niet aan totdat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Draag of trek het product niet aan het snoer.
- Trek in de volgende situaties de stekker uit het stopcontact.
 - Voordat u het product onbeheerd achterlaat.
 - Voordat u een eventuele verstopping gaat verwijderen.
 - Voordat u het product controleert, schoonmaakt of ander werk verricht.
 - Als het product abnormaal begint te trillen.
- Gebruik het product alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Reik niet te ver, blijf altijd stevig staan en houd uw evenwicht.
- Ren nooit met het product.
- Houd alle ventilatieopeningen schoon en vrij van allerlei vuil.
- Blaas vuil altijd weg van omstanders.
- Gebruik het product alleen op momenten dat het anderen niet stoort – niet vroeg in de ochtend of laat op de avond.
- Maak het afval los met een hark of bezem voordat u met de werkzaamheden begint.
- Bevochtig het oppervlak in stoffige omgevingen of gebruik een bevelingsaccessoire.
- Het blaasmondstuk moet zo dicht mogelijk bij de grond zijn.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid om het product in veilige conditie te houden.
- Controleer de opvangzak regelmatig op slijtage en beschadigingen.

- Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
- Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Bewaar het product droog en buiten het bereik van kinderen.

SERVICE

- Het elektrische gereedschap mag uitsluitend onderhouden worden door gekwalificeerd personeel die identieke reserveonderdelen gebruiken. Zo weet u zeker dat het elektrische gereedschap veilig blijft.

SYMBOLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	WAARSCHUWING!
	Draag een gehoorscherming.
	Draag een veiligheidsbril.
	Houd omstanders, met name kinderen, en huisdieren op een veilige afstand bij het gebruik van het product. Houd voldoende afstand. Risico op persoonlijk letsel door wegslingerende voorwerpen. De minimale veilige afstand voor omstanders is 15 meter wanneer het product wordt gebruikt.
	

	WAARSCHUWING! Roterende onderdelen. Houd uw handen en voeten uit de buurt van het product wanneer het aan staat.
	
	Trek de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het product afstelt of onderhoudt.
	Bescherm het product tegen vocht en vloeistoffen.
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LwA.
	Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogen	2800 W
Toerental	12.000/min / 14.500/min
Blaassnelheid	313 km/u
Luchtstroom	630 m ³ /h
Opvangzak	45 l
Gewicht	4,1 kg
Geluidsdruk niveau, LpA	86,3 dB(A), K = 2,5 dB
Geluidsvermogensniveau, LwA*	101,4 dB(A), K = 2,77 dB
Geluidsvermogensniveau, LwA**	103 dB(A)
Trillingsniveau	4,92 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

*Gemeten, **Gegarandeerd

Draag altijd gehoorbescherming!

De opgegeven waarden voor trillingen en geluid, die gemeten zijn met een gestandaardiseerde testmethode, kunnen worden gebruikt om verschillende werktuigen met elkaar te vergelijken en een voorlopige inschatting te maken van de blootstelling aan trillingen en geluid. De meetresultaten zijn vastgesteld overeenkomstig EN 50636-2-100:2014.

WAARSCHUWING!

Het werkelijke trillings- en geluidsniveau bij het gebruik van het gereedschap kan afwijken van de maximale waarde, afhankelijk van hoe het gereedschap wordt gebruikt en van het materiaal. Bepaal daarom de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de gebruiker te beschermen op basis van een schatting van de blootstelling in reële bedrijfsomstandigheden (waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van de werkcyclus, zoals het tijdstip waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het inactief is, naast de opstarttijd).

BESCHRIJVING

1. Zuigpijp
2. Ventilatorkap
3. Motorkap
4. Opvangzak
5. Vergrendelknop voor zuigpijp
6. Blokkeringsknop voor zuigpijp
7. Schakelaar
8. Blaaspijp

AFB. 1

MONTAGE

UITPAKKEN

Pak het product uit en controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn – risico van ernstig lichamelijk letsel.

VOORBEREIDING

Het product wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. De blaaspijp/zuigpijp en opvangzak moeten voor gebruik worden gemonteerd.

MONTAGE VAN BLAASPIJP

Monteer de twee delen van de blaaspijp op de machinebehuizing. Zorg dat de onderdelen in elkaar vergrendelen.

AFB. 2

ZUIGPIJP MONTEREN

1. Maak de ventilatorkap los van de machinebehuizing.

AFB. 3

2. Monteer de zuigpijp op de machinebehuizing.

AFB. 4

OPVANGZAK MONTEREN

Druk de aansluiting van de opvangzak op de uitlaat van de behuizing zodat deze vastklikt.

AFB. 5

MONTAGE VAN DE SCHOUDERRIEM

1. Haak het haakje van de schouderriem in het gat op de behuizing.
2. Verstel de riem voor een comfortabele lengte.

AANWENDING

BEOOGD GEBRUIK

Het product is bedoeld voor het opruimen van harde oppervlakken zoals opritten en looppaden. En om inritten, garages, terrassen enz. vrij te houden van bladeren, dennennaalden en ander klein afval.

LET OP!

Gebruik het product nooit voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

START

1. Sluit het product aan op de netspanning.
2. Richt de opening van de pijp in een veilige richting en druk op de schakelaar om te starten.
3. Houd het product stevig vast bij het starten.
4. Schakel het product uit door de aan/uitschakelaar los te laten.

BELANGRIJK!

Om onbedoeld starten te voorkomen, moet de aan-/uitschakelaar altijd in de uit-stand worden gezet wanneer het product wordt gedragen en wanneer het niet wordt gebruikt.

DE BLAASMODUS INSTELLEN

1. Zet de keuzeknop voor de modus in de stand met het blaasmodussymbool.
2. Zorg ervoor dat u de luchtstroom in de blaasmodus altijd in een veilige richting richt. Richt de luchtstroom nooit direct of indirect op mensen of dieren.
3. Let op de juiste werkhouding bij het blazen van bladeren.

AFB. 6

DE ZUIGMODUS INSTELLEN

1. Zet de keuzeknop voor de modus in de stand met het zuigmodussymbool.
2. In de zuigmodus worden lucht en vuil door de grote zuigpijp naar binnen gezogen en stromen ze door het ventilatorwiel, dat het vuil verpulvert. Vervolgens wordt het verpulverde afval in de opvangzak verzameld.
3. Let op de juiste werkhouding bij het opzuigen van bladeren.

AFB. 7

BELANGRIJK!

- **Controleer vóór elk gebruik of de opvangzak correct gemonteerd is volgens de instructies.**
- **Let op wat er in de blaaspijp wordt ingezogen. Het product is uitsluitend bedoeld voor het opzuigen van bladeren en soortgelijk tuinafval.**

LUCHTSTROOM REGELEN

- De luchtstroom van het product in blaas-/zuigmodus kan worden geregeld, zie pijl.

AFB. 8

- De snelheid is in te stellen tussen 12.500 en 14.500 tpm.

OPVANGZAK LEEGMAKEN

De opvangzak is op twee plekken aan het product bevestigd. De opvangzak hoeft niet te worden gedemonteerd om te legen. Open de rits en leeg de opvangzak. Controleer voor elk gebruik of de rits van de opvangzak gesloten is.

TIPS

Volg de onderstaande tips voor de beste werking en levensduur.

- Zuig alleen droge bladeren en twijgen en droog tuinafval op.

- De verpulverfunctie werkt slechter met nat materiaal en het risico op verstopping neemt toe.
- Gebruik de blaasmodus om natte bladeren en dergelijke naar één plek te blazen en laat ze drogen voordat ze worden opgezogen en verpulverd.
- Vermijd het opzuigen van stenen of andere harde voorwerpen, het kan het ventilatorwiel beschadigen.
- Vermijd het opzuigen van grond. Grond bevat vocht en kan, samen met ander tuinafval, verstopping veroorzaken.
- Het product mag niet als afvalvermaler worden gebruikt. Probeer geen ander materiaal dan tuinafval op te zuigen.
- Voor de beste werking en het beste comfort moet de opvangzak worden geleegd wanneer hij tot ongeveer de helft is gevuld. Op die manier is het product gemakkelijker te hanteren en werkt het optimaal.

ONDERHOUD

LET OP!

- **Zorg ervoor dat het product tijdens onderhoud of service niet op netspanning is aangesloten.**
- **Reinig de bladblazer na elk gebruik.**
- **Vastgedroogde resten kunnen onmogelijk worden verwijderd zonder de motorunit te demonteren. Een dergelijke reiniging valt niet onder de garantie.**

REINIGING

- Vernevel geen water op de bladblazer en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen – risico op een elektrisch ongeval.
- Houd de ventilatieopeningen, de motorunit en de handgrepen schoon.

- Reinig de bladblazer met een borstel of licht bevochtigde doek. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, ze kunnen hem beschadigen.

REINIGING VAN VENTILATORWIELEN

Bladeren en verse delen van planten kunnen de bladzuiger verstopen/blokkeren.

1. Schakel de bladblazer uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
2. Haal de zuigarm uit de inlaatopening.
3. Verwijder voorzichtig materiaal dat het ventilatorwiel blokkeert.
4. Controleer of het ventilatorwiel gemakkelijk draait en vrij is van beschadigingen.
5. Als het ventilatorwiel beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon.
6. Vervang de zuigarm of de afdekking van de inlaatopening.

LET OP!

Het is niet mogelijk om de bladzuiger te starten als de zuigarm of de afdekking van de inlaatopening niet correct is gemonteerd.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De motor start niet.	Geen voeding.	Controleer de zekering.
	Netsnoer is defect.	Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkend servicecentrum of een andere vakman om gevaar te voorkomen.
	De motor of schakelaar is defect.	Neem contact op met uw dealer.
Materiaal wordt niet opgezogen (lage zuigkracht).	Het product zit verstopt of is geblokkeerd.	Maak de opvangzak leeg.
	Te veel materiaal in de opvangzak.	Stel een hogere snelheid in.
	Snelheid is te laag ingesteld.	Pas de snelheid aan.
	Te lang verlengsnoer of verlengsnoer met te kleine dwarsdoorsnede voor de motorstroomvoorziening.	Verlengsnoeren tot 25 m lang moeten een snoerdoorsnede van minimaal 1,5 mm ² hebben. Verlengsnoeren die langer dan 25 m zijn, moeten een snoerdoorsnede van minimaal 2,5 mm ² hebben.