



## FAN

**OPERATING INSTRUCTIONS** - Original instructions

**SV FLÄKT  
BRUKSANVISNING**  
Översättning av originalinstruktioner

**NO VIFTE  
BETJENINGSANVISNINGER**  
Oversettelse av originalinstruksjonene

**DA BLÆSER  
BETJENINGSVEJLEDNING**  
Oversættelse af den originale vejledning

**PL WENTYLATOR  
INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
Przekład instrukcji oryginalnej

**DE LÜFTER  
BEDIENUNGSANLEITUNG**  
Übersetzung der Originalanleitung

**FI TUULETIN  
KÄYTTÖOHJE**  
Alkuperäisten ohjeiden käännös

**FR VENTILATEUR  
INSTRUCTIONS D'UTILISATION**  
Traduction des instructions d'origine

**NL VENTILATOR  
BEDIENINGSINSTRUCTIES**  
Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowsza wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteen muutosia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.


Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

**WWW.JULA.COM**

**© JULA AB 2025-07-04**

**JULA AB  
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

1



# Table of contents




SV	<b>1 Introduction.....</b>	<b>4</b>
	1.1 The product.....	4
NO	1.2 Symbols .....	4
	<b>2 Safety.....</b>	<b>4</b>
DA	2.1 Safety definitions.....	4
	2.2 Work area safety.....	4
PL	2.3 Personal safety.....	5
	2.4 Power tool use and care.....	5
DE	2.5 Battery tool use and care .....	6
	2.6 Fan safety warnings.....	6
FI	2.7 Safety instructions for operation.....	7
	<b>3 Operation.....</b>	<b>7</b>
FR	3.1 To attach and remove a battery .....	7
	3.2 To operate the product.....	9
NL	<b>4 Storage.....</b>	<b>9</b>
	<b>5 Maintenance .....</b>	<b>9</b>
	5.1 To clean the product.....	10
	5.2 Servicing.....	10
	<b>6 Discard.....</b>	<b>10</b>
	<b>7 Technical data .....</b>	<b>10</b>

# 1 Introduction

## 1.1 The product

The product is an battery powered mini fan. The product is a part of the Meecc Tools Multiseries 18 V. Battery and battery charger are not included.

## 1.2 Symbols

	<p>Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.</p>
	<p>This product complies with applicable EU directives and regulations.</p>
	<p>Recycle as electrical waste.</p>

# 2 Safety

## 2.1 Safety definitions

**Warning!** If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

**Caution!** If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

**Note!** Information that is necessary in a given situation.

## 2.2 Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

- Do not use the product during rain or wet conditions. Water entering the product will increase the risk of electric shock.

## **2.3 Personal safety**

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

## **2.4 Power tool use and care**

- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.


- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

## 2.5 Battery tool use and care

**Note!** The product is battery-powered. Refer to the user manuals for the battery and the charger for their safety information.

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is applicable for one type of battery pack can create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs can create a risk of injury and fire.

## 2.6 Fan safety warnings

 **Warning!** Do not use the product with any solid-state speed control device because of the risk of fire or electric shock.

- The product is not a toy. Do not put the product where children can touch it and monitor the product closely when it is used near children.
- Do not use the product as a kitchen fan.


- Only use the product as general ventilation. Do not use it to remove hazardous or explosive materials and vapors.


## 2.7 Safety instructions for operation

- Read and obey the warning instructions before operation.
- Do not use the product if you are tired, ill, or intoxicated. This will decrease your vision, alertness, coordination and judgement.
- Do not let children or persons who do not know the product to use it.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make changes to the product.
- Use the product only for its specified function.

## 3 Operation

### 3.1 To attach and remove a battery

 **Caution!** Make sure that the battery is correctly attached. If the battery become loose, it can cause personal injury.

 **Caution!** Do not use force to attach the battery. If it is not easy to attach, it is not correctly aligned.

#### 3.1.1 To attach a battery

- 1 Align the battery to the slots in the casing.
- 2 Push the battery until it a clicks is heard.

#### 3.1.2 To remove a battery

- 1 Push the button on the front of the battery.
- 2 Pull the battery out from the battery port.

## 3.2 To operate the product

**Note!** The fan head is adjustable.

**Note!** When you push the fan-button and the light button the product starts in low speed and low brightness mode.

Figure 1

- 1 Push the fan button (A) to start the fan operation.
- 2 Push the light button (B) to start the light function.
- 3 To select the fan speed mode or the brightness level, push the fan or the light button again and again.

**Note!** The product has 3 modes. Refer to the table below:

Speed	Light mode	Times the button is pushed
Low speed	Low brightness	1
Medium speed	Medium brightness	2
High speed	High brightness	3
Stop	OFF	4

## 4 Storage

- If the product is not going to be used for a long period of time, remove the battery and keep the product in a clean and dry place, where children and pets do not have access.

## 5 Maintenance



**Caution!** Stop the product and remove the battery before you do maintenance.

## 5.1 To clean the product

**!** **Caution!** To prevent damage to the surface of the product, do not use harsh detergents or abrasive cleaners.

- Clean the product with a soft and moist cloth if necessary.
- Use compressed air or a brush to clean hard to get to areas.

## 5.2 Servicing

- The power tool must only be serviced by qualified personnel using identical spare parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.

## 6 Discard

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

## 7 Technical data

Specification	Value
Rated voltage	18 V DC
Rated power	3.6 W
No load speed	4800 rpm
Flow speed	3.6 m/s
Operation temperature	0 °C – 40°C
Vertical head rotation range	180°
Horizontal head rotation	220°
Fan blade size	Ø85 mm
Weight	230 g

# Innehållsförteckning




<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>11</b>
1.1	Produkten.....	11
1.2	Symboler .....	11
<b>2</b>	<b>Säkerhet</b> .....	<b>11</b>
2.1	Säkerhetsdefinitioner.....	11
2.2	Säkerhet i arbetsområdet .....	11
2.3	Personlig säkerhet.....	12
2.4	Användning och skötsel av elverktyg.....	12
2.5	Användning och skötsel av batteridrivna verktyg .....	13
2.6	Säkerhetsvarningar för fläkten.....	13
2.7	Säkerhetsinstruktioner för användning .....	15
<b>3</b>	<b>Användning</b> .....	<b>15</b>
3.1	Att ansluta och ta bort ett batteri.....	15
3.2	För att använda produkten.....	16
<b>4</b>	<b>Förvaring</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Underhåll</b> .....	<b>16</b>
5.1	Att rengöra produkten .....	17
5.2	Underhåll.....	17
<b>6</b>	<b>Kassering</b> .....	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Tekniska data</b> .....	<b>17</b>

# 1 Inledning

## 1.1 Produkten

Produkten är en batteridriven minifläkt. Produkten ingår i serien Meecc Tools Multiseries 18 V. Batteri och batteriladdare ingår inte.

## 1.2 Symboler

	<p>Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.</p>
	<p>Denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv och -förfordningar.</p>
	<p>Återvinns som elektroniskt avfall.</p>

# 2 Säkerhet

## 2.1 Säkerhetsdefinitioner

**⚠ Varning!** Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

**⚠ Försiktighet!** Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

**Obs!** Information som är nödvändig i en specifik situation.

## 2.2 Säkerhet i arbetsområdet

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Stökiga eller mörka områden bäddar för olyckor.
- Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, t.ex. där det finns brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända damm och ångor.

- Barn och åskådare ska hållas på avstånd när ett elverktyg används. Distractioner kan få dig att förlora kontrollen över verktyget.
- Använd inte produkten i regn eller våta förhållanden. Om vatten tränger in i produkten ökar risken för elchock.

## 2.3 Personlig säkerhet

- Var uppmärksam, ha koll på det du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du använder ett elverktyg kan leda till allvarlig personskada.
- Förhindra oavsiktlig start Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till en strömkälla och/eller ett batteripaket, eller när du plockar upp eller bär verktyget. En olycka kan lätt hända om du bär ett elverktyg med fingret på strömbrytaren eller om du ansluter ett påslaget elverktyg till elnätet.
- Ta bort eventuella justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du startar elverktyget. Om du lämnar en justeringsnyckel eller skiftnyckel kvar på en roterande del på elverktyget kan det leda till personsador.
- Sträck dig inte för långt när du använder produkten. Se till att alltid stå stadigt och ha balans. Detta gör att du har bättre kontroll på elverktyget om något oväntat skulle inträffa.
- Ha lämplig klädsel. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från alla rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Det är lätt att känna sig säker på hur ett verktyg används efter att ha använt det många gånger och därmed ignorera de säkerhetsprinciper som gäller för verktyget. En enda oförsiktig handling kan orsaka allvarlig personskada på bråkdelen av en sekund.

## 2.4 Användning och skötsel av elverktyg

- Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte fungerar som den ska. Ett elverktyg utan en fungerande strömbrytare är farligt och måste repareras.
- Koppla bort kontakten från elnätet och/eller ta bort batteripaketet (om det är avtagbart) från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller lägger undan elverktyget för förvaring. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligen.


- Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.
- Underhåll dina elverktyg och tillbehör. Kontrollera om elverktyget har felinställda eller rörliga delar som fastnat, skadade delar eller annat som kan påverka elverktygets funktion. Om elverktyget är skadat ska det repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
- Använd elverktyget, tillbehör och verktygsbits i enlighet med dessa instruktioner, och med hänsyn till rådande arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Att använda elverktyget för annat än de avsedda ändamålen kan leda till farliga situationer.
- Håll handtag och greppytor torra och rena, och fria från olja och fett. Glatta handtag och greppytor gör att du inte kan hantera och kontrollera verktyget på ett säkert sätt i oväntade situationer.

## 2.5 Användning och skötsel av batteridrivna verktyg

**Obs!** Produkten är batteridrivna. Se bruksanvisningarna för batteriet och laddaren för säkerhetsinformation.

- Ladda endast med den laddare som tillverkaren har angett. En laddare som är lämplig för en viss typ av batteripaket kan skapa en brandrisk om den används med ett annat batteripaket.
- Elverktyg får endast användas med batteripaket som är särskilt avsedda för dem. Att använda andra batteripaket kan skapa en risk för personskada eller brand.

## 2.6 Säkerhetsvarningar för fläkten

 **Warning!** Använd inte produkten tillsammans med någon fast varvtalsregulator på grund av risken för brand eller elektrisk chock.


- Produkten är inte en leksak. Placera inte produkten så att barn kan komma åt den och övervaka produkten noga när den används i närheten av barn.
- Använd inte produkten som köksfläkt.
- Använd endast produkten som allmän ventilation. Använd den inte för att avlägsna farliga eller explosiva ämnen och ångor.


## 2.7 Säkerhetsinstruktioner för användning

- Läs och följ varningsanvisningarna innan användning.
- Använd inte produkten om du är trött, sjuk eller berusad. Dessa har en negativ påverkan på din syn, uppmärksamhet, koordination och omdöme.
- Låt inte barn eller personer som inte vet hur man använder produkten använda den.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda ändamål.

## 3 Användning

### 3.1 Att ansluta och ta bort ett batteri

 **Försiktighet!** Se till att batteriet är korrekt anslutet. Om batteriet lossnar kan det orsaka personskador.

 **Försiktighet!** Använd inte kraft för att fästa batteriet. Om det inte går lätt att sätta fast det så är det inte korrekt inriktat.

#### 3.1.1 Att ansluta ett batteri

- 1 Rikta in batteriet mot öppningarna i höljet.
- 2 Tryck in batteriet tills det hörs ett klick.

#### 3.1.2 Att ta bort ett batteri

- 1 Tryck på knappen på batteriets framsida.
- 2 Dra ut batteriet ur batteriporten.

## 3.2 För att använda produkten

**Obs!** Fläkthuvudet är justerbart.

**Obs!** När du trycker på fläktnappen och ljusknappen startar produkten i låg hastighet och låg ljusstyrka.

Figur 1

- 1** Tryck på fläktnappen (A) för att starta fläktdriften.
- 2** Tryck på ljusknappen (B) för att starta ljusfunktionen.
- 3** För att välja fläkthastighetsläge eller ljusstyrka trycker du på fläkten eller ljusknappen om och om igen.

**Obs!** Produkten har 3 lägen. Se tabellen nedan:

Hastighet	Ljusläge	Gångar på knappen trycks
Låg hastighet	Låg ljusstyrka	1
Medelhastighet	Medium ljusstyrka	2
Hög hastighet	Hög klarhet	3
Stoppa	AVSTÅNGT	4

## 4 Förvaring

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

## 5 Underhåll



**Försiktighet!** Stoppa produkten och ta ut batteriet innan du utför underhåll.

## 5.1 Att rengöra produkten

**!** **Försiktighet!** För att undvika skador på produktens yta, använd inte starka eller slipande rengöringsmedel.

- Rengör produkten med en mjuk och fuktig trasa om det behövs.
- Använd tryckluft eller en borste för att rengöra svåråtkomliga områden.

## 5.2 Underhåll

- Elverktyg får endast underhållas av kvalificerad personal som använder reservdelar som är identiska med originalet. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert att använda.

## 6 Kassering

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Bränn inte produkten.

## 7 Tekniska data

Specifikation	Värde
Märkspänning	18 V DC
Märkeffekt	3,6 W
Hastighet utan belastning	4800 rpm
Flödeshastighet	3,6 m/s
Driftstemperatur	0°C–40°C
Vertikalt rotationsområde för huvudet	180°
Horisontell rotation av huvudet	220°
Fläktbladets storlek	Ø85 mm
Vikt	230 g

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Introduksjon .....</b>	<b>18</b>
----------	---------------------------	-----------

1.1	Produktet.....	18
-----	----------------	----

1.2	Symboler .....	18
-----	----------------	----

<b>2</b>	<b>Sikkerhet.....</b>	<b>18</b>
----------	-----------------------	-----------

2.1	Sikkerhetsdefinisjoner .....	18
-----	------------------------------	----

2.2	Sikkerhet i arbeidsområdet.....	18
-----	---------------------------------	----

2.3	Personlig sikkerhet.....	19
-----	--------------------------	----

2.4	Bruk og stell av elektroverktøy .....	19
-----	---------------------------------------	----

2.5	Bruk og vedlikehold av batteriverktøy .....	21
-----	---	----

2.6	Sikkerhetsadvarsler for vifter .....	21
-----	--------------------------------------	----

2.7	Sikkerhetsinstruksjoner for drift .....	22
-----	---	----

<b>3</b>	<b>Bruk.....</b>	<b>22</b>
----------	------------------	-----------

3.1	Slik setter du inn og tar ut et batteri.....	22
-----	--	----

3.2	For å bruke produktet .....	23
-----	-----------------------------	----

<b>4</b>	<b>Oppbevaring .....</b>	<b>23</b>
----------	--------------------------	-----------

<b>5</b>	<b>Vedlikehold.....</b>	<b>23</b>
----------	-------------------------	-----------

5.1	Rengjøring av produktet.....	24
-----	------------------------------	----

5.2	Service.....	24
-----	--------------	----

<b>6</b>	<b>Avhending .....</b>	<b>24</b>
----------	------------------------	-----------




<b>7</b>	<b>Tekniske data.....</b>	<b>24</b>
----------	---------------------------	-----------

# 1 Introduksjon

## 1.1 Produktet

Produktet er en batteridrevet minivifte. Produktet er en del av Meecc Tools Multiseries 18 V. Batteri og batterilader er ikke inkludert.

## 1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du har forstått den før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.
	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og -forskrifter.
	Gjenvinnes som elektrisk avfall.

# 2 Sikkerhet

## 2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

**⚠ Advarsel!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for død eller personskade.

**⚠ Forsiktig!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skade på produktet, annet materiell eller på omgivelsene.

**Merk!** Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

## 2.2 Sikkerhet i arbeidsområdet

- Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Rotete eller mørke områder inviterer til ulykker.
- Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller røyk.

- Hold barn og tilskuere unna mens du bruker et elektroverktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

- Ikke bruk produktet i regn eller våte omgivelser. Hvis vann trenger inn i produktet, øker det risikoen for elektrisk støt.

## 2.3 Personlig sikkerhet

- Vær på vakt, se hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy mens du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade.

- Forhindre utilsiktet start. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å sette strøm på elektroverktøy som har bryteren på, inviterer til ulykker.

- Fjern eventuell justeringsnøkkel eller skiftenøkkel før du slår på elektroverktøyet. En skiftenøkkel eller en nøkkel som er festet til en roterende del av elektroverktøyet kan føre til personskade.

- Ikke len deg over. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.

- Kle deg skikkelig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

- Ikke la kjennskap oppnådd ved hyppig bruk av verktøy tillate deg å bli selvtilfreds og ignorere prinsipper for verktøysikkerhet. En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig skade i løpet av en brøkdell av et sekund.

## 2.4 Bruk og stell av elektroverktøy

- Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det av og på. Ethvert elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
- Koble støpselet fra strømkilden og/eller fjern batteripakken fra elektroverktøyet før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller setter elektroverktøyet til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell.


- Oppbevar inaktivt elektroverktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med elektroverktøyet eller disse instruksjonene bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlig i hendene på utrente brukere.
- Vedlikehold elektroverktøy og tilbehør. Sjekk for feiljustering eller hindring av bevegelige deler, brudd på deler og andre forhold som kan påvirke elektroverktøyet funksjon. Hvis det er skadet, få elektroverktøyet reparert før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
- Bruk elektroverktøyet, tilbehør og verktøybits etc. i samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet til andre operasjoner enn det som er tiltenkt, kan føre til en farlig situasjon.
- Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og fri for olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater tillater ikke sikker håndtering og kontroll av verktøyet i uventede situasjoner.

## 2.5 Bruk og vedlikehold av batteriverktøy

**Merk!** Produktet er batteridrevet. Se brukerhåndbøkene for batteriet og laderen for sikkerhetsinformasjon om disse.

- Lad kun med lader som er spesifisert av produsenten. En lader som er egnet for én type batteripakke kan skape brannfare når den brukes med en annen batteripakke.
- Bruk kun elektroverktøy med spesifikt utpekte batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skade og brann.

## 2.6 Sikkerhetsadvarsler for vifter

 **Advarsel!** Ikke bruk produktet sammen med en solid-state hastighetskontrollenhet på grunn av faren for brann eller elektrisk støt.


- Produktet er ikke et leketøy. Ikke plasser produktet der barn kan komme i berøring med det, og overvåk produktet nøye når det brukes i nærheten av barn.
- Ikke bruk produktet som kjøkkenvifte.
- Bruk kun produktet som generell ventilasjon. Ikke bruk den til å fjerne farlige eller eksplosive materialer og damper.


## 2.7 Sikkerhetsinstruksjoner for drift

- Les og følg advarselsinstruksjonene før bruk.
- Ikke bruk produktet hvis du er trøtt, syk eller beruset. Dette vil redusere synet, årvåkenheten, koordinasjonen og dømmekraften.
- Ikke la barn eller personer som ikke vet hvordan de skal betjene produktet, bruke det.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke gjør endringer på produktet.
- Bruk produktet kun til det som det er beregnet til.

## 3 Bruk

### 3.1 Slik setter du inn og tar ut et batteri

 **Forsiktig!** Kontroller at batteriet er riktig festet. Hvis batteriet løsner, kan det forårsake personskade.

 **Forsiktig!** Ikke bruk makt for å feste batteriet. Hvis det ikke er lett å feste, er det ikke riktig justert.

#### 3.1.1 Slik kobler du til et batteri

- 1 Juster batteriet til sporene i dekselet.
- 2 Skyv batteriet inn til du hører et klikk.

#### 3.1.2 Slik tar du ut et batteri

- 1 Trykk på knappen foran på batteriet.
- 2 Trekk batteriet ut av batteriholderen.

## 3.2 For å bruke produktet

**Merk!** Viftehodet er justerbart.

**Merk!** Når du trykker på vifteknappen og lysknappen, starter produktet i modus for lav hastighet og lav lysstyrke.

Figur 1

- 1 Trykk på vifteknappen (A) for å starte viftedriften.
- 2 Trykk på lysknappen (B) for å starte lysfunksjonen.
- 3 For å velge viftehastighetsmodus eller lysstyrkenivå, trykk på vifte- eller lysknappen gjentatte ganger.

**Merk!** Produktet har 3 moduser. Se tabellen nedenfor:

Fart	Lysmodus	Ganger knappen trykkes
Lav hastighet	Lav lysstyrke	1
Middels hastighet	Middels lysstyrke	2
Høy hastighet	Høy lysstyrke	3
Stoppe	OFF	4

## 4 Oppbevaring

- Dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode, demonter batteriet og oppbevar produktet på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

## 5 Vedlikehold



**Forsiktig!** Stopp produktet og ta ut batteriet før du utfører vedlikehold.

## 5.1 Rengjøring av produktet

**⚠ Forsiktig!** Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller slipende rengjøringsmidler for å unngå skader på overflaten av produktet.

- Rengjør produktet med en myk og fuktig klut om nødvendig.
- Bruk trykkluft eller en børste for å rengjøre vanskelig tilgjengelige områder.

## 5.2 Service

- Service på elektroverktøy må kun utføres av kvalifisert personell som bruker identiske reservedeler. Dette vil sikre at elektroverktøyet forblir trygt å bruke.

## 6 Avhending

- Følg lokale forskrifter når du avhender produktet. Produktet må ikke brennes.

## 7 Tekniske data

Spesifikasjoner	Verdi
Nominell spenning	18 V DC
Nominell strøm	3,6 W
Hastighet uten belastning	4800 o/min
Lufthastighet	3,6 m/s
Driftstemperatur	0 °C – 40 °C
Vertikalt rotasjonsområde for hodet	180°
Horisontal hoderotasjon	220°
Størrelse på vifteblad	Ø85 mm
Vekt	230 g

# Indholdsfortegnelse




<b>1</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>25</b>
1.1	Produktet.....	25
1.2	Symboler .....	25
<b>2</b>	<b>Sikkerhed</b> .....	<b>25</b>
2.1	Sikkerhedsdefinitioner.....	25
2.2	Sikkerhed i arbejdsområdet.....	25
2.3	Personlig sikkerhed.....	26
2.4	Brug og vedligehold af elværktøj .....	26
2.5	Brug og vedligehold af batteriværktøj .....	28
2.6	Sikkerhedsadvarsler for ventilator.....	28
2.7	Sikkerhedsanvisninger for brug.....	29
<b>3</b>	<b>Brug</b> .....	<b>29</b>
3.1	Sådan monterer og afmonterer du batteriet .....	29
3.2	For at betjene produktet.....	30
<b>4</b>	<b>Opbevaring</b> .....	<b>30</b>
<b>5</b>	<b>Vedligeholdelse</b> .....	<b>30</b>
5.1	Sådan rengør du produktet.....	31
5.2	Service.....	31
<b>6</b>	<b>Bortskaffelse</b> .....	<b>31</b>
<b>7</b>	<b>Tekniske data</b> .....	<b>31</b>

# 1 Indledning

## 1.1 Produktet

Produktet er en batteridrevet mini-ventilator. Produktet er en del af Meec Tools Multiseries 18 V. Batteri og batterioplader medfølger ikke.

## 1.2 Symboler

	<p>Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.</p>
	<p>Produktet overholder gældende EU-direktiver og -forordninger.</p>
	<p>Skal bortskaffes som elektronikaffald.</p>

## 2 Sikkerhed

### 2.1 Sikkerhedsdefinitioner

**!** **Advarsel!** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskade.

**!** **Forsigtig!** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

**Bemærk!** Information der er nødvendig i bestemte situationer.

### 2.2 Sikkerhed i arbejdsområdet

- Arbejdsområdet skal holdes rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder øger risikoen for ulykker.
- Brug ikke elværktøj i eksplosive miljøer, f.eks. i nærheden af brandfarlig væske, gas eller støv. Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv eller damp.

- Hold børn og andre personer på afstand, når elværktøjet er i brug. Uopmærksomhed kan føre til, at man mister kontrollen med værktøjet.
- Brug ikke produktet i regnvejrr eller under våde forhold. Hvis der trænger vand ind i produktet, øger det risikoen for elektrisk stød.

## 2.3 Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du bruger elværktøj. Undgå at bruge elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed under brug af elværktøj kan medføre alvorlig personskade.
- Undgå, at værktøjet starter utilsigtet. Sørg for, at afbryderen er i slukket position, før du tilslutter strømkilden og/eller batteripakken, samler værktøjet op eller bærer det. Risikoen for ulykker øges, hvis elværktøjet bæres med fingeren på afbryderen, eller der sættes strøm til elværktøj, mens afbryderen er i tændt position.
- Fjern eventuelle skruenøgler og lignende, før elværktøjet startes. Skruenøgler og lignende, der sidder på en roterende del på elværktøjet, kan forårsage personskade.
- Undgå at strække dig for meget. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance. Det giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- Brug egnet tøj. Undgå løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan sidde fast i bevægelige dele.
- Selvom du har erfaring med hyppig brug af værktøj, skal du stadig være varsom og huske på værktøjets sikkerhedsanvisninger. Uforsigtighed kan forårsage alvorlige skader i løbet af en brøkdell af et sekund.

## 2.4 Brug og vedligehold af elværktøj

- Brug ikke elværktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes med afbryderen. Elværktøj, der ikke kan styres med afbryderen, er farligt og skal repareres.
- Tag stikket ud af strømkilden og/eller batteripakken ud af elværktøjet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøjet. Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for, at elværktøjet startes ved et uheld.

- Elværktøj, som ikke er i brug, skal opbevares utilgængeligt for børn. Lad ikke personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller har læst betjeningsvejledningen, betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.
- Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontroller, at de bevægelige dele ikke er forkert justeret eller sidder fast, at der er ikke brud på dele, og at der ikke er andre forhold, der kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis elværktøjet er beskadiget skal det repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
- Brug elværktøjet, tilbehøret og værktøjsbits etc. i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning og under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Det kan være farligt at bruge elværktøj til andet end det tilsigtede formål.
- Hold håndtag og grebsflader tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og grebsflader gør det vanskeligt at håndtere og styre værktøjet sikkert i uventede situationer.

## 2.5 Brug og vedligehold af batteriværktøj

**Bemærk!** Produktet er batteridrevet. Se brugervejledningerne for batteriet og opladeren for at få sikkerhedsoplysninger.

- Brug kun den oplader, der anbefales af producenten. Der kan opstå brandfare, hvis en oplader, der er beregnet til en bestemt type batteri, anvendes til en anden batteritype.
- Brug kun elværktøj med de dertil beregnede batteripakker. Brug af andre batteripakker kan medføre personskaade og brand.

## 2.6 Sikkerhedsadvarsler for ventilator

**⚠ Advarsel!** Brug ikke produktet sammen med solid state-hastighedskontrol på grund af risikoen for brand eller elektrisk stød.


- Produktet er ikke et stykke legetøj. Placer produktet uden for børns rækkevidde, og overvåg det nøje, når det bruges i nærheden af børn.
- Brug ikke produktet som køkkenventilator.
- Brug kun produktet til generel ventilation. Brug det ikke til at fjerne farlige eller eksplosive materialer og dampe.


## 2.7 Sikkerhedsanvisninger for brug

- Læs og følg advarselserne før brug.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket. Det vil påvirke dit syn, din opmærksomhed, din koordination og din dømmekraft.
- Lad ikke børn eller personer, der ikke kender produktet, bruge det.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Brug kun produktet til den angivne funktion.

## 3 Brug

### 3.1 Sådan monterer og afmonterer du batteriet

 **Forsigtig!** Sørg for, at batteriet sidder korrekt. Hvis batteriet løsner sig, kan det forårsage personskade.

 **Forsigtig!** Undgå at montere batteriet med magt. Hvis det ikke er let at montere, er det ikke placeret korrekt.

#### 3.1.1 Sådan monterer du batteriet

- 1 Placer batteriets kontakter ud for åbningerne i skærmen.
- 2 Skub batteriet på plads, indtil der lyder et klik.

#### 3.1.2 Sådan afmonterer du batteriet

- 1 Tryk på knappen på forsiden af batteriet.
- 2 Træk batteriet ud af batteriporten.

## 3.2 For at betjene produktet

**Bemærk!** Fan hovedet er justerbar.

**Bemærk!** Når du trykker på ventilatorknappen og lysknappen, starter produktet i lav hastighed og lav lysstyrke.

Figur 1

- 1 Tryk på fanknappen for at starte fanoperationen.
- 2 Tryk på lysknappen for at starte lysfunktionen.
- 3 For at vælge ventilatorhastighedstilstanden eller lysstyrkeniveauet skal du trykke på ventilatoren eller lysknappen igen og igen.

**Bemærk!** Produktet har 3 modes. Se tabellen nedenfor:

Hastighed	Lysmode	Når knappen trykkes
Lav hastighed	Lav lysstyrke	1
Middelhastighed	Medium lysstyrke	2
Høj hastighed	Høj brighthness	3
Stop	AF	4

## 4 Opbevaring

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare produktet på et rent og tørt sted, hvor det er utilgængeligt for børn og kæledyr.

## 5 Vedligeholdelse

**⚠ Forsigtig!** Stop produktet, og afmonter batteriet, før du udfører vedligeholdelse på produktet.

## 5.1 Sådan rengør du produktet

**!** **Forsigtig!** Brug ikke kraftige rengøringsmidler eller slibemidler for at undgå skader på produktets overflade.

- Rengør produktet med en blød og fugtig klud efter behov.
- Brug trykluft eller en børste til at rengøre områder, der er svære at komme til.

## 5.2 Service

- Service på elværktøjet må kun udføres af autoriserede personer, der bruger originale reservedele. Dette vil sikre, at elværktøjet forbliver sikkert at bruge.

## 6 Bortskaffelse

- Sørg for at følge de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

## 7 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Nominel spænding	18 V DC
Mærkeeffekt	3,6 W
Hastighed uden belastning	4800 rpm
Flow-hastighed	3,6 m/s
Driftstemperatur	-0 °C – 40 °C
Lodret rotation af hoved	180°
Vandret rotation af hoved	220°
Ventilatorbladets størrelse	Ø85 mm
Vægt	230 g

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie.....</b>	<b>32</b>
----------	--------------------------	-----------

1.1	Produkt.....	32
-----	--------------	----

1.2	Symbole.....	32
-----	--------------	----

<b>2</b>	<b>Bezpieczeństwo .....</b>	<b>32</b>
----------	-----------------------------	-----------

2.1	Definicje dotyczące bezpieczeństwa .....	32
-----	--	----

2.2	Bezpieczeństwo w miejscu pracy.....	32
-----	-------------------------------------	----

2.3	Bezpieczeństwo osobiste.....	33
-----	------------------------------	----

2.4	Obsługa i czyszczenie elektronarzędzia.....	34
-----	---	----

2.5	Obsługa i czyszczenie narzędzia zasilanego akumulatorowo .....	34
-----	---	----

2.6	Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pracy wentylatora .....	35
-----	---	----

2.7	Instrukcja bezpiecznej obsługi.....	35
-----	-------------------------------------	----

<b>3</b>	<b>Obsługa .....</b>	<b>36</b>
----------	----------------------	-----------

3.1	Wkładanie i wyciąganie akumulatora .....	37
-----	--	----

3.2	Aby obsługiwać produkt.....	37
-----	-----------------------------	----

<b>4</b>	<b>Przechowywanie.....</b>	<b>38</b>
----------	----------------------------	-----------

<b>5</b>	<b>Konserwacja .....</b>	<b>38</b>
----------	--------------------------	-----------

5.1	Czyszczenie produktu.....	38
-----	---------------------------	----

5.2	Serwisowanie.....	38
-----	-------------------	----

<b>6</b>	<b>Utylizacja .....</b>	<b>38</b>
----------	-------------------------	-----------




<b>7</b>	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>38</b>
----------	------------------------------	-----------

# 1 Wprowadzenie

## 1.1 Produkt

Produkt to miniwentylator akumulatorowy. Produkt należy do serii Meeç Tools Multiseries 18 V. Akumulator i ładowarka nie stanowią elementu zestawu.

## 1.2 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw i rozporządzeń unijnych.
	Utylizuj jak odpady elektryczne.

# 2 Bezpieczeństwo

## 2.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa

**! Ostrzeżenie!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

**! Przewaga!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów w pobliżu.

**Uwaga!** Informacje istotne w danej sytuacji.

## 2.2 Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Zadbaj o porządek i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Nieuporządkowane lub ciemne miejsca pracy zwiększają ryzyko wypadku.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia generują iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.

- Używając elektronarzędzia, zachowaj odpowiednią odległość od dzieci i osób postronnych. Rozproszony użytkownik może stracić panowanie nad narzędziem.

- Nie używaj produktu podczas deszczu lub w wilgotnych warunkach. W przypadku przedostania się wody do wnętrza produktu zwiększa się ryzyko porażenia prądem.

## 2.3 Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas obsługi elektronarzędzia zachowaj czujność, obserwuj swoje działanie i zachowaj zdrowy rozsądek. Nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może skutkować ciężkimi obrażeniami ciała.

- Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Zanim podłączysz elektronarzędzie do źródła zasilania lub/i akumulatora, podniesiesz elektronarzędzie lub je przeniesiesz, upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na przełączniku lub podłączanie do zasilania elektronarzędzi z przełącznikiem w pozycji włączonej zwiększają ryzyko wypadku.

- Przed włączeniem elektronarzędzia usuń z niego wszelkie klucze nastawne i inne narzędzia. Klucz lub inne narzędzia pozostawione na obracającej się części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.

- Nie pochylaj się zbyt mocno nad urządzeniem. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Dzięki temu możesz lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

- Podczas obsługi urządzenia noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z daleka od ruchomych części urządzenia. Luźne części odzieży, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.

- Pamiętaj, że doświadczenie zdobyte w wyniku częstego stosowania urządzenia nie usprawiedliwia brawurowych zachowań i ignorowania zasad bezpieczeństwa. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do ciężkich obrażeń w ułamku sekundy.

## 2.4 Obsługa i czyszczenie elektronarzędzia

- Nie używaj narzędzia, jeśli nie można go włączyć i wyłączyć przy użyciu przełącznika. Elektronarzędzia, których nie można włączyć lub wyłączyć przełącznikiem stwarzają zagrożenie i wymagają naprawy.

- Przed rozpoczęciem regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania elektronarzędzia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator. Te zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko niezamierzonego uruchomienia narzędzia.
- Przechowuj elektronarzędzie, z którego nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzie było używane przez dzieci lub osoby, które go nie są z nim zaznajomione i nie zapoznały się z zaleceniami dotyczącymi jego bezpiecznej obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w przypadku użycia przez nieprzeszkolonych osób.
- Konserwuj elektronarzędzia i ich akcesoria. Sprawdzić, czy ruchome części nie są nieprawidłowo ustawione lub zakleszczone, czy nie są pęknięte i czy nie występują inne nieprawidłowości, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie elektronarzędzia. W razie uszkodzenia elektronarzędzia należy je naprawić przed ponownym użyciem. Niedostateczna konserwacja elektronarzędzi jest częstą przyczyną wypadków.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów itp. w sposób zgodny z zaleceniami i z uwzględnieniem warunków pracy oraz przewidzianego zadania. Zastosowanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może powodować zagrożenia.
- Dbaj o to, aby uchwyty i inne powierzchnie, które chwytasz były suche, czyste i niezabrudzone olejem czy smarem. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne utrudniają bezpieczną obsługę i zapanowanie nad narzędziem w nieoczekiwanej sytuacji.

## 2.5 Obsługa i czyszczenie narzędzia zasilanego akumulatorowo

**Uwaga!** Produkt zasilany jest z akumulatora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi akumulatora i ładowarki w celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa.

- Akumulator można ładować wyłącznie ładowarką zalecaną przez producenta. Ładowarka odpowiednia do jednego rodzaju akumulatora może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta z akumulatorem innego rodzaju.
- Używaj elektronarzędzia wyłącznie z dołączonymi akumulatorami. W przypadku użycia innego akumulatora istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub wystąpienia pożaru.

## 2.6 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pracy wentylatora

**!** **Ostrzeżenie!** Nie używaj produktu z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem do sterowania prędkością ze względu na ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

- Produkt nie jest zabawką. Nie umieszczaj produktu w miejscach, gdzie mogą do niego mieć dostęp dzieci, i uważnie nadzoruj go, gdy jest używany w pobliżu dzieci.
- Nie używaj produktu jako wentylatora kuchennego.
- Używaj produktu wyłącznie do wentylacji ogólnej. Nie używaj go do usuwania niebezpiecznych lub wybuchowych materiałów i oparów.

## 2.7 Instrukcja bezpiecznej obsługi

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji, a następnie stosuj się do nich podczas używania.
- Nie używaj produktu, jeżeli jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem środków odurzających. Powoduje to pogorszenie wzroku, koncentracji, koordynacji i oceny sytuacji.
- Nie pozwalaj na korzystanie z produktu dzieciom lub osobom, które nie wiedzą, jak go obsługiwać.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie wolno wprowadzać zmian w produkcie.
- Produktu można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 3 Obsługa

## 3.1 Wkładanie i wyciąganie akumulatora

**!** **Przeostroga!** Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo włożony. Poluzowanie akumulatora może spowodować obrażenia ciała.

**!** **Przeostroga!** Nie używaj siły podczas montażu akumulatora. Jeśli nie można go łatwo włożyć, oznacza to, że nie jest prawidłowo ustawiony.

### 3.1.1 Wkładanie akumulatora

- 1 Ustaw akumulator równo względem szczelin w obudowie.
- 2 Wsuwaj akumulator, aż usłyszysz kliknięcie.

### 3.1.2 Wyciąganie akumulatora

- 1 Naciśnij przycisk z przodu akumulatora.
- 2 Wyciągnij akumulator z gniazda.

## 3.2 Aby obsługiwać produkt

**Uwaga!** Głowica wentylatora jest regulowana.

**Uwaga!** Po naciśnięciu przycisku wentylatora i przycisku światła produkt uruchamia się w trybie niskiej prędkości i niskiej jasności.

Rysunek 1

- 1 Naciśnij przycisk wentylatora (A), aby uruchomić wentylator.
- 2 Naciśnij przycisk światła (B), aby uruchomić funkcję światła.
- 3 Aby wybrać tryb prędkości wentylatora lub poziom jasności, naciśnij kilkakrotnie przycisk wentylatora lub światła.

**Uwaga!** Produkt ma 3 tryby pracy. Zobacz poniższą tabelę:

Prędkość	Tryb światła	Ilość naciśnień przycisku
Niska prędkość	Niska jasność	1
Średnia prędkość	Średnia jasność	2
Wysoka prędkość	Wysoka jasność	3
Stop	WYŁĄCZONY	4

## 4 Przechowywanie

- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać produkt w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

## 5 Konserwacja



**Przeostroga!** Przed konserwacją należy wyłączyć produkt i wyjąć akumulator.

### 5.1 Czyszczenie produktu



**Przeostroga!** Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni produktu, nie używaj silnych detergentów ani środków o właściwościach ściernych.

- W razie potrzeby przetrzyj produkt miękką, wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc używaj sprężonego powietrza lub szczotki.

### 5.2 Serwisowanie

- Elektronarzędzia mogą być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu identycznych części zamiennych. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczne używanie elektronarzędzia.

## 6 Utylizacja

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu.

## 7 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Napięcie znamionowe	18 V DC
Moc znamionowa	3,6 W
Prędkość przy braku obciążenia	4800 obr./min
Prędkość przepływu	3,6 m/s
Temperatura robocza	0°C ~ 40°C
Zakres obrotu głowicy w pionie	180°
Zakres obrotu głowicy w poziomie	220°
Rozmiar łopatki wentylatora	Ø85 mm
Masa	230 g

# Inhaltsverzeichnis




<b>1</b>	<b>Einführung .....</b>	<b>39</b>
1.1	Das Produkt .....	39
1.2	Symbole .....	39
<b>2</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>39</b>
2.1	Sicherheitshinweise.....	39
2.2	Sicherheit im Arbeitsbereich.....	39
2.3	Persönliche Sicherheit.....	40
2.4	Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen.....	41
2.5	Verwendung und Pflege von Akku-Geräten .....	41
2.6	Sicherheitswarnung für Ventilatoren .....	43
2.7	Sicherheitshinweise für die Bedienung .....	43
<b>3</b>	<b>Betrieb.....</b>	<b>43</b>
3.1	So bringen Sie eine Batterie an und entfernen sie.....	44
3.2	So bedienen Sie das Produkt.....	44
<b>4</b>	<b>Lagerung.....</b>	<b>45</b>
<b>5</b>	<b>Reinigung und Wartung .....</b>	<b>45</b>
5.1	So reinigen Sie das Produkt .....	45
5.2	Wartung .....	45
<b>6</b>	<b>Entsorgung .....</b>	<b>45</b>
<b>7</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>45</b>

# 1 Einführung

## 1.1 Das Produkt

Bei dem Produkt handelt es sich um einen akkubetriebenen Mini-Ventilator. Das Produkt ist Teil der Meec Tools Multiseries 18 V. Akku und Akkuladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## 1.2 Symbole

	<p>Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.</p>
	<p>Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und -Vorschriften.</p>
	<p>Als Elektroschrott entsorgen.</p>

# 2 Sicherheit

## 2.1 Sicherheitshinweise

**⚠️ Warnung!** Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

**⚠️ Vorsicht!** Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

**Hinweis!** Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

## 2.2 Sicherheit im Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche sind unfallträchtig.

- Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
- Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

## 2.3 Persönliche Sicherheit

- Seien Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Verwenden Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Aus-Stellung ist, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es in die Hand nehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder die Stromzufuhr von Elektrowerkzeugen, bei denen der Schalter eingeschaltet ist, kann leicht Unfälle verursachen.
- Entfernen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs alle Einstell- oder Schraubenschlüssel. Ein Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt, kann zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Gerät nur am vorgesehenen Griff fest. Achten Sie stets auf einen festen Stand und ein gutes Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
- Tragen Sie sichere Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Lassen Sie nicht zu, dass Sie aufgrund der Vertrautheit, die Sie durch den häufigen Gebrauch von Werkzeugen erlangt haben, selbstgefällig werden und die Grundsätze der Werkzeugsicherheit ignorieren. Eine unvorsichtige Handlung kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

## 2.4 Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Schalter bedienen lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder Elektrowerkzeuge lagern. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko einer unbeabsichtigten Inbetriebnahme des Elektrowerkzeugs.
- Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeschulten Benutzern gefährlich.
- Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und das Zubehör. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile beschädigt sind oder ob andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigungen vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zubehör, die Bits usw. gemäß dieser Anleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Halten Sie Griffe und Greifflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Geräts in unerwarteten Situationen.

## 2.5 Verwendung und Pflege von Akku-Geräten

**Hinweis!** Das Produkt ist akkubetrieben. Sicherheitshinweise finden Sie in den Benutzerhandbüchern des Akkus und des Ladegeräts.

- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den speziell dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.

## 2.6 Sicherheitswarnung für Ventilatoren

**!** **Warnung!** Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit einem Halbleiter-Drehzahlregler, da die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags besteht.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Stellen Sie das Produkt nicht dort auf, wo Kinder es berühren können und überwachen Sie es genau, wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Küchenventilator.
- Verwenden Sie das Produkt nur zur allgemeinen Belüftung. Verwenden Sie es nicht, um gefährliche oder explosive Materialien und Dämpfe zu entfernen.

## 2.7 Sicherheitshinweise für die Bedienung

- Lesen und beachten Sie die Warnhinweise vor dem Betrieb.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde, krank oder berauscht sind. Dadurch werden Ihr Sehvermögen, Ihre Wachsamkeit, Ihre Koordination und Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt.
- Überlassen Sie die Benutzung des Produktes nicht Kindern oder Personen, die mit der Bedienung des Produktes nicht vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebene Funktion.

# 3 Betrieb

## 3.1 So bringen Sie eine Batterie an und entfernen sie

**!** **Achtung!** Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist. Wenn sich der Akku löst, kann dies zu Verletzungen führen.

**!** **Achtung!** Wenden Sie keine Gewalt an, um den Akku zu befestigen. Wenn er sich nicht leicht anbringen lässt, ist er nicht richtig ausgerichtet.

### 3.1.1 So bringen Sie eine Batterie an

- 1 Richten Sie den Akku an den Schlitzen im Gehäuse aus.
- 2 Drücken Sie den Akku, bis ein Klicken zu hören ist.

### 3.1.2 So entfernen Sie eine Batterie

- 1 Drücken Sie den Knopf auf der Vorderseite des Akkus.
- 2 Ziehen Sie den Akku aus dem Akkuanschluss heraus.

## 3.2 So bedienen Sie das Produkt

**Hinweis!** Der Ventilatorkopf ist verstellbar.

**Hinweis!** Wenn Sie die Lüftertaste und die Lichttaste drücken, startet das Produkt im Modus mit niedriger Geschwindigkeit und geringer Helligkeit.

Abbildung 1

- 1 Drücken Sie die Lüftertaste (A), um den Lüfterbetrieb zu starten.
- 2 Durch Drücken der Lichttaste (B) wird die Lichtfunktion gestartet.
- 3 Um den Lüftergeschwindigkeitsmodus oder die Helligkeitsstufe auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf die Lüfter- oder Lichttaste.

**Hinweis!** Das Produkt hat 3 Modi. Siehe die folgende Tabelle:

Geschwindigkeit	Lichtmodus	Anzahl der Tastendrucke
Niedrige Geschwindigkeit	Geringe Helligkeit	1
Mittlere Geschwindigkeit	Mittlere Helligkeit	2
Hohe Geschwindigkeit	Hohe Helligkeit	3
Stoppen	AUS	4

## 4 Lagerung

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

## 5 Reinigung und Wartung

**!** **Vorsicht!** Stoppen Sie das Produkt und entfernen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

### 5.1 So reinigen Sie das Produkt

**!** **Achtung!** Um Schäden an der Oberfläche des Produkts zu vermeiden, verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel.

- Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie Druckluft oder eine Bürste, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen.

### 5.2 Wartung

- Das Elektrowerkzeug darf nur von qualifiziertem Personal mit identischen Ersatzteilen gewartet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Elektrowerkzeug sicher in der Anwendung bleibt.

## 6 Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

## 7 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Nennspannung	18 V DC
Nennleistung	3,6 W
Geschwindigkeit ohne Last	4800 U/min
Niedrige Geschwindigkeit	3,6 m/s
Betriebstemperatur	0 °C – 40°C
Vertikaler Kopfdrehbereich	180°
Horizontale Kopfdrehung	220°
Größe der Ventilatorflügel	Ø85 mm
Gewicht	230 g

# Sisällys

<b>1</b>	<b>Johdanto.....</b>	<b>46</b>
----------	----------------------	-----------

1.1	Tuote .....	46
-----	-------------	----

1.2	Symbolit.....	46
-----	---------------	----

<b>2</b>	<b>Turvallisuus.....</b>	<b>46</b>
----------	--------------------------	-----------

2.1	Turvallisuusmääräykset.....	46
-----	-----------------------------	----

2.2	Työalueen turvallisuus .....	46
-----	------------------------------	----

2.3	Henkilökohtainen turvallisuus .....	47
-----	-------------------------------------	----

2.4	Sähkötyökalun käyttö ja hoito .....	47
-----	-------------------------------------	----

2.5	Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja hoito .....	49
-----	---	----

2.6	Tuulettimen turvallisuusvaroitukset.....	49
-----	--	----

2.7	Käytön turvaohjeet.....	50
-----	-------------------------	----

<b>3</b>	<b>Käyttö .....</b>	<b>50</b>
----------	---------------------	-----------

3.1	Akun kiinnittäminen ja irrottaminen .....	50
-----	---	----

3.2	Tuotteen käyttö.....	51
-----	----------------------	----

<b>4</b>	<b>Säilytys .....</b>	<b>51</b>
----------	-----------------------	-----------

<b>5</b>	<b>Ylläpito.....</b>	<b>51</b>
----------	----------------------	-----------

5.1	Tuotteen puhdistaminen.....	52
-----	-----------------------------	----

5.2	Huolto.....	52
-----	-------------	----

<b>6</b>	<b>Hävittäminen.....</b>	<b>52</b>
----------	--------------------------	-----------




<b>7</b>	<b>Tekniset tiedot.....</b>	<b>52</b>
----------	-----------------------------	-----------

# 1 Johdanto

## 1.1 Tuote

Tuote on akkukäyttöinen minuutuetin. Tuote on osa Meecc Tools Multiseries 18 V -sarjaa. Akku ja akkulaturi eivät sisälly toimitukseen.

## 1.2 Symbolit

	<p>Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.</p>
	<p>Tämä tuote on sovellettavien EU:n direktiivien ja säädösten mukainen.</p>
	<p>Kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun mukana.</p>

# 2 Turvallisuus

## 2.1 Turvallisuusmääräykset

**!** **Varoitus!** Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

**!** **Huomio!** Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

**Huom.** Tilannekohtaiset välttämättömät tiedot.

## 2.2 Työalueen turvallisuus

- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Sotkuiset tai pimeät alueet aiheuttavat onnettomuusriskin.

- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä. Sähkötyökalusta syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryn.

- Pidä lapset ja sivulliset loitolla käyttäessäsi sähkötyökalua. Voit menettää työkalun hallinnan, mikäli suuntaat huomiosi muualle.

- Älä käytä tuotetta sateella tai märissä olosuhteissa. Jos tuotteeseen pääsee vettä, sähköiskun vaara kasvaa.

## 2.3 Henkilökohtainen turvallisuus

- Pysy valppaana, katso, mitä olet tekemässä ja käytä tervettä järkeä aina, kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Jos huomiosi herpaantuu pieneksikin hetkeksi käyttäessäsi sähkötyökaluja, seurauksena voi olla vakava henkilövamma.

- Estä tuotteen tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin kytket työkalun virtalähteeseen ja/tai akkuun taikka nostat tai kannat työkalua. Jos kannat sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai kytket sähkötyökalun virtalähteeseen siten, että virtakytkin on päällä, seurauksena voi olla tapaturma.

- Poista mahdolliset säätöavaimet tai jakoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Jakoavain tai avain, joka on jätetty kiinni sähkötyökalun pyörivään osaan, voi aiheuttaa henkilövamman.

- Älä kurota. Säilytä aina tukeva asento ja tasapaino. Tällöin sähkötyökalua on helpompi hallita yllättävissä tilanteissa.
- Käytä asianmukaisia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat juuttua liikkuviin osiin.
- Vaikka olisit käyttänyt työkaluja usein ja tuntisit ne hyvin, muista aina ottaa huomioon työkalun turvamääräykset. Huolimaton käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja sekunnin murto-osassa.

## 2.4 Sähkötyökalun käyttö ja hoito

- Älä käytä sähkötyökalua, jos virtakytkintä ei voi kääntää päälle ja pois. Jos sähkötyökalua ei voi ohjata kytkimellä, se on vaarallinen ja se pitää korjata.

- Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai irrota akku sähkötyökalusta ennen kuin säädät työkalua, vaihdat lisävarusteita tai siirrät työkalun varastoon. Tällaiset varotoimet vähentävät riskiä, että sähkötyökalu käynnistetään vahingossa.
- Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna sähkötyökalua sellaisen henkilön käyttöön, joka ei ole perehtynyt sen käyttöön sitä tai näihin ohjeisiin. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
- Huolla sähkötyökaluja ja lisävarusteita. Tarkista etteivät liikkuvat osat ole väärin suunnattuja tai kiinni juuttuvia ja ettei mikään osa ole vaurioitunut sekä kaikki muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos sähkötyökalu on vahingoittunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja työkalun teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti siten, että otat huomioon työolosuhteet ja suoritettavan tehtävän. Sähkötyökalun käyttäminen muihin kuin sille tarkoitettuihin tehtäviin voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Jos kahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaita, ei työkalua voi käsitellä turvallisesti, ja sitä on vaikea hallita odottamattomissa tilanteissa.

## 2.5 Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja hoito

**Huom.** Tuote on akkukäyttöinen. Katso turvallisuustiedot akun ja laturin käyttöohjeista.

- Lataa akku vain valmistajan tarkoitukseen nimeämällä laturilla. Tietyn tyyppiselle akulle sopiva laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, kun sitä käytetään jonkin muun akun kanssa.
- Käytä sähkötyökaluja vain niille määritettyjen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa tapaturman tai tulipalon vaaran.

## 2.6 Tuulettimen turvallisuusvaroitukset

**⚠ Varoitus!** Älä käytä tuotetta minkäänlaisen kiinteän nopeudensäätölaitteen kanssa tulipalon ja sähköiskun vaaran vuoksi.

- Tuote ei ole lelu. Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa lapset pääsevät siihen käsiksi, ja valvo tuotetta tarkasti, kun sitä käytetään lasten lähellä.

- Älä käytä tuotetta liesituulettimen sijasta.
- Käytä tuotetta vain yleiseen ilmanvaihtoon. Älä käytä sitä vaarallisten tai räjähtävien aineiden ja höyryjen poistamiseen.

## 2.7 Käytön turvaohjeet

- Lue varoitusohjeet ja noudata niitä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt, sairas tai päihtynyt. Nämä seikat heikentävät näkökykyäsi, valppauttasi, koordinaatiokykyäsi ja harkintakykyäsi.
- Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät hallitse tuotteen käyttöä, käyttää sitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksensa mukaisesti.

## 3 Käyttö

### 3.1 Akun kiinnittäminen ja irrottaminen

**!** **Huomio!** Varmista, että akku on kiinnitetty oikein. Jos akku irtoaa, se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

**!** **Huomio!** Älä käytä voimaa akun kiinnittämiseen. Jos sitä ei ole helppo kiinnittää, se ei ole oikein kohdistettu.

#### 3.1.1 Akun kiinnittäminen

- 1 Kohdista akku kotelon aukkoihin.
- 2 Paina akkua, kunnes kuulet napsahduksen.

#### 3.1.2 Akun irrottaminen

- 1 Paina akun etuosassa olevaa painiketta.
- 2 Vedä akku ulos akkuliitännästä.

## 3.2 Tuotteen käyttö

**Huom!** Tuulikorva on säädettävissä.

**Huom!** Kun painat tuuletinpainiketta ja valokytkintä, tuote käynnistyy hitaalla nopeudella ja alhaisessa kirkkaudessa.

Kuva 1

- 1 Paina tuuletinpainiketta (A) käynnistääksesi tuulettimen toiminnan.
- 2 Paina valokytkintä (B) käynnistääksesi valotoiminnon.
- 3 Valitaksesi tuulettimen nopeusasetuksen tai kirkkauden tason, paina tuuletin- tai valokytkinpainiketta uudestaan ja uudestaan.

**Huom!** Tuotteella on 3 toimintatilaa. Katso alla oleva taulukko:

Nopeus	Valotila	Painallusten määrä
Hidas nopeus	Matala kirkkaus	1
Keskinopeus	Keskitasoinen kirkkaus	2
Nopea nopeus	Korkea kirkkaus	3
Pysäytä	OFF	4

## 4 Säilytys

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku ja säilytä tuotetta puhtaassa ja kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

## 5 Ylläpito



**Huomio!** Pysäytä tuote ja irrota akku ennen huoltotoimenpiteitä.

## 5.1 Tuotteen puhdistaminen



**Huomio!** Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai hankaavia puhdistusaineita, jotta tuotteen pinta ei vahingoitu.

- Puhdista tuote tarvittaessa pehmeällä ja kostella liinalla.
- Käytä paineilmaa tai harjaa vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen.

## 5.2 Huolto

- Sähkötyökaluja saavat huoltaa vain ammattitaitoiset henkilöt käyttämällä niille tarkoitettuja, vastaavia varaosia. Tämä varmistaa, että sähkötyökalu on turvallinen käyttäjä myös huollon jälkeen.

## 6 Hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

## 7 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Nimellisjännite	18 V DC
Nimellisteho	3,6 W
Kuormittamaton nopeus	4 800 rpm
Virtausnopeus	3,6 m/s
Käyttölämpötila	0...40 °C
Pään pystysuora kiertoalue	180°
Pään vaakasuora kierto	220°
Tuulettimen siiven koko	Ø 85 mm
Paino	230 g

# Sommaire




<b>1</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>53</b>
1.1	Le produit.....	53
1.2	Symboles.....	53
<b>2</b>	<b>Sécurité .....</b>	<b>53</b>
2.1	Définitions relatives à la sécurité .....	53
2.2	Sécurité sur le lieu de travail .....	53
2.3	Sécurité personnelle.....	54
2.4	Utilisation et entretien des outils électriques .....	54
2.5	Utilisation et entretien des outils à batterie .....	56
2.6	Avertissement concernant la sécurité des ventilateurs.....	57
2.7	Consignes de sécurité pour le fonctionnement.....	57
<b>3</b>	<b>Utilisation .....</b>	<b>57</b>
3.1	Pour mettre en place et retirer une batterie .....	57
3.2	Pour faire fonctionner le produit .....	58
<b>4</b>	<b>Stockage .....</b>	<b>58</b>
<b>5</b>	<b>Maintenance .....</b>	<b>59</b>
5.1	Pour nettoyer le produit.....	59
5.2	Entretien .....	59
<b>6</b>	<b>Mise au rebut.....</b>	<b>59</b>
<b>7</b>	<b>Données techniques .....</b>	<b>59</b>

# 1 Introduction

## 1.1 Le produit

Le produit est un mini ventilateur alimenté par une batterie. Le produit appartient à la gamme Meeç Tools Multiseries 18 V. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.

## 1.2 Symboles

	<p>Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.</p>
	<p>Ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.</p>
	<p>Recycler comme déchet électrique.</p>

# 2 Sécurité

## 2.1 Définitions relatives à la sécurité

**⚠ Avertissement !** Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.

**⚠ Attention !** Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

**Remarque !** Informations nécessaires dans une situation donnée.

## 2.2 Sécurité sur le lieu de travail

- Veillez à ce que la zone de travail soit propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.

- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- N'utilisez pas le produit en cas de pluie ou de conditions humides. La pénétration d'eau dans le produit augmente le risque d'électrocution.

## 2.3 Sécurité personnelle

- Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué(e) ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures corporelles graves.
- Prévenez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou le bloc-batterie, et de saisir ou de porter l'outil. Le fait de porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est allumé est propice à des accidents.
- Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil en marche. Une clé fixée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
- N'allez pas trop loin. Gardez un bon appui et un bon équilibre à tout moment. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- Habillez-vous de façon appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils vous amener à devenir négligent(e) et à ignorer les principes de sécurité des outils. Un geste imprudent peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

## 2.4 Utilisation et entretien des outils électriques

- N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'éteindre. Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

- Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez le bloc-batterie, s'il est amovible, de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoires ou de remiser les outils. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

- Remisez les outils électriques à l'arrêt hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

- Entretenez les outils électriques et leurs accessoires. Vérifiez si les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées, si les pièces ne sont pas cassées et si rien n'est susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

- Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à accomplir. L'utilisation de l'outil électrique pour des tâches autres que celles prévues peut induire une situation dangereuse.

- Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil en toute sécurité dans des situations imprévues.

## 2.5 Utilisation et entretien des outils à batterie

**Remarque !** Le produit est alimenté par une batterie. Reportez-vous aux manuels d'utilisation de la batterie et du chargeur pour obtenir des informations sur la sécurité.

- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un seul type de bloc-batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre bloc-batterie
- Utilisez les outils électriques exclusivement avec des blocs-batteries spécialement conçus à cet effet. L'utilisation d'autres blocs-batteries peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.

## 2.6 Avertissement concernant la sécurité des ventilateurs

**⚠ Avertissement !** N'utilisez pas le produit avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs en raison du risque d'incendie ou d'électrocution.

- Le produit n'est pas un jouet. Ne mettez pas le produit dans un endroit où les enfants peuvent le toucher et surveillez-le de près lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.
- N'utilisez pas le produit comme ventilateur de cuisine.
- N'utilisez le produit que pour la ventilation générale. Ne l'utilisez pas pour enlever des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives.

## 2.7 Consignes de sécurité pour le fonctionnement

- Veuillez lire et respecter les instructions d'avertissement avant l'utilisation.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué(e), malade ou en état d'ébriété. Cela diminuera votre vision, votre vigilance, votre coordination et votre jugement.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes utiliser le produit sans en avoir une connaissance adéquate.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Utiliser le produit uniquement pour sa fonction prévue.

# 3 Utilisation

## 3.1 Pour mettre en place et retirer une batterie

**⚠ Attention !** Assurez-vous que la batterie est correctement fixée. Si la batterie se desserre, cela peut causer des blessures.

**⚠ Attention !** Ne forcez pas pour fixer la batterie. Si elle n'est pas facile à fixer, c'est qu'elle n'est pas correctement alignée.

### 3.1.1 Pour attacher une batterie

- 1 Aligned la batterie sur les fentes du boîtier.

- 2 Poussez la batterie jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

### 3.1.2 Pour retirer une batterie

- 1 Appuyez sur le bouton situé à l'avant de la batterie.

- 2 Retirez la batterie du support de batterie.

## 3.2 Pour faire fonctionner le produit

**Remarque !** La tête du ventilateur est réglable.

**Remarque !** Lorsque vous appuyez sur le bouton du ventilateur et le bouton de la lumière, le produit démarre en mode basse vitesse et faible luminosité.

Figure 1

- 1 Appuyez sur le bouton du ventilateur (A) pour démarrer le fonctionnement du ventilateur.
- 2 Appuyez sur le bouton de la lumière (B) pour démarrer la fonction lumière.
- 3 Pour sélectionner le mode de vitesse du ventilateur ou le niveau de luminosité, appuyez à nouveau sur le bouton du ventilateur ou le bouton de la lumière.

**Remarque !** Le produit a 3 modes. Reportez-vous au tableau ci-dessous:

Vitesse	Mode lumière	Nombre de fois que le bouton est enfoncé
Basse vitesse	Faible luminosité	1
Vitesse moyenne	Luminosité moyenne	2
Haute vitesse	Haute luminosité	3
Arrêter	OFF	4

## 4 Stockage

- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant un long moment, retirez-en la batterie et rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants et des animaux.

## 5 Maintenance

**⚠ Attention !** Arrêtez le produit et retirez-en la batterie avant de procéder à la maintenance.

### 5.1 Pour nettoyer le produit

**⚠ Attention !** Pour éviter d'endommager la surface du produit, n'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyeurs abrasifs.

- Si nécessaire, nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Utilisez de l'air comprimé ou une brosse pour nettoyer les zones difficiles d'accès.

### 5.2 Entretien

- Les outils électriques ne doivent être entretenus que par du personnel agréé qui utilise des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir que l'outil électrique peut être utilisé en toute sécurité.

## 6 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

## 7 Données techniques

Spécifications	Valeur
Tension nominale	18 V CC
Puissance nominale	3,6 W
Vitesse à vide	4800 tr/min
Débit	3,6 m/s
Température de fonctionnement	0 °C - 40°C
Plage de rotation verticale de la tête	180°
Rotation horizontale de la tête	220°
Taille des pales du ventilateur	Ø85 mm
Poids	230 g

# Inhoudsopgave

## 1 Inleiding .....60

1.1 Het product.....60

1.2 Symbolen .....60

## 2 Veiligheid.....60

2.1 Definities van veiligheid.....60

2.2 Veiligheid werkgebied .....60

2.3 Persoonlijke veiligheid.....61

2.4 Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap.....63

2.5 Gebruik en onderhoud van de accu .....63

2.6 Veiligheidswaarschuwingen voor ventilatoren.....64

2.7 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik.....64

## 3 Gebruik .....64

3.1 Een accu bevestigen en verwijderen.....65

3.2 Om het product te bedienen .....65

## 4 Opbergen.....66

## 5 Onderhoud .....66

5.1 Het product schoonmaken .....66

5.2 Onderhoud .....66

## 6 Afvoeren.....66




## 7 Technische gegevens .....67

# 1 Inleiding

## 1.1 Het product

Het product is een miniventilator op batterijen. Het product is onderdeel van de Meech Tools Multiseries 18 V. De accu en acculader zijn niet inbegrepen.

## 1.2 Symbolen

	<p>Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.</p>
	<p>Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en -regelgeving.</p>
	<p>Recyclen als elektrisch afval.</p>

# 2 Veiligheid

## 2.1 Definities van veiligheid

**!** **Waarschuwing!** Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

**!** **Voorzichtig!** Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

**Let op!** Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

## 2.2 Veiligheid werkgebied

- Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere terreinen nodigen uit tot ongelukken.

- Gebruik elektrische gereedschappen niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschappen creëren vonken, waardoor het stof of de dampen zouden kunnen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u een elektrisch gereedschap gebruikt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle verliezen.
- Gebruik het product niet tijdens regen of in natte omstandigheden. Wanneer er water in het product komt, vergroot dat het risico op een elektrische schok.

## 2.3 Persoonlijke veiligheid

- Wees alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik geen elektrische gereedschappen wanneer u moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op een stroombron en/of accupakket, het optilt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het activeren van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan nodigt uit tot ongelukken.
- Verwijder eventuele stel- en moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een achtergebleven (moer)sleutel die is bevestigd aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap kan resulteren in lichamelijk letsel.
- Reik niet buiten uw macht. Zorg te allen tijde voor een goed houvast en bewaar uw evenwicht. Dan hebt u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap.
- Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende delen.
- Zorg dat u door bekendheid verkregen uit frequent gebruik van gereedschappen niet zelfgenoegzaam wordt en principes inzake gereedschapsveiligheid negeert. Een onzorgvuldige actie kan in een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

## 2.4 Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan- en uitzet. Een elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
- Neem de stekker uit de stroombron en/of maak het accupakket los van de energiebron alvorens afstellingen te doen, accessoires te wijzigen of elektrische gereedschappen op te slaan. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.
- Sla inactieve elektrische gereedschappen op buiten het bereik van kinderen en laat mensen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of met deze instructies het elektrische gereedschap niet gebruiken. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
- Onderhoud elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer op onjuiste uitlijning of vastlopen van bewegende delen, breuken in delen en enige andere toestand die van invloed kan zijn op de werking van het elektrische gereedschap. Laat een beschadigd elektrisch gereedschap vóór gebruik repareren. Ongelukken worden vaak veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Gebruik het elektrische gereedschap, accessoires, gereedschapsbitjes enz. volgens deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk. Gebruik van het elektrische gereedschap voor werkzaamheden die afwijken van waarvoor het bedoeld is, zou tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.
- Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handen en grijpvlakken staan het veilig hanteren en bedienen van het gereedschap in onverwachte situaties in de weg.

## 2.5 Gebruik en onderhoud van de accu

**Let op!** Het product werkt op een accu. Raadpleeg de gebruikershandleidingen van de accu en de oplader voor hun veiligheidsinformatie.

- Laad alleen op met de lader die door de fabrikant wordt gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor het ene type accupakket kan een risico op brand creëren bij gebruik met een ander accupakket.

- Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met specifiek daarvoor bestemde accupakketten. Gebruik van andere accupakketten kan leiden tot brandgevaar en de kans op letsel.

## 2.6 Veiligheidswaarschuwingen voor ventilatoren

**!** **Waarschuwing!** Gebruik het product niet in combinatie met een solid state snelheidsregelaar vanwege het risico op brand of elektrische schokken.

- Het product is geen speelgoed. Zet het product niet op een plek waar kinderen het kunnen aanraken en houd het goed in de gaten als het in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Gebruik het product niet als keukenventilator.
- Gebruik het product alleen voor algemene ventilatie. Gebruik het niet om gevaarlijke of explosieve materialen en dampen te verwijderen.

## 2.7 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik

- Lees en volg de waarschuwingeninstructies voor gebruik.
- Gebruik het product niet als u moe, ziek of onder invloed bent. Dat vermindert uw gezichtsvermogen, alertheid en coördinatie- en beoordelingsvermogen.
- Laat het product niet gebruiken door kinderen of personen die het product niet kennen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde functie.

# 3 Gebruik

## 3.1 Een accu bevestigen en verwijderen

**!** **Voorzichtig!** Zorg ervoor dat de accu correct is aangesloten. Als de accu losraakt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken.

**!** **Voorzichtig!** Gebruik geen kracht om de accu te bevestigen. Als hij niet gemakkelijk te bevestigen is, is hij niet correct uitgelijnd.

### 3.1.1 Een accu bevestigen

- 1 Breng de accu op één lijn met de sleuven in de behuizing.
- 2 Druk op de accu totdat u een klik hoort.

### 3.1.2 Een accu verwijderen

- 1 Druk op de knop aan de voorkant van de accu.
- 2 Trek de accu uit de accupoort.

## 3.2 Om het product te bedienen

**Let op!** De ventilatorkop is verstelbaar..

**Let op !** Wanneer u op de ventilatorknop en de lichtknop drukt, start het product op in de modus met lage snelheid en lage helderheid.

Figuur 1

- 1 Druk op de ventilatorknop (A) om de ventilator te starten.
- 2 Druk op de lichtknop (B) om de lichtfunctie te starten.
- 3 Om de ventilatorsnelheid of het helderheidsniveau te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de ventilator- of lichtknop.

**Let op!** Het product heeft 3 modi. Zie onderstaande tabel:

Snelheid	Lichtmodus	Aantal keren dat de knop wordt ingedrukt
Lage snelheid	Lage helderheid	1
Gemiddelde snelheid	Gemiddelde helderheid	2
Hoge snelheid	Hoge helderheid	3
Stop	UIT	4


## 4 Opbergen

- Verwijder de batterij en bewaar het product op een schone en droge plaats waartoe kinderen en huisdieren geen toegang hebben als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt

## 5 Onderhoud

 **Voorzichtig!** Zet het product uit en verwijder de accu voordat u onderhoud uitvoert.

### 5.1 Het product schoonmaken

 **Voorzichtig!** Om schade aan het oppervlak van het product te voorkomen mogen geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen worden gebruikt.

- Reinig het product indien nodig met een zachte en vochtige doek.
- Gebruik perslucht of een borstel om moeilijk bereikbare plekken schoon te maken.

### 5.2 Onderhoud

- Het elektrische gereedschap mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel met identieke reserveonderdelen. Hierdoor blijft het elektrisch gereedschap veilig in gebruik.

## 6 Afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

## 7 Technische gegevens

Specificatie	Waarde
Nominale spanning	18 V DC
Nominaal vermogen	3,6 W
Geen laadsnelheid	4800 tpm
Luchtsnelheid	3,6 m/s
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 40 °C
Bereik verticale koprotatie	180°
Horizontale koprotatie	220°
Grootte ventilatorblad	Ø85 mm
Gewicht	230 g

EN

SV

NO

DA

PL

DE

FI

FR

NL



[www.jula.com](http://www.jula.com)

031275  
2025-07-04