



EcoFlow DELTA Pro 3

Thank you for choosing
EcoFlow portable power station

Contents

Om den här handboken

Översikt

- Utseende
- Knappar och reglage
- Lysdiodindikatorer
- Displayskärm

Komma igång

- Tips och trick
- Ström på/av
- Strömförsörj apparater
- Ladda elaggregatet

Hantering

- Ladda ned EcoFlow-appen
- Koppla enheten och konfigurera internet
- Kontrollera via telefon
- Kontrollera via EcoFlow PowerInsight

Utforska mer

- Förbättra systemets säkerhet
- Utöka batterikapaciteten
- Maximera effektutgången
- Skapa ett reservsystem

Förvaring och underhåll

Säkerhetsanvisningar och bestämmelser

- Ansvarsfriskrivning
- Säkerhetsanvisningar
- I nödsituationer
- Återvinning och kassering



Vanliga frågor
och svar



EcoFlow-app



Eftermarknad
spolicy



Forum

Om den här handboken

- Den här handboken innehåller en presentation av elaggregatet samt information om drift, hantering och underhåll. Tänk på att den här handboken kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- Tillgängligheten av vissa tillbehör och funktioner som beskrivs i handboken kan variera beroende på land och region.
- Alla bilder i den här handboken tillhandahålls endast i klargörande syfte. Hänvisa till den produkt som levererats. Följande exempel är baserade på den amerikanska versionen.
- Den här handboken i PDF-format är även tillgänglig online på [EcoFlow Support](#) i en version med de senaste uppdateringarna.



Handledningsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=U8YWKGGeNuWA>

Översikt

EcoFlow DELTA Pro 3 (nedan kallat "DELTA Pro 3" eller "elaggregatet") är ett elaggregat med ett LiFePO4-batteri och en kapacitet på 4 096 Wh. Det är utrustat med flera utgångar, däribland standardmässiga AC-uttag, USB-A-portar, USB-C-portar samt 12 V DC5521- och Anderson-portar för att stödja flera olika apparater och enheter. Tack vare de flera laddningsalternativen kan du enkelt byta mellan olika metoder efter behov.

Bilaga

- I förpackningen
- AC-uttagstyper efter version
- Tekniska specifikationer


Utseende



1	Värmeventil	Avleder den interna värmen.
2	Huvudströmbrytare	Kontrollerar den primära effekten.
3	Displayskärm	Visar driftstatus.
4	USB-utgångsportar (USB-C/USB-A)	Ger ström via USB-C- och USB-A-portar för laddning av telefoner, bärbara datorer, spelkonsoler och andra enheter.
5	AC-utgångskontrollknapp*	Aktiverar eller inaktiverar AC-utgångsuttagen.
6	AC-utgångsuttag**	Ger ström till AC-belastningar (hushållsapparater eller annan utrustning).
7	Teleskophandtag	Ett handtag som används vid flytt av elaggregatet.



8	12 V DC- utgångskontrollknapp	Aktiverar eller inaktiverar 12 V DC-utgångsportarna.
9	12 V DC- utgångsportar (DC5521/Anderson)	Ger ström till 12 V DC-belastningar via DC5521- och Anderson-portar (routerar, övervakningskameror, fordonskylskåp eller andra enheter).
10	REMOTE-port	Stöder CAN-kommunikation med andra EcoFlow-enheter via en RJ45-Ethernet-kabel.



11	Låg-PV-/bilingångsport (XT60i)	Ansluter elaggregatet till solpaneler eller en fordonsströmkälla (cigarettändaruttag eller inbyggd batteriladdare) för laddning.
12	Hög-PV-ingångsport (XT60)	Ansluter elaggregatet till solpaneler för laddning.
13	AC-ingångsuttag**	Ansluter elaggregatet till en AC-strömkälla för

		laddning.
14	Laddningshastighetsreglage	Växlar mellan laddningslägen.
15	IN/UT-port för AC-ström***	Ansluter elaggregatet till andra EcoFlow-enheter för laddning eller ökad strömuteffekt. Porten har följande funktioner: • DC-strömförsörjning: ansluter elaggregatet till en EcoFlow-smartenhet för att ge strömförsörjning. • DC-laddning: ansluter elaggregatet till en EcoFlow-växelladdare eller EcoFlow Smart Generator för laddning. • Batterikapacitetsutökning: Ansluter elaggregatet till ett EcoFlow Smart extrabatteri för att utöka batterikapaciteten.
16	Extrabatteriport***	

* För amerikansk och japansk version har elaggregatet två AC-utgångskontrollknappar för hantering av utgångar med olika spänning.

** Utseende och specifikation för AC-utgångs- och ingångsuttag varierar beroende på lokala standarder.

*** IN/UT-porten för AC-ström och extrabatteriporten på elaggregatet är portar som utvecklats av EcoFlow.

Knappar och reglage



1	Huvudströmknapp	Knappen har följande funktioner: • Ström på/av: Håll knappen intryckt i 2 sekunder tills lysdioden för huvudström ändras. • Skärm på/av: Tryck en gång för att slå på eller stänga av displayskärmen. • Återställ IoT-anslutningar: När elaggregatet är avstängt håller du knappen intryckt i minst 5 sekunder
---	-----------------	---

efter att skärmen har slagits på för att återställa alla Bluetooth- och Wi-Fi-anslutningar.

2 AC-
utgångskontrollknapp

Knappen har följande funktioner:

- **AC-utgång på/av:** Tryck på knappen en gång för att aktivera eller inaktivera motsvarande strömutgångar.
- **Ändra AC-driftfrekvens:** Håll knappen intryckt i 10 sekunder för att ändra AC-strömmens frekvens.



3 12 V DC-
utgångskontrollknapp

Tryck på knappen en gång för att aktivera eller inaktivera motsvarande utgångar.



Växlar mellan laddningslägen.

- **JUSTERA:** Ladda elaggregatet vid en anpassad effektnivå som definieras i EcoFlow-appen.

- 4

Laddningshastighetsreglage
- **SNABB:** Ladda elaggregatet vid den högsta effektnivå som stöds.
Obs! Justeringar av laddningshastighetsreglaget gäller endast när elaggregatet laddas via AC-ingångsuttaget.

Obs!



I syfte att säkerställa optimal utgångseffekt för amerikansk eller japansk version kan AC-utgångsknappen (HV) och AC-utgångsknappen (LV) inte användas samtidigt. När den enda aktiveras inaktiveras den andra automatiskt.




Tips:

Elaggregatet har inbyggda summrar. Åtgärder som att trycka på en knapp eller justera inställningar i EcoFlow-appen kan utlösa ett pipljud som påminnelse. Du kan inaktivera det genom att stänga av det i EcoFlow-appen.

Lysdiodindikatorer

Lysdiod för strömförsörjning




Av: Elaggregatet är avstängt.

Vitt pulserande sken: Elaggregatet är påslaget och fungerar normalt.

Vitt blinkande sken: Elaggregatet utför en uppdatering av inbyggd programvara.

Lysdiod för AC-utgång



Av: Motsvarande AC-utgångsuttag är inaktiverade.

Fast vitt sken: Motsvarande AC-utgångsuttag är aktiverade.

Vitt blinkande sken: Onormala effektutgångar har detekterats. Motsvarande AC-effektutgångsuttag inaktiveras. Återuppta användning genom att trycka på dess strömknapp för att återaktivera det. Om problemet uppstår igen uppgraderar du elaggregatets inbyggda programvara via EcoFlow-appen och försöker igen.

Lysdiod för 12 V DC-utgång




Av: Motsvarande DC-utgångsportar är inaktiverade.


Fast vitt sken: Motsvarande DC-utgångsportar är aktiverade.

Vitt blinkande sken: Onormala effektutgångar har detekterats. Motsvarande DC-effektutgångsportar inaktiveras. Återuppta användning genom att trycka på dess strömknapp för att återaktivera det. Om problemet uppstår igen uppgraderar du elaggregatets inbyggda programvara via EcoFlow-appen och försöker igen.

Displayskärm



1	Statusfält
2	Information om strömingång
3	Huvuddisplayområde
4	Information om strömutgång



1	Wi-Fi	På: Elaggregatet är anslutet till internet via ett trådlöst nätverk. Blinkar: Elaggregatet är anslutet till ett trådlöst nätverk. Av: Wi-Fi frångkopplat.
2	Bluetooth	På: Elaggregatet är anslutet till en Bluetooth-enhet. Blinkar: Elaggregatet är i Bluetooth-parkopplingsprocessen. Av: Bluetooth frångkopplat.
3	Reserv	På: Reservläget är aktiverat i EcoFlow-appen.

4	Timer	På: Minst en väntande timer är konfigurerad i EcoFlow-appen.
5	Utgångsportminne	På: Utgångsportminne är aktiverat. När elaggregatet stängs av, genomgår en uppgradering av inbyggd programvara eller når urladdningsnivån lagrar det aktuellt utgångstillstånd innan det stängs av helt. När det slås på, slutför uppgraderingen av inbyggd programvara eller överskrider urladdningsnivån återställer det automatiskt alla utgångar. Obs! Elaggregatet återställer inte en utgång om den utgångsporten automatiskt stängs av på grund av standbytiden eller stängs av manuellt när någon trycker på dess motsvarande kontrollknapp.
6	Varning om hög temperatur	Blinkar: Högtemperaturskydd utlöses. Avbryt driften och placera elaggregatet på en plats som är på avstånd från värmekällor och har god ventilation. Larmet försvinner när elaggregatets temperatur återgår till normala driftnivåer.
7	Batterifel	Blinkar: Ett fel har inträffat. Läs om felsökning i EcoFlow-appens instruktioner.
8	Återstående laddnings- /urladdningstid	På: Visar återstående laddnings- eller urladdningstid.
9	Felkod	På: Ett fel har inträffat. Läs om felsökning i EcoFlow-appens instruktioner.
10	Varning om låg temperatur	Blinkar: Lågtemperaturskydd utlöses. Flytta elaggregatet till en varmare plats för att se till att den används inom lämpligt temperaturintervall. Varningen försvinner när elaggregatets temperatur återgår till normala driftnivåer.
11	Fläktstatus	På: Ventilationsfläkten är igång. Blinkar: Onormal fläktstatus.
12	Generator auto på/av	På: Den anslutna generatorns automatiska start/stopp har konfigurerats i EcoFlow-appen. Den här funktionen gäller endast för en EcoFlow Smart Generator som är ansluten till det här elaggregatet via extrabatteriporten.
13	Justerbar laddningshastighet	På: Laddningshastighetsreglaget är inställt på JUSTERA. Elaggregatet kommer att laddas med anpassad hastighet som definierats i EcoFlow-appen.
14	Laddnings- /urladdningsgräns	På: Laddnings- eller urladdningsgränsen är inställd i EcoFlow-appen. Blinkar: Urladdningsgränsen har uppnåtts. AC-utgångarna och 12 V DC-utgångarna kan inte aktiveras.
		Blinkar: Överbelastningsskydd utlöses. Koppla bort några enheter från elaggregatet så att den

15	Överbelastningsvarning	övergripande effektutgången minskas. Varningen försvinner när effektutgången återgår till normal nivå.
16	Utgångsikon	På: Visar information om effektutgång.
17	Frekvens	På: Visar drifteffektens frekvens.
18	Total utgångseffekt	På: Visar total utgångseffekt.
19	AC-utgångsuttag	På: AC-utgångsuttagen är aktiverade. Blinkar: Fel på port.
20	IN/UT-port för AC-ström	På: Porten är fysiskt ansluten och har strömutgång. Blinkar: Fel på port.
21	12 V DC-utgång	På: DC5521- och Anderson-portarna är aktiverade. Blinkar: Fel på port.
22	USB-A-utgång	På: Porten är fysiskt ansluten och har strömutgång. Blinkar: Fel på port.
23	USB-C-utgång	På: Porten är fysiskt ansluten och har strömutgång. Blinkar: Fel på port.
24	Extrabatteri	På: EcoFlow Smart extrabatteri är anslutet via extrabatteriporten.
25	Smart generator	På: EcoFlow Smart Generator är ansluten via extrabatteriporten.
26	Batterinivå	På: Visar aktuell batterinivå.
27	Hög-PV-ingång	På: Porten är fysiskt ansluten och har strömingång. Blinkar: • Indikerar att lågljusskyddet har utlösts eller • Indikerar överspänning eller underspänning.
28	Låg-PV-ingång/Bilingång	På: Porten är fysiskt ansluten och har strömingång. Blinkar: • Indikerar att lågljusskyddet har utlösts eller • Indikerar överspänning eller underspänning.
29	AC-ingångsuttag	På: Uttaget är fysiskt anslutet. Blinkar: Fel på port.
30	IN/UT-port för AC-ström	På: Porten är fysiskt ansluten och har strömingång. Blinkar: Fel på port.
31	Total ingångseffekt	På: Visar total ingångseffekt.
32	Ingångsikon	På: Visar information om effektingång.

Komma igång

Tips och trick

- **Portkåpor**

Dra skyddskåporna för att visa eller dölja eluttag. För oanvända portar och uttag ska du hålla skyddskåpan stängd så att damm, fukt eller andra föroreningar inte tränger in.



- **Teleskophandtag och hjul**

Dra ut teleskophandtaget och flytta enkelt elaggregatet på dess hjul.



- **Gripskydd**

Fäst gripskydden för att förhindra oavsiktlig rubbning.



Ström på/av



- **Ström på/av:** Håll huvudströmknappen intryckt i 2 sekunder tills lysdioden för huvudström ändras.
- **Slå på/stäng av skärm:** Tryck på strömknappen en gång för att slå på eller stänga av skärmen.



Tips:

Elaggregatet slås på automatiskt när det ansluts till en strömkälla.

Strömförsörj apparater

Via USB-portar

Anslut enheter direkt till USB-portarna på elaggregatet.




Via AC-utgångsuttag

1. Tryck på AC-utgångskontrollknappen en gång för att aktivera strömförsörjningen.
2. Anslut enheten till ett AC-utgångsuttag på elaggregatet.



DELTA Pro 3 har flera typer av AC-uttag, vilket gör att det kan strömförsörja en mängd olika enheter samt anpassas till specifika scenarier. Exempelvis kan det ge ström till ett fritidsbatteri i en husbil eller fungera som reservström integrerat i bostadsnätet.



Anmärkningar:

1. När IN/UT-porten för AC-ström används inaktiveras alla AC-utgångsuttag och AC-ingångsuttag.
- i 2. I syfte att säkerställa optimal utgångseffekt för amerikansk/japansk version kan AC-utgångsknappen (HV) och AC-utgångsknappen (LV) inte användas samtidigt. När den enda aktiveras inaktiveras den andra automatiskt.



Tips:

1. De typer av AC-uttag som finns på produkten varierar beroende på lokala standarder.
2. **Tips om AC-timeout:** Elaggregatets AC-utgångsport stängs av automatiskt om porten är inaktiv under en viss tid. När elaggregatet är anslutet till varierande belastningar såsom kylskåp eller luftkonditionering kan denna funktion komma att utlösas. Säkerställ kontinuerlig strömförsörjning för viktiga användningsområden såsom förvaring av läkemedel, vaccin, lättförgängliga föremål eller andra värdefulla föremål i kylskåp genom att ställa in elaggregatets AC-timeoutintervall på Aldrig i EcoFlow-appen. Därutöver bör du regelbundet kontrollera elaggregatets batterinivå.
3. **Om AC-utgångsuttagens effektutgång stängs av oväntat:**
 - a. Tryck på AC-utgångsknappen för att återaktivera AC-effektutgången.
 - b. Om problemet uppstår igen uppgraderar du elaggregatets inbyggda programvara via EcoFlow-appen och försöker igen.
 - c. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.



Via 12 V DC-utgångsportar

- **DC5521-port**

1. Tryck på 12 V DC-utgångsknappen en gång för att aktivera DC5521-porten.
2. Anslut enheten till DC5521-porten på elaggregatet.

- **Anderson-port**

1. Tryck på 12 V DC-utgångsknappen en gång för att aktivera Anderson-porten.
2. Anslut enheten till Anderson-porten på elaggregatet.



ooo




Tips:

- 12 V DC-utgångsportarna stöder en total effektutgång på 378 W.

Ladda elaggregatet

Via vägguttag

Anslut elaggregatets AC-ingångsuttag till ett vägguttag via den medföljande AC-laddningskabeln.



Via solcell

Elaggregatet stöder 2 PV-ingångsportar (hög-PV och låg-PV).

- **Hög-PV-ingångsport:**

Specifikationer: Den här porten stöder ett ingångsspänningsintervall på 30–150 V, maximal ström på 15 A och maximal strömingång på 1 600 W.

Anslutning: Anslut den här porten till solpaneler med hjälp av en EcoFlow solcells- till XT60-laddningskabel.

- **Låg-PV-ingångsport:**

Specifikationer: Den här porten stöder ett ingångsspänningsintervall på 11–60 V, maximal ström på 20 A och maximal strömingång på 1 000 W.

Anslutning: Anslut den här porten till solpaneler med hjälp av en EcoFlow solcells- till XT60i-laddningskabel.

När du ansluter solpaneler för att ladda ett elaggregat är det viktigt att se till att de anslutna solpanelerna är kompatibla med elaggregatets specifikationer. Här följer några grundläggande riktlinjer för validering av din konfiguration:

1. För serieanslutning:


I den här konfigurationen adderas spänningen för alla anslutna paneler. Se till att den totala öppenkretsspänningen för solceller (Voc) INTE ÖVERSKRIDER den maximala ingångsspänningen (Vmax) för elaggregatets PV-ingångsport. Överspänningsskydd gör att elaggregatet klarar av upp till 155 V ingång för hög-PV-porten och 62 V ingång för låg-PV-porten. Voc kan dock variera med

temperaturändringar. Håll alltid solcellsingångsspänningen inom de säkra driftgränserna så att elaggregatet inte skadas.

2. För parallell anslutning:

I den här konfigurationen adderas strömmen för alla anslutna paneler. Se till att den totala solcellsströmmen (I_{mp}) är NÄRA den maximala ingångsströmmen (I_{max}) för PV-ingångsporten.

I följande bild används [EcoFlow 400 W bärbar solpanel](#) i demonstrationssyfte.




Tips:

1. Den faktiska prestandan för solenergiladdning kan påverkas av olika faktorer, däribland väderförhållanden, panelvinklar, omgivande temperatur och så vidare. Om du vill veta mer om solcellsanslutning kan du läsa valfri [användarhandbok till EcoFlow solpanel](#).
2. Solcellsförlängningskablar med T-gren eller Y-gren krävs för parallellkoppling. De är utformade för att kombinera flera ledningar med samma polaritet till en och samma, vilket förenklar kopplingsprocessen när du ansluter panelerna till en XT60-/XT60i-laddningskabel.
3. Om laddningseffektnivåerna inte överensstämmer med solpanelernas specifikationer kan du prova att justera anslutningarna för att se till att de är korrekta. Se även till att solpanelerna är anslutna till rätt solcellsingångsport baserat på deras faktiska specifikationer.

Via cigarettändaruttag


Anslut elaggregatets bilingångsport (XT60i) till bilens cigarettändaruttag med hjälp av en EcoFlow billaddningskabel.



Via DC-DC-batteriladdare


Metod 1: Via extrabatteriporten (stöder endast EcoFlow-växelladdare)

1. Installera DELTA Pro till smart generator-adapter via elaggregatets extrabatteriport.
2. Anslut elaggregatet till XT150-porten på en EcoFlow 800 W växelladdare.




Metod 2: Via bilingångsport (XT60i)

Anslut elaggregatets bilingångsport till en inbyggd DC-DC-batteriladdare.



Via elbilsladdare

Anslut elaggregatets IN/UT-port för AC-ström till en elbilsladdare med hjälp av en EcoFlow EV X-Stream-adapter.



Obs!

När du laddar via elbilsladdare ska du se till att elaggregatets



batterinivå är över 0 % eller högre än den urladdningsgräns som definierats i EcoFlow-appen. Annars kan laddningsprocessen misslyckas.




Tips:

Elaggregatet stöder AC elbilsladdare på nivå 1 och nivå 2.

Via generator


Metod 1: Via extrabatteriporten (stöder endast EcoFlow Smart generator)

1. Installera DELTA Pro till smart generator-adapter via elaggregatets extrabatteriport.
2. Anslut elaggregatet till XT150-porten på en EcoFlow-generator via anslutningskabeln för extrabatteri.




Metod 2: Via AC-ingångsuttag

Anslut elaggregatets AC-ingångsuttag till en generator via den medföljande AC-laddningskabeln.



Metod 3: Via IN/UT-porten för AC-ström

Anslut elaggregatets IN/UT-port för AC-ström till AC-port för delad fas (L14–30 eller L15–30) på en generator med hjälp av EcoFlow AC-generatorladdningsadaptern.



Hantering

Ladda ned EcoFlow-appen

EcoFlow erbjuder en tilläggsapp för enhetshantering. Med den här mobilappen kan du göra följande:

- Få komplett kontroll över dina EcoFlow-enheter var du än befinner dig.
- Övervaka information om strömförbrukning smidigt med realtidsuppdateringar.
- Skräddarsy ditt energischema med en gedigen uppsättning anpassningsbara alternativ.
- Få snabb felsökning och uppdateringar av inbyggd programvara i appen.



Skanna QR-koden eller ladda ner den på:

<https://download.ecoflow.com/app>

Koppla enheten och konfigurera internet

När du har registrerat ett EcoFlow-konto bör du koppla EcoFlow-enheterna till ditt konto så att du får fjärråtkomst till enhetsinställningarna.

Så här kopplar du en ny EcoFlow-enhet:

1. Besök EcoFlow-appen och logga in på ditt EcoFlow-konto.
2. Tryck på knappen Lägg till enhet eller ikonen **+** i det övre högra hörnet för att söka efter nya EcoFlow-enheter.
3. Välj din EcoFlow-enhet och följande popup-instruktionerna för att slutföra enhetskoppling och Wi-Fi-konfiguration.



Tips:

1. Går det inte att upptäcka det här elaggregatet via Bluetooth? Prova följande:

- a. **Stäng av:** Håll huvudströmknappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av elaggregatet.
- b. **Återställ Bluetooth:** När elaggregatet är avstängt håller du huvudströmknappen intryckt i minst 5 sekunder efter att skärmen har slagits på för att återställa alla Bluetooth- och Wi-Fi-anslutningar.
- c. **Slå på och försök igen:** Håll huvudströmknappen intryckt i 2 sekunder för att slå på elaggregatet och börja sedan söka igen.
- d. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.

2. Tips om Bluetooth-standby: Bluetooth-strömstandby är tillgängligt för det här elaggregatet. Under Bluetooth-strömstandby håller det här elaggregatet Bluetooth aktiverat när elaggregatet är avstängt. Detta gör att du kan slå på elaggregatet på distans via Bluetooth i EcoFlow-appen. Bluetooth-standby medför dock viss strömförbrukning. Om du inte behöver den här funktionen, eller om du vill minska den aktiva tiden för Bluetooth-strömstandby, kan du justera Bluetooth-timeoutinställningen i EcoFlow-appen.


Kontrollera via telefon

Med EcoFlow-appen kan du hantera alla dina EcoFlow-kopplingsenheter i telefonen.

Elaggregatet stöder Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningar och kan anpassa sig till olika nätverkstillstånd för att säkerställa praktisk åtkomst till enhetsinställningar.

- **Med internet**

När Wi-Fi är stabilt kan du öppna enhetsinställningarna via internet. Den här metoden rekommenderas alltid för att se till att EcoFlow-enheten kan få aktuella uppdateringar och push-överföringar av inbyggd programvara.



- **Utan internet**

Om Wi-Fi-anslutningen är begränsad kan du hantera elaggregatet lokalt via Bluetooth.



Kontrollera via EcoFlow PowerInsight

EcoFlow PowerInsight är en energihanterare för elaggregatet – från alstring till lagring och förbrukning. Det kan även integrera enheter från andra varumärken via Matter-protokollet, däribland termostater för justering av rumstemperatur, Smart Plug-kontakter för övervakning av förbrukning och kontroll av apparatström samt Smart Light-lampor för hantering av belysning.

Mer information om hur du använder EcoFlow PowerInsight finns på:

<https://manuals.ecoflow.com/product/powerinsight>



Utforska mer

Förbättra systemets säkerhet

DELTA Pro 3 är utformat för att vara säkert tack vare ett isoleringshölje och flera skyddsfunktioner. Om du behöver använda elaggregatet i en våt miljö, eller i andra situationer där potentiell elfara kan förekomma, bör du dock förbättra säkerheten genom att använda det med en jordfelsbrytare (GFCI) eller läckströmsbrytare (RCD).

När du använder en jordfelsbrytare eller läckströmsbrytare aktiverar du funktionen "GFCI-stöd" i EcoFlow-appen. Den här funktionen använder den neutrala ledningen för att simulera jordning av nätets neutrala ledare, vilket slutför jordfelsbrytarens detektionskrets så att jordfelsbrytaren kan utlösas när läckström detekteras.


Obs!



1. När elaggregatet är i åsidosättningsläge kan jordfelsbrytarens funktionalitet variera beroende på jordningskonfigurationen på nätströmkällan. Det är inte nödvändigt att aktivera jordfelsbrytarfunktionen "GFCI Support" i det här fallet.
2. Inaktivera den här funktionen om ingen extern jordfelsbrytare har anslutits.

Utöka batterikapaciteten

Om du ofta stöter på strömkrävande scenarier eller behöver långvarig användning under strömavbrott kan du installera extra batterikapacitet som förebyggande åtgärd. Det här elaggregatet stöder anslutning av upp till 2 extrabatterier för utökad kapacitet.



- **Så här ansluter du extrabatteriet**

1. Anslut extrabatteriet till elaggregatets extrabatteriport.
2. Om extrabatteriet har installerats på rätt sätt visas batteriikonen på elaggregatets skärm.

- **Så här tar du bort extrabatteriet**

Koppla direkt bort elaggregatet från extrabatteriet.

Tips:



1. För optimala prestanda används [EcoFlow DELTA Pro 3 Smart extrabatteri](#) med det här elaggregatet.
2. Elaggregatet är bakåtkompatibelt med [EcoFlow DELTA Pro Smart extrabatteri](#).

Maximera effektutgången

X-Fusion: Optimera effektkapaciteten

X-Fusion är en avancerad teknik som ser till att alla AC-utgångsuttag ger optimal effekt i åsidosättningsläge (när du laddar och urladdar elaggregatet samtidigt aktiverar elaggregatet åsidosättningsläget automatiskt) vad gäller watt och ampere.



Tips:



1. X-Fusion är en inbyggd funktion som inte kräver någon ytterligare konfiguration.
2. Elaggregatet kan ge upp till sin maximala nominella effekt oavsett hur stor ineffekten är.

X-Boost: Strömförsörja enheter med hög förbrukning

X-Boost är en innovativ teknik som endast finns tillgänglig för EcoFlow-elaggregat. Den gör att elaggregatet kan stödja apparater med högre strömförbrukning än den nominella uteffekten.

• Hur använder jag den här funktionen?

X-Boost är inaktiverat som standard. Så här använder du den:

1. Anslut valfri högförbrukningsapparat till ett AC-utgångsuttag på elaggregatet.
2. Öppna EcoFlow-appen och logga in på ditt EcoFlow-konto.
3. Aktivera X-Boost i enhetens inställningar.

• Vilken typ av enheter stöder X-Boost?

X-Boost är lämpligast för uppvärmningsenheter som elektriska filter, vattenkokare och värmepumpar.

X-Boost stöder inte enheter med spänningsskydd (till exempel instrument med hög precision). Om sådana enheter är anslutna kan de sluta fungera på grund av låg spänning.



Tips:

X-Boost är inte tillgängligt när elaggregatet laddas via en AC-strömkälla (det vill säga när elaggregatet är i åsidosättningsläge).

• Referens: Effekt med X-Boost Feature

Versioner	Nominell effekt (W)	Effekt med X-Boost (W)
US	4 000	6 000
JP	3600	5100


CN	4 000	6 000
UK	4 000	6 000
EU	4 000	6 000
AU	4 000	6 000
CH	4 000	6 000
ZA	4 000	6 000

Parallellkoppla elaggregat

Parallellkoppla elaggregaten för att avsevärt öka uteffekten och lagringskapaciteten. Använd den här konfiguration för scenarier med hög förbrukning såsom fristående strukturer, nödreservenergi eller byggarbetsplatser.

Metod 1: Dual Power Station Konfiguration med EcoFlow 50 Amp Hub

Använd EcoFlow 50 A-hubb och EcoFlow ingångs-/utgångskabel för att ansluta två DELTA Pro 3 och dubbla uteffekten. Anslut sedan belastningarna till EcoFlow 50 A-hubb med en NEMA 14–50P-kabel.




Tips:

 I denna uppsättning är den totala utgångsströmmen från EcoFlow 50 Amp Hub dubbelt så hög som den nominella strömmen från DELTA Pro 3 AC POWER IN/OUT-port.

Metod 2: Triple Power Station Konfiguration med EcoFlow Smart hempanel 2

Använd [EcoFlow Smart hempanel 2](#) och EcoFlow ingångs-/utgångskabel för att ansluta tre DELTA Pro 3 och tredubbla uteffekten. EcoFlow Smart hempanel 2 kan även anslutas till huvudpanelen för samlad hantering av kretsar i hemmet.



Obs!

-  När IN/UT-porten för AC-ström används inaktiveras alla AC-utgångsuttag och AC-ingångsuttag.


Skapa ett reservsystem

Avbrottsfri kraftförsörjning (UPS): Reserv för viktiga enheter

UPS är en enhet eller ett system som ger kontinuerlig försörjning av reservström när elnätet är nere. Du kan använda elaggregatet som UPS för att stödja viktiga hushållsapparater. Elaggregatet fungerar som standby-UPS med en överföringstid på 10 ms. När ett elavbrott sker och apparater inte längre kan använda ström från elnätet överför elaggregatet automatiskt sin batteriström för de anslutna apparaternas användning.

- **Hur använder jag den här funktionen?**

1. Anslut elaggregatet till ett vägguttag för att få tillgång till elnätets ström.
2. Anslut eventuella apparater till det här elaggregatet så att de kan få ström och fungera under elavbrott.




Obs! I den här konfigurationen kräver elaggregatet mer ineffekt från elnätet än det matar ut till anslutna belastningar, så att det kan använda överskottseffekt för att ladda och upprätthålla sina batterier. Annars kan elaggregatet inte fungera som UPS eftersom dess batterier då inte har någon laddning.

Reserv för hemmet

Tack vare den utökningsbara batterikapaciteten och de flera uttagstyperna är DELTA Pro 3 en energilagringsmodul som minskar energispill och även en stabil reservströmkälla under strömbavbrott.

1. Traditionellt reservschema

Använd din befintliga ingångslåda och överföringsväxel med DELTA Pro 3. DELTA Pro 3 lagrar den energi som alstras av solpaneler medan hushållsapparaterna drivs normalt via elnätet. Vid behov använder du överföringsväxeln för att växla strömkällan för hushållets belastning till elaggregatet.






Obs!

En överföringsväxel är nödvändig för att på ett säkert sätt isolera reservström från nätström. Anslut INTE ett elaggregat till elnätet i en byggnad utan en korrekt installerad isoleringsväxel. Följ alla gällande ellagar och -krav.

2. EcoFlow PowerStream balkongsolenergisystem

Använd [EcoFlow PowerStream-mikroväxelriktare](#), DELA Pro 3 och solpaneler för att skapa ett enkelt PV-lagringssystem. I den här konfigurationen lagrar DELTA Pro 3 överskottsel som alstras av solpaneler och tillför den till hemmet under natten eller under strömavbrott.



Obs!

På grund av skillnaderna i elregler mellan olika länder och regioner rekommenderar vi att du går igenom lokala bestämmelser och kontaktar elektriker i ditt område innan du köper. Kontrollera att produkten kan installeras och användas i enlighet med regelkraven i ditt land eller din region.



Tips:

Om du vill lära dig mer om EcoFlow PowerStream kan du besöka:


<https://eu.ecoflow.com/pages/powerstream>

3. EcoFlow Smart reserv i hemmet

Använd EcoFlow-enheter för att skapa ett smart ekosystem för strömhantering.

Du kan skräddarsy strömplanen för hemmet via EcoFlow-appen eller [PowerInsight](#). [Smart hempanel 2](#) fungerar som maskinvaruhubb och kontrollerar DELTA Pro 3 i syfte att genomföra strategier för AC-laddning och -urladdning. Vid oväntat strömavbrott växlar Smart hempanel 2 automatiskt hemmets strömförsörjning från elnätet till energilagringsmodulen.

Under normala förhållanden kan DELTA Pro 3 laddas om via elnätet, solenergi eller en EcoFlow smart generator så att ditt hem alltid har tillräckliga strömreserver.



Förvaring och underhåll

1. Förvaring

- Förvara enheten i temperaturer mellan -10 °C och 45 °C. Rekommenderat temperaturområde är 0 °C till 30 °C för att bibehålla optimal batterihälsa.
- Förvara produkten på en stabil yta på en torr och sval plats med god ventilation.
- Se till att enheten inte förvaras i närheten av vatten, värme, starka magnetfält, frätande gas eller brandfarliga och explosiva ämnen.
- För förvaring under en längre tid behöver du ladda ur och ladda produkten var tredje månad (ladda fullt och sedan låta ladda ur till 60 % för förvaring) för att bibehålla optimal batterihälsa.
- Om du låter enheten vara urladdad eller oanvänd i längre än 6 månader upphör garantin att gälla.

2. Underhåll

- **Rengöring**
Torka av produkten med en mjuk och torr trasa.
- **Hålla batteriet i gott skick**
Undvik att låta produkten stå oanvänd under längre perioder.
Förläng produktlivslängden genom att ladda och ladda ur den var tredje månad.

Säkerhetsanvisningar och bestämmelser

Ansvarsfriskrivning

Läs igenom produktdokumentet så att du är välbekant med produkten innan du

använder den. Behåll produktdokumentet som framtida referens. Felaktig användning av produkten kan orsaka allvarlig skada för dig och andra samt på produkt och egendom. Genom att använda produkten är du införstådd med, godkänner och accepterar samtliga villkor och innehållet i det här dokumentet. EcoFlow ansvarar inte för förluster som orsakas av användarens underlåtenhet att bruka produkten i enlighet med produktdokumentet. I enlighet med gällande lagar och förordningar förbehåller sig EcoFlow rätten att ha den slutgiltiga tolkningen av det här dokumentet och alla dokument som är relaterade till produkten. Det här dokumentet kan komma att ändras (uppdateringar, granskningar eller avslutande) utan föregående meddelande. Den senaste produktinformationen hittar du på EcoFlows officiella webbplats: <https://www.ecoflow.com/>.

Säkerhetsanvisningar



Save these instructions.



Read the user manual and all safety instructions carefully before any operation.

1. Undvik att utsätta produkten för kraftiga stötar, vibrationer eller fall.
2. Den här produkten får inte tas med på flygplan.
3. Håll produkten borta från värmekällor som eld eller värmeugnar.
4. Se till att produkten inte hamnar i vatten eller blir blöt. Skydda produkten med en vattentät påse om den ska användas i våta förhållanden, som i regniga miljöer eller nära vatten.
5. Följ krav för miljötemperaturen som anges i produktspecifikationerna vid användning eller förvaring av produkten. Undvik att utsätta produkten för väldigt höga eller låga temperaturer då detta kan försämra eller skada produkten och utgöra skaderisk för dig och andra.
6. Produkten får inte användas i miljöer med kraftig statisk elektricitet eller magnetiska fält.
7. Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur. Om produkten ska användas nära barn måste du ha full uppsikt.
8. Håll produkten utom räckhåll för lågor, rök, ånga och damm.
9. Förvara produkten på en städad, torr och välventilerad plats.
10. Montera inte isär produkten eller försök att reparera eller justera den på egen hand. Kontakta EcoFlows kundtjänst för hjälp med underhåll och service.
11. Koppla alltid från produkten från alla externa strömkällor inför service och underhåll.
12. Dra i det elektriska kontaktdonet i stället för sladden vid fränkoppling för att minska risken för att skada delarna.
13. Stick inte produkten med vassa föremål.
14. Stoppa inte in fingrar och händer i produkten.
15. För inte in trådar eller andra metallföremål i produkten då detta kan leda till kortslutning.
16. Undvik att blockera eller begränsa produktens värmeavledningssystem under drift.
17. Använd inga icke officiella eller icke rekommenderade komponenter eller

tillbehör. Kontakta EcoFlow för hjälp med ersättningar.

18. Använd inte produkten om sladd, kontaktdon eller utgångskabel har skadats.
19. Stapla inga tunga föremål på produkten.
20. Placera produkten på ett stabilt och jämnt underlag. Se till så att produkten inte riskerar att falla eller välta, då detta kan skada den eller dig.
21. Torka av produkten med en mjuk och torr trasa.
22. **Tips om AC-timeout:** Elaggregatets AC-utgångsport stängs av automatiskt om porten är inaktiv under en viss tid. När elaggregatet är anslutet till varierande belastningar såsom kylskåp eller luftkonditionering kan denna funktion komma att utlösas. Säkerställ kontinuerlig strömförsörjning för viktiga användningsområden såsom förvaring av läkemedel, vaccin, lättförgängliga föremål eller andra värdefulla föremål i kylskåp genom att ställa in elaggregatets AC-timeoutintervall på Aldrig i EcoFlow-appen. Därutöver bör du regelbundet kontrollera elaggregatets batterinivå.
23. **Gräns för medicinteknisk utrustning:** Produkten är inte avsedd att strömförsörja livsuppehållande medicinteknisk utrustning, inklusive men inte begränsat till ventilatorer i vårdklass (sjukhusklassade CPAP-apparater: Continuous Positive Airway Pressure) eller artificiella lungor (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation). Om du planerar att använda den för annan medicinteknisk utrustning ska du först kontakta utrustningens tillverkare för att kontrollera att det inte finns några restriktioner gällande användning av en extern strömkälla med tillverkarens utrustning.
24. **Gränssnitt på medicinteknisk utrustning:** Vid användning genererar strömförsörjningsprodukter elektromagnetiska fält som löper risk för att påverka normal drift av medicintekniska implantat eller personlig medicinteknisk utrustning såsom pacemaker, cochleaimplantat, hörapparater, defibrillatorer och så vidare. Om dessa typer av medicinteknisk utrustning används ska du kontakta tillverkaren och ta reda på om det finns restriktioner gällande användning av sådan utrustning. Dessa åtgärder är av största vikt för att säkerställa ett säkert avstånd mellan de medicintekniska implantaten (exempelvis pacemaker, cochleaimplantat, hörapparater, defibrillatorer och så vidare) och den här produkten vid användning.
25. **Risk för elchock:** Använd aldrig produkten för att strömförsörja verktyg för skärning av eller åtkomst till strömförande komponenter eller strömförande kablar eller material som kan innehålla strömförande komponenter eller strömförande kablar, exempelvis byggnadsväggar och så vidare.
26. **JORDINSTRUKTIONER:** Den här produkten måste jordas. Om den slutar fungera eller går sönder ger jordning en minsta motståndets väg för elström i syfte att minska risken för elchock. I säkerhetssyfte har EcoFlow en sladd med utrustningsjordledare och jordkontakt. Kontakten måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla lokala bestämmelser.

WARNING – Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan medföra risk för elchock. Om följande situationer uppstår ska du kontakta elektriker i stället för att modifiera den kontakt som medföljer produkten: – Du är osäker på om produkten är korrekt jordad. – Du upptäcker att den kontakt som medföljer produkten inte passar i uttaget.
27. **Användning på reparationsanläggning:** Vid användning på reparationsanläggning som fordonsreparationscenter, verkstad eller andra platser för reparation får produkten inte placeras på golv, utan måste placeras minst 457 mm över golvet.

I nödsituationer

1. Vidta försiktighetsåtgärder mot elstötar vid nödsituationer genom att bära isolerade handskar innan du vidrör produkten.
2. Om produkten blir våt måste du omedelbart sluta använda den och får inte sätta igång den. Placera produkten inom ett säkert, vattentätt och välventilerat område, och kontakta EcoFlows kundtjänst för att få hjälp.
3. Om produkten hamnat i vatten ska du placera den inom ett säkert, vattentätt och välventilerat område, och undvik sedan att vidröra den till den har torkat helt. När produkten har torkat får den inte användas igen utan ska kasseras i enlighet med lokala lagar och förordningar.
4. Om produkten fattar eld rekommenderar vi att du använder brandsläckartyper i följande ordning: vatten eller vattenånga, sand, brandfilt, torrt pulver och slutligen koldioxidsläckare.
5. Om produkten har vält och är allvarligt skadad ska du bära isoleringshandskar för att stänga av den och sedan placera produkten i ett öppet område på avstånd från lättantändliga material och människor. Kassera den i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Återvinning och kassering

1. Produkter med allvarliga skador, som inte fungerar som de ska eller vars batteri är uttjänt ska kasseras eller återvinnas på rätt sätt.
2. Produkten innehåller batterier. Kassera produkten i enlighet med lokala lagar och förordningar avseende kassering och återvinning av batterier. Kassera inte med hushållsavfall för att förhindra miljöskada och säkerhetsrisker.
3. Ladda ur batteriet helt till 0 % (om möjligt) innan du kasserar produkten. Kassera i annat fall inte batteriet för återvinning. Kontakta i stället ett legitimt batteriåtervinningsföretag för att hantera det på rätt sätt.

Regelöverensstämmelse

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an

uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

IC Compliance Statement

When using the product, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

Anatel

"Este produto contém a placa/módulo nRF52832, código de homologação Anatel 08237-24-11541"

Regulamento Anatel sobre equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº 680): "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados – Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>"

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T226572 规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

备注:以上标注“×”的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限用物质应用例外清单要求属于豁免。

Bilaga

I förpackningen



- 1. EcoFlow DELTA Pro 3 ×1
- 2. AC-laddningskabel ×1
- 3. Gripskydd ×2
- 4. Produktdokumentsbunt × 1

 Kontakta EcoFlows kundtjänst om någon artikel saknas eller är skadad.

AC-uttagstyper efter version

INPUT




C20

... **US** ...

OUTPUT



NEMA TT-30



NEMA 5-20



NEMA 6-20
NEMA L14-30

INPUT




C20

... **JP** ...


OUTPUT



NEMA L6-30



NEMA 5-20



NEMA 6-20
NEMA L15-30


INPUT



C14

... **CN** ...

OUTPUT



国标五插 国标三插

INPUT




C20

... **UK** ...

OUTPUT



CEE 16A



TYPE G

INPUT




C20

... EU ...

OUTPUT



CEE 16A



TYPE F

INPUT




C20

... KR ...

OUTPUT



CEE 16A



TYPE F

INPUT




C14

... AU ...

OUTPUT



CEE 16A



TYPE I

INPUT




C14

... CH ...


OUTPUT



CEE 16A



SWISS T13 SWISS T23



Tekniska specifikationer

Allmänt	
Modell	EFD521
Nettovikt	Cirka 51,5 kg
Mått	Cirka 410,4 × 341 × 693 mm
AC-utgång	
Vågform	Ren sinusvåg
Uttagstyp	US: - Låg spänning/enskild fas: 4× NEMA 5–20R, 120 V~20 A; 1× NEMA TT-30R, 120 V~30 A - Hög spänning/delad fas: 1× NEMA L14–30R, 120 V/240 V~16,7 A; 1× NEMA 6–20R, 240 V~16,7 A JP: - Låg spänning/enskild fas: 4× NEMA 5–20R, 100 V~20 A; 1× NEMA L6–30R, 100 V~30 A - Hög spänning/delad fas: 1× NEMA L15–30R, 100 V/200 V~18 A; 1× NEMA 6–20R, 200 V~18 A CN: 2× standardmässigt femstiftsuttag, 220 V~10 A; 2× standardmässigt trestiftsuttag, 220 V~16 A UK: 4× typ G, 230 V~13 A; 1× CEE 16 A, 230 V~16 A EU: 4× typ F, 230 V~16 A; 1× CEE 16 A, 230 V~16 A KR: 4× typ F, 220 V~16 A; 1× CEE 16 A, 220 V~16 A AU: 4× typ I, 230 V~15 A; 1× CEE 16 A, 230 V~16 A CH: 2× schweizisk T13, 230 V~10 A; 2× schweizisk T23, 230 V~16 A; 1× CEE 16 A, 230 V~16 A ZA: 2× SANS 164 typ N, 230 V~16 A; 2× SANS 164 typ M, 230 V~16 A

	US: • Endast urladdning: 120 V~60 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) 120/240 V~60 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 100–120 V~50/60 Hz 4 000 W total JP: • Endast urladdning: 100 V~60 Hz 3600 W totalt (överbelastning 7200 W) 100/200 V~60 Hz 3600 W total (överbelastning 7200 W) • Åsidosättningsläge: 100–120 V~50/60 Hz 3600 W total CN: • Endast urladdning: 220 V~50 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 220–240 V~50/60 Hz 4 000 W total UK: • Endast urladdning: 230 V~50 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 220–240 V~50/60 Hz 4 000 W totalt EU: • Endast urladdning: 230 V~50 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 220–240 V~50/60 Hz 4 000 W totalt KR: • Endast urladdning: 220 V~60 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 220–240 V~50/60 Hz 4 000 W totalt AU: • Endast urladdning: 230 V~50 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 220–240 V~50/60 Hz 4 000 W totalt CH: • Endast urladdning: 230 V~50 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 220–240 V~50/60 Hz 4 000 W totalt ZA: • Endast urladdning: 230 V~50 Hz 4 000 W totalt (överbelastning 8 000 W) • Åsidosättningsläge: 220–240 V~50/60 Hz 4 000 W totalt
Utgångsinformation	
	Egenutvecklad EcoFlow-Port US: Endast urladdning: 120/240 V~16,7 A 60 Hz JP: Endast urladdning: 100 V/200 V~18 A 60 Hz CN:

IN/UT-port för AC-effekt	Endast urladdning: 220 V~18 A 50 Hz UK: Endast urladdning: 230 V~17,4 A 50 Hz EU: Endast urladdning: 230 V~17,4 A 50 Hz KR: Endast urladdning: 220 V~18 A 60 Hz AU: Endast urladdning: 230 V~17,4 A 50 Hz CH: Endast urladdning: 230 V~17,4 A 50 Hz ZA: Endast urladdning: 230 V~17,4 A 50 Hz
--------------------------	---

DC-utgång

USB-utgång	2 × USB-A (QC3.0): 5 V≡2,4 A/9 V≡2 A/12 V≡1,5 A, 18 W max per port, 36 W totalt 2 × USB-C (PD3.0): 5/9/12/20 V≡5 A, 15 V≡3 A, 100 W max per port, 200 W totalt
12 V DC-utgång	12,6 V≡30 A, 378 W totalt • DC5521-port: 5 A max • Anderson-port: 30 A max

AC-ingång

Uttagstyp	US/JP/UK/EU/KR/ZA: C20 CN/AU/CH: C14
Ingångsinformation	US: • Endast laddning: 100–240 V~15 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 100–120 V~15 A (3 timmar max), 12 A (fortsätt), 50/60 Hz JP: • Endast laddning: 100–240 V~15 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 100–120 V~15 A 50/60 Hz CN: • Endast laddning: 220–240 V~10 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 220–240 V~10 A 50/60 Hz UK: • Endast laddning: 220–240 V~12,5 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 220–240 V~12,5 A 50/60 Hz EU: • Endast laddning: 220–240 V~12,5 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 220–240 V~12,5 A 50/60 Hz KR: • Endast laddning: 220–240 V~10 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 220–240 V~10 A 50/60 Hz AU: • Endast laddning: 220–240 V~10 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 220–240 V~10 A 50/60 Hz CH: • Endast laddning: 220–240 V~10 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 220–240 V~10 A 50/60 Hz ZA: • Endast laddning: 220–240 V~12,5 A 50/60 Hz • Åsidosättningsläge: 220–240 V~12,5 A 50/60 Hz

IN/UT-port för AC-effekt	Egenutvecklad EcoFlow-Port
	US: Endast laddning: 100/200 V~120/240 V~20 A 50/60 Hz
	JP: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
	CN: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
	UK: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
	EU: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
	KR: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
	AU: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
	CH: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
	ZA: Endast laddning: 220~240 V~20 A 50/60 Hz
DC-ingång	
Hög-PV-ingång	XT60-port 30~150 V $\overline{\text{~}}$, 15 A, 1 600 W max
Låg-PV-ingång/bilingång	XT60i-port • PV-ingång: 11~60 V $\overline{\text{~}}$, 20 A, 1 000 W max • Bilingång: 12 V $\overline{\text{~}}$ 8 A max/48 V $\overline{\text{~}}$ 20 A max
Batteriinformation	
Nominell kapacitet	4 096 Wh 51,2 V $\overline{\text{~}}$ 80 Ah
Cellkemi	LFP (LiFePO4)
Cykellivstid	Batteriet upprätthåller 80 %+ SoH (hälsotillstånd) efter 4 000 cykler vid 0,5 C/0,5 C vid 25 °C
Skyddstyp	Överspänningsskydd, överbelastningsskydd, övertemperaturskydd, kortslutningsskydd, lågtemperaturskydd, lågspänningsskydd, överströmsskydd
IP-klassificering	IP65 (endast internt batteripaket)
Miljötemperatur	
Optimal drifttemperatur	20~30 °C
Laddningstemperatur	0~45 °C
Urladdningstemperatur	~10 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur	~10 °C till 45 °C
Kommunikation	
Metod	CAN, WLAN, Bluetooth

CAN	REMOTE-port (RJ45)
WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n) Frekvens • CN/BR/MX: 2 400–2 483,5 MHz • EU/JP/KR/AU: 2 412–2 472 MHz/2 422–2 462 MHz • TW/US/CA: 2 412–2 462 MHz/2 422–2 452 MHz Maximal uteffekt • CN: ≤ 20 dBm • US: 0,057 W • CA: 0,1208 W • EU: 15,44 dBm • UK: 15,44 dBm • AU: 15,44 dBm • KR: 15,44 dBm • JP: 7,40 mW/MHz
	Bluetooth 5.0 Frekvens • CN/BR/MX: 2 400–2 483,5 MHz • EU/TW/US/CA/JP/AU: 2 402–2 480 MHz Maximal uteffekt • CN: ≤20dBm • US: 0,0071 W • CA: 0,0071 W • EU: 0,27 dBm • UK: 0,27 dBm • AU: 0,27 dBm • KR: 0,27 dBm • JP: 7,7 mW
Bluetooth	